

### Univerzální prací prostředek

#### Použití:

*ProCare Tex 11* je vysoce účinný, bezfosfátový, mírně alkalický a univerzální práškový prací prostředek pro použití v profesionálních pračkách.

*ProCare Tex 11* je ideální pro použití při profesionální přípravě prádla.

Vysoké koncentrace enzymů a kyslíkového bělidla spolu s vysoce aktivními tensidy činí tento výrobek plně účinným při nízkých teplotách.

#### Vlastnosti produktu:

- Účinný při teplotách 30–90 °C
- Obzvláště účinný, dokonce i při nízkých teplotách
- Velmi účinný díky speciálním enzymům
- Brilantové bílé díky vybraným optickým rozjasňovačům
- Bez fosforu
- Obsahuje aktivní kyslík
- Skvěle odstraňuje nečistoty a mastnotu
- Lze použít u všech tvrdostí vody

#### Doporučené dávkování [g (ml) na kg prádla]:

|  |  |       |  |       |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1°dH ≈ 0,18 mmol/l                                                                | g/kg                                                                              | ml/kg | g/kg                                                                               | ml/kg | g/kg                                                                                | ml/kg |
| °dH                                                                               |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 0 – 8,4                                                                           | 6                                                                                 | 11    | 8                                                                                  | 14    | 11                                                                                  | 18    |
| 8,4 – 14                                                                          | 8                                                                                 | 14    | 11                                                                                 | 18    | 13                                                                                  | 21    |
| > 14                                                                              | 12                                                                                | 20    | 14                                                                                 | 24    | 17                                                                                  | 28    |

*ProCare Tex 11* je navržen tak, aby nejlépe fungoval v pračkách Miele Professional.

- Ruční dávkování před jednotlivými pracími cykly
- Doporučené dávkování závisí na tvrdosti vody

#### Vezměte prosím na vědomí:

- Nemíchejte s jinými produkty.
- Je třeba dodržovat návody k obsluze praček Miele Professional.
- Před výměnou produktů propláchněte dávkovací systém včetně sacích hadic vodou.

### Univerzální prací prostředek

#### Technické údaje:

- Objemová hmotnost: 0,62 g/cm<sup>3</sup>
- Hodnota pH (1 % roztok): 10,0–11,0

#### Obsažené látky:

- Tenzidy, enzymy, , změkčovače vody, změkčovací prostředky, vonné látky, bělidla, optické rozjasňovače

#### Obsažené látky dle nařízení EU 648/2004 o detergentech:

- Zeolity 5 – <15 %
- Enzymy

#### Skladování:

*ProCare Tex 11* by měl být skladován na suchém místě, kde nemrzne. Po odebrání požadovaného množství prostředku nádoby vždy znovu uzavřete.

#### Rizika a bezpečnostní upozornění:

Bezpečnostní a ekologické informace najdete na bezpečnostních listech. Jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Miele uvedených níže.

Nádoby likvidujte pouze zcela prázdné a uzavřené. Likvidace zbytků prostředku viz bezpečnostní list.

Všechny informace obsažené v tomto letáku jsou podle našich znalostí a zkušeností aktuální a správné. To však uživatele nezbavuje povinnosti provádět vlastní kontroly a testy. Nelze z toho vyvozovat právně závazné ujištění o konkrétních vlastnostech výrobku.

#### Dostupné obalové jednotky a příslušenství:

| Označení              | Obalová jednotka        |
|-----------------------|-------------------------|
| <i>ProCare Tex 11</i> | Pytel o hmotnosti 10 kg |
| <i>ProCare Tex 11</i> | Pytel o hmotnosti 20 kg |
| <i>Odměrná baňka</i>  | 250 ml                  |

#### Kontaktní informace:

##### Německo

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Česko

Miele, spol. s r.o.  
Holandská 4  
639 00 BRNO  
Tel. +420 543 553 146-147  
professional@miele.cz  
www.miele.cz/professional



##### Německo

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com