

ProCare Universal 81 C

Avkalkingsmiddel for maskiner

Pulver til bruk i profesjonelle vaskemaskiner, profesjonelle oppvaskmaskiner og vaskedekontaminatorer fra Miele Professional.

Produktegenskaper

- Pålitelig fjerning av krevende kalkavleiringer og urenheter som befinner seg i disse, f.eks. på varmeelementet, i vaskebeholderen og i vaskekammeret.
- ProCare Universal 81 C er et produkt fra Miele Professional prosessskjemi, og er dermed tilpasset produkter fra Miele Professional.
- Dette produktet egner seg fremfor alt for bruk i oppvaskmaskinene i serien ProfiLine og vaskemaskiner med en kapasitet under 8 kg.
- Dette produktet kan brukes i alle vannhardhetsområder.

Bruk og dosering

Avkalking med ProCare Universal 81 C bør kun utføres ved behov, maks. hver tredje måned. Når det er nødvendig å bruke dette produktet, er det samtidig en anledning til å kontrollere om beleggdannelsen kan fjernes ved å bruke en annen prosessskjemi eller om prosessparametrene kan endres for prosedyren.

Vær oppmerksom på følgende

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Kun for profesjonell bruk.
- Følg bruksanvisningene for produkter fra Miele Professional.

Profesjonelle vaskemaskiner

Anvendelseskonsentrasjon: Avhengig av forkalkningsgraden 1–2 bokser (250 g hver) per anvendelse hhv. 10–50 g/l (basert på vannforbruket i hovedvask til det aktuelle programmet). Hvis automatisk dosering av vaskemiddel er aktiv, må den settes ut av drift. Tilsett pulveret i henhold til anvendelseskonsentrasjonen i kammeret til vanninntaket. Velg et program med hovedvask, men UTEN forvask, med en temperatur på 60 °C. Etter programslett er vaskemaskinen som vanlig klar for bruk igjen uten ytterligere tiltak, som f.eks. en ekstra skylling. Kun den automatiske doseringen av vaskemiddel må aktiveres igjen etter avkalkingen. Under avkalkingen må det ikke legges tekstiler inn i maskinen!

Profesjonell oppvaskmaskin med tank-skyllesystem

Anvendelseskonsentrasjon: Avhengig av forkalkningsgraden 1–2 bokser (250 g hver) per anvendelse hhv. 10–50 g/l (basert på vannmengden i tanken). Hvis automatisk dosering av vaskemiddel er aktiv, må den settes ut av drift. Påfylling av friskt vann i tanken. Dersom maskinen allerede er satt i gang, må selvrensjøringsprogrammet utføres med etterfølgende tømning av tanken. Etter at det er fylt friskt vann i tanken, doseres konsentratet i henhold til anvendelseskonsentrasjonen i vaskevannstanken ved en temperatur på 50–70 °C. Start et programforløp og vent deretter på en virketid på maks. 30 minutter. Deretter utføres ca. 5 programforløp av det lengste programmet (Intensiv). Til slutt bør selvrensjøringsprogrammet utføres på nytt med etterfølgende tømning av tanken, for å skylle ut alle rester av oppløsningen. Den automatiske doseringen av oppvaskmiddel må aktiveres igjen etter avkalkingen. Under avkalkingen må det ikke settes servise inn i maskinen!

Profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannssystem og vaskedekontaminatorer

Anvendelseskonsentrasjon: Avhengig av forkalkningsgraden 1–2 bokser (250 g hver) per anvendelse hhv. 10–50 g/l (basert på vannforbruket i rengjøringsstrinnet til det aktuelle programmet). Hvis automatisk dosering av vaskemiddel er aktiv, må den settes ut av drift. Tilsett pulveret i henhold til anvendelseskonsentrasjonen under eller etter vanninntaket til rengjøringsfasen (ikke i en forskyllingsfase) i et program med den høyeste rengjørings Temperaturen. Enkelte oppvaskmaskiner/vaskedekontaminatorer har et separat serviceprogram for avkalking av maskinen. Dette kan aktiveres av serviceavdelingen. I den forbindelse må døren være åpnet og pulveret tilsettes direkte i vaskekammeret. Etter programslett er maskinen som vanlig klar for bruk igjen uten ytterligere tiltak, som f.eks. en skylling. Kun den automatiske doseringen av vaskemiddel må aktiveres igjen etter avkalkingen. Under avkalkingen må det ikke settes servise inn i maskinen!

ProCare Universal 81 C

Avkalkingsmiddel for maskiner

Tekniske data

- Tetthet (ved 20 °C): 1,54 g/cm³
- pH-verdi (ved 20 °C): 1,5

Lagringstips

- Lagringstemperatur som må overholdes: 5–40 °C
- Lagres tørt
- Holdbar i 3 år ved forsvarlig lagring

Under lagringen kan det oppstå fargeforandringer på produktet i de originale, lukkede beholderne. Brukstekniske egenskaper påvirkes ikke av dette.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres

Betegnelse	Beholder
ProCare Universal 81 C	250 g boks

Fare- og sikkerhetsinstrukser

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i EUs sikkerhetsdatablader. Ved forskriftsmessig bruk er produktet ufarlig i betydningen man finner i gjeldende retningslinjer for matvareforedling. Sørg for at alle deler er syrebestandige! Sørg for at avløpsrørene er syrebestandige før du tømmer sure løsninger ut av maskinene. Eternitt og støpejernsrør er uegnede og krever en nøytralisering av løsningen før den tømmes ut. Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet. Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Tel.+47 6717-3100
professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BECKER Chemie GmbH
Westring 87–89
D-33818 Leopoldshöhe,
www.becker-chemie.de