

Machinereinigiger

Poedervormig, alkalisch reinigingsmiddel. Voor gebruik in het kader van servicemaatregelen in Miele Professional professionele wasmachines, professionele vaatwassers en reinigings- en desinfectieapparaten.

Producteigenschappen

- Verwijdert hardnekkige zetmeelaanslag en andere organische verontreinigingen zoals eiwit, vet en olie.
- ProCare Universal 77 A is een product van Miele Professional-proceschemicaliën en dus afgestemd op de Miele Professional-apparaten.
- Dit product is met name geschikt voor professionele vaatwassers uit de serie ProfiLine en voor wasmachines met een capaciteit van minder dan 8 kg.
- Het product kan bij alle waterhardheden worden gebruikt.

Toepassing en dosering

Een basisreiniging met ProCare Universal 77 A moet alleen indien nodig maximaal elke drie maanden worden uitgevoerd. De noodzaak van het gebruik van het product bij een servicebeurt is tegelijkertijd reden tot een controle of het aanslagprobleem door andere proceschemicaliën of een verandering van parameters van het reinigingsniveau voor de routine kan worden verholpen.

Let op

- Niet met andere producten mengen.
- Alleen voor commercieel gebruik.
- De gebruiksaanwijzingen van de Miele Professional-apparaten moeten in acht worden genomen.

Professionele wasmachines

Gebruiksconcentratie: 1 blik (500 g) per toepassing of 50 g/l (gerelateerd aan het waterverbruik in de hoofdwas van het betreffende programma). Indien aanwezig: stel de automatische dosering van reinigingsmiddel buiten bedrijf. Doseer het poedervormig reinigingsmiddel overeenkomstig bovenstaande gebruiksconcentratie in het vakje van de watertoevoer. Kies een programma met hoofdwas, maar ZONDER voorwas, met een temperatuur van 60 °C. Nadat het programma is afgelopen, is de wasmachine zonder andere maatregelen zoals nogmaals uitspoelen weer normaal klaar voor gebruik. Na het reinigen moet enkel de automatische dosering van reinigingsmiddel weer worden geactiveerd. Plaats tijdens de basisreiniging geen wasgoed in de machine!

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

Gebruiksconcentratie: 1 blik (500 g) per toepassing of 50 g/l (gerelateerd aan het watervolume van de tank). Indien aanwezig: stel de automatische dosering van reinigingsmiddel buiten bedrijf. Vul de tank met vers water. Als het apparaat eerder in gebruik was, moet het zelfreinigingsprogramma worden uitgevoerd, waarna de tank moet worden gelegeerd. Nadat de tank met vers water is gevuld: doseer het poedervormig reinigingsmiddel overeenkomstig de gebruiksconcentratie op een temperatuur van 50–70 °C in de tank voor reinigingsmiddel. Doseer op een plek waar een goede menging mogelijk is, voornamelijk rond de tankzeef. Voor een snelle oplossing van het poeder moeten 1 tot 2 programma's worden gestart. Er moet worden gegarandeerd dat het poedervormig reinigingsmiddel volledig wordt opgelost. Voer na een inwerktijd van max. 30 minuten ca. 5 keer het langste programma (intensief) uit. Tot slot moet opnieuw het zelfreinigingsprogramma worden uitgevoerd, waarna de tank moet worden gelegeerd. Zo wordt de oplossing compleet uit de trommel gespoeld. Na het reinigen moet de automatische dosering van reinigingsmiddel weer worden geactiveerd. Plaats tijdens de basisreiniging geen spoelgoed in de machine!

Professionele vaatwassers met verswatersysteem

Gebruiksconcentratie: 1 blik (500 g) per toepassing of 50 g/l (gerelateerd aan het waterverbruik tijdens de reinigingsstap van het betreffende programma). Indien aanwezig: stel de automatische dosering van reinigingsmiddel buiten bedrijf. Kies een programma met de hoogste reinigingstemperatuur en de langste inwerktijd in de reinigingsstap. Sommige vaatwassers beschikken over een apart serviceprogramma voor de machinereiniging, dat door de service kan worden geactiveerd. Doseer het poedervormig reinigingsmiddel overeenkomstig de bovenstaande gebruiksconcentratie tijdens of na de watertoevoer voor de reinigingsfase (niet tijdens een voerspoelfase). Hiervoor moet de deur geopend zijn en het poedervormig reinigingsmiddel direct in de spoelruimte worden gedoseerd. De dosering moet voor een goed oplossend effect in een zone met een goede doorstroming (bijv. zeef) plaatsvinden. Nadat het programma is afgelopen, is de machine zonder verdere maatregelen zoals nogmaals uitspoelen weer normaal klaar voor gebruik. Na het reinigen moet enkel de automatische dosering van reinigingsmiddel weer worden geactiveerd. Plaats tijdens de basisreiniging geen spoelgoed in de machine!

ProCare Universal 77 A

Reinigingsmiddel

Technische gegevens

- Schuddichtheid: 0,95 g/cm³
- pH-waarde (bij 10 g/l, 20 °C): 10,9 +/- 0,5

Opslaginstructies

- Door vocht kan het product gaan klonten en kan de werking afnemen
- Aan te houden opslagomstandigheden: koel en droog bewaren
- Bij correcte opslag 2 jaar te gebruiken

Leverbare verpakkingseenheden en accessoires

Aanduiding	Verpakking
ProCare Universal 77 A	Blik 500 g

Waarschuwingen en veiligheidstips

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de EG-veiligheidsinformatiebladen.

Bij gebruik volgens de voorschriften is het product onschadelijk in de zin van de relevante richtlijnen voor voedselverwerking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Contactgegevens:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Tel.+31 347 378-884
Fax+31 347 378-429
professional@miele.nl
serviceprofessional@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional



Duitsland

claro products GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Oostenrijk
www.claro.at