

**ProCare**  
**Universal 70 ST****Nettoyant universel****Utilisation**

Nettoyant universel non soumis aux exigences d'étiquetage pour l'élimination en douceur des salissures, des huiles et des graisses sur toutes les surfaces résistantes à l'eau. Nous recommandons également ce produit pour les appareils Miele Professional et Steelco en acier inoxydable. N'est pas destiné au nettoyage de grandes surfaces. Pour un usage commercial uniquement. *ProCare Universal 70 ST* est utilisé pour éliminer les substances adhérentes, qui sont appliquées lors de l'utilisation quotidienne des appareils et qui peuvent attaquer la surface à long terme. Les appareils auront une apparence homogène et une brillance naturelle.

**Caractéristiques du produit**

Grâce à la combinaison spéciale de substances actives, le produit dissout:

- les tâches d'huile et de graisse
- les résidus d'origine végétale et animale
- les résidus de sang et de protéines
- les encrassements tenaces

De plus, le produit se démarque du fait des caractères distinctifs suivants:

- certification avec l'écolabel EU
- sans obligation de marquage
- sans phosphates, silicates, huiles blanches et composants abrasifs
- ménage les matériaux
- facile à rincer

**Dosage et utilisation**

Appliquer le produit sur un chiffon humide, de préférence en microfibre. Nettoyer ensuite les surfaces à traiter avec ce chiffon. Laisser agir brièvement, puis essuyer soigneusement la surface avec un chiffon humide, puis lustrer avec un chiffon sec.

**Ce qu'il faut savoir!**

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

**ProCare**  
**Universal 70 ST****Nettoyant universel****Données techniques**

Densité (20 °C): env.1,0 g/ml

Valeur pH (20 °C): env. 10,9

Aspect: clair, vert clair

**Ingrédients**

Mélange de tensioactifs non-ioniques et anioniques, d'agents de solubilisation, d'agents complexants et d'éthers de glycol.

**Consignes de stockage**

• Température de stockage à respecter: 5 °C à 25 °C

• Si le produit est stocké correctement, aucune limitation d'utilisation

**Avertissements sur les dangers et consignes de sécurité**

Les informations sur la sécurité et l'environnement peuvent être consultées dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site : [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com).

Ne jeter les contenants que lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Élimination des résidus de produit : voir la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais. Aucune garantie juridique contraignante de certaines caractéristiques ne peut en être déduite.

**Contact:****Germany**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
[vertrieb@miele-professional.de](mailto:vertrieb@miele-professional.de)  
[www.miele.de/professional](http://www.miele.de/professional)

**France**

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Tel. +33 1 49394400  
[advpro@miele.fr](mailto:advpro@miele.fr)  
[www.miele.fr/professional](http://www.miele.fr/professional)

**Luxembourg**

Miele S.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Telefon +352 (0) 4971125  
[infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)  
[www.miele.lu/de/professional/index.htm](http://www.miele.lu/de/professional/index.htm)

**Belgium**

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tel. +32 2 4511-411  
[info@miele.be](mailto:info@miele.be)  
[www.miele.be/professional](http://www.miele.be/professional)

**Importer for Switzerland**

Miele AG  
Limmatstr. 4  
8957 Spreitenbach  
Tel.+41 848 551 670  
[professional@miele.ch](mailto:professional@miele.ch)  
[www.miele.ch/professional](http://www.miele.ch/professional)

**Producer**

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG  
Am Stadtholz 37  
33609 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 52130370  
[info@stockmeier.com](mailto:info@stockmeier.com)  
[www.stockmeier.de](http://www.stockmeier.de)