

ProCare Tex 70 S

Sköljmedel

Tillämpning:

ProCare Tex 70 S är ett högpresterande, flytande, surt, koncentrerat sköljmedel för användning i professionella tvättmaskiner. Denna produkt är fri från mikroplaster.

Produktegenskaper:

- Högkoncentrerat
- Diskret, behagligt fräsch doft
- Goda antistatiska egenskaper på blandmaterial
- Utmärkt absorption

Doseringsrekommendationer:

ProCare Tex 70 S är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Tillsätt 3–5 ml per kg tvätt till den sista sköljningen
- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump

Observera:

- Får inte blandas i koncentrerad form med andra produkter.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 0,99 g/ml
- pH-värde (1%-lösning): 3,5–4,5

Innehåll enligt EU-förordning 648/2004 gällande tvättmedel:

- Katjoniska tensider, färgämnen, doftämnen

Förvaring:

ProCare Tex 70 S ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

ProCare Tex 70 S

Sköljmedel

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående avfallshantering av restprodukter.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 70 S</i>	5 l behållare
<i>ProCare Tex 70 S</i>	10 l behållare
<i>ProCare Tex 70 S</i>	20 l behållare
Nyckel till behållare	För alla behållare för kemikalier
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare
Mätbägare	250 ml
Avtappningskran	5- och 10-litersbehållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com