

ProCare

Tex 20 OB

Oksygenbasert blekemiddel

Anvendelse:

ProCare Tex 20 OB er et flytende, surt og stabilisert konsentrat av oksygenbasert blekemiddel for bruk i profesjonelle vaskemaskiner.

Produktegenskaper:

- Ideell oksygenbærer i vaskevann
- Nedbrytning uten rester
- Optimal tilsetning for alle vaskemidler
- Jevn frigjøring av oksygen takket være spesielle stabilisatorer

Doseringsanbefalinger:

ProCare Tex 20 OB er tilpasset programforløpene i de profesjonelle vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe
 - Ved behov tilsetter du 2 – 3 ml/kg tørt produkt i vasken
- Produktmengden som brukes må tilpasses skittenhetsgraden og vannhardheten.

Vær oppmerksom på følgende!

- Konsentratet må ikke blandes med andre produkter.
- Før det brukes et annet produkt må doseringssystemet, inkludert doseringsslanger, gjennomskylles med vann.
- Følg bruksanvisningene for vaskemaskiner fra Miele Professional.

Tekniske data:

- Tetthet (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-verdi (1 %): 1,5 – 2,5

Ingredienser for rengjøringsmidler i henhold til EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004:

- >30 % oksygenbasert blekemiddel

Lagringstips:

ProCare Tex 20 OB skal kun lagres i originalbeholderen og beskyttes mot varme og fuktighet. Etter at du har tilsatt nødvendig mengde må beholderen lukkes igjen. Produktet kan lagres i minst 12 måneder i en lukket originalbeholder. 🗑️

Fare- og sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på nettsidene til Miele, som er oppført nedenfor.

Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produkt databladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres:

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	5 l beholder	11520280
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	10 l beholder	11520320
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	20 l beholder	11520350
Kannenøkkel	Til alle kanner	11851600
Oppsamlingskar DTD 2	5 og 10 l beholder	10695460



Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 6717-3100
professional@miele.no
www.miele.no/professional