

Machine-ontkalkingsmiddel

Toepassing:

Poedervormig, zuur. Voor het verwijderen van kalkaanslag en andere minerale afzettingen van Miele Professional professionele wasmachines, professionele vaatwassers en reinigings- en desinfectieapparaten.

Producteigenschappen:

- Verwijdert op betrouwbare wijze hardnekkige kalkaanslag en ingebedde vervuiling, bijvoorbeeld op het verwarmingselement, in de buitentrommel en in de spoelruimte.
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden.
- Dit product is bijzonder geschikt voor gebruik in ProfiLine vaatwassers en wasmachines met een capaciteit tot 11 kg.

Doseeradvies:

Ontkalking met ProCare Universal 81 C mag alleen worden uitgevoerd als en wanneer dit nodig is, en maximaal om de drie maanden. Als de afzettingen en residuen aanhouden, moeten de procesparameters voor het apparaat en de gebruikte proceschemicaliën worden gecontroleerd en mogelijk worden geoptimaliseerd.

- Alleen geschikt voor handmatige dosering; deactiveer automatische dosering van reinigingsmiddel en activeer zodra ontkalking is voltooid.
- Plaats tijdens het ontkalken geen spoelgoed in de machine.
- Mag alleen in de hoofdwas worden gedoseerd bij gebruik van voorwastijd.

Typeaanduiding	Dosering	Doseringsgebied	Aanbevolen programma
SmartBiz wasmachines	1 verpakking	In de wasmiddellade	Katoen 60 °C, niet centrifugeren
Kleine Geweldenaars	1 verpakking		Bonte was 60 °C, niet centrifugeren
Kleine Geweldenaars Mop Star	2 verpakkingen		Bonte was 60 °C, niet centrifugeren
Professionele wasmachines ≤ 11 kg capaciteit	2 verpakkingen		Bonte was 60 °C
Reinigings- en desinfectieapparaten	1–2 verpakkingen	Bodem van spoelruimte	Programma servicecyclus
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	1 verpakking		Wasprogramma Onderhoud Alternatief: intensief programma, dosering na voorwastijd
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	2 verpakkingen	In de tank	• Indien eerder gebruikt: voer de programmacyclus zelfreinigende functie uit en leeg de tank. • Vul de tank met vers water. • Doseringstemperatuur: bij 50–70 °C • 1–2 programmacycli in het kortste programma • Inwerktijd 30 minuten • 5 cycli in het langste programma • Afsluiten met het uitvoeren van de zelfreinigende functie en het legen van de tank

ProCare Universal 81 C is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

Let op:

- Niet met andere producten mengen.
- Alleen voor commercieel gebruik.
- Volg de gebruiksaanwijzing voor Miele Professional machines.
- Sommige modellen vaatwassers hebben een apart ondersteuningsprogramma dat kan worden geactiveerd door de Service.
- Het product is alleen geschikt voor zure ontkalking. Voor andere afzettingen wordt een servicecyclus met ProCare Universal 77 A aanbevolen.
- Grondig naspoelen vereist om residuen te voorkomen.

Machine-ontkalkingsmiddel

Technische gegevens:

Bulkdichtheid (bij 20 °C): 0,925 g/cm³

pH-waarde (bij 20 °C): 1,5 (10%)

Opslag:

- Opslagtemperatuur: +5 °C tot +40 °C
- Bewaren op een droge plek.

Tijdens opslag kunnen na verloop van tijd variaties optreden in de kleur van het product in de originele voorraadreservoirs. Dit doet geen afbreuk aan de eigenschappen van het product tijdens gebruik.

Risico's en veiligheidstips:

Zie voor veiligheids- en milieu-informatie de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele. Als het product volgens de instructies wordt gebruikt, is het veilig met betrekking tot de relevante richtlijnen voor voedselverwerking.

Controleer alle onderdelen op bestendigheid tegen zuren! Controleer of afvoerbuizen zuurbestendig zijn voordat zure oplossingen uit apparaten worden afgevoerd. Eternit en gietijzeren buizen zijn ongeschikt en moeten eerst worden geneutraliseerd.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie het veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren. Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
ProCare Universal 81 C	Verpakking van 250 g

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Tel.: +31 347 378-884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional



Duitsland

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Duitsland
www.becker-chemie.de