

Koneen kalkinpoistoaine

Käyttökohde:

Jauhe, hapan. Kalkkikertymien ja muiden mineraalisäostumien poistamiseen ammattikäyttöön tarkoitetuista Miele Professional -pyykinpesukoneista, -astianpesukoneista sekä pesu- ja desinfiointikoneista.

Tuotteen ominaisuudet:

- Poistaa luotettavasti pinttyneet kalkkikertymät ja niihin kiinnittyneen lian esim. lämpövastuksista, pesualtaasta ja pesutilasta.
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla.
- Tämä tuote sopii erityisesti ProfilLine-astianpesukoneiden sekä täyttömäärältään alle 11 kg pyykinpesukoneiden puhdistukseen.

Annostelusuositus:

- ProCare Universal 81 C:tä tulee käyttää koneiden kalkinpoistoon vain tarvittaessa ja enintään kerran kolmessa kuukaudessa. Jos tämä ei riitä säostumien ja jäämien poistoon, koneen prosessiparametrit ja käytettävät prosessikemikaalit tulee tarkistaa ja tarvittaessa optimoida.
- Soveltuu annosteltavaksi vain manuaalisesti. Automaattinen annostusjärjestelmä on otettava kalkinpoiston ajaksi pois käytöstä.
 - Koneen tulee olla tyhjä kalkinpoiston aikana.
 - Annostellaan vain varsinaiseen pesuun, jos esipesu on valittuna.
 - Perusteellinen loppuhuuhtelu on tarpeen jäämien kaikkien ainejäämien poistamiseksi.

Mallitunniste	Annostus	Annostusalue	Suosittelut ohjelma
SmartBiz-pesukoneet	1 purkillinen	Pesuainekoteloon	Puuvilla 60 °C, ilman linkousta
Pikkujättiläiset	1 purkillinen		Kirjopyykki 60 °C, ilman linkousta
Pikkujättiläiset Mop Star	2 purkillista		Kirjopyykki 60 °C, ilman linkousta
Ammattikäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet Täyttömäärä ≤ 11 kg	2 purkillista		Kirjopyykki 60 °C
Pesu- ja desinfiointikoneet	1–2 purkillista	Pesutilan pohjalle	Koneen puhdistusohjelma
Ammattikäyttöön tarkoitetut astianpesukoneet puhdasvesijärjestelmäiset	1 purkillinen		Koneen puhdistusohjelma Vaihtoehto: Tehopesuohjelma, annostellaan esipesun jälkeen
Ammattikäyttöön tarkoitetut astianpesukoneet tankkijärjestelmäiset	2 purkillista	Tankkiin	• Jos konetta on käytetty aiemmin: suorita itsepuhdistustoiminto ja tyhjennä tankki. • Täytä tankki puhtaalla vedellä. • Annostelulämpötila: 50–70 °C • 1–2 kertaa lyhin ohjelma • Vaikutusaika 30 minuuttia • 5 kertaa pisin ohjelma • Käynnistä lopuksi itsepuhdistusohjelma ja tyhjennä tankki.

ProCare Universal 81 C on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Vain ammattikäyttöön.
- Noudata Miele Professional -koneiden käyttöohjeita.
- Joissakin astianpesukonemalleissa on erillinen huolto-ohjelma, jonka huolto voi ottaa käyttöön.
- Tuote soveltuu vain happameen kalkinpoistoon. Muiden säostumien poistoon suositellaan koneen puhdistamista ProCare Universal 77 A:lla.

ProCare Universal 81 C

Koneen kalkinpoistoaine

Tekniset tiedot:

Irtotiheys (20 °C:ssa): 0,925 g/cm³

pH-arvo (20 °C:ssa): 1,5 (10 %)

Varastointi:

- Säilytyslämpötila: +5 °C ... +40 °C
- Säilytettävä kuivassa.

Tuotteen väri saattaa ajan mittaan muuttua, vaikka sitä säilytetään suljetuissa alkuperäispakkauksissaan. Tällä ei ole vaikutusta tuotteen käyttöominaisuuksiin.

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta. Ohjeiden mukaan käytettynä tuote on turvallinen elintarvikkeiden käsittelyä koskevien ohjeistusten mukaisesti.

Varmista, että koneen kaikki osat ovat haponkestäviä! Varmista ennen koneen veden poistamista viemäriin, että putkisto on haponkestävä. Eterniitti- ja valurautaputkistot eivät täytä tätä vaatimusta, joten kalkinpoistoainetta sisältävä vesi on neutraloitava ennen viemäriin poistamista.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljetuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Tuote	Pakkausyksikkö
ProCare Universal 81 C	250 g purkki

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Tel.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Saksa

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Saksa
www.becker-chemie.de