

Środek odkamieniający

Zastosowanie:

Proszek, kwasowy. Do usuwania kamienia i innych osadów mineralnych z pralnic, zmywarek i myjni-dezynfektorów Miele Professional.

Właściwości produktu:

- Niezawodnie usuwa uporczywe osady z kamienia i uwięzione w nich zabrudzenia, np. na grzałce, w zbiorniku kąpeli piorącej i w komorze mycia.
- Możliwość stosowania przy wszystkich poziomach twardości wody
- Produkt ten jest szczególnie odpowiedni do stosowania w zmywarkach z serii ProfiLine i pralnicach o zdolności załadunkowej do 11 kg.

Zalecenia dotyczące dozowania:

Odkamienianie za pomocą ProCare Universal 81 C powinno się przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne i nie częściej niż co trzy miesiące. Jeśli osady i pozostałości nadal się utrzymują, należy sprawdzić parametry procesowe urządzenia i stosowanych chemikaliów procesowych i w razie potrzeby je zoptymalizować.

- Środek odpowiedni tylko do dozowania ręcznego — należy wyłączyć dozowanie automatyczne i włączyć je ponownie po zakończeniu odkamieniania.
- Podczas odkamieniania urządzenie musi być puste.
- W przypadku korzystania z prania wstępnego środek należy dozować wyłącznie podczas prania zasadniczego.

Identyfikator modelu	Dozowanie	Dozownik	Zalecany program
Pralnice SmartBiz	1 tubka	Do komory spłukiwania środków piorących	Bawełna 60°C, bez wirowania
Małe Olbrzymy	1 tubka		Pranie kolorowe 60°C, bez wirowania
Mop Star z serii Małe Olbrzymy	2 tubki		Pranie kolorowe 60°C, bez wirowania
Pralki komercyjne zdolność załadunkowa ≤11 kg	2 tubki		Pranie kolorowe 60°C
Myjnie-dezynfektory	1-2 tubki	Dno komory mycia	Program cyklu serwisowego
Zmywarki komercyjne z systemem świeżej wody	1 tubka		Program prania konserwacyjnego Alternatywa: program intensywny, dozowanie po praniu wstępnym
Zmywarki komercyjne z systemem mycia zbiornika	2 tubki		• W przypadku wcześniejszej eksploatacji: uruchomić program samoczyszczenia i opróżnić zbiornik. • Napełnić zbiornik świeżą wodą. • Temperatura dozowania: 50-70°C • 1-2 cykle w najkrótszym programie • Czas oddziaływania 30 minut • 5 cykli w najdłuższym programie • Zakończ, uruchamiając program samoczyszczenia i opróżniając zbiornik.

ProCare Universal 81 C został opracowany tak, aby jak najlepiej sprawdzać się w pralnicach Miele Professional.

Uwaga:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Tylko do użytku komercyjnego.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania urządzeń Miele Professional.
- Niektóre modele zmywarek są wyposażone w oddzielny program serwisu, który może zostać aktywowany przez serwis.
- Produkt nadaje się wyłącznie do odkamieniania kwaśnego. W przypadku innych osadów zalecany jest cykl serwisowy z użyciem ProCare Universal 77 A.
- W celu uniknięcia pozostałości należy przeprowadzić dokładne płukanie końcowe.

Środek odkamieniający

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa (w 20°C): 0,925 g/cm³

Wartość pH (przy 20°C): 1,5 (10%)

Przechowywanie:

- Temperatura przechowywania: od 5°C do 40°C
- Przechowywać w suchym miejscu.

Podczas przechowywania mogą wystąpić zmiany koloru produktu wewnątrz oryginalnie zamkniętych opakowań. Nie wpływa to negatywnie na właściwości użytkowe produktu.

Zagrożenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach produktu. Są one dostępne na stronach internetowych Miele wymienionych poniżej. Przy użyciu produktu zgodnie z instrukcją jest on bezpieczny z punktu widzenia odpowiednich wytycznych dotyczących przetwarzania żywności.

Sprawdź wszystkie części pod kątem odporności na kwasy! Przed odprowadzeniem kwaśnych roztworów z urządzeń należy upewnić się, że rury spustowe są kwasoodporne. Rury z eternitu i żeliwa nie są odpowiednie do tego celu, dlatego odprowadzany roztwór należy uprzednio zneutralizować.

Pojemniki należy utylizować dopiero po ich całkowitym opróżnieniu i szczelnym zamknięciu.

Patrz karta charakterystyki dotycząca utylizacji pozostałości.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne i poprawne zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zwalnia to jednak użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych kontroli i testów. Nie można z tego wywnioskować prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach produktu.

Dostępne opakowania:

Oznaczenie	Opakowanie
ProCare Universal 81	Tubka 250 g

Informacje kontaktowe:

Niemcy

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel.: +48 22 335-0000
info@miele.pl
www.miele.pl/professional



Niemcy

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Niemcy
www.becker-chemie.de