

Lessive désinfectante hautement concentrée

Utilisation

Miele Desinfect est une lessive désinfectante en poudre hautement concentrée pour le traitement hygiénique du linge blanc et des couleurs résistantes, destinée à être utilisée dans les lave-linge Miele Professional. Pour un complément dans les zones sensibles en matière d'hygiène.

Miele Desinfect offre une protection fiable contre les bactéries (y compris SARM), les champignons et les virus (par ex. coronavirus SARS-CoV-2, norovirus, rotavirus, hépatite, VIH et autres). Utilisable dans les procédures de lavage désinfectant pour le linge infectieux/susceptible d'être infecté.

Caractéristiques produit

- Désinfection efficace à 60 °C
- Peut être utilisé à des températures de 30 à 90 °C, selon le type de linge
- Blanchiment doux dès 40 °C
- Élimination efficace de pigments et de graisse
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau
- Peu moussant
- Protège contre les incrustations de tissu et dépôts de résidus dans les machines
- Complexation fiable d'ions de métaux lourds
- Exempt de zéolithes, phosphates, de perborates, d'acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) et d'acide nitrilotriacétique (NTA)

Dosage dans le processus de désinfection selon RKI :

RKI ¹ Domaine d'action	Dosage	Rapport de bain	Température	Temps d'action
Type A = bactéricide + fongicide Type B = virucide	4 g/l	1:5	60°C	20 min

¹ Listé comme détergent désinfectant chimico-thermique par l'Institut Robert Koch conformément au § 18 IfSG pour la désinfection du linge en lave-linge

Utiliser les produits biocides avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Numéro d'inventaire : 79370.

Numéro d'agrément Suisse : CHZN7393.K1.

Normes et tests

Virucide selon la norme DIN EN 14476:2016

- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 20 min
- 4,5 g/l (ca. 6 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 15 min

Bactéricide selon la norme DIN EN 1276

- 5 g/l (ca. 6,5 ml/l) | 40 °C | temps d'action de 20 min
- 3 g/l (ca. 3,9 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 5 min

Bactéricide selon la norme DIN EN 13727:2015

- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 15 min
- 2 g/l (ca. 2,6 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 20 min
- 1 g/l (ca. 1,3 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 30 min

Bactéricide selon la norme DIN EN 16616





- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 15 min | rapport de bain 1:4

Fongicide selon la norme DIN EN 16616

- 2,5 g/l (ca. 3,3 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 20 min
- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | temps d'action de 15 min

Lessive désinfectante hautement concentrée

Dosages recommandés pour une utilisation en tant que lessive [g(ml)/kg de linge] :

						
1°dH \approx 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	14	18
8,4 – 14	11	14	13	17	15	19
> 14	12	15	14	18	16	21

Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.

Miele Desinfect est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage manuel avant chaque cycle de lavage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.

Caractéristiques techniques

Densité de chargement : ca. 0,78 g/cm³
Valeur de pH (1 %) : ca. 11

Composants

Tensio-actifs, agents complexants, enzymes, parfums, adoucisseurs d'eau, agents disper-sants, azurants optiques, activateur de blanchiment, agent de blanchiment à base d'oxy-gène.

Conseils de stockage

Miele Desinfect doit être stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Après avoir prélevé des quantités partielles, le récipient doit être refermé. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé. La date de péremption est de 24 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Mises en garde et consignes de sécurité

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après. Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité. Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables

Désignation	Récipients
<i>Miele Desinfect</i>	Seau de 5 kg
<i>Miele Desinfect</i>	Sac de 20 kg
Verre doseur	250 ml

Contact:**Allemagne**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél. : +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tél. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

**Allemagne**

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Téléphone +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com