

### Kulørtvaskemiddel

#### Anvendelse:

*ProCare Tex 11 COL* er et højkoncentreret alkalisk og fosfatfrit vaskemiddel i pulverform, som indeholder enzymer til vask af farvede tekstiler fremstillet af bomuld eller blandede fibre og er beregnet til brug i kommercielle erhvervsvaskemaskiner. *ProCare Tex 11 COL* er tilpasset til professionel pleje af vaskbart overtøj, sportstøj og arbejdstøj samt til hotel- og restaurantvask.

#### Produktegenskaber:

- Fri for optisk hvidt, blegemidler og fosfater.
- Meget effektiv til fjernelse af snavs og fedt
- Kan anvendes ved alle vandhårheder
- Effektiv ved temperaturer over 30 °C
- Effektiv i kraft af specielle enzymer
- Fremragende farvepleje
- Meget god beskyttelse mod farveoverførsel

#### Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg vasketøj]:

|  |  |       |  |       |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1°dH ≈ 0,18 mmol/l                                                                | g/kg                                                                               | ml/kg | g/kg                                                                                | ml/kg | g/kg                                                                                | ml/kg |
| °dH                                                                               |                                                                                    |       |                                                                                     |       |                                                                                     |       |
| 0 – 8,4                                                                           | 10                                                                                 | 13    | 12                                                                                  | 15    | 16                                                                                  | 20    |
| 8,4 – 14                                                                          | 13                                                                                 | 16    | 13                                                                                  | 17    | 17                                                                                  | 21    |
| > 14                                                                              | 14                                                                                 | 18    | 14                                                                                  | 18    | 18                                                                                  | 23    |

\* Hårdhedsgraden kan du få oplyst af dit lokale vandværk

*ProCare Tex 11 COL* er tilpasset programforløbene i Miele erhvervsvaskemaskiner.

- Manuel dosering før hver vask.
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed.

#### Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

## ProCare Tex 11 COL

### Kulørtvaskemiddel

#### Tekniske data:

- Bulkdensitet: ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi (1 %): ca. 11

#### Indholdsstoffer:

Tensider, enzymer, afkalkningsmidler, kompleksdannere, duftstoffer.

#### Opbevaring:

*ProCare Tex 11 COL* skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Beholderen skal lukkes efter brug. Efter der er blevet fjernet delmængder, skal beholderen lukkes igen. Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbar i 24 måneder.

#### Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor. Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester. Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktenskaber kan ikke udledes af dette.

#### Emballage- og tilbehør, der leveres:

| Betegnelse                | Beholder   |
|---------------------------|------------|
| <i>ProCare Tex 11 COL</i> | 8 kg spand |
| <i>ProCare Tex 11 COL</i> | 20 kg pose |
| Målebæger                 | 250 ml     |

#### Kontaktoplysninger:

##### Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Danmark

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
Tlf. +45 43271510  
professional@miele.dk  
www.miele.dk/professional



##### Tyskland

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87–93  
65203 Wiesbaden  
Tel. +49 611 9271-0  
info@kreussler.com  
www.kreussler.com