

## ProCare

Tex 70 S

## Μαλακτικό ρούχων

## Χρήση:

Το *ProCare Tex 70 S* είναι ένα υψηλής απόδοσης, υγρό, όξινο μαλακτικό ρούχων σε συμπυκνωμένη μορφή για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια. Το προϊόν αυτό δεν περιέχει μικροπλαστικά.

## Ιδιότητες προϊόντος:

- Εξαιρετικά συμπυκνωμένο
- Διακριτικό, ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας
- Εξαιρετικές αντιστατικές ιδιότητες σε σύμμικτα υφάσματα
- Άψογη απορρόφηση

## Προτεινόμενη δοσολογία:

Το *ProCare Tex 70 S* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια Miele Professional.

- 3 - 5 ml για κάθε kg ρούχων προστίθενται στο τελευταίο ξέβγαλμα
- Ακριβής και οικονομική δοσολογία μέσω της δοσομετρικής αντλίας

## Προσοχή!

- Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη σε συμπυκνωμένη μορφή με άλλα προϊόντα.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσολογίας καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας των πλυντηρίων Miele Professional.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα ( στους 20°C): 0,99 g/ml
- Τιμή pH (διάλυμα 1%) 3,5 - 4,5

## Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 648/2004 περί απορρυπαντικών:

- 2-(4-τριπ.-βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεϋδη, εξυλοκιναμαλδεϋδη

## Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 70 S* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 12 μήνες. 

## Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας της ΕΕ. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω.

Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/κατάλοιπων βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι ενημερωμένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές.

Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

## Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Όνομασία	Μονάδα συσκευασίας	Αριθμός υλικού
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Κάνιστρο 5 l	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Κάνιστρο 10 l	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Κάνιστρο 20 l	11520400
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα	11851600
Κεκλιμένη βάση DTD 2	Κάνιστρα των 5 και 10 l	10695460



## Γερμανία

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

## Στοιχεία επικοινωνίας:

Γερμανία  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Τηλέφωνο +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

## Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.  
Μεσογείων 257  
154 51 Ν. Ψυχικό  
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444  
professional@miele.gr  
www.miele.gr/professional