

## ProCare

Tex 10 W

## Wolwasmiddel

### Gebruik:

*ProCare Tex 10 W* is een licht zuur, zeer actief wolwasmiddel voor de behoedzame reiniging van wol voor gebruik in Miele Professional-wasmachines.





*ProCare Tex 10 W* is perfect voor professionele wasserijen en wasserettes.

Speciale inhoudsstoffen bieden op betrouwbare wijze behoud van kleur. Beschermende polymeren en een geïntegreerd buffersysteem, die de vervilting van wol voorkomen, zorgen ervoor dat bij het wasresultaat de vezels in stand blijven.

### Producteigenschappen:

- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen van 0 °C tot 30 °C
- Te gebruiken bij alle waterhardheden
- Kleuren lopen niet uit
- Voorkomt vergrijzing
- Geen vervilting van wol

### Doseeradviezen [g (ml)/kg wasgoed]:

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 1°dH ≈ 0,18 mmol/l  | ml/kg   | ml/kg   | ml/kg   |
| °dH   |   |   |   |
| 0 – 8,4   | 14  | 17  | 20  |
| 8,4 – 14  | 17  | 20  | 23  |
| > 14  | 20  | 23  | 26  |

De hardheidsgraad of de waterhardheid kunt u opvragen bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf.



### Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

### Contactgegevens:

#### Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Telefoon + +31 (0) 347 37 88 84  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Telefoon +31 347 378-884  
info@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem  
Telefoon +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional

*ProCare Tex 10 W* is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

### Let op!


- Niet met andere producten mengen.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.

### Technische gegevens:

- Dichtheid: 1,02 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde (1%): 4,8–5,8

### Opslaginstructies:

*ProCare Tex 10 W* moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten.

Het product is ten minste 24 maanden houdbaar in de gesloten originele verpakking. 

### Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

### Leverbare verpakkingseenheden en accessoires:

| Aanduiding              | Verpakking        | Materiaalnummer |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <i>ProCare Tex 10 W</i> | Jerrycan van 20 l | 12338960        |