

## ProCare

Tex 10 W

### Ylletvättmedel

#### Användning:

*ProCare Tex 10 W* är ett lätt surt, högaktivt ylletvättmedel för en skonsam rengöring av ylle i tvättmaskiner från Miele Professional.





*ProCare Tex 10 W* är optimalt för användning i professionella tvättstugor och självbetjäningstvätterier.

Speciella ämnen ger ett pålitligt färgskydd. Ett tvättresultat som skyddar fibrerna uppnås med skyddande polymerer och ett integrerat buffertsystem, vilket förhindrar att ylle filter sig.

#### Produktegenskaper:

- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden 0 °C till 30 °C
- Kan användas för alla vattenhårhetsgrader
- Ingen färgöverföring
- Förhindrar att textilier åter blir gråa
- Ylle filter sig inte

#### Doseringsrekommendation [g (ml)/kg tvätt]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Kontakta din lokala vattenleverantör för information om vattnets hårdhetsgrad.

*ProCare Tex 10 W* är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump
- Doseringsrekommendation beroende på vattenhårdhet

#### Tänk på!

- Blanda inte med andra produkter.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskiner.

#### Tekniska data:

- Densitet: 1,02 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde (1 %-igt): 4,8–5,8

#### Förvaringsanvisningar:

*ProCare Tex 10 W* ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen.

I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader. ⏰

#### Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatablad. Dessa finns på Miele's hemsida som anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet om hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

#### Beställbara förpackningar och tillbehör:

Beteckning	Behållare	Materialnummer
<i>ProCare Tex 10 W</i>	20-litersbehållare	12338960



#### Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Kontaktuppgifter:

#### Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Sverige

Miele AB  
Industrivägen 20  
171 48 Solna  
Telefon +46 8 56229000  
professional@miele.se  
www.miele.se/professional