

ProCare

Tex 10 W

Lessive pour laine

Utilisation :





ProCare Tex 10 W est une lessive pour laine légèrement acide et hautement active, destinée au lavage délicat de la laine dans des lave-linge Miele Professional. *ProCare Tex 10 W* est idéal pour les blanchisseries industrielles et les laveries automatiques.

Des composants spéciaux offrent une protection fiable des couleurs. Les polymères protecteurs et le système tampon intégré garantissent un résultat de lavage où les fibres sont préservées, puisqu'ils empêchent le feutrage de la laine.

Caractéristiques du produit :

- Particulièrement efficace même à basse température entre 0 °C et 30 °C
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau
- Aucun transfert de couleur
- Empêche le regrisonnement
- Pas de feutrage de la laine

Recommandations de dosage [g (ml)/kg de linge] :

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l			
°dH	ml/kg	ml/kg	ml/kg
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie des eaux dont vous dépendez.

ProCare Tex 10 W est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe de dosage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

Attention !


- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional.

Caractéristiques techniques :

- Densité : 1,02 g/cm³
- Valeur de pH (à 1 %) : 4,8–5,8

Conseils de stockage :

ProCare Tex 10 W doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d'origine. 

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Récipient	Référence
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Bidon de produit de 20 l	12338960



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contact :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professiona