

ProCare Tex 10 A

Tvättmedel utan tillsatser

Tillämpning:

ProCare Tex 10 A är ett högpresterande, flytande koncentrat av alkaliskt tvättmedel utan tillsatser för användning i professionella tvättmaskiner. *ProCare Tex 10 A* är det perfekta medlet för professionell tvättvård. *ProCare Tex 10 A* är också avsett för professionell skötsel av tvättbara ytterkläder, träningskläder och tvätt från hotell och restauranger.

Produktens egenskaper:

- Bra effekt på fett och proteiner
- Kort aktiveringstid
- Hög tvätteffekt i kombination med låg dosering
- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
- Fosforfritt
- Kan användas i alla vattenhårddhetsområden
- Uppfyller miljökriterier för tilldelning av EU:s miljömärkning
- Användningen av denna produkt bidrar till att minska vattenförbrukning, avfall och energiförbrukning, förutsatt att rekommendationerna för dosering följs.



Doseringsrekommendation [ml per kg tvätt]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Hårddhetsområden och information om vattenhårdhet kan tillhandahållas av den lokala vattenleverantören.

ProCare Tex 10 A är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump
- Doseringsrekommendationen beror på aktuell vattenhårdhet

Observera:

- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.
- På grund av naturliga ämnen som används i innehållet kan synlig grumlighet mot botten av behållaren förekomma. Denna grumlighet har inte någon negativ inverkan på tvättresultatet.

ProCare Tex 10 A

Tvättmedel utan tillsatser

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,17 g/cm³
- pH-värde (1 %-lösning): 12–13

Innehåll:

- Tensider, avkalkningsmedel, vattenavhärdning, gråningshämmare, optiska vitmedel

Förvaring:

ProCare Tex 10 A ska förvaras torrt och skyddat mot frost.

Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående omhändertagande av restprodukter.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 10 A</i>	5 l behållare
<i>ProCare Tex 10 A</i>	10 l behållare
<i>ProCare Tex 10 A</i>	20 l behållare
<i>ProCare Tex 10 A</i>	200 l trumma
Nyckel till behållare	För alla behållare för kemikalier
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare
Mätbägare	250 ml
Avtappningskran	5- och 10-litersbehållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com