

Machinereiniger

Toepassing:

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch. Voor het reinigen en onderhouden van Miele Professional professionele wasmachines, professionele vaatwassers en reinigings- en desinfectieapparaten.

Producteigenschappen:

- Voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag en andere organische verontreinigingen zoals eiwit, vet en olie.
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden.
- Bevat actieve zuurstof
- Geurvrij
- Fosforvrij
- Dit product is met name geschikt voor gebruik in Miele Professional professionele vaatwassers en wasmachines met een capaciteit tot 11 kg.

Gebruik en dosering:

- Een alkalische onderhoudscyclus met ProCare Universal 77 A mag alleen worden uitgevoerd als en wanneer dat nodig is, en maximaal om de drie maanden. Als de afzettingen en residuen aanhouden, moeten de procesparameters voor het apparaat en de gebruikte proceschemicaliën worden gecontroleerd en mogelijk worden geoptimaliseerd.
- Alleen geschikt voor handmatige dosering; deactiveer automatische dosering van reinigingsmiddel en activeer opnieuw zodra de servicecyclus is voltooid.
 - De machine moet leeg zijn tijdens de servicecyclus.
 - Mag alleen in de hoofdwas worden gedoseerd bij gebruik van voorwastijd.

Typeaanduiding	Dosering	Doseringsgebied	Aanbevolen programma
SmartBiz wasmachines	0,5 verpakkingen	In de trommel en in de wasmiddellade	Katoen 60 °C, niet centrifugeren
Kleine Geweldenaars	0,5 verpakkingen		Bonte was 60 °C, niet centrifugeren
Kleine Geweldenaars Mop Star	1 verpakking		Bonte was 60 °C, niet centrifugeren
Professionele wasmachines ≤ 11 kg capaciteit	1 verpakking		Bonte was 60 °C
Reinigings- en desinfectieapparaten	1 verpakking	Bodem van spoelruimte	Programma servicecyclus
Professionele vaatwassers met een verswatersysteem	0,5 verpakkingen		Wasprogramma Onderhoud Alternatief: intensief programma, dosering na voorwastijd
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	1 verpakking	In de tank	• Indien eerder gebruikt: voer de programmacyclus zelfreinigende functie uit en leeg de tank. • Vul de tank met vers water. • Doseringstemperatuur: bij 50-70 °C • 1-2 programmacycli in het kortste programma • Inwerktijd 30 minuten • 5 cycli in het langste programma • Afsluiten met het uitvoeren van de zelfreinigende functie en het legen van de tank

ProCare Universal 77 A is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

Let op:

- Niet met andere producten mengen.
- Alleen voor commercieel gebruik.
- Volg de gebruiksaanwijzing voor Miele Professional machines.
- Sommige modellen vaatwassers hebben een apart ondersteuningsprogramma voor machineonderhoud dat kan worden geactiveerd door de Service.
- Het product is alleen geschikt voor alkaline servicecycli. Voor minerale afzettingen wordt ontkalking met ProCare Universal 81 C aanbevolen.
- Grondig naspoelen vereist om residuen te voorkomen.

ProCare Universal 77 A

Machinereiniger

Technische gegevens:

Bulkdichtheid: 1,026 g/cm³

pH-waarde (bij 50 g/l, 20 °C): 11

Inhoudsstoffen:

Bleekmiddelen, kalkbinders, tensiden, dispergeermiddelen.

Opslag:

- Sluit het deksel na gebruik. Door vocht kan het product gaan klonteren en kan de werking afnemen.
- Bewaaromstandigheden: koel en droog bewaren.

Risico's en veiligheidstips:

Zie voor veiligheids- en milieu-informatie de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele. Als het product volgens de instructies wordt gebruikt, is het veilig met betrekking tot de relevante richtlijnen voor voedselverwerking.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie het veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren. Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
ProCare Universal 77 A	Verpakking van 500 g

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Tel.: +31 347 378-884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional



Duitsland

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Duitsland
www.becker-chemie.de