

Maschinenreiniger

Verwendung:

Pulver, alkalisch. Zur Reinigung und Pflege von Miele Professional Gewerbewaschmaschinen, Gewerbegeschirrspülern und Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Produkteigenschaften:

- Entfernt hartnäckige Stärkebeläge und andere organische Verschmutzungen wie z. B. Eiweiß, Fette und Öle.
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar.
- Enthält Aktivsauerstoff
- Duftstofffrei
- Frei von Phosphor
- Dieses Produkt ist besonders für gewerbliche Spülmaschinen und Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen bis zu 11 kg von Miele Professional geeignet.

Anwendung und Dosierung:

Eine alkalische Grundreinigung mit ProCare Universal 77 A sollte nur in Bedarfsfällen und maximal alle drei Monate vorgenommen werden. Bei weiterhin bestehenden Belagsproblemen sind die Prozessparameter für das Gerät und die verwendete Prozesschemie zu kontrollieren und ggf. zu optimieren.

- Nur für die manuelle Dosierung geeignet; automatische Reinigerdosierung deaktivieren und nach erfolgter Grundreinigung wieder aktivieren.
- Die Grundreinigung ist ohne Beladung durchzuführen.
- Sollte bei Verwendung des Vorspülens oder der Vorwäsche nur in der Hauptreinigungsphase dosiert werden.
- Gründliches Nachspülen zur Rückstandsvermeidung erforderlich.

Gerätebezeichnung	Dosierung	Dosierbereich	Programmempfehlung
SmartBiz Waschmaschinen	½ Dose	In die Trommel und in den Einspülkasten	Koch/Buntwäsche 60 °C, ohne Schleudern
Kleine Riesen	½ Dose		Buntwäsche 60 °C, ohne Schleudern
Kleine Riesen Mop Star	1 Dose		Buntwäsche 60 °C, ohne Schleudern
Gewerbliche Waschmaschinen ≤ 11 kg Fassungsvermögen	1 Dose		Buntwäsche 60 °C
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte	1 Dose	Boden des Spülraums	Programm Grundreinigung
Gewerbliche Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem	½ Dose		Programm Maschinenpflege / Maschinenreinigung Alternativ: Programm Intensiv, Dosierung nach dem Vorspülen
Gewerbliche Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem	1 Dose	In den Tank	<ul style="list-style-type: none"> • Bei vorherigem Betrieb: Selbstreinigungsprogramm und Tankentleerung durchführen. • Befüllung mit Frischwasser • Dosiertemperatur: bei 50–70 °C • 1–2 Durchläufe im kürzesten Programm • 30 Minuten Einwirkzeit • 5 Durchläufe im längsten Programm • Abschluss: Selbstreinigungsprogramm und Tankentleerung

ProCare Universal 77 A ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Geräten.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nur für die gewerbliche Anwendung.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Geräte sind zu beachten.
- Einige Spülmaschinen verfügen über ein separates Kundendienst-Programm für die Maschinenreinigung, welches durch den Kundendienst aktiviert werden kann.
- Das Produkt ist nur für die alkalische Grundreinigung geeignet. Bei mineralischen Ablagerungen ist eine Entkalkung mit ProCare Universal 81 C empfohlen.

Maschinenreiniger

Technische Daten:

Schüttdichte: 1,026 g/cm³
pH-Wert (bei 50 g/l, 20 °C): 11

Inhaltsstoffe:

Bleichmittel, Komplexbildner, Tenside, Dispergiermittel.

Lagerhinweise:

- Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren.
- Einzuhaltende Lagerbedingungen: kühl und trocken lagern.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Universal 77 A	500 g Dose

Kontaktdaten:**Deutschland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel.: +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

Österreich

Miele Ges. m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0)848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgien

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

**Deutschland**

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
D-33818 Leopoldshöhe
www.becker-chemie.de