

## Candeggiante a base di ossigeno

### Applicazione:

*ProCare Tex 20 OB* è un candeggiante concentrato liquido, acido e stabilizzato, a base di ossigeno, da utilizzare nelle lavatrici professionali.

### Proprietà del prodotto:

- Vettore di ossigeno ideale nella liscivia
- Decomposizione priva di residui
- Aggiunta ottimale per tutti i detersivi
- Erogazione costante di ossigeno grazie a stabilizzatori specifici

### Dosaggio consigliato:

*ProCare Tex 20 OB* è studiato per garantire la resa migliore nelle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
  - Aggiungere 2–3 ml/kg di biancheria asciutta a un ciclo di lavaggio, se necessario
- La quantità di prodotto erogata dipende dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua.

### Attenzione:

- Non mischiare in concentrazione elevata con altri prodotti.
- Prima di cambiare prodotto, lavare con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi aspiranti flessibili.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

### Dati tecnici:

- Densità (20 °C): 1,13 g/ml
- Valore pH (1 %ig): 1,5–2,5

### Componenti conformi al Regolamento UE 648/2004 sui detersivi:

- Candeggiante a base di ossigeno attivo

### Conservazione:

*ProCare Tex 20 OB* deve essere conservato solo nel suo contenitore originale. Protezione contro calore e umidità. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria.

## ProCare Tex 20 OB

## Candeggiante a base di ossigeno

### Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza.

Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test.

Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

### Unità di imballaggio e accessori disponibili:

| Designazione                | Unità di imballaggio |
|-----------------------------|----------------------|
| ProCare Tex 20 OB           | Tanica da 5 l        |
| ProCare Tex 20 OB           | Tanica da 10 l       |
| ProCare Tex 20 OB           | Tanica da 20 l       |
| Chiave per tanica           | Per tutte le taniche |
| Vaschetta di raccolta DTD 2 | Taniche da 5 e 10 l  |
| Contenitore graduato        | 250 ml               |
| Rubinetto di scarico        | Taniche da 5 e 10 l  |

### Informazioni di contatto:

#### Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Importatore per la Svizzera

Miele SA  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tel. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

#### Italia

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Tel. +39 (0) 471666319  
professional@miele.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm



#### Germania

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com