

Wollwaschmittel

Verwendung:

ProCare Tex 10 W ist ein schwach saures, hochaktives Wollwaschmittel zur schonenden Reinigung von Wolle für den Einsatz in Miele Professional Waschmaschinen.

ProCare Tex 10 W ist ideal einsetzbar in der gewerblichen Wäschepflege.

Spezielle Inhaltsstoffe bieten einen zuverlässigen Farbschutz. Ein faserschonendes Waschergebnis wird durch schützende Polymere und ein integriertes Puffersystem erhalten, welche das Verfilzen von Wolle verhindern.

Produkteigenschaften:

- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich 0 °C bis 30 °C
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Keine Farbübertragungen
- Verhindert Rückvergrauung
- Kein Verfilzen der Wolle

Dosierempfehlungen [ml/kg Wäsche]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l			
°dH	ml/kg	ml/kg	ml/kg
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grade deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

ProCare Tex 10 W ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschmaschinen.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.

Technische Daten:

- Dichte: 1,02 g/cm³
- pH-Wert (1%ig): 4,8 – 5,8

Inhaltsstoffe:

- Tenside, Lösemittel, Wasserenthärter, Rückfetter, Duftstoff, Farbübertragungsinhibitoren, Konservierungsmittel

Lagerhinweise:

ProCare Tex 10 W sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Wollwaschmittel

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
<i>ProCare Tex 10 W</i>	20 l Kanister
<i>Canister key</i>	For all canisters
<i>DTD 2 drip tray</i>	5 and 10 l canisters
<i>Measuring beaker</i>	250 ml
<i>Drain valve</i>	5 and 10 l canisters
<i>Kanisterschlüssel</i>	Für alle Kanister
<i>DTD 2 Auffangschale</i>	5 und 10 l Kanister
<i>Messbecher</i>	250 ml
<i>Ablasshahn</i>	5 und 10 l Kanister

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italy

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm



Deutschland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com