

ProCare

Shine 10 GC



Oppvaskmiddel

Anvendelse

ProCare Shine 10 GC er et flytende alkalisk rengjøringsmiddel (flytende konsentrat) for maskinoppvask i profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvann- eller tanksystem.

Produktegenskaper

- Merket med EU-Ecolabel
- Egner seg spesielt godt for vask av glass.
- Universalbruk med god rengjøringsytelse ved **lett til middels smussgrad**
- Forhindrer kalkavleiringer og beskytter serviset
- Forebygger korrosjon
- Egnet for alkalifast oppvask, også sølv
- **Ikke egnet** for vask av aluminium
- Skånsom mot dekor
- Inneholder alkalier og kompleksdannende middel
- Uten fosfat og aktivt klor

ProCare Shine 10 GC er kun beregnet for profesjonell bruk.

Bruk og dosering

ProCare Shine 10 GC er tilpasset programforløpene i de profesjonelle oppvaskmaskinene fra Miele Professional.

- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Velg dosering avhengig av skittenhetsgrad og vannhardhet.
Vær oppmerksom på følgende doseringsanbefaling:
0–6 °dH: 2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
7–13 °dH: 3–4,9 ml/l (0,3–0,49 %)
- Anbefalt vannhardhetsområde: 0–3 °dH

Det bør foretas et programvalg ut ifra type oppvask og hvor skitten den er. Hvis det velges et program som ikke egner seg, eller det doseres for mye eller for lite rengjøringsmiddel, kan det føre til et oppvaskresultat som ikke er tilfredsstillende. Basert på oppvaskmaskinens fabrikkinnstilling (i Miele-maskiner normalt 0,3 %), kan det foretas tilpasninger ved behov.

Det anbefales å bruke bløtt vann (0–3 °dH). Høyere vannhardhet (oppimot maks. 8 °dH) kan eventuelt utjevnes ved å øke doseringskonsentrasjonen. For å beskytte oppvaskmaskinen og serviset, anbefales det imidlertid å benytte et vannbehandlingssystem (f.eks. internt/eksternt kalkfilter) for å oppnå ønsket vannhardhet.

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- For det brukes et annet produkt, må doseringssystemet rengjøres: gjennomskylles med vann og luftes.
- Følg bruksanvisningene for oppvaskmaskiner fra Miele Professional.



Egner seg spesielt godt for vask av glass

Også ved skylking av glass må det være et perfekt samspill mellom de ulike parametrene. Et rent og poleringsfritt resultat, uten glasskorrosjon er vårt mål. Alkaliteten bidrar til skånsom rengjøring av glassene, som f.eks. med ProCare Shine 10 GC. Et mildt alkaliske oppvaskmidler kan derimot løse enkelte partikler fra glasset (glasskorrosjon). Avhengig av hvilket resultat som ønskes, bør ledeverdien til skyllevannet være så lav som mulig.



Merket med EU-Ecolabel

Ved å bruke produkter som er merket med EUs miljømerke og overholde doseringsveiledningen, bidrar du til å redusere vannforurensning og mengden avfall.

EU Ecolabel : DE/038/063

ProCare

Shine 10 GC



Oppvaskmiddel

Tekniske data

- Tetthet (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-verdien til kjemikalieløsningen: 11,7–12,2

Oppfyller kravene iht. EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004

Lagringstips

- En lagringstemperatur på -7 °C til 40 °C må overholdes.
- Ved forskriftsmessig oppbevaring begrenses ikke holdbarheten.

Fare- og sikkerhetsinstrukser

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i EUs sikkerhetsdatablader. Disse er tilgjengelige på www.miele.no/professional.

Ved korrekt anvendelse er produktet risikofritt iht. gjeldende retningslinjer for matvareforedling.

Beholderne må kun avhendes når de er fullstendig tømt og lukket. Avhending av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet.

De fritar imidlertid ikke brukere fra å gjennomføre egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	5 l beholder	10 714 610
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	10 l beholder	10 714 950
Kannenøkkel for 5 l- og 10 l-beholder		9 066 810
Spillbrett DTD 2 for 5 og 10 L kanner i Miele ProCare serien		10 695 460

Kontaktinformasjon:

 www.miele.no/professional



Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, D-33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 800 22 44 644

etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Tel: 67 17 31 00
Fax: 67 17 34 29
salg.professional@miele.no