

### Koneen kalkinpoistoaine

Jauhe, käytetään Miele Professional pyykinpesukoneiden, astianpesukoneiden sekä pesu- ja desinfiointikoneiden kalkinpoistoon.

#### Tuotteen ominaisuudet

- Poistaa luotettavasti pinttyneet kalkkikertymät ja niihin kiinnittyneen lian esim. lämpövastuksista, pesualtaasta ja pesutilasta.
- ProCare Universal 81 C on Miele Professional -prosessikemikaali, joten sen koostumus on kehitetty nimenomaan Miele Professional -koneita varten.
- Tämä tuote sopii erityisesti ProfiLine-astianpesukoneiden sekä täyttömäärältään alle 8 kg pyykinpesukoneiden puhdistukseen.
- Tuotetta voidaan käyttää kaikilla vedenkovoilla.

#### Käyttö ja annostus

ProCare Universal 81 C:tä tulee käyttää koneiden kalkinpoistoon vain tarvittaessa, enintään kerran kolmessa kuukaudessa. Kun tilanne edellyttää tämän tuotteen käyttöä huoltotilanteissa, on syytä selvittää, ovatko kertymät ja jäämät jonkin toisen prosessikemikaalin tai puhdistusparametreihin tehtyjen muutosten aiheuttamia.

#### Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Vain ammattikäyttöön.
- Noudata Miele Professional -koneiden käyttöohjeita.

#### Pyykinpesukoneet ammattikäyttöön

Käyttöpitoisuus: 1-2 tölkillistä (à 250 g) tai 10–50 g/l kalkkikertymien määrän mukaan (käytettävän ohjelman varsinaisen pesun vesimäärän mukaan). Ota automaattinen annostusjärjestelmä pois käytöstä, mikäli sellainen on käytössä. Kaada ohjeen mukaisen käyttöpitoisuuden edellyttämä määrä jauhetta pesuainelokeroon. Valitse 60 °C ohjelma, joka sisältää varsinaisen pesun, mutta EI esipesua. Ohjelman päätyttyä pyykinpesukonetta voi taas käyttää normaalisti ilman erityisiä toimenpiteitä, kuten huuhtelua. Muista ottaa automaattinen annostusjärjestelmä takaisin käyttöön kalkinpoiston jälkeen. Pesukoneessa ei saa olla pyykkiä kalkinpoiston aikana.

#### Ammattikäyttöön tarkoitetut tankkiastianpesukoneet

Käyttöpitoisuus: 1-2 tölkillistä (à 250 g) tai 10–50 g/l kalkkikertymien määrän mukaan (tankin vesimäärän mukaan). Ota automaattinen annostusjärjestelmä pois käytöstä, mikäli sellainen on käytössä. Täytä tankki puhtaalla vedellä. Jos konetta on käytetty, käynnistä itsepuhdistusohjelma, johon sisältyy tankin tyhjennys. Kun tankki on täytetty puhtaalla vedellä, annostelettiiviste em. pitoisuutena pesuainesäiliöön 50–70 °C lämpötilassa. Suorita jokin ohjelma ja anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa sen jälkeen enint. 30 minuuttia. Suorita sitten n. 5 ohjelmakertaa pisimmällä (Tehopesu) ohjelmalla. Suorita lopuksi koneen itsepuhdistusohjelma, johon kuuluu tankin tyhjennys, jotta kaikki puhdistusainejäämät huuhtoutuvat varmasti pois. Muista ottaa automaattinen annostusjärjestelmä takaisin käyttöön kalkinpoiston jälkeen. Koneen tulee olla tyhjä kalkinpoiston aikana!

#### Ammattikäyttöön tarkoitetut puhtasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet sekä pesu- ja desinfiointikoneet

Käyttöpitoisuus: 1-2 tölkillistä (à 250 g) tai 10–50 g/l kalkkikertymien määrän mukaan (käytettävän ohjelman varsinaisen pesun vesimäärän mukaan). Ota automaattinen annostusjärjestelmä pois käytöstä, mikäli sellainen on käytössä. Annostelettiiviste em. pitoisuutena varsinaisen pesun vedenoton aikana tai sen jälkeen (ei esipesun aikana) ohjelmassa, jonka varsinaisen pesun lämpötila on korkein. Monissa astianpesukonemalleissamme on kalkinpoistoa varten erillinen huolto-ohjelma, jonka huolto voi ottaa käyttöön. Avaa koneen luukku ja annostelettiiviste suoraan pesutilaan. Ohjelman päätyttyä konetta voi taas käyttää normaalisti ilman erityisiä toimenpiteitä, kuten huuhtelua. Muista ottaa automaattinen annostusjärjestelmä takaisin käyttöön kalkinpoiston jälkeen. Koneen tulee olla tyhjä kalkinpoiston aikana!

## ProCare Universal 81 C

### Koneen kalkinpoistoaine

#### Tekniset tiedot

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,54 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo (20 °C): 1,5 ohjeita varastointiin

#### Varastointi

- Säilytyslämpötila: +5 °C ... +40 °C
- Säilytettävä kuivassa
- Säilyy oikein säilytettynä jopa 3 vuotta

Tuotteen väri saattaa ajan mittaan muuttua, vaikka sitä säilytetään suljetuissa alkuperäispakkausyksiköissään. Tällä ei ole vaikutusta tuotteen käyttöominaisuuksiin.

#### Pakkausyksiköt ja varusteet

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Universal 81 C	250 g tölkki

#### Vaara- ja turvalausekkeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ohjeiden mukaan käytettynä tuote on turvallinen elintarvikkeiden käsittelyä koskevien ohjeistusten mukaisesti. Varmista, että koneen kaikki osat ovat haponkestäviä! Varmista ennen koneen veden poistamista viemäriin, että putkisto on haponkestävä. Asbestisementti- ja valurautaputkistot eivät sovellu, joten liuos täytyy neutraloida ennen viemäriin päästämistä. Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote. Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

#### Yhteystiedot:

##### Saksa

Miele Germany KG Carl-Miele-Straße 29,  
D-33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Puh.: (09) 857 97 500  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional



##### Saksa

Becker-Chemie GmbH  
Westring 87-89 D-33818 Leopoldshöhe,  
www.becker-chemie.de