

ProCare Tex 70 S

Huuhteluaine

Käyttökohde:

ProCare Tex 70 S on erittäin tehokas, nestemäinen ja hapan huuhteluainetiiviste ammattikäyttöön. Tuote ei sisällä mikromuoveja.

Tuotteen ominaisuudet:

- Erittäin vahva tiiviste
- Hienovarainen, miellyttävän raikas tuoksu
- Vähentää tehokkaasti sekoitekuitujen sähköisyyttä
- Erinomainen imeytymiskyky

Annostussuositus:

ProCare Tex 70 S on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Lisää 3–5 ml pyykkikiloa kohti viimeiseen huuhteluveteen
- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla

Huomaa:

- Tiivistettä ei saa sellaisenaan sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtele annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata Miele Professional -pesukoneiden käyttöohjeita.

Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 0,99 g/ml
- pH-arvo (1 %:nen liuos): 3,5–4,5

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:

- Sisältää kationisia tensidejä, väriaineita, hajusteita

Varastointi:

ProCare Tex 70 S on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

ProCare Tex 70 S

Huuhteluaine

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Tex 70 S	5 l kanisteri
ProCare Tex 70 S	10 l kanisteri
ProCare Tex 70 S	20 l kanisteri
Kanisteriavain	Sopii kaikkiin kanistereihin
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille
Mitta-astia	250 ml
Poistiventtiili	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com