



Tipy pro lepší hygienu při používání tankových myček

- Nejprve odstraňte z předmětů k mytí velké nečistoty.
- Zvolte program vhodný pro stupeň znečištění, druh nádobí a odpovídající dávkování.
- Pro optimální čištění používejte automatické dávkování.
- Umyté předměty vyjímejte jen čistýma rukama.
- Noste rukavice a použijte vždy čistou a suchou utěrku, pokud je nutné nádobí přešetřit.
- Neukládejte vlhké nádobí do skříní nebo regálů.
- Několikrát denně vyměňte vodu v nádrži.
- Dbejte na pravidelné čištění přístroje (filtry, sítko, těsnění, kolejnicové systémy) a kontrolujte, zda se mohou otáčet ostříkovací ramena.