

Συμβουλές υγιεινής

για τη χρήση πλυντηρίων καθαρής-ακάθαρτης πλευράς

- Βεβαιωθείτε ότι τα λερωμένα αντικείμενα συλλέγονται και παραδίδονται στις εγκαταστάσεις των laundries σε χρωματικά κωδικοποιημένους σακούς πλυντηρίων, κατά προτίμηση ταξινομημένους ανά είδος σε αυτοανοιγόμενες σακούλες πλυντηρίων.
- Φορτώστε τα πλυντήρια ρούχων με τις αυτοανοιγόμενες σακούλες χωρίς να αφαιρέσετε το περιεχόμενο των σακουλών. Οι αυτοανοιγόμενες σακούλες ανοίγουν αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, εφόσον το κορδόνι έχει λυθεί.
- Επιλέξτε τον σωστό κύκλο πλύσης (θερμική ή θερμοχημική απολύμανση) για υγιεινή επανεπεξεργασία.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη χειροκίνητη δοσομέτρηση απορρυπαντικού έχει μετρηθεί σωστά η προβλεπόμενη ποσότητα και ότι έχει ρυθμιστεί η κατάλληλη θερμοκρασία για το απορρυπαντικό.
- Αλλάξτε τον προστατευτικό ρουχισμό σας πριν μετακινηθείτε στην ακάθαρτη πλευρά ή πριν αδειάσετε τις συσκευές.
- Πλένετε πάντα τα ρούχα εργασίας και τον προστατευτικό ρουχισμό στις εγκαταστάσεις των laundries σε πρόγραμμα υγιεινής και απορρίψτε τα είδη μίας χρήσης με τον κατάλληλο τρόπο.

