

Συμβουλές υγιεινής

για τη χρήση πλυντηρίων ρούχων
εμπρόσθιας φόρτωσης

- Βεβαιωθείτε ότι τα λερωμένα αντικείμενα συλλέγονται και παραδίδονται στις εγκαταστάσεις των laundries σε χρωματικά κωδικοποιημένους σάκους πλυντηρίων, κατά προτίμηση ταξινομημένους ανά είδος σε αυτοανοιγόμενες σακούλες πλυντηρίων.
- Φορτώστε τα πλυντήρια ρούχων με τις αυτοανοιγόμενες σακούλες χωρίς να αφαιρέσετε το περιεχόμενο των σακουλών. Οι αυτοανοιγόμενες σακούλες ανοίγουν αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, εφόσον το κορδόνι έχει λυθεί.
- Επιλέξτε τον σωστό κύκλο πλύσης (θερμική ή θερμοχημική απολύμανση) για υγιεινή επανεπεξεργασία.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη χειροκίνητη δοσομέτρηση απορρυπαντικού έχει μετρηθεί σωστά η προβλεπόμενη ποσότητα και ότι έχει ρυθμιστεί η κατάλληλη θερμοκρασία για το απορρυπαντικό.
- Απολυμάνετε την πόρτα και τον περιβάλλοντα χώρο της (πόρτα, παρέμβυσμα πόρτας, πρόσοψη συσκευής), καθώς και τον πίνακα ελέγχου πριν αφαιρέσετε τα καθαρά πλυμένα είδη από τη συσκευή.
- Ποτέ μην παίρνετε τα ρούχα εργασίας στο σπίτι για πλύσιμο. Η επανεπεξεργασία θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των laundries, προκειμένου να προστατεύεται ο χρήστης και τρίτοι. Χρησιμοποιείτε πάντα έναν κύκλο απολύμανσης για τον σκοπό αυτό.
- Τα ευαίσθητα ρούχα πρέπει να πλένονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του απορρυπαντικού σας για να διασφαλίσετε τη σωστή επιλογή του απορρυπαντικού ή/και του απολυμαντικού.