

## Συμβουλές υγιεινής

για τη χρήση πλυντηρίων πιάτων με σύστημα tank

- Αφαιρέστε τους μεγάλους ρύπους από τα σκεύη.
- Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για τον βαθμό λερώματος και τον τύπο του φορτίου και προσθέστε την ανάλογη δόση καθαριστικών μέσω.
- Χρησιμοποιήστε την αυτόματη δοσομέτρηση για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
- Πλύνετε τα χέρια σας πριν από την αφαίρεση των σκευών από το πλυντήριο.
- Φοράτε γάντια και χρησιμοποιείτε πάντα καθαρή, στεγνή πετσέτα κουζίνας, εάν απαιτείται γυάλισμα των σκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε υγρά σκεύη σε ντουλάπια ή ράφια.
- Αντικαθιστάτε το νερό στο σύστημα tank πολλές φορές μέσα στη μέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή καθαρίζεται τακτικά (φίλτρα, φλάντζες, ράγες) συμπεριλαμβανομένων των πλευρών της πόρτας, και ελέγξτε ότι οι βραχίονες πλύσης περιστρέφονται ελεύθερα.