

# Wskazówki dotyczące higieny

## w obsłudze urządzeń barierowych

- Upewnij się, że brudne tekstylia są dostarczane do pralni w odpowiednich, oznaczonych kolorami workach, najlepiej w workach foliowych, posortowanych według rodzaju.
- Załadować maszynę workami do owijania bez ich wcześniejszego opróżniania. Worki do owijania otwierają się automatycznie w procesie prania po zwolnieniu zamknięcia.
- Wybór odpowiedniego cyklu mycia (mycie termiczne lub dezynfekcja chemiczno-termiczna) w celu higienicznego przygotowania do ponownego użycia.
- Podczas ręcznego dozowania detergentu należy upewnić się, że odmierzone odpowiednią ilość detergentu i ustawiono temperaturę odpowiednią dla detergentu.
- Przed opuszczeniem zanieczyszczonego obszaru lub rozładunkiem maszyn należy zmienić odzież ochronną.
- Odzież roboczą i ochronną należy zawsze prać w pralce w cyklu prania ze środkiem dezynfekującym lub prawidłowo utylizować odzież jednorazową.

