

Wskazówki dotyczące higieny

w obsłudze pralek ładowanych od przodu

- Upewnij się, że brudne tekstylia są dostarczane do pralni w odpowiednich, oznaczonych kolorami brudnych workach, najlepiej w tak zwanych workach foliowych, posortowanych według rodzaju.
- Załadować maszynę workami do owijania bez ich wcześniejszego opróżniania. Worki do owijania otwierają się automatycznie w procesie prania po zwolnieniu zamknięcia.
- Wybór odpowiedniego cyklu mycia (mycie termiczne lub dezynfekcja chemiczno-termiczna) w celu higienicznej dekontaminacji.
- Podczas ręcznego dozowania detergentu należy upewnić się, że odmierzone odpowiednią ilość detergentu i ustawiono temperaturę odpowiednią dla detergentu.
- Zdezynfekuj obszar drzwi (drzwi, uszczelkę drzwi, przód urządzenia) i panel sterowania przed wyjęciem czystego prania.
- Nie należy prać odzieży roboczej w domu, lecz w pralni, aby chronić siebie i innych. W tym celu należy używać programu prania ze środkiem dezynfekującym.
- Delikatna odzież wymaga prania w niższych temperaturach. Należy skonsultować się z dostawcą chemii, aby zapewnić właściwy wybór detergentu i środka dezynfekującego.