

## Miele Benchmark Programlama Aracı - Sürüm Notları

### Sürüm 1.4.2a

Güvenlik Güncellemesi: CVE-2023-5217 - libvpx'de vp8 kodlamasında Arabellek Taşması

---

### Sürüm 1.4.1

#### UX/UI İyileştirmeleri

- Kılavuzlarda sağlanan dillerin genişletilmesi
- Portekizce çevirilerin güncellenmesi
- İçeriğin genel optimizasyonu

#### Hata Düzeltmeleri

- Kullanıcı arayüzünde yanlış değerleri depolayan bir hatanın düzeltilmesi

#### Bilinen Sorunlar

- Kılavuzların, EULA'nın ve baskının kaydedilmesi mümkün değildir.

#### Açıklama

Tam uyumluluğu sağlamak için lütfen kıyaslama makinelerinizde en son yazılım sürümünün yüklü olduğundan emin olunuz.

---

### Sürüm 1.4.0

#### Yeni Özellikler

- Benchmark 9-11kg makinelerin konfigürasyonu için aracın genişletilmesi ve optimizasyonu
  - o PWM509, PWM511, PWM909, PDW909, PDR510, PDR910
- Program konfigürasyonları ve makine ayarları için protokoller oluşturma
- Değiştirilmiş yıkama programının orijinal programla karşılaştırılması
- Kullanıcıya özel birimlerin (metrik ve emperyal) ayarlanması ve dönüştürülmesi
- Oturumu kapatmadan birden fazla programın çevrimiçi düzenlenmesi
- Program düzenlemeye ek işlevler ekleme
  - o birden fazla program silme
  - o birden fazla programın dışa aktarılması
  - o birden fazla programın aktarılması
- Yıkama programlarının fabrika ayarlarına sıfırlanması
- Son kullanılan yerel dosyaların görüntülenmesi ve düzenlenmesi

## Performans İyileştirmeleri

- Makine ve Benchmark Programlama Aracı arasındaki bağlantı kararlılığı iyileştirildi
- İletişim modülünün 52.57 sürümüne mevcut güncellemesi
- Engelleme durumları olmadan programların yükleme optimizasyonu
- Mevcut program şablonlarının en son sürüme güncellenmesi

## UX/UI İyileştirmeleri

- Kullanıcı arayüzünün görsel olarak iyileştirilmesi
- Optimum kullanıcı rehberliğine odaklanılarak genel deneyim iyileştirildi.
- Programları ve program bloklarını yeniden adlandırmak için sezgisel süreç

## Hata Düzeltmeleri

Hizmetlerimizi geliştirmek için her daim çalışıyoruz. Bu güncelleme, hata düzeltmeleri ve işlevsellik iyileştirmeleri içermektedir. Miele – Daima Daha İyi.

## Bilinen Sorunlar

- Nadir durumlarda gerçekçi olmayan sınır değerler görüntülenebilir (örn. 190°Celsius, 300°Fahrenheit)
- Manuel bağlantı iptal edildiğinde, arama kısa bir süre için arka planda çalışmaya devam eder.

---

## Sürüm 1.3.0

### Yeni Özellikler

- Makineden bağımsız program oluşturma ve düzenleme
- Yapılandırılmış programların yerel arşivlenmesi
- Kendi programlarınızı oluşturma
- Kapsamlı program şablonlarının uygulanması

### Performans İyileştirmeleri

- Tekrarlanan makine bağlantısı için yükleme süresi optimizasyonu
- Genel uygulama hızının optimizasyonu

### UX/UI İyileştirmeleri

- Kullanıcı arayüzünün görsel olarak yükseltilmesi
- Mevcut makineler için optimize edilmiş arama
- Oturum açma sürecinin basitleştirilmesi
- Çevirilerin iyileştirilmesi ve 17 dile genişletilmesi
- Görüntülenen ipucu metinlerinin optimizasyonu ve genişletilmesi
- Yıkama programlarını ve yapışkan olmayan yıkama işlemini yapılandırırken daha iyi kullanıcı rehberliği

## Hata Düzeltmeleri

- Yıkama programlarının ve makine yazılımının geriye dönük uyumluluğunun sağlanması
- Diğer bug'ların giderilmesi

## Sürüm 1.2.72

Güvenlik Güncellemesi: CVE-2022-22521 - Uygunsuz Ayrıcalık Yönetimi (CWE-269)

## Sürüm 1.2.71

### Yeni Özellikler

- Program dışı aktarımı (Daha sonra yalnızca aynı tip makinelere içe aktarım mümkündür.)
- Zip dosyası aracılığıyla program içe aktarma
- Program düzenlemede ek işlevler
  - o Kopyalama programları
  - o Programları sil
  - o Blokları kopyala
  - o Blokları yukarı ve aşağı hareket ettir
  - o Blokları yeniden adlandır
  - o Blokları sil

### UX/UI İyileştirmeleri

- Program bilgilerinin daha net gösterimi
- Program adlarının yeni dillerle genişletilmesi

### Bilinen Sorunlar

- Program kopyalarının (mppa dosyası) yüklenmesi başarılı olmasına rağmen beyaz ekranla sonuçlanabilir.
- Yüklenebilecek program sayısının sınırlandırılması ve değiştirilmesi (mppa-File) ve başarısızlıkla sonuçlanabilir.

## Sürüm 1.1.49

### UX/UI İyileştirmeleri

- Mevcut dillerin güncellenmesi
  - Alman
  - Fransızca
  - İtalyan
  - İspanyolca
- Veri girişinin optimizasyonu

## Sürüm 1.0.49

İlk sürüm