

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kurutulması için Miele Professional Endüstriyel Kurutma Kabinleri

Miele Professional. Immer Besser.



Miele Professional kurutma kabinleri ile kişisel koruyucu donanımlarınızı özelliklerini koruyarak ve hassas kurutma

Koruyucu ekipmanların materyal özelliklerinin korunabilmesi için kurutma kabinlerinde sabit bir şekilde kurutulması tavsiye edilmektedir. Neredeyse tüm koruyucu donanımlar Miele Professional kurutma kabinlerinde kompakt bir alanda ve verimli bir şekilde kurutulabilir. Ekipmanlar sabit kaldığı için kurutma işlemi son derece nazik bir şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle birçok ekipman üreticisi, ürünlerinin kurutma kabinlerinde kurutulmasını önermektedir.



360PRO: Koruyucu donanımlarınızın temizliğine bütünsel bir yaklaşım

360 PRO

Yoğun çalışma tempoları, itfaiye ve acil durum ekiplerinin donanımlarının düzenli olarak kontaminasyona maruz kalmasına sebep olur. Bu alanda güçlü bir ortağın desteğine güvenin: Miele Professional, kişisel koruyucu ekipmanların yıkanması, durulanması, dezenfekte edilmesi ve kurutulmasını kapsayan bütünsel ve kapsamlı bir sistem sunar. Özenle eşleştirilmiş makineler ve ekipmanlar, süreçler ve geniş bir aksesuar yelpazesi, birinci sınıf performansın acil durum çağrılarının çok ötesine uzanmasını garanti eder.



Kurutma kabini DC 120 WW

Geniş DC 120 WW kurutma kabini, kişisel koruyucu donanımların kurutulması için mükemmel bir çözümdür. Özel havalandırmalı askılar, ekipmanların hem iç hem de dış kısmının tamamen kurumasını garanti eder. Eldivenler ve solunum maskeleri gibi diğer ekipmanlar tutuculardaki hava akımlarına uygun olarak mükemmel bir şekilde konumlandırılır. Gelişmiş hava sirkülasyonu kontrolleri sayesinde kurutma işlemi oldukça hızlı ve enerji verimlidir.

- 15 kg kişisel koruyucu donanım veya 4 takım ve diğer donanım öğeleri için
- Nem kontrollü kurutma (60°C)
- Koruma (75°C)
- Galvanizli, korozyona dayanıklı çelikten yapılmış, az bakım gerektiren tasarım



Özel amaçlı havalandırmalı elbise askıları

DC 120 WW kurutma kabini, 4 adet özel havalandırmalı askı ile donatılmıştır. Bu askılar, asılı giysilere sıcak hava yönlendirir. Bu yaklaşım, ceketlerin ve pantolonların içini ters çevirmeye gerek kalmadan içlerinin tamamen kurumasını garanti eder.

Yenilikçi hava kontrolleri

Kabinin içindeki hava sirkülasyonu, elektronik olarak kontrol edilen sürgülü damperler tarafından yönetilir. Kurutma ilerledikçe, sistem havalandırılan ve devridaim edilen havanın karışımını optimize eder. Sonuç olarak, bu mümkün olan en etkili ve zaman kazandıran kurutma sürecini sağlar.

- Kurutma programının başlangıcında, havalandırma damperi kapalı kalır. Bu aşamada, hava havalandırmalı askılardan dolaşmaktadır.
- Seçilen sıcaklığa ulaşıldığında, havalandırma damperi açılır ve nemli havanın dışarı çıkmasını sağlar. Ardından, kabin içindeki iki yan havalandırma deliği açılır, böylece giysilerin dış yüzeylerinden daha fazla hava geçer.
- Son olarak, istenen kurutma aşamasına ulaşılan kadar giysiler içten ve dıştan dönüşümlü olarak kurutulur.

Kurutma kabini Easy Dryer 1900 Extreme

Yer tasarrufu saęlayan Easy Dryer 1900 Extreme kurutma dolabı, kolay temizlik için tasarlanmıřtır. Bu model, koruyucu kıyafetlerin yanı sıra, çeřitli kancalar ve raflar sayesinde hava akımına mükemmel řekilde temas edebilmesinden dolayı kemerler, kasklar, hava solunum cihazları ve dalıř kıyafetleri gibi ekipmanlar için de uygundur.

- 6 kg ekipman için uygundur
- 3 aşamalı sıcaklık seçimi ile zaman kontrollü kurutma
- Galvanizli, korozyona dayanıklı çelikten üretilmiř, az bakım gerektiren tasarım



Kurutma yükünü barındırabilecek geniş seçenek yelpazesi

Çok çeřitli ekipmanları aynı anda yükleyebilmek için kurutma kabini çeřitli kanca ve raflarla donatılmıřtır.

- Asmak için 2 adet menteřeli raf veya kask ve solunum maskeleri için
- Kurtarma giysileri ve itfaiyeci halatları için 6 adet çiftli giysi kancası
- Eldivenler, solunum maskeleri ve dięer donanımlar için kapıda yer alan 2 sıra eldiven tutucu

Zaman ve sıcaklık seçimi

Easy Dryer 1900 Extreme kurutma kabinleri, maksimum 6 saatlik kurutma süresi ile zaman kontrollü kurutma özellięine sahiptir. Sıcaklık 3 aşamada seçilebilir.

- Oda sıcaklıęı: havalandırma için
- 35 °C'de ısıtma: sıcaklıęa duyarlı donanımlar için, örneęin dalıř kıyafetleri, kemerler, deri ekipmanlar vb.
- 65 °C'de ısıtma: sıcaklıęa dayanıklı donanımlar için, örneęin koruyucu ve kurtarma giysileri, solunum cihazları için taşıyıcı yelekler vb.

Kişisel koruyucu donanımların temizlik seçenekleri

Koruyucu donanımların olağanüstü işlevselliği, büyük ölçüde farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla sağlanır. Bu malzemelerin her biri ısı, nem ve kimyasallara maruz kaldığında farklı tepkiler verir. Bu nedenle, Miele Professional'ın sunduğu eksiksiz ürün portföyü, kurutma sırasında donanımların değerini, özelliklerini ve işlevselliğini korumayı amaçlayan, özenle eşleştirilmiş çeşitli çözümler içerir.



Kişisel koruyucu donanımların otomatik yıkama, durulama, dezenfeksiyon ve kurutma için uygunluğu

Yükler	Yıkama	Durulama	Yıkama ve dezenfeksiyon	Kurutma	Kurutma kabini
Koruyucu giysiler (ceketler ve pantolonlar)	•	—	—	•	•
Kurtarma kıyafetleri (ambulans ekipleri)	•	—	—	•	•
Teknik yardım ekipleri iş kıyafetleri	•	—	—	•	•
Solunum maskeleri	•	•	•	•**	•
Eldivenle	•	—	—	—	•
Kemerler	•	—	—	—	•
Kasklar	•	—	—	•	•
Hava regülatörleri (basınç düşürme valfi dahil)	—	•	•	—	•
Basınçlı hava tüpleri	—	—	•	—	•
Basınçlı hava üniteleri için taşıyıcı yelekler	—	•	•	—	•
Dalış kıyafetleri	•*	—	—	—	•
Kesilmeye dayanıklı pantolon	•*	—	—	—	•
Kurtarma bezleri	•*	—	—	•	•
Normal çamaşır	•	—	—	•	•
İtfaiye ekipleri için güvenlik halatları	•	—	—	—	•
Yeniden su yalıtımının etkinleştirilmesi	—	—	—	•	•

• uygun, — uygun değil

* – temel program paketindeki yıkama programı kullanılarak mümkündür (örn. 'Hassas çamaşırlar' veya 'Minimum ütü') ** aksesuarlar kullanılarak mümkündür

DC 120 WW Kurutma kabini

Yük kapasitesi 15 kg



Easy Dryer 1900 Extreme Kurutma kabini

Yük kapasitesi 6 kg



Kurutma kabini	DC 120 WW
Kurutma sistemi	Baca bağlantılı
Yük kapasitesi	15 kg / 4 kuruyucu giysi
Kontroller	Dokunmatik kumanda paneli Kalan nem kontrolü
Program	Standart, maks. 60°C Proofing aktivasyonu, maks. 75°C
Elektrik bağlantısı	3N AC 400 V 50 Hz
Dış ölçüler Y/G/D [mm]	1980/1200/750

Kurutma kabini	Easy Dryer 1900 Extreme
Kurutma sistemi	Baca bağlantılı
Yük kapasitesi	6 kg / 2 kuruyucu giysi
Kontroller	Döner düğme ile Zaman ve sıcaklık kontrolü
Program	Oda sıcaklığında kurutma Düşük sıcaklık 35°C, yüksek sıcaklık 65°C
Elektrik bağlantısı	AC 230 V 50 Hz
Dış ölçüler Y/G/D [mm]	1900/595/610

Öne çıkan özellikler

- Sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip geniş kurutma kabini
- Asılı giysilerin kurutulması ve kuruyucu özelliklerin muhafaza edilmesi için ideal
- Hassas kurutma aşamaları için nem kontrolü
- Hızlı ve enerji verimli su giderme için kontroller
- Kuruyucu giysilerin verimli bir şekilde içten kurutulması için havalandırılmalı paslanmaz çelik askılar
- Eldivenler ve solunum maskeleri için kapı rafları
- Programın sonunda hızlı cihaz soğuması

Öne çıkan özellikler

- Çeşitli kuruyucu donanımların hızlı ve verimli bir şekilde kurutulması
- Sıcaklığa duyarlı ekipmanlar için ideal
- Zaman kontrolleri, zaman seçimi ve 3 sıcaklık ayarı
- Son derece kullanışlı: menteşeli sürgülü raflar, çift elbise askıları, kapı rafları
- Son derece yer tasarrufu sağlayan kurulum
- Harici havalandırma kanalı gereklidir
- Eldivenler ve solunum maskeleri için kapı rafları

Miele

Miele Elektrikli Aletler Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

www.miele.com.tr/p/