

Инструкция по эксплуатации Кофемашина



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите материальный ущерб.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	6
Экологичность и защита окружающей среды	16
Экономия электроэнергии	16
Установка	17
Подключение к источнику электропитания	17
Размеры прибора	18
Указания по установке	19
Общая информация	20
Описание прибора	20
Ёмкость для молока и сифон для молока	21
Детали ёмкости для молока	21
Соединительный элемент для сифона для молока и ёмкости для молока....	21
Принадлежности, входящие в комплект	21
Дополнительно приобретаемые принадлежности	22
Символы кнопок для выбора напитков	22
Элементы управления и индикации	23
Символы на дисплее	24
Принцип управления	25
Вызов меню и навигация в нём	25
Кофейные напитки	25
Чай	26
Специальные функции	26
Подключение к сети	26
Двойная крепость	27
Две порции	27
Функция «Кофейник»	27
Подогрев чашек	27
Режим пользователя	27
Профили	27
Ввод в эксплуатацию	28
Перед первым использованием	28
Первое включение и ввод в эксплуатацию	28
Завершение ввода в эксплуатацию	29
Управление	31
Включение кофемашины	31
Вывод кофемашины из режима ожидания	31
Наполнение контейнера для кофейных зёрен	31
Наполнение ёмкости для воды	32
Настройка центральной насадки на высоту чашек	33

Содержание

Параметры	33
Отображение и изменение параметров	33
Изменение размера порции напитка	33
Расширенный режим	34
Изменение размера порции напитка в расширенном режиме	34
Профили	35
Создание профиля	35
Профили: приготовление напитков	35
Изменение напитков в профиле	35
Редактирование профилей	35
Степень помола	36
Распознавание правильной степени помола	36
Регулировка степени помола	37
Подключение к сети	37
Требования к подключению к сети	37
MobileStart 	37
Подогрев чашек	38
Включение или выключение функции подогрева чашек	38
Предварительный нагрев чашек	39
Подготовка к длительному простою	39
Выключение кофемашины	39
Приготовление напитков	40
Горячее молоко и молочная пенка	40
Приготовление классического и растительного молока	40
Подготовка ёмкости для молока	41
Использование упаковки молока с сифоном для молока	42
Кофе	43
Приготовление кофейного напитка	43
Прерывание приготовления	43
Двойная крепость	43
Приготовление 2 порций 	43
Кофейник: приготовление нескольких чашек кофе подряд	44
Приготовление напитков из молотого кофе	44
Чай	45
Приготовление чая	45
Запуск функции TeaTimer вручную	45
Приготовление тёплой и горячей воды	46
Полезно знать	47
Подробное описание кофейных напитков	47
Подробное описание чайных напитков	47

Содержание

Параметры	48
Размер порции напитка	48
Степень помола	48
Количество молотого кофе	48
Предварительное заваривание молотого кофе	49
Температура заваривания кофейных напитков	49
Температура на выходе для чайных напитков	49
Настройка	50
Установки: отображение на дисплее и изменение	50
Язык	50
Таймер: выключить через	50
TeaTimer	50
Громкость звука	50
Мелодия приветствия	50
Яркость дисплея	51
Подсветка	51
Информация (отображение информации на дисплее)	51
Высота над уровнем моря	51
Расширенный режим	51
Режим Eco	51
Напитки на основе кофе	51
Напитки на основе молока	51
Режим «Вечеринка»	52
Жёсткость воды	52
Блокировка запуска 	53
Miele@home	53
Дистанционное управление	54
RemoteUpdate	54
Версия программного обеспечения	55
Демонстрация (демо-режим)	55
Заводские настройки	55
Очистка и уход	56
Обзор интервалов очистки	56
Очистка вручную или в посудомоечной машине	57
Неподходящие моющие средства	58
Чистка поддона для жидкости и сборного контейнера	58
Чистка крышки поддона для жидкости	59
Очистка ёмкости для воды	60
Очистка фильтра ёмкости для воды	60
Очистка центральной насадки	61
Очистка паровой форсунки	63
Очистка трубы подачи молока и промывочного клапана	64

Содержание

Очистка сифона для молока	65
Очистка ёмкости для молока	65
Очистка контейнера для кофейных зёрен и отсека для молотого кофе	66
Очистка заварного механизма и внутреннего пространства	67
Чистка корпуса	68
Программы чистки и ухода.	68
Вызов меню «Чистка и уход»	68
Промывание прибора	69
Промывание трубы подачи молока	69
Очистка трубы подачи молока	69
Обезжиривание заварного механизма	70
Очистка прибора от накипи	72
Смазывание заварного механизма	74
Устранение проблем	75
Сообщения на дисплее	75
Некорректная работа кофемашины	78
Неудовлетворительный результат	86
Сервисная служба Miele	88
Контактная информация для обращений в случае неисправностей	88
Гарантия	88
Заявление о соответствии	88
Документы соответствия	88
Транспортировка	89
Выпаривание воды из кофемашины	90
Надёжная упаковка кофемашины	90
Технические характеристики	91
Гарантия качества товара	92

Указания по безопасности и предупреждения

Данная кофемашина отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, её ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочтайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по установке, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения вашей кофемашины.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке и подключении кофемашины и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Сохраните инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

Надлежащее использование

- ▶ Эта кофемашина предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных бытовых условиях исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
- ▶ Кофемашина не предназначена для эксплуатации вне помещений. Эксплуатация машины допускается только в условиях, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
- ▶ Кофемашина рассчитана на использование исключительно до высоты 2 000 м над уровнем моря.
- ▶ Используйте кофемашину только в бытовых условиях для приготовления напитков, например, эспрессо, капучино, латте маккиато, чая и т. п. Любые другие способы применения не допустимы.
- ▶ Лица, которые в силу своих физических способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять кофемашиной, должны находиться при ее использовании под присмотром.
Такие лица могут управлять кофемашиной без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

Если у Вас есть дети

 Опасность получения ожогов и ошпаривания вблизи насадок.

Кожа детей чувствительнее реагирует на высокие температуры, чем кожа взрослых.

Не позволяйте детям дотрагиваться до горячих деталей кофемашины или находиться очень близко к выпускным насадкам.

- ▶ Устанавливайте кофемашину в зоне, недоступной для детей.
- ▶ Детей младше 8 лет не следует допускать близко к кофемашине и шннуру электропитания.
- ▶ Дети старше 8 лет могут пользоваться кофемашиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление прибором, что могут это делать с уверенностью.
Дети старше 8 лет должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи кофемашины. Не позволяйте детям играть с кофемашиной.
- ▶ Дети могут проводить чистку кофемашины при условии, что они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- ▶ Помните, что такие напитки, как эспрессо и кофе, не подходят для детей.
- ▶ Опасность удушья. При игре с упаковкой (например плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть её на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

Техническая безопасность

- ▶ Повреждения кофемашины могут представлять собой угрозу Вашей безопасности. Проверяйте отсутствие на приборе видимых повреждений, прежде чем его устанавливать. Никогда не пользуйтесь поврежденной кофемашиной.
- ▶ Перед подключением кофемашины обязательно сравните параметры подключения (автоматический включатель, частота, напряжение) на типовой табличке кофемашины с параметрами электросети.
Эти параметры должны соответствовать во избежание повреждений прибора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Электробезопасность кофемашины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электроснабжающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электроснабжающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.
Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность пожара). Не подключайте кофемашину к электросети с помощью данных устройств.
- ▶ Эта кофемашина не может использоваться на нестационарных объектах (например, судах).
- ▶ Сразу же выньте вилку из розетки, если вы почувствуете запах гаря или увидите повреждения.
- ▶ Следите за тем, чтобы сетевой шнур не защемлялся и не протирался об острые края.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Следите за тем, чтобы сетевой кабель не свисал, т.к. о него можно споткнуться. При этом возможны повреждения кофемашины.
 - ▶ Используйте кофемашину исключительно при окружающей температуре от +10 °C до +38 °C.
 - ▶ Устанавливайте кофемашину на высоте не менее 850 мм от пола.
 - ▶ Опасность перегрева. Убедитесь в достаточной вентиляции кофемашины. Не накрывайте кофемашину во время работы салфетками или чем-либо подобным.
 - ▶ Если кофемашина установлена за закрытой мебельной дверцей, то используйте её только при открытой дверце (минимальные размеры указаны в главе «Указания по установке»). При закрытой дверце возможен застой нагретого влажного воздуха. Это может привести к повреждению прибора и/или окружающей мебели. Не закрывайте мебельную дверцу во время работы кофемашины. Закрывайте мебельную дверцу только после того, как кофемашина полностью остынет.
 - ▶ Защищайте прибор от попадания воды или водяных брызг. Не погружайте кофемашину в воду.
 - ▶ Ремонт, в том числе ремонт сетевого кабеля, имеют право производить только авторизованные компанией Miele специалисты. Вследствие неправильно выполненных ремонтных работ может возникнуть серьезная опасность для пользователя.
 - ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт кофемашины выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной компанией Miele.
 - ▶ При проведении ремонтных работ прибор должен быть отключен от электросети.
- Кофемашина считается отключенной от электросети, если
- отсоединенна сетевая вилка кофемашины.
Тяните только за вилку, но не за сетевой кабель.
 - выключен автомат защиты на распределительном щите,
 - полностью вывернуты резьбовые предохранители на распределительном щите.

Указания по безопасности и предупреждения

► Никогда не открывайте корпус прибора. Прикасание к разъемам, находящимся под напряжением, а также внесение изменений в электрическое и механическое устройство прибора, опасно для Вас и может привести к нарушениям работы кофемашины.

Указания по безопасности и предупреждения

Правильная эксплуатация

⚠️ Опасность получения ожогов и ошпаривания вблизи насадок.

Выходящие жидкость и пар очень горячие.

Не держите никакие части тела под центральной насадкой и насадкой для горячей воды, когда из них выходят горячие жидкости или пар.

Не касайтесь никаких горячих деталей.

Насадки могут разбрызгивать горячую жидкость или пар. Поэтому следите за чистотой и правильностью монтажа центральной насадки.

Вода в поддоне для жидкости также может быть очень горячей. Выливайте воду из поддона осторожно.

⚠️ Опасность получения травм глаз!

Никогда не смотрите непосредственно или с помощью оптических приборов (лупы или т.п.) в систему подсветки.

► При использовании воды обратите внимание на следующее:

- Качество воды должно соответствовать действующим в стране, где эксплуатируется кофемашина, требованиям к питьевой воде.
- Наполняйте ёмкость только холодной и свежей питьевой водой. Горячая вода и другие жидкости могут повредить кофемашину.
- Меняйте воду ежедневно во избежание появления в ней микробов.
- Не используйте воду, насыщенную углекислым газом.

► Наполняйте контейнер для кофейных зерен исключительно обжаренными зернами кофе. Не наполняйте его обработанными кофейными зернами с содержанием добавок (например, карамели) или молотым кофе.

► Не наливайте в контейнер для кофейных зерен никакие жидкости.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Не используйте сырой кофе (зелёные необжаренные кофейные зёрна) или смешанный кофе с содержанием сырого кофе. Сырые кофейные зёрна очень твёрдые и содержат остаточную влагу. Мельница кофемашины может получить повреждения уже при первом помоле таких зёрен.
- ▶ Не заполняйте кофемашину кофейными зернами, обработанными сахаром или карамелью, а также сахаросодержащими жидкостями. Сахар вызывает повреждения прибора.
- ▶ Заполняйте отсек для молотого кофе исключительно молотым кофе со степенью помола не меньше среднего.
- ▶ Не используйте карамелизированный зерновой и растворимый кофе. Содержащийся в нем сахар склеивается и закупоривает заварной механизм у кофемашины. Таблетки для обезжиривания заварного механизма не растворяют такие загрязнения.
- ▶ Используйте исключительно молоко без каких-либо добавок. Добавки чаще всего содержат сахар и закупоривают трубку подачи молока.
- ▶ При использовании натурального молока отдавайте предпочтение только пастеризованному коровьему молоку.
- ▶ При приготовлении чайных напитков учитывайте указания производителей чая и других пищевых продуктов.
- ▶ Не помещайте напитки, содержащие алкоголь, после их поджигания под центральную выпускную насадку. Это может привести к возгоранию и оплавлению пластиковых деталей кофемашины.
- ▶ Не размещайте источники открытого огня, например, свечи, на кофемашине или рядом с ней. Кофемашина может воспламениться, и затем огонь может распространиться дальше.
- ▶ Не очищайте какие либо предметы с помощью кофемашины.
- ▶ Не допускайте попадания на кофемашину геля для дезинфекции рук и солнцезащитных кремов, так как они повреждают поверхности.

Указания по безопасности и предупреждения

Принадлежности и запчасти

- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей компания Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele.
- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При использовании других принадлежностей теряется право на гарантийное обслуживание.

Чистка и уход

- ▶ Обратите внимание на указания в главе «Чистка и уход».
- ▶ Ежедневно очищайте кофемашину и ёмкость для молока (входит в комплектацию, в зависимости от модели), особенно перед первым использованием (см. главу «Чистка и уход»).
- ▶ Следите за тем, чтобы детали системы подачи молока тщательно и регулярно очищались. Молоко содержит естественные микроорганизмы, число которых может сильно увеличиться при недостаточной очистке деталей.
- ▶ Не применяйте для чистки пароструйные очистители. Пар может попасть на токопроводящие детали и вызвать короткое замыкание.
- ▶ Регулярно, в зависимости от жёсткости воды, очищайте кофемашину от накипи. Очищайте прибор более часто, если Ваша вода содержит много извести. Компания Miele не несет ответственности за повреждения и неисправности, которые возникают в случае недостаточной очистки от накипи, использования неправильных средств или неподходящей концентрации средств удаления накипи.
- ▶ Регулярно проводите обезжикивание заварного механизма с помощью таблеток для очистки от кофейных масел. В зависимости от содержания жира в используемом сорте кофе заварной механизм может засоряться быстрее, поэтому обезжикивание заварного механизма рекомендуется проводить чаще, не дожидаясь напоминания системы.
- ▶ Кофейную гущу следует утилизировать как биомусор или компост, но не сливать в систему канализации, так как может произойти засор канализационных труб.

Для приборов с поверхностями из нержавеющей стали:

- ▶ Не приклеивайте к стальной поверхности никакие записки, скотч, клейкую ленту и другие kleящиеся предметы.
- ▶ На покрытии стальных поверхностей могут легко возникать царапины. Их образование могут вызвать даже магниты.

Экологичность и защита окружающей среды

Экономия электроэнергии

Следующие рекомендации помогут вам экономить электроэнергию и денежные средства, а также бережно относиться к окружающей среде.

- Пользуйтесь кофемашиной в Режим Eco (заводская установка).
- Уменьшите яркость дисплея.
- Измените настройку таймера отключить через, установив время на 20 минут. Тогда кофемашина будет выключаться через 20 минут после последнего приготовления напитков или нажатия сенсорной кнопки. При увеличении настройки таймера отключить через расход электроэнергии кофемашиной увеличится.
- Некоторые изменения заводских установок могут привести к увеличению расхода электроэнергии кофемашиной. Обратите особое внимание на следующее сообщение на дисплее: Эта установка приводит к повышению расхода электроэнергии.
- Если вы используете предварительный нагрев для чашек только время от времени, выключите эту функцию.
- Если вы не пользуетесь кофемашиной, выключайте её кнопкой Вкл/Выкл ⏪.

Транспортная упаковка

Упаковка защищает кофемашину от повреждений при транспортировке. Сохраняйте оригинальную картонную коробку и части из стиропора для того, чтобы позднее вы могли безопасно транспортировать прибор.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

Подключение к источнику электропитания

Перед подключением прибора обязательно сравните параметры подключения (напряжение и частоту) на типовой табличке с параметрами электросети.

Эти данные обязательно должны совпадать во избежание повреждения кофемашины. В случае сомнений про-консультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Необходимые параметры подключения приведены на типовой табличке. Если вы извлечёте поддон для сбора жидкости, то увидите типовую табличку слева.

В комплект поставки прибора входит кабель питания от сети 50 Гц 220–240 В.

Подключайте кофемашину только к правильно смонтированной розетке с защитным контактом. Подключение должно осуществляться только к стационарной электропроводке с заземлением, выполненной согласно нормам VDE 0100.

Номинал применяемого предохранителя должен быть не менее 10 А.

Розетка должна по возможности располагаться близко к прибору и быть легко доступной.

Не подключайте кофемашину к электросети с помощью многорозеточных переходников или удлинителей. Они не обеспечивают необходимую безопасность (опасность пожара).

Возможна периодическая или продолжительная эксплуатация прибора от автономного или не синхронизированного с сетью электроснабжающего оборудования (например, автономные сети, резервные системы). Важ-

ным условием для эксплуатации в данном случае является соответствие энергоснабжающей системы требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Эффективность и принцип действия защитных мер, предусмотренных в домашней электропроводке и данном приборе Miele, должны гарантироваться в том числе при эксплуатации в автономном режиме и режиме без синхронизации сети. В противном случае при установке их следует заменить на равнозначные. Как описывается, например, в последней редакции правил VDE-AR-E 2510-2.

Нельзя использовать кофемашину вместе с так называемыми **энергосберегающими вилками/розетками**.

При этом подача энергии в прибор сокращается, а сама розетка перегревается.


При повреждении сетевого кабеля его замену должен выполнять только квалифицированный специалист-электрик.

Если параметры электросети или электропроводка не соответствует данным требованиям, обратитесь в обслуживающую организацию вашего домовладения.

ПОМНИТЕ! Подключение к сети без защитного заземления может привести к поражению электрическим током и к неисправностям в приборе.

Установка

Размеры прибора



Указания по установке

 Опасность перегрева из-за недостаточной вентиляции.

Если у кофемашины будет недостаточная вентиляция, то прибор может перегреться.

Следите за достаточной вентиляцией кофемашины.

Во время работы не накрывайте кофемашину салфетками или чем-либо подобным.

Если кофемашина установлена за фронтальной панелью, при закрытой мебельной дверце могут повыситься температура и влажность. Это может привести к повреждению кофемашины и/или окружающей мебели.

Не закрывайте мебельную дверцу во время работы кофемашины.

Учитывайте при установке: чтобы вынимать заварной механизм, необходимо полностью открывать дверцу прибора.

■ Располагайте кофемашину вровень с передним краем ниши.

Обратите внимание на следующие указания по установке:


- Место установки должно быть сухим и хорошо проветриваемым.
- Температура окружающей среды на месте установки должна составлять от +10 °C до +38 °C.
- Кофемашина должна стоять на горизонтальной поверхности. Поверхность для установки должна быть невосприимчива к воздействию влаги.

Если кофемашина устанавливается в нишу, то минимальные размеры ниши должны быть следующими:

Высота	508 мм
Ширина	450 мм
Глубина	555 мм

Общая информация

Описание прибора




- ① Выпускная насадка для горячей воды
- ② Панель управления
- ③ Подогрев чашек *
- ④ Ёмкость для воды
- ⑤ Отсек для молотого кофе
- ⑥ Контейнер для кофейных зёрен
- ⑦ Регулятор степени помола (за дверцей прибора)
- ⑧ Заварной механизм (за дверцей прибора)
- ⑨ Регулируемая по высоте центральная насадка
- ⑩ Поддон для сбора жидкости с крышкой и сборным контейнером
- ⑪ Разъём для трубки подачи молока
- ⑫ Нижняя панель с декоративной пластиной

* в зависимости от модели: СМ 6360, СМ 6560

⑤ Стеклянный корпус

Ёмкость для молока и сифон для молока




① Ёмкость для молока *

② Вставка для трубки подачи молока

③ Трубка подачи молока с промывочным клапаном

* в зависимости от модели: СМ 6360, СМ 6560

Детали ёмкости для молока



① Соединительный элемент


② Крышка

③ Уплотнительное кольцо

④ Трубка из нержавеющей стали

Соединительный элемент для сифона для молока и ёмкости для молока

Вы можете приготовить молоко с помощью сифона для молока или ёмкости для молока (в комплекте поставки в зависимости от модели).



Входящая в комплект соединительная деталь подсоединяется к сифону для молока или вставляется в крышку ёмкости для молока.

При поставке соединительная деталь расположена в коробке отдельно или находится в крышке ёмкости для молока (в зависимости от модели). Вы можете легко выдвинуть соединительную деталь с внутренней части крышки ёмкости для молока.

Принадлежности, входящие в комплект

- Стартовый набор «Уход за техникой Miele»

В зависимости от модели в комплектацию прибора могут входить разные чистящие средства.

Общая информация

- **Щёточка**
для очистки трубы подачи молока
- **Вставка для трубы подачи молока**
для приготовления молока непосредственно из упаковки
- **Ёмкость для молока с крышкой**
для хранения молока и приготовления молочной пены (наличие в зависимости от модели)

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Эти продукты и другие принадлежности можно приобрести в интернет-магазине Miele, сервисной службе Miele или у авторизованных дилеров Miele.

- **Универсальная салфетка из мицрофибры**
для удаления следов от пальцев и легких загрязнений
- **Таблетки для очистки от кофейных масел Miele**
для обезжиривания заварного механизма
- **Таблетки от накипи Miele**
для очистки от накипи трубок подачи воды
- **Ёмкость для молока с крышкой**
для хранения молока и приготовления молочной пены
- **Кофейник CJ JUG 1,0 л**
Термос-кофейник для кофе или чая (функция «Кофейник»/«Чайник»)
- **Кофейный блэнд**
Black Edition One for all от Miele
в зёрнах прекрасно подходит для приготовления эспрессо, кофе крема и кофейных напитков с молоком
- **Кофейный блэнд**
Black Edition Espresso от Miele


в зёрнах идеален для приготовления эспрессо

- **Кофейный блэнд**
Black Edition Café Crema от Miele
в зёрнах прекрасно подходит для приготовления кофейных напитков, например кофе крема.

Символы кнопок для выбора напитков

-  Эспрессо
-  Кофе
-  Кофе лунго
-  Капучино
-  Латте макиато
-  Эспрессо макиато
-  Вода для чая

Элементы управления и индикации



① Сенсорная кнопка Вкл/Выкл Включение и выключение кофемашины

② Дисплей

Для отображения информации о выполняемом действии или статусе

③ Кнопки выбора напитков

Для приготовления напитков

④ Место подключения оптического интерфейса

(только для сервисной службы Miele)

⑤ Сенсорная кнопка

- Приготовление других напитков: ристретто, капучино Итальяно, Flat White, кофе латте, кофе с молоком, горячее молоко и молочная пена, горячая вода, функция «Кофейник»
- Программы чистки и ухода
- Профили
- Настройки

⑥ Сенсорная кнопка «2 порции»

Для приготовления 2 порций одного вида напитка сразу

⑦ Сенсорная кнопка «Двойная крепость»

Для приготовления особенно крепкого ароматного напитка с использованием двойного количества молотого кофе без изменения количества воды

⑧ Сенсорная кнопка OK

Для подтверждения сообщений на дисплее и для сохранения установок

⑨ Кнопки со стрелками

Пролистывание списков, выбор пунктов меню или изменение значений

⑩ Сенсорная кнопка «Назад»

Для возврата в предыдущее меню и прерывания нежелательного действия

⑪ Сенсорная кнопка MobileStart

Активация удалённого запуска приготовления напитков через мобильное приложение Miele

Общая информация

Символы на дисплее

Дополнительно к тексту могут появиться следующие символы:

Символ	Пояснение
🚩	Символ обозначает меню «Установки» и пункт меню «Язык».
ℹ	Символ обозначает информацию и указания по управлению. Подтвердите сообщения нажатием кнопки <i>OK</i> .
🔒	Символ отображается при включённой блокировке запуска. Управление заблокировано.
🔔	Запущен таймер TeaTimer (см. главу «TeaTimer»). Оставшееся время заваривания отображается рядом с символом.
⚡	Символ отображается во время удаления накипи. Кроме того, символ нанесён на ёмкость для воды и обозначает: наполнять водой до этой отметки.
📶	Если для кофемашины активирована функция Miele@home, то интенсивность сигнала Wi-Fi соединения появляется с этими символами. При этом символы показывают интенсивность сигнала Wi-Fi соединения по ступеням (от «сильн.» до «нет соединения»).
⚡	

Принцип управления

Сенсорные кнопки

Чтобы управлять кофемашиной, касайтесь пальцем сенсорных кнопок.

При прикосновении к любой кнопке раздаётся звуковой сигнал. Можно отрегулировать громкость звука касания кнопок или выключить его совсем (см. главу «Установки», раздел «Громкость звука»).

Меню приготовления напитков

Вы находитесь в меню приготовления напитков, если на дисплее отображается Выбрать напиток.

Miele

Выбрать напиток

Другие напитки вы найдёте в меню Другие (сенсорная кнопка □).

Вызов меню и навигация в нём

Чтобы вызвать меню, коснитесь соответствующей сенсорной кнопки, например кнопки □.

Miele

Другие напитки

Профили

Чистка и уход

В открывшемся меню вы можете выбрать действия или изменить установки. Расположенная справа индикатор-

ная полоса на дисплее указывает на то, что далее следуют другие опции или другой текст.

Для выбора пункта меню касайтесь кнопок со стрелками $\wedge \vee$ до тех пор, пока необходимый пункт меню не будет подсвечиваться.

Как только на дисплее появится значение или настройка, которые можно подтвердить, сенсорная кнопка *OK* загорится оранжевым цветом.

Для подтверждения выбора коснитесь сенсорной кнопки *OK*.

В списке для выбора вы по символу \checkmark узнаете, какая установка выбрана в данный момент.

Выход из меню или прерывание действия

Для выхода из текущего меню коснитесь сенсорной кнопки \leftarrow .

Или снова коснитесь горящей оранжевым цветом сенсорной кнопки, чтобы вернуться к меню напитков.

Кофейные напитки

Вы можете приготовить кофе или эспрессо из цельных обжаренных кофейных зёрен, которые кофемашина мелет для каждой порции кофе.

В качестве альтернативы вы можете готовить кофейные напитки из уже молотого кофе.

Совет: Если вы хотите использовать сырье кофейные зёрна, их можно перемолоть с помощью мельницы для орехов или семечек. Такие мельницы имеют, как правило, врачающийся нож из нержавеющей стали. Затем засыпьте молотый сырой кофе **порциями** в отсек для молотого кофе и приготовьте нужный кофейный напиток.

Общая информация

С помощью кофемашины вы можете приготовить следующие кофейные напитки:

- Ристретто
- Эспрессо
- Кофе
- Кофе лунго
- Капучино
- Капучино итальяно
- Латте макиато
- Латте
- Эспрессо макиато
- Flat White
- Кофе с горячим молоком

Чай

При приготовлении чая с помощью меню для горячей воды вы можете выбрать следующие виды чайных напитков:

- Белый чай
- Чёрный чай
- Японский чай
- Зелёный чай
- Травяной чай
- Фруктовый чай

Специальные функции

Подключение к сети

Ваша кофемашина оснащена встроенным модулем WiFi. Модуль WiFi позволяет подключаться к домашней сети и использовать приложение Miele на мобильном устройстве.

После того как ваша кофемашина один раз подключится к WiFi, соединение будет автоматически устанавливаться при каждом включении.

Необходимо обеспечить наличие на месте установки кофемашины сигнала сети WiFi достаточной мощности.

При подключении кофемашины к сети WiFi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Функции Smart Extra в приложении Miele*

Сетевое подключение к приложению Miele предоставляет доступ к расширенным функциям Smart Extra, в том числе:

- запрос информации о статусе
- дополнительные полезные функции
- поддержание кофемашины в актуальном состоянии благодаря обновлениям ПО от Miele

Более подробную информацию о функциях Smart Extra можно найти на сайте Miele, в приложениях Apple App Store® или Google Play Store™.

* Дополнительное цифровое предложение от Miele & Cie. KG. Объём функций может варьироваться в зависимости от модели и страны. Для использования необходимо ваше согласие с Общими положениями и условиями, а также Политикой конфиденциальности в отношении цифровых продуктов и услуг Miele в приложении Miele. Компания Miele оставляет за собой право в любое время изменять или прекращать действие цифровых услуг.

Мобильное приложение Miele

Приложение Miele можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



доступно на
Google Play

Двойная крепость

Для получения особенно крепкого ароматного кофейного напитка вы можете выбрать функцию «Двойная крепость» . При этом по истечении половины процесса заваривания выполняется повторный помол и заваривание кофейных зёрен. Благодаря сокращённому времени экстракции выделяется меньше нежелательных ароматических и горьких веществ.

Функцию «Двойная крепость» можно активировать для любых кофейных напитков, кроме ристретто.

Две порции

Вы можете одновременно наполнить 2 чашки или приготовить сразу 2 порции напитка в одной большой чашке.

Функция «Кофейник»

Чтобы, например, наполнить кофейник, с помощью функции Функция «Кофейник» можно автоматически приготовить несколько чашек кофе подряд. Друг за другом можно приготовить до 8 чашек (макс. 1 литр).

Подогрев чашек

В зависимости от модели: CM 6360, CM 6560.

Вы можете предварительно подогреть чашки или бокалы с помощью подогревателя кофемашины.

Вкус приготовленного эспрессо и других кофейных напитков раскрывается лучше, а температура напитка сохраняется дольше в предварительно подогретых чашках.

При активированной функции подогрева чашек подставка для чашек постоянно нагревается, пока кофемашина включена.

Режим пользователя

С помощью функции Режим пользователя вы можете во время приготовления напитка изменить размер порции. Данная установка **не** сохраняется и действует только для текущего приготовления.

Профили


Чтобы учитывать вкусовые предпочтения и любимые виды кофе всех членов семьи, дополнительно к предустановленному меню напитков от Miele (профиль Miele) можно создавать индивидуальные профили.

В каждом профиле можно индивидуально настроить размеры порции и параметры для всех напитков.

Ввод в эксплуатацию

Перед первым использованием

- Удалите листки-вкладыши с указаниями (при наличии).



- Удалите защитную плёнку с крышки поддона для жидкости и вставьте поддон в нижнюю панель.
- Поставьте кофемашину на ровную поверхность, нечувствительную к воздействию воды (см. главу «Указания по установке»).

Очистите кофемашину, прежде чем наполнить её водой и кофейными зёрнами. Следуйте инструкциям в главе «Чистка и уход», например, очистите контейнер для зёрен сухой мягкой салфеткой.

- Очистите ёмкость для воды, контейнер для зёрен и центральную насадку.
- Извлеките ёмкость для воды и наполните её свежей холодной водой. Проследите, чтобы не была превышена отметка «макс.», и снова вставьте ёмкость в прибор.
- Снимите крышку контейнера для кофейных зёрн, наполните его обжаренными зёрнами кофе и установите крышку обратно.

- Вставьте сетевую вилку кофемашины в розетку.

Первое включение и ввод в эксплуатацию

- Коснитесь кнопки Вкл./Выкл. ⏻, если на дисплее ничего не отображается.

Выбор языка текстовых сообщений

- Выберите нужный язык текстовых сообщений.

В некоторых случаях также необходимо указать страну.

Соединение (система Miele@home)

Для обновления программного обеспечения и управления кофемашиной через приложение Miele@mobile на мобильном устройстве вы можете подключить кофемашину к домашней сети WiFi.

Во время ввода в эксплуатацию на дисплее появится: Настройте Miele@home.

Совет: Систему Miele@home можно настроить и позже. Затем выберите пропустить.

- Убедитесь, что сигнал сети WiFi в месте установки кофемашины достаточно сильный.
- Нажмите далее.
- Выберите нужный способ соединения.
- Следуйте указаниям на дисплее кофемашины и в приложении Miele@mobile.

На дисплее появится Соединение успешно установлено..

Новое программное обеспечение для кофемашины будет загружено через RemoteUpdate после следующего

включения, если оно доступно. В этом случае вы получите уведомление, что возможна установка нового ПО (см. главу «RemoteUpdate»).

Соединение повышает расход электроэнергии кофемашиной.

- Нажмите *OK*, чтобы продолжить ввод в эксплуатацию.

Установка жёсткости воды

Вы можете получить информацию о жёсткости местной воды в организации водоснабжения вашего дома. Более подробную информацию о жёсткости воды вы найдёте в главе «Установки», разделе «Жёсткость воды».

- Введите значение местной жёсткости воды (в °dH) и подтвердите с помощью *OK*.

Выбор Расширенный режим

Вы можете выбрать подходящий расширенный режим в соответствии со своими предпочтениями (см. главу «Настройки», раздел «Расширенный режим»).

- **Режим Eco:** в этом режиме потребляется меньше всего энергии (настройка по умолчанию).
- **Напитки на основе кофе:** это оптимальный режим для приготовления идеального кофе.
- **Напитки на основе молока:** в этом режиме можно гораздо быстрее приготовить напитки с молоком.
- Выберите требуемый расширенный режим.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

При выборе расширенного режима, отличного от Режим Eco, расход электроэнергии кофемашиной повышается.

Завершение ввода в эксплуатацию

На этом ввод прибора в эксплуатацию успешно завершён.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Начнётся нагрев кофемашины и промывание трубок. Из центральной насадки при промывании прибора вытекает вода.

- Перед первым приготовлением напитка с молоком промойте трубку подачи молока (см. главу «Промывание трубки подачи молока»).

Примите во внимание, что полноценный кофейный аромат и типичная кофейная пенка проявляются только после нескольких приготовлений кофе.

При первом использовании вылейте первые 2 напитка, чтобы из системы были удалены все остатки кофе после заводской проверки.

При приготовлении первых порций напитков перемалывается большее количество кофейных зёрен. Поэтому на крышке поддона для жидкости могут скапливаться остатки молотого кофе.

Ввод в эксплуатацию

Для выключения кофемашины после использования коснитесь кнопки «Вкл./Выкл.» ⏹. **Не** извлекайте вилку: если отключить кофемашину от сети спустя короткое время после ввода в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию придётся выполнять повторно.

Включение кофемашины

- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» .

Начнётся нагрев кофемашины и промывание трубок. Из центральной насадки потечёт горячая вода.

Если на дисплее появляется Выбрать напиток, вы можете начать приготовление напитков.

Если кофемашина уже прогрелась до нужной температуры, при включении промывание трубок не выполняется.

Вывод кофемашины из режима ожидания

Для экономии электроэнергии дисплей выключается примерно через 7 минут, если в течение этого времени не нажимаются сенсорные кнопки и не выполняются программы чистки и ухода. Сенсорная кнопка *OK* горит пульсирующим светом, пока кофемашина включена.

- Чтобы вывести кофемашину из режима ожидания и снова готовить напитки, коснитесь одной из сенсорных кнопок.

Наполнение контейнера для кофейных зёрен

 Опасность повреждения мельницы вследствие неправильной эксплуатации.

При наполнении контейнера для кофейных зёрен неподходящими продуктами, например жидкостями, молотым кофе или обработанным зерновым кофе с содержанием сахара, карамели и т. п., кофемашина будет повреждена.

Сырой кофе (зелёные необжаренные кофейные зёрна) или смешанный кофе с содержанием сырого кофе может также вызвать повреждение мельницы. Сырые кофейные зёрна очень твёрдые и содержат остаточную влагу. Мельница кофемашины может получить повреждения уже при первом помоле таких зёрен.


Засыпайте в контейнер исключительно обжаренные кофейные зёрна.

Вы можете приготовить кофе или эспрессо из цельных обжаренных кофейных зёрен, которые кофемашина мелет для каждой порции кофе. Для этого наполните контейнер для кофейных зёрен в кофемашине.

В качестве альтернативы вы можете готовить кофейные напитки из уже молотого кофе.

Совет: Сырые кофейные зёрна можно смолоть с помощью мельницы для орехов и семечек. Такие мельницы имеют, как правило, вращающийся нож из нержавеющей стали. Затем засыпьте молотый сырой кофе **порциями** в отсек для молотого кофе и приготовьте нужный кофейный напиток.

Управление



- Снимите крышку контейнера для зёрен.
- Наполните контейнер зёрами кофе.
- Снова установите крышку.

Совет: Засыпайте в ёмкость столько кофейных зёрен, сколько вам потребуется в течение нескольких дней. При контакте с воздухом кофе теряет свой аромат.

Наполнение ёмкости для воды

⚠ Опасность для здоровья вследствие использования несвежей воды.

Вода, находившаяся длительное время в ёмкости для воды, может содержать микроорганизмы и представлять угрозу для вашего здоровья.

Меняйте воду в ёмкости **ежедневно**.

⚠ Опасность повреждения вследствие неправильной эксплуатации. Неподходящие жидкости, например, минеральная, горячая или тёплая вода, а также другие жидкости могут повредить кофемашину.


Вода, обогащённая углекислым газом, может вызвать образование в кофемашине сильного известкового налёта.

Заполняйте ёмкость для воды только свежей холодной питьевой водой.

Если ёмкость для воды установлена немного выше или под наклоном, сливной клапан может подсоединиться неправильно и вода не будет вытекать.

Убедитесь, что поверхность под ёмкостью для воды чистая.


При необходимости очищайте поверхность под ёмкостью для воды.



- Нажмите на крышку справа.
- Вытяните ёмкость для воды за крышку вверх.
- Заполните ёмкость для воды холодной, свежей питьевой водой до метки «макс.»
- Снова вставьте ёмкость для воды.

Настройка центральной насадки на высоту чашек

Вы можете установить центральную насадку по высоте используемых чашек или бокалов. Таким образом, кофе или эспрессо будут не так быстро остывать, и пенка будет сохраняться более длительное время.



- Потяните центральную насадку вниз до края емкости.
Или подвиньте центральную насадку выше, пока используемая емкость не будет проходить под ней.

Параметры

Отображение и изменение параметров

Вы можете изменить количество воды для всех напитков.

Дополнительно для кофейных напитков можно настроить количество молотого кофе, температуру заваривания и предварительное заваривание.

- Нажмите .
- Выберите Параметры.
- Выберите напиток.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

На дисплее отображаются параметры, которые можно изменить для этого напитка.

Если вы выбрали кофейный напиток, отображаются актуальные установки для Кол-во молотого кофе, Темпер. заваривания и Предв. заваривание.

В первой строке появляется пункт меню **Объем порции напит..** Если вы выберете **Объем порции напит.** и подтвердите касанием *OK*, то сразу же начнётся приготовление напитка.

- Выберите нужный параметр.
- Измените установку по желанию.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Установка сохраняется.

Изменение размера порции напитка

В расширенном режиме можно изменить размер порции напитка, который готовится в данный момент, или постоянную установку. Чтобы изменить размер порции напитка на постоянной основе, измените параметр **Объем порции напит..**

- Поставьте чашку под центральную насадку.
- Нажмите .
- Выберите Параметры.
- Выберите напиток.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

На дисплее отображаются параметры, которые можно изменить для этого напитка.

- Выберите **Объем порции напит..**

Управление

- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Начинается приготовление нужного напитка. Как только минимальный объём будет готов, на дисплее отобразится Сохранить.

- Когда ёмкость наполнится до желаемого вами уровня, коснитесь кнопки **OK**.

Если вы хотите изменить размер порции для кофейного напитка с молоком, то во время приготовления последовательно сохраняются компоненты каждого напитка.

- Если количество соответствующего компонента отвечает вашим желаниям, коснитесь кнопки **OK**.

С этого момента этот напиток будет готовиться с запрограммированным составом и размером порции.

Совет: Вы можете изменить размер порции напитков, представленных на панели управления, длительным нажатием кнопки. Для этого касайтесь нужной кнопки напитка до тех пор, пока не начнётся приготовление. Как только минимальный объём будет готов, на дисплее отобразится Сохранить.

Если ёмкость для воды во время приготовления опустеет, программирование размера порции прерывается. Новый размер порции **не** сохраняется.

Расширенный режим

Включение и выключение Режим пользователя

Отображается меню приготовления напитков.

- Коснитесь сенсорной кнопки **□**.

- Выберите Установки | Режим пользователя.

- Выберите нужную опцию.

- Подтвердите нажатием **OK**.

Настройка сохраняется.

Изменение размера порции напитка в расширенном режиме


Размер порции можно изменять только во время отдельных фаз приготовления и только для напитка, который готовится в текущий момент. Новый размер порции не сохраняется.

Если вы выбираете двойную крепость или 2 порции , то размер порции напитка нельзя изменить в расширенном режиме.

Отобразится меню приготовления напитков.

- Выберите напиток.

Начнётся приготовление. Теперь во время подачи напитка вы можете настроить размер порции, например для латте макиато можно изменить количество горячего молока, молочной пены и эспрессо.



- С помощью кнопок со стрелками **Λ** и **∨** передвигните регулятор (маленький треугольник) в требуемое положение.

Профили

Создание профиля


- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите Профили.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Откроется меню Профили.

- Выберите Создать профиль.

На дисплее откроется меню редактирования.

Ведите буквы и цифры с помощью сенсорных кнопок \wedge и \vee . Вы также можете выбрать прописные и строчные буквы.



- Для ввода какого-либо символа выделите его и подтвердите выбор с помощью *OK*.
 - Чтобы удалить символ, коснитесь сенсорной кнопки .
 - Чтобы сохранить название, коснитесь галочки  и подтвердите действие нажатием *OK*.
- Введите название профиля.

Совет: Выбирайте короткие, запоминающиеся названия.

Профиль создан.

Имя выбранного профиля отображается на дисплее в верхнем левом углу.

Профили: приготовление напитков

- Коснитесь сенсорной кнопки  и выберите Профили. Подтвердите нажатием *OK*.
- Выберите нужный профиль.
- Выберите нужный напиток.

Приготовление напитка начинается.

Изменение напитков в профиле

Если вы изменяете в профиле параметры напитка, то эти установки относятся только к активному профилю. Установки для напитков в других профилях остаются при этом без изменений.

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Откроется меню Профили.
- Выберите нужный профиль.
- Имя выбранного профиля отображается на дисплее вверху слева.
- Теперь можно индивидуально изменить напитки.

Редактирование профилей

Уже созданные профили можно редактировать в меню Профили.

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Откроется меню Профили.
- Выберите редактировать.
 - Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Теперь вы можете отредактировать следующие установки выбранного профиля:

- Настроить смену профиля
- Изменить имя профиля
- Удаление профиля

Управление

Настроить меню профиля

- Коснитесь сенсорной кнопки . Откроется меню Профили.
- Выберите редактировать.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.
- Выберите Смена профиля.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Доступны следующие опции:

- **вручную**: выбранный профиль остаётся до тех пор, пока вы не выберете другой профиль.
- **после приготовления**: после каждого приготовления напитка снова отображается профиль Miele.
- **при включении**: при каждом включении кофемашины отображается профиль Miele, независимо от того, какой профиль был выбран перед последним выключением.
- Выберите нужную опцию.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Изменение названия

Этот пункт меню можно выбрать только, если уже был создан профиль дополнительно к профилю Miele.

- Выберите Изменить имя/название и подтвердите нажатием *OK*.
- Измените название на желаемое (см. также раздел «Создание профилей»).

Удаление профиля

Этот пункт меню можно выбрать только в том случае, если уже был создан профиль в дополнение к стандартному профилю Miele.

- Коснитесь сенсорной кнопки . Откроется меню Профили.
- Выберите редактировать.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.
- Выберите Удалить профиль.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.
- Выберите профиль для удаления.
- Выберите да.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Профиль удаляется.

Степень помола

Распознавание правильной степени помола

По следующим признакам можно понять, что необходимо изменить степень помола.

Установлен **слишком крупный** помол, если

- эспрессо или кофе течёт в чашку слишком быстро,
- эспрессо или кофе имеет кислый привкус,
- пенка светлая и неустойчивая.

Установлен **слишком мелкий** помол, если

- эспрессо или кофе течёт в чашку по каплям,
- эспрессо или кофе имеет горький привкус,

- пенка имеет тёмно-коричневый цвет.

Регулировка степени помола


Если регулировать степень помола больше, чем на одну ступень за раз, можно повредить мельницу.

Регулируйте степень помола всегда только на одну ступень.

После каждого этапа регулировки запускайте приготовление напитка, чтобы выполнить помол зёрен. После этого вы можете продолжить ступенчатую регулировку степени помола.

Изменённая степень помола будет применена только после второго приготовления кофе.

- Откройте дверцу прибора.



- Передвиньте регулятор помола максимум на одну ступень влево (более мелкий помол) или вправо (более крупный помол).

Установленная степень помола применяется для всех видов кофейных напитков.

- Закройте дверцу прибора.
- Очистите от содержимого поддон для жидкости и сборный контейнер.
- Приготовьте напиток.

После этого вы можете снова регулировать степень помола.

Подключение к сети

Требования к подключению к сети

Обратите внимание на следующие требования для подключения к сети:

1. На месте установки должна быть доступна домашняя сеть. Подготовьте пароль WiFi.
2. Приложение Miele доступно на мобильном устройстве.
3. У вас есть учётная запись пользователя приложения Miele.

MobileStart

Включение и выключение

MobileStart

Если вы хотите пользоваться функцией MobileStart , должна быть включена опция Дистанционное управление. Отобразится меню приготовления напитков.

- Коснитесь сенсорной кнопки .

Сенсорная кнопка загорится. Теперь вы можете запустить через мобильное приложение приготовление напитков. При этом примите во внимание приведённые выше указания.

Управление

Подготовка MobileStart

 Опасность получения ожогов и ошпаривания при контакте с насадками.

Не помещайте руки под центральную насадку и не касайтесь нагретых элементов конструкции, поскольку существует опасность ожога в случае выхода жидкостей или пара.

Убедитесь, что никто, в особенности дети, не подвергается опасности при эксплуатации прибора без присмотра с вашей стороны.

Молоко в ёмкости или упаковке **не** охлаждается.

Если вы на длительное время оставите неохлаждённое молоко в ёмкости или упаковке, оно может испортиться (зависит от типа молока). Если вы хотите запустить приготовление напитков с молоком через мобильное приложение, проследите, чтобы молоко было достаточно холодным (< 10 °C).

Не оставляйте неохлаждённое молоко (особенно коровье) в ёмкости или упаковке надолго.

Учитывайте данные производителя касательно срока годности используемого молока.

С помощью функции MobileStart вы можете, например, запустить приготовление напитков через приложение Miele@mobile.

Вы можете использовать MobileStart только в том случае, если

- для кофемашины настроена система Miele@home и
- включена функция MobileStart.

- Убедитесь, что кофемашина готова к работе, например достаточно заполнены ёмкость для воды и контейнер для кофейных зёрен.
- Установите достаточно большую пустую ёмкость под центральную насадку.

Теперь вы можете готовить напитки через приложение.

Если вы готовите напиток с помощью функции MobileStart, то прибор подаст вам звуковые и оптические сигналы, чтобы обратить ваше внимание на подачу напитка. Эти предупреждающие сигналы невозможно изменить или выключить.

При обычном управлении кофемашиной (напрямую) управление через мобильное приложение невозможно. Управление непосредственно с прибора имеет приоритет.

Подогрев чашек


В зависимости от модели: CM 6360, CM 6560.

Включение или выключение функции подогрева чашек

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите Установки  | Подогрев чашек.
- Выберите нужную опцию.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Установка сохраняется.

Предварительный нагрев чашек



- Поставьте чашки или бокалы на подогреватель кофемашины.

Подготовка к длительному простою


Если вы не будете пользоваться кофемашиной дольше 3 дней, например во время отпуска, подготовьте прибор к этому.

- Очистите от содержимого поддон для жидкости, сборный контейнер и ёмкость для воды.
- Тщательно очистите все детали, в том числе заварной механизм и внутреннее пространство.
- Выньте вилку из розетки, чтобы отключить кофемашину от сети.

Выключение кофемашины

- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» .

Если вы приготовили напиток с молоком, то на дисплее появится сообщение Вставьте промывочный клапан в решётку поддона для жидкости.



- Вставьте промывочный клапан в отверстие справа в крышке поддона для жидкости.

- Подтвердите нажатием кнопки OK.

Если был приготовлен какой-либо напиток, то кофемашина промывает кофейные трубки. После этого кофемашина выключается.

Приготовление напитков

 Опасность получения ожогов и ошпаривания вблизи насадок. Выходящие жидкость и пар очень горячие и могут вызвать ошпаривание. Не держите никакие части тела под центральной насадкой и насадкой для горячей воды, когда из них выходят горячие жидкости или пар. Не касайтесь никаких горячих деталей.

Горячее молоко и молочная пенка

Приготовление классического и растительного молока

Сахаросодержащие соединения в коровьем молоке или альтернативных продуктах растительного происхождения, например соевом молоке, могут закупорить трубы и другие детали системы подачи молока. Осадок, выделившийся из неподходящих жидкостей, может препятствовать приготовлению напитков.

Используйте исключительно молоко без каких-либо добавок.

Молоко животного происхождения содержит естественные микроорганизмы.

При использовании молока животного происхождения отдавайте предпочтение только пастеризованному молоку.

Горячее молоко и молочную пенку можно приготовить из коровьего или растительного молока.

После фазы нагрева в центральной насадке молоко нагревается с помощью пара и вспенивается для получения молочной пенки. Однако, в зависимости от используемого молока, консистенция молочной пенки может различаться. Не каждый вид молока годится для приготовления молочной пенки.

Совет: Для получения молочной пенки оптимальной консистенции используйте холодное коровье молоко (< 10 °C) с содержанием белка не менее 3 %.

Вы можете выбирать молоко по содержанию жира в соответствии с вашими предпочтениями. При использовании цельного молока (жирность минимум 3,5 %) молочная пенка будет немного более кремообразной, чем при использовании нежирного молока.

Растительное молоко содержит иные ингредиенты, чем, например, коровье молоко. Вследствие естественного выпадения в осадок в растительном молоке могут возникать сгустки. При приготовлении горячего молока или молочной пенки такие сгустки могут препятствовать использованию растительного молока.

Непосредственно перед приготовлением тщательно перемешивайте растительное молоко.

Не взбалтывайте растительное молоко. Встряхивание приводит к нежелательному вспениванию в упаковке и мешает приготовлению.

Совет: Промывайте трубку подачи молока вручную сразу после приготовления.

Подготовка ёмкости для молока

Молоко в ёмкости **не** охлаждается. Если вы на длительное время оставите неохлаждённое молоко в ёмкости, оно может испортиться (зависит от типа молока).


Не оставляйте неохлаждённое молоко (особенно коровье) в ёмкости надолго.

Учитывайте данные производителя касательно срока годности используемого молока.

Если вы некоторое время не готовили напитки с молоком, промойте трубку подачи молока перед приготовлением.


Совет: Для приготовления плотной молочной пенки используйте холодное молоко (< 10 °C).

- Плотно вставьте соединительную деталь сверху в крышку.
- Вставьте трубку из нержавеющей стали в крышку изнутри. Следите за тем, чтобы скошенный конец трубки был направлен вниз.
- Если вы используете растительное молоко, хорошо перемешайте его. Для оптимального приготовления растительное молоко нужно перемешивать, а не взбалтывать.
- Наполните ёмкость молоком, оставив макс. 2 см до края. Закройте ёмкость для молока крышкой.



- Поставьте ёмкость для молока справа рядом с кофемашиной.
- Присоедините промывочный клапан трубки подачи молока к крышке ёмкости для молока.
- Подключите ёмкость для молока к кофемашине, вставив трубку подачи молока в разъём на центральной насадке.

Шов на трубке подачи молока и центральной насадке упрощает правильную сборку.




Приготовление напитков

Использование упаковки молока с сифоном для молока


Если вы некоторое время не готовили напитки с молоком, промойте трубку подачи молока перед приготовлением.

С помощью сифона для молока можно подавать молоко напрямую из упаковки (картонной или иной). Сифон для молока состоит из соединительной детали и длинной трубы из нержавеющей стали.

Совет: Для приготовления плотной молочной пенки используйте холодное молоко (< 10 °C).




- Сначала установите соединительную деталь на длинную стальную трубку. Следите за тем, чтобы склоненный конец трубы был направлен вниз.
- Подсоедините промывочный клапан к соединительной детали.



- Если вы используете растительное молоко, хорошо перемешайте его. Для оптимального приготовления растительное молоко нужно перемешивать, а не взбалтывать.
- Поставьте упаковку молока справа рядом с кофемашиной.
- Опустите вставку для трубы подачи молока в упаковку с молоком.
- Вставьте трубку подачи молока в держатель на центральной насадке.

Шов на трубке подачи молока и центральной насадке упрощает правильную сборку.



Совет: После использования ополосните вставку для трубы подачи молока под проточной водой.

Кофе

Приготовление кофейного напитка



- Поставьте чашку под центральную насадку.
- Для приготовления кофейного напитка с горячим молоком или молочной пенкой подготовьте упаковку молока и сифон для молока или заполните ёмкость для молока.
- Выберите напиток касанием соответствующей сенсорной кнопки. Или выберите напиток в меню Другие | Другие напитки (сенсорная кнопка ).

Начнётся приготовление.

Прерывание приготовления

- Снова коснитесь горящего оранжевым цветом символа на панели управления.

Если вы готовите напитки, состоящие из нескольких компонентов, например латте макиато, то можно досрочно прервать приготовление отдельных компонентов.

- Если на дисплее появляется Стоп, подтвердите нажатием *OK*.

Двойная крепость

Для получения особенно крепкого ароматного кофейного напитка вы можете выбрать функцию «Двойная крепость» . При этом по истечении половины процесса заваривания выполняется повторный помол и заваривание кофейных зёрен. Благодаря сокращённому времени экстракции выделяется меньше нежелательных ароматических и горьких веществ.

Функцию «Двойная крепость» можно активировать для любых кофейных напитков, кроме ристретто.

Приготовление кофейного напитка с двойной крепостью

- Коснитесь сенсорной кнопки  непосредственно до или после запуска приготовления напитка.

Приготовление начинается, горит сенсорная кнопка . Выполняется помол и заваривание 2 порций кофейных зёрен.

Приготовление 2 порций

Вы можете приготовить сразу 2 порции одного напитка: они могут готовиться в одной большой чашке или в 2 чашках одновременно.



Приготовление напитков

- Поставьте под выпускные форсунки по одной чашке.
- Коснитесь сенсорной кнопки  непосредственно до или после запуска приготовления напитка.

Сенсорная кнопка  загорится.

Запускается приготовление, готовятся 2 порции выбранного напитка.

Кофейник: приготовление нескольких чашек кофе подряд

С помощью функции Кофейник вы можете автоматически готовить несколько чашек кофе подряд (максимум 1 л).

Отобразится меню приготовления напитков.

Совет: Следите за тем, чтобы контейнер для кофейных зёрен и ёмкость для воды были достаточно наполнены, прежде чем запускать функцию Кофейник.

- Поставьте под центральную насадку ёмкость достаточного размера.
- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите Другие | Другие напитки | Кофейник и подтвердите действие нажатием *OK*.
- Выберите нужное количество чашек (от 3 до 8).

Для каждой порции кофе отдельно выполняются помол, заваривание и приготовление. На дисплее в это время отображается ход процесса.

Прерывание приготовления

- Коснитесь сенсорной кнопки .

Приготовление напитков из молотого кофе

Для приготовления кофейных напитков из уже смолотых зёрен засыпайте кофе порционно в отсек для молотого кофе.

Таким образом вы можете приготовить, например, кофе без кофеина, хотя контейнер для кофейных зёрен будет заполнен зёренами с содержанием кофеина.


С молотым кофе всегда можно приготовить только 1 порцию кофе или эспрессо.

Засыпайте в отсек для молотого кофе **макс. 12 г.**

Если в отсек будет добавлено слишком много молотого кофе, то заварной механизм не сможет его спрессовать.

Загрузка молотого кофе

Кофемашина использует для следующего приготовления весь молотый кофе, который вы засыпали.



- Откройте отсек для молотого кофе.

Засыпайте в отсек для молотого кофе **макс. 12 г.**

- Засыпьте молотый кофе в отсек для кофе.

- Закройте отсек для кофе.

Приготовление напитков из молотого кофе

На дисплее появится: Приготовить мол. кофе?

- Выберите да и подтвердите нажатием *OK*.

Теперь вы можете выбрать, какой напиток нужно приготовить из молотого кофе.

- Поставьте чашку под центральную насадку.
- Выберите напиток.

Начинается приготовление напитка.

Если вы выберете нет и нажмете *OK*, то молотый кофе будет выброшен в сборный контейнер без проведения заваривания. Прибор промывается.

Чай

Слишком высокая/низкая температура на выходе и слишком короткое/длительное время заваривания могут повлиять на вкус чая.

Соблюдайте указания по приготовлению от производителя чая, который готовите.


Кофемашина не предназначена для использования в промышленных или научных целях. Температура на выходе – это приблизительные значения, которые могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды. Одна температурная ступень составляет 2 °C.

Приготовление чая

Меню с различными видами чая отображается на дисплее при касании сенсорной кнопки .

Отобразится меню приготовления напитков.

- Насыпьте листовой чай в фильтр или т. п. или выньте пакетик с чаем из упаковки.
- Положите подготовленный фильтр или пакетик с чаем в чашку.



- Поставьте чашку под насадку для горячей воды.
- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите требуемый вид чая.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Горячая вода наливается в чашку.

Если выбрана установка TeaTimer | автоматически, то таймер времени заваривания запускается после приготовления кипятка.

- По истечении времени заваривания извлеките заварку или чайный пакетик.

Запуск функции TeaTimer вручную

Вы можете запустить TeaTimer вручную.

Приготовление напитков

Как только будет окончена подача кипятка для заваривания чая, на дисплее появится TeaTimer.

- Коснитесь кнопки *OK*.

Открывается меню редактирования с предлагаемым значением времени.

- При необходимости измените время заваривания.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

По истечении времени заваривания прозвучит сигнал и будет мигать символ .

- Удалите заварку или чайный пакетик.

Приготовление тёплой и горячей воды



Опасность получения ожогов и ошпаривания рядом с насадкой для горячей воды. Выходящие жидкость и пар очень горячие и могут привести к ожогам.

Не держите никакие части тела под насадками, когда из них выходят горячие жидкости или пар.

Не касайтесь никаких горячих деталей.

Вы можете выбрать одну из следующих опций:

- горячая вода (прим. 80 °C)

- тёплая вода (прим. 60 °C)

Отображается меню приготовления напитков.

- Поставьте подходящую ёмкость под насадку для горячей воды.

- Нажмите сенсорную кнопку .

- Выберите Другие напитки, а затем тёплую или горячую воду.

- Подтвердите нажатием *OK*.

Приготовление начинается.

Подробное описание кофейных напитков

Вы можете выбрать следующие кофейные напитки:

- **Ристретто** – это концентрированный, крепкий эспрессо. То же количество молотого кофе, что и для эспрессо, готовится с очень небольшим количеством воды.
- **Эспрессо** – это крепкий, ароматный кофе с плотной кофейной пенкой орехового цвета.
Для приготовления эспрессо мы рекомендуем использовать кофейные зёрна с обжаркой для эспрессо.
- **Кофе** отличается от эспрессо увеличенным количеством воды и другой обжаркой зёрен кофе.
Для приготовления кофе мы рекомендуем использовать кофейные зёрна с соответствующей обжаркой.
- **Кофе лунго** – это кофе, в котором значительно больше воды.
- **Капучино** состоит примерно на 2 трети из молочной пены и на 1 треть из эспрессо.
- **Латте маккиато** состоит из одной трети горячего молока, одной трети молочной пены и одной трети эспрессо.
- **Кофе латте** состоит из эспрессо и горячего молока.
- **Капучино Итальяно** имеет те же пропорции молочной пены и эспрессо, что и обычный капучино. Однако сначала готовится эспрессо, а затем молочная пена.
- **Эспрессо макиато** – это эспрессо с небольшой «шапочкой» молочной пены.

- **Flat white** – это особая разновидность капучино. В нём значительно большее содержание эспрессо, чем молочной пены, что обеспечивает интенсивный кофейный аромат.

- **Café au lait** – это французский напиток, состоящий из кофе и молочной пены. Café au lait обычно подаётся в пиале.

Кроме того, Вы можете приготовить **горячее молоко и молочную пену**.

Подробное описание чайных напитков

При приготовлении чая с помощью меню для горячей воды вы можете выбрать следующие виды чайных напитков:

- **Японский чай** – это высококачественный зелёный чай с изысканным свежим – «травяным» – вкусом.
Температура на выходе: прим. 65°C, время заваривания: прим. 1,5 мин.
- **Белый чай** – это зелёный чай, для которого используются и особенно бережно обрабатываются только молодые, ещё закрытые почки чайного куста. Белый чай имеет особенно мягкий вкус.
Температура на выходе: прим. 70°C, время заваривания: прим. 2 мин.
- **Зеленый чай** имеет зелёный цвет из-за листьев чайного куста. В зависимости от региона чайные листья сушатся или пропариваются. Зелёный чай можно заваривать неоднократно.
Температура на выходе: прим. 77°C, время заваривания: прим. 2,5 мин.

Полезно знать

- **Черный чай** приобретает тёмный цвет и типичный вкус благодаря ферментации чайных листьев. Чёрный чай очень хорошо сочетается с лимоном или молоком.
Температура на выходе: прим. 87°C, время заваривания: прим. 3 мин.
- **Травяной чай** – это ароматный напиток, полученный путём заваривания из сухих листьев или из свежих частей растений.
Температура на выходе: прим. 87°C, время заваривания: прим. 8 мин.
- **Фруктовый чай** состоит из кусочков сушёных фруктов и/или частей растений, например, из шиповника. В зависимости от используемых растений и их смешивания варится вкус напитка. Многие фруктовые чаи дополнительно ароматизируются.
Температура на выходе: прим. 87°C, время заваривания: прим. 8 мин.

Предустановленная температура на выходе зависит от вида чая.
Соответствующие значения температуры на выходе являются рекомендациями Miele для приготовления этих видов чая.

Вы можете использовать, в зависимости от личных предпочтений, рассыпной чай, чайные смеси или пакетики с чаем.

Дозировка количества чая варится в зависимости от его вида. Следуйте рекомендациям, которые указаны на упаковке или которые вы получили в магазине при покупке чая. Количество кипятка для заваривания чая вы можете выбрать в соответствии с видом чая и размером чашки (см. главу «Изменение размера порции»).

Параметры

Размер порции напитка

Вкус кофейного напитка зависит не только от сорта кофе, но и от количества используемой воды.

Вы можете настроить количество воды для всех напитков (кроме Кофейник) под размер ваших чашек и/или, например, выполнить настройку в соответствии с используемым видом кофе.

Для кофейных напитков с молоком вы можете настроить по вашему желанию порцию эспрессо или кофе, а также количество молока и молочной пены.

Для каждого напитка можно запрограммировать максимально возможный размер порции. Как только он будет достигнут, приготовление прекратится. Затем для этого напитка будет сохранён максимально возможный размер порции.

Степень помола

Степень помола определяется временем контакта молотого кофе с водой, так называемым временем экстрагирования. Только при оптимальной настройке степени помола можно приготовить отличный кофейный напиток с тонкой светло-коричневой пенкой.

Количество молотого кофе

Кофемашина может молоть и заваривать 6-14 г кофейных зёрен на чашку. Чем больше молотого кофе заваривается, тем крепче напиток.

Количество молотого кофе считается **недостаточным**, если эспрессо или кофейный напиток имеет слабый вкус.

Увеличьте количество молотого кофе, чтобы заваривать напиток в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Количество молотого кофе считается **избыточным**, если эспрессо или кофейный напиток имеет горький привкус.

Уменьшите количество молотого кофе, чтобы достичь желаемого вкуса кофейного напитка.

Совет: Если напиток кажется Вам слишком крепким или слишком горьким, попробуйте использовать другой сорт кофе.

Предварительное заваривание молотого кофе

При предварительном заваривании молотый кофе сначала увлажняется горячей водой. Молотый кофе немногого набухает. Через некоторое время оставшаяся вода пропускается через увлажнённый помол. Если приготовленный кофейный напиток, например, окажется безвкусным, а вы хотите получить «пряности» и «насыщенности» во вкусе кофейного напитка, попробуйте функцию «Предварительное заваривание кофе». В зависимости от применяемого сорта кофе предварительное заваривание может улучшить вкус кофейного напитка.

Можно настроить короткое или длительное предварительное заваривание или отключить эту функцию.

Совет: Предварительное заваривание рекомендуется для приготовления напитков на основе черного кофе.

Температура заваривания кофейных напитков

Температура заваривания должна соответствовать применяемым кофейным зёрам и степени обжарки. Также она зависит от того, готовите вы кофе или эспрессо.

Некоторые сорта реагируют на высокую температуру заваривания кофе настолько чувствительно, что ухудшается вкус кофейного напитка. Если ваш кофейный напиток имеет горький привкус, возможно, причина в слишком высокой температуре заваривания кофе.

Как правило, эспрессо приготавливается при более высокой температуре по сравнению с другими кофейными напитками.

Температура на выходе для чайных напитков

Вы можете изменять температуру на выходе отдельных чайных напитков, индивидуально настраивая температуру заваривания.

При этом одна температурная ступень составляет 2 °C.

Настройка

Установки: отображение на дисплее и изменение

Отобразится меню приготовления напитков.

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите Установки .
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.
- Выберите пункт меню, который хотите вывести на дисплей или изменить.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.
- Измените установку по желанию.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Некоторые установки, которые вы найдёте в меню Установки, описаны в отдельных разделах инструкции по эксплуатации.

Язык

Вы можете выбрать язык и при необходимости страну для всех текстов на дисплее.

Совет: Если вы случайно установите неправильный язык, вы сможете найти пункт меню «Язык» по символу .

Таймер: выключить через

Если кнопки не активируются и напитки не приготавливаются, кофемашина выключится через 20 минут в целях экономии электроэнергии.

Вы можете изменить эту предустановку (установить время от 20 минут до 9 часов).

При увеличении времени «Выключить через» расход электроэнергии кофемашиной увеличивается.

TeaTimer

Если вы готовите воду для заваривания чая, то можете запустить таймер с помощью функции TeaTimer. Для выбранного вида чая предварительно установлено определённое время заваривания. Вы можете изменить установленное время заваривания (максимум 14:59 минут).

Настроить TeaTimer можно следующим образом:

- **автоматически:** TeaTimer запускается автоматически после завершения подачи воды для заваривания чая.
- **вручную:** Когда подача воды для заваривания чая будет окончена, вы сможете запустить функцию TeaTimer дополнительно.

Пока истекает время заваривания, вы можете продолжать пользоваться кофемашиной как обычно. По истечении времени заваривания прозвучит сигнал и будет мигать символ .

Громкость звука

Вы можете настроить громкость мелодии приветствия, звуковых сигналов и подтверждений нажатия кнопок (сегментная шкала).

Мелодия приветствия

Вы можете включить короткую мелодию приветствия, которая звучит при включении и выключении кофемашины.

Яркость дисплея

Вы можете настроить яркость дисплея (сегментная шкала).

Подсветка

Вы можете изменить яркость подсветки при включённой и выключенной кофемашине.

Дополнительно можно настроить выключенный прибор на тот промежуток времени, через который подсветка должна будет выключиться (можно установить время от 15 минут до 9 часов).

Чем ярче подсветка и чем дольше она включена, тем выше расход электроэнергии кофемашины.

Информация (отображение информации на дисплее)

Вы можете запросить отображение количества порций напитков и количество ещё возможных процессов приготовления до запуска программ чистки и ухода.

Высота над уровнем моря

При более высокой установке кофемашины над уровнем моря вода закипает из-за пониженного атмосферного давления при более низких температурах, чем обычно. Вы можете установить местную высоту над уровнем моря, чтобы оптимально настроить температуры приготовления.

Расширенный режим

Вы можете выбрать подходящий расширенный режим в зависимости от особенностей эксплуатации прибора:

- режим Eco

- режим «Бариста»
- режим «Латте»

Кроме того, для редкого интенсивного использования кофемашины существует Режим «Вечеринка».

Режим Eco

В режиме Eco кофемашина потребляет меньше всего энергии. Нагрев системы начинается только при запуске приготовления напитка.

Заводская настройка: установлен режим Eco. При выборе расширенного режима, отличного от режима Eco, расход электроэнергии кофемашины повышается.

Напитки на основе кофе

Этот расширенный режим оптимально подходит для наслаждения отличным кофе. Кофейные напитки можно готовить сразу: нет времени ожидания, так как кофемашина остаётся нагретой до температуры заваривания кофе.

Расход электроэнергии в Напитки на основе кофе выше, чем в режиме Eco.

Напитки на основе молока

Этот расширенный режим оптимально подходит для приготовления молока. Напитки на основе молока в Напитки на основе молока готовятся значительно быстрее.

Расход электроэнергии в Напитки на основе молока выше, чем в режиме Eco и «Бариста».

Настройка

Режим «Вечеринка»

Этот расширенный режим предназначен для **редкого** интенсивного использования кофемашины, например во время семейных праздников.

Тщательно очищайте кофемашину после интенсивного использования, особенно трубку подачи молока.

При необходимости следует очистить кофемашину от накипи и обезжирить заварной механизм.

Обратите внимание на следующие указания по режиму «Вечеринка».

- Сообщения о статусе очистки и ухода или необходимые требования очистки и ухода блокируются; их вывод на дисплей откладывается до следующего включения прибора.
- Таймер отключить через выключается. Кофемашина выключается через 6 часов после последнего нажатия кнопок.
- Подсветка чашек включена с максимальной яркостью до тех пор, пока включена кофемашина.

Жёсткость воды

Настройте кофемашину на жёсткость используемой воды, чтобы прибор мог безупречно работать и без получения повреждения.

Вы можете получить информацию о местной жёсткости питьевой воды в организации водоснабжения вашего дома.

Если вы используете питьевую воду в бутылках, например минеральную воду, выполните настройку прибора в соответствии с содержанием кальция в воде. Содержание кальция ука-

зывается на этикетке бутылки в мг/л Ca^{2+} или в миллионных долях – ppm (мг Ca^{2+}/l).

Используйте питьевую воду без добавления углекислого газа.

На заводе по умолчанию установлена жёсткость воды 21 °dH.

Жёсткость воды °dH	Содержание кальция мг/л Ca^{2+} или миллионные доли (мг Ca^{2+}/l)		
	ммоль/л	Настройка	
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24

Жёсткость воды		Содержание кальция мг/л Ca^{2+} или миллионные доли (мг Ca^{2+} /л)	На- стри- й- ка
°dH	ммоль/л		
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9– 12,5	430–500	61–70

Совет: Если жёсткость воды > 21 °dH (3,8 ммоль/л), то рекомендуем использовать вместо неё питьевую воду в бутылках (< 150 мг/л Ca^{2+}). При этом вашу кофемашину нужно будет реже очищать от известкового налёта и вы проявите заботу об окружающей среде, т. к. будете использовать меньше средства для удаления накипи.

Блокировка запуска

Вы можете заблокировать кофемашину, чтобы другие люди, например, дети, не могли ею пользоваться.

Временно деактивировать блокировку запуска

■ Касайтесь кнопки *OK* 6 секунд.

При следующем выключении кофемашина будет снова заблокирована.

Miele@home

Кофемашина оснащена модулем WiFi и поддерживает систему Miele@home.

В зависимости от наличия подключения кофемашины к сети в системе Miele@home отображаются следующие пункты:

- **Установить**: эта опция появляется, только если кофемашина не была ранее соединена с сетью WiFi, или если конфигурация сети была сброшена.
- **выключить */включить ***: настройки для сети WiFi сохраняются, но подключение к сети включается или выключается.
- **Статус соединения ***: отображается информация о WiFi-соединении. Символы указывают на качество сигнала.
- **Настроить заново ***: восстанавливаются исходные настройки для текущей сети WiFi. WiFi-соединение устанавливается заново.
- **Восстан. исходное состояние ***: соединение отключается, настройки для текущей сети WiFi сбрасываются.

* Этот пункт меню появляется, если была настроена система Miele@home и кофемашина при необходимости соединяется с сетью WiFi.

Подключение к сети повышает расход электроэнергии кофемашиной, даже когда она выключена.

Настройка

Восстановите исходное состояние конфигурации сети в случае утилизации или продажи кофемашины, а также при вводе в эксплуатацию использовавшейся ранее кофемашины. Только указанный способ обеспечит удаление личных данных и блокировку доступа к кофемашине для бывшего владельца.

Пункт меню RemoteUpdate отображается и доступен для выбора только в том случае, если выполнены условия для использования функции Miele@home.

Дистанционное управление

Этот пункт меню появляется, если настроена функция Miele@home и кофемашина по возможности подключена к сети WiFi.

В приложении Miele можно, например, изменить настройки кофемашины, если включено дистанционное управление. Чтобы запустить приготовление напитков через мобильное приложение, должна быть дополнительно активирована функция MobileStart.

В заводской настройке дистанционное управление включено.

RemoteUpdate

С помощью функции RemoteUpdate можно актуализировать программное обеспечение вашей кофемашины. Если для вашей кофемашины будет доступно обновление, то оно будет автоматически скачано прибором. Установка обновления не происходит автоматически; его запуск необходимо выполнять вручную.

Если вы не установите обновление, вы сможете продолжать пользоваться кофемашиной как обычно. Тем не менее компания Miele рекомендует устанавливать обновления.

По умолчанию функция RemoteUpdate включена. Доступное обновление загружается автоматически; вам необходимо запустить его вручную.

Если вы хотите, чтобы обновления не загружались автоматически, отключите RemoteUpdate.

Выполнение RemoteUpdate

Информация о содержании и объёме обновления предоставляется в приложении Miele@mobile.

Если доступно обновление для установки, на дисплее кофемашины появляется соответствующее сообщение.

Можно установить обновление сразу или отложить установку на более поздний срок. При следующем включении кофемашины появится напоминание.

Если вы не хотите устанавливать обновление, выключите функцию RemoteUpdate.

Установка обновлений может длиться несколько минут.

Обратите внимание на следующую информацию о RemoteUpdate.

- Если вы не получили сообщение, нет доступных обновлений RemoteUpdate.
- Установленное обновление RemoteUpdate нельзя отменить.

- Не выключайте кофемашину во время процесса обновления. В противном случае процесс установки прервётся и обновление не будет установлено.
- Некоторые обновления программного обеспечения могут выполнять только специалисты сервисной службы Miele.

Версия программного обеспечения

Пункт меню «Версия программного обеспечения» предназначен для сервисной службы Miele. Для личного использования эта информация вам не потребуется.

Демонстрация (демо-режим)

Для личного использования эта функция вам не потребуется.

С помощью функции Демонстрационный режим | Демо-режим кофемашину можно демонстрировать в торговых залах или в выставочных помещениях. При этом подсветка прибора функционирует, но нельзя приготовить напитки или выполнить программы чистки и ухода.

Вы можете включить демонстрационный режим без ввода в эксплуатацию. Включите и выключите кофемашину. Затем сразу же нажмите и удерживайте нажатой кнопку ↶ в течение 5 секунд. Активирован демонстрационный режим.

Заводские настройки

Вы можете вернуть настройки кофемашины в исходное состояние (к заводским настройкам).

Нельзя вернуть в исходное состояние следующие установки:

- количество напитков и статус прибора (количество напитков до очистки прибора от накипи, ... обезжиривание заварного механизма)
- язык
- профили и относящиеся к ним напитки
- Miele@home

Очистка и уход

 Опасность для здоровья вследствие отсутствия своевременной очистки.
Под влиянием тепла и влажности внутри кофемашины остатки воды и кофе могут покрыться плесенью и/или могут испортиться остатки молока, что представляет собой опасность для здоровья.
Тщательно и регулярно очищайте кофемашину.

Обзор интервалов очистки

Рекомендуемый интервал очистки	Объект очистки/ухода
Ежедневно (в конце дня)	Ёмкость для воды Контейнер для кофейного жмыха Поддон для жидкости и крышка поддона для жидкости Ёмкость для молока Сифон для молока
1 раз в неделю (при сильном загрязнении чаще)	Центральная насадка Промывочный клапан и соединительные детали трубы подачи молока (с помощью щёточки) Заварной механизм Внутреннее пространство (под заварным механизмом) Корпус (особенно важно сразу после удаления накипи)
1 раз в месяц	Контейнер для кофейных зёрен и отсек для молотого кофе Фильтр ёмкости для воды Паровая форсунка (щёточкой)
1 раз в год (при необходимости чаще)	Смазка заварного механизма (силиконовой смазкой)
По требованию	Очистка трубы подачи молока (с помощью 1 пакетика моющего средства) Обезжиривание заварного механизма (с помощью 1 таблетки для очистки) Удаление накипи в приборе (с помощью 1 таблетки для удаления накипи)

Очистка вручную или в по-судомоечной машине

Заварной механизм **нельзя** мыть в посудомоечной машине.

Очищайте заварной механизм только вручную тёплой водой **без использования моющих средств.**

Следующие детали необходимо очищать исключительно **вручную**:

- Стальная крышка центральной выпускной насадки
- Заварной механизм
- Крышка емкости для воды
- Крышка контейнера для кофейных зерен
- Нижняя панель

 **Опасность** повреждения вследствие слишком высокой температуры воды в посудомоечной машине.

Детали конструкции могут стать непригодными, например, деформироваться, из-за мытья в посудомоечной машине при температуре выше 55 °C.

Выбирайте для деталей, пригодных для мытья в посудомоечной машине, только программы с максимальной температурой 55 °C.

При контакте с естественными красителями, например морковью, томатами и кетчупом, пластмассовые детали в посудомоечной машине могут поменять свой цвет. Это изменение цвета не влияет на прочность деталей.

Следующие части кофемашины **могут мыть в посудомоечной машине**:

- Поддон для сбора жидкости и крышка
- Декоративная пластина
- Сборный контейнер
- Ёмкость для воды
- Центральная выпускная насадка (без стальной крышки)
- Трубка подачи молока с промывочным клапаном
- Вставка из нержавеющей стали для трубки подачи молока
- Ёмкость для молока с крышкой (наличие зависит от модели)

 **Опасность** получения ожогов и ошпаривания при касании горячих деталей прибора или из-за горячих жидкостей.

В процессе эксплуатации элементы конструкции прибора могут сильно нагреваться. Касание горячих деталей может вызвать ожоги. Выходящие жидкость и пар очень горячие и могут вызвать ошпаривания.

Не держите никакие части тела под центральной насадкой и насадкой для горячей воды, когда из них выходят горячие жидкости или пар. Дайте кофемашине остить, прежде чем проводить её очистку.

Примите во внимание, что вода в поддоне для жидкости также может быть очень горячей.

Очистка и уход

 Ущерб вследствие попадания влаги.

Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание.

Не используйте пароструйный очиститель для очистки кофемашины.

Регулярная очистка прибора имеет очень важное значение, так как остатки кофе быстро покрываются плесенью. Остатки молока могут испортиться, что может привести к засорению трубы подачи молока.

Неподходящие моющие средства

Любые поверхности могут изменить цвет или деформироваться при контакте с не предназначенными для них моющими средствами. На всех поверхностях легко образуются царапины.

Сразу удаляйте остатки моющих средств. Помните, что если при удалении накипи образуются брызги, то их следует сразу вытирать.

Чтобы избежать повреждения поверхностей, не используйте при чистке:

- моющие средства, содержащие соду, аммиак, щелочи, кислоты или хлориды
- моющие средства, содержащие растворители
- дезинфицирующие моющие средства и гель для дезинфекции рук
- средства для растворения накипи (непригодны для очистки корпуса)
- средства для чистки нержавеющей стали

- моющие средства для посудомоечных машин (непригодны для очистки корпуса)
- очистители для стекла
- моющие средства для чистки стеклокерамических панелей конфорок
- средства для чистки духовых шкафов
- моющие средства для чистки пароварки (DG-Clean)
- абразивные чистящие средства, например в виде порошка, пасты и пемзы
- жёсткие губки и щетки с абразивной поверхностью, например губки для чистки кастрюль или использованные губки с остатками абразивных средств
- меламиновые очистители для удаления загрязнений
- острые металлические скребки
- стальное волокно или спирали из нержавеющей стали
- солнцезащитные средства/солнцезащитные кремы

Чистка поддона для жидкости и сборного контейнера

Очищайте поддон для жидкости и сборный контейнер **ежедневно**, чтобы избежать появления запаха и плесени.

Сборный контейнер находится в поддоне для жидкости. В сборном контейнере чаще всего присутствует немного воды от промывания.

Кофемашина сообщит с помощью дисплея, если поддон для жидкости или/и сборный контейнер заполнятся.


В этом случае очистите от содержащего поддон для жидкости и сборный контейнер.

⚠ Опасность получения ожогов!

Если кофемашина промывается, подождите некоторое время, прежде чем вынимать поддон для жидкости из прибора. Вода для промывания должна стечь.

Выньте поддон для жидкости и сборный контейнер, пока кофемашина включена. Иначе на дисплее появится сообщение Очистить от содержимого поддон для жидкости и сборный контейнер, хотя поддон для жидкости и/или сборный контейнер еще не наполнены максимально.

■ Сдвиньте центральную насадку полностью вверх.



- Осторожно выньте поддон для жидкости из кофемашины.
- Снимите крышку ①.
- Очистите от содержимого поддон для жидкости и сборный контейнер.
- Снимите крышку поддона для жидкости ② и нижнюю панель ③.

Чистите нижнюю панель исключительно вручную тёплой водой и небольшим количеством моющего средства для мытья посуды вручную.


Все остальные детали пригодны для мытья в посудомоечной машине.

- Очистите все детали.
- Очистите внутреннее пространство кофемашины под поддоном для жидкости.
- Снова соберите все детали.
- Задвиньте поддон для жидкости в кофемашину.

Следите, чтобы поддон для жидкости задвигался в кофемашину до упора.

Чистка крышки поддона для жидкости

- Снимите крышку поддона для жидкости.
- Вручную вымойте крышку поддона для жидкости тёплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды вручную.
- Высушите крышку поддона для жидкости.



Очистка и уход

- Снова установите крышку поддона для жидкости на место. Проследите за правильной установкой крышки поддона для жидкости (см. рисунок).


Совет: Для тщательной очистки периодически мойте крышку поддона для жидкости в посудомоечной машине.

Очистка ёмкости для воды

Очищайте крышку ёмкости для воды исключительно **вручную** с помощью тёплой воды и небольшого количества моющего средства.

Ежедневно очищайте ёмкость для воды.

- Нажмите на отметку на крышке ёмкости для воды.
- Вытяните ёмкость для воды за крышку вверх.



- Снимите крышку с ёмкости и вымойте её вручную.
- Вручную очистите ёмкость для воды тёплой водой с добавлением средства для мытья посуды вручную. Вытрите ёмкость для воды насухо.

Совет: Для тщательной очистки периодически мойте ёмкость для воды в посудомоечной машине.

- Тщательно очистите и вытрите насухо поверхность в кофемашине, прежде всего в углублениях.

- Снова соберите ёмкость для воды.


Следите, чтобы клапан, нижняя поверхность ёмкости для воды и место её установки в кофемашине были чистыми. Только в этом случае можно правильно установить ёмкость для воды.

Очистка фильтра ёмкости для воды

Очищайте фильтр ёмкости для воды один раз в месяц.

Фильтр находится под ёмкостью для воды.

- Извлеките ёмкость для воды.



- Открутите крышку с накидной гайкой. Выньте уплотнительное кольцо и фильтр.
- Тщательно ополосните отдельные детали под проточной водой.
- Вставьте сначала фильтр ёмкости для воды (крестом вверх), а затем уплотнительное кольцо. После этого закрутите крышку.
- Вставьте ёмкость для воды.


Очистка центральной насадки

Очищайте крышку из нержавеющей стали центральной насадки **исключительно** вручную с использованием тёплой воды и небольшого количества моющего средства. Все остальные детали пригодны для мытья в посудомоечной машине.


Для труднодоступных мест, например в дозирующем устройстве, используйте входящую в комплект поставки щёточку.

Совет: Стойкие загрязнения отходят легче, если замочить отдельные детали в воде с небольшим количеством моющего средства. Затем тщательно промойте детали под струёй воды.


Разборка центральной насадки



■ Сдвиньте центральную насадку полностью вниз и снимите крышку из нержавеющей стали движением вперёд.




■ Снимите дозирующее устройство, потянув его вперёд.



■ Снимите верхнюю силиконовую деталь с держателем для трубы подачи молока ① с чёрного крепления ②.


Очистка и уход



- В серой силиконовой детали ① находится чёрный цилиндрический элемент ③: извлеките этот элемент.
- Отсоедините выпускные форсунки ④.


Совет: Для удаления стойких отложений замочите выпускные форсунки ④ в воде с небольшим количеством моющего средства для мытья посуды вручную примерно на 1 ч. Затем «разомните» выпускные форсунки.

Очистка центральной насадки




- Извлеките серую силиконовую вставку ⑤ из чёрного элемента ③.


- Очистите маленькую трубку чёрного элемента ③ щёткой, как показано на изображении.



- Щёткой очистите все отверстия чёрного крепления ②.



- Для этого слегка согните щёточку и очистите обе насадки сверху и снизу.
- Тщательно очистите все детали.
- Промойте все детали под проточной водой.




- Очистите поверхность у центральной насадки влажной губчатой салфеткой.

Сборка центральной насадки

Дозирующее устройство собирается легче, если отдельные части предварительно смочить водой.

- Соберите дозирующее устройство.
- Надавите на форсунки ③ по периметру так, чтобы выпускной блок прочно вошёл в жёлоб.
- Задвиньте выпускной блок в центральную насадку.
- Снова наденьте стальную крышку и при необходимости вставьте трубку подачи молока.




Совет: Шов на трубке подачи молока и на центральной насадке показывает правильную сборку.

Очистка паровой форсунки

Очищайте паровую форсунку один раз в месяц.

- Сдвиньте центральную насадку полностью вниз и снимите крышку из нержавеющей стали движением вперёд.
- Снимите весь выпускной блок, потянув его вперёд.



Протолкните щёточку для очистки в паровую форсунку максимум на 1 см.

- Очистите паровую форсунку щёткой.
- Снова задвиньте выпускной блок в центральную насадку и наденьте стальную крышку.

Очистка и уход

Очистка трубы подачи молока и промывочного клапана

Опасность повреждения неподходящим моющим средством.

Силиконовую пробку можно повредить острыми предметами, например поставляемой в комплекте щёточкой, вследствие чего она станет непригодной.

Перед очисткой корпуса промывочного клапана с помощью щёточки и т. п. обязательно извлекайте силиконовую пробку.


Не используйте острые предметы, например иглы, для очистки силиконовой пробки.

Не удаляйте и не смещайте белые шарики в силиконовой пробке.

Очищайте силиконовую пробку исключительно под проточной водой и/или в посудомоечной машине.


Не используйте для этого поставляемую в комплекте щёточку.

Очищайте трубку подачи молока и промывочный клапан минимум раз в неделю.




■ Извлеките силиконовую пробку из корпуса промывочного клапана.


■ Промойте силиконовую пробку под проточной водой. **Не используйте острые предметы** для удаления остатков молока.



■ Очистите корпус промывочного клапана под проточной водой с помощью щёточки.



■ Очистите также подключения для трубок в корпусе промывочного клапана: для этого вставьте щёточку в оба отверстия и двигайте её вперед и назад.



- Ополосните трубку подачи молока и корпус промывочного клапана под проточной водой.
- При необходимости замочите на ночь все детали в воде с небольшим количеством средства для мытья посуды вручную.
- Промойте все детали под проточной водой.
- Снова соберите промывочный клапан.

Совет: Для тщательной очистки периодически мойте все детали в посудомоечной машине.

Очистка сифона для молока

Ежедневно производите очистку сифона для молока.

- Ополосните сифон для молока под проточной водой.
- Снимите соединительный элемент с трубы из нержавеющей стали.
- Вручную промойте детали под проточной водой с небольшим количеством средства для мытья посуды вручную.
- При необходимости замочите детали на ночь в воде с небольшим количеством средства для мытья посуды вручную.
- Промойте детали под проточной водой.
- Просушите все детали.


Совет: Для тщательной очистки периодически мойте отдельные детали в посудомоечной машине.

Очистка ёмкости для молока

Ежедневно очищайте ёмкость для молока.

- Открутите крышку от стеклянной ёмкости для молока.
- Извлеките трубку из нержавеющей стали.

Очистка и уход



При необходимости с крышки ёмкости для молока можно снять соединительный элемент и уплотнительное кольцо. Чтобы снять трубку из нержавеющей стали, слегка выдавите соединительную деталь из внутренней части крышки.

- Очистите все детали ёмкости для молока вручную тёплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды вручную.
- Высушите все детали.

Совет: Для тщательной очистки периодически мойте детали ёмкости для молока в посудомоечной машине.

Очистка контейнера для кофейных зёрен и отсека для молотого кофе

⚠ Опасность получения травм: кофемолка!

Перед очисткой контейнера для кофейных зёрен выньте вилку из розетки, чтобы отключить кофемашину от сети.

Зерновой кофе содержит масла, которые откладываются на стенках контейнера для кофейных зёрен и могут стать помехой при насыпании кофе. Поэтому контейнер для зёрен следует регулярно очищать сухой, мягкой салфеткой.

- Откройте контейнер для зёрен.
- Удалите имеющиеся кофейные зёрна.
- Очистите контейнер для кофейных зёрен с помощью сухой, мягкой салфетки.

Теперь вы можете снова наполнять контейнер зёрами кофе.

При необходимости очистите отсек для молотого кофе:


- Откройте отсек для молотого кофе и удалите имеющиеся остатки молотого кофе.

Совет: Чтобы удалить сухие остатки молотого кофе, осторожно очистите контейнер для кофейных зёрен и отсек для молотого кофе пылесосом.

Очистка заварного механизма и внутреннего пространства

Для хорошего вкуса кофе и во избежание появления микробов минимум один раз в неделю очищайте заварной механизм и внутреннее пространство под ним.

- Откройте дверцу прибора.



- Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма ①, и поверните при этом ручку влево ②.

Если вы извлекли заварной механизм, **не** изменяйте положение его ручки.


- Аккуратно извлеките заварной механизм из кофемашины.

На подвижные детали заварного механизма нанесена специальная смазка.


Моющие средства могут повредить заварной механизм.

Очищайте заварной механизм только **вручную** тёплой водой **без использования моющих средств**.

- Очистите заварной механизм вручную под струёй тёплой воды **без использования моющих средств**.



- Сотрите остатки молотого кофе с фильтра заварного механизма.
- Высушите воронку, чтобы молотый кофе не прилипал к её поверхности при последующем приготовлении кофе.




- Очистите внутреннее пространство кофемашины. Следите, чтобы участки, выделенные на рисунке светлым оттенком, очищались особенно тщательно.

Совет: Удалите засохшие остатки молотого кофе пылесосом.

- Вставьте заварной механизм в кофемашину.

Очистка и уход



- Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма ①, и поверните при этом ручку вправо ②.
- Закройте дверцу прибора.

Чистка корпуса

Поверхности могут окраситься при длительном воздействии на них загрязнений или при контакте с непредназначенными для них моющими средствами.

Рекомендуем сразу удалять загрязнения на корпусе.

Помните, что если при удалении накипи образуются брызги, то их следует вытираять сразу.

- Выключите кофемашину.
- Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью губки, тёплой воды и средства для мытья посуды вручную.
- Все поверхности вытрите насухо мягкой салфеткой.

Совет: Вы также можете очищать корпус машины универсальной салфеткой из микрофибры Miele.

Программы чистки и ухода

Имеются следующие программы чистки и ухода:

- Промывание прибора
- Промывание трубы подачи молока
- Очистка трубы подачи молока
- Очистка заварного механизма от кофейных масел
- Очистка прибора от накипи

Проведите соответствующую программу чистки и ухода, если на дисплее появится указание об этом. Вы можете дополнительно запускать программы чистки и ухода в любое время, чтобы вы не были вынуждены очищать кофемашину в неподходящий момент времени.

Обратите внимание, что соответствующая программа чистки и ухода должна быть выполнена полностью и не может быть прервана.

Вызов меню «Чистка и уход»

В меню Чистка и уход можно найти программы чистки и ухода. Выполните соответствующую программу чистки и ухода, если на дисплее появится указание об этом или при необходимости.

- Нажмите .
- Выберите Чистка и уход.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки OK.

Теперь вы можете выбрать программу чистки и ухода.

Совет: Для того чтобы вам реже приходилось выливать воду из поддона для жидкости, а также для сбора возможных капель под центральную насадку можно поставить ёмкость.

Промывание прибора

Если вы готовили кофейный напиток, то при выключении кофемашины промывает кофейные трубы.


Вы можете также запустить Промывание прибора вручную.

Промывание трубы подачи молока

Если вы некоторое время не готовили напитки с молоком, промойте трубку подачи молока перед приготовлением.

- Нажмите .
- Выберите Чистка и уход | Промыть трубку подачи молока.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

На дисплее появится сообщение
Вставьте промывочный клапан в решётку поддона для жидкости.



- Вставьте промывочный клапан в отверстие справа в крышке поддона для жидкости.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Трубка подачи молока промывается.

Очистка трубы подачи молока

Программа чистки и ухода Очистить трубку подачи молока длится ок. 15 мин.

Для программы чистки и ухода вам понадобится 1 пакетик чистящего средства для трубок подачи молока.

- Нажмите .
- Выберите Чистка и уход | Очистить трубку подачи молока.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Процесс начнётся.

- Следуйте указаниям на дисплее.

На дисплее появится Вынуть ёмкость для воды. Вставить ёмкость для воды со средством для очистки в прибор (см. инструкцию по эксплуатации)..

Совет: Для оптимальной очистки мы рекомендуем использовать средство для очистки трубок подачи молока от Miele. Этот очиститель разработан специально для кофемашин Miele, он предотвращает повреждение прибора при использовании неподходящих чистящих средств. Вы можете приобрести это средство в интернет-магазине Miele, в сервисной службе или у авторизованного дилера Miele.

- Смешайте содержимое 1 пакетика чистящего средства для трубок подачи молока и **300 мл** тёплой воды в одной ёмкости. Размешайте раствор ложкой до полного растворения порошкового чистящего средства.
- Выньте ёмкость для воды и вылейте из неё воду.
- Наполните готовым раствором ёмкость для воды.
- Вставьте ёмкость для воды.

Очистка и уход

- Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее.
- Если на дисплее появится соответствующее указание, тщательно ополосните ёмкость для воды чистой водой. Проследите за тем, чтобы в ёмкости для воды не было **никаких** остатков моющих средств.
- Наполните ёмкость водой.

Процесс очистки завершён, если на дисплее отображается меню приготовления напитков.

Обезжикивание заварного механизма

Молотый кофе может скопиться во внутреннем пространстве под заварным механизмом.

Из-за тепла и влаги там может образоваться грибок.

Чтобы предотвратить образование плесени, удаляйте влажные остатки молотого кофе минимум раз в неделю.

Для получения ароматных кофейных напитков и безупречной работы кофемашины заварной механизм необходимо регулярно обезжикивать. В зависимости от содержания масел в используемом сорте кофе заварной механизм может быстро засоряться.

Программа чистки и ухода «Обезжикивание заварного механизма» длится ок. 10 мин.

На одну программу очистки вам понадобится 1 таблетка.

Совет: Для оптимальной очистки мы рекомендуем использовать таблетки для очистки от Miele. Эти таблетки для удаления жира из заварного механизма разработаны специально для кофемашин Miele, поэтому при их использовании предотвращается косвенный ущерб.

Вы можете приобрести таблетки для очистки в интернет-магазине Miele, в сервисной службе Miele или у авторизованного дилера.

После приготовления 200 порций на дисплее появится сообщение «Обезжикивание заварного механизма».

- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Вы можете обезжикивание заварной механизма сейчас или позже. До этого времени кофемашиной можно пользоваться. Чтобы обеспечить длительный срок службы кофемашины, рекомендуется обезжикивание заварной механизма сразу после появления сообщения.

Сообщение будет повторно отображаться при включении кофемашины до тех пор, пока заварной механизм не будет обезжикирован.


- Нажмите .
- Выберите Чистка и уход | Обезжикивание заварной механизма.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Процесс начнётся.

На дисплее отобразится Вынуть заварной механизм. Очистить внутреннее пространство. Ополоснуть заварной механизм и вставить вместе с таблеткой в прибор..

- Следуйте указаниям на дисплее.

- Откройте дверцу прибора.



- Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма ①, и поверните при этом ручку влево ②.

Если вы извлекли заварной механизм, **не** изменяйте положение его ручки.


- Аккуратно извлеките заварной механизм из кофемашины.

На подвижные детали заварного механизма нанесена специальная смазка.


Моющие средства могут повредить заварной механизм.

Очищайте заварной механизм только **вручную** тёплой водой **без использования моющих средств.**

- Очистите заварной механизм вручную под струёй тёплой воды **без использования моющих средств.**




- Сотрите остатки молотого кофе с фильтра заварного механизма.
- Высушите воронку, чтобы молотый кофе не прилипал к её поверхности при последующем приготовлении кофе.




- Очистите внутреннее пространство кофемашины. Следите, чтобы участки, выделенные на рисунке светлым оттенком, очищались особенно тщательно.

Совет: Удалите засохшие остатки молотого кофе пылесосом.

Очистка и уход



- Положите **1** таблетку для очистки сверху в заварной механизм (стрелка).
- Вставьте заварной механизм в кофемашину.



- Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма **①**, и поверните при этом ручку вправо **②**.
- Закройте дверцу прибора.

Оставшееся время выполнения программы чистки и ухода отображается на дисплее.

Если на дисплее отображается меню приготовления напитков, программа очистки и ухода завершена.

Очистка прибора от накипи

Опасность повреждений вследствие разбрызгивания раствора для удаления накипи.

Могут быть повреждены деликатные поверхности и/или полы из натуральных материалов.

В случае появления брызг при удалении накипи, удаляйте их сразу же.

При использовании кофемашины в ней образуется накипь. Скорость образования накипи в приборе зависит от жёсткости используемой воды. Необходимо регулярно удалять накипь.

Прибор поможет вам провести очистку от накипи. На дисплее появляются разные сообщения, например, от вас потребуется очистить от содержимого поддон для жидкости или наполнить ёмкость для воды.

Очистка от накипи является **обязательной** и длится примерно 15 мин.

Кофемашина своевременно оповещает вас сообщением на дисплее о том, что пора провести очистку от накипи. Кофемашина показывает оставшееся до очистки от накипи число процессов приготовления напитков.

- Подтвердите сообщение с помощью **OK**.

Если число оставшихся процессов равно 0, то кофемашина будет заблокирована.

Вы можете выключить кофемашину, если в данный момент вы не хотите проводить очистку. Напитки вы сможете готовить только после проведения очистки.

На дисплее появляется сообщение Удаление накипи.

- Подтвердите нажатием *OK*.

Процесс начинается.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Если рабочая температура слишком высока для удаления накипи, кофемашина должна остывть. Во время охлаждения на дисплее не отображается специальное сообщение.


Когда на дисплее появится Наполнить ёмкость для воды средством для удаления накипи и чуть тёплой водой до отметки  и вставить в прибор., действуйте следующим образом.

Для оптимальной очистки от накипи мы рекомендуем использовать таблетки для удаления накипи от Miele. Эти таблетки были разработаны специально для кофемашин Miele.

Другие средства для удаления накипи, которые, помимо лимонной кислоты, содержат другие кислоты и/или иные нежелательные компоненты, например хлориды, могут вызвать повреждения прибора. Кроме того, из-за несоблюдения концентрации раствора для удаления накипи не гарантирована эффективность очистки.

Вы можете приобрести таблетки для удаления накипи Miele в интернет-магазине Miele, в сервисной службе Miele или у авторизованного дилера.

Для очистки прибора от накипи вам потребуется **1** таблетка.



- Наполните ёмкость для воды до отметки  чуть тёплой водой.

- Положите **1** таблетку для удаления накипи в ёмкость для воды.

Следите за соблюдением пропорций при размешивании средства. Воды в ёмкости должно быть строго определённое количество. В противном случае процесс очистки от накипи будет преждевременно прерван.

- Снова вставьте ёмкость для воды.

- Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее.

Когда на дисплее появится Наполнить ёмкость для воды до отметки удаления накипи  и вставить в прибор. Закрыть дверцу:

- Тщательно ополосните ёмкость для воды чистой водой. Проследите за тем, чтобы в ёмкости для воды **не было** остатков средства для удаления накипи. Налейте чистую питьевую воду до отметки .

Процесс удаления накипи будет окончен, когда на дисплее появится меню приготовления напитков.


Очистка и уход

Смазывание заварного механизма

Смазывайте заварной механизм раз в год или по мере необходимости, если его стало трудно вынимать и ставить на место.

Используйте пищевую силиконовую смазку.

- Откройте дверцу прибора.
- Извлеките заварной механизм.



- Нанесите на приводной вал заварного механизма немного силиконовой смазки размером с горошину.
- Установите заварной механизм на место.
- Закройте дверцу прибора.

Большинство неисправностей вы можете устранить самостоятельно. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы Miele.

На сайте www.miele.kz/service можно найти дополнительную информацию о том, как устранять неисправности самостоятельно.



Сообщения на дисплее


Сообщения о неполадках следует подтверждать с помощью *OK*. Это означает, что даже если неполадка устранена, сообщение может повторно появиться на дисплее.

Следуйте указаниям на дисплее, чтобы устранить неполадку.

Если сообщение о неполадке появляется снова, вызовите сервисную службу.

Проблема	Причина и устранение
F1, F2, F80, F82	Имеется внутренняя неполадка. ■ Выключите кофемашину кнопкой Вкл/Выкл  . Подождите примерно 1 час, прежде чем снова включить прибор.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Имеется внутренняя неполадка. ■ Выключите кофемашину кнопкой Вкл/Выкл  . Подождите примерно 2 минуты, прежде чем снова включить прибор.
F10, F17	Вода не подаётся или её слишком мало. ■ Выньте ёмкость для воды. Наполните ёмкость для воды свежей питьевой водой и снова вставьте её в прибор. ■ Снимите и очистите фильтр ёмкости для воды (см. главу «Чистка и уход», раздел «Снятие и очистка фильтра ёмкости для воды»).

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
F73 или Проверить заварной механизим	<p>Заварной механизм не может вернуться в исходное положение.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выключите кофемашину кнопкой Вкл./Выкл. Ⓛ.■ Выньте сетевую вилку кофемашины из розетки. Подождите две минуты, прежде чем снова вставить сетевую вилку в розетку.■ Выньте и очистите заварной механизм под проточной водой.  <ul style="list-style-type: none">■ Сдвиньте деталь для выброса кофе в заварном механизме в основное положение.■ Не вставляйте заварной механизм. Закройте дверцу прибора и включите кофемашину кнопкой Вкл./Выкл. Ⓛ. <p>Привод заварного механизма приводится в действие и занимает основное положение.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Когда появится сообщение Вставить заварной механизм, снова вставьте заварной механизм в прибор. Закройте дверцу прибора.


Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Количество молотого кофе слишком большое	<p>В отсеке для кофе слишком много молотого кофе. Если в отсек будет засыпано больше 12 г (2 кофейные ложки без горки), то заварной механизм не сможет спрессовать кофейный порошок. Молотый кофе будет высыпан в сборный контейнер, и на дисплее появится сообщение об ошибке.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выключите кофемашину кнопкой Вкл/Выкл ⏻.■ Вывните и очистите заварной механизм (см. раздел «Извлечение и чистка заварочного устройства вручную»).■ Удалите молотый кофе из внутренней области кофемашины, например, с помощью пылесоса.■ Засыпьте максимум 12 г молотого кофе в отсек.
	<p>В отсеке для кофе слишком много молотого кофе. Отдельные сорта кофе дают слишком большой объём молотого кофе. Как правило, при этом установлены крупный помол и максимальное количество молотого кофе.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выберите более мелкий помол.■ Выберите меньшее количество молотого кофе. <p>Если кофе кажется вам не очень ароматным, попробуйте другой сорт кофейных зёрен.</p>

Устранение проблем

Некорректная работа кофемашины

Проблема	Причина и устранение
Дисплей остаётся тёмным, когда кофемашина включается кнопкой Вкл/Выкл ⏪.	<p>Касания кнопки Вкл/Выкл ⏪ было недостаточно.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Касайтесь углубления кнопки Вкл/Выкл ⏪ не менее 3 секунд. <p>Сетевая вилка неплотно вставлена в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вставьте сетевую вилку в розетку. <p>Сработал предохранитель распределительного щита из-за неисправности кофемашины, домашней электропроводки или другого прибора.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выньте сетевую вилку кофемашины из розетки.■ Вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы.
Кофемашина внезапно выключается.	<p>Предварительно установленное время выключения по умолчанию (20 минут) или запрограммированное время выключения истекло.</p> <ul style="list-style-type: none">■ При необходимости установите время выключения снова (см. главу «Установки – Таймер»). <p>Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вставьте сетевую вилку в розетку.
Сенсорные кнопки не реагируют. Кофемашиной невозможно управлять.	<p>Имеется внутренняя неполадка.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Прекратите подачу тока, вынув сетевую вилку кофемашины из розетки или выключив предохранитель на распределительном щите.
Сообщения на дисплее не видны или плохо читаются.	<p>Установлена слишком низкая яркость дисплея.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Измените эту установку (см. главу «Установки – яркость»).
Появляется сообщение Наполнить ёмкость для воды и вставить в прибор, хотя ёмкость для воды наполнена и вставлена в прибор.	<p>Ёмкость для воды неправильно расположена в приборе.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выньте ёмкость для воды и вставьте её снова.■ Снимите и очистите фильтр ёмкости для воды (см. главу «Чистка и уход», раздел «Снятие и очистка фильтра ёмкости для воды»). <p>При удалении накипи ёмкость для воды была неправильно наполнена и вставлена.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Наполните ёмкость для воды до отметки ⚡ и снова начните процесс удаления накипи.

Проблема	Причина и устранение
После включения появляется сообщение Наполнить емкость для воды и вставить в прибор, хотя ёмкость наполнена и вставлена. Прибор не промывается.	<p>В кофемашине есть отложения накипи.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите кофемашину кнопкой Вкл./Выкл. ⏻. Подождите примерно один час. ■ Включите прибор снова. Как только появится Нагрев, коснитесь сенсорной кнопки ☰ и выберите Очистить прибор от накипи. ■ Очистите кофемашину от накипи.
После включения появляется сообщение Очистите поддон для жидкости и сборный контейнер, хотя обе принадлежности не наполнены.	<p>Это не является неисправностью. Если поддон для жидкости и сборный контейнер были очищены после выключения кофемашины, внутренний счётчик не обнуляется. В этом случае на дисплее появляется сообщение Очистите поддон для жидкости и сборный контейнер, хотя поддон для жидкости и сборный контейнер ещё не наполнены максимально.</p>
Из центральной выпускной насадки не выходит ни молоко, ни молочная пенка.	<p>Трубка подачи молока неправильно подключена к центральной насадке.</p>  <p>Шов на трубке подачи молока, центральной насадке и промывочном клапане показывает правильную сборку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что трубка подачи молока правильно подключена к центральной насадке. <p>Трубка подачи молока закупорена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тщательно очистите центральную насадку и трубку подачи молока щёткой.

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Несмотря на то, что поддон для жидкости пуст, на дисплее появляется Очистите поддон для жидкости и сборный контейнер.	Это не является неисправностью. Поддон для жидкости не был извлечён и/или был слишком быстро установлен.
Появляется сообщение Вставьте поддон для жидкости и сборный контейнер, хотя обе принадлежности установлены.	Поддон для жидкости установлен неправильно, поэтому он не определяется сенсором. ■ Очистите от содержимого поддон для жидкости и сборный контейнер. Снова соберите все детали и задвиньте поддон для жидкости до упора в кофемашину.
Сборный контейнер полон, хотя поддон для жидкости и сборный контейнер опорожнялись после каждого оповещения на дисплее.	Возможно поддон для жидкости был выдвинут без опорожнения сборного контейнера. При выдвижении поддона для жидкости, внутренний счётчик для опорожнения сборного контейнера сбрасывается. ■ Когда вы выдвигаете поддон для жидкости, всегда опорожняйте сборный контейнер.
	Некоторые виды зёрен во время измельчения производят очень большой объём молотого кофе, и, соответственно, спрессовывается больше кофейного жмыха («кофейные шайбы»). ■ При необходимости выберите нужное количество молотого кофе и степень помола. ■ Опорожняйте сборный контейнер чаще, чем отображается на дисплее.

Устранение проблем


Проблема	Причина и устранение
Несмотря на то, что контейнер для кофейных зёрен был только что наполнен, появляется сообщение Заполнить контейнер кофейными зёрами..	<p>Это не является неисправностью.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Подтвердите сообщение, нажав <i>OK</i>. <p>В мельницу попадает недостаточное количество зёрен. Вы используете зерновой кофе тёмной обжарки?</p> <p>Очень сильно обжаренный кофе часто содержит много масел. Они могут откладываться на стенках контейнера для кофейных зёрен и мешать засыпанию зёрен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Приготовьте кофейный напиток и понаблюдайте за тем, как зёрна кофе скользят вниз в контейнере.■ Очищайте контейнер для зёрен чаще, если вы используете кофе тёмной обжарки. <p>По возможности попробуйте другой сорт кофе, который содержит меньше масел.</p>
Заварной механизм кофемашины не вставляется.	<p>Привод заварного механизма находится не в основном положении.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Закройте дверцу прибора.■ Включите кофемашину. <p>Будет выполнена инициализация привода заварного механизма и его перемещение в основное положение.</p> <ul style="list-style-type: none">■ При необходимости повторите этот шаг ещё раз.
Кофемашина при включении не промывается.	<p>Это не является неисправностью.</p> <p>Если кофемашина уже прогрелась до нужной температуры, при включении промывание кофемашины не выполняется.</p>

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Приготовление напитков прерывается повторно, и появляется сообщение Заполнить контейнер кофейными зёрами..	<p>Это не является неисправностью. Заварной механизм не распознаёт молотый кофе. Отдельные сорта кофе при помоле дают небольшой объём молотого кофе. Как правило, при этом установлены мелкий помол и минимальное количество молотого кофе.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Подтвердите сообщение, нажав <i>OK</i>. <p>Если кофе кажется вам слишком крепким или горьким, попробуйте другой сорт кофе.</p> <p>Если сообщение появляется при приготовлении всех видов кофейных напитков:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выберите более крупный помол (см. «Степень помола»).■ Выберите большее количество молотого кофе. <p>Учитывайте также, что напитки могли быть изменены в «Профилях».</p>
Процесс удаления накипи был запущен случайно.	<p>Если сообщение появляется только при приготовлении выбранных кофейных напитков:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Проверьте настройки количества кофе для данного напитка (см. «Количество молотого кофе»). Выберите большее количество молотого кофе.■ При необходимости установите более крупную степень помола. <p>Процесс удаления накипи не может быть прерван после того, как была нажата кнопка <i>OK</i>. Теперь он должен быть проведён полностью. Это настройка безопасности, обеспечивающая полную очистку кофемашины от накипи. Это очень важно для обеспечения долгого срока службы и надежной работы вашей кофемашины.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очистите кофемашину от накипи (см. «Очистка прибора от накипи»).

Проблема	Причина и устранение
<p>Из центральной насадки не течёт кофейный напиток.</p> <p>Или напиток вытекает только из одной выпускной форсунки.</p>	<p>Центральная насадка засорена.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Промойте кофейные трубы (см. главу «Чистка и уход – промывание прибора»).Кофейный напиток не течёт или течёт из центральной насадки только с одной стороны?■ Разберите центральную насадку и тщательно очистите все детали. Для труднодоступных мест используйте входящую в комплект поставки щёточку.■ При сборке обратите внимание на правильное выполнение монтажа.

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Молоко брызгает при выдаче. Во время приготовления слышны шипящие звуки. Хотя должна быть приготовлена молочная пенка, из центральной выпускной насадки течёт лишь горячее молоко.	<p>Трубка подачи молока неправильно смонтирована.</p> <ul style="list-style-type: none">■ При установке трубы подачи молока на центральной насадке следите за швом на двойном шланге.■ Если вы сняли трубку подачи молока с промывочного клапана: двойной шланг имеет разные диаметры. Обратите внимание на правильность монтажа. <p>Температура используемого молока слишком высокая. Только из холодного молока (< 10 °C) вы можете приготовить хорошую молочную пенку.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Проверьте температуру молока.
	<p>Центральная насадка установлена неправильно и поэтому пропускает воздух. Или засорены выпускные форсунки.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Проверьте, правильно ли собрана центральная выпускная насадка. Следите за тем, чтобы все детали были правильно соединены между собой.■ Очистите центральную насадку. «Разомните» форсунки под проточной водой, чтобы освободить загрязнения.
	<p>Трубка подачи молока, соединительные детали, стальная трубка ёмкости для молока или вставка для трубы подачи молока засорены.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Тщательно очистите детали с помощью щёточки.
	<p>Паровая форсунка центральной насадки засорена.</p>  <ul style="list-style-type: none">■ Очистите паровую форсунку щёточкой (см. рис.).

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Небольшое количество молотого кофе находится на крышке поддона для жидкости и внутри, вокруг заварного механизма.	<p>Это не является неисправностью. При перемещении заварного механизма небольшое количество молотого кофе может выпасть. Также на количество кофе могут влиять используемый сорт кофейных зёрен, степень помола и количество молотого кофе. Важно! Регулярно очищайте внутреннее пространство кофемашины, чтобы предотвратить образование плесени и т. п. Возможно, запрограммировано очень большое количество молотого кофе.</p>
Дисплей горит, но кофемашина не нагревается и не готовит напитки. Кофемашину нельзя выключить.	<p>Был активирован демо-режим для презентации кофемашины в торговом зале или выставочном помещении.</p> <p>■ Деактивируйте демо-режим.</p>

Устранение проблем

Неудовлетворительный результат

Проблема	Причина и устранение
Кофейный напиток недостаточно горячий.	Чашка не была подогрета. Чем чашка меньше и толще её стенки, тем важнее предварительно нагреть чашку. ■ Предварительно подогревайте чашку, например, с помощью функции подогрева (в зависимости от модели).
	Установлена слишком низкая температура заваривания. ■ Установите более высокую температуру заваривания.
	Закупорены ситечки заварного механизма. ■ Вывните заварной механизм и очистите его вручную. ■ Очистите заварной механизм от кофейных масел.
Время нагрева увеличивается. Расход воды неверен, производительность кофемашины снизилась. Напитки вытекают из центральной насадки очень медленно.	В кофемашине есть отложения накипи. ■ Очистите кофемашину от накипи.
Заданное количество кофейных напитков было изменено.	Заварной механизм засорен. ■ Обезжирьте заварной механизм (см. главу «Чистка и уход», раздел «Обезжиривание заварного механизма и очистка внутреннего пространства»).
Консистенция молочной пенки неудовлетворительная.	Температура молока слишком высокая. Только из холодного молока (< 10 °C) вы можете приготовить хорошую молочную пенку. ■ Проверьте температуру молока в ёмкости для молока. Трубка подачи молока закупорена. ■ Очистите центральную насадку и трубку подачи молока щёткой.

Проблема	Причина и устранение
При помоле зёрен слышен более громкий звук, чем обычно.	Контейнер для кофейных зёрен опустел во время помола. ■ Наполните контейнер свежими зёрнами кофе.
	В кофейных зёрнах могли оказаться посторонние примеси, например пластик или камешки. ■ Немедленно выключите кофемашину. Обратитесь в сервисную службу.
Напиток течет в чашку слишком быстро.	Установлен слишком крупный помол. ■ Измените степень помола на более мелкий (см. «Степень помола»).
Кофейный напиток слишком медленно наливается в чашку.	Заварной механизм засорён. ■ Обезжирьте заварной механизм (см. главу «Чистка и уход», раздел «Обезжиривание заварного механизма и очистка внутреннего пространства»).
На кофейном напитке или эспрессо не образуется пенка.	Кофейные зёрна не свежие. При продолжительном хранении обжаренных кофейных зёрен в открытом виде из них постепенно выделяется двуокись углерода. Поэтому при приготовлении кофейного напитка не образуется пенка. Конечно, кофейные зёрна можно и дальше использовать.

Сервисная служба Miele

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.


Контактная информация для обращений в случае неисправностей

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте www.miele.com/service.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе Miele номер модели и фабричный номер прибора (Fabr./SN/№). Эти данные указаны на типовой табличке.



Гарантия

Гарантийный период составляет 2 года.

Подробную информацию можно найти в прилагаемых Гарантийных условиях.

Заявление о соответствии

Настоящим компания Miele заявляет, что эта кофемашина соответствует директиве 2014/53/EC.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.kz
- Сервис, Запрос информации, инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.kz/ru/domestic/service-21.htm> с указанием названия прибора или заводского номера.

Документы соответствия

Сертификат соответствия

ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.15043/20
с 14.08.2020 по 13.08.2025

Декларация соответствия

ЕАЭС N RU Д-DE.РА02.В.89323/25
с 18.03.2025 по 17.03.2030

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время - Евразийского экономического союза ЕАЭС)
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/EU)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Транспортировка

Если Вы не собираетесь пользоваться кофемашиной в течение некоторого времени или хотите произвести транспортировку на длительное расстояние, Вам необходимо подготовить прибор следующим образом:

- освободить от содержимого и очистить контейнер для зёрен

- вылить воду из емкости для воды и очистить её
- выпарить влагу из прибора
- очистить поддон для сбора жидкости и сборный контейнер
- надёжно упаковать

Выпаривание воды из кофемашины

 **Осторожно!** Из насадок выступает горячий пар.
Опасность ожогов и ошпаривания при контакте с горячим паром.
Не допускайте прямого контакта с выходящим горячим паром.

Прежде чем оставлять на хранение кофемашину на долгое время или транспортировать её, особенно при температурах ниже нуля, следует выпарить влагу из прибора.

Чтобы предотвратить повреждение прибора водой или воздействием низких температур, при выпаривании из системы удаляется имеющаяся вода.

Процесс нельзя прервать, он должен полностью завершиться.

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите Другие | Установки  |Демонстрационный режим | Выпаривание воды.
- Выберите да.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.
- Следуйте указаниям на дисплее.
Когда дисплей погаснет, выпаривание воды будет завершено.
- Чтобы отключить кофемашину от сети, извлеките вилку из розетки.
- Опорожните ёмкость для воды.
- Опорожните и очистите поддон для жидкости и сборный контейнер.

Надёжная упаковка кофемашины

Упаковывайте исключительно чистый и сухой прибор. Остатки молотого кофе могут царапать поверхности. Кроме того, остатки кофе, молока и воды могут способствовать появлению микробов.

Упаковывайте кофемашину только в оригинальную упаковку.

Вложите инструкцию по эксплуатации в коробку. Так она будет под рукой, когда вы снова захотите воспользоваться кофемашиной.

Технические характеристики

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: ≤ 0,3 Вт

Потребление электроэнергии при подключении к сети: ≤ 1,0 Вт

Давление насоса: макс. 15 бар

Проточный нагреватель: 1 термоблок из нержавеющей стали

Размеры прибора (Ш x В x Г): 251 x 359 x 427 мм

Вес нетто: 9,9 кг

Длина сетевого кабеля: 144 см

Вместимость ёмкости для воды: 1,8 л

Вместимость контейнера для кофейных зёрен: ок. 300 г

Вместимость ёмкости для молока: 0,7 л

Вместимость поддона для жидкости: 0,8 л

Вместимость сборного контейнера: макс. 10 порций кофейной гущи

Центральная насадка: регулируемая по высоте в диапазоне 80-140 мм

Кофемолка: конусная мельница из стали

Степень помола: регулировка по 5 ступеням

Порция молотого кофе: макс. 12 г

Диапазон частот: 2,400–2,4835 ГГц

Макс. излучаемая мощность < 100 мВт

(Ёмкость для молока входит в комплект поставки СМ 6360, СМ 6560.)

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- для Казахстана: www.miele.kz
- для Украины: www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Гарантия качества товара

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Производитель:

Миеле & Ци. КГ, Карл-Миеле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Ойгстер / Фрисмаг АГ, Им Хоф 20, 8590, Романсхорн, Швейцария
Eugster / Frismag AG, Im Hof 20, 8590 Romanshorn, Schweiz

Импортеры:

ТОО "Миеле"
Казахстан
город Алматы
Бостандыкский район
улица Абиш Кекилбайулы, дом 34, 1-04
почтовый индекс 050000
Тел. +7 (727) 313-23-00
Факс +7 (727) 311 10 42
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

ООО «Миеле»
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua



EAC

Miele

CM 6160, CM 6360, CM 6560

ru-KZ

M.-Nr. 12 922 540 / 01