

## Instrucciones de manejo Secadora de bomba de calor



Es **imprescindible** que lea las instrucciones de manejo antes del emplazamiento - instalación - puesta en funcionamiento de la secadora para evitar posibles daños tanto al usuario como al aparato.

# Contenido

---

<b>Su contribución a la protección del medio ambiente</b> .....	5
<b>Advertencias e indicaciones de seguridad</b> .....	6
<b>Manejo de la secadora</b> .....	18
Panel de mandos.....	18
Funcionalidad de las teclas sensoras.....	19
<b>Primera puesta en funcionamiento</b> .....	20
Instalación .....	20
Tiempo de parada después de la instalación .....	20
<b>Ahorro de energía</b> .....	21
<b>1. Cuidado de la ropa</b> .....	22
Cuidado de las prendas en el lavado .....	22
Preparar la ropa para el secado .....	22
Secar .....	23
Tener en cuenta los símbolos de cuidado.....	23
Seleccionar el grado de secado correcto .....	23
<b>2. Cargar la secadora</b> .....	24
Introducir la ropa .....	24
Comprobar FragranceDos.....	24
<b>3. Seleccione e inicie un programa</b> .....	25
Seleccionar un programa con el selector de programas .....	25
Seleccionar el ajuste de programa.....	25
Seleccionar el grado de secado.....	25
Seleccione la duración del programa <i>Aire caliente/DryFresh</i> .....	26
Seleccionar Delicado + .....	26
Iniciar un programa .....	27
<b>4. Retirar las prendas tras finalizar el programa</b> .....	28
Fin del programa/Protección antiarrugas .....	28
Extraer la ropa .....	28
<b>Preselección de inicio</b> .....	29
<b>Relación de programas</b> .....	30
<b>Modificar el desarrollo de un programa</b> .....	34
Cambiar la selección del programa en curso.....	34
Añadir o extraer prendas .....	34

<b>Depósito de agua condensada</b> .....	35
Vaciar el depósito de agua condensada .....	35
<b>Envase con fragancia</b> .....	36
FragranceDos .....	36
Cómo retirar el precinto del envase de fragancia.....	36
Cómo colocar el envase de fragancia.....	37
Abrir el envase de fragancia.....	38
Cerrar el envase de fragancia.....	38
Retirar/sustituir el envase de fragancia .....	39
<b>Limpieza y mantenimiento</b> .....	40
Filtro de pelusas .....	40
Cómo retirar el envase de fragancia .....	40
Eliminar las pelusas visibles.....	40
Limpie en profundidad los filtros de pelusas y la zona de conducción de aire.....	41
Limpieza húmeda del filtro de pelusas.....	42
Limpieza del filtro del zócalo .....	43
Extraer el filtro del zócalo .....	43
Limpieza del filtro del zócalo.....	43
Limpiar la tapa del filtro del zócalo .....	46
Limpiar la secadora .....	46
<b>¿Qué hacer si ...?</b> .....	47
Pilotos de control o indicaciones en la indicación de tiempo después de la cancelación del programa.....	47
Pilotos de control o indicaciones en la indicación de tiempo.....	49
Resultado del secado insatisfactorio .....	50
El proceso de secado es muy largo. ....	51
Otros problemas.....	52
Sustituir el filtro del zócalo .....	54
Regenerar el filtro del zócalo.....	56
Comprobar el condensador .....	56
<b>Servicio Post-venta</b> .....	57
Contacto en caso de anomalías.....	57
Accesorios opcionales (no suministrados).....	57
Garantía.....	57

# Contenido

---

<b>Instalación</b> .....	58
Vista frontal .....	58
Vista posterior .....	59
Transporte de la secadora.....	59
Transportar la secadora al lugar de emplazamiento .....	59
Emplazamiento.....	60
Nivelar la secadora.....	60
Tiempo de parada después de la instalación .....	60
Ventilación .....	61
Antes de un transporte posterior .....	61
Condiciones adicionales del lugar de emplazamiento.....	62
Evacuar externamente el agua condensada .....	63
Condiciones de conexión especiales que requiere una válvula antirretroceso.....	63
Tendido de la manguera de desagüe.....	64
Ejemplos.....	64
Cambiar el sentido de apertura de la puerta.....	66
Preparación .....	66
Conexión eléctrica.....	74
<b>Datos técnicos</b> .....	75
Ficha para secadora.....	76
<b>Datos de consumo</b> .....	78
<b>Funciones programables</b> .....	79
Programar.....	79
<i>P01</i> Grados de secado de Algodón .....	81
<i>P02</i> Grados de secado de Sintéticos/Mezcla de algodón .....	81
<i>P04</i> Temperatura de enfriamiento .....	81
<i>P05</i> Volumen de las señales acústicas .....	81
<i>P06</i> Sonido del teclado .....	82
<i>P07</i> Código Pin.....	82
<i>P08</i> Conductividad.....	83
<i>P11</i> Desconexión del panel de mandos .....	83
<i>P13</i> Memoria.....	84
<i>P14</i> Protección antiarrugas .....	84
<i>P19</i> Avisador acústico activado .....	84
<i>P20</i> Indicación de conductos de aire.....	85
<i>P22</i> Luminosidad del display atenuada.....	85
<i>P00</i> Ajuste de fábrica .....	85

# Su contribución a la protección del medio ambiente

---

## Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan en función de aspectos compatibles con el medio ambiente y de su eliminación y, por lo general, son reciclables.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

## Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.




Tenga cuidado de no dañar las conducciones y el intercambiador de calor de la secadora hasta su eliminación adecuada y segura para el medio ambiente. Así se garantiza que puedan producirse escapes del refrigerante de la secadora o del aceite del compresor.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Líveles a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

# Advertencias e indicaciones de seguridad

---



Es imprescindible que lea estas instrucciones de manejo.



Esta secadora contiene refrigerante inflamable y explosivo.

Esta secadora cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Lea las instrucciones de manejo con atención antes de poner en funcionamiento la secadora. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en la secadora.

Según la norma internacional IEC 60335-1 Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación de la secadora así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados por no respetar estas indicaciones.

Guarde las instrucciones de manejo y entréguelas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

# Advertencias e indicaciones de seguridad

---

## Uso apropiado

- ▶ Esta secadora está concebida para ser utilizada con fines y en entornos domésticos.
- ▶ Esta secadora no es apta para el uso en zonas exteriores.
- ▶ La secadora está destinada para entornos domésticos exclusivamente para secar prendas, que hayan sido identificadas por el fabricante en la etiqueta como «aptos para secadora». Otros usos pueden resultar peligrosos. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.
- ▶ Aquellas personas que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el aparato de una forma segura, no podrán hacer uso del mismo sin la supervisión o permiso de un responsable.

## Niños en casa

- ▶ Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados de la secadora, a no ser que estén vigilados en todo momento.
- ▶ El uso de la secadora por parte de niños mayores de ocho años sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del aparato de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura. Los niños deben poder reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto del mismo.
- ▶ Los niños no deben limpiar o realizar tareas de mantenimiento en la secadora sin supervisión.
- ▶ Preste continua atención a los niños que se encuentren cerca del aparato. No deje jamás que los niños jueguen con la secadora.

# Advertencias e indicaciones de seguridad

---

## Seguridad técnica

► Antes del emplazamiento, verifique si la secadora presenta daños externos visibles.

No emplace ni ponga en funcionamiento una secadora dañada.

► Antes de conectar la secadora, compare sin falta los datos de conexión (protección por automático, tensión y frecuencia) reflejados en la placa de características, con los de la red eléctrica. Consulte a un electricista en caso de duda.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

► La seguridad eléctrica del aparato sólo quedará garantizada si se conecta a un sistema de toma de tierra instalado de acuerdo con la correspondiente normativa vigente. Es imprescindible que la instalación doméstica cumpla con dichos requisitos. En caso de duda, haga verificar la instalación doméstica por parte de un técnico autorizado. No podrán reclamarse a Miele daños y perjuicios que se ocasionen por la falta de una toma de tierra o por el estado defectuoso de la misma.

► Por razones de seguridad, no utilice cables de prolongación (¡peligro de incendio por sobrecalentamiento!).

► Si el cable de conexión a red estuviese dañado debería ser sustituido por un técnico electricista autorizado por Miele con el fin de evitar peligros para el usuario.



## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ Las reparaciones inadecuadas pueden provocar peligros imprevisibles para el usuario, de los cuales no se responsabiliza Miele. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el personal cualificado autorizado por Miele; de lo contrario, no podrá reclamarse el derecho de garantía por daños posteriores.
- ▶ Las piezas defectuosas han de sustituirse únicamente por piezas de repuesto originales de Miele. Sólo en caso de estas piezas garantizamos el total cumplimiento de los requisitos de seguridad que exigimos a nuestras máquinas.
- ▶ En caso de avería o para su limpieza y mantenimiento, la secadora sólo estará desconectada de la red eléctrica si
  - se ha desconectado de la red el conector de la secadora o
  - se ha desconectado el fusible de la instalación eléctrica de la vivienda o
  - el fusible roscado general está completamente desenroscado.
- ▶ No se pueden utilizar estas secadoras en lugares no fijos (p.ej. embarcaciones).
- ▶ No realice modificaciones en la secadora si no están expresamente autorizadas por Miele.


## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► Esta secadora está equipada, debido a requisitos especiales (p. ej. relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, resistencia a la abrasión y vibración) con una lámpara especial. Esta lámpara especial únicamente debe utilizarse para el uso previsto. No es apta para la iluminación del interior del aparato. La sustitución solo deberá realizarla personal autorizado por Miele o el Servicio Post-venta de Miele.

► Esta secadora funciona con refrigerante que hermetiza un compresor. Dicho refrigerante fluye a través de un circuito de refrigeración cerrado. El calor resultante se transfiere al intercambiador de calor a través del aire de secado circulante.

- Las bombas de calor producen un ronroneo durante el proceso de secado que es totalmente normal. Y en ningún caso afecta a su funcionamiento.
- Este refrigerante es cuidadoso con el medio ambiente y no daña la capa de ozono.

 Daños en la secadora debido a que se pone en funcionamiento demasiado pronto.

Lo que puede producir daños en la bomba de calor.

Una vez instalada, espere una hora antes de iniciar el primer programa de secado.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---



► El refrigerante R290 que incluye esta secadora es inflamable y explosivo. En caso de que la secadora esté dañada, siga las siguientes medidas:

- evite el contacto con fuego u otras fuentes de ignición,
- desconecte la secadora de la red eléctrica,
- ventile bien la estancia donde se encontraba emplazada la secadora.
- Póngase en contacto con el Servicio Post-venta de Miele.

⚠ Riesgo de incendio y explosión debido a los daños en la secadora.

El refrigerante es inflamable y explosivo, en caso de salirse.

Asegúrese de que la secadora no resulte dañada. No lleve a cabo ningún tipo de modificación en la secadora.

► Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo «Instalación» así como las del capítulo «Datos técnicos».

► La accesibilidad de la clavija debe estar siempre garantizada para desconectar la secadora del suministro de red.

► Este espacio de ventilación entre la parte inferior de la secadora y el suelo no puede reducirse mediante paneles de zócalos, moquetas de pelo largo, etc. De lo contrario, no queda garantizada una entrada de aire suficiente.

► En el ángulo de apertura de la puerta de la secadora no deben instalarse puertas que se puedan cerrar con llave, puertas correderas o puertas con el sentido de apertura opuesto.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

### Uso apropiado

▶ La carga máxima es de 8,0 kg (ropa seca).

Para unas cantidades de carga reducidas, podrá encontrar cada programa en el capítulo «Relación de programas».

▶ ¡Peligro de incendio!

No se pueden utilizar estas secadoras con una toma de corriente activable (p. ej. con un reloj programador o una instalación eléctrica con desconexión por carga de pico).

Si se interrumpiera el programa de secado antes de finalizar la fase de enfriamiento, podría existir el peligro de autoinflamarse.

▶ **Atención:** no desconecte nunca la secadora antes de que el programa de secado haya finalizado, a no ser que se extraigan todas las prendas de inmediato y se extiendan de manera que el calor pueda disiparse.

▶ El suavizante y productos similares deberían utilizarse tal y como se especifica en las indicaciones del suavizante.

▶ Hay que extraer todos los objetos de los bolsillos (como p. ej., mecheros o cerillas).

▶ ¡Deberá limpiar el filtro de pelusas después de cada secado!

▶ Los filtros de pelusas o del zocalo deben secarse por completo después de la limpieza en húmedo. Un filtro de pelusas o del zócalo húmedo puede producir alteraciones funcionales durante el secado.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- Debido al peligro de incendio, no se pueden secar prendas que no estén lo suficientemente limpias o que tengan restos. Esto es válido especialmente para los tejidos que
- no hayan sido lavados.
  - no estén suficientemente limpios y presenten restos de aceite, grasas u otros productos (p. ej., ropa de cocina o de cosmética con restos de aceite, grasa, crema). Si las prendas no estuvieran suficientemente limpias, podrían autoinflamarse y provocar un incendio, incluso después de que el proceso de secado haya terminado y se hayan extraído de la secadora.
  - presenten restos de productos de limpieza inflamables o de acetona, alcohol, gasolina, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, cera, productos para quitar cera o productos químicos (pueden encontrarse en, p. ej., bayetas, gamuzas y paños).
  - presenten restos de fijador o laca para el cabello, quitaesmalte o similares.

Por este motivo, las prendas especialmente sucias deben lavarse a fondo:

utilice una cantidad adicional de detergente y seleccione una temperatura alta. En caso de duda, lave las prendas varias veces. Si fuese necesario, lave estas prendas varias veces.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ Debido a que existe peligro de incendio, no deben secarse en la secadora este tipo de tejidos o productos:
  - prendas que hayan sido utilizadas para la limpieza con productos químicos industriales (p. ej. en una limpieza química).
  - Prendas que contengan componentes de gomaespuma, caucho o materiales similares. Se trata, p. ej., de productos de gomaespuma de látex, gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos de goma, prendas de vestir y almohadas de gomaespuma.
  - Prendas protegidas con relleno y dañadas (p. ej. almohadas y chaquetas). El relleno que se haya salido podría incendiarse.
- ▶ Durante el funcionamiento con la bomba de calor, esta secadora emite mucho calor. Este calor debe conducirse de forma óptima. De lo contrario, la duración de los secados podría prolongarse o con el tiempo podría terminar dañando la secadora.

Para ello debe garantizarse lo siguiente:

- que la estancia esté lo suficientemente ventilada durante el proceso de secado.
  - Este espacio de ventilación entre la parte inferior de la secadora y el suelo no puede cubrirse o reducirse.
- ▶ No moje la secadora.
  - ▶ No se apoye o recline contra la puerta puesto que la secadora podría volcar.
  - ▶ En muchos programas, a la fase de calentamiento le sigue la fase de enfriamiento para asegurar que las prendas permanecen a una temperatura a la que no pueden resultar dañadas (p. ej. para evitar que puedan autoinflamarse). Sólo cuando haya concluido la fase de enfriamiento, habrá finalizado el programa.  
Extraiga toda la ropa siempre inmediatamente después de que el programa haya finalizado.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

▶ Cierre la puerta después de cada proceso de secado. De esta forma podrá evitar que:

- los niños intenten introducirse en la secadora para jugar o esconder algún objeto en ella.
- los animales pequeños se introduzcan en el aparato.

▶ No utilice nunca la secadora sin / o con

- el filtro de pelusas dañado.
- el filtro del zócalo dañado.

¡La secadora se llenaría de pelusas, pudiendo estropearse!

▶ No emplazar la secadora en habitaciones con peligro de congelación. Las temperaturas en o por debajo del punto de congelación dañan la capacidad de funcionamiento de la secadora. El agua condensada congelada en la bomba y en la manguera de desagüe puede provocar daños.

▶ En caso de que la evacuación del agua condensada se haga de forma externa, asegure la goma de desagüe contra desplazamientos en caso de colocarla, p. ej., en un lavabo.

De lo contrario, la goma se puede resbalar y el agua condensada derramada podría provocar daños.

▶ El agua condensada no es agua potable.

Su ingestión puede tener consecuencias dañinas para la salud de personas y animales.

▶ Mantenga el lugar de emplazamiento de la secadora siempre libre de polvo y pelusas.

A la larga, las partículas de suciedad en el aire de refrigeración aspirado podrían obstruir el condensador.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

### Utilización del envase con fragancia (accesorios especiales)

- ▶ Emplee solo un envase con fragancia original de Miele.
- ▶ Guarde el envase con fragancia en el embalaje de compra para poder conservarlo.
- ▶ ¡Atención, se puede derramar la fragancia! Mantenga el envase con fragancia erguido o el filtro de pelusas con el envase con fragancia montado y no lo tumbe, ni lo incline nunca.
- ▶ Limpie inmediatamente la fragancia derramada con un paño absorbente: del suelo, de la secadora, de los componentes de la secadora (p. ej. el filtro de pelusas).
- ▶ Si la fragancia entra en contacto con las partes del cuerpo: lave la **piel** con abundante agua y jabón. Enjuague los **ojos** al menos durante 15 minutos con agua limpia. En caso de ingesta, enjuague la **boca** con agua abundante. ¡Visite a su médico en caso de que la fragancia entre en contacto con los ojos o en caso de ingerirla!
- ▶ Cámbiese de ropa si esta entra en contacto con la fragancia derramada. Lave la ropa o los paños a fondo con abundante agua y detergente.
- ▶ Existe peligro de incendios o riesgo de dañar la secadora si no se tienen en cuenta estas indicaciones:
  - Nunca rellene el envase con fragancia.
  - No utilice nunca un envase con fragancia defectuoso.
- ▶ Tire el envase con fragancia vacío a la basura doméstica y no lo utilice nunca con otros fines.
- ▶ Tenga en cuenta siempre la información incluida en el envase con fragancia.



## Accesorios


► Los accesorios pueden acoplarse o montarse sólo si están expresamente autorizados por Miele.

El montaje de piezas no autorizadas invalidará todo derecho de garantía.

► Las secadoras y lavadoras Miele pueden emplazarse como una columna de lavado y secado. Para ello es necesario un accesorio especial Miele de juego de unión para lavadora-secadora. Hay que tener en cuenta que el juego de unión para lavadora-secadora se adecue a secadoras y lavadoras Miele.


► Tenga en cuenta, que el zócalo Miele que se ha obtenido como accesorio especial se adapte a esta secadora.

► Miele ofrece una garantía de suministro de hasta 15 años, pero no menos de 10 años, para las piezas de repuesto después del final de la producción en serie de su secadora.

 Miele no se hace responsable de los daños causados por no respetar las «Advertencias e indicaciones de seguridad».

# Manejo de la secadora

## Panel de mandos



### ① Panel de mandos

El panel de mandos se compone de una indicación de tiempo y diferentes teclas sensoras.

### ② Teclas sensoras para los grados de secado

Después de seleccionar un programa de grados de secado con el selector de programas, se ilumina el grado de secado propuesto. Los grados de secado seleccionables para el programa respectivo se iluminan de forma atenuada.

### ③ Pilotos de control

en caso de necesidad.

- Vaciar el depósito de agua condensada
- Limpiar los filtros de pelusas y el filtro del zócalo

### ④ Tecla sensora **Delicado +**

Para el cuidado de prendas sensibles a la temperatura.

### ⑤ Indicación **PerfectDry**

parpadea tras el inicio del programa y se apaga cuando se muestra la duración del programa. *PerfectDry* mide la humedad residual de la ropa. En los programas por grados de secado, *PerfectDry* garantiza un secado preciso, en el que también influye el contenido de cal del agua. se ilumina con el grado de secado alcanzado hacia el final del programa, pero no en los programas *Ahuecar lana*, *Aire caliente/DryFresh*.

## ⑥ Indicación de hora

Tras el inicio de un programa se muestra la duración estimada del programa en horas y minutos.

- En el caso del inicio de un programa con preselección de inicio, la duración del programa se mostrará solo una vez haya transcurrido el tiempo de preselección.
- La duración de la mayoría de los programas puede variar, lo que puede conllevar un salto en la duración. La duración depende de la cantidad y tipo de prendas, o de la humedad residual, entre otras cosas. La electrónica adaptativa se ajusta y cada vez es más precisa.

## ⑦ Tecla sensora *Start/Añadir prendas*

Al tocar la tecla sensora *Start/Añadir prendas* se inicia el programa seleccionado. Se puede interrumpir el programa en curso para añadir prendas. La tecla sensora parpadea en cuanto sea posible iniciar un programa. Después del inicio del programa, la tecla sensora se ilumina de forma constante.

## ⑧ Teclas sensoras

para la preselección de inicio o la duración del programa *Aire caliente/DryFresh*



Después de pulsar la tecla sensora se ha seleccionado un inicio de programa retardado (Preselección de inicio). Al seleccionarlo, se ilumina en color claro .



Pulsando las teclas sensoras < o > se selecciona la duración de la Preselección de inicio o del programa *Aire caliente/DryFresh*.

## ⑨ Interfaz óptica

Sirve como punto de comprobación y de transmisión al Servicio Post-Venta.

## ⑩ Selector de programas

Para seleccionar un programa y para desconectar la máquina. Mediante la selección de un programa la secadora se conecta y se desconecta a través del ajuste de la selección

## Funcionalidad de las teclas sensoras

Las teclas sensoras ②, ④, ⑦ y ⑧ reaccionan a la pulsación con las yemas de los dedos. La selección es posible mientras la tecla sensora correspondiente permanezca iluminada.

Una tecla sensora iluminada en color claro significa: actualmente sin seleccionar.

Una tecla sensora iluminada de forma atenuada significa: la selección es posible.

# Primera puesta en funcionamiento

---

## Instalación

Antes de la primera puesta en marcha, asegúrese de haber seguido todas las instrucciones del capítulo "Instalación".

Lea este manual de instrucciones, especialmente el capítulo "Instalación".


### Retire la lámina protectora y las pegatinas

#### ■ Retire:

- la lámina protectora de la puerta (en caso de existir).
- Todas las pegatinas (si las tiene) de la parte delantera y de la tapa.

No retire las etiquetas adhesivas que encontrará al abrir la puerta (p. ej. la placa de características).

## Tiempo de parada después de la instalación

 Daños en la secadora debido a que se pone en funcionamiento demasiado pronto.

Lo que puede producir daños en la bomba de calor.

Una vez instalada, espere antes de ponerla en funcionamiento.

## Llevar a cabo la primera puesta en funcionamiento según las instrucciones de manejo

- Lea los capítulos "1. Cuidado de la ropa" y "2. Cargar la secadora".
- Después, puede cargar la secadora y seleccionar un programa, tal y como se describe en el capítulo "3. Seleccionar e iniciar un programa".

Esta secadora con tecnología de bomba de calor está creada para conseguir un secado eficiente. Con las siguientes medidas es posible ahorrar aún más electricidad, porque no se prolonga innecesariamente el tiempo de secado.

- Centrifugue la ropa en la lavadora con el número máximo de revoluciones del centrifugado.  
Si centrifuga, p. ej. a 1600 r.p.m. en lugar de a 1000 r.p.m., ahorrará aprox. un 20 % de energía y también tiempo.
- Para el programa correspondiente de secado use la cantidad máxima de carga. De este modo, el consumo de energía eléctrica es más rentable respecto a la cantidad máxima de ropa.
- Intente que la temperatura de la estancia no sea alta. En caso de que haya otros aparatos que generen calor en la sala, ventile la estancia o desconéctelos.
- Limpie el filtro de pelusas en la parte del área de carga después de cada secado.

En el capítulo «Limpieza y mantenimiento» encontrará información sobre la limpieza del filtro de pelusas y del filtro del zócalo.


- En la medida de lo posible, utilice las tarifas eléctricas más baratas. Póngase en contacto con su empresa de suministro eléctrico. La preselección de inicio de la secadora le ayudará a sacarle el mejor rendimiento ya que puede seleccionar cuándo debe comenzar el proceso de secado automáticamente dentro de las siguientes 24 horas.


# 1. Cuidado de la ropa

## Cuidado de las prendas en el lavado

- Lave a fondo la ropa especialmente sucia: utilice una cantidad adicional de detergente y seleccione una temperatura alta. En caso de duda, lave las prendas varias veces.
- No seque tejidos empapados con agua. Centrifugue la ropa en la lavadora con el número máximo de revoluciones de centrifugado. Cuanto más fuerte sea el centrifugado, mayor será el ahorro de energía y tiempo en el secado.
- Las prendas nuevas de color deben lavarse a fondo antes del primer secado. El secado no debe realizarse junto con prendas claras ya que estos tejidos pueden desteñir (también puede teñir los componentes de plástico de la secadora). También es posible que se adhieran a los tejidos pelusas de otro color.
- La ropa almidonada se puede secar. Para conseguir el efecto de apresto acostumbrado, dosifique la cantidad doble de almidón.

## Preparar la ropa para el secado

 Daños producidos por no retirar los objetos extraños de las prendas. Los objetos extraños pueden derretirse, quemarse o explotar. Saque de la ropa los objetos extraños (p. ej. dosificadores de detergente, mecheros, etc.).

 Riesgo de quemaduras por uso y manejo inadecuados.

Las prendas podrían incendiarse y la secadora y la estancia resultar dañadas.

Lea y siga las indicaciones del capítulo "Advertencias e indicaciones de seguridad".

- Clasifique las prendas según el tipo de fibra y tejido, el tamaño, los símbolos de cuidado y el grado de secado deseado.
- Compruebe que los dobladillos y costuras de las prendas estén perfectos. Así evitará que los rellenos se salgan. Hay riesgo de incendio durante el secado.
- Ahueque las prendas.
- Abroche los cinturones de tela y las cintas de los delantales.
- Cierre las fundas de edredones y almohadas para que no entren prendas pequeñas.
- Cierre los corchetes y ojales.
- Abra las chaquetas y las cremalleras largas para que las prendas se sequen homogéneamente.
- Cosa o quite los aros de sujetadores descosidos.
- Reduzca la carga. Las prendas delicadas se arrugan más cuanto mayor sea la carga. Esto afecta aún más a según qué tipo de prendas, p. ej. camisas, blusas.

# 1. Cuidado de la ropa

## Secar




**Consejo:** Lea el capítulo «Relación de programas».

En el que se especifican los programas y sus cargas.





- Tenga en cuenta siempre la carga máxima de cada programa. De este modo, el consumo de energía eléctrica es más rentable respecto a la cantidad máxima de ropa.
- Los tejidos interiores finos de prendas con relleno de plumas tienden a encoger según la calidad. Para estas prendas, utilice exclusivamente el programa *Alisar extra*.
- Los tejidos de lino puro se pueden secar solo si está indicado en la etiqueta. De lo contrario tienden a formarse «bolitas». Para estas prendas, utilice exclusivamente el programa *Alisar extra*.
- La lana y las mezclas de lana tienden a apelmazarse y encoger. Para estas prendas, utilice exclusivamente el programa *Ahuecar lana*.
- Los géneros de punto (p. ej. camisetas, ropa interior) encogen a menudo en el primer lavado. Por consiguiente, no seque demasiado estos tejidos para evitar que encojan aún más. Compre este tipo de prendas eventualmente una o dos tallas más grandes.
- En el caso de prendas especialmente delicadas tanto a la temperatura como a la formación de arrugas, reduzca la carga y seleccione el extra *Delicado +*.

## Tener en cuenta los símbolos de cuidado

### Secar

-  Temperatura normal/alta
-  Temperatura reducida\*  
Seleccionar *Delicado +*\*
-  No apto para secadora

### Planchar con plancha o planchadora

- |  |   |
|--|---|
|  Muy caliente |  Caliente            |
|  Templado     |  No se debe planchar |

## Seleccionar el grado de secado correcto

- Seleccione *Secado extra* para tejidos de varias capas o especialmente gruesos.
- *Secado normal* para prendas que pueden encoger. O jerséis o prendas de algodón fino.
- *Secado plancha* o *Secado planchadora* en caso de tener que planchar las prendas después del secado.

**Consejo:** Puede ajustar por separado los grados de secado de los programas *Algodón* y *Sintéticos/Mezcla de algodón* (más húmedo o más seco). Consultar el capítulo "Funciones programables".

## 2. Cargar la secadora

### Introducir la ropa

Las prendas pueden resultar dañadas.

Antes de introducir las prendas, lea detenidamente el capítulo "1. Cuidado de la ropa".



- Abra la puerta.
- Retire las prendas o piezas que quedan en el tambor.
- Coloque la ropa suelta en el tambor.


No cargue en exceso el tambor. De lo contrario, la ropa se aplasta y el resultado del secado se ve afectado. También se arruga más.

Pueden producirse daños en las prendas si quedan atrapadas entre la abertura de la puerta y la puerta.

### Comprobar FragranceDos


Si no utiliza envases de fragancias, compruebe que el lugar de colocación esté cerrado.

En el capítulo "Envase de fragancia" se describe el manejo de la fragancia.



- Deslice la lengüeta del pasador deslizante totalmente hacia abajo (flecha) para que el hueco quede cerrado. De lo contrario, se acumulan las pelusas.

### Cerrar la puerta





- Cierre la puerta empujándola ligeramente.



### 3. Seleccione e inicie un programa

#### Seleccionar un programa con el selector de programas

Mediante la selección de un programa la secadora se conecta y se desconecta a través del ajuste de la selección .




- Gire el selector de programas a un programa.

Adicionalmente puede iluminarse un grado de secado y se mostrarán tiempos en la indicación de tiempo.

#### Seleccionar el ajuste de programa

##### Seleccionar el grado de secado

Consulte el capítulo "Relación de programas" para saber qué grado de secado puede asignar a cada programa y qué grado de secado cumple sus requisitos.



- Toque la tecla sensora del grado de secado deseado.


El grado de secado seleccionado se ilumina.

### 3. Seleccione e inicie un programa

---

#### Seleccione la duración del programa *Aire caliente/DryFresh*

Puede seleccionar la duración en pasos de 10 minutos. La duración del programa puede oscilar entre 0:20 minutos y 2:00 horas.



- Pulse las teclas sensoras < o > tantas veces como sea necesario hasta que se ilumine la duración deseada en la indicación de tiempo.

#### Seleccionar *Delicado +*

Los tejidos delicados (con el símbolo de cuidado ☐, p. ej., acrílicos) se secan a temperatura más baja y durante más tiempo.

- Pulse la tecla *Delicado +*, que se ilumina en color claro.
- En estos programas, se puede seleccionar *Delicado +*:
  - *Algodón*
  - *Sintéticos/Mezcla de algodón*
  - *Camisas*
  - *Vaqueros*
  - *Aire caliente/DryFresh*
- En Ropa delicada siempre está activado/ no seleccionable el extra *Delicado +*.

## 3. Seleccione e inicie un programa

### Iniciar un programa

- Pulse la tecla sensora que parpadea *Start/Añadir prendas*.

La tecla sensora *Start/Añadir prendas* se ilumina.

#### Desarrollo del programa

- Si se selecciona la preselección de inicio, empieza a descontarse el tiempo de preselección de inicio.
- El inicio del programa se produce.
- La indicación *Perfect Dry* parpadea/ se ilumina solo en programas de grados de secado (ver también el capítulo «Manejo de la secadora»).
- Esta secadora mide la humedad residual de las prendas y realiza el ajuste correspondiente de la duración del programa.  
Si llena la secadora con pocas prendas o ropa seca, el sistema de detección del tambor registra este cambio. Poco después del inicio del programa, el reconocimiento automática de carga cambia el programa seleccionado a una duración limitada. Las prendas se secan suavemente o se airean más. En este caso *PerfectDry* no se enciende al final del programa.

De lo contrario las prendas podrían estropearse.

Evite secar en exceso prendas y tejidos.

- Las prendas se enfrían antes de finalizar el programa.

#### Ahorro energético

Después de 10 minutos las indicaciones se oscurecen. La tecla sensora *Start/Añadir prendas* se ilumina de forma parpadeante.

- Pulse la tecla *Start/Añadir prendas* para volver a conectar las indicaciones, que no afecta al programa en curso.

#### **Añadir ropa posteriormente**

Después del inicio del programa puede continuar añadiendo prendas.

- Siga la descripción que aparece en el capítulo «Modificar el desarrollo del programa», apartado «Añadir o retirar prendas».

## 4. Retirar las prendas tras finalizar el programa

### Fin del programa/Protección antiarrugas

Fin del programa: en la indicación horaria se ilumina 0:00 y la tecla sensora *Start/Añadir prendas* ya no se ilumina. Suena una señal acústica (avisador).

Después de finalizar el programa la protección antiarrugas se conecta durante máx. 2 h. El programa *Ahuecar lana* no ofrece ninguna protección contra arrugas.


Ver el capítulo «Funciones programables», apartado «Protección antiarrugas *PI4*».

La secadora se apaga automáticamente.

### Extraer la ropa

Abra la puerta una vez finalizado el proceso de secado. De lo contrario, las prendas no se secan y enfrían correctamente.


- Para abrir la puerta, tire del lateral con la marca de color naranja.



- Saque la ropa.

La ropa olvidada puede sufrir daños debidos al secado excesivo.

Extraiga todas las prendas del tambor.

- Gire el selector de programas al ajuste .
- Elimine las pelusas de los 2 filtros de pelusas del área de carga de la puerta: capítulo "Limpieza y mantenimiento", apartado "Limpiar el filtro de pelusas".
- Cierre la puerta empujándola ligeramente.
- Vacíe el depósito de agua condensada.

### Iluminación del tambor

Al abrir la puerta de la secadora, se iluminan el tambor y la parte delantera de la secadora donde se realiza el manejo. Es decir que no se puede olvidar ni una sola prenda en el tambor o en el cesto de la ropa.

La iluminación del tambor se desconecta automáticamente (ahorro energético).

## Seleccionar Preselección de inicio

La Preselección de inicio le permite seleccionar un inicio del programa posterior desde 0:30 minutos hasta 24h (horas).

No es posible realizar una preselección de inicio en combinación con *Aire caliente/DryFresh*.

- En primer lugar, seleccione un programa con los ajustes del programa.



- Toque la tecla sensora .

La tecla sensora  se ilumina en color claro.

- Pulse las teclas sensoras > o < tantas veces como sea necesario hasta que se ilumine la preselección de inicio deseada en la indicación de tiempo.


Pulsando prolongadamente las teclas sensoras > o < los tiempos aumentan o disminuyen automáticamente.

## Iniciar la Preselección de inicio

- Toque la tecla sensora *Inicio/Añadir prendas* para iniciar la preselección de inicio.
  - En la preselección de inicio el tiempo se va descontando primero en pasos de 10h horas y, después, en pasos de minutos hasta el inicio del programa.
  - En caso de una preselección de inicio más larga, el tambor se gira de vez en cuando para ahuecar las prendas. No se trata de ninguna anomalía.

## Modificar la preselección de inicio iniciada

Si desea modificar una preselección de inicio después del inicio del programa, en primer lugar debe cancelar la preselección de inicio.

- Gire el selector de programas al ajuste .

La secadora está desconectada y la preselección de inicio se ha cancelado.




- Seleccione un programa.
- Seleccione un tiempo de preselección de inicio.

## Añadir prendas mientras continua disminuyendo el tiempo del Timer

- Siga la descripción que aparece en el capítulo "Modificar el desarrollo del programa", apartado "Añadir o retirar prendas".

## Relación de programas

Todas las cargas marcadas con \* se refieren al peso de las prendas secas.

<b>Algodón</b> 		<b>máximo 8 kg*</b>
Artículo	Prendas de algodón con un grado de humedad normal, tal y como se describe en <i>Algodón Secado normal</i> .	
Advertencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En este programa se realizará un <i>Secado normal</i>.</li> <li>- El programa <i>Algodón</i>  está especialmente indicado para el secado de prendas de algodón con un grado de humedad normal para conseguir un secado energéticamente eficiente.</li> </ul>	
Indicación para institutos de investigación	El programa <i>Algodón</i>  es el programa de comprobación según el reglamento 392/2012/EU para etiqueta energética de acuerdo a EN 61121.	
<b>Algodón</b>		<b>máximo 8 kg*</b>
<b>Secado extra, Secado normal</b>		
Artículo	Tejidos de algodón de una o varias capas. Es decir, p. ej., camisetas, ropa interior, saquitos de bebé, ropa de trabajo, chaquetas, mantas, delantales, prendas de rizo.	
Consejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleccione <i>Secado extra</i> para diferentes tejidos de varias capas y especialmente gruesas.</li> <li>- No seque los géneros de punto (p. ej. camisetas, ropa interior, ropa para bebés) con <i>Secado extra</i>, porque podrían encogerse.</li> </ul>	
<b>Secado plancha, Secado planchadora</b>		
Artículo	Todos los tejidos de algodón o lino, que deben ser tratados posteriormente. Es decir, p. ej., mantelerías, ropa de cama, ropa almidonada.	
Consejo	Enrolle las prendas hasta su planchado para que conserven la humedad.	
<b>Sintéticos/Mezcla de algodón</b>		<b>máximo 4 kg*</b>
<b>Secado normal, Secado plancha</b>		
Artículo	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón. Por ejemplo, ropa de trabajo, batas, jerséis, vestidos, pantalones, mantelerías y calcetines	

## Relación de programas

<b>Delicado</b>		<b>máximo 2,5 kg*</b>
<b>Secado normal, Secado plancha</b>		
Artículo	Tejidos delicados con el símbolo de cuidado ☹ de fibras sintéticas, tejidos mixtos, seda artificial o algodón aprestado de fácil cuidado. Por ejemplo, camisas, blusas, lencería y prendas con aplicaciones.	
Consejo	Para minimizar la formación de arrugas durante el secado, deberá reducirse la carga aún más.	
<b>Ahuecar lana</b>		<b>máximo 2 kg*</b>
Artículo	Prendas de lana y prendas de mezcla de lana: jerséis, chaquetas de punto, leotardos o calcetines.	
Advertencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las prendas de lana se ahuecan en poco tiempo y de esta forma quedan más suaves pero no se secan completamente.</li> <li>- Extraiga las prendas inmediatamente después de finalizar el programa.</li> </ul>	
<b>Camisas</b>		<b>máximo 2 kg*</b>
<b>Secado normal, Secado plancha</b>		
Artículo	Camisas, blusas	
<b>Exprés</b>		<b>máximo 4 kg*</b>
<b>Secado extra, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora</b>		
Artículo	Para tejidos resistentes con el símbolo ☺ para el programa <i>Algodón</i> .	
Advertencia	Se acorta la duración del programa.	
<b>Vaqueros</b>		<b>máximo 3 kg*</b>
<b>Secado normal, Secado plancha</b>		
Artículo	Todo tipo de prendas de tejido vaquero como cazadoras, pantalones, camisas y faldas.	
<b>Ropa de cama</b>		<b>máximo 4 kg*</b>
<b>Secado extra, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora</b>		
Artículo	Ropa de cama, sábanas, rellenos de cojines	

## Relación de programas

<b>Impermeabilizar</b>		<b>máximo 2,5 kg*</b>
Artículo	Para tejidos aptos para el secado en secadora como, p. ej., microfibras, prendas de esquí, prendas outdoor, algodón grueso delicado (popelín) y manteles.	
Advertencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En este programa se realizará un <i>Secado normal</i>.</li> <li>- Este programa cuenta con una fase de fijación adicional para la impermeabilización.</li> <li>- Las prendas impermeabilizadas tan solo pueden tratarse con productos para la impermeabilización en cuya etiqueta aparezca "apto para prendas de membrana". Este producto está basado en combinaciones fluoroquímicas.</li> <li>- No secar las prendas impermeabilizadas con un producto que contenga parafina. Hay riesgo de incendio.</li> </ul>	
<b>Alisar extra</b>		<b>máximo 1 kg*</b>
<b>Secado normal, Secado plancha</b>		
Artículo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tejidos de algodón o lino.</li> <li>- Tejidos delicados sintéticos de algodón, mezcla de algodón o sintéticos. Por ejemplo, pantalones de algodón, anoraks y camisas.</li> </ul>	
Consejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este programa reduce las arrugas de las prendas previamente centrifugadas en la lavadora.</li> <li>- Apropiado también para prendas secas.</li> <li>- Extraiga las prendas inmediatamente después de finalizar el programa.</li> </ul>	



## Relación de programas

Aire caliente/DryFresh		máximo 8 kg*
Advertencia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Secado de prendas (<i>Aire caliente</i>)</li><li>- Refrescar prendas (<i>DryFresh</i>)<sup>1</sup></li><li>- Para comenzar, no seleccione el tiempo más largo. Realice pruebas hasta comprobar cuál es la duración óptima.</li></ul>	
Artículo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Secado posterior: tejidos con varias capas que, debido a su composición, se secan de forma irregular, p. ej. chaquetas, sacos de dormir, cojines y otras prendas voluminosas.</li><li>- Secado: prendas sueltas, p. ej. toallas, albornoces, paños de cocina</li><li>- Refrescar: prendas limpias<sup>1</sup></li></ul>	
Consejo <sup>1</sup>	<p>Es posible reducir o eliminar olores molestos en prendas secas y limpias. Para hacerlo, utilizar <i>Aire caliente/DryFresh</i> junto con el envase DryFresh (accesorio especial<sup>2</sup>). Seleccione un tiempo de al menos 60 minutos, para alcanzar ese efecto de refrescar las prendas.</p> <p><sup>2</sup> Colocar el envase de fragancia y ajustar la intensidad: ver capítulo "Envase de fragancia".</p>	

# Modificar el desarrollo de un programa


---

## Cambiar la selección del programa en curso

Ya no es posible cambiar la selección del programa. Así se evita un manejo indeseado.

Cuando modifica el selector de programas, se ilumina el símbolo -D- en la indicación de tiempo. El símbolo -D- desaparece cuando vuelve al programa original.

## Cancelar el programa en curso

- Gire el selector de programas al ajuste .

El programa se cancela.

Ahora puede seleccionar un programa nuevo.

## Añadir o extraer prendas

En caso de que el programa ya esté en marcha pero haya olvidado introducir alguna prenda.

- Pulse la tecla sensora *Start/Añadir prendas*.

En la indicación de hora aparece la palabra *Add*. La tecla sensora *Start/Añadir prendas* se ilumina de forma parpadeante.

- Abra la puerta.
- Añada o extraiga la ropa.

Todavía puede cambiar la selección del programa.

- Cierre la puerta.
- Pulse la tecla sensora *Start/Añadir prendas*.

El programa continúa.

## Excepciones al añadir prendas

En algunos casos, p. ej. durante la fase de enfriamiento o en el programa *Impermeabilizar*, no es posible añadir prendas.

En estos casos, no se muestra la palabra *Add*.


Excepcionalmente se puede abrir la puerta durante el programa en curso.


# Depósito de agua condensada


## Vaciar el depósito de agua condensada

El agua condensada que se origina durante el secado se retiene en el depósito de agua condensada.

¡Vacíe el depósito del agua condensada después de cada secado!

Si se ha llenado por completo el recipiente del agua condensada, se ilumina .


Para eliminar el aviso : con la secadora conectada, abra y cierre la puerta.

 Daños en la puerta y el frontal al extraer el depósito para el agua condensada.

La puerta y el frontal podrían resultar dañados.


Cierre siempre la puerta por completo.

\* En caso de "apertura de la puerta hacia la derecha" puede ignorar este consejo.



■ Extraiga el depósito de agua condensada.

■ Mantenga el depósito de agua condensada en posición horizontal para que el agua no se derrame. Para ello sujételo por el frontal y por el extremo



■ Vacíe el depósito de agua condensada.

■ Vuelva a introducir el depósito de agua condensada en la secadora.

Podría perjudicar la salud de personas o animales.

No ingerir el agua condensada.

Puede usar el agua condensada para fines domésticos (p. ej., para la plancha de vapor o el humidificador de aire). Para ello deberá filtrar el agua condensada a través una criba fina o de un filtro de café. Mediante el filtrado se eliminan las pelusas más finas que pudieran ocasionar posibles daños.

# Envase con fragancia

## FragranceDos

Durante el secado, puede impregnar sus prendas con una fragancia especial (accesorios especiales).

**Consejo:** Es posible cerrar el envase de fragancia fácilmente, en caso de no querer utilizarla alguna vez.

⚠ En caso de manipular incorrectamente el envase, podrían producirse daños para la salud y o incendios.

En caso de entrar en contacto con el cuerpo, el líquido derramado puede perjudicar la salud. El líquido derramado podría incendiarse.


Consulte primero el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad», apartado «Utilización del envase de fragancia (accesorios especiales)».

## Cómo retirar el precinto del envase de fragancia

Sujete el envase solo como se indica en la imagen. No lo incline, de lo contrario podría derramarse la fragancia.

- Saque el envase de fragancia del embalaje.

No intente abrirlo.




- Sostenga el envase de forma que no se pueda abrir.
- Retire el precinto.


### Cómo colocar el envase de fragancia

- Abra la puerta de la secadora.


Coloque el envase de fragancia en el filtro de pelusas superior.




- Abra el deslizador tirando de la lengüeta, hasta que esta se encuentre totalmente arriba.



- Introduzca el envase de fragancia en la apertura hasta el tope.



Las marcas ① y ② deben estar situadas una enfrente de la otra.




- Girar el anillo exterior <sup>®</sup> un poco hacia la derecha.

El envase podría resbalarse. Gire el anillo exterior hasta que las marcas ② y ① se encuentren una enfrente de la otra.

## Envase con fragancia

### Abrir el envase de fragancia

Es posible ajustar la intensidad de la fragancia antes del secado.




- Gire el anillo exterior hacia la derecha: cuanto más abierto esté el envase, mayor será la intensidad de la fragancia.

La correcta transmisión de fragancia se produce solo si la ropa está húmeda y los tiempos de secado son largos, con suficiente calor. De ahí que se pueda apreciar el aroma en el lugar de emplazamiento de la secadora.

### Cerrar el envase de fragancia

Se recomienda cerrar el envase después del secado, para que no se pierda fragancia innecesariamente.




- Gire el anillo exterior hacia la izquierda hasta que la marca ② se encuentre en la posición ①.


En caso de realizar secados sin fragancia: retire el envase y guárdelo en su embalaje.

En caso de que la intensidad no sea suficiente, será necesario sustituir el envase por uno nuevo.

### Retirar/sustituir el envase de fragancia




- Gire el anillo exterior hacia la izquierda hasta que las marcas ① y ② se encuentren una enfrente de la otra.




- Sustituya el envase.

Almacene provisionalmente el envase de fragancia en su embalaje original.

Es posible adquirir las fragancias de Miele en distribuidores oficiales, a través del Servicio Post-venta o en nuestra página web.



Las fragancias pueden caducarse. En ese caso, no las utilice.




- En ningún caso colocar el embalaje con la fragancia en su interior de canto o boca abajo. De lo contrario, podría derramarse.
- Almacenar siempre en un lugar frío y seco y protegerlo de la luz del sol.
- En caso de nueva adquisición: no retirar el precinto hasta que se vaya a usar

# Limpeza y mantenimiento

## Filtro de pelusas

Esta secadora está equipada con dos filtros de pelusas en el área de carga de la puerta. Esos dos filtros recogen las pelusas producidas durante el proceso de secado.

Límpielos después de cada proceso de secado. Así se evita una innecesaria prolongación del proceso de secado.

Límpielos también en caso de iluminarse el piloto de control .

- Para apagar el piloto de control, abra y cierre la puerta mientras la secadora está encendida.

## Cómo retirar el envase de fragancia


En caso de no limpiar los filtros de pelusas o el filtro del zócalo, se reduce la intensidad de la fragancia.

- Retire el envase de fragancia. Ver capítulo «Envase de fragancia», apartado «Cómo retirar/sustituir el envase de fragancia».


## Eliminar las pelusas visibles

**Consejo:** Puede aspirar las pelusas con el aspirador sin necesidad de tocarlas.

- Abra la puerta.




- Extraiga el filtro de pelusas superior hacia adelante.



- Retire las pelusas (ver flecha).






- Retire las pelusas (ver flecha) de las superficies de los filtros y del extractor de ropa perforado.
- Introduzca el filtro de pelusas superior hasta el tope.
- Cierre la puerta.


### Limpe en profundidad los filtros de pelusas y la zona de conducción de aire

En caso de haber prolongado el tiempo de secado o de percibir visiblemente que las superficies de los filtros de pelusas están pegadas u obstruidas, límpielas en profundidad.

- Retire el envase de fragancia. Ver el capítulo "Envase de fragancia".
- Extraiga el filtro de pelusas superior hacia adelante.




- Gire el mando amarillo en el filtro de pelusas inferior en la dirección de la flecha (¡hasta el tope!).



- Extraiga el filtro de pelusas (por el mango) superior.

## Limpeza y mantenimiento

---



- Retire las pelusas visibles con el aspirador y utilice la tobera larga del aspirador para limpiar la zona de conducción de aire superior (aperturas).

Finalmente, realice una limpieza húmeda del filtro.


### Limpeza húmeda del filtro de pelusas

- Limpie con un paño húmedo las partes lisas de material sintético del filtro.
- Aclare las superficies de los filtros de pelusas con agua caliente.
- Agite con fuerza el filtro de pelusas y séquelo con precaución.

Un filtro de pelusas húmedo puede producir alteraciones funcionales durante el secado.


- Introduzca por completo el filtro de pelusas inferior y bloquee el mando amarillo.
- Introduzca por completo el filtro de pelusas superior.
- Cierre la puerta.

## Limpieza del filtro del zócalo

Limpie el filtro del zócalo siempre que se ilumine el piloto de control  o que la duración del programa se haya prolongado.


- Para apagar el piloto de control, abra y cierre la puerta mientras la secadora está encendida.

## Extraer el filtro del zócalo



- Para abrirlo, pulse en la hendidura redonda de la tapa del condensador.


La tapa salta.



- Extraiga el filtro del zócalo tirando del mango.


Al extraer el filtro del zócalo sale el pasador de la guía derecha. El pasador evita que la tapa pueda cerrarse sin el filtro del zócalo.

## Limpieza del filtro del zócalo



- Extraer el mango del filtro del zócalo.
- Limpiar con cuidado y exhaustivamente el filtro del zócalo bajo el grifo de agua corriente.

## Limpeza y mantenimiento



**Consejo:** Para que se eliminen más rápidamente los restos de la superficie, dejar correr un chorro de agua verticalmente sobre la parte delantera del filtro del zócalo.

- Entre tanto, escurrir el filtro del zócalo una y otra vez con cuidado.
- Enjuagar y limpiar todo el filtro del zócalo hasta que no se vean más residuos.
- Presionar suavemente el filtro del zócalo todas las veces que sea necesario hasta que no gotee más agua.

**Consejo:** Para absorber el agua, poner el filtro del zócalo húmedo entre 2 toallas. Presionar el filtro repetida y suavemente con la mano plana sobre una superficie horizontal. El filtro del zócalo se seca más rápidamente.

El filtro del zócalo no se debe utilizar mojado.

De lo contrario se produce una anomalía.

Presionar suavemente el filtro del zócalo.


Si una vez colocado el filtro del zócalo limpio se interrumpe un programa de secado con un mensaje de anomalía: el filtro del zócalo se colocó demasiado húmedo. Extraer de nuevo el filtro. Dejar que se seque al aire.

Si, a pesar de ello, se vuelve a producir una anomalía, muy probablemente se deba a residuos persistentes de sustancias de lavado. Regenerar el filtro del zócalo en la lavadora. Seguir las indicaciones del apartado «Regenerar filtro del zócalo» del capítulo «¿Qué hacer si ...?».


**⚠ Obstrucciones producidas por un filtro del zócalo dañado o desgastado.**

El intercambiador de calor se obstruye y se pueden producir daños.

Compruebe el filtro del zócalo según se indica en el apartado "Sustituir el filtro del zócalo" del capítulo "Qué hacer si ...". Sustituir el filtro del zócalo, en caso necesario.



- Limpie con un paño húmedo las pelusas del mango.
- Encaje el filtro del zócalo correctamente sobre el mango.




- Introduzca el filtro del zócalo por completo.

Se introduce también el pasador de la guía derecha.

# Limpeza y mantenimiento

## Limpiar la tapa del filtro del zócalo



- Limpie con un paño húmedo las pelusas del mango. Al hacerlo, evite dañar la junta de goma.
- Cierre la tapa del intercambiador de calor.

⚠ Daños o secado ineficaz en caso de secar sin filtro del zócalo o con la puerta del intercambiador de calor abierta.

Una acumulación excesiva de pelusas puede provocar problemas en la secadora. Un sistema que no es hermético puede afectar negativamente al secado.


Ponga en marcha la secadora exclusivamente si el filtro del zócalo está colocado y la tapa del intercambiador de calor cerrada.

## Limpiar la secadora

Desconectar la secadora de la red eléctrica.

⚠ Daños provocados por productos de limpieza inadecuados.

Estos pueden dañar las superficies de material sintético y otras piezas. No utilice productos abrasivos, productos que contengan disolventes, productos para la limpieza de cristales o multiusos.





- Limpie la secadora y la junta de la parte interior de la puerta con un producto de limpieza suave o con agua jabonosa y un paño suave.
- Seque todo con un paño suave.

La mayor parte de las anomalías que se producen en el día a día las podrá solucionar usted mismo. En muchos casos se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que evitará la intervención del Servicio Post-venta.



Consulte el apartado "Asistencia en caso de averías" de nuestra web, [www.miele.es](http://www.miele.es), donde encontrará información sobre cómo subsanar las averías usted mismo.

Las siguientes tablas le ayudarán a encontrar las causas de un fallo o error, y corregirlo.

### Pilotos de control o indicaciones en la indicación de tiempo después de la cancelación del programa





Problema	Causa y solución
<b>El piloto de control  se ilumina tras la interrupción de un programa, se emite una señal acústica.</b>	<p>El depósito del agua condensada está lleno o la manguera de desagüe está doblada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Para apagar el piloto de control , abra y cierre la puerta (con la secadora encendida).</li><li>■ Vacíe el agua condensada.</li><li>■ Compruebe la manguera de desagüe.</li><li>■ Ver capítulo «Limpieza y mantenimiento».</li></ul>
<b>F y otra combinación de cifras parpadean después de la interrupción de un programa, se emite una señal acústica</b>	<p>La causa no se puede determinar de manera inmediata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desconecte la secadora y conéctela a continuación.</li><li>■ Inicie un programa.</li></ul> <p>Si el programa se interrumpe nuevamente y aparece un mensaje de anomalía, el aparato está defectuoso. Informe al Servicio Post-venta.</p>
<b>0:00 se ilumina y el programa se cancela, se emite una señal acústica</b>	<p>Las prendas se han repartido incorrectamente o enrollado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ahueque las prendas y, en caso necesario, retire alguna.</li><li>■ Desconecte la secadora y conéctela a continuación.</li><li>■ Inicie un programa.</li></ul>

## ¿Qué hacer si ...?

Problema	Causa y solución
<p><b>F y DSS</b> parpadean, suena una señal. <b>El piloto de control</b>  se ilumina.</p>	<p>Hay alguna obstrucción causada por pelusas o restos de detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Para desactivar el mensaje, seleccione el ajuste del selector de programas .</li><li>■ Limpie los filtros de pelusas y el filtro del zócalo.<ul style="list-style-type: none"><li>– Tenga en cuenta las indicaciones de limpieza que aparecen en el capítulo «Limpieza y mantenimiento».</li><li>– Será necesario sustituir los filtros de pelusas y del zócalo en caso de estar dañados, deformados o de que ya no se pueden limpiar.</li><li>– Si el mensaje de anomalía vuelve a aparecer después de la limpieza, podría deberse a las siguientes causas.</li></ul></li></ul>
	<p>El filtro del zócalo se ha colocado demasiado húmedo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Empuje suavemente hacia fuera el filtro del zócalo.</li><li>■ Deje que se seque al aire.</li></ul>
	<p>Es probable que todavía haya restos más profundos en el filtro del zócalo que no se pueden eliminar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Compruebe el filtro del zócalo. Ver apartado «Sustituir el filtro del zócalo» del capítulo «¿Qué hacer si ...?».</li><li>■ En caso de que el filtro del zócalo no esté ni deformado ni dañado, podrá regenerarlo en la lavadora. Ver apartado «Regenerar filtro del zócalo» del capítulo «¿Qué hacer si ...?».</li></ul>
	<p>El intercambiador de calor está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Comprobar el intercambiador de calor. Ver el apartado "Comprobar el intercambiador de calor" del capítulo "Qué hacer si ...".</li></ul>



### Pilotos de control o indicaciones en la indicación de tiempo

Problema	Causa y solución
<p><b>Se ilumina el piloto de control  al finalizar el programa.</b></p>	<p>La secadora no funciona de forma óptima o rentable. Posibles causas pueden ser obstrucciones causadas por pelusas o restos de detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para apagar el piloto de control , abra y cierre la puerta (con la secadora encendida).</li> <li>■ Observe las indicaciones de limpieza en el capítulo «Limpieza y mantenimiento».</li> <li>■ Limpie el filtro de pelusas.</li> <li>■ Compruebe también el filtro del zócalo y, en caso necesario, límpielo.</li> </ul> <hr/> <p>Es posible ajustar individualmente cuándo se ilumina el piloto de control .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga la descripción que aparece en el capítulo "Funciones programables", apartado "P20 Indicación de los conductos de aire".</li> </ul>
<p><b>-0- se ilumina</b></p>	<p>El selector de programas no está bien colocado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccione el programa inicial, el tiempo restante se ilumina de nuevo.</li> </ul>
<p><b>Al finalizar el programa parpadean las barras:</b>  </p>	<p>El programa ha finalizado, pero la ropa todavía se está enfriando.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puede extraer la ropa y extenderla o dejarla que siga enfriándose.</li> </ul>
<p><b>Después de la conexión, parpadean y se iluminan guiones: _ _ _ _</b>  <b>No es posible seleccionar el programa.</b></p>	<p>El código Pin está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ver el capítulo «Funciones programables», apartado «P07 Código PIN».</li> </ul>

## ¿Qué hacer si ...?

### Resultado del secado insatisfactorio

Problema	Causa y solución
<b>La ropa no se secó lo suficiente.</b>	<p>La carga está compuesta por diferentes tipos de tejidos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Utilice <i>Aire caliente</i>.</li><li>■ A continuación, seleccione un programa adecuado.</li></ul> <p>Consejo: es posible personalizar los grados de secado de algunos programas. Ver capítulo "Funciones programables", apartado "Grados de secado Algodón <i>PO1</i>", "Grados de secado Sintéticos/Mezcla <i>PO2</i>".</p>
<b>Al secar ropa o almohadas rellenas de plumas se puede producir un olor desagradable</b>	<p>Se ha lavado la ropa con muy poco detergente. Las plumas tienen la propiedad de producir olores con el calor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ropa: utilizar suficiente detergente en el lavado.</li><li>■ Almohadas: deje que se ventilen fuera de la secadora.</li><li>■ Si prefiere una fragancia especial, utilice el envase con fragancia (accesorios especiales).</li></ul>
<b>Después del secado, las prendas de fibra sintéticas están cargadas de energía estática</b>	<p>Las prendas sintéticas tienden a cargarse con energía estática.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ En el próximo lavado añada suavizante en el último aclarado. De esta forma puede reducirse la energía estática.</li></ul>
<b>Se han formado pelusas</b>	<p>Se desprenden las pelusas que se han formado en los tejidos por el roce al usarlas o al lavarlas. El desgaste en la secadora es más bien escaso. Las pelusas que se desprenden se almacenan en el filtro de pelusas y en el filtro del zócalo y pueden eliminarse fácilmente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Véase capítulo «Limpieza y mantenimiento».</li></ul>

### El proceso de secado es muy largo.

Problema	Causa y solución
<b>El proceso de secado dura mucho tiempo o se interrumpe.*</b>	Hace demasiado calor en el lugar de emplazamiento de la máquina. ■ Ventile a fondo.
	Los restos de detergente, pelos o las pelusas finas pueden obstruir los filtros. ■ Limpie los filtros de pelusas y el filtro del zócalo. ■ Retire las pelusas visibles del intercambiador de calor.
	Las prendas se han repartido incorrectamente o enrollado. El tambor está demasiado lleno. ■ Ahueque las prendas y, en caso necesario, retire alguna. ■ Inicie un programa.
	La rejilla abajo a la derecha se ha obstruido. ■ Retire el cesto de la ropa u otros objetos.
	Las prendas están demasiado húmedas. ■ En los siguientes lavados, centrifugue a mayor velocidad.
	Debido a las cremalleras metálicas no se calculó exactamente el grado de humedad de la ropa. ■ En el futuro, abra las cremalleras. ■ En caso de que se produzca de nuevo este problema, seque las prendas con el programa <i>Aire caliente/DryFresh</i> .

\*Antes de iniciar un programa nuevo, desconecte y vuelva a conectar la secadora.

## ¿Qué hacer si ...?

### Otros problemas

Problema	Causa y solución
<b>Se oyen ruidos de funcionamiento (zumbidos)</b>	<p>¡No se trata de una anomalía! El compresor está en funcionamiento.</p> <p>Se trata de ruidos totalmente habituales mientras el compresor está en funcionamiento.</p>
<b>No es posible iniciar un programa</b>	<p>La causa no se puede determinar de manera inmediata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Conectar la clavija.</li><li>■ Conectar la secadora.</li><li>■ Cerrar la puerta de la secadora.</li><li>■ Comprobar el fusible de la instalación.</li></ul> <p>¿Se ha producido un corte en el suministro eléctrico? Una vez superado, se inicia automáticamente el programa que estaba en curso anteriormente.</p>
<b>Solo la tecla sensora <i>Start/Añadir prendas</i> se ilumina de forma parpadeante durante el programa en curso.</b>	<p>Después de 10 minutos del programa en curso los elementos de indicación se vuelven oscuros. La tecla sensora <i>Start/Añadir prendas</i> se ilumina de forma parpadeante. No se trata de ninguna anomalía, sino del funcionamiento normal, que favorece la reducción del consumo energético.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Para conectar una indicación, pulse una tecla sensora.</li></ul> <p>Ver capítulo «Funciones programables», apartado «// Desconexión del panel de mandos».</p>
<b>La secadora está desconectada.</b>	<p>Si no se realiza ninguna otra operación antes de que transcurran 15 minutos, la secadora se desconecta automáticamente. No se trata de ninguna anomalía, sino del funcionamiento normal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Seleccione un programa.</li></ul>

Problema	Causa y solución
<b>No se enciende la iluminación del tambor.</b>	<p>La iluminación del tambor se apaga automáticamente después de un tiempo y tras el inicio del programa (ahorro de energía).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desconecte la secadora y conéctela de nuevo.</li><li>■ Para encender la luz del tambor, abra la puerta de la secadora.</li></ul>
	<p>La iluminación del tambor está defectuosa. La iluminación del tambor está diseñada para durar mucho tiempo y, por tanto, no suele ser necesario sustituirla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Si la luz del tambor no se enciende a pesar de todos los intentos, informe al Servicio Post-venta de Miele.</li></ul>


# ¿Qué hacer si ...?

## Sustituir el filtro del zócalo

El intercambiador de calor puede obstruirse.


Si reconoce los siguientes indicios de desgaste antes o después de la limpieza, cambie el filtro del zócalo de inmediato (accesorio opcional).

### Exactitud del ajuste




Los bordes del filtro del zócalo no encajan y el filtro está deformado. En los bordes que no están bien ajustados, se cuelan pelusas sin filtrar en el intercambiador de calor. Esto hace que, con el tiempo, el intercambiador de calor se obstruya.

### Deformaciones




Las deformaciones son indicios de que el filtro está desgastado.

### Grietas, hendiduras, impresiones



Por las grietas y hendiduras, se cuelan pelusas en el intercambiador de calor. Esto hace que, con el tiempo, el intercambiador de calor se obstruya.

### Residuos blancos o de otro color



Los residuos se atribuyen a los residuos de fibras de la ropa y restos de componentes de los detergentes, que obstruyen los filtros. Los residuos se encuentran tanto en la parte delantera como en los bordes laterales del filtro del zócalo. En casos extremos, estos residuos crean incrustaciones solidificadas.

Los residuos son una señal de que el filtro del zócalo no está bien ajustado por los bordes laterales, aunque parezca que están intactos: por los bordes se cuelan pelusas sin filtrar.

Es necesario regenerar el filtro del zócalo. Y en caso de que vuelvan a acumularse restos de nuevo, será necesario sustituirlo.

## ¿Qué hacer si ...?

### Regenerar el filtro del zócalo

Puede regenerar uno o varios filtros del zócalo sucios en la lavadora. Para volver a utilizarlos de nuevo.

Antes de hacerlo, compruebe si funciona correctamente. Compruebe el filtro del zócalo según se indica en el apartado "Sustituir el filtro del zócalo" del capítulo "Qué hacer si ...". Sustituya el filtro del zócalo en caso de que esté deteriorado.

- Lave uno o varios filtros separados de otros tejidos. No utilice detergente.
- Seleccione un programa de lavado corto con una temperatura máxima de 40 °C y una velocidad de centrifugado de 600 rpm como máximo.

Tras el lavado y el centrifugado, puede volver a colocar el filtro del zócalo.

### Comprobar el condensador

⚠ Peligro de sufrir lesiones al entrar en contacto con las aletas de refrigeración afiladas.

Podría cortarse.

No toque con las manos las aletas de refrigeración.


- Compruebe si se han acumulado pelusas.

En caso de haber pelusas, retírelas.

⚠ Daños producidos por una limpieza errónea del condensador.

En caso de que las aletas de refrigeración estuvieran dañadas o dobladas, la secadora no secará de forma adecuada.

Utilice el aspirador y un cepillo de cerdas para su limpieza. Deslice ligeramente el cepillo de cerdas sin hacer presión sobre las aletas de refrigeración del intercambiador de calor.



- aspire las pelusas y los restos.



Consulte el apartado "Asistencia en caso de averías" de nuestra web, [www.miele.es](http://www.miele.es), para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

## Contacto en caso de anomalías


En caso de anomalías, que no pueda solucionar usted mismo, informe p. ej. a su distribuidor Miele o al Servicio Post-venta de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio Post-venta a través de nuestra página web.

Al final de este documento encontrará el número de teléfono del Servicio Post-venta de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de fabricación (fab./SN/nº). Encontrará ambos datos en la placa de características.

Encontrará la placa de características al abrir la puerta de la secadora:



## Accesorios opcionales (no suministrados)

Podrá adquirir accesorios para esta secadora en los distribuidores especializados Miele o a través del Servicio Post-venta.

También podrá adquirir estos y muchos otros productos cómodamente en nuestra tienda online.

### Cesto de secado

Con el cesto de secado puede secar o ventilar determinados productos que no deben someterse a procesos mecánicos.

### Envase de fragancia

Si prefiere una fragancia especial para sus prendas, utilice el envase de fragancia (accesorios especiales).


## Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.

Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.


# Instalación

## Vista frontal



- ① Cable de conexión
- ② Panel de mandos
- ③ Depósito de agua condensada
- ④ Puerta
- ⑤ Tapa del filtro del zócalo
- ⑥ 4 patas regulables en altura
- ⑦ Rejilla de ventilación
- ⑧ Manguera de desagüe para el agua condensada

## Vista posterior




- ① Extremo de la tapa con posibilidad de agarre para el transporte
- ② Manguera de desagüe para el agua condensada
- ③ Gancho para recoger el cable de conexión durante el transporte
- ④ Cable de conexión

## Transporte de la secadora

**⚠** Debido a un transporte incorrecto, pueden producirse daños personales y materiales.

En caso de que la secadora se vuelque, podría resultar dañado y producirse daños.

Cerciórese durante el transporte de que la secadora sea colocada de manera segura.



- En caso de transporte en horizontal: ¡coloque la secadora sobre la pared lateral derecha o izquierda!
- En caso de transporte en vertical: en caso de utilizar una carretilla, transporte la secadora únicamente sobre la pared lateral derecha o izquierda.

## Transportar la secadora al lugar de emplazamiento

**⚠** Por causas externas, la fijación trasera de la tapa podría romperse. La tapa podría moverse al desplazarla. Antes de desplazarla, compruebe que el estado de la tapa sea correcto.


- Transporte la secadora sobre las patas delanteras y la parte trasera de la tapa.

# Instalación


## Emplazamiento

### Nivelar la secadora

En el ángulo de apertura de la puerta de la secadora no deben instalarse puertas que se puedan cerrar con llave, puertas correderas o puertas con el sentido de apertura opuesto.



Para un buen funcionamiento, la secadora debe estar nivelada. Los desniveles del suelo se pueden compensar ajustando las patas roscadas.



- Gire las patas con una llave plana de boca o a mano.



⚠ Riesgo de incendio y explosión debido a los daños en la secadora. El refrigerante es inflamable y explosivo.

No lleve a cabo ningún tipo de modificación en la secadora. Asegúrese de que la secadora no resulte dañada.

En caso de estar dañada, siga los siguientes consejos:

- evite el contacto con fuego u otras fuentes de ignición,
- desconecte la secadora de la red eléctrica,
- ventile bien la estancia donde se encontraba emplazada la secadora.
- Póngase en contacto con el Servicio Post-venta de Miele.

### Tiempo de parada después de la instalación

⚠ Daños en la secadora debido a que se pone en funcionamiento demasiado pronto.

Lo que puede producir daños en la bomba de calor.

Una vez instalada, espere antes de ponerla en funcionamiento.

## Ventilación

No cubra la apertura para el aire frío en el frontal. De lo contrario no queda garantizada una refrigeración suficiente del aire del condensador.

Este espacio de ventilación entre la parte inferior de la secadora y el suelo no puede reducirse mediante paneles de zócalos, moquetas de pelo largo, etc. De lo contrario, no queda garantizada una entrada de aire suficiente.

El aire que sale de la secadora para la refrigeración del condensador calienta la estancia donde se encuentre instalada. Por lo tanto, procure una ventilación suficiente de la estancia, por ejemplo, abriendo la ventana. De lo contrario se prolonga el tiempo de secado (consumo energético superior).

Durante el funcionamiento con la bomba de calor, esta secadora emite mucho calor. Este calor debe conducirse de forma óptima.

De lo contrario, la duración de los secados podría prolongarse o con el tiempo podría terminar dañando la secadora.

Es imprescindible que quede garantizada la ventilación permanente de la estancia durante el proceso de secado así como el espacio de ventilación entre la parte inferior de la secadora y el suelo.

## Antes de un transporte posterior

Al inclinar la secadora, podría salir una pequeña cantidad de agua condensada en la zona de la bomba. Recomendación: antes del transporte, iniciar un programa durante aprox. 1 minuto. El agua de condensación restante es conducida hasta el depósito de agua condensada (que deberá vaciarse de nuevo) o a través de la manguera de desagüe.

# Instalación

---

## Condiciones adicionales del lugar de emplazamiento

### Empotrable bajo encimera

Esta secadora puede ser emplazada bajo una encimera.

Daños en el aparato provocados por la formación de vahos.

Asegúrese de la correcta conducción del aire caliente que sale de la secadora.

- No es posible desmontar la tapa del aparato.
- La conexión eléctrica se deberá instalar cerca de la secadora y ser de fácil acceso.
- El tiempo de secado puede prolongarse ligeramente.

### Accesorios especiales

#### - Montaje del juego de unión para lavadora-secadora:

Las secadoras y lavadoras Miele pueden emplazarse como una columna de lavado y secado. Para ello es necesario un juego de ensamblaje (MTV) especial de Miele.

#### - Zócalo

Para esta secadora hay disponible un zócalo con cajón.

## Evacuar externamente el agua condensada


### Observación

Durante el secado, el agua condensada que se produce es bombeada a través de la manguera de desagüe hasta el depósito para el agua condensada que se encuentra en la parte posterior de la máquina.

También es posible conducir el agua condensada al exterior con la manguera de desagüe en la parte posterior de la secadora. En ese caso, no hará falta vaciar el depósito para el agua condensada.

Longitud de la manguera: 1,49 m  
Alto máx. de evacuación: 1,00 m  
Longitud máx. del desagüe: 4,00 m

### Accesorios de desagüe



la prolongación de la manguera (a), adaptador (b), abrazadera de mangueras (c), la válvula antirretroceso (d), soporte para la manguera (e)

### Condiciones de conexión especiales que requiere una válvula antirretroceso

⚠ Daños provocados por agua condensada que retorna.

El agua puede regresar a la secadora o ser succionado. Este agua puede producir daños en la secadora o en el lugar de emplazamiento.

Utilice la válvula antirretorno en caso de sumergir el final de la manguera en agua o en caso de instalar en varias conexiones conductoras de agua.

Alto máx. de evacuación con válvula antirretroceso: 1,00 m

Condiciones de conexión especiales que requieren una válvula antirretroceso son:

- Conexión a una pila o a un sumidero en el suelo, si el extremo de la manguera está introducido en el agua.
- Conexión en el sifón de la pila.
- Diversas posibilidades de conexión, acopladas adicionalmente, por ejemplo, a una lavadora o a un lavavajillas

En caso de que la válvula antirretroceso esté mal montada, no es posible desaguar.


Se debe montar la válvula antirretroceso de tal forma que la flecha en la válvula antirretroceso indique la dirección del flujo.

# Instalación

## Tendido de la manguera de desagüe

⚠ Daño de la manguera de desagüe debido a un manejo incorrecto. La manguera de desagüe puede resultar dañada y el agua se sale. No provoque fisuras en la manguera de desagüe, no la estire o doble.

En la manguera de desagüe se encuentra una pequeña cantidad de agua restante. Por tanto, tenga preparado un recipiente.




- Retire la manguera de desagüe de la boca (flecha de color claro).
- Extraiga la manguera de los soportes (flecha de color oscuro) y desenróllela.
- Recoja el agua restante en un recipiente.

## Ejemplos

### Desagüe en una pila o en un sumidero en el suelo

Utilice el soporte para la manguera para poder colgar la manguera de desagüe.




⚠ Daños provocados porque el agua se escapa. En caso de que el final de la manguera se suelte, pueden producirse daños porque el agua se escapa. Evite que la manguera de desagüe se resbale (p. ej. atándola).

Puede acoplar el extremo de la manguera a la válvula antirretorno.



## Conexión directa a un sifón de una pila

Utilice el soporte para la manguera, el adaptador, las abrazaderas de manguera y la válvula antirretroceso (accesorios especiales no suministrados).



1. Adaptador
2. Tuerca de racor de la pila
3. Abrazadera para mangueras
4. Extremo de la manguera (fijado en el soporte para la manguera)
5. Válvula antirretroceso
6. Manguera de desagüe de la secadora

- Instale el adaptador **1** con la tuerca de racor de la pila **2** en el sifón de la pila. Generalmente, la tuerca de racor de la pila está equipada con una arandela que es necesario no retirar.
- Acople el extremo de la manguera **4** al adaptador **1**.
- Utilice el soporte para la manguera.
- Apriete con un destornillador la abrazadera para mangueras **3** directamente detrás de la tuerca de racor de la pila.
- Instale la válvula antirretroceso **5** en la manguera de desagüe **6** de la secadora.

Se debe montar la válvula antirretroceso **5** de tal forma que la flecha indique la dirección del flujo (hacia la pila).

- Fije la válvula antirretroceso con las abrazaderas de manguera.

# Instalación

## Cambiar el sentido de apertura de la puerta

### Preparación

De fábrica está ajustada una apertura de la puerta hacia la izquierda. Es posible modificarla hacia la derecha.

Para hacerlo, serán necesarias las siguientes herramientas:

- un destornillador Torx T20,
- un destornillador Torx T30,
- una superficie blanda (tapa).


**!** Por motivos de seguridad, es necesario que desconecte la secadora de la red eléctrica (tirar de la clavija).

**Consejo:** Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la secadora, lea el siguiente texto y observe las imágenes. A continuación, siga los pasos.

## Retirar la puerta


Para hacerlo, va a necesitar un destornillador Torx T30.

- Abra la puerta de la secadora por completo.




- Desenrosque los dos tornillos situados en la base de la bisagra de la puerta **A** con la ayuda del destornillador. La puerta no puede caerse.
- Coloque los 2 tornillos en la tapa de la secadora.
- Sujete la puerta con firmeza.
- Tire de la puerta hacia delante para que puedan extraerse de la secadora los 2 pasadores de la base de la bisagra.
- Coloque la puerta sobre su lado exterior sobre una superficie blanda (tapa) para evitar que se raye.

## Cambiar la cerradura de la puerta




- Desenrosque los dos tornillos del cierre de la puerta **B** con la ayuda de un destornillador.



- Presione hacia arriba el cierre de la puerta con un destornillador.

El cierre de la puerta sale de su posición y es posible retirarlo.

- Gire el cierre de la puerta 180°.




- Introduzca el cierre de la puerta en el lado opuesto en la apertura **C**.
- Desplace la posición de la cerradura de tal modo que los orificios para los 2 tornillos coincidan con los 2 orificios de la pared frontal (flechas).
- Atornille el cierre de la puerta con los 2 tornillos **B**.
- Coloque el destornillador Torx a un lado.

Solo necesitará el destornillador Torx T30 de nuevo al final para ajustar la puerta a la secadora.

# Instalación

## Retire la junta de la puerta y desatornille los tornillos


### Retirar la junta de la puerta



- Extraiga hacia arriba la junta de la puerta empezando por un lado.
- Coloque la junta de la puerta en la tapa de la secadora.

### Desenroscar los tornillos


Para hacerlo, va a necesitar un destornillador Torx T20.



- Desenrosque los 8 tornillos con el destornillador Torx.
- Coloque los 8 tornillos en la tapa de la secadora.

## Retirar el panel exterior de la puerta

- Sujete la puerta con firmeza y colóquela en posición vertical sobre la tapa.




- Sujete la puerta por la parte superior.
- Coloque la otra mano plana en la parte superior del panel exterior y el pulgar en el borde exterior.
- Con la palma de la mano y un poco de fuerza, gire el panel exterior en dirección contraria a usted.

Tras un breve giro, el panel exterior se desprende de la puerta.

- Colóquelo a un lado.

## Sustituir la bisagra de la puerta y las tapas


En primer lugar, hay que retirar la bisagra de la puerta (T). A continuación, hay que cambiar las tapas de los pistones cierre, marcados como R y L. De fábrica, la tapa, marcada con L, se encuentra en la parte superior.



Disposición de la bisagra de la puerta y de las tapas de la bisagra derecha (diseño de fábrica).

- Coloque la puerta sobre la cubierta.


## Retirar la bisagra de la puerta



- Desenrosque los 4 tornillos de la bisagra de la puerta con el destornillador Torx.
- Retire la bisagra de la puerta levantándola hacia arriba.
- Coloque la bisagra de la puerta en el lado derecho de la puerta.
- Deje los 2 tornillos de la bisagra de la puerta en el lado izquierdo de la puerta.
- Coloque los 2 tornillos restantes de la bisagra de la puerta en el lado derecho de la puerta.


# Instalación

## Retirar las tapas





- Desenrosque el tornillo de la tapa marcado con L y retire la tapa.
- Coloque el tornillo retirado por encima de la puerta.
- Coloque la tapa marcada con L en el lado izquierdo de la puerta.
- Desenrosque los 2 tornillos de la tapa marcados con R.
- Tire de la tapa R hacia arriba y colóquela sobre la puerta.
- Coloque los 2 tornillos de la tapa R al lado derecho de la puerta.

## Desmontar el pistón de cierre




- Empuje hacia arriba el pistón de cierre desde la parte posterior.
- Retírelo.
- Gírelo 180° como se muestra en el centro de la imagen.
- Introduzca el pasador de bloqueo en el lado opuesto.

## Montaje de las tapas y de la bisagra de la puerta




- Atornille la tapa marcada con R en la parte superior con un tornillo.
- Inserte la tapa marcada L y apriétela con 2 tornillos.
- Introduzca la bisagra de la puerta y apriétela con 4 tornillos.

## Montaje del panel exterior de la puerta



- Coloque el panel exterior sobre la tapa por la parte exterior.

La marca amarilla está en la parte superior derecha.



- Coloque la puerta en el panel exterior en un ángulo de manera que esté mirando hacia la abertura.

La bisagra de la puerta está en el lado izquierdo.


Asegúrese de que:

- los 2 ganchos ① están a la izquierda delante de las 2 lengüetas de enganche ②.

## Instalación

- la barra ④ está a la derecha de la cúpula del tornillo ③.


- Baje la puerta de manera uniforme y sin torcerla. La puerta y el panel exterior deben encajar como "olla y tapa".
- Coloque una mano plana bajo el panel exterior de la puerta.
- Sujeta la puerta con la otra mano.



- Gire la puerta en la dirección de la flecha mientras presiona ligeramente el panel exterior con la palma de la mano.

Tras un breve giro, el panel exterior encaja en la puerta.


## Apretar los tornillos y montar la junta de la puerta



- Apriete los 8 tornillos con el destornillador Torx.

El panel exterior debe estar bien encajado en la puerta.


De lo contrario, el panel exterior y la puerta no pueden atornillarse porque los agujeros de los tornillos no se alinean con las cúpulas de los tornillos. Si no encaja, vuelva a comprobar el procedimiento de "Montaje del panel exterior de la puerta".



- Presione la junta de la puerta en la ranura alrededor.




## Montaje de la puerta



- Sostenga la puerta delante de la secadora.
- Coloque la base de la bisagra con sus 2 espigas en las aberturas de la secadora.

**Consejo:** La base de la bisagra de la puerta deberá estar situada en la pared anterior de la secadora. Así evitará que la puerta pueda caerse.

- Atornille la puerta a la base de la bisagra de la puerta (A) con los 2 tornillos T30.



La marca amarilla en el lado izquierdo indica a los montadores de qué lado se abre la puerta.

# Instalación

## Conexión eléctrica

La secadora se distribuye de serie "preparada para conectarla" a una base de enchufe con toma de tierra.

Emplace la secadora de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.




**Peligro de incendio por sobrecalentamiento.**

El funcionamiento de la secadora con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del aparato.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Post-venta de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Post-venta de Miele.

En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compare esa información con la de la conexión de la instalación.

En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de electricidad autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Deberán quedar garantizadas las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

## Datos técnicos

Altura	850 mm
Anchura	596 mm
Fondo	655 mm
Profundidad con puerta abierta	1077 mm
Empotrable	sí
Apto para instalación en columna	sí
Peso	62 kg
Volumen del tambor	120 l
Cantidad de carga	1,0-8,0 kg (peso de la ropa seca)
Volumen del recipiente de agua condensada	4,8 l
Longitud de la manguera	1,49 m
Elevación máxima de desagüe	1,00 m
Longitud máxima de desagüe	4,00 m
Longitud del cable de conexión	2,00 m
Tensión nominal	Ver placa de características
Potencia nominal	Ver placa de características
Fusible	Ver placa de características
Distintivos de calidad	Ver placa de características
Consumo eléctrico	Ver capítulo «Datos de consumo»
Diodos emisores de luz LED	Clase 1

# Datos técnicos

## Ficha para secadora

según reglamento delegado (UE) n° 392/2012

MIELE	
<b>Identificador del modelo</b>	TWC 220 WP
Capacidad asignada <sup>1</sup>	8,0 kg
Tipo de secadora (Salida de aire / Condensación)	- / •
Clase de eficiencia energética	
A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)	A++
Consumo eléctrico ponderado en el "modo apagado" (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	192 kWh/año
Secadoras de tambor (con / sin Automático)	• / -
Consumo energético en el programa normal de algodón	
Consumo energético con carga completa	1,55 kWh
Consumo energético con carga parcial	0,90 kWh
Consumo eléctrico ponderado en el "modo apagado" (P <sub>c</sub> )	0,30 W
Consumo eléctrico ponderado en el "modo sin apagar" (P)	0,30 W
Duración del modo sin apagar (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>	15 min
Programa normal, ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha <sup>4</sup>	Algodón con flecha
Duración del programa normal de algodón	
Duración del programa ponderada	128 min
Duración del programa con carga completa	165 min
Duración del programa con carga parcial	100 min
Clase de la eficiencia de la condensación <sup>5</sup>	
A (más eficiente) a G (menos eficiente)	A
la eficiencia de la condensación ponderada para el "programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial"	93 %
eficiencia de la condensación en el "programa normal de algodón para carga completa"	93 %
eficiencia de la condensación en el "programa normal de algodón con carga parcial"	93 %
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	66 dB(A) re 1 pW
Aparato encastrado	-


• Sí, disponible

<sup>1</sup> en kg de colada de algodón, correspondiente al programa normal de algodón con carga completa

<sup>2</sup> sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

- 3 si está equipada con un sistema de gestión del consumo eléctrico
- 4 Dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
- 5 si la secadora es una secadora de tambor de condensación
- 6 "programa normal de algodón" utilizado con carga completa

## Datos de consumo

	Carga <sup>1</sup>	Nivel de centrifugado lavadora	Humedad residual	Energía	Duración del programa
	kg	r.p.m.	%	kWh	min
Algodón  <sup>2</sup>	8,0	1.000	60	1,55	165
	4,0	1.000	60	0,90	100
Algodón Secado normal	8,0	1.200	53	1,40	149
	8,0	1.400	50	1,30	142
	8,0	1.600	44	1,15	126
Algodón Secado normal incl. Delicado +	8,0	1.000	60	1,65	175
Algodón Secado plancha	8,0	1.000	60	1,18	125
	8,0	1.200	53	1,05	109
	8,0	1.400	50	0,95	102
	8,0	1.600	44	0,80	87
Sintéticos/Mezcla de algodón, Secado normal	4,0	1.200	40	0,52	64
Sintéticos/Mezcla, Secado normal incl. Delicado +	4,0	1.200	40	0,54	66
Delicado, Secado normal	2,5	800	50	0,60	70
Ahuecar lana	2,0	1.000	50	0,03	5
Camisas Secado normal	2,0	600	60	0,48	60
Exprés Secado normal	4,0	1.000	60	0,90	105
Impermeabilizar Secado normal	2,5	800	50	0,78	90

<sup>1</sup> Peso de la ropa seca

<sup>2</sup> Programa de comprobación según el reglamento 392/2012/EU para etiqueta energética de acuerdo a EN 61121.

Todos los valores no indicados están calculados teniendo en cuenta la norma EN 61121.

Los datos de consumo pueden variar de los valores indicados en función de la carga, los diferentes tipos de tejidos, la humedad residual tras el centrifugado, las oscilaciones de tensión en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

## Programar

Con las funciones programables podrá adaptar la electrónica de la secadora a las necesidades del momento.

La programación se realiza en estos pasos (1, 2, 3 ... 9) con la ayuda de las teclas sensoras.

### Acceder al nivel de programación

#### Requisito

- El selector de programas está en cualquier posición.
  - La puerta de la secadora está abierta.
- 1 Pulse la tecla sensora *Start/Añadir prendas* y manténgala pulsada durante los pasos 2-3.
  - 2 Cierre la puerta de la secadora.
  - 3 Espere hasta que la tecla *Start/Añadir prendas*, que hasta ahora parpadeaba rápidamente, se ilumine de forma permanente ...
  - 4 ... y suelte la tecla *Start/Añadir prendas*.

En la indicación de tiempo se ilumina *P01*.

### Seleccionar o eliminar la selección de una función programable

El número de la función programable se visualiza en la indicación de tiempo con *P* en combinación con una cifra: p. ej. *P01*.

- 5 Pulsando las teclas > o < se selecciona paso a paso la siguiente o la anterior función programable:

Función programable	
<i>P01</i>	Grados de secado Algodón
<i>P02</i>	Grados de secado Sintéticos/ Mezcla de algodón
<i>P04</i>	Temperatura de enfriamiento
<i>P05</i>	Volumen del avisador acústico
<i>P06</i>	Sonido del teclado
<i>P07</i>	Código PIN
<i>P08</i>	Conductividad
<i>P11</i>	Desconexión del panel de mandos
<i>P13</i>	Memoria
<i>P14</i>	Protección antiarrugas
<i>P19</i>	Avisador acústico activado
<i>P20</i>	Indicación de conductos de aire
<i>P22</i>	Luminosidad del display atenuada
<i>P00</i>	Ajuste de fábrica

- 6 Confirme la función programable seleccionada pulsando la tecla sensora *Start/Añadir prendas*.

# Funciones programables

## Editar y guardar la función programable

Puede conectar/desconectar una función programable o seleccionar diferentes opciones.

La opción de la función programable se visualiza en la indicación de tiempo con - en combinación con una cifra: p. ej. -00.

- 7 Pulsando las teclas > o < se conecta/desconecta la función programable o se selecciona una opción:

Función programable	Posible selección							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	hasta -16✓		
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	X	✓						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P00	X	X						

X = seleccionable, ✓ = ajuste de fábrica

- 8 Confirme la selección con la tecla sensora *Start/Añadir prendas*.

Se ilumina de nuevo el número de la función programable (p. ej. P01).

## Salir del nivel de programación

- 9 Gire el selector de programas al ajuste ⏻.

La programación se memoriza permanentemente. Es posible modificarla en cualquier momento.




## P01 Grados de secado de Algodón

Puede ajustar individualmente los grados de secado del programa *Algodón* en 7 niveles.

### Selección

- 01 = todavía más húmedo
- 02 = más húmedo
- 03 = un poquito más húmedo
- 04 = **Ajuste de fábrica**
- 05 = un poquito más seco
- 06 = más seco
- 07 = todavía más seco

### Excepción:

el programa *Algodón*  permanece sin modificar.

## P02 Grados de secado de Sintéticos/Mezcla de algodón

Puede ajustar individualmente los grados de secado del programa *Sintéticos/Mezcla* en 7 niveles.

### Selección

- 01 = todavía más húmedo
- 02 = más húmedo
- 03 = un poquito más húmedo
- 04 = **Ajuste de fábrica**
- 05 = un poquito más seco
- 06 = más seco
- 07 = todavía más seco

## P04 Temperatura de enfriamiento

Las prendas se enfrían a 55 °C poco antes de finalizar el programa. Si se prolonga la fase de enfriamiento, las prendas se enfriarán aún más.

Las elección se realiza en pasos de 1 °C.

- 16 = **Ajuste de fábrica 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

## P05 Volumen de las señales acústicas

Es posible modificar el volumen de las señales acústicas.

- 01 = más bajo
- 02 = **Ajuste de fábrica**

# Funciones programables

---

## P05 Sonido del teclado

Es posible modificar o desconectar una señal acústica al tocar la tecla.

### Selección

- 00 = desconectado
- 01 = **Ajuste de fábrica**
- 02 = más alto

## P07 Código Pin

El código Pin evita que personas no autorizadas utilicen la secadora.

Si el código Pin está activado, deberá introducirse después de la conexión para poder manejar la secadora.

### Selección

- 00 = **desactivado (ajuste de fábrica)**
- 01 = conectado

Si ha seleccionado -01, solo podrá manejar la secadora introduciendo el código Pin.

### **Utilizar la secadora con código Pin**

Tras conectar la secadora, parpadea y se ilumina en la indicación de tiempo ----.

El código Pin es 250 y no puede modificarse.

- Pulse la tecla >, hasta que parpadee como primera cifra un 2...
- Confirme con la tecla sensora *Start/Añadir prendas*.
- Introduzca de la misma manera las otras cifras.

Tras introducir y confirmar 250 se puede manejar la secadora.

## P08 Conductividad

Esta función programable únicamente puede ajustarse si el cálculo de la humedad residual es incorrecto debido a que el agua es extremadamente blanda.

### Selección

- 01 = **desactivado (ajuste de fábrica)**
- 02 = bajo

### Condición

Condición: el agua en el que se han lavado las prendas es extremadamente blanda y el valor de conductancia es inferior a 150  $\mu\text{S/cm}$ . El valor de conductancia del agua potable se puede consultar a la compañía de abastecimiento de agua.

Active -02 únicamente cuando se dé la condición antes mencionada.  
¡De lo contrario, el resultado de secado no será satisfactorio!

## P11 Desconexión del panel de mandos

Para ahorrar energía, durante un programa en curso, la indicación de la hora y las teclas sensoras se vuelven oscuras una vez transcurridos 10 minutos. En este caso, la tecla sensora *Start/Añadir prendas* se ilumina de forma parpadeante.

Pero: En caso de avería, ninguna desconexión automática.

### Selección

- 00 = **desconectado**  
La indicación de tiempo y las teclas sensoras no se oscurecerán.
- 01 = **conectado (ajuste de fábrica)**  
Después de 10 minutos, la indicación de tiempo y las teclas sensoras se oscurecen en un programa en curso.

### Volver a «conectar» las indicaciones

- Pulse la tecla sensora *Start/Añadir prendas*. No afecta al programa en curso.

## Funciones programables

---

### P13 Memoria


Puede personalizar este ajuste: La electrónica guarda un programa seleccionado con el nivel de secado o la selección. Además se memoriza la duración del programa *Aire caliente*. Al volver a seleccionar un programa, se ofrecen estos ajustes.

#### Selección

-00 = **desactivado (ajuste de fábrica)**

-01 = conectado

Excepción:

el programa *Algodón*  permanece sin modificar.

### P14 Protección antiarrugas

Hasta un máx. de 2 horas después de finalizar el proceso de secado el tambor continúa girando a un ritmo de protección antiarrugas. Lo que reduce la formación de arrugas, cuando no se pueden retirar las prendas al finalizar el programa. Puede acortar la duración.

#### Selección

-00 = Sin protección antiarrugas

-01 = 1 hora

-02 = **2 horas (ajuste de fábrica)**

### P19 Avisador acústico activado

El avisador informa acústicamente de que el programa ha finalizado. Puede conectarse o desconectarse.

La duración del tono de señal en caso de mensajes de anomalías es totalmente independiente.

#### Selección

-00 = desactivado

-01 = **activado (ajuste de fábrica)**

## P20 Indicación de conductos de aire

Después del secado, es preciso eliminar las pelusas. Además, se ilumina el recordatorio en cuanto se alcanza un determinado grado de acumulación de pelusas: ● decide usted mismo con qué grado de acumulación de pelusas debe iluminarse el recordatorio.

Haga pruebas para determinar qué selección se adapta mejor a sus hábitos de secado.

### Selección

- 00 = desconectado  
● no se ilumina. En caso de obstrucción extrema de la conducción de aire, se cancela el programa y se emite el aviso de comprobación *F 055* independientemente de esta opción.
- 01 = resistente  
● aparece solo cuando la acumulación de pelusas es elevada.
- 02 = **normal (Ajuste de fábrica)**
- 03 = delicado  
● aparece incluso cuando la acumulación de pelusas es baja.

## P22 Luminosidad del display atenuada

Se puede elegir entre siete niveles diferentes de luminosidad de las teclas sensoras atenuadas en el panel de mandos.

La intensidad luminosa se ajusta inmediatamente al seleccionar los distintos niveles.

### Selección

- 01 = nivel más oscuro
- 02 = **Ajuste de fábrica**
- ...
- 07 = nivel más claro

## P00 Ajuste de fábrica

Las funciones programables se restablecen a los ajustes de fábrica.

- 00 = Ajuste de fábrica restablecido
- 01 = Restablecer funciones programables al ajuste de fábrica



**Miele S.A.U.**

Avda. Bruselas, 31  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tfno.: 91 623 20 00  
Web: [www.miele.es](http://www.miele.es)  
[info@miele.es](mailto:info@miele.es)

**Servicio Postventa: [miele.es/service](http://miele.es/service)**

E-mail Servicio Postventa: [mieleservice@miele.es](mailto:mieleservice@miele.es)

**Teléfono Servicio de Atención al Distribuidor:** 902 878 209

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

**Chile**

Miele Electrodomésticos Ltda.  
Av. Nueva Costanera 4055  
Vitacura  
Santiago de Chile  
Tel.: (56 2) 957 0000  
Fax: (56 2) 957 0079  
Internet: [www.miele.cl](http://www.miele.cl)  
E-Mail: [info@miele.cl](mailto:info@miele.cl)

**Alemania****Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

TWC 220 WP

es-ES

M.-Nr. 12 298 120 / 01