

Kasutus- ja paigaldusjuhend Induktsioonkeeduplaadid



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5	Tutvumine	32
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	11	Teie pliidiplaat	32
Paigaldamine	12	KM 8765 FL Diamond	32
Ohutusjuhised paigalduse kohta	12	KM 8885 FL Diamond&MSense	33
Täiendavad ohutusjuhised pealasetseva paigalduse kohta	13	KM 8895 FL Diamond&MSense	34
Täiendavad ohutusjuhised süvivistatud paigalduse kohta	13	Juht- ja kuvaelemendid	34
Ohutud vahemikud	14	Toitehaldus	37
Paigaldusmöödud pinnapealse paigalduse jaoks	22	Kasutuspõhimõte	37
KM 8765 FL Diamond	22	Võrku ühendamine	37
KM 8885 FL Diamond&MSense	23	Erifunktsioonid	38
KM 8895 FL Diamond&MSense	24	M Sense ready keedunõud	38
Paigaldusmöödud süvivistatud paigalduse jaoks	25	Õhupuhaсти juhtimine	38
KM 8765 FL Diamond	25	Pidev potituvastus	38
KM 8885 FL Diamond&MSense	26	Potisuuruse tuvastus	38
KM 8895 FL Diamond&MSense	27	Pliidiplaadi võimendi	38
Pliidiplaadi pinnapealne paigaldamine	28	Stop&Go	38
Tööpinna ettevalmistamine pinnapealseks paigalduseks	28	Pliidiplaadi võimsusastmed	38
Pliidiplaadi pinnapealne sisestamine	28	Automaatne kiirkuumutus	38
Pliidiplaadi süvivistatud paigaldamine	28	Ajafunktsioonid	38
Tööpinna ettevalmistamine süvivistatud paigalduseks	28	Profirežiim	39
Pliidiplaadi tasapinnaline kohaleasetamine	28	Valgusjoon	39
Elektriühendus	29	Kasutuslukk	39
		Nupulukk	39
		Tagasikutsumine	39
		Soojashoidmine	39
		Pühkimiskaitse	39
		Seadistused	39
		Messilülitus	39
		Demorežiim	39
		Jääksoojuse näidik	40
		Turvaväljalülitus	40
		Ülekuumenemiskaitse	40
		Mudelitähis ja tootmisnumber ...	41
		Tarkvaraversioon	41
		Tarkvaravärskendus	41
		Juurdeostetavad tarvikud	41
		Kasutuselevõtmine	42
		Pliidiplaadi lahtipakkimine	42
		Pliidiplaadi esmakordne puhastamine	42

Pliidiplaadi esmakordne kasutuselevõtt	42	Ajafunktsioonid.....	49
Võrku ühendamine	42	Taimeriga seadistamine	49
Koduvõrguga ühendamise eeltingimused	42	Taimeriga seadistamine	49
NFC kasutamine	42	Taimeriga muutmise.....	49
Scan & Connecti kasutamine	43	Taimeriga kustutamine.....	49
Miele õhupuusti otse võrku ühendamise eeltingimused	43	Kestuse seadistamine.....	49
Pliidiplaadi ja Miele õhupuusti võrku ühendamine	43	Toiduvalmistusprotsessi kestuse seadistamine.....	50
Seadistuste lähtestamine.....	43	Toiduvalmistusprotsessi kestuse muutmise	50
Kasutamine.....	45	Toiduvalmistusprotsessi kestuse kustutamine	50
Ohutusjuhised kasutamise kohta....	45	Teiste toiduvalmistusprotsesside kestuse seadistamine.....	50
Pliidiplaadi sisselülitamine	45	Toiduvalmistusprotsessi kulunud aja mõõtmise alustamine	50
Pliidiplaadi/keedunõu väljalülitamine	46	Toiduvalmistusprotsessi kulunud aja mõõtmise lõpetamine	51
Keedunõude paigutamine	46	Teiste toiduvalmistusprotsesside jaoks toiduvalmistusprotsessis kulunud aja mõõtmise alustamine	51
Pliidiplaadi võimsusastmed	47	Võimsusastmete ja ajafunktsioonide kuva vahetamine.....	51
Keedunõu võimsusastme seadistamine	47	Profirežiim	51
Keedunõu võimsusastme seadistamine – ilma vaheastmeteta	47	Profirežiimi aktiveerimine	51
Keedunõu võimsusastme muutmise	47	Pliidiplaadi alade võimsusastme muutmise profirežiimis.....	52
Võimendi.....	47	Profirežiimi inaktiveerimine	52
Võimendi aktiveerimine.....	47	Kasutuslukk	52
Võimendi inaktiveerimine	47	Kasutusluku aktiveerimine	52
Stop&Go aktiveerimine/inaktiveerimine.....	48	Kasutusluku inaktiveerimine	53
Automaatne kiirkuumutus	48	Nupulukk	53
Automaatse kiirkuumutuse aktiveerimine.....	48	Nupuluku aktiveerimine.....	53
Automaatse kiirkuumutuse inaktiveerimine	49	Nupuluku inaktiveerimine.....	53
		Tagasikutsumine.....	53
		Tagasikutsumise aktiveerimine...	53
		Tagasikutsumise tühistamine	53
		Pühkimiskaitse.....	54
		Pühkimiskaitse aktiveerimine	54
		Pühkimiskaitse inaktiveerimine ..	54

Sisukord

M Sense'i keedunõude kasutamine	54	Klienditeenindus	75
M Sense'i keedunõud: pliidi- plaadi erifunktsioonide aktivee- rimine	54	Kontakt tõrgete korral	75
M Sense'i keedunõud: pliidi- plaadi erifunktsioonide inakti- veerimine.....	54	Tüübisilt	75
M Sense'i keedunõu abi lõpeta- mine	54	Garantii	75
Pliidiplaadi andmed	54	Garantii	75
Mudelitähise/tootmisnumbri kuvamine	54	Tehnilised andmed	77
Tarkvaraversiooni kuvamine	55	Tehnilised andmed	77
Messilülituse aktiveerimine/inakti- veerimine	55	Toote andmelehed	77
Demorežiimi aktiveerimine/inakti- veerimine	55	Vastavusdeklaratsioon.....	78
Pliidiplaadi võimsusastmete sea- distusvahemikud	56		
Andmed katseinstituutide jaoks	57		
Hea teada	58		
Induktsioonpliitide tööpõhimõte.....	58		
Müra	58		
Keedunõud	58		
Seadistuste kohandamine	60		
Mudelitähise/tootmisnumbri kuva- mine.....	66		
Tarkvaraversiooni kuvamine	66		
Tarkvaravärskendus	66		
Puhastamine ja hooldus	68		
Ohutusjuhised puhastamise ja hoolduse kohta	68		
Klaaskeraamiliste pindade puhastamine.....	68		
Sobimatud puhastusvahendid.....	68		
Probleemide kõrvaldamine	70		
Teated näidikutel / ekraanil	70		
Ootamatu käitumine	71		
Ebarahuldav tulemus	72		
Üldised probleemid või tehnilised tõrked	73		

See pliidiplaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne pliidiplaadi kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutu kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja väldite pliidiplaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et pliidiplaadi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ning andke see edasi võimalikule järgmisele omanikule.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See pliidiplaat on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See pliidiplaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage pliidiplaati vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toitude valmistamiseks ja soojendamiseks. Muud kasutusviisid ei ole lubatud.
- ▶ Isikuid, kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematusse või teadmatusse tõttu ei ole võimelised pliidiplaati ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad kasutada pliidiplaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales kasutamisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pliidiplaati kasutada vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pliidiplaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on pliidiplaadi kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista vales kasutamisest tulenevaid ohte.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Lapsed ei tohi pliidiplaati järelevalveta puhastada.
- ▶ Jälgige pliidiplaadi lähedal viibivaid lapsi. Ärge kunagi lubage lastel pliidiplaadiga mängida.
- ▶ Pliidiplaat kuumeneb töötamise ajal ja jääb kuumaks veel mõnda aega pärast väljalülitamist. Hoidke lapsi pliidiplaadist eemal, kuni see on nii palju maha jahtunud, et igasugune põletusoht on välistatud.
- ▶ Põletusoht! Ärge hoidke pliidiplaadi kohal või taga asetsevates pa-nipaikades esemeid, mis võivad lastele huvi pakkuda. See ahvatleb lapsi pliidiplaadile ronima.
- ▶ Põletusoht! Keerake pottide ja pannide käepidemed kõrvale töö-pinna kohale, et lapsed ei saaks neid alla tõmmata ja end põletada.
- ▶ Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Kasutage kasutuslukku, et lapsed ei saaks pliidiplaati ilma järelevalveta sisse lülitada. Kui te pliidiplaati kasutate, lülitage nupulukk sisse, et lapsed ei saaks (valitud) seadistusi muuta.

Tehniline ohutus

- ▶ Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde ta-gajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta. Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvali-fitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Pliidiplaadi kahjustused võivad teid ohtu seada. Kontrollige, ega pliidiplaadil pole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi kasutage kahjustunud pliidiplaati.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varu-süsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.
- ▶ Pliidiplaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühen-datud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. See tähtis ohu-tuseeldus peab olema tagatud. Kahtluse korral laske elektrikul elektri-süsteemi kontrollida.

▶ Et pliidiplaat ei saaks kahjustada, peavad pliidiplaadi tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama vooluvõrgu andmetele.

Võrrelge neid andmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid pliidiplaadi ühendamiseks elektrivõrku.

▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage pliidiplaati vaid lõplikult paigaldatuna.

▶ Seda pliidiplaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevadel).

▶ Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid pliidiplaadi töös.

Ärge mitte mingil juhul avage pliidiplaadi korpust.

▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui pliidiplaati ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

▶ Soovitame defektsed detailid asendada originaalvaruosadega. Originaalvaruosade nõuetekohasel paigaldamisel tagab Miele täieliku vastavuse ohutusnõuetele ning garantii nõudeõiguse säilimise.

▶ Pliidiplaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välise ajarelee või kaugjuhtimissüsteemiga.

▶ Pliidiplaadi peab vooluvõrguga ühendama elektrik.

▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, peab elektrik selle vahetama spetsiaalse toitejuhtme vastu.

▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonditööde ajal peab pliidiplaat olema elektrivõrgust täielikult lahutatud. Selle saate tagada, kui

- lülitate elektrisüsteemi kaitsmed välja või
- keerate elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed täielikult välja või
- lahutate toitepistik (kui see on olemas) elektrivõrgust. Ärge tõmmake toitejuhtmet, vaid pistikust.

▶ Elektrilöögi oht. Kui pliidiplaadi klaaskeraamilises plaadis esineb defekte, mõrasid või on kilde väljas, ärge võtke plaati kasutusele või lülitage see kohe välja. Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

Ohutusjuhised ja hoiatused

▶ Kui pliidiplaat on paigaldatud mööblipaneeli (nt ukse) taha, siis ärge kunagi sulgege mööblipaneeli pliidiplaadi kasutamise ajaks. Suletud paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada pliidiplaa-ti, ümbritsevat kappi ja põrandat. Sulgege mööblipaneel alles siis, kui jääksoojuse näidikud on kustunud.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Pliidiplaat kuumeneb töötamise ajal ja jääb kuumaks veel mõnda aega pärast väljalülitamist. Alles siis, kui jääksoojuse näidikud on kus-tunud, ei ole enam põletusohtu.

▶ Õlid ja rasvad võivad ülekuumenemisel süttida. Ärge jätke pliidi-plaati õlide ja rasvadega töötamisel järelevalveta. Ärge kustutage õli- ja rasvapõlenguid veega. Lülitage pliidiplaat välja. Lämmatage leegid ettevaatlikult kaane või kustutustekiga.

▶ Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta. Jälgige lühikesi keedu- ja praadimisprotsesse pidevalt.

▶ Leegid võivad õhupuhastaja rasvafiltri süüdata. Ärge flambeerige kunagi õhupuhastaja all.

▶ Pihustipudelite, kergestisüttivate vedelike või põlevate materjalide kuumutamisel võivad need süttida. Seepärast ärge hoidke mitte ku-nagi kergestisüttivaid esemeid pliidiplaadi all asuvas sahtlis. Olemas-olevad söögiriistakastid peavad olema kuumakindlast materjalist.

▶ Ärge kuumutage mingil juhul tühja toidunõud.

▶ Suletud konservikarpides tekib keetmisel ja kuumutamisel ülerõhk, mille mõjul võivad need lõhkeda. Ärge kasutage pliidiplaati konservi-karpide keetmiseks ega kuumutamiseks.

▶ Pliidiplaadi katmisel tekib seadme kogemata sisselülitamise või jääksoojuse korral materjali süttimise, purunemise või sulamise oht. Ärge kunagi katke pliidiplaati kinni, nt katteplaatide, lapi või kaitsekile-ga.

▶ Kui pliidiplaat on sisse lülitatud, lülitatakse sisse kogemata või si-saldab veel jääksoojust, on oht, et pliidiplaadile asetatud metallist esemed kuumenevad. Muud materjalid võivad sulada või süttida. Niisked potikaaned võivad end kinni imeda. Ärge kasutage pliidiplaati hoiupinnana! Lülitage pliidiplaat pärast kasutamist välja.

▶ Lülitage pliidiplaat pärast kasutamist välja. Ärge oodake, kuni pliidi-plaat automaatselt välja lülitub, kuna sellel ei ole enam keedunõu-sid. Toiduained võivad süttida.

- ▶ Te võite kuuma pliidiplaadi juures põletada saada. Kaitske oma käsi kõigi tööde ajal kuuma seadme juures pajakinnaste või pajalappidega. Kasutage vaid kuivi pajakindaid või pajalappe. Märjad või niisked tekstiilid juhivad soojust paremini ja võivad põhjustada aurupõletusi.
- ▶ Kui kasutate pliidiplaadi lähedal mõnda elektriseadet (nt käsimikserit), siis jälgige, et seadme toitejuhe ei puutuks vastu kuuma pliidiplaati. Toitejuhtme isolatsioon võib kahjustada saada.
- ▶ Sool, suhkur või liivaterad, nt aedvilja puhastamisest, võivad keedunõu põhja alla sattudes põhjustada kriimustusi. Jälgige, et klaaskeraamiline plaat ja keedunõu põhi oleksid puhtad enne, kui asetate keedunõu pliidile.
- ▶ Kukkuvad esemed (ka kerged esemed, nagu soolatoos) võivad tekitada klaaskeraamilises plaadis mõrasid või kilde. Jälgige, et klaaskeraamilisele plaadile ei kukuks esemeid.
- ▶ Kuumad esemed nuppudel ja näidikutel võivad kahjustada selle all asuvat elektroonikat. Ärge kunagi asetage kuumi potte ega panne nuppudele ja näidikutele.
- ▶ Kui suhkur, suhkrut sisaldavad toidud, plast või foolium satuvad kuumale pliidiplaadile ja sulavad, kahjustavad need jahtumisel klaaskeraamilist plaati. Lülitage seade kohe välja ja eemaldage need ained kohe kaabitsaga. Pange selleks pajakindad kätte. Pärast jahtumist puhastage klaaskeraamiline pind klaaskeraamika puhastusvahendiga üle.
- ▶ Tühjalt keevad potid võivad põhjustada kahjustusi klaaskeraamilisel plaadil või keedunõul. Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta.
- ▶ Karedad poti- ja pannipõhjad kriibivad klaaskeraamilist pinda. Kasutage ainult sileda põhjaga potte ja panne.
- ▶ Keedunõu ümberasetamiseks tõstke see pliidilt üles. Nii väldite kriimustusi ja hõõrdumisest tekkinud jälgi.
- ▶ Induktsiooniga keedutsoonide kiire kuumenemise tõttu võib keedunõu põhja temperatuur saavutada teatud tingimustel väga lühikese aja jooksul õli või rasva süttimise temperatuuri. Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta.
- ▶ Kuumutage rasva ja õli maksimaalselt 1 minuti vältel ja ärge kasutage selleks mingil juhul võimendit.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Isikutele, kes kasutavad südamestimulaatorit: sisselülitatud pliidiplaadi vahetus läheduses tekib elektromagnetväli. Siiski on mõju südamestimulaatorile ebatõenäoline. Kahtluste korral pöörduge südamestimulaatori tootja või oma arsti poole.
- ▶ Sisselülitatud pliidiplaadi elektromagnetväli võib mõjutada magnetiseeritavate esemete tööd. Kreditikaardid, andmekandjad, kalkulaatorid jms ei tohi asuda sisselülitatud pliidiplaadi vahetus läheduses.
- ▶ Pliidiplaadi sahtlis hoitavad metallesemad võivad pliidiplaadi pikemaajalisel intensiivsel kasutamisel kuumeneda.
- ▶ Pliidiplaat on varustatud jahutusventilaatoriga. Kui sisseehitatud pliidiplaadi all on sahtel, peate järgima piisavat vahekaugust sahtli sisu ja pliidiplaadi alumise külje vahel, et pliidiplaadi jaoks oleks tagatud piisav jahutusõhu juurdevool.
- ▶ Kui paigaldatud pliidiplaadi all on sahtel, ärge hoidke selles teravaid ega väikeseid esemeid, paberit, salvrätikuid jne. Need esemed võivad õhutusavade kaudu sattuda korpusesse või need võidakse sisse imeda ja sellega jahutusventilaatorit kahjustada või jahutust mõjutada.
- ▶ Kui kasutate keedunõude jaoks induktsiooni adapterplaati, võivad induktsioonigeneraatorid saada kahjustada või isegi hävida. Ärge kasutage induktsiooni adapterplaate.

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks mingil juhul aurupuhastit.
- ▶ Kui pliidiplaat on paigaldatud pürolüüsifunktsiooniga küpsetusahju või pliidi kohale, ärge kasutage pliidiplaati pürolüüsiprotsessi ajal, sest selle mõjul võib rakenduda pliidiplaadi ülekuumenemiskaitse.
- ▶ Miele annab pärast teie pliidiplaadi sarja tootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Nõuandeid energia säästmiseks toiduvalmistamisel

- Võimaluse korral valmistage toitu üksnes suletud pottides ja pannidel. Nii takistate soojuse ebavajalikku eraldumist.
- Valmistage toitu vähese veega.
- Pärast keema minemist või pruunistamist lülitage õigel ajal tagasi madalemale võimsusastmele.
- Valmistusaja lühendamiseks kasutage kiirkeedupotti.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine


Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmevastutuse seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni ära viimiseni laste eest kaitstud.


Paigaldamine

Ohutusjuhised paigalduse kohta

 Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada kahjustusi.


Asjatundmatu paigaldus võib pliidiplaati kahjustada.

Laske pliidiplaat paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil.

 Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.

Asjatundmatul elektrivõrku ühendamisel tekib elektrilöögi oht.

Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

 Kukuvad esemed võivad tekitada kahjustusi.

Ülemiste kappide või õhupuhasti monteerimisel võib pliidiplaat kahjustada saada.

Paigaldage pliidiplaat alles pärast ülemiste kappide ja õhupuhasti monteerimist.

Kui pliidiplaat demonteeritakse teenindusse saatmise puhuks, võib pliidiplaadi ääre alune tihendusriba kahjustada saada.

Enne uuesti paigaldamist asendage tihendusriba uuega.

► Pliidiplaati ei tohi paigaldada külmikute, nõudepesumasinate, pesu- ja kuivatusmasinate kohale.

► Seda pliidiplaati tohib paigaldada vaid selliste pliitide või ahju kohale, mis on varustatud eralduva kuumuse automaatse ja hutussüsteemiga.

► Veenduge, et pärast pliidiplaadi paigaldamist ei saaks toitejuhet puudutada.


► Toitejuhe ei tohi pärast pliidiplaadi paigaldust kokku puutuda köögielementide liikuvate osadega (nt sahtliga) ega mehaanilise koormusega.

► Tööplaadi vineer peab olema töödeldud kuumakindla liimiga (100 °C), et see lahti ei tuleks ega deformeeruks. Seina äärelis- tavad peavad olema kuumakindlad.

► DiamondFinishiga mudeleid ei soovitata paigaldada akna ette. Otsese päevavalguse toimel peegeldab pealispind tugevamalt ja näidikud on raskemini tuvastatavad.

► Järgige ohutuid vahemikke.


Täiendavad ohutusjuhised pealasetseva paigalduse kohta



⚠ Valest paigaldamisest põhjustatud kahjustused.

Kui pliidiplaat on tarvis eemaldada, võivad pliidiplaat ja tööpind kahjustada saada, kui pliidiplaat on tihendatud vuugitihendiga.

Ärge kasutage pliidiplaadi ja tööpinna vahel vuugitihendit. Pliidiplaadi ülemise serva alune tihendusriba tagab piisava tihenduse seadme ja tööpinna vahel.



► Vuugid ① ja viirutatud ala pliidiplaadi paigalduspinna all peavad olema siledad ja tasased, et pliidiplaat asetuks ühtlaselt ja seadme pealispinna serva all olev tihendiriba tagaks piisava tihenduse tööpinna.

Täiendavad ohutusjuhised süvistatud paigalduse kohta

⚠ Sobimatu vuugitihendi tõttu tekkivate kahjustuste oht.

Sobimatu vuugitihend võib looduslikku kivi kahjustada.

Looduslikust kivist plaatide ja keraamiliste plaatide korral kasutage eranditult vaid looduslikule kivile sobivat kuuma-kindlat (vähemalt 160 °C) siliikon-vuugitihendit. Järgige tootja juhiseid.

► Aluskapi sisemine laius peab olema vähemalt tööpinna sisemise väljalõike laiune, et pliidiplaadile pääseks pärast paigaldamist alt vabalt juurde ja alumist kasti oleks võimalik hoolduseks välja võtta. Kui pliidiplaat ei ole pärast paigaldamist alt vabalt ligipääsetav, tuleb vuugitihend eemaldada, et pliidiplaadi saaks demonteerida.

Paigaldamine


► Süvistatav pliidiplaat sobib ainult looduskivist (graniit, marmor), täispuidust ja keraamiliste plaatidega töötasapindade sisse paigaldamiseks. Teistest materjalidest tööpindade korral küsige selle tootjalt, kas see sobib süvistatava pliidiplaadi paigaldamiseks.

- Looduslikust kivist tööpinnad: pliidiplaat asetatakse vahetult sisselõikesse.
- Täispuit, plaaditud tööpinnad: pliidiplaat kinnitatakse väljalõikesse puitliistudega. Need liistud ei kuulu tarnepaketti ja peavad paigaldamiseks kohapeal olema olemas.

Kui pliidiplaadi kohale on paigaldatud kergesti süttivad materjalid (nt seinale kinnitatud kapp), peab ohutu vahemik olema vähemalt 500 mm.

Ohutud vahemikud

Ohutu vahemik pliidiplaadi kohal



Pliidiplaadi ja selle kohale paigaldatud õhupuhasti vahele peab:

- jääma õhupuhasti tootja poolt nimetatud ohutu vahemik;
- jääma suurim nõutud ohutu vahemik, kui õhupuhasti alla on paigaldatud mitu seadet, mille puhul kehtivad erinevad ohutud vahemikud.

Ohutu vahemik pliidiplaadi taga ja küljel

Kõrge kapi- või ruumiseina suhtes tuleb hoida järgmisi minimaalseid kaugusi:


- **taga** ① tööpinna väljalõikest kuni tööpinna tagumise servani:
50 mm

ja



- **paremal** ② tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani:
50 mm ja vastasküljel minimaalne kaugus 200 mm

või


- **vasakul** ③ tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani:
50 mm ja vastasküljel minimaalne kaugus 200 mm




Ei ole lubatud



Väga soovitatav



Ei ole soovitatav



Ei ole soovitatav

Paigaldamine

Ohutu vahemik pliidiplaadi all

Selleks et saaksite pliidiplaadi paigaldada ja järgida ohutuid vahemikke, on valikus kolm varianti:

1. ilma vahe- ja aluspõhjata;
2. vahepõhjaga;
3. õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhjaga.

Vastavas jaotises kirjeldatakse teisi eeltingimusi.


Õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhja ja vahepõhja ei saa kombineerida.

Kombinatsiooni korral imetakse soe õhk uuesti sisse. Pliidiplaati ei jahutata piisavalt.

Pliidiplaati õhutatakse alt.

Pliidiplaadialust sahtlit soojendatakse.

Kui soovite pliidiplaadi alla paigaldada sahtli, soovime pliidiplaadi paigaldada optimeeritud õhu juurdevooluga aluspõhjaga, et vähendada pliidiplaadist eralduvat soojust.



Tagaseina väljalõige

Õhutuse ja **toitejuhtme paigaldamiseks** peate tagaseina tegema väljalõike.

Tehke tagaseina väljalõige järgmiste andmetega:

1. Ilma vahe- ja aluspõhjata

Pliidiplaadi õhutuse tagamiseks tuleb kinni pidada ohutust vahemikust pliidiplaadi all oleva sahtli või kúpsetusahjuga.


Minimaalne vahemik pliidiplaadi alumisest küljest¹ kuni:

- sahtli ülemise servani: ≥ 5 mm
- sahtlipõhjani: ≥ 75 mm
- kúpsetusahju ülemise servani: ≥ 2 mm

¹ Alumine külg on pliidiplaadi aluskasti väliskülg. Sügavamal asuvaid pealisehitisi, nagu ühenduskastid, vaheplaadid jms ei loeta sügavaimaks punktiks ja need on minimaalse vahekauguse arvutamise jaoks ebaolulised.

2. Vahepõhi

Sulgudes esitatud mõõtmed on soovituslikud.



Külgvaade


- ① Ees
- ② Ventilaaor

3. Optimeeritud õhujuurdevooluga aluspõhi

Pliidiplaadi tõhusus sõltub õhutusest.

Optimeeritud õhujuurdevooluga aluspõhjal on ventilaaori piirkonnas avad. Optimeeritud õhujuurdevooluga aluspõhja loomise andmed leiate sellest jaotisest.

Paigaldamine



Külgvaade

- ① Ees
- ② Ventilaator

Pliidiplaadi õhutuse tagamiseks tuleb kinni pidada ohutust vahemikust optimeeritud õhujuurdevooluga aluspõhja all oleva sahtliga.


Minimaalne vahemik **optimeeritud õhujuurdevooluga aluspõhja alumisest küljest** kuni:

- sahtli ülemise servani: $\geq 5 \text{ mm}$
- sahtlipõhjani: $\geq 75 \text{ mm}$
- vahepõhja ülemise servani: ei ole lubatud.

Optimeeritud õhujuurdevooluga aluspõhja ja pliidiplaadi vahel ei tohi olla vahemikku.

Vahemiku tõttu imetakse soe õhk uuesti sisse. Pliidiplaati ei jahutata piisavalt.

Ventilatsioonivade asukohad ja väljalõiked: KM 8765 FL Diamond



Mõõtudele mittevastav vaade ülalt. Kujutisel on pinnapealse paigalduse väljalõige. Kehtib ka süvistatud paigalduse kohta.

- ① Väljalõike kõrguse keskkoh
- ② Väljalõike laiuse keskkoh
- ③ Ventilatori väljalõige, ümar (Ø 60–80 mm)
- ④ Õhuvähe (≥ 15 mm)


	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	Kaugus väljalõike keskkohadeni mm-tes			
KM 8765 FR/FL	78	133	210	133

Paigutage pliidiplaat nii, et ventilatorid asuksid väljalõigete kohal.

Kui ventilatorid ei ole paigutatud väljalõigete kohale, võib õhu juhtimine olla takistatud. Pliidiplaati ei jahutata piisavalt.

Paigaldamine

Ventilatsioonivade asukohad ja väljalõiked: KM 8885 FL Diamond&MSense, KM 8895 FL Diamond&MSense



Mõõtudele mittevastav vaade ülalt. Kujutisel on pinnapealse paigalduse väljalõige. Kehtib ka süvistatud paigalduse kohta.

- ① Väljalõike kõrguse keskkoh
- ② Väljalõike laius keskkoh
- ③ Ventilatori väljalõige, ümar (\varnothing 60–80 mm)
- ④ Õhuvahe (\geq 15 mm)


	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1	X3.1	Y3.1
	Kaugus väljalõike keskkohast mm-tes					
KM 8885 FL Diamond & M Sense	183	133	66	133	315	133
KM 8895 FL Diamond & M Sense	221	133	66	133	353	133

Paigutage pliidiplaat nii, et ventilatorid asuksid väljalõigete kohal. Kui ventilatorid ei ole paigutatud väljalõigete kohale, võib õhu juhtimine olla takistatud. Pliidiplaati ei jahutata piisavalt.


Ohutu vahemik niši kattematerjalist

Kui paigaldatakse niši kattematerjal, tuleb järgida tööpinna väljalõike ja kattematerjali vahele jäävat minimaalset kaugust. Kõrgel temperatuuril võib materjal muutuda või puruneda.

Tasapinnaline paigaldus



Pinnapealne paigaldus




- ① Kivisein
- ② Mõõt x = niši kattematerjali paksus
- ③ Tööpind
- ④ Väljalõike tööpinnas
- ⑤ Minimaalne kaugus
tuleohtlike materjalide (nt puit) puhul
mittetuleohtlike materjalide (nt metall, looduslik kivi, keraamilised plaadid) puhul

Materjal	Külg		Vastaskülg	
	Tuleohtlik	Mittetuleohtlik	Tuleohtlik	Mittetuleohtlik
Taga	50 mm	50 mm – mõõt x	–	–
Paremal	50 mm	50 mm – mõõt x	200 mm	200 mm – mõõt x
Vasakul	50 mm	50 mm – mõõt x	200 mm	200 mm – mõõt x

Näide: tööpinna taguse seina mittepõleva kattematerjali paksus 15 mm
 50 mm – 15 mm = minimaalne kaugus 35 mm

KM 8885 FL Diamond&MSense




Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitekarp
Toitejuhe (L = 1440 mm) pannakse seadmele lahtiselt kaasa

Paigaldamine

KM 8895 FL Diamond&MSense




Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitekarp
Toitejuhe (L = 1440 mm) pannakse seadmele lahtiselt kaasa

Paigaldamine

KM 8885 FL Diamond&MSense



Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitekarp
Toitejuhe (L = 1440 mm) pannakse seadmele lahtiselt kaasa
- ③ Looduslikust kivist tööpinna astmeline freesimine
- ④ Puitliist 12 mm (ei ole kaasasolev tarvik)

Paigaldamine

Pliidiplaadi pinnapealne paigaldamine

Tööpinna ettevalmistamine pinnapealseks paigalduseks


- Pidage kinni ohututest vahemikest.
- Tehke tööplaati väljalõige.
- Puidust tööpinnad: katke löikepinnad spetsiaalse laki, silikoonkummi või valuvaiguga, et takistada nende pundumist niiskuse tõttu. Tihendusmaterjal peab olema kuuma-kindel.

Hoolitsege selle eest, et need materjalid ei satuks tööpinnale.

Pliidiplaadi pinnapealne sisestamine

Tihenduslint hoolitseb pliidiplaadi libisemiskindla paigutuse eest väljalõikes. Raami ja tööpinna vaheline pilu väheneb mõne aja pärast.

- Kleepige kaasas olev tihenduslint pliidiplaadi ääre alla. Tihenduslinde ühendusserv (algus ja lõpp) ei tohi olla nurgas. Kandke tihenduslinde vuugiservale veidi silikoonist vuugitihendajat. Ärge kinnitage tihenduslinti seda pingule tõmmates.

 Asjatundmatu ühendamine võib põhjustada kahjustusi. Pliidiplaadi elektroonika võib lühise tõttu kahjustada saada. Laske toitejuhe pliidiplaadiga ühendada elektrikul.

- Ühendage toitejuhe pliidiplaadi külge vastavalt ühendusskeemile.

- Juhtige pliidiplaadi toitejuhe läbi tööpinna väljalõike alla.
- Asetage pliidiplaat väljalõikesse keskele. Jälgige, et tihend oleks tööpinna peal, sest siis on tagatud korralik tihendus tööpinnaga.
- Kui tihendid ei asetse tööpinna nurkades õigesti peal, saab nurgaraadiusi ($\leq R4$) vineerisaega ettevaatlikult muuta.
- Kui paigaldatud on õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhi, paigutage pliidiplaat nii, et ventilaatorid asuksid väljalõigete kohal.
- Ühendage pliidiplaat vooluvõrku.
- Kontrollige pliidiplaadi töötamist.

Pliidiplaadi süvistatud paigaldamine


Tööpinna ettevalmistamine süvistatud paigalduseks

- Pidage kinni ohututest vahemikest.
- Tehke tööplaati väljalõige.
- Massiivpuidust/plaaditud tööpinnad: kinnitage puitliistud 5,5 mm tööpinna ülemise serva alla.

Pliidiplaadi tasapinnaline kohaleasetamine

Tihenduslint hoolitseb pliidiplaadi libisemiskindla paigutuse eest väljalõikes. Raami ja tööpinna vaheline pilu väheneb mõne aja pärast.

- Kleepige kaasas olev tihenduslint pliidiplaadi ääre alla. Tihenduslinde ühendusserv (algus ja lõpp) ei tohi olla nurgas. Kandke tihenduslinde vuugiservale veidi silikoonist vuugitihendajat. Ärge kinnitage tihenduslinti seda pingule tõmmates.

 Asjatundmatu ühendamine võib põhjustada kahjustusi.

Pliidiplaadi elektroonika võib lühise tõttu kahjustada saada.

Laske toitejuhe pliidiplaadiga ühendada elektrikul.


- Ühendage toitejuhe pliidiplaadi külge vastavalt ühendusskeemile.
- Juhtige pliidiplaadi toitejuhe tööpinna väljalõike kaudu alla.

Klaaskeraamilise plaadi ja tööpinna vaheline vuuk on vähemalt 2 mm laiune.

Vuuk on vajalik pliidiplaadi tihendamiseks.

- Pange pliidiplaat väljalõikesse ja tsentreerige seal.
- Kui paigaldatud on õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhi, paigutage pliidiplaat nii, et ventilaatorid asuksid väljalõigete kohal.
- Ühendage pliidiplaat vooluvõrku.
- Kontrollige pliidiplaadi funktsiooni.
- Täitke pliidiplaadi ja tööpinna vaheline vuuk sobiva kuumakindla (vähemalt 160 °C) silikoon-vuugitihendiga.

Elektriühendus

 Asjatundmatu ühendamine võib põhjustada kahjustusi.

Oskamatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud asjatundmatutest paigaldus-, hooldus- ja remonttöödest või paigaldamata või katkestatud kaitsmest (nt elektrilöök).

Laske pliidiplaat vooluvõrku ühendada elektrikul.

Elektrik peab tundma täpselt riiklikke eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju ning neid hoolikalt järgima.

Pärast paigaldust peab tagama isoleeritud detailide puutumiskaitse.

Koguvõimsus

Vt tüübisildilt

Ühendusandmed

Vajalikud ühendusandmed leiate seadme tüübisildilt. Need andmed peavad ühtima elektrivõrgu andmetega.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Rikkevoolukaitselüliti


Turvalisuse suurendamiseks soovitab Saksa Elektrotehnikute Liit (VDE) (Austrias ÖVE) paigaldada pliidiplaadile FI-kaitselüliti rakendumisvooluga 30 mA.

Lahklülitid

Pliidiplaadil peab olema võimalik lahklülitite abil kõiki poolusi välja lülitada. Väljalülitatud olekus peab olema kontaktide vahe vähemalt 3 mm. Lahklülitid on ülevoolu kaitseseadised ja kaitselülitid.

Paigaldamine

Vooluvõrgust lahutamine

 Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu. Remondi- ja/või hooldustööde ajal võib võrgupinge taastamine põhjustada elektrilöögi. Jälgige, et pinget ei saaks juhuslikult uuesti sisse lülitada.

Kui vooluring on vaja võrgust lahutada, toimige olenevalt paigaldusest jaotuses järgmiselt:

Sulavkaitsmed

- Keerake kaitse kaitsmepesast täielikult välja.

Keeratavad automaatskaitsmed

- Vajutage kontrollnuppu (punane), kuni keskmine nupp (must) hüppab välja.

Sissehitatavad automaatskaitsmed

- (Vähemalt B- või C-tüübi LS-tüüpi lüliti) Viige kipplüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas).

Rikkevoolukaitselüliti

- (Rikkevoolukaitse) Lülitage pealüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas) või vajutage kontrollnuppu.


Toitejuhe

Pliidiplaat tuleb ühendada sobiva ristlõikega toitejuhtmega, tüüp H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga), vastavalt ühendusskeemile.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Teie pliidiplaadi jaoks lubatud ühenduspinge ja juurdekuuluva ühendusväärtuse leiate tüübisildilt.

Toitejuhtme vahetamine

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht. Asjatundmatul ühendamisel tekib elektrilöögi oht. Laske toitejuhe vahetada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

Toitejuhtme vahetamisel kasutage üksnes sobiva läbimõõduga kaablitüüpi H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga). Toitejuhtme saate tootjalt või klienditeenindusest.


Ühendusskeem

Kõik ühendusvõimalused ei pruugi paigalduskohas lubatud olla. Järgige riigisiseseid eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju.

Maksimaalne koormus ühendatud faasisuhtme kohta on 3650 W.


< 5 keedunõuga pliidiplaat (≤ 7400 W)

Pliidiplaadi ühendamiseks on vaja 1. ja 2. faasisuhtet. 3. faasisuhtme külge saab ühendada veel seadmeid.



**≥ 5 keedunõuga
pliidiplaat (> 7400 W)**


Pliidiplaadi ühendamiseks on vaja kõiki kolme faasijuhet. Faasijuhtme külge ei saa rohkem seadmeid ühendada.



Tutvumine

Teie pliidiplaat

KM 8765 FL Diamond



- ① Kasutatav keeduplaat kuni 4 keedunõule
- ② Juht- ja kuvaelemendid
- ③ Näidik *NFC-ikoon* ((☎))
- ④ Valgusjoon

KM 8885 FL Diamond&MSense



- ① Kasutatav keeduplaat kuni 6 keedunõule
- ② Juht- ja kuvaelemendid
- ③ Näidik *NFC-ikoon* ((N))
- ④ Valgusjoon


Tutvumine










KM 8895 FL Diamond&MSense



- ① Kasutatav keeduplaat kuni 6 keedunõule
- ② Juht- ja kuvaelemendid
- ③ Näidik *NFC-ikoon* ((*Ⓜ*))
- ④ Valgusjoon

Juht- ja kuvaelemendid



- ① Nupp *Miele õhupuhasti pliidiplaadi valgustus* ☼ - vabatahtlik
- ② Nupp *Menüü* ☐ järgmiste nuppude kuvamiseks
 -  Nupp *Pühkimiskaitse* juht- ja kuvaelementide lukustamiseks 20 sekundiks
 -  Nupp *Taimer*, äratuskell pliidiplaadist sõltumatu protsessi jaoks
 -  Nupp *Stop&Go* käimasoleva toiduvalmistusprotsessi seiskamiseks/käivitamiseks
 -  Nupp *Kasutuslukk/Nupulukk* juht- ja kuvaelementide lukustamiseks
 -  Nupp *Profirežiim* võimsusastme muutmiseks keedunõu asendi kaudu
- ③ Nupp *Sees/väljas* ①
- ④ Nupp *Soojashoidmine* ☰
Soojashoidmise erifunktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks
- ⑤ Liugur
 - võimsusastme seadistamiseks
 - aegade seadistamiseks
- ⑥ Nupp *Võimendi* B
- ⑦ Keedunõude näidik
 -  Keedunõu on töövalmis
 -  kuni  Võimsusaste
 -  Aeg
 - Jääksoojuse näidik, aste 1
 - = Jääksoojuse näidik, aste 2
 - ≡ Jääksoojuse näidik, aste 3
 - R M Sense'i keedunõude abi
 - ∪ Keedunõu puudub või ei ole sobiv
 - b Võimendi
 - h Soojashoidmine
- ⑧ Eraldusmärkidega näit
Võimsusastmete vaheastmete näidik
- ⑨ Nupp *Kestus* toiduvalmistusprotsessis ⌚
Lülitab keedunõu kuumutamise pärast määratud aja möödumist automaatselt välja
Möödab aega, mis kulub toiduvalmistusprotsessile
- ⑩ Nupp *Pluss* +
 - seadistuste muutmiseks
 - aegade kohandamiseks

Tutvumine

- ⑪ Nupp *Miinus* –
– seadistuste muutmiseks
– aegade kohandamiseks
- ⑫ Nupp *OK* ✓
- ⑬ Nupp *Miele õhupuhasti taustvalgustus* ☾ - vabatahtlik
- ⑭ Pliidiplaadi näidik
- 0:00–9:59* Aeg
- LOC On/Off* Kasutuslukk/Nupulukk on aktiveeritud/inaktiveeritud
- dE On/Off* Messilülitus on aktiveeritud/inaktiveeritud
- UP* Tarkvaravärskendus on saadaval.
- ⑮ Nupp *Õhupuhasti* ☾ - vabatahtlik
Õhupuhasti valimine võimsusastme seadistamiseks

Toitehaldus

Võimsuse jaotamise mõju

Võimendi töötamise ajal vähendatakse teiste induksioonpool võimsust. Kui induksioonpool annab võimsust, võivad sellel olla järgmised mõjud:


- keemaajamistõuge inaktiveeritakse;
- võimsusastet vähendatakse;
- kuumutus lülitatakse välja.

Kasutuspõhimõte

Väljalülitatud pliidiplaat

Väljalülitatud pliidiplaadi korral on nähtav vaid nupule ① *Sees/väljas* trükitud sümbol. Kui lülitate pliidiplaadi sisse, süttivad teised nupud.

Kasutamine



① Nuppude ja näidikute ala

Teie klaaskeraamilisel pliidiplaadil on nupud, mis reageerivad sõrmepeudutusele.

Iga nupuvajutust kinnitab helisignaal. Ohutuskalaatlustel tuleb nuppu ① *Sees/väljas* vajutada veidi kauem kui teisi nuppe.

Võrku ühendamine

Teie pliidiplaat on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Pliidiplaadi saab ühendada teie koduvõrgu või üksnes teie Miele õhupuhastiga. WiFi-moodul võimaldab Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmehel.

Kui pliidiplaat on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et pliidiplaadi paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev. Pliidiplaadi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui pliidiplaat on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida pliidiplaati tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel (võimalik ainult WiFi-ühenduse kaudu).

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiab Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

Tutvumine

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitse põhimõtete ja Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Erifunktsioonid

M Sense ready keedunõud

Pliidiplaat sobib M Sense'i keedunõudele.

M Sense'i keedunõud on varustatud anduritega. Need andurid lihtsustavad toiduvalmistusprotsessi.

M Sense'i keedunõud on juurdeostetavad tarvikud. Neid saate osta Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt.

Õhupuhasti juhtimine

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 kirjeldab vahetut sidet pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel. Kommunikatsioon saavutatakse võrgu abil. Con@ctivity 3.0 võimaldab õhupuhasti automaatset juhtimist sõltuvalt pliidiplaadi tööolekust.

Pliidiplaadi ja õhupuhasti Con@ctivity versioonid peavad ühtima.

Lisateavet selle kohta leiate oma õhupuhasti kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Pidev potituvastus

Kui asetate keedunõu keeduplaadile, aktiveeritakse automaatselt keedunõu Liugur.

Potisuuruse tuvastus

Keeduplaadi piires tuvastatakse keedunõu suurus. Energia eraldamine kohandatakse poti suurusele.

Pliidiplaadi võimendi

Võimendi suurendab võimsust, et kuumutada kiiresti suurt kogust, nt vett makaronide keetmiseks.

Stop&Go

Funktsiooni Stop&Go aktiveerimisel vähendatakse kõiki võimsusastmeid astmeni 1.

Inaktiveerimisel valitakse uuesti viimati seadistatud võimsusaste.

Nõuanne. Kasutage erifunktsiooni ülekeemisohu korral.

Pliidiplaadi võimsusastmed

Keedunõude kuumutamise võimsust saab seadistada astmetel 1 kuni 9.

Iga võimsusastme vahel on veel vaheaste. Vaheastmed võimaldavad võimsuse täpsemaid seadistusi.

Kui te ei vaja vaheastmeid, saate vaheastmed seadistuste kaudu välja lülitada.

Automaatne kiirkuumutus

Kui automaatne kiirkuumutus on aktiveeritud, kuumutatakse automaatselt maksimaalsel võimsusel (kiirkuumutus) ja lülitatakse seejärel valitud võimsusastmele (edasikeetmisastmele) tagasi.

Ajafunktsioonid

On 3 ajafunktsiooni:

- taimer
 - toiduvalmistusprotsessi kestus
 - toiduvalmistusprotsessis kulunud aeg
- Saate funktsioone kasutada üheaegselt.

Taimer

Saate pliidiplaadist sõltumatute protsesside jaoks seadistada äratuse.


Toiduvalmistusprotsessi kestus

Saate sisestada aja, mille möödudes lülitub keedutsoon automaatselt välja. Funktsiooni saab kasutada kõigi keedutsoonide puhul korraga.

Toiduvalmistusprotsessis kulunud aeg

Saate mõõta, kui kaua toiduvalmistusprotsess kestab.

Profirežiim



Näitlik illustratsioon kontseptsiooni visualiseerimiseks.

- ① Keedunõu võimsusastmega 9
- ② Keedunõu võimsusastmega 5
- ③ Keedunõu võimsusastmega 2

Profirežiimis on keeduplaat jagatud 3 horisontaalseks keedualaks. Igale keedualale on määratud võimsusaste.

Liigutades keedunõu ette ① ja taha ③, muutub võimsusaste, millega keedunõu kuumutatakse.

Võimsusastmeid saate ise muuta.

Sõltuvalt pliidiplaadi laiusest saab paralleelselt kuumutada eri hulgal keedunõusid.

Valgusjoon

Valgustatud joon näitab keeduala ning juht- ja kuvaelementide vahelist piiri.

Kasutuslukk

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, ei saa pliidiplaati sisse lülitada.

Nupulukk

Nupulukk aktiveerub sisselülitatud pliidiplaadi korral. Kui nupulukk on aktiveeritud, saab pliidiplaati vaid osaliselt kasutada.

Tagasikutsumine

Kui pliidiplaat lülitati töö ajal kogemata välja, saate selle erifunktsiooniga kõik seadistused taastada.

Soojashoidmine

Erifunktsiooniga saab toite kohe pärast valmistamist soojas hoida.

Pühkimiskaitse

Pliidiplaadi nupud saab 20 sekundiks lukustada, et nt mustust eemaldada.

① *Sees/väljas* ei lukustata.

Seadistused

Pliidiplaadi seadistusi saab kohendada oma isiklikele vajadustele.

Messilülitus

See erifunktsioon võimaldab edasimüüjal pliidiplaati ilma kuumutamiseta esitleda.

Demorežiim

Demorežiimis simuleeritakse toiduvalmistusprotsesse lõputus tsüklis. Üksikute sammude järjestus kordub 1 minuti möödumisel. Kui puudutate mõnda nuppu või asetate keedunõu pliidile, liigute messilülitusse.

Tutvumine

Jääksoojuse näidik

Kui klaaskeraamilise plaadi ala on kuum, süttib pärast väljalülitamist jääksoojuse näidik.

Klaaskeraamilise plaadi järkjärgulise jahutamisega kustuvad jääksoojuse näidiku tulpad üksteise järel. Viimane tulp kustub alles siis, kui klaaskeraamilise plaadi puudutamine on ohutu.

Turvaväljalülitus

Nupud on kinni kaetud

Pliidiplaat lülitub automaatselt välja, kui üks või mitu nuppu on kauem kui umbes 10 sekundit kinni kaetud, nt sõrmega, ülekeeva toiduga või pealeasetatud esemetega. Näidikul Pliidiplaadi näidik vilgub lühidalt \mathcal{L} ja kõlab signaal.

Esemete ja/või mustuse eemaldamisel kustub \mathcal{L} ja pliidiplaat on jälle kasutusvalmis.

Tööaeg on liiga pikk

Turvaväljalülitus aktiveeritakse automaatselt, kui mõnda ala kuumutati ebatavaliselt pikka aega. See aeg sõltub valitud võimsusastmest. Kui seda ületati, lülitub kuumutus välja ja kuvatakse jääksoojuse näidik. Saate valida võimsusastme tavalisel viisil.

Turvaväljalülitust saab kohandada, muutes turvaastet.

Erifunktsioon/ võimsusaste	Maksimaalne tööaeg [h:min]		
	Ohutusaste		
	0 ¹	1	2
Soojashoidmine	2:00	2:00	2:00
1.0	10:00	8:00	5:00
1.5	10:00	7:00	4:00
2.0/2.5	5:00	4:00	3:00
3.0/3.5	5:00	3:30	2:00
4.0/4.5	4:00	2:00	1:30
5.0/5.5	4:00	1:30	1:00
6.0/6.5	4:00	1:00	0:30
7.0/7.5	4:00	0:42	0:24
8.0	4:00	0:30	0:20
8.5	4:00	0:30	0:18
9.0	1:00	0:24	0:10
M Sense'i keedunõude abi – prog- ramm ei ole aktiivne	12:00	12:00	12:00
M Sense'i keedunõude abi – prog- ramm aktiivne	12:00	3:00	1:00

¹ Tehaseseadistus

Ülekuumenemiskaitse

Kõrgetest temperatuuridest põhjustatud pliidiplaadi kahjustuste ennetamiseks käivitab ülekuumenemiskaitse ühe järgmistest meetmetest:

Ülekuumenemiskaitse meetmed

- Sisselülitatud võimendi katkestatakse.
- Seadistatud võimsusastet vähendatakse.
- Kuumutus lülitub automaatselt välja. Näidikul Pliidiplaadi näidik vilguvad vaheldumisi *Err* ja *044*.
- Kõik keedutsoonid lülituvad välja.

Ülekuumenemiskaitse rakendamise põhjused

Ülekuumenemiskaitse võib rakendada järgmistes olukordades:

- Peale asetatud keedunõu kuumutatakse tühjalt.
- Rasva või õli kuumutatakse suurel võimsusastmel.
- Pliidiplaadi alumise külje ventilatsioon pole piisav.
- Pärast voolukatkestust lülitatakse kuum ala jälle sisse.

Mudelitähis ja tootmisnumber

Pliidiplaat saab kuvada mudelitähist ja tootmisnumbrit.

Tarkvaraversioon

Pliidiplaat saab kuvada oma tarkvaraversiooni.

Tarkvaravärskendus

Värskenduste saamiseks peab olema loodud ühendus teie koduvõrguga.

Kohe kui saadaval on uus värskendus, kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik teadet.

Värskendusi saate:

- teha kohe
- edasi lükata ja hiljem teha
- püsivalt välja lülitada

Kui te ei installi värskendust või installite selle hiljem, saate oma pliidiplaati harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovib värskendused installida niipea kui võimalik.

Juurdeostetavad tarvikud

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt pliidiplaadi jaoks kohandatud tooteid, nt keedunõusid ja puhastusvahendeid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Kasutuselevõtmine

Pliidiplaadi lahtipakkimine

- Seadmega kaasas olevate dokumentide hulgast leiate tüübisildi, mis tuleb kleepida peatükis “Kliendi-teenindus” ette nähtud kohta.
- Eemaldage võimalikud kaitsekiled ja kleebised.

Pliidiplaadi esmakordne puhastamine

- Pühkige oma pliidiplaat enne esimest kasutamist niiske lapiga üle.
- Kuivatage pliidiplaat.

Pliidiplaadi esmakordne kasutuselevõtt

Metalldetailid on kaitstud hooldusvahendiga. Pliidiplaadi esmakordsel kasutuselevõtul võib see tekitada ebameeldivat lõhna ja ka suitsu. Ka induktsioonpoolide soojenemisel tekib esimestel töötundidel ebameeldivat lõhna. Iga järgneva kasutamisega lõhn väheneb ja kaob lõpuks täielikult.

See lõhn ja võimalik suits ei tähenda, et seade on valesti ühendatud või rikkis, ning see ei ole tervisele ohtlik.

Võrku ühendamine

Võite oma pliidiplaadi:

- ühendada mobiilse lõppseadme abil oma koduvõrku;
- ühendada otse oma Miele õhupuhas-tiga.

Õhupuhasstit saab juhtida mõlema võrku ühendamise viisi korral.

Võrguühendus mobiilse lõppseadmega võimaldab kasutada lisafunktsioone. Lisateavet vt peatüki “Tutvumine” jaotisest “Võrku ühendamine”.

Koduvõrguga ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mobiilses lõppseadmes olemas.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-konto.
4. Puudub vahetu WiFi-ühendus pliidiplaadi ja Miele õhupuhassti vahel.

Pliidiplaadi ühendamiseks koduvõrku on 2 võimalust:

- NFC
- Scan & Connect

Mõlemad valikud viivad sama tulemuse-ni.

NFC kasutamine

Esimesed 20 korda, kui pliidiplaat sisse lülitatakse, on näidik (☞) *NFC (Near Field Communication)* automaatselt aktiveeritud. Kui te pliidiplaadi 21. korda sisse lülitate, siis peab näidiku (☞) *NFC (Near Field Communication)* käsitsi aktiveerima.

Teie mobiilsel lõppseadmel on aktiveeritud NFC-funktsioon.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Liigutage oma mobiilset lõppseadet veidi, ≤ 1 cm kaugusel otse näidiku (☞) *NFC (Near Field Communication)* kohal.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, siis juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te Miele rakendust veel installinud pole, siis juhitakse teid keskkonda Apple App Store® või Google Play Store™.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Liigutage oma mobiilset lõppseadet uuesti veidi, > 1 cm kaugusel otse näidiku (☉) NFC (Near Field Communication) kohal.

Miele rakendus juhib teid läbi häälestamise.

Nõuanne. Kui te ei leia oma pliidiplaadi näidikut (☉) NFC (Near Field Communication), laske kuvada näiteks mudelitähis. Seejärel süttib näidik (☉) NFC (Near Field Communication).

Scan & Connecti kasutamine



- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhitakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, suunatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhib teid läbi häälestamise.

Miele õhupuhasti otse võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Miele õhupuhastil on Con@ctivity 3.0
2. Pliidiplaat ei ole ühendatud teie koduvõrku.

Pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti võrku ühendamine

Vajaliku teabe õhupuhasti ühendamiseks leiate sellest kasutus- ja paigaldusjuhendist.

- Alustage ühenduse loomist õhupuhastil.
- Lülitage pliidiplaat sisse.

Kui ühendamine oli edukas, kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik koodi **C:02**.

Kui ühendust ei saanud luua, kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik koodi **C:01**.

Korrake ülalnimetatud samme.

Con@ctivity 3.0 on nüüd aktiveeritud.

Seadistuste lähtestamine

- Lähtestage seadistused, kui vahetate ühe võrku ühendamise viisi teise võrku ühendamise viisi vastu.
- Lähtestage seadistused, kui suunate pliidiplaadi jäätmekäitlusse, müüte selle ära või võtate kasutusse kasutatud pliidiplaadi. Vaid nii on tagatud, et olete eemaldanud kõik isiklikud andmed ja eelmisel omanikul ei ole pliidiplaadile enam juurdepääsu.

Ruuteri vahetamisel ei ole lähtestamine vajalik.

- Lülitage pliidiplaat välja.
- Puudutage u 6 sekundit **Ⓛ Sees/väljas**. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse **P**.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

Kasutuselevõtmine

- 9 ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:

£ ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik (☞) *NFC-ikoon* põleb heledalt.

- Puudutage korduvalt + *Pluss* või valikut Liugur ülal paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: 909
- Puudutage ☑ *OK*.
- Puudutage korduvalt + *Pluss* või valikut Liugur ülal paremal näidiku Pliidiplaadi näidik, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: £01
- Puudutage all paremal Pliidiplaadi näidik kõrval asuvat nuppu ☑ *OK*.

WiFi seadistused on lähtestatud. Näidikutel Keedunõude näidikud kuvatakse £01.

Ohutusjuhised kasutamise kohta

⚠ Ülekuumenenud toidust tingitud tuleoht.

Järelevalveta toit võib üle kuumeneda ja süttida.

Ärge jätke töötavat pliidiplaati järelevalveta.

⚠ Kuum klaaskeraamiline plaat põhjustab põletusohtu.

Pärast toiduvalmistamise lõppu on klaaskeraamiline plaat kuum.

Ärge puudutage klaaskeraamilist plaati, kuni jääksoojuse näidikud põlevad.

⚠ Kuumad esemed tekitavad põletusohtu.

Kui pliidiplaat on sisse lülitatud, lülitatakse sisse kogemata või sisaldab veel jääksoojust, on oht, et pliidiplaadile asetatud metallist esemed kuumenevad.

Ärge kasutage pliidiplaati hoiupinnana!

Lülitage pliidiplaat pärast kasutamist nupuga ① välja.


⚠ Kuumad keedunõud nupudel ja näidikutel võivad nende all asuvat elektroonikat kahjustada.

Nupud ei reageeri.

Tehakse soovimatuid lülitusi.

Pliidiplaat lülitub automaatselt välja.

Ärge asetage nuppudele ja näidikutele kuumi keedunõusid.



⚠ Pliidiplaat ei suuda eristada keedunõude kõrval olevaid esemeid keedunõudest.

Esemeid kuumutatakse samuti. Kui puudutate kuumutatud esemeid, võib see põhjustada põletusi.

Ärge pange pliidiplaadi peale mingeid esemeid. Asetage pliidiplaadile üksnes keedunõu.

► Ärge kunagi kuumutage nakkumistvastase pinnaga panne või mendiga.

Pliidiplaadi sisselülitamine

■ Puudutage ① Sees/väljas.

Teised nupud süttivad.

Kasutamine

Kui nüüd ei järgne enam ühtegi sisetust, lülitub pliidiplaat ohutuse huvides mõne sekundi pärast välja.

Pliidiplaadi/keedunõu väljalülitamine



Pliidiplaadi väljalülitamine

- Pliidiplaadi ja sellega koos kõigi keedunõude väljalülitamiseks puudutage  *Sees/väljas*.

Keedunõu väljalülitamine

- Puudutage vastaval nupul Liugur positsiooni .

Keedunõude paigutamine



Näitlik illustratsioon kontseptsiooni visualiseerimiseks.

Saate keedunõu paigutada kasutataval keeduplaadil ükskõik millisesse kohta.

Kogu kasutatava keeduplaadi all asuvad induktsioonpoolid. Induktsioonpoolid kuumutavad keedunõu.

Induktsioonpoolid aktiveeruvad kohe, kui keedunõu katab induktsioonpoolide teatud ala. Kui te ei ole keetmise või praadimise tulemusega rahul, võite keedunõusid ümber paigutada nii, et kuumutataks rohkem põhjapinda.

Soodne asukoht on näiteks kasutatava keeduplaadi nurgas.

Keedunõude arv ja suurus

- Mudelite KM 8765 FL Diamond puhul saab korraga kasutada maksimaalselt 4 keedunõu (sh maksimaalselt 4 M Sense'i keedunõu).
- Mudelite KM 8885 FL Diamond&MSense, KM 8895 FL Diamond&MSense puhul saab korraga kasutada maksimaalselt 6 keedunõu (sh maksimaalselt 4 M Sense'i keedunõu).

Olenevalt asukohast ei tuvastata keedunõusid põhjaläbimõõduga 100–145 mm kõrgis paigutuskohtades. Need keedunõud on liiga väikesed, et tagada vähemalt ühe induktsioonpooli piisav katmine igas asendis.

Keedunõusid põhjaläbimõõduga < 100 mm ei tuvastata enam ja neid ei saa kasutada.

- Kui kasutate korraga mitut keedunõu, paigutage keedunõud üksteisest võimalikult kaugele. Nii tunneb induktsioon keedunõud selgelt ära.
- Asetage keedunõud kohale ühekaupa, mitte korraga.

Kui muudate keedunõu asukohta, süttib vastav Liugur. Seadistatud võimsusaste “liigub kaasa”.

Nõuanne. Soovitame kõigepealt pliidiplaadi sisse lülitada ja seejärel keedunõu selle peale panna. Nii tunneb induktsoon keedunõu kiiremini ära.

Pliidiplaadi võimsusastmed

Keedunõu võimsusastme seadistamine

Tehaseseadistusena on pidev potituvastus aktiveeritud. Kui pliidiplaat on sisse lülitatud ja keedunõu asetatakse keedutsoonile, põleb Keedunõude näidik heledalt.

- Asetage keedunõu keeduplaadil soovitud kohta.

Vastav Keedunõude näidik põleb heledalt.

- Libistage vastaval nupul Liugur paremale või vasakule, kuni vastav Keedunõude näidik näitab soovitud võimsusastet.

Vastaval näidikul Keedunõude näidik kuvatakse võimsusastet.

Keedunõu võimsusastme seadistamine – ilma vaheastmeteta

Tehaseseadistusena on pidev potituvastus aktiveeritud. Kui pliidiplaat on sisse lülitatud ja keedunõu asetatakse keedutsoonile, põleb Keedunõude näidik heledalt.

Seadistustes on valitud võimsusastmete seadistusvahemik ilma vaheastmeteta.

- Asetage keedunõu keeduplaadil soovitud kohta.

Vastav Keedunõude näidik põleb heledalt.

- Libistage vastaval nupul Liugur paremale või vasakule, kuni vastav Keedunõude näidik näitab soovitud võimsusastet.

Vastaval näidikul Keedunõude näidik kuvatakse võimsusastet.

Keedunõu võimsusastme muutmine

- Puudutage vastaval nupul Liugur soovitud võimsustaseme positsiooni.

Võimendi

Võimendi aktiveerimine

Võimendi erifunktsiooni ei saa kasutada, kui M Sense'i keedunõud on aktiveeritud.

Kui aktiveeritakse võimendi, võib seotud keedutsooni seadistus muutuda.

KM 8765 FL Diamond:

Saate võimendit kasutada korraga kuni kahe keedunõuga: üks pliidiplaadi paremal poolel ja üks pliidiplaadi vasakul poolel.

KM 8885 FL Diamond&MSense, KM 8895 FL Diamond&MSense:

Saate võimendit kasutada korraga kuni kolme keedunõuga: üks pliidiplaadi paremal küljel, üks keskel ja üks pliidiplaadi vasakul küljel.

Võimendi on aktiivne maksimaalselt 15 minutit.

- Asetage keedunõu keeduplaadil soovitud kohta.
- Seadistage vajaduse korral mõni võimsusaste.
- Puudutage nuppu Booster B.

Näidikul Keedunõud kuvatakse *b*.

Võimendi inaktiveerimine

- Puudutage B *Võimendi*.

Kasutamine

või

- Seadistage mõni teine võimsusaste.

Kui inaktiveerite võimendi või kui võimendusajaeg lõpeb ja kui

- võimsusaste ei olnud enne võimendi aktiveerimist seadistatud, lülitatakse automaatselt tagasi võimsusastmele 9;
- võimsusaste oli enne võimendi aktiveerimist seadistatud, lülitatakse eelnevalt valitud võimsusastmele tagasi.

Stop&Go aktiveerimine/inaktiveerimine

See funktsioon ei toimi M Sense'i keedunõudega.

Kõik ajafunktsioonid, võimendusajad ja kiirkuumutuse ajad jätkavad tööd. Taimer seadistusi ei saa muuta. Pliidiplaadi saab ainult välja lülitada.

Erifunktsioon Stop&Go on M Sense'i keedunõude korral aktiivne 3 minutit.

Kui erifunktsiooni ei inaktiveerita 1 tunni jooksul, lülitub pliidiplaat välja.

- Puudutage  *Menüü*.

- Puudutage **II** ▶ *Stop&Go*.

Keedunõude aktiivsed kuumutused vähendatakse seadistatud võimsusastmelt võimsusastmele 1.0 või lähtestatakse.

Soojashoidmisfunktsiooniga keedunõud ei muutu.

Automaatne kiirkuumutus

Kiirkuumutuse aeg sõltub seadistatud edasikeetmisastmest:

Edasikeetmise aste	Kiirkuumutuse aeg [min:sek] ¹
1.0	u 0:15
1.5	u 0:15
2.0	u 0:15
2.5	u 0:15
3.0	u 0:25
3.5	u 0:25
4.0	u 0:50
4.5	u 0:50
5.0	u 2:00
5.5	u 5:50
6.0	u 5:50
6.5	u 2:50
7.0	u 2:50
7.5	u 2:50
8.0	u 2:50
8.5	u 2:50
9.0	—

¹ Kui keedunõu eemaldatakse keeduplaadilt ajutiselt kiirkuumutuse ajal, pikeneb kiirkuumutuse aeg ilma keedunõuta aja võrra.

Automaatse kiirkuumutuse aktiveerimine

See funktsioon ei toimi M Sense'i keedunõudega.

Kiirkuumutuse ajal ei saa ajafunktsioone seadistada. Kulunud aja praegune kuva suletakse.

- Puudutage nupul Liugur soovitud edasikeetmisastet seni (umbes 3 sekundit), kuni kõlab signaal.

Võimsusaste pulseerib, kui kiirkuumutus (võimsusaste 9) töötab.

Automaatse kiirkuumutuse inaktiveerimine

- Seadistage mõni teine võimsusaste.

või

- Seadistage uuesti sama võimsusaste.

Ajafunktsioonid

On 3 ajafunktsiooni:

- taimer
- toiduvalmistusprotsessi kestus
- toiduvalmistusprotsessis kulunud aeg

Saate funktsioone kasutada üheaegselt.

Taimeri aja seadistamine

Teil on võimalik sisestada aeg 1 minutist (0:01) kuni 9 tunni ja 59 minutini (9:59).

- Aeg kuni 10 minutit sisestatakse minutitena ja sekunditena.
- Aeg kuni 59 minutit sisestatakse minutitena.
- Aeg alates 60 minutist tundide ja minutitena.

Taimeri aeg sisestatakse nuppude + *Pluss* ja – *Miinus* abil.

- Puudutage + *Pluss* ja – *Miinus*, kuni näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse soovitud kellaeg.

Näide:


59 minutit = 0:59 tundi,

80 minutit = 1:20 tundi.


Taimeri seadistamine


- Puudutage  *Menüü*.

- Puudutage  *Taimer*.

Pliidiplaadi näidik põleb heledalt.  *Taimer* põleb heledalt ja pulseerib. Teised nupud ja näidikud põlevad hämardatult.


- Seadistage taimerile soovitud aeg.

Taimer käivitub, kui puudutate nuppu  *Taimer* või ootate 5 sekundit.


10 sekundit enne mööduva aja lõppu hakkab  *Taimer* vilkuma.

Taimeri muutmine


- Puudutage  *Taimer*.

Pliidiplaadi näidik põleb heledalt.  *Taimer* põleb heledalt ja pulseerib. Teised nupud ja näidikud põlevad hämardatult.

- Seadistage taimerile soovitud aeg.

Taimer käivitub, kui puudutate nuppu  *Taimer* või ootate 5 sekundit.

Taimeri kustutamine

- Puudutage  *Taimer* seni, kuni näidikul Pliidiplaadi näidik ei kuvata enam seadistatud aega.

või

- Seadistage taimer väärtusele 0:00.

Kestuse seadistamine

Teil on võimalik sisestada aeg 1 minutist (0:01) kuni 9 tunni ja 59 minutini (9:59).

Aeg kuni 59 minutit sisestatakse minutitena (0:59), aeg alates 60 minutist tundide ja minutitena.

Kasutamine

Kellaaeg sisestatakse vastava nupu Liugur abil ja seda saab kohandada vastava nupu + *Pluss* ja vastava nupu – *Miinus* abil.

- Lükake liugurit vasakule või paremale, kuni vastaval näidikul Keedunõude näidik kuvatakse soovitud kellaaeg.

Näide:

59 minutit = 0:59 tundi,

80 minutit = 1:20 tundi.

Toiduvalmistusprotsessi kestuse seadistamine

Kui maksimaalne tööaeg on saavutatud, lülitatakse keedunõu kuumutus välja. Sõltumata seadistatud kestusest.

Soovitud keedunõul on seadistatud võimsusaste.

- Puudutage lühidalt (< 1,5 sekundit) ☹ *Kestus* vastava näidiku Keedunõude näidik kõrval.

Vastav Keedunõude näidik süttib heledalt ja ☹ *Kestus* pulseerib. Teised nupud ja näidikud põlevad hämardatult.

- Seadistage kestuse jaoks soovitud aeg.

Kestus käivitub, kui puudutate nuppu ☹ *Kestus* või ootate 5 sekundit.

Toiduvalmistusprotsessi kestus lõpeb ja nupp ☹ *Kestus* põleb püsivalt.

10 sekundit enne mööduva aja lõppu hakkab vastav nupp ☹ *Kestus* vilkuma.

Toiduvalmistusprotsessi kestuse muutmine

- Puudutage lühidalt (< 1,5 sekundit) soovitud keedunõu nuppu ☹ *Kestus*.

Vastav Keedunõude näidik põleb heledalt ja ☹ *Kestus* pulseerib. Teised nupud ja näidikud põlevad hämardatult.

- Seadistage kestuse jaoks soovitud aeg.

Kestus käivitub, kui puudutate nuppu ☹ *Kestus* või ootate 5 sekundit.

Toiduvalmistusprotsessi kestus lõpeb ja nupp ☹ *Kestus* põleb püsivalt.

Toiduvalmistusprotsessi kestuse kustutamine

- Puudutage soovitud keedunõu nuppu ☹ *Kestus* seni, kuni näidikul Keedunõude näidik kuvatakse 0:00.

või

- Puudutage keedunõu nuppu ☹ *Kestus*.

Vastav Keedunõude näidik põleb heledalt. Teised nupud ja näidikud põlevad hämardatult.

- Puudutage vastaval nupul Liugur positsiooni 0.

Teiste toiduvalmistusprotsesside kestuse seadistamine

- Teiste toiduvalmistusprotsesside kestuse seadistamiseks toimige nii, nagu on kirjeldatud peatüki “Kasutamine” jaotises “Toiduvalmistusprotsessi kestuse seadistamine”.

Toiduvalmistusprotsessi kulunud aja mõõtmise alustamine

- Soovitud keedunõul on seadistatud võimsusaste.
- Keedunõule ei tohi olla seadistatud kestust.

- Puudutage pikalt (> 1,5 sekundit) ☹ *Kestus* vastava näidiku Keedunõude näidik kõrval.

Näidikul Keedunõude näidik kuvatakse aktiveerimisest möödunud aega.

Toiduvalmistusprotsessi kulunud aja mõõtmise lõpetamine

- Puudutage soovitud keedunõu nuppu
⌚ *Kestus* seni, kuni vastaval näidikul Keedunõude näidik kuvatakse 0:00.

Teiste toiduvalmistusprotsesside jaoks toiduvalmistusprotsessis kulunud aja mõõtmise alustamine

- Teistes toiduvalmistusprotsessides kulunud aja seadistamiseks toimige nii, nagu on kirjeldatud peatüki "Kasutamine" jaotises "Toiduvalmistusprotsessis kulunud aja mõõtmise alustamine".


Võimsusastmete ja ajafunktsioonide kuva vahetamine

- Ajafunktsiooni kuvamise ja keedunõu võimsusastme kuvamise vahel lülitamiseks puudutage soovitud näidikut Keedunõude näidik.


Profirežiim

Profirežiimi aktiveerimine

Profirežiimi erifunktsiooni ei saa kasutada koos aktiveeritud M Sense'i keedunõudega.



Profirežiim, keedualad pliidiplaadiga > 60 cm, horisontaalsed jooned vastavad pliidiplaadi tsoonidele





Profirežiim, keedualad pliidiplaadiga ≤ 60 cm, horisontaalsed jooned vastavad pliidiplaadi tsoonidele

Profirežiimis saate pliidiplaadile asetada ühe keedunõu iga veeru kohta. S.t pliidiplaadile:

- > 60 cm saab asetada kokku 3 keedunõu
- ≤ 60 cm saab asetada kokku 2 keedunõu

Seadistustes peab olema P21 toitehalduses seadistatud tehaseseadistus (E00) või ≥ E04 (3 680 W).

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Puudutage  *Menüü*.
- Puudutage  *Profirežiim*.
- Asetage induktsiooniga kasutamiseks sobiv keedunõu pliidiplaadile.

⌚ *Taimer* põleb.

 *Soojashoidmine* põleb.

Liugur põleb.

Näidikul Keedunõude näidik kuvatakse:

- horisontaaljoonega ala, kus keedunõu paikneb
- selle ala võimsusastet, kus keedunõu paikneb

Kasutamine

Pliidiplaadi alade võimsusastme muutmine profirežiimis

- Pottide nihutamissuund on tehases seadistatud eestpoolt tahapoolle. See tähendab, et kõrgeim võimsusaste on ees ja madalaim taga.
 - Võite nihutamissuunda püsivalt muuta P23 profirežiimi nihutamissuuna kaudu, nii et see vastaks teie isiklikele kasutusharjumustele.
 - Alade jaoks saab seadistada soojahoidmise erifunktsiooni ja kõiki võimsusastmeid. Võimendi erifunktsiooni ei saa seadistada.
 - Vastavalt nihutamissuunale ei tohi üksteisele järgnevate alade võimsusastmete väärtus olla määratust suurem ega väiksem.
- Asetage keedunõu alale, mille võimsusastet soovite muuta.

Pliidiplaadi ala	Pliidiplaadi ala sümbol	Võimsusaste tehases	Suurim võimalik võimsusaste ¹	Väikseim võimalik võimsusaste ¹
Ees		9	9	> keskmine pliidiplaadi ala
Keskel		5	< eesmine pliidiplaadi ala	> eesmine pliidiplaadi ala
Taga		2	< keskmine pliidiplaadi ala	Soojahoidmise erifunktsioon

¹ Nihutamissuund eest taha (tehaseseadistus). Kui nihutamissuund on vastupidine, tuleb veergude sisu vahetada.

- Seadistage nupuga Liugur võimsusaste vastavalt tabelis toodud võimalustele.

Profirežiimi inaktiveerimine

- Puudutage  Profirežiim.



Kasutuslukk

Kasutusluku aktiveerimine

Kasutuslukk ei mõjuta M Sense'i keedunõusid.

Kõik nupud blokeeritakse. Seadistatud taimer jätkab tööd.

- Pliidiplaat on sisse lülitatud.
- Kõik keedutsoonid on välja lülitatud.

- Puudutage  *Menüü*.
- Puudutage 6 sekundit  *Kasutuslukk*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha. Lõpus kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik vaheldumisi *LDC* ja *On*. Kasutuslukk on aktiveeritud.

Kui aktiveeritud kasutuslukuga puudutatakse lubamatut nuppu, kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik mõne sekundi jooksul vaheldumisi *LDC* ja *On*. Kõlab signaal.

Seadistusi saab kohandada nii, et kasutuslukk aktiveerub automaatselt 5 minutit pärast pliidiplaadi väljalülitamist.

Kasutusluku inaktiveerimine

- Puudutage 6 sekundit  *Kasutuslukk*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha. Lõpus kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik vaheldumisi *LDC* ja *OFF*. Kasutuslukk on inaktiveeritud.

Nupulukk



Nupuluku aktiveerimine

See funktsioon ei toimi M Sense'i keedunõudega.

Kui nupulukk on aktiveeritud, saab teha ainult järgmisi toiminguid.

- Keedunõude kuumutuse ja pliidiplaadi saab ainult välja lülitada.
- Seadistatud taimerit saab muuta.

Vähemalt üks keedunõu kuumutus on sisse lülitatud.

- Puudutage  *Menüü*.
- Puudutage 6 sekundit  *Nupulukk*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha. Lõpus kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik vaheldumisi *LDC* ja *On*. Nupulukk on aktiveeritud.

Kui aktiveeritud nupulukuga puudutatakse lubamatut nuppu, kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik mõne sekundi jooksul vaheldumisi *LDC* ja *On*. Kõlab signaal.

Nupuluku inaktiveerimine

- Puudutage 6 sekundit  *Nupulukk*.


Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha. Lõpus kuvatakse näidikul Pliidiplaadi näidik vaheldumisi *LDC* ja *OFF*. Nupulukk on inaktiveeritud.

Tagasikutsumine

Tagasikutsumise aktiveerimine

See funktsioon ei toimi M Sense'i keedunõudega.

Pliidiplaat tuleb 10 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse lülitada.

- Lülitage pliidiplaat uuesti sisse.
- Puudutage kohe pärast sisselülitamist vilkuvat nuppu  *OK*.

Kõik seadistused taastatakse.

Tagasikutsumise tühistamine

- Lülitage pliidiplaat uuesti sisse.
- Puudutage kohe pärast sisselülitamist ühte **MITTE**vilkuvatest näidikutest Keedunõude näidikud.

Uus seadistus rakendatakse, kõik muud seadistused tühistatakse.

Kasutamine

Pühkimiskaitse


Pühkimiskaitse aktiveerimine

See funktsioon ei toimi M Sense'i keedunõudega.

- Puudutage  *Menüü*.
- Puudutage  *Pühkimiskaitse*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse maha aega, millal pühkimiskaitse on aktiivne.

Pühkimiskaitse inaktiveerimine

- Puudutage  *Pühkimiskaitse* seni, kuni Pliidiplaadi näidik kustub.

M Sense'i keedunõude kasutamine

M Sense'i keedunõude kasutamist kirjeldatakse vastavas kasutus- ja paigaldusjuhendis.

M Sense'i keedunõudega võite kasutada kõiki pliidiplaadi erifunktsioone, kui selles kasutus- ja paigaldusjuhendis ei ole kirjas teisiti.

Pliidiplaadi sisestused on keedunõude sisestuste ees ülimuslikud ja võivad keedunõude toimingud inaktiveerida.

M Sense'i keedunõud: pliidiplaadi erifunktsioonide aktiveerimine

- Aktiveerige keedunõul programm.
- Aktiveerige pliidiplaadil erifunktsioonid.

Vastav Keedunõude näidik pliidiplaadil näitab erifunktsioonidele vastavat näidikut. M Sense'i keedunõude abi kuvatakse näidikul vaheldumisi sümboliga *P*.

M Sense'i keedunõud: pliidiplaadi erifunktsioonide inaktiveerimine

- Inaktiveerige pliidiplaadil erifunktsioon.

M Sense'i keedunõu abi lõpetatakse. Pliidiplaat toimib viimaste seadistuste järgi.

M Sense'i keedunõu abi lõpetamine


Soovitame alati kasutada M Sense'i keedunõusid abirežiimis.

- Lülitage M Sense'i keedunõu välja.

Pliidiplaadi andmed

Mudelitähise/tootmisnumbri kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat välja.
- Puudutage u 6 sekundit  *Sees/väljas*. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.


Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse *P*.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- *P* ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:
 - P* ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik  *NFC-ikoon* põleb heledalt.

- Puudutage korduvalt + *Pluss* või valikut Liugur ülal paremal Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: *P03*
- Puudutage  *OK*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse üksteise järel numbreid, mis on kriipsuga eraldatud.

Näide: 12 34 (mudelitähis KM-DA 1234) – 1 23 45 67 89 (tootmisnumber)

Tarkvaraversiooni kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

■ Lülitage pliidiplaat välja.

■ Puudutage u 6 sekundit ① *Sees/väljas*. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse *P*. Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- 9 ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:
 - ∫ ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik (☞) *NFC-ikoon* põleb heledalt.

■ Puudutage korduvalt + *Pluss* või valikut Liugur ülal paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: 902

■ Puudutage ☑ *OK*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse 3 numbrit:

Näide: 1.23 = tarkvaraversioon 1.23.

Messilülituse aktiveerimine/inaktiveerimine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

■ Lülitage pliidiplaat välja.

■ Puudutage u 6 sekundit ① *Sees/väljas*. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse *P*.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- 9 ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:
 - ∫ ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik (☞) *NFC-ikoon* põleb heledalt.

■ Puudutage korduvalt + *Pluss* või Liugur ülal paremal Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: 910

■ Puudutage ☑ *OK*.

■ Puudutage korduvalt + *Pluss* või valikut Liugur ülal paremal näidiku Pliidiplaadi näidik, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: ∫01

■ Puudutage all paremal Pliidiplaadi näidik kõrval asuvat nuppu ☑ *OK*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik vilgub mõni sekund:

- vaheldumisi *dE* ja 0n (messilülitus aktiveeritud) või
- vaheldumisi *dE* ja 0FF (messilülitus inaktiveeritud)

Demorežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine

■ Aktiveerige/inaktiveerige demorežiim seadistuste kaudu (*P52*).

Pliidiplaadi võimsusastmete seadistusvahemikud

Pliidiplaadil on tehaseseadistusena programmeeritud 9 võimsusastet koos vaheastmetega. Kui soovite võimsusastmete seadistust täisarvudena, võite vaheastmed seadistuste kaudu inaktiveerida.

	Soovitatav keedunõu ¹	Seadistusvahemik ²	
		tehaseseadistus 9 astet koos vaheastmetega	täisarvuna 9 astet ilma vaheastmeteta
Või sulatamine	Pott	1.0–1.5	1–2
Želatiini lahustamine			
Kergesti nõu külge kinni jäävate roogade soojashoidmine			
Šokolaadi sulatamine		1.0–2.0	2–4
Väikese koguse vedeliku soojendamine			
Riisi paisutamine		2.0–3.5	
Külmutatud köögiviljade sulatamine			
Piimapudru keetmine			
Vedelate või pooltahkete roogade soojendamine		3.5–5.5	4–6
Puuviljade aurutamine			
Kartulite edasikeetmine			
Peki sulatamine	Pann	5.0–6.5	5–6
Omleti, koorikuta praemunade valmistamine jne	<i>Sandwich</i> -põhja ja nakkumistvastase pinnaga pann		
Kala hautamine	Pott	4.5–6.5	5–7
Köögivilja hautamine			
Pastatoodete ja kaunviljade paisutamine			
Kastmete ja kreemide vahustamine, nt veinivaht või Hollandi kaste			
Sügavkülmutatud toidu sulatamine ja kuumutamine	vt tootja andmeid	6.0–6.5	6
Õrn praadimine (nt terve kala)	<i>Sandwich</i> -põhja ja nakkumistvastase pinnaga pann		
Õrn praadimine (nt lihapallid, kanarind)	Pann		
Praadimine (nt kalafilee, šnitsel, praemunad)	<i>Sandwich</i> -põhja ja nakkumistvastase pinnaga pann	6.0–7.0	6–7
Pannkookide valmistamine			
Tugev/kuum praadimine (nt steik, väike kogus liha, praekartulid, kartulipannkoogid)	Pann	7.0–8.5	7–8
Frittimine, nt friikartulid	Kõrge äärega pott	8.5–9.0	9
Suurte lihakoguste pruunistamine	Kõrge äärega pott või küpsetusnõu		

Pliidiplaadi võimsusastmete seadistusvahemikud

	Soovitatav keedunõu ¹	Seadistusvahemik ²	
		tehase-seadistus 9 astet koos vaheastmetega	täisarvuna 9 astet ilma vaheastmeteta
Vee keemaajamine	Pott	Võimendi	Võimendi

¹ Võimaluse korral valmistage toitu üksnes kaetud pottides ja pannidel. Nii takistate soojuste ebavajalikku eraldumist.

² Need andmed on näitlikud väärtused. Induktsioonpooli võimsus erineb olenevalt keedunõu põhja suuruselt ja materjalist. Seetõttu on võimalik, et võimsusastmed on teie keedunõu puhul veidi erinevad. Selgitage praktilise kasutuse käigus välja oma keedunõude jaoks optimaalsed seadistused. Uue keedunõu puhul, mille kasutusomadusi te ei tunne, valige soovitatud võimsusastmele lähim aste.

Andmed katseinstituutide jaoks

Kontrollitud standardi EN 60350-2 järgi

Kontrolltoit	Ø Toiduvalmistusnõu põhi (mm)	Kaas	Seadistusvahemik	
			Eelkuumutus	Valmistamine
Õli kuumutamine	150	ei	–	1.0–1.5
Pannkoogid	180 (sandwich-põhi)	ei	9.0	6.0–7.0
Sügavkülmutatud friikartulite fritimine	180 mm (õlipott)	ei	9.0	9.0
Läätsepaja soojashoidmine	150 (sandwich-põhi)	jah (soojashoidmisel)	7.0	Soojashoidmine

Hea teada

Induktsioonpliitide tööpõhimõte

Klaaskeraamilise pinna all on induktsioonpoolid. Need poolid tekitavad magnetvälja, mis toimib otse nõu põhjale ja kuumutab seda. Klaaskeraamiline pind soojeneb vaid nõu põhjast eralduva soojuse toimel.

Induktsioon tunneb automaatselt ära keedunõu paigutuse, suuruse ja kuju.

Induktsioon töötab ainult magnetiseeritava põhjaga keedunõude puhul.

Müra

Keedunõudes võivad sõltuvalt nende materjalist ja põhjatöötlustest tekkida järgmised helid.

Põrin suurel võimsusastmel. See muutub nõrgemaks või kaob, kui võimsusastet vähendada.

Keedunõude puhul, mille põhi on valmistatud eri materjalidest (nt *sandwich*-põhi), võib kostuda praginat.

Klõpsumine on võimalik elektrooniliste lülituste korral, eriti madalatel võimsusastmetel.

Jahutusventilaatori sisselülitamisel kõlab surin. See lülitub pliidiplaadi intensiivsel kasutamisel elektroonika kaitsmiseks sisse. Jahutusventilaator võib edasi töötada ka pärast seadme väljalülitamist.

Keedunõud

Sobivad keedunõud

- roostevabast terasest magnetiseeritava põhjaga,
- emailitud terasest,
- malmist.

Nõu põhja omadused võivad mõjutada tulemuse ühtlust (nt pannkookide pruunistumist). Nõu põhi peab kuumust üht-

laselt jaotama. Hästi sobib toiduvalmistusnõu, millel on mitmekihilisest materjalist põhi (*sandwich*- või kapselpõhi).

Keedunõu põhja materjal ning keedunõu asukoht pliidiplaadil mõjutavad induktsioonpoolide võimsust. See võib mõjutada valmimiskäitumist.

Keedunõu suurus

Kasutage **ümarate** keedunõude puhul eelistatud suurusi põhjaläbimõõduga alates 145 mm kuni 350 mm. Keedunõusid põhjaläbimõõduga alates 100 mm kuni 145 mm ei tunta kõigis paigutuskohtades ära.

Ovaalsete/kandiliste keedunõude puhul võib suurus olla kuni 380 mm x 300 mm.

Sobimatud keedunõud

- roostevabast terasest mittemagnetiseeritava põhjaga,
- alumiiniumist või vasest,
- klaasist, keraamikast või savist nõud.

Keedunõu kontrollimine


Kui te pole kindel, kas pott või pann sobib induktsiooni jaoks, hoidke potipõhja juures magnetit. Kui magnet hakkab põhja külge kinni, siis keedunõu üldiselt sobib.

Nõuanded keedunõude kohta

- Kasutage ainult sileda põhjaga potte ja panne. Karedad poti- ja pannipõhjad kriibivad klaaskeraamilist pinda.
- Keedunõu ümberpaigutamiseks tõstke see pliidilt. Nii väldite kriimustusi ja hõõrdumisest tekkinud jälgi. Kriimustused, mis tekivad keedunõude edasitagasi liigutamisel, ei mõjuta pliidi-

plaadi tööd. Sellised kriimustused on normaalsed kasutusjäljed ja ei anna alust kaebuse esitamiseks.

- Pottide ja pannide ostmisel arvestage, et sageli on antud nende maksimaalne või ülemine läbimõõt. Oluline on aga nende (tavaliselt väiksem) põhjaläbimõõt.



- Eelistatult kasutage võimalikult sirge servaga panne. Kaldservaga pannidel mõjub induksioon ka panni serva piirkonnas. Seetõttu võib panni serv värvi muuta ja kattekiht maha tulla.

Seadistuste kohandamine

Seadistuste avamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat välja.
- Puudutage u 6 sekundit Ⓛ *Sees/väljas*. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse P.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- 9 ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:
 - ∟ ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik (☞) *NFC-ikoon* põleb heledalt.

- Puudutage II ▶ *Stop&Go*.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse P∟.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- P ja number näitavad valitud parameetrit.

Parameetrite seadistamine

Seadistused on avatud.

- Puudutage korduvalt + *Pluss* või valikut Liugur ülal paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab soovitud parameetri numbrit.
- Puudutage ☑ *OK*.

Liugur, ☑ *OK* ja + *Pluss* all paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval põlevad.

Näidikul Keedunõude näidik all paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval on hetkel seadistatud koodinumber.

Koodi seadistamine

Parameeter peab olema seadistatud.

- Puudutage korduvalt + *Pluss* all paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastaval näidikul Keedunõude näidik kuvatakse soovitud koodinumber.
- Puudutage ☑ *OK*.

Seadistus salvestati. Nüüd saate seadistustest väljuda või teisi seadistusi kohandada.

Seadistuste lõpetamine

Salvestamata muudatusi ei rakendata.

- Puudutage Ⓛ *Sees/väljas*.

Seadistuste kohandamine

Parameeter ¹		Kood	Seadistused ²
P01	WiFi registreerimine	C00	Ei ole aktiivne / inaktiveeritud
		C01	Aktiivne ilma konfiguratsioonita
		C02	Aktiivne ja konfigureeritud (ei ole valitav, näitab, kas ühendamine oli edukas)
		C03	Ühenduse käivitamine Bluetoothi kaudu
		C04	WiFi lähtestatakse vaikeseadistusele (C01)
		C05	Raadiomooduli taskäivitamine
P03	Pliidiplaadi võimsusastmete seadistusvahemik	C00	9 võimsusastet vaheastmetega + võimendi
		C01	9 võimsusastet ilma vaheastmeteta + võimendi
P04	Kinnitustoon nupu puudutamisel	C00	väljas ³
		C01	vaikne
		C02	keskmine
		C03	vali
P05	Ajafunktsioonide helisignaal	C00	väljas
		C01	vaikne
		C02	keskmine
		C03	vali
		C04	eriti vali
P06	Teavituste ja vigade helisignaalid	C00	väljas (võimalik ainult teavituste puhul)
		C01	vaikne (minimaalne helitugevus vigade puhul)
		C02	keskmine
		C03	vali
P07	Maksimaalne tööaeg	C00	Ohutusaste 0
		C01	Ohutusaste 1
		C02	Ohutusaste 2

Seadistuste kohandamine

Parameeter ¹		Kood	Seadistused ²
P08	Kasutuslukk	C00	Kasutusluku aktiveerimine vaid käitsi
		C01	Kasutusluku automaatne aktiveerimine
P09	Nuppude reageerimiskiirus	C00	kiire
		C01	tavaline
		C02	aeglane
P10	Nupu reageerimiskiiruse skaala	C00	kiire
		C01	tavaline
		C02	aeglane
P12	Lisasoojashoidmisastme temperatuur	C00	65–75 °C
		C01	50–55 °C
		C02	80–90 °C
P14	Õhupuhastijuhimine pliidiplaadiga – Con@ctivity 3.0	C00	Aktiveeritud
		C01	Inaktiveeritud
P15	Nupuvalgustuse kontrastsus	C00	10%
		C01	20%
		C02	40%
P16	Seadistuste lähtestamine	C00	mitte midagi ei lähtestata
		C01	kõigi seadistuste lähtestamine
		C02	WiFi-ühenduse lähtestamine
		C03	valgusjoone lähtestamine
		C04	M Sense'i keedunõude ühenduse lähtestamine
P17	Tehaseseadistus	C00	Tehaseseadistuste taastamata jätkmine
		C01	Tehaseseadistuste taastamine

Seadistuste kohandamine

Parameeter ¹		Kood	Seadistused ²
P21	Toitehaldus ⁴	C00	Väljas
		C01	1000 W
		C02	2000 W
		C03	3000 W
		C04	3680 W
		C05	4000 W
		C06	4500 W
		C07	5000 W
		C08	6000 W
		C09	7000 W
		C10	7400 W
		C11	8000 W
		C12	9000 W
		C13	10 000 W
P23	Profirežiimi nihutamissuund	C00	Eest (nt 9) taha (nt 1)
		C01	Tagant (nt 9) ette (nt 1)
P24	Keedunõu halva asendi kuvamine	C00	Tuvastus inaktiveeritud
		C01	Tuvastus aktiveeritud
P40	M Sense'i keedunõud: paigalduskõrgus	C00	0–300 m
		C01	301–600 m
		C02	601–900 m
		C03	901–1200 m
		C04	1201–1500 m
		C05	1501–1800 m
		C06	> 1800 m
		C07	0–1800 m

Seadistuste kohandamine

Parameeter ¹		Kood	Seadistused ²
P41	M Sense'i pott: praadimise sihttemperatuur	C00	140 °C
		C01	145 °C
		C02	150 °C
		C03	155 °C
		C04	160 °C
		C05	165 °C
		C06	170 °C
		C07	175 °C
		C08	180 °C
P42	M Sense'i pann: praadimise I sihttemperatuur	C00	130 °C
		C01	135 °C
		C02	140 °C
		C03	145 °C
		C04	150 °C
		C05	155 °C
		C06	160 °C
		C07	165 °C
		C08	170 °C
P43	M Sense'i pann: praadimise II sihttemperatuur	C00	170 °C
		C01	175 °C
		C02	180 °C
		C03	185 °C
		C04	190 °C
		C05	195 °C
		C06	200 °C
		C07	205 °C
		C08	210 °C

Seadistuste kohandamine

Parameeter ¹		Kood	Seadistused ²
P44	M Sense'i pann: praadimise III sihttemperatuur	C00	190 °C
		C01	195 °C
		C02	200 °C
		C03	205 °C
		C04	210 °C
		C05	215 °C
		C06	220 °C
		C07	225 °C
		C08	230 °C
P47	Valgusjoon	C00	Animatsiooni väljalülitamine
		C01	Standardne
		C02	Heledam
		C03	Tumedam
P52	Messilülitus/demorežiim	C00	Messilülitus väljas
		C01	Messilülitus sees ⁵
		C02	Demorežiim sees ⁵

¹ Loetletmata parameetrid on tühjad.

² Tehaseseadistus on trükitud rasvases kirjas.

³ ① Sees/väljas nuputooni ei lülitata välja.

⁴ Kohaliku elektriettevõtte nõuetele vastamiseks saab pliidiplaadi koguvõimsust vähendada. Koode, mille väärtused on suuremad kui pliidiplaadi ühendatud koormus, ei kuvata.

⁵ Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmuvad näidikule Pliidiplaadi näidik mõneks sekundiks vaheldumisi *dE* ja *On*.

Seadistuste kohandamine

Mudelitähise/tootmisnumbri kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat välja.
- Puudutage u 6 sekundit Ⓛ Sees/väljas. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse P.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- 9 ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:

⌂ ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik (☞) NFC-ikoon põleb heledalt.

- Puudutage korduvalt + Pluss või valikut Liugur ülal paremal Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: 903

- Puudutage ☑ OK.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse üksteise järel numbreid, mis on kriipsuga eraldatud.

Näide: 12 34 (mudelitähis KM-DA 1234) – 1 23 45 67 89 (tootmisnumber)

Tarkvaraversiooni kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat välja.
- Puudutage u 6 sekundit Ⓛ Sees/väljas. Näidikul Pliidiplaadi näidik loendatakse sekundeid maha.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse P.

Näidikul Keedunõude näidikud kuvatakse järgmist:

- 9 ja number näitavad valitud kiirparameetrit;
- olenevalt mudelist:

⌂ ja number näitavad valitud kiirparameetri valitud koodi.

Teised nupud põlevad.

Näidik (☞) NFC-ikoon põleb heledalt.

- Puudutage korduvalt + Pluss või valikut Liugur ülal paremal näidiku Pliidiplaadi näidik kõrval, kuni vastav Keedunõude näidik näitab järgmist: 902

- Puudutage ☑ OK.

Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse 3 numbrit:

Näide: 1.23 = tarkvaraversioon 1.23.

Tarkvaravärskendus

Tarkvaravärskenduse tegemine

Teavet värskenduse sisu ja mahu kohta esitatakse Miele rakenduses.

1. Pliidiplaat on ühendatud teie koduvõrku.
2. Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse UP.

- Puudutage + Pluss.

Pliidiplaadi näidik näitab UP ja veidi hiljem ⌂...⌂...⌂...⌂...

Kui pliidiplaat lülitub välja, on värskendamine lõpule viidud. Võite oma pliidiplaati taas tavapäraselt kasutada.

Tarkvaravärskenduse edasilükkamine

Teavet värskenduse sisu ja mahu kohta esitatakse Miele rakenduses.

Miele soovitab värskendused installida niipea kui võimalik.

1. Pliidiplaat on ühendatud teie koduvõrku.
2. Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse *UP*.

■ Puudutage — *Miinus*.

Võite oma pliidiplaati tavapäraselt kasutada.

Kui taaskäivitade pliidiplaadi ja jääksoojuse näidikud ei põle, pakutakse teile uuesti värskenduse tegemist.


Tarkvaravärskenduse väljalülitamine

Miele soovitab värskendused installida.

- Värskenduste püsivaks inaktiveerimiseks minge Miele rakendusse või võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Puhastamine ja hooldus

Ohutusjuhised puhastamise ja hoolduse kohta

 Kuumad pinnad tekitavad põletusohtu.

Pärast toiduvalmistamise lõpetamist võivad pliidiplaadi kõik osad olla kuumad.

Lülitage pliidiplaat välja.

Laske pliidiplaadil enne selle puhastamist jahtuda.

Kui kasutate sobimatuid puhastusvahendeid või kui pliidiplaadil kuumutatakse sobivate puhastusvahendite jääke, võivad kõik pinnad värvi muuta või muutuda.

Enne pliidiplaadi puhastamist laske pindadel jahtuda.

Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe.

Ärge kasutage abrasiivseid ega kriimustavaid puhastusvahendeid.

Nõudepesuvahend ei eemalda kogu mustust ja jääke. Tekib nähtamatu kile, mis põhjustab klaaskeraamika värvimuutusi. Neid värvimuutusi ei saa eemaldada.

Puhastage klaaskeraamilist pinda regulaarselt spetsiaalse klaaskeraamika puhastusvahendiga.

▶ Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks mingil juhul auru-puhastit.

▶ Ärge kasutage puhastamiseks terava otsaga esemeid.

Klaaskeraamiliste pindade puhastamine

Kerge mustuse eemaldamine

- Puhastage kogu klaaskeraamiline pind niiske, pehme lapi ja lahjendatud nõudepesuvahendiga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Tugeva mustuse eemaldamine

- Eemaldage kogu suurem mustus niiske pühkimislapiga, tugevalt kinni kuivanud mustus aga klaasikaabitsaga.
- Puhastage klaaskeraamilist pinda Miele klaaskeraamika ja roostevaba terase puhastusvahendi või kauplustes müüdava klaaskeraamiliste pindade puhastusvahendiga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Puhastuse lõpetamine

- Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid niiske lapiga.
- Kuivatage klaaskeraamiline pind pärast iga niisket puhastust.

Sobimatud puhastusvahendid

Seadme pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks:

- soodat, leelist, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- pleki- ja rooste-eemaldeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit, -piima, -kive,

- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- grillahju- ja ahjuaerosoole,
- karedaid küürimisharju,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- käsnu.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.com/service leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Teated näidikutel / ekraanil

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
COL vilgub vaheldumisi koos seadistatud/vähendatud võimsusega näidikul Keedunõude näidik	Keedunõude asend on ebasoodne. Keedunõu ei olnud võimalik juhtelemendile selgelt määrata. Keedunõud pole teineteisest piisavalt kaugel. Keedunõud pole teineteisest piisavalt kaugel ja seadistatud on väga erinevad võimsusastmed. ■ Paigutage keedunõud uuesti. Asetage keedunõud peale üksteise järel, mitte korraga.
Pärast pliidiplaadi sisselülitamist või mõne nupu puudutamist ilmuvad näidikule Pliidiplaadi näidik mõneks sekundiks vaheldumisi LDC ja On.	Kasutuslukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige kasutuslukk.
	Nupulukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige nupulukk.
Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmuvad näidikule Pliidiplaadi näidik lühikeseks ajaks vaheldumisi dE ja On. Keedunõud ei lähe kuumaks.	Pliidiplaat on messilülitusel. ■ Inaktiveerige messilülitus.
Näidikul Pliidiplaadi näidik vilgub C ja pliidiplaat lülitub automaatselt välja.	Üks või mitu nuppu on kinni kaetud, nt sõrme, ülekeeva toidu või pliidiplaadile asetatud esemetega. ■ Eemaldage mustus või esemed.
Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse UP.	Teie pliidiplaadi jaoks on saadaval tarkvaravärskendus. Puudutage — <i>Miinus</i> , et värskendust edasi lükata. Viige värskendamine läbi esimesel võimalikul ajal või lülitage värskendused lõplikult välja.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Näidikul Pliidiplaadi näidik vilguvad vaheldumisi <i>Err</i> ja <i>044</i> .	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. <ul style="list-style-type: none"> ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjused. ■ Kontrollige pliidiplaadi funktsiooni. ■ Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Näidikul Pliidiplaadi näidik vilgub <i>Err</i> ja vaheldumisi <i>710</i> , <i>711</i> , <i>712</i> või <i>713</i> .	Pliidiplaat on valesti ühendatud. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega. Pliidiplaat peab olema ühendatud vastavalt ühenduskeemile.
Näidikul Pliidiplaadi näidik vilgub <i>Err</i> ja vaheldumisi <i>726</i> , <i>727</i> , <i>728</i> või <i>729</i> .	Ventilaator on blokeeritud või rikkis. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige, ega ventilaator ei ole mõne eseme tõttu blokeerunud. ■ Eemaldage ese. ■ Kui näidikul Pliidiplaadi näidik ilmub veateade uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Näidikul Pliidiplaadi näidik kuvatakse teadet, mida selles tabelis ei ole.	Tekkinud on elektroonikaviga. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lahutage pliidiplaat umbes 1 minutiks vooluvõrgust. ■ Kui probleem ei kao pärast vooluvarustuse taastamist, võtke ühendust klienditeenindusega.

Ootamatu käitumine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Keedunõu on pliidiplaadil, aga vastav liugur ei sütti.	Keedunõu ei tuvastata selles kohas, sest see on väga väike. <ul style="list-style-type: none"> ■ Paigutage keedunõu uuesti. Kui seda ei tuvastata endiselt, kasutage teist keedunõu.
	Keedunõu ei sobi. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kasutage sobivat keedunõud.
Keedunõu on uuesti paigutatud, seadistatud võimsusaste hakkab vilkuma.	Keedunõud ei tunta ära. <ul style="list-style-type: none"> ■ Puudutage vilkuvat võimsusastet. ■ Kui võimsusaste vilgub edasi, paigutage keedunõu uuesti.
Keedunõu on uuesti paigutatud, seadistatud võimsusaste kustub ning süttib 0.	Keedunõud ei tunta ära. <ul style="list-style-type: none"> ■ Seadistage võimsusaste uuesti.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Võimsusastet 9 vähendatakse automaatselt, kui seadistate ühendatud keedutsoonil samuti võimsusastme 9.	Samaaegsel kasutamisel võimsusastmel 9 ületatakse võimalikku koguvõimsust. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kasutage teist keedutsooni.
Ala või kogu pliidiplaat lülitub automaatselt välja.	Seade on liiga kaua töötanud. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lülitage pliidiplaat või ala uuesti sisse.
	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. <ul style="list-style-type: none"> ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjused. ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, tellige Miele klienditeenindus.
Keedutsoon töötab seadistatud võimsusastmel teisiti kui tavaliselt.	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. <ul style="list-style-type: none"> ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjused. ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, tellige Miele klienditeenindus.
Võimendusaste katkeb enneaegselt.	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. <ul style="list-style-type: none"> ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjused. ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, tellige Miele klienditeenindus.

Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisselülitatud kiirkuumutuse ajal ei lähe toit potis keema.	Kuumutatav toidukogus on liiga suur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajage toit kõrgeimal võimsusastmel keema ja lülitage siis käsitsi tagasi.
	Keedunõu juhhib halvasti soojust. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kasutage teist keedunõud, mis juhhib soojust paremini.
Võrreldavate keedu- ja praadimisprotsesside puhul esineb kergeid erinevusi valmistusaegades ja pruunistuses.	See pole rike. Keedunõu põhja materjal ning keedunõu asukoht pliidiplaadil mõjutavad induktsioonpoolide võimsust. See mõjutab valmistamiskäitumist.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Keedunõude asendeid ei tuvastata ja/või keedunõudel on kuumuse ebaühtlane jaotumine	<p>Keedunõude asend ei ole optimaalne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Paigutage nõud juhiste järgi. ■ Kui toiduvalmistamise tulemused on jätkuvalt ebarahuldavad, seadistage seadistustes keedunõude halbade asendite kuvamine (P24). <p>Keedunõude ebasoodsate asendite tuvastamine on täpsemalt seadistatud. Pliidiplaat teatab nüüd ka keedunõude ebasoodsatest asenditest, mitte enam ainult võimatutest keedunõu asenditest.</p>

Üldised probleemid või tehnilised tõrked

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pliidiplaati ei saa sisse lülitada.	<p>Pliidiplaadil ei ole voolu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige, ega elektrisüsteemi kaitse pole aktiveerunud. Pöörduge elektriku või Miele klienditeeninduse poole (vähim vajalik kaitse (vt tüübisildilt)). <p>Võimalik, et on tekkinud tehniline tõrge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lahutage pliidiplaat umbes 1 minutiks vooluvõrgust, <ul style="list-style-type: none"> – lülitades vastava kaitsekorgi välja või keerates sulavkaitsme tervenisti välja või – lülitades FI-kaitSELüliti (rikkevoolukaitse) välja. ■ Kui te ei saa pärast kaitsme või rikkevoolukaitSELüliti sisselülitamist / sissekeeramist pliidiplaati ikka veel kasutada, pöörduge elektriku või Miele klienditeeninduse poole.
Uue pliidiplaadi kasutamisel tekib ebameeldiv lõhn ja suits.	<p>Metallidetailid on kaitstud hooldusvahendiga. Pliidiplaadi esmakordsel kasutuselevõtul võib see tekitada ebameeldivat lõhna ja ka suitsu. Ka induksioonpoolide materjal eritab esimestel töötundidel ebameeldivat lõhna. Iga järgneva kasutamisega lõhn väheneb ja kaob lõpuks täielikult. See lõhn ja võimalik suits ei tähenda, et seade oleks valesti ühendatud või rikkis, ning see ei ole tervisele ohtlik.</p>
Pärast pliidiplaadi väljalülitamist on kuulda töömüra.	<p>Jahutusventilaator töötab seni, kuni pliidiplaat on jahutunud, ja lülitub siis automaatselt välja.</p>

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Erinevad probleemid seadistustega, nt võrguühenduse probleemid	<p>Seadistuste muutmise võib põhjustada omavahelisi konflikte.</p> <p>WiFi-signaali kõikumised võivad põhjustada konflikte.</p> <div data-bbox="404 300 1039 448" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Kui taastate tehaseseadistused, kustutatakse olemasolevad seadistused.</p><p>Olemasolevate seadistuste taastamiseks dokumenteerige olemasolevad seadistused.</p></div> <p>■ Lähtestage seadistused tehaseseadistustele.</p> <p>Saate lähtestada kõik seadistused või ainult üksikud seadistused, näiteks WiFi.</p>

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.
Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (SN). Mõlemad üksikasjad on esitatud tüübisildi andmetel.

Tüübisilt

Kleepige siia kaasasolev tüübisilt. Jälgige, et mudeli tähis ühtiks selle dokumendi tagaküljel toodud andmetega.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.

Klienditeenindus

2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

Tehnilised andmed

ISM-sagedusala sagedus	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Sagedus RFID/NFC	13,56 Mhz
Saatevõimsus WiFi	≤ 100 mW
Saatevõimsus RFID/NFC	≤ 100 mW
Saatevõimsus BTLE	≤ 10 mW
Võimsustarve väljalülitatud olekus	≤ 0,5 W
Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis	≤ 2 W
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse	10 Min.
Aeg automaatse lülitumiseni võrguühendusega ooteseisundisse	10 Min.

Toote andmelehed

Allpool on lisatud käesolevas kasutus- ja paigaldusjuhendis kirjeldatud mudelite toote andmelehed.

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 8765 FL Diamond
Keeduplaadi tüüp	Integreeritav
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	1
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = 570 x 380 mm
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 184,8 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	184,8 Wh/kg
- Täispind / vabalt valitav / Induktsioon	

Tehnilised andmed

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 8885 FL Diamond&MSense
Keeduplaadi tüüp	Integreeritav
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	1
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = 740 x 380 mm
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 186,0 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	186,0 Wh/kg
- Täispind / vabalt valitav / Induktsioon	

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 8895 FL Diamond&MSense
Keeduplaadi tüüp	Integreeritav
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	1
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	1. = 870 x 380 mm
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 187,0 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	187,0 Wh/kg
- Täispind / vabalt valitav / Induktsioon	

Vastavusdeklaratsioon

Miele kinnitab, et see klaaskeraamiline induktsioonpliidiplaat vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KM 8765 FL Diamond, KM 8885 FL Diamond&MSense, KM
8895 FL Diamond&MSense