


Upute za uporabu Sušilica rublja s toplinskom pumpom



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.



Sadržaj

Vaš doprinos zaštiti okoliša	6
Zbrinjavanje vlakana ili pribora.....	6
Sigurnosne napomene i upozorenja	8
Rukovanje sušilicom	16
Upravljačka ploča	16
Zaslon na dodir i senzorske tipke	16
Glavni izbornik.....	17
Primjeri upravljanja	18
Premještanje programa.....	19
Prva uporaba	21
Ugradnja.....	21
Period mirovanja nakon postavljanja.....	21
Miele@home	21
Odabir jezika na zaslonu	22
Ušteda energije	24
Ušteda energije.....	24
Feedback	25
1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja	26
Već kod pranja pripazite	26
Priprema rublja za sušilicu.....	26
Sušenje	27
Simboli za održavanje.....	27
Odgovarajući stupanj suhoće.....	27
2. Punjenje sušilice	28
Umetanje rublja	28
Provjera FragranceDos.....	28
3. Odabir programa	29
Uključivanje sušilice	29
Odabir programa.....	29
4. Odabir postavki programa	30
Odabir stupnja suhoće	30
Odabir trajanja programa kod vremenskih programa	31
Odabir dodatnih opcija	31
5. Pokretanje programa	32
Pokretanje programa.....	32
6. Završetak programa - Vađenje rublja	33
Završetak programa	33
Vađenje rublja.....	33

Pregled programa	34
Dodatne opcije	40
DryFresh	40
PowerFresh	40
DryCare 40.....	41
Nježno sušenje plus	41
Osvježavanje	41
Pregled programa sušenja - dodatne opcije.....	42
Wash2dry 	43
Preduvjeti za korištenje.....	43
Odabir Wash2Dry funkcije 	43
Omiljeni programi	44
Izrada omiljenog programa.....	44
Mogućnost 1.....	44
Mogućnost 2	44
Unos naziva	44
Promjena omiljenog programa	44
Savjetnik za sušenje	45
Tajmer	46
Podešavanje tajmera.....	46
Promjena tajmera	46
Brisanje tajmera.....	46
Pokretanje tajmera	46
SmartStart.....	47
Podešavanje vremenskog perioda.....	47
Promjena tijeka programa	48
Dodavanje ili vađenje rublja	48
Spremnik za kondenzat	49
Pražnjenje spremnika za kondenzat.....	49
Punjenje spremnika za kondenzat.....	50
Mirisni umetak	51
FragranceDos.....	51
Uklanjanje zaštite s mirisnog umetka	51
Postavljanje mirisnog umetka.....	52
Otvaranje mirisnog umetka	53
Zatvaranje mirisnog umetka.....	53
Vađenje/zamjena mirisnog umetka.....	54

Sadržaj

Čišćenje i održavanje	55
Filtar za niti	55
Vađenje mirisnog umetka za sušilicu	55
Uklanjanje vidljivih niti	55
Temeljito čišćenje filtara za niti i prostora za prolazak zraka	56
Mokro pranje filtra za niti	57
Čišćenje filtra u podnožju	57
Vađenje filtra iz podnožja	57
Čišćenje filtra u podnožju	58
Čišćenje poklopca za filtar podnožja	59
Čišćenje sušilice	60
Što učiniti, ako	61
Poruke o greškama na zaslonu nakon prekida programa	61
Upute na zaslonu	62
Nezadovoljavajući rezultat sušenja	63
Postupak sušenja traje jako dugo	65
Općeniti problemi sa sušilicom	65
Zamjena filtra u podnožju	68
Regeneracija filtra u podnožju	69
Provjera izmjenjivača topline	69
Čišćenje filtra za niti u spremniku za kondenzat	69
Zamjena mlaznice za kondenzat	71
Servis	72
Kontakt u slučaju smetnji	72
EPREL baza podataka	72
Dodatni pribor	72
Jamstvo	72
Ugradnja	73
Prednja strana	73
Stražnja strana	74
Transportiranje sušilice	74
Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja	74
Postavljanje uređaja	75
Izravnavanje sušilice	75
Period mirovanja nakon postavljanja	75
Ventilacija	75
Prije kasnijeg transporta	75
Dodatni uvjeti za ugradnju	76
Vanjski odvod kondenzata	77
Posebni uvjeti spajanja kod kojih je potreban nepovratni ventil	77
Premještanje odvodnog crijeva	78
Primjeri	78

Zamjena graničnika na vratima	80
Promjena okova	80
Montaža	84
Električni priključak	86
Tehnički podaci	87
Informacijski list za kućanske bubnjaste sušilice rublja	88
Izjava o sukladnosti	89
Podaci o potrošnji	90
Postavke	92
Pozivanje postavki	92
Upravljanje/Indikator 	92
Jezik 	92
PIN kôd	92
Dnevno vrijeme	93
Potrošnja	93
Memorija	93
Glasnoća	93
Ponašanje tona završ	93
Svjetlina zaslona	93
Wash2Dry	93
„Prikazi“ u stanju isk.	94
Umrežavanje	94
Miele@home	94
SmartGrid	95
Daljinsko upravljanje	95
RemoteUpdate	95
Tijek programa	96
Zaštita od gužvanja	96
Temperatura hlađenja	97
Stupnjevi suhoće	97
Parametar uređaja	97
Prikaz zračnih putova	97
Vodljivost	97
Radni sati	97
Tvornička postavka	97
Pravne informacije	98

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni po-

daci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Zbrinjavanje vlakana ili pribora

Zbog abrazije, čestice mikroplastike štetne za okoliš oslobađaju se iz odjeće koja sadrži sintetička vlakna i ostaju na

rublju nakon pranja. Stoga vlakna koja se nakupe u filtrima za niti bacite u kantu za otpad. Kako biste izbjegli širenje mikroplastike kanalizacijskim sustavom, vlakna ne bi smjela dospjeti u odvod. Neupotrebljiv pribor poput primjerice raznih mirisnih umetaka ili oštećenog filtra podnožja također zbrinjavate u kućni otpad.

Sigurnosne napomene i upozorenja



- ▶ Obavezno pročitajte ove upute za uporabu.

Ova sušilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon sušilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na sušilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju sušilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova sušilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova sušilica nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Sušilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetima isključivo za sušenje rublja opranog u vodi za koje njegov proizvođač na etiketi za održavanje navodi da je prikladno za strojno sušenje. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.
- ▶ Osobe koje zbog svog fizičkog, senzornog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom sušilicom istu ne smiju upotrebljavati bez nadzora ili uputa odgovorne osobe.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini sušilice, osim kad su pod stalnim nadzorom.

- ▶ Djeca starija od osam godina sušilicu smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati sušilicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini sušilice. Nemojte djeci dopustiti da se igraju sušilicom.

Tehnička sigurnost

- ▶ Pročitajte upute u poglavlju „Ugradnja“ kao i poglavlje „Tehnički podaci“.
- ▶ Pregledajte sušilicu prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja.
Oštećenu sušilicu nemojte postavljati niti uključivati.

▶ Prije priključivanja sušilice obavezno usporedite priključne podatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.

▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

▶ Električna sigurnost ove sušilice može se zajamčiti samo ako je spojena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, kućna instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi. Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.

▶ Iz sigurnosnih razloga, nemojte upotrebljavati produžne kablove (opasnost od požara zbog pregrijavanja).

▶ Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.

Sigurnosne napomene i upozorenja

▶ Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne vrijedi jamstvo.

▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se sušilica mogla odspojiti od napajanja.

▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni Miele servis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.

▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja sušilice, sušilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:

- izvučen je utikač iz utičnice ili
- isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
- potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.

▶ Tumačenja vezana za toplinsku pumpu i sredstvo za hlađenje: Ova sušilica radi s plinovitim sredstvom za hlađenje koje se kondenzira u kompresoru. Sredstvo za hlađenje, koje se kondenziranjem u kompresoru dovodi na višu razinu temperature i pretvara u tekućinu, u zatvorenom se optoku vodi kroz jedinicu izmjenjivača topline gdje se odvija izmjena topline sa zrakom za sušenje koji struji okolo.

 Oštećenje sušilice prijevremenim pokretanjem.

Pritom možete oštetiti toplinsku pumpu.

Pričekajte jedan sat nakon postavljanja sušilice, prije no što istu pokrenete.

- Zujanje koje toplinska pumpa proizvodi tijekom postupka sušenja je normalno. Zujanje ne utječe na besprijekorno funkcioniranje sušilice.
- Sredstvo za hlađenje je nezapaljivo i neeksplozivno.
- Ova sušilica sadrži fluorirane stakleničke plinove. Hermetički zatvoreno.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Oznaka sredstva za hlađenje	R134a	R134a	R450A
Količina sredstva za hlađenje	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
Potencijal globalnog zatopljenja za sredstvo za hlađenje	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
Potencijal globalnog zatopljenja za uređaj	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e
Na tipskoj naljepnici (na poledini uređaja) navedene su za ovu sušilicu relevantna oznaka i količina sredstva za hlađenje kao i potencijal globalnog zatopljenja.			

- ▶ Slobodan prostor između donjeg ruba sušilice i poda ne smije se smanjiti rubnim letvicama, visokim tepihom i sl. Time bi se spriječio dostatan dovod zraka za hlađenje.
- ▶ U području otvaranja vrata sušilice ne smiju se nalaziti vrata koja se mogu zatvoriti, klizna vrata ili vrata koja se zatvaraju u suprotnom smjeru.
- ▶ Ova se sušilica ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Nemojte preinačavati sušilicu ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.
- ▶ Ova sušilica je uslijed posebnih zahtjeva (npr. temperature, vlage, otpornosti na kemikalije, trošenje i vibracije) opremljena specijalnim rasvjetnim tijelima (ovisno o modelu). Ova rasvjetna tijela se smiju koristiti samo za predviđenu namjenu. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Izmjenu rasvjetnih tijela smije vršiti samo Miele servis.

Pravilna uporaba

- ▶ Nemojte postavljati sušilicu u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Već temperature oko točke ledišta utječu na funkcionalnost sušilice. Zamrznuti kondenzat u pumpi i odvodnom crijevu može izazvati oštećenja. Dozvoljena temperatura prostorije je između +2 °C i +35 °C.
- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 9,0 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Opasnost od požara!

Ova se sušilica ne smije koristiti s utičnicama kojima se može upravljati (primjerice sa satom ili s električnim sustavom koji se isključuje u slučaju vršnog opterećenja).

Ako se program sušenja prekine prije faze hlađenja postoji opasnost da se rublje zapali.

► **Upozorenje!:** Sušilicu nikada nemojte isključivati prije završetka programa sušenja. Ako se to dogodi, rublje treba odmah izvaditi i rasporediti tako da se ohladi.

► Fazu grijanja kod mnogih programa slijedi faza hlađenja, kako bi se jamčilo da komadi rublja ostaju pri temperaturi kod koje se ne mogu oštetiti (npr. izbjegavanje samozapaljenja rublja). Tek nakon toga je program završen.

Rublje uvijek izvadite neposredno i kompletno nakon završetka programa. Fazu grijanja kod mnogih programa slijedi faza hlađenja, kako bi se jamčilo da komadi rublja ostaju pri temperaturi kod koje se ne mogu oštetiti (npr. izbjegavanje samozapaljenja rublja). Tek nakon toga je program završen. Rublje uvijek izvadite neposredno i kompletno nakon završetka programa.

► Zbog opasnosti od požara, rublje se ne smije sušiti u sljedećim situacijama:

- ako nije oprano,
- ako nije dovoljno oprano ili na njemu nalaze ostaci ulja, masti i sličnih tvari (npr. kuhinjsko rublje ili kozmetičko rublje s ostacima jestivog ulja, masti, kreme). Ako rublje nije dovoljno oprano, postoji opasnost od požara uslijed samozapaljenja rublja, čak i nakon završetka programa sušenja i izvan sušilice.
- ako je oprano zapaljivim sredstvima za čišćenje ili sadrži ostatke acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voska ili kemikalija (kao kod npr. mop-krpi, krpi za skupljanje tekućine ili brisanje).
- zaprljano učvršćivačem za kosu, lakom za kosu, sredstvom za skidanje laka s noktiju ili sličnim ostacima.

Zbog toga ovako jako zaprljano rublje operite posebno temeljito: Upotrijebite dodatnu količinu sredstva za pranje i odaberite visoku temperaturu. U slučaju sumnje, operite više puta.

► Iz džepova izvadite sve predmete kao što su npr. upaljači, šibice.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Zbog opasnosti od požara, rublje ili ostali predmeti se ne smiju sušiti u sljedećim situacijama:
 - ako su za pranje upotrijebljene industrijske kemikalije (npr. za kemijsko čišćenje).
 - ako predmeti sadrže pjenastu gumu, gumu ili gumi slične dijelove. To su npr. predmeti od lateksa, kape za tuširanje, vodonepropustan tekstil, gumirani predmeti i odjevni predmeti, jastuci sa ispunom od pjenaste gume.
 - ako su opremljeni punjenjima i oštećeni (primjerice jastuci ili jakne). Punjenje koje ispada može prouzročiti požar.
 - ▶ Zatvorite vrata nakon svakog sušenja. Na taj način izbjegavate sljedeće:
 - da djeca uđu u sušilicu ili u njoj ostavljaju predmete.
 - da u sušilicu uđu male životinje.
 - ▶ Nemojte se podupirati ili naslanjati na vrata sušilice. Sušilica se može prevrnuti.
 - ▶ Filtri za niti moraju nakon svakog sušenja biti očišćeni!
 - ▶ Filtri za niti ili filter u podnožju moraju se osušiti nakon mokrog čišćenja. Uporaba mokrih filtera za niti/filtera u podnožju može uzrokovati funkcionalne smetnje pri sušenju.
 - ▶ Ova se sušilica ne smije koristiti bez
 - s oštećenim filterima za niti.
 - s oštećenim filtrom u podnožju.
- U protivnom bi se u sušilici nakupljalo previše niti, što bi izazvalo kvar!
- ▶ Odvodite li kondenzat izvan sušilice, osigurajte odvodno crijevo od klizanja, ako ste ga npr. objesili na umivaonik. U suprotnom crijevo može skliznuti, a istekla voda može prouzročiti štete.
 - ▶ Kondenzat nije pitka voda. Može djelovati štetno na zdravlje ljudi i životinja ako ga popiju.
 - ▶ Prostoriju u kojoj je sušilica održavajte čistom od prašine i niti. Nečistoće u usisanom zraku za hlađenje mogu utjecati na ubrzano začepljivanje izmjenjivača topline.
 - ▶ Sušilicu nemojte prskati mlazom vode.
 - ▶ Omekšivač za rublje ili slične proizvode treba koristiti na način opisan u uputama dotičnog sredstva.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Uporaba mirisnog umetka (dodatni pribor)


- ▶ Dozvoljeno je koristiti samo originalne Miele mirisne umetke.
- ▶ Mirisni umetak za sušilicu pohranjuje se i čuva samo u originalnoj ambalaži, stoga istu sačuvajte.
- ▶ Oprez, miris može iscuriti! Mirisni umetak za sušilicu ili filter za niti s montiranim mirisnim umetkom uvijek držite ravno te ga nemojte odlagati ili okretati.
- ▶ Miris koji je iscurio iz umetka odmah obrišite krpom koja ima dobru moć upijanja: s poda, sušilice, dijelova sušilice (primjerice filtra za niti).
- ▶ Kada miris dođe u kontakt s tijelom: **Kožu** temeljito operite vodom i sapunom. **Oči** ispirite čistom vodom minimalno 15 minuta. U slučaju da ste miris progutali, **usta** dobro isperite čistom vodom. U slučaju kontakta s očima ili gutanja mirisa, konzultirajte liječnika!
- ▶ Odjeću koja je došla u kontakt s mirisom odmah promijenite. Odjeću ili ručnike temeljito operite s puno vode i sredstva za pranje rublja.
- ▶ U slučaju ne poštivanja ovih napomena postoji opasnost od požara ili oštećenja sušilice:
 - Mirisni umetak nikada ne punite mirisom.
 - Ne koristite oštećen mirisni umetak.
- ▶ Prazan umetak za miris zbrinite s kućnim otpadom i nikada ga ne koristite u neke druge svrhe.
- ▶ Obratite pažnju na informacije priložene na samom mirisnom umetku za sušilice.

Pribor

- ▶ Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričito dozvolila tvrtka Miele. Ako se nadgrade ili ugrade drugi dijelovi, gubi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.
- ▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.
- ▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj sušilici rublja.


Sigurnosne napomene i upozorenja

► Miele vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše sušilice rublja.

 Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Rukovanje sušilicom

Upravljačka ploča



- ① **Senzorska tipka ↵**
Povratak na razinu u izborniku.
- ② **Zaslon na dodir**
- ③ **Senzorska tipka Start/Stop**
Dodiranjem senzorske tipke *Start/Stop* pokreće se odabrani program ili se prekida program koji je u tijeku. Senzorska tipka lagano treperi čim se odabere željeni program, a nakon pokretanja programa ostaje stalno uključena.
- ④ **Optičko sučelje**
Služi servisu kao prijenosna točka.
- ⑤ **Tipka ⏻**
Za uključivanje i isključivanje sušilice. Sušilica se automatski isključuje kako bi se uštedjela energija. Isključenje slijedi 15 minuta nakon završetka programa/zaštite od gužvanja ili nakon uključivanja, ako se uređajem više ne upravlja.

Zaslon na dodir i senzorske tipke


Senzorske tipke ↵ i *Start/Stop* kao i senzorske tipke na zaslonu reagiraju na dodir prsta.


Oštri predmeti, poput olovaka, mogu oštetiti zaslon osjetljiv na dodir.
Zaslon na dodir dodirujte samo prstima.

Glavni izbornik

Nakon uključjenja sušilice na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.

Iz glavnog izbornika možete ići u sve važne podizbornike.

Dodirom na senzorsku tipku  u svakom se trenutku možete vratiti u glavni izbornik. Prethodno podešene vrijednosti se ne pohranjuju.




Glavni izbornik, stranica 1

Prstom prelazite po zaslonu kako biste listali na drugu stranicu glavnog izbornika.



Glavni izbornik, stranica 2

Ako je sušilica rublja umrežena, uz sat se prikazuje simbol .

Programi

Za odabir programa sušenja.

☆ Omiljeni programi

Možete pohraniti do 12 Vama prilagođenih programa sušenja (pogledajte poglavlje „Omiljeni programi“).

Wash2Dry

Program sušenja koji je prilagođen rublju podešava se ovisno o umreženoj perilici rublja.

Savjet: Sušilica mora biti umrežena kako bi se mogla koristiti funkcija Wash2Dry.

MobileStart

S MobileStart sušilicom možete upravljati pomoću Miele aplikacije.

Postavka Daljinsko upravljanje mora biti uključena.

Dodirnite senzorsku tipku MobileStart i slijedite upute na zaslonu.

Savjetnik pri sušenju

Savjetnik pri sušenju Vas vodi korak po korak prema optimalnom programu za sušenje Vašeg rublja (pogledajte poglavlje „Savjetnik pri sušenju“).

Postavke


U izborniku Postavke elektroniku sušilice možete prilagoditi promijenjenim zahtjevima (pogledajte poglavlje „Postavke“).

Rukovanje sušilicom

Primjeri upravljanja

Liste za odabir

Izbornik Programi



Možete listati ulijevo ili udesno na način da prstom prelazite po zaslonu. Položite prst na zaslon na dodir i prst pomičite u željenom smjeru.

Narančasta traka na zaslonu pokazuje da slijede ostale mogućnosti odabira.

Kako biste odabrali program sušenja do-
dirnite naziv programa.

Zaslon prelazi u osnovni izbornik odab-
ranog programa.

Izbornik Dodatne opcije



Možete listati ulijevo ili udesno na način da prstom prelazite po zaslonu. Položite prst na zaslon na dodir i prst pomičite u željenom smjeru.

Narančasta traka na zaslonu pokazuje da slijede ostale mogućnosti odabira.

Kako biste odabrali dodatnu opciju, do-
dirnite senzorsku tipku te dodatne opci-
je.

Odobrana dodatna opcija označena je
narančasto.

Kako biste poništili Dodatnu opciju, po-
novno pritisnite senzorsku tipku Dodatne
opcije.

Pomoću senzorske tipke *OK* aktivira se
označena Dodatna opcija.

Premještanje programa

U izborniku Programi možete promijeniti programe te na način i redoslijed.



- Položite prst na željeni program, dok program ne dobije okvir.
 - Kako biste program pomaknuli, pomičite prst u željenom smjeru.
 - Na željenom mjestu maknite prst.
- Program je pomaknut.

Podešavanje brojki

U pojedinim izbornicima moguće je podešeti vrijednosti brojeva.




Brojeve unesite pomicanjem prsta prema gore ili dolje. Prst položite na brojku koju želite promijeniti i prst pomičete u željenom smjeru. Podešena brojčana vrijednost preuzima se senzorskom tipkom OK.

Savjet: Kad kratko dotaknete narančaste brojeve između dvije linije pojavljuje se polje s brojkama. Čim ste unijeli važeću vrijednost senzorska tipka OK postaje zelena.

Rukovanje sušilicom

Padajući izbornik

U padajućem izborniku možete vidjeti različite informacije, primjerice o programu sušenja.



Dodirnite gornji rub okvira u sredini i povucite prst na zaslonu prema dolje.

Prikazi pomoći

Kod nekih se izbornika u donjem retku zaslona prikazuje Pomoć.

- Za prikaz napomena dodirnite senzorsku tipku Pomoć.
- Dodirnite senzorsku tipku Zatvoriti kako biste se vratili na prethodni prikaz na zaslonu.

Napuštanje razine izbornika

- Dodirnite senzorsku tipku ↵ kako biste se vratili na prethodni prikaz na zaslonu.

Ne pohranjuju se unosi koje niste potvrdili s OK.

Ugradnja

Prije prvog puštanja u pogon provjerite da li ste slijedili sve upute u poglavlju „Ugradnja“.

Pročitajte upute za upotrebu, osobito poglavlje „Ugradnja“.


Uklanjanje zaštitne folije i reklama

■ Uklonite sljedeće:

- zaštitnu foliju (ukoliko postoji) s vrata.
- sve reklamne naljepnice (ukoliko postoje) s prednje strane i s poklopca.

Ne uklanjajte naljepnice koje vidite nakon otvaranja vrata (primjerice tipsku naljepnicu).

Period mirovanja nakon postavljanja

 Oštećenje sušilice prijevremenim pokretanjem.

Pritom možete oštetiti toplinsku pumpu.

Pričekajte jedan sat nakon postavljanja sušilice, prije no što istu pokrenete.

Miele@home

Vaša sušilica opremljena je integriranim WLAN modulom.

Za uporabu Vam je potrebno sljedeće:

- WLAN mreža
- Miele aplikacija
- korisnički račun kod tvrtke Miele. Korisnički račun možete izraditi putem Miele aplikacije.

Miele aplikacija vodi Vas kroz povezivanje između sušilice i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste svoju sušilicu povezali u WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete primjerice vršiti sljedeće akcije:

- upravljati na daljinu Vašom sušilicom
- dohvatiti informacije o radnom stanju Vaše sušilice
- dohvatiti napomene o tijeku programa Vaše sušilice

Povezivanjem sušilice u Vašu WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je sušilica isključena.

Osigurajte da je na mjestu postavljanja sušilice signal Vaše WLAN mreže dovoljne jačine.

Raspoloživost WLAN veze

WLAN veza dijeli raspon frekvencije s drugim uređajima (npr. mikrovalnim pećnicama, igračkama na daljinsko upravljanje). Uslijed navedenog, može doći do privremenih ili trajnih poremećaja veze. Stoga se ne može jamčiti stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

Raspoloživost Miele@home

Korištenje Miele aplikacije ovisi o raspoloživosti Miele@home usluga u Vašoj državi.

Usluga Miele@home nije raspoloživa u svakoj državi.

Informacije o raspoloživosti možete pronaći preko internet stranice www.miele.hr.

Miele aplikacija

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti u Apple App ili Google Play trgovinama aplikacijama.

Prva uporaba



Uključivanje sušilice


- Pritisnite tipku ⓘ.

Prikaz dobrodošlice svijetli.

Zaslon Vas postepeno vodi kroz prvu uporabu.

Odabir jezika na zaslonu

Ponuđena Vam je mogućnost odabira jezika na zaslonu. Promjena jezika je naknadno moguća u svakom trenutku putem postavki.



- Listajte udesno ili ulijevo dok se ne prikaže željeni jezik.
- Dodirnite senzorsku tipku željenog jezika.


Odabrani jezik označen je narančasto i zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Postavljanje Miele@home



- Kada izravno podešavate Miele@home, dodirnite senzorsku tipku Dalje.

Savjet: Ukoliko želite odgoditi podešavanje, dodirnite senzorsku tipku Preskočiti. Na zaslonu se prikazuje poruka: ⓘ Moguće je kasnije postavljanje u izborniku „Postavke“ / „Miele@home“. Potvrdite senzorskom tipkom OK.



- Odaberite željenu metodu povezivanja.

Zaslon i Miele aplikacija Vas vode kroz naredne korake.

Za način povezivanja Preko WPS potreban Vam je usmjerivač s WPS.

- Unutar 2 minute na svojem usmjerivaču aktivirajte „WPS“ funkciju.

Podešavanje prikaza sata

Aktualno se vrijeme može prikazati u formatu prikaza 24 ili 12 sati.

- Odaberite željeni format sata i potvrdite senzorskom tipkom OK.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Podešavanje vremena

Ova se poruka prikazuje samo kada sušilica nije povezana s WLAN mrežom.

Vrijeme se automatski podešava ako je perilica povezana na WLAN mrežu.



- Prst položite na brojku koju želite promijeniti i prst pomičete u željenom smjeru.
- Potvrdite senzorskom tipkom OK.

Na zaslonu se prikazuju sljedeće informacije.

Nastavak pokretanja

- Pročitajte poglavlje „1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja“.
- Potom možete odabrati program i napuniti sušilicu, kako je opisano u poglavljima „2. Punjenje sušilice“ i „3. Odabir programa“.

Prva uporaba je završena kada je program u trajanju dužem od 1 sata proveden u cijelosti.

Ušteda energije

Ušteda energije

Ova sušilica s tehnologijom toplinske pumpe predviđena je za sušenje kojim se štedi energija. Sljedećim mjerama možete uštedjeti još nešto više energije, jer se na taj način nepotrebno ne produžuje trajanje sušenja.

- Centrifugirajte rublje u perilici na najvišem broju okretaja centrifuge. Ako primjerice centrifugirate sa 1.600 okr/min umjesto sa 1.000 okr/min, prilikom sušenja možete uštedjeti oko 20 % energije, ali i vremena.
- Po mogućnosti uvijek sušite za pojedini program maksimalno navedenu količinu punjenja. Pun bubanj doprinosi štednji energije jer ne morate pokretati dodatni program sušenja. U tom slučaju je potrošnja energije najmanja u usporedbi s ukupnom količinom rublja.
- Pazite da temperatura prostorije nije previsoka. Ako se u prostoriji nalaze ostali uređaji koji stvaraju toplinu, prozračite prostoriju ili isključite te uređaje.
- Nakon svakog sušenja očistite filtar za niti u području otvora za punjenje.

Napomene o čišćenju filtra za niti i filtra u podnožju naći ćete u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.


- Po mogućnosti koristite povoljniju tarifu električne energije, ovisno o dobu dana. Raspitajte se o tome kod distributera energijom. Tajmer ove sušilice Vas u tome podržava: Možete odabrati kada automatski počinje postupak sušenja unutar sljedeća 24 sata.

Feedback

U padajućem izborniku dobivate informacije o potrošnji energije svoje sušilice.

Na zaslonu se prikazuju sljedeće informacije:


- Prije izvođenja programa procjena potrošnje energije.
- Tijekom odvijanja programa ili na kraju programa stvarna potrošnja energije.



- Otvorite padajući izbornik.

1. Procjena

Segmenti na zaslonu Vam prije početka programa prikazuju procjenu potrošnje energije.



Što je linija izrazitija, to je veća potrošnja energije.

Procjena se mijenja sukladno odabranom programu sušenja i odabranim dodatnim opcijama.

2. Stvarna potrošnja

Tijekom odvijanja programa i na kraju programa možete očitati stvarnu potrošnju energije i troškove.

Sve dok je potrošnja energije jako niska, prikazuje se < 0,1 kWh i troškovi 0,00. Ostale informacije za unos troškova naći ćete u poglavlju „Postavke“, odlomak „Potrošnja“.

Potrošnja i troškovi mijenjaju se tijekom programa.

Dodatno na kraju programa možete, prije nego što otvorite vrata, postaviti prikaz zaprljanja filtra u %.

Zaprljanje filtra

0 % = lagano

50 % = znatno

100 % = jako

S većim zaprljanjem produžuje se vrijeme trajanja programa, što povećava potrošnju energije.

Podaci se vraćaju na procjenu kada se vrata otvore ili kada se uređaj automatski isključi po završetku programa.


Savjet: Možete očitati podatke o potrošnji zadnjeg programa sušenja i ukupnoj potrošnji (poglavlje „Postavke“, odlomak „Potrošnja“).


1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja

Već kod pranja pripazite

- Jako zaprljano rublje operite posebno temeljito: upotrijebite dovoljnu količinu sredstva za pranje i odaberite visoku temperaturu. U slučaju sumnje, operite više puta.
- U sušilici nemojte sušiti rublje s kojeg još kapa voda. Centrifugirajte rublje u perilici na maksimalnom broju okretaja centrifuge. Što je broj okretaja centrifuge veći, to ćete više energije i vremena uštedjeti kod sušenja.
- Novu obojano odjeću prije prvog sušenja temeljito zasebno operite i ne sušite zajedno sa svijetlim rubljem jer ga može obojiti (kao i plastične dijelove sušilice). Isto tako, na odjeću se mogu primiti vlakna različitih boja.
- Štirkanu rublje možete sušiti. Za željeni apreturni efekt dozirajte dvostruku količinu štirke.
- Provjerite obrube i šavove tekstila/rublja. Na taj način ćete izbjeći da dođe do ispadanja punila. Prilikom sušenja postoji opasnost od požara.
- Raširite rublje.
- Zavežite pojaseve na odjeći i trake na pregačama.
- Navlake popluna i jastučnice zatvorite kako u njih ne bi dospjeli sitni dijelovi.
- Zatvorite kukice i ušice.
- Otvorite jakne i dugačke patentne zatvarače kako bi se rublje ravnomjerno osušilo.
- Labave žice na grudnjacima zašijte ili uklonite.
- U ekstremnim slučajevima smanjite količinu punjenja. Gužvanje rublja jednostavnog za održavanje pojačava se što je veća količina punjenja. To se događa posebno kod vrlo osjetljivih tkanina (npr. muških košulja, bluza).

Priprema rublja za sušilicu

 Šteta uzrokovana stranim predmetima koje niste izvadili iz rublja. Strani predmeti mogu se rastopiti, zapaliti ili eksplodirati. Iz rublja uklonite sve strane predmete (npr. mjerice za doziranje sredstva za pranje, upaljače itd.).

 Opasnost od požara zbog pogrešne primjene i uporabe. Rublje se može zapaliti te uništiti sušilicu i okolnu prostoriju. Pročitajte i pridržavajte se uputa u poglavlju „Sigurnosne napomene i upozorenja“.

- Razvrstajte rublje prema vrsti vlakana i tkanja, jednakoj veličini, jednakim simbolima za održavanje te željenom stupnju suhoće.




1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja

Sušenje



Savjet: Pročitajte poglavlje „Pregled programa“ u kojem se nalaze svi podaci o programima i količinama punjenja.

- Uvijek vodite računa o maksimalnoj količini punjenja za svaki program. U tom slučaju je potrošnja energije najmanja u usporedbi s ukupnom količinom rublja.
- Unutarnje fino tkanje perjem punjene odjeće, ovisno o kvaliteti, sklono je skupljanju. Ovu vrstu tkanine sušite isključivo u programu *Ravnanje*.
- Čiste lanene tkanine smijete sušiti samo ako je tako navedeno na etiketi za održavanje. U suprotnom niti mogu ohrapaviti. Ovu vrstu tkanine sušite isključivo u programu *Ravnanje*.
- Vuna i mješavina vune sklona je zaplitanju i skupljanju. Ovu vrstu tkanine sušite isključivo u programu *Završna obrada vune*.
- Tkana odjeća (npr. majice kratkih rukava, donje rublje) često se skuplja u prvom pranju. Kako bi se izbjeglo dodatno skupljanje, nemojte presušivati pleteni tekstil. Pleteni tekstil kupite po mogućnosti nešto veći.
- Kad je rublje osjetljivo na temperaturu i gužvanje, smanjite količinu punjenja. Dodatno odaberite opciju *Nježno plus*, a za izrazito osjetljivo rublje dodatnu opciju *DryCare 40*.

Simboli za održavanje

Sušenje	
Temperatura	
	normalna ili viša
	reducirana*
	nije prikladno za strojno sušenje

* Preporuka: odaberite *DryCare 40* ili *Nježno plus*

Glačanje i strojno glačanje	
Temperatura	
	••• viša, •• srednja, • niža
	ne glačati ni strojno glačati

Odgovarajući stupanj suhoće

- *HygieneDry* za posebne higijenske zahtjeve vezane za neosjetljivo rublje
- *Posebno suho* za višeslojno i posebno debelo rublje
- *Suho za ormar plus* za svo rublje koje se izravno sprema u ormar
- *Suho za ormar* za rublje koje bi se moglo zgužvati. Ili za rublje od lakog pamuka ili jerseyja
- *Suho za glačanje plus/Suho za glačanje* ili *Vlažno za glačanje* za naknadnu obradu tekstila


Savjet: Možete individualno prilagoditi stupnjeve suhoće programa *Pamuk*, *Jednostavno za održavanje* i *Automatski program* (vlažnije ili više suho). Ovdje pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Tijek programa“.

2. Punjenje sušilice

Umetanje rublja

Tekstil se može oštetiti.

Prije umetanja rublja u sušilicu pročitajte poglavlje „1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja“.



- Otvorite vrata.
- Izvadite preostali tekstil ili komade tekstila iz bubnja.
- Rastresito stavite rublje u bubanj.


Nemojte napuniti bubanj s previše rublja. Rublje će se pohabati, a rezultat sušenja će biti narušen. Možete računati i s pojačanim gužvanjem.

Može doći do oštećenja rublja ukoliko se komadi rublja priklješte između otvora vrata i samih vrata.

Provjera FragranceDos


Kad ne koristite mirisni umetak, provjerite jesu li 2 mjesta za umetanje FragranceDos zatvorena.

Rukovanje mirisnim umetcima opisano je u poglavlju „Mirisni umetak“.



- Gurnite jezičak na poluzi sasvim prema dolje (strelica), kako bi se mjesto za umetanje mirisa zatvorilo. U suprotnom će se tamo taložiti vlakna.


Zatvaranje vrata



- Zatvorite vrata laganim zamahom.

3. Odabir programa

Uključivanje sušilice

- Za uključivanje dodirnite senzorsku tipku .


Savjet: Kondenzat možete upotrijebiti za različite primjene programa.

Pogledajte poglavlje „Spremnik za kondenzat“, odlomak „Punjenje spremnika za kondenzat“. U poglavlju „Pregled programa“ i „Dodatne opcije“ možete vidjeti koje primjene programa postoje.

Odabir programa


Postoje različite mogućnosti odabira programa.

- Dodirnite senzorsku tipku Programi.



- Po zaslonu listajte udesno dok se ne prikaže željeni program.
- Dodirnite senzorsku tipku programa.

Zaslon se vraća na izbornik Pregled.



Savjet: U padajućem izborniku možete prikazati maksimalnu količinu punjenja za odabrani program.


Postoje još 4 alternative za odabir programa.

1. Funkcija Wash2Dry
2. Omiljeni programi
3. Savjetnik pri sušenju
4. MobileStart


4. Odabir postavki programa

Odabir stupnja suhoće

U poglavlju „Pregled programa“ pogledajte u kojem programu možete odabrati stupanj suhoće te koji stupanj suhoće ispunjava Vaše zahtjeve.



- Dodirnite senzorsku tipku Stupnjevi suhoće.



- Listajte po izborniku dok se ne pojavi željeni stupanj suhoće.
- Dodirnite senzorsku tipku stupnja suhoće.

Stupanj suhoće *HygieneDry*

Savjet: Ovu razinu sušenja odaberite kako biste zadovoljili posebne higijenske zahtjeve za neosjetljive tkanine sa simbolom za njegu

Sušenje se provodi na konstantnoj temperaturi kroz duži vremenski period (produljenje vremena održavanja temperature). Mikroorganizmi (npr. klice ili grinje) se ubijaju, a alergeni u rublju se smanjuju.

Savjet: Za pojedine programe smanjite punjenje na polovicu maksimalnog punjenja navedenog u ovim uputama za upotrebu.

Vrijeme zadržavanja temperature *HygieneDry*

- Na početku programa pojavljuje se vrijeme izvođenja programa.
- Program prvo provodi normalan proces sušenja za njegu rublja. Vrijeme sušenja odvija se do 0 minuta. Potom počinje vrijeme zadržavanja temperature.
- Prilikom pokretanja vremena zadržke temperature preostalo se trajanje programa produžuje za 85 minuta, čime je postignut higijenski rezultat sušenja.

Program s odabranim stupnjem suhoće *HygieneDry* mora se provesti bez prekida.

U suprotnom se mikroorganizmi neće uništiti.

Ne prekidajte program sušenja.

4. Odabir postavki programa

Odabir trajanja programa kod vremenskih programa


Možete odabrati trajanje u koracima od 10 minuta.

Programi:

Hladno prozračivanje: 20 min.–1:00 h

Toplo prozračivanje: 20 min.–2:00 h

Program s košarom: 40 min.–2:30 h




- Dodirnite senzorsku tipku **Trajanje** (samo u programu *Toplo prozračivanje*).



- Prst položite na brojku koju želite promijeniti i prst pomičite u željenom smjeru.
 - Toplo prozračivanje
- Potvrdite senzorskom tipkom **OK**.
 - Hladno prozračivanje, Program s košarom
- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*. Program započinje s radom.

Odabir dodatnih opcija

U poglavlju „Dodatne opcije“ pogledajte u kojem programu možete odabrati dodatnu opciju te koja dodatna opcija ispunjava Vaše zahtjeve.



- Dodirnite senzorsku tipku **Dodatne opcije**.



- Pritisnite senzorsku tipku željenih dodatnih opcija.

Savjet: Ponovnim dodirivanjem senzorske tipke možete poništiti dodatnu opciju.

- Listajte po zaslonu kako biste vidjeli više dodatnih opcija.
- Potvrdite senzorskom tipkom **OK**.

Prikazuje se simbol odabrane dodatne opcije.

5. Pokretanje programa

Pokretanje programa

Program se može pokrenuti kada senzorska tipka *Start/Stop* treperi.

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Konstantno svijetli senzorska tipka *Start/Stop*.





Na zaslonu svijetli Sušenje i preostalo vrijeme trajanja programa.

Malo prije završetka programa rublje se hladi.

Savjet: U padajućem izborniku možete vidjeti odabrani stupanj suhoće ili trajanje i potrošnju energije.

Indikator PerfectDry svijetli samo kod programa sa stupnjevima suhoće:

- prazna točka  nakon pokretanja programa
Kasnije se još prikazuje pojedinačno ostvaren stupanj suhoće.
- puna točka  s postignutim stupnjem suhoće

PerfectDry mjeri preostalu vlagu rublja. U programima sa stupnjevima suhoće PerfectDry omogućava precizno sušenje, na što utječe i sadržaj kamenca u vodi. PerfectDry se prilagođava i preostalo vrijeme je sve točnije.

Ako sušilicu rublja napunite s manjom količinom rublja ili sušim rubljem, tada prepoznavanje napunjenosti bubnja prepoznaje navedenu promjenu. Kratko na-

kon početka programa, automatsko prepoznavanje popunjenosti bubnja prebacuje odabrani program na ograničeno trajanje istog te vaše rublje ili tekstil dalje nježno suši ili prozračuje.

Rublje i tekstil će se inače nepotrebno uništavati.
Nemojte presušiti rublje i tekstil.

Ušteda energije

Indikatori se isključuju nakon 10 minuta, a senzorska tipka *Start/Stop* svijetli u pulsirajućem ritmu.

- Za ponovno uključivanje indikatora dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop* (to ne utječe na program u tijeku).

Osvjetljenje bubnja se isključuje nakon pokretanja programa.

Dodavanje rublja

Nakon početka programa možete još dodati rublje.

- Slijedite opis u poglavlju „Promjena tijeka programa“, odlomak „Dodavanje ili vađenje rublja“.

6. Završetak programa - Vađenje rublja

Završetak programa


Program je završen kad se prikaže *Završetak/Zaštita od gužv.* ili *Završetak/Hlađenje*. Senzorska tipka *Start/Stop* više ne svijetli.

Ova sušilica se automatski isključuje 15 minuta nakon završetka zaštite od gužvanja (kod programa bez zaštite od gužvanja 15 minuta nakon završetka programa).

Vađenje rublja


Otvorite vrata tek nakon što je postupak sušenja završen. Inače se rublje neće pravilno osušiti do kraja niti ohladiti.

- Povucite vrata na strani s oznakom narančaste boje.



- Izvadite rublje.

Zaboravljeno rublje se može oštetiti ponovnim sušenjem.
Uvijek iz bubnja izvadite svo rublje.

- Za isključenje dodirnite senzorsku tipku .
- Uklonite niti iz 2 filtra za niti u području otvora za punjenje: poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Filter za niti“.


- Zatvorite vrata laganim zamahom.
- Ispraznite spremnik za kondenzat.

Savjet: Prilikom sušenja pune sušilice u programima *Pamuk* i *ECO*, preporučujemo ispuštanje kondenzata prema van kroz odvodno crijevo. U tom slučaju ne morate u međuvremenu prazniti posudu za kondenzat.

Osvjetljenje bubnja

Kada otvorite vrata sušilice, osvjetljava se bubanj i područje rukovanja ispred sušilice rublja. Tako ne možete previdjeti pojedinačno rublje u bubnju ili svojoj košari za rublje.

Osvjetljenje bubnja se automatski isključuje (ušteta energije).

Savjet: Za ponovno uključivanje osvjetljenja bubnja otvorite padajući izbornik u pregledu izbornika i dodirnite senzorsku tipku .

Pregled programa


Sve težine označene s * odnose se na težinu suhog rublja.

Pamuk		maksimalno 9 kg*
HygieneDry		
Artikl	<ul style="list-style-type: none">- Rublje od pamuka ili lana koje dolazi u izravan kontakt s kožom, npr. donje rublje, rublje za dojenčad, posteljina, ručnici od frotira.- Drugi, izdržljivi tekstil s posebnim higijenskim zahtjevima.	
Savjet	<ul style="list-style-type: none">- Odaberite kod posebnih higijenskih zahtjeva.- Smanjite na polovicu količine maksimalnog punjenja.	
Posebno suho, Suho za ormar plus, Suho za ormar		
Artikl	Jednoslojno i višeslojno rublje od pamuka. To su primjerice majice kratkih rukava, donje rublje, dječja odjeća, radna odjeća, jakne, deke, pregače, puloveri, mali i veliki ručnici od frotira, kućni ogrtači od frotira, posteljina od flanela i frotira.	
Savjet	<ul style="list-style-type: none">- Odaberite <i>Posebno suho</i> za raznoliko, višeslojno i posebno debelo rublje.- Pleteni tekstil (primjerice majice, donje rublje, rublje za dojenčad) ne sušite s funkcijom <i>Posebno suho</i>, jer se može skupiti.	
Suho za glačanje plus, suho za glačanje, vlažno za strojno glačanje		
Artikl	Sav tekstil od pamuka ili lana, koji će se naknadno obrađivati. To je primjerice stolno rublje, posteljina ili štirkanje rublje.	
Savjet	Rublje za strojno glačanje smotajte do glačanja kako bi zadržalo vlagu.	


Pregled programa

ECO		maksimalno 9 kg*
Artikl	Uobičajeno mokro pamučno rublje, kao što je opisano u programu <i>Pamuk Suho za ormar</i> .	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - U programu <i>ECO</i> postiže se stupanj sušenja <i>Suho za ormar</i>. - Program <i>ECO</i> energetski je najefikasniji za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. 	
Napomena za ispitivačke institute	<p>Prema odredbama važećim do 30.06.2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program <i>ECO</i> je ispitni program u skladu s odredbama 932/2012/EU i 392/2012/EU (za program <i>Pamuk</i> <input type="checkbox"/>) mjereno prema EN 61121. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti s EU propisima o ekološkom dizajnu. - Kod programskih postavki <i>Pamuk</i> i <i>ECO</i> kondenzat se preko odvodnog crijeva odvodi prema van. 	
Napomena za ispitivačke institute	<p>Prema odredbama važećim od 01.07.2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program <i>ECO</i> je ispitni program u skladu s odredbama (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534 za energetsku oznaku mjereno prema EN 61121. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti s EU propisima o ekološkom dizajnu. - Kod odabranog programa <i>Pamuk</i> i <i>ECO</i> kondenzat se pomoću odvodnog crijeva odvodi izvana. 	
Jednostavno za održavanje		maksimalno 4 kg*
HygieneDry, suho za ormar plus, suho za ormar, suho za glačanje plus, suho za glačanje		
Artikl	Rublje od sintetike, pamuka ili miješanog sastava koje je jednostavno za održavanje. To je primjerice radna odjeća, kute, puloveri, haljine, hlače, stolno rublje i čarape.	
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Higijenski suho</i> za izdržljivi tekstil s posebnim higijenskim zahtjevima. - Smanjite na polovicu količinu maksimalnog punjenja. 	

Pregled programa

Osjetljivo rublje		maksimalno 2,5 kg*
Suho za ormar, Suho za glačanje plus; Suho za glačanje		
Artikl	Osjetljivo rublje sa simbolom  za održavanje sintetičkih vlakana, miješanih vlakana, umjetne svile ili pamuka za jednostavno održavanje. To su primjerice košulje, bluze, intimno rublje, rublje s aplikacijama.	
Savjet	Za sušenje u kojem je gužvanje izrazito minimalizirano, punjenje mora biti još manje.	
Posteljina		maksimalno 4 kg*
HygieneDry, Ekstra suho, Suho za ormar plus, Suho za glačanje plus, Suho za glačanje, Vlažno za glačanje		
Artikl	Posteljina, navlake, jastučnice	
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Higijenski suho</i> za izdržljivi tekstil s posebnim higijenskim zahtjevima. - Smanjite na polovicu količine maksimalnog punjenja. 	
Automatski program		maksimalno 5 kg*
Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glačanje plus, Suho za glačanje		
Artikl	Mješovito punjenje iz programa <i>Pamuk i Jednostavno za održavanje</i> .	
Završna obrada vune		maksimalno 2 kg*
Artikl	Tekstil od vune i tekstil od mješavine vune: puloveri, pletene veste, čarape.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Vuneno rublje kratko se protresa i postaje mekše, ali se ne suši potpuno. - Rublje izvadite odmah nakon završetka programa. 	
Završna obrada svile		maksimalno 1 kg*
Artikl	Rublje prikladno za strojno sušenje od svile: bluze, košulje.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Program za smanjenje gužvanja, ali rublje se ne suši dokraja. - Rublje izvadite odmah nakon završetka programa. 	

Pregled programa

Express		maksimalno 4 kg*
Ekstra suho, Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glačanje plus, Suho za glačanje, Vlažno za glačanje		
Artikl	Neosjetljivo rublje sa simbolom  za program <i>Pamuk</i> .	
Napomena	Trajanje programa se skraćuje.	
Košulje		maksimalno 2 kg*
Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glačanje plus, Suho za glačanje		
Artikl	Košulje, bluze	
Traper		maksimalno 3 kg*
Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glačanje plus, Suho za glačanje		
Artikl	Svi artikli od traperera, kao primjerice jakne, hlače, košulje i suknje.	
Završna obrada parom		maksimalno 1 kg*
Suho za ormar, suho za glačanje		
Artikl	<ul style="list-style-type: none"> - Svi artikli od pamuka ili lana - Rublje za jednostavno održavanje od pamuka, miješanih vlakana ili sintetike. To su primjerice pamučne hlače, vjetrovke i košulje. 	
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> - Za vlaženje tekstila prije glačanja - Za ravnanje tekstila, koji je zgužvan - Kako biste pojačali učinak osvježavanja, možete koristiti DryFresh mirisni umetak (dodatni pribor). 	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Spremnik za kondenzat mora biti napunjen vodom minimalno do oznake —min—. - Dok se voda raspršuje u bubanj, čuje se brujanje. 	
Sportska odjeća		maksimalno 3 kg*
Suho za ormar plus, Suho za ormar, Suho za glačanje plus, Suho za glačanje		
Artikl	Odjeća za sport i fitnes prikladna za strojno sušenje.	

Pregled programa

Program s košarom		maks. opterećenje košare 3,5 kg
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Ovaj se program može odabrati samo u kombinaciji s Miele košarom za sušilicu (dodatna oprema). - Ovaj program upotrebjavajte za sušenje ili prozračivanje proizvoda prikladnih za sušenje u sušilici, a koji ne smiju biti izloženi mehaničkom opterećenju. - Morate se pridržavati uputa za uporabu košare za sušilicu! 	
Tekstil/ proizvodi	Pogledajte upute za uporabu košare za sušenje.	
Outdoor		maksimalno 2,5 kg*
Suho za ormar, Suho za glačanje plus		
Artikl	Outdoor odjeća prikladna za strojno sušenje.	
Impregnacija		maksimalno 2,5 kg*
Artikl	Za sušenje rublja pogodnog za sušenje u sušilici, poput primjerice mikro vlakana, odjeće za skijanje i outdoor odjeće, finog debelog pamuka (popelin) i stolnjaka.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - U ovom se programu suši isključivo <i>Suho za ormar</i>. - Ovaj program sadrži dodatnu fazu fiksiranja za impregniranje. - Impregnirano rublje smije se obrađivati isključivo sa sredstvom za impregnaciju s napomenom „prikladno za rublje s membranom“. Ova se sredstva zasnivaju na kemijskim spojevima fluora. - Ne smijete sušiti rublje koje je impregnirano sredstvima koja sadrže parafin. Postoji opasnost od požara. 	
Toplo prozračivanje		maksimalno 9 kg*
Artikl	<ul style="list-style-type: none"> - Višeslojno rublje koje se neravnomjerno suši zbog svojstva, kao primjerice jakne, jastuci, vreće za spavanje i ostalo voluminozno rublje. - Za sušenje pojedinih komada rublja, kao primjerice ručnika, kupaćih kostima, kuhinjskih krpa za pranje i brisanje. 	
Savjet	Nemojte odmah odabrati najdulje vrijeme. Isprobavanjem utvrdite koje vrijeme najbolje odgovara Vašim potrebama.	
Hladno prozračivanje		maksimalno 9 kg*
Artikl	Bilo koji tekstil koji treba prozračiti.	

Pregled programa

Jastuci	1–2 jastuka 40 x 80 cm ili
Veliki jastuci	1 jastuk 80 x 80 cm
Higijenski suho, Suho za ormar	
Artikl	Jastuci punjeni perjem ili sintetičkom ispunom, prikladni za strojno sušenje.
Savjet	<i>HygieneDry</i> za posebne higijenske zahtjeve.
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Za perje je karakteristično da kod zagrijavanja poprima neugodne mirise. Posteljину nakon sušenja ostavite da se prozrači izvan sušilice. - Pogotovo jastuci mogu nakon sušenja djelovati još vlažno. Sušite ih u ovom programu toliko puta dok ne osjetite da su suhi.
Pamuk, higijenski program	
maksimalno 4 kg*	
Higijenski suho	
Artikl	Rublje od pamuka ili lana koje dolazi u izravan kontakt s kožom, npr. donje rublje, rublje za dojenčad, posteljina, ručnici od frotira.
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Higijenski suho</i> za izdržljivi tekstil s posebnim higijenskim zahtjevima. - U ovom se programu dulje vrijeme suši jednakomjernom temperaturom. Takvim održavanjem temperature uništavaju se mikroorganizmi, poput klica ili grinja i smanjuju se alergeni u rublju. Stoga se program ne smije prekidati, jer se mikroorganizmi neće uništiti.
Predglačanje	
maksimalno 1 kg*	
Suho za ormar, suho za glačanje	
Artikl	<ul style="list-style-type: none"> - Rublje od pamuka ili lana. - Rublje za jednostavno održavanje od pamuka, miješanih vlakana ili sintetike. To su primjerice pamučne hlače, vjetrovke i košulje.
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> - Ovaj program smanjuje gužvanje rublja nakon prethodnog centrifugiranja u perilici rublja. - Ovaj program prikladan je i za suhi tekstil. - Rublje molimo izvadite odmah nakon završetka programa.

Dodatne opcije

Programi za sušenje mogu se nadopuniti različitim dodatnim opcijama. U tablici su navedene mogućnosti odabira.

DryFresh

Čista, suha odjeća osvježuje se bez ovlaživanja sa stupnjem suhoće *Suho za ormar*.

Učinak osvježavanja nešto je manji kod sintetičkih komada rublja.

Savjet: Kako biste pojačali učinak osvježavanja, možete dodatno koristiti *DryFresh* mirisni umetak (dodatni pribor). I smanjite količinu punjenja.

DryFresh funkcija nije dostupna za sve stupnjeve suhoće.

PowerFresh

Čista, suha odjeća osvježuje se parom.

Tekstili se automatski ovlažuju. Vodena para koja nastaje sušenjem osigurava ciljani prijenos temperature u rublje. Tako se mogu molekule mirisa u materijalu rublja lakše otpustiti.

Učinak osvježavanja nešto je manji kod sintetičkih komada rublja.

Punjenje smanjite na 1 kg.

PowerFresh nije dostupan za sve stupnjeve suhoće.

Savjet: Kako biste još više pojačali učinak osvježavanja, možete dodatno koristiti *DryFresh* mirisni umetak (dodatni pribor).

Kondenzat iz spremnika za kondenzat raspršuje se u bubanj. Stoga spremnik za kondenzat mora biti napunjen minimalno do oznake —min—.



- Napunite spremnik za kondenzat.

Pročitajte poglavlje „Spremnik za kondenzat“, odlomak „Punjenje spremnika za kondenzat“.

DryCare 40

Tekstili se nježno suše na posebno niskoj temperaturi.


Za sve tekstile bez udjela vune koji se mogu prati na 40°C i na višim temperaturama.

Kako biste postigli optimalan rezultat sušenja pazite na sljedeće:
Za pojedine programe smanjite punjenje na polovicu maksimalnog punjenja navedenog u ovim uputama za upotrebu.
Iznimke: Programe s maksimalnom količinom punjenja od 9 kg morate smanjiti na 4 kg.

DryCare 40 nije dostupan za sve stupnjeve suhoće.

Nježno sušenje plus

Rublje se nježno suši.

Prikladno za odjevne predmete sa simbolom za njegu , primjerice od akrila.

Produžuje se vrijeme trajanja programa.

Osvježavanje






Smanjuju se mirisi čistog rublja.

Tekstil se prozračuje sa stupnjem sušenja *Suho za ormar*.

Savjet: Ovlaživanje odjeće i primjena mirisnog umetka kako bi se pojačao učinak osvježavanja.

Dodatne opcije

Pregled programa sušenja - dodatne opcije

	 DryFresh	 PowerFresh	 DryCare 40	 Nježno sušenje plus	 Osvježavanje
ECO	–	–	–	–	–
Pamuk	X	X	X	X	X
Jednostav. za održavanje	X	X	X	X	X
Osjetljivo rublje	–	–	✓	–	–
Posteljina	–	–	–	–	–
Automatski program	X	X	X	X	–
Završna obrada vune	–	–	–	–	–
Završna obrada svile	–	–	✓	–	–
Brzi program	–	–	–	–	–
Košulje	X	X	X	X	X
Traper	X	X	X	X	X
Završna obrada parom	–	–	–	–	–
Sportska odjeća	–	–	X	X	–
Program s košarom	–	–	–	–	–
Outdoor	–	–	X	X	–
Impregnacija	–	–	–	–	–
Toplo prozračivanje	–	–	X	X	–
Hladno prozračivanje	–	–	–	–	–
Jastuci	–	–	–	–	–
Veliki jastuci	–	–	–	–	–
Pamuk -hig. program	–	–	–	–	–
Predglačanje	–	–	✓	–	–

- X** = moguće odabrati
– = nije moguće odabrati
✓ = automatski uključeno

Dodatne opcije se ne mogu međusobno kombinirati.

Miele perilica rublja nakon urednog završetka programa prenosi programske podatke preko usmjerivača, na koji je prijavljena i umrežena sušilica te na Miele Cloud.

Pomoću prenesenih programskih podataka sušilica automatski podešava program sušenja usklađen s rubljem.

Nakon punjenja sušilice morate još samo pokrenuti program sušenja. Nisu potrebne dodatne programske postavke na sušilici.

Savjet: Program sušenja mora se pokrenuti unutar 24 sata po završetku programa pranja. Do tada se čuvaju i prepisuju podaci za sušilicu, kad se novi program pranja završi.

Savjet: Sušilicu ne odvajajte od mreže. Čim odaberete *Wash2Dry* sušilica preuzima programske podatke koje joj prenosi perilica rublja. Prethodno isključivanje s mreže uzrokovati će kašnjenje kod primanja podataka.

Preduvjeti za korištenje

Pretpostavka za uporabu funkcije *Wash2Dry* je umrežnost Miele perilice rublja i sušilice s Miele@home Services.

Savjet: Podesite Miele@home kako je opisano u poglavlju „Prva uporaba“.

Odabir Wash2Dry funkcije

Tijekom trajanja programa pranja na zaslonu sušilice svijetli . Molimo pričekajte.

Po regularnom završetku programa perilice rublja na zaslonu se prikazuje s rubljem usklađen program sušenja.

- Po završetku postupka pranja u sušilicu stavite čisto rublje.
- Za početak programa na sušilici još samo morate pritisnuti senzorsku tipku *Start/Stop*.

Nakon specijalnih programa pranja, kojima se pere osjetljivo rublje (primjerice zavjese), u ovoj sušilici ne slijedi odabir programa.

Omiljeni programi

Izrada omiljenog programa

Individualno sastavljeni program može biti pohranjen pod vlastitim imenom.

Postoje 2 dvije mogućnosti za izradu omiljenih programa.

Mogućnost 1

- Na zaslonu se prikazuje glavni izbornik. Dodirnite senzorsku tipku Omiljeni programi.

Na zaslonu se prikaz mijenja na Omiljene programe.

- Dodirnite senzorsku tipku Izraditi.

Zaslon se vraća na izbornik Izraditi Omiljeni program.

- Odaberite željeni program.
- Odaberite sve željene postavke programa.
- Na kraju odaberite Pohraniti.
- Unesite naziv.

Mogućnost 2

Odabrani program možete spremići kao omiljeni prije pokretanja programa.

- Prije pokretanja programa odaberite senzorsku tipku ☆ Pohraniti.
- Unesite ime.

Senzorska tipka Izraditi ili ☆ Pohraniti se ne prikazuje kada ste već pohranili 12 omiljenih programa. Obrišite postojeće omiljene programe kako biste pohranili nove.

Unos naziva

Odaberite kratke, jasne nazive.

- Dodirnite željena slova ili znakove.
- Potvrdite senzorskom tipkom Pohraniti.

Program je pohranjen na popis omiljenih programa.

Promjena omiljenog programa


Možete promijeniti naziv pohranjenog omiljenog programa, izbrisati ga ili pomaknuti.

- U glavnom izborniku odaberite senzorsku tipku Omiljeni programi.
- Dodirnite omiljeni program koji želite promijeniti, sve dok se ne otvori kontekstni izbornik.
- Odaberite Preimenovati, Brisati ili Premjestiti.

Savjetnik pri sušenju Vam pomaže pri sušenju različitih tekstila. Na temelju odabira artikla u programu se odabir odgovarajući način sušenja.

- Listajte na drugu stranicu glavnog izbornika.
- Dodirnite senzorsku tipku Savjetnik pri sušenju.

Otvora se popis. Namjena sušenja grupirana je u više područja.



Savjet: Putem senzorske tipke **i** možete saznati više o pojedinoj namjeni.

- Dodirnite senzorsku tipku za namjenu, koja odgovara željenom sušenju.

Zaslon prikazuje listu artikala.



- Dodirnite senzorsku tipku artikla, koji odgovara Vašem komadu rublja ili rublju.

Odabrani artikl označen je narančasto. Možete odabrati više artikala.

Prilikom odabira pojedinih artikala prikazat će se korisni savjeti.

- Potvrdite senzorskom tipkom OK.
- Slijedite daljnje upute na zaslonu.

Na kraju Vam zaslon prikazuje sažetak odabranih parametara.

- Potvrdite senzorskom tipkom OK ili odaberite drugo, ako na odabiru želite nešto promijeniti.


Program usklađen s Vašim rubljem je spreman za pokretanje.

Savjet: Prije pokretanja programa uz to možete odabrati pojedinačne programske postavke, npr. dodatne opcije.

Tajmer



Pomoću tajmera možete odabrati vrijeme do početka programa ili vrijeme završetka programa. Početak programa možete pomaknuti za maksimalno 24 sata.

Podešavanje tajmera

- Dodirnite senzorsku tipku  Tajmer.
- Odaberite opciju Završetak u ili Početak u.
- Podesite sate i minute te odabir potvrdite senzorskom tipkom OK.

Promjena tajmera

Prije pokretanja programa možete promijeniti vrijeme tajmera.

- Dodirnite senzorsku tipku  ili .
- Po želji promijenite zadano vrijeme te odabir potvrdite sa senzorskim tipkom OK.

Brisanje tajmera

Prije pokretanja programa možete obrisati vrijeme tajmera.

- Dodirnite senzorsku tipku  ili .

Na zaslonu se prikazuje odabrano vrijeme tajmera.

- Dodirnite senzorsku tipku brisanje.
- Potvrdite senzorskom tipkom OK.

Briše se odabrano vrijeme tajmera.

Pokretanje tajmera

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme do početka programa.

Nakon početka programa odabrano vrijeme tajmera može se mijenjati ili brisati još jedino ako se prekine program.

Program u svakom trenutku možete odmah pokrenuti.

- Dodirnite senzorsku tipku Pokrenuti odmah.

Dodavanje rublja tijekom odgode početka programa

- Slijedite opis u poglavlju „Promjena tijeka programa“, odlomak „Dodavanje ili vađenje rublja“.

Kod duljeg vremena tajmera bubanj se povremeno okrene, kako bi se rublje rastreslo. Ne radi se o smetnji.

SmartStart

Funkcijom SmartStart možete definirati vremenski period kada će se Vaša sušilica automatski pokrenuti. Pokretanje programa odvija se preko signala primjerice od strane Vašeg opskrbljivača energije, kada je tarifa potrošnje električne energije najpovoljnija.

Ova je funkcija aktivna kad je postavka SmartGrid uključena.

Definirani vremenski period je između 1 minute i 24 sata. Tijekom tog perioda sušilica čeka signal od distributera električne energije. Ukoliko u definiranom vremenskom periodu signal nije odaslan, sušilica započinje program sušenja.

Podešavanje vremenskog perioda

Kada ste u postavkama aktivirali funkciju *SmartGrid* nakon što ste pritisnuli senzorsku tipku ⌚ *Tajmer* na zaslonu se više ne vidi *Početak* u ili *Završetak* u, već se prikazuje *SmartStart do* ili *SmartEnde do* (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „SmartGrid“).

Postupak je sličan podešavanju vremena na tajmeru.

- Podesite željeno vrijeme i potvrdite senzorskom tipkom OK.
- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop* kako bi se program sušenja pokrenuo funkcijom SmartStart.

Odabrani program se automatski pokreće kada opskrbljivač električnom energijom pošalje signal ili je dosegnut najkasniji podešen trenutak početka programa.

Promjena i brisanje funkcije SmartStart funkcionira kako je opisano u poglavljima „Promjena tajmera“ i „Brisanje tajmera“.

Promjena tijekom programa

Izmjena programa u tijeku

Nije moguće odabrati drugi program (zaštita od slučajne promjene programa).

Kako biste odabrali drugi program, program se mora prekinuti.

Prekid programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Na zaslonu se prikazuje: **i** Želite li prekinuti program?

- Odaberite ja.

Na zaslonu se prikazuje poruka: Program prekinut.

- Otvorite vrata.

Odabir drugog programa

- Zatvorite vrata.
- Odaberite željeni program.
- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Dodavanje ili vađenje rublja

Nešto ste zaboravili, ali program se već odvija.

- Dodirnite senzorsku tipku Naknadno dodav. rublja.

Na zaslonu se prikazuje: Naknadno dodav. rublja i Moguće otvaranje vrata. Senzorska tipka *Start/Stop* svijetli pulsirajuće.

- Otvorite vrata.
- Umetnite rublje ili ga izvadite.
- Zatvorite vrata.
- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Program se nastavlja.

Iznimka prilikom vađenja rublja

U nekim slučajevima, kao primjerice tijekom faze hlađenja ili u programu *Impregnacija*, rublje ne možete naknadno dodavati.

U iznimnom slučaju se vrata u tekućem programu mogu povući.

Pražnjenje spremnika za kondenzat

Kondenzat nastao sušenjem odvodi se u spremnik za kondenzat.


Interval za pražnjenje: nakon sušenja ispraznite spremnik za kondenzat.

Kada se spremnik za kondenzat napuni do kraja, tada na zaslonu svijetli ova poruka: Ispraznite spremnik ili provjerite odvod.


- Kako biste obrisali poruku otvorite i zatvorite vrata sušilice dok je sušilica uključena.

⚠ Oštećenje vrata i ručke prilikom izvlačenja spremnika za kondenzat*. Vrata i ručka mogu se oštetiti. Vrata uvijek zatvorite do kraja.

*Kod izvedbe „Graničnik na vratima desno“ možete ovo upozorenje ignorirati.



- Izvucite spremnik za kondenzat.
- Nosite spremnik za kondenzat vodoravno kako voda ne bi iscurila. Spremnik za kondenzat držite za ručku za izvlačenje i za kraj.



- Ispraznite spremnik za kondenzat.
- Vratite spremnik za kondenzat natrag u sušilicu.

Opasan je po zdravlje ljudi ili životinja. Kondenzat nemojte piti.

Savjet: Prilikom korištenja različitih primjena programa, voda se odvodi iz spremnika za kondenzat te se ponovno koristi. Morate napuniti spremnik za kondenzat, pogledajte poglavlje „Punjenje spremnika za kondenzat“.

Savjet: Kondenzat možete ponovno koristiti za glačanje. Za navedeno trebate procijediti kondenziranu vodu kroz fino sito ili filter vrećicu za kavu. Ako želite ponovno upotrijebiti kondenzat u glačalu na paru ili ovlaživaču zraka, slijedite upute pojedinog proizvođača.


Spremnik za kondenzat

Punjenje spremnika za kondenzat

Kondenzat koji se nakuplja tijekom sušenja ponovno se koristi za različite primjene programa te se raspršuje u bubanj kroz mlaznicu za raspršivanje.

Stoga spremnik za kondenzat mora biti napunjen minimalno do oznake —min—. U suprotnom dolazi do smetnje.


Oznaka —min— nalazi se naprijed na lijevoj strani. Ukoliko kondenzat odvodite eksterno, spremnik za kondenzat je prazan.



- Provjeravajte napunjenost spremnika za kondenzat.
- Punite ga samo uobičajenim kondenzatom (za glačanje).

Samo u iznimnim slučajevima koristite vodu iz slavine.

Kod česte se upotrebe vode iz slavine može nakupiti kamenac na mlaznici za prskanje u otvoru za punjenje.



1 Odvodna cijev, **2** Gumena brtva

- Punite kondenzat kroz prstene odvodne cijevi **1**.

Mlaznica za prskanje u otvoru za punjenje se može začepiti.

Punite samo čistu vodu. Ne smijete dodavati mirisne tvari, sredstvo za pranje ni druge supstance.

Filter za niti u posudi za kondenzat sprječava usisavanje eventualnih niti iz kondenzata.

Čišćenje gumene brtve

Ako ste češće dodavali vodu iz slavine, na gumenoj brtvi **2** mogu nastati bijele mrlje od kamenca.

Preporuka za čišćenje: očistite **1** do **2** puta godišnje ili po potrebi.

- Vlažnom krpom oprezno ostružite ostatke kamenca s gumene brtve **2**.

FragranceDos

Mirisnim umetkom (dodatni pribor) Vaše će rublje tijekom sušenja dobiti posebnu mirisnu notu.

Ova sušilica raspolaže s dva mjesta za umetanje mirisnog umetka. Ovime Vam se pruže različite mogućnosti uporabe.

- Za mijenjanje s jednog mirisa na drugi možete koristiti oba mjesta za umetanje. Mirisni umetak koji ne trebate možete zatvoriti.
- Oba mjesta za umetanje koristite ako želite pojačati intenzitet jednog od mirisa. Ili želite praktično odabrati jedan miris za normalno rublje i DryFresh za osvježavanje.
- Ukoliko želite upotrebljavati samo jedan miris, koristite samo jedno mjesto za umetanje.

⚠ Pogrešno postupanje s mirisnim umetkom može imati posljedice štete po zdravlje i može uzrokovati požar.

Miris koji je iscurio u kontaktu s tijelom može ugroziti Vaše zdravlje. Mirisna tvar koja je iscurila može uzrokovati požar.


Prvo pročitajte poglavlje „Sigurnosne napomene i upozorenja“, odlomak „Uporaba mirisnog umetka (dodatni pribor)“.

Uklanjanje zaštite s mirisnog umetka

Mirisni umetak za sušilicu držite kako je prikazano na slici. Nemojte ga držati ukoso niti okretati jer će miris iscuriti iz umetka.

- Mirisni umetak izvadite iz ambalaže.

Mirisni umetak nemojte odvijati.





- Čvrsto obuhvatite mirisni umetak kako se ne bi slučajno otvorio.
- Uklonite zaštitu.

Mirisni umetak

Postavljanje mirisnog umetka

- Otvorite vrata sušilice.


Mirisni umetak umeće se u gornji filtar za niti. Otvori za umetanje nalaze se lijevo i desno pored udubljenja.




- Zasun otvorite na jezičku, dok jezičak nije sasvim gore.

Kako se ne bi sakupljale niti, zasun otvora za umetanje koji se ne koristi mora ostati zatvoren.


Jezičak na zaslonu gurnite sasvim prema dolje (strelica), dok čujno ne uskoči.



- Mirisni umetak gurnite u otvor do samog ruba.



Oznake ① i ② moraju biti jedna nasuprot drugoj.




- Vanjski prsten (R) okrenite malo udesno.

Mirisni umetak može ispasti. Vanjski prsten okrenite tako da su oznake ② i ① jedna nasuprot drugoj.

Otvaranje mirisnog umetka

Prije sušenja možete podesiti intenzitet mirisa.




- Vanjski prsten okrenite udesno: što je mirisni umetak jače otvoren, to se intenzitet mirisa može jače podesiti.

Miris se zadovoljavajuće širi samo kada je rublje vlažno i vrijeme sušenja rublja duže, uz dovoljan prijenos topline. Miris se pritom osjeti u prostoriji u kojoj je postavljena sušilica za rublje. Miris se ne prenosi u programu *Hladno prozračivanje*.

Zatvaranje mirisnog umetka

Nakon sušenja mirisni umetak se mora zatvoriti, kako miris ne bi nepotrebno izlazio.




- Vanjski prsten okrenite ulijevo kako bi se oznaka ② podudarala s položajem ①.

Kada povremeno sušite bez mirisa: izvadite mirisni umetak i u međuvremenu ga spremite u ambalažu.


Ako intenzitet mirisa više nije dovoljan, u tom slučaju mirisni umetak zamijenite novim.

Mirisni umetak

Vađenje/zamjena mirisnog umetka



- Vanjski prsten okrenite ulijevo kako bi oznake ① i ② bile jedna nasuprot drugoj.




- Zamijenite mirisni umetak.


Mirisni umetak možete pohraniti u originalnoj ambalaži.

Interval za zamjenu: zamijenite mirisni umetak kad je prazan ili miris više nije dovoljno jak.

Mirisni umetak možete naručiti na Miele prodajnom mjestu, u Miele servisu ili putem interneta.



Miris može iscuriti.
Mirisni uložak nemojte odlagati na površinu.



- Ambalažu u kojoj čuvate mirisni umetak nemojte odlagati okomito ili naopako. U suprotnom će miris iscuriti.
- Čuvajte na hladnom i suhom mjestu koje nije izloženo sunčevoj svjetlosti.
- Prilikom kupnje: zaštitu uklonite neposredno prije korištenja.

Filtar za niti

Zagađenje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem vlakana.

Kako biste izbjegli širenje mikroplastičke kanalizacijskim sustavom, vlakna ne bi smjela dospjeti u odvod.

Vlakna koja se nakupe u filtrima za niti bacite u kantu za otpad.

Ova sušilica raspolaže sa 2 filtra za niti u području punjenja vrata. Oba filtra za niti prihvaćaju pri postupku sušenja otpale niti.

Interval čišćenja: Filtar za niti čistite nakon svakog sušenja.

Filtre za niti očistite i kada na zaslonu svijetli ova poruka: Očistite filtari za niti i filtari u podnožju. Daljnje informacije možete pronaći u uputama za uporabu.

Ako ne čistite trajanje programa se produžuje.

Dolazi do prekida programa i nastupaju smetnje.

- Kako biste izbrisali poruku potvrdite s OK.

Vađenje mirisnog umetka za sušilicu


Intenzitet mirisa se smanjuje ako ne čistite filtari za niti i filtari u podnožju.

- Izvadite mirisni umetak. Pogledajte poglavlje „Mirisni umetak“, odlomak „Vađenje/zamjena mirisnog umetka“.


Uklanjanje vidljivih niti

Savjet: Niti možete ukloniti bez dodirivanja pomoću usisavača prašine.

- Otvorite vrata.




- Povucite gornji filtari za niti prema naprijed.



- Uklonite niti (pogledajte strelice).

Čišćenje i održavanje




- Uklonite niti (pogledajte strelice) s površine sita svih filtara za niti i s perforirane zaštite rublja.
- Ugurajte gornji filter za niti do graničnika.
- Zatvorite vrata.


Temeljito čišćenje filtara za niti i prostora za prolazak zraka

Temeljito sve očistite ako se vrijeme sušenje produljilo ili ako su površine filtara za niti vidljivo zalijepljene/začepljene.


- Izvadite mirisni umetak. Pogledajte poglavlje „Mirisni umetak“.
- Povucite gornji filter za niti prema naprijed.



- Na donjem filtru za niti zakrenite žutu bravicu u smjeru strelice (do graničnika).



- Izvucite filter za niti (primite ga za bravicu) prema naprijed.



- Uklonite vidljive niti usisavačem i dugom cijevi usisavača iz gornjeg prostora za prolazak zraka (otvori).

Sve filtre za niti očistite vodom.

Mokro pranje filtra za niti

- Glatke plastične površine filtra za niti očistite mokrom krpom.
- Isperite površine filtera za niti tekućom toplom vodom.
- Filtre za niti dobro istresite i oprezno ih osušite.

Zbog mokrih filtera za niti može doći do smetnji u radu sušilice.

- Gurnite donji filter za niti sasvim unutra i zaključajte žutu bravicu.
- Sasvim ugurajte gornji filter za niti.
- Zatvorite vrata.

Čišćenje filtra u podnožju

Zagađenje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem vlakana.

Kako biste izbjegli širenje mikroplastičke kanalizacijskim sustavom, vlakna ne bi smjela dospjeti u odvod.

Za prikupljanje vode za čišćenje, očistite filter u podnožju u posudi ili kanti.


Interval čišćenja: Filter u podnožju očistite uvijek kada se produžilo vrijeme odvijanja programa ili kada na zaslonu svijetli sljedeća poruka: Očistite filter za niti i filter u podnožju. Daljnje informacije možete pronaći u uputama za uporabu.

Ako ne čistite trajanje programa se produžuje.

Dolazi do prekida programa i nastupaju smetnje.


- Kako biste izbrisali poruku potvrdite s OK.

Vađenje filtra iz podnožja



- Za otvaranje pritisnite okruglu, udubljenu površinu na poklopcu za izmjenjivač topline.

Poklopac iskače.




- Za dršku izvucite filter podnožja.

Pri izvlačenju filtra podnožja iskače desni zatik vodilice. Zatim vodilice sprječava zatvaranje poklopca bez filtra podnožja.


Čišćenje i održavanje

Čišćenje filtra u podnožju



- Izvucite dršku iz filtra podnožja.
- Filtar podnožja pažljivo i temeljito isperite pod tekućom vodom.


⚠ Za sakupljanje vode za čišćenje stavite posudu ili kantu ispod slavine.



Savjet: Kako biste brže uklonili ostatke s površine, pustite mlaz vode okomito preko prednje strane filtra podnožja.

- Pritom pažljivo pritišćite filtara podnožja.

Savjet: Filtar podnožja postavite ravno u posudu ili kantu.



- Kako biste učinkovito uklonili dublje ostatke, opetovano nježno pritišćite filtara podnožja ispruženim dlanom.
- Isperite i operite cijeli filtara podnožja dok ostaci više nisu vidljivi.
- Pažljivo ispruženim dlanom istisnite filtara podnožja sve dok voda ne prestane kapati.

Savjet: Vlažni filtara podnožja stavite između 2 ručnika kako bi se voda upila. Na ravnoj površini ispruženim dlanom nježno pritišćite filtara podnožja. Filtara podnožja se brže suši.

Prije ponovnog postavljanja filtara podnožja ne smije biti mokar. U suprotnom dolazi do smetnje. Pažljivo istisnite filtara podnožja.


Ako se program sušenja s dojavom greške prekine nakon umetanja očišćenog filtra podnožja to znači da je filtar podnožja vraćen previše mokar. Još jednom pažljivo istisnite filtar podnožja. Ostavite filtar podnožja da se suši na zraku.

Ako usprkos tome ponovo nastupi greška, uzrok bi mogli biti tvrdokorni ostaci sredstava za pranje. Filtar podnožja regenerirajte u perilici rublja. Pogledajte poglavlje „Što učiniti ako ...“, odlomak „Regeneracija filtra podnožja“.


⚠ Začepljenja uslijed oštećenog ili istrošenog filtra podnožja.

Izmjenjivač topline je začepljen i može nastati šteta.

Kontrolirajte filtar podnožja kako je opisano u poglavlju „Zamjena filtra podnožja“ u poglavlju „U slučaju problema ...“. Po potrebi zamijenite filtar podnožja.



- Vlažnom krpom uklonite niti s drške.
- Pravilno umetnite filtar podnožja na dršku.




- Filtar umetnite do kraja u podnožje. Ujedno se uvlači i desni zatik vodilice.

Izlijevanje vode za čišćenje

- Kako biste uhvatili čestice ili vlakna, sadržaj posude ili kante procijedite kroz filtar (kao što je filtar za kavu).
- Filtar bacite u kantu za otpad.

Čišćenje poklopca za filtar podnožja



- Vlažnom krpom uklonite niti. Pri tome nemojte oštetiti gumenu brtvu.
- Zatvorite poklopac izmjenjivača topline.

Čišćenje i održavanje

⚠ Šteta ili sušenje bez učinka u slučaju sušenja bez filtra u podnožju ili s otvorenim poklopcem izmjenjivača topline.

Pretjerano nakupljanje niti može oštetiti sušilicu. Ne izoliran sustav uzrokuje sušenje bez efekta.

Sušilicu koristite samo s umetnutim filtrom podnožja i kada je poklopac izmjenjivača topline zatvoren.


Čišćenje sušilice

Isključite sušilicu iz napajanja.

⚠ Šteta uzrokovana uporabom neprikladnog sredstva za održavanje. Neprikladna sredstva za održavanje mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove.

Nemojte upotrebljavati sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla.

Preporuka za čišćenje: očistite 1 do 2 puta godišnje ili po potrebi.






- Sušilicu i brtvu na unutarnjoj strani vrata čistite samo lagano vlažnom, mekom krpom i blagim sredstvom za pranje ili sapunicom.
- Sve osušite mekom krpom.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.


Informacije za samostalno uklanjanje grešaka naći ćete na www.miele.com/service.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili poteškoća i pronalaženju njihovog rješenja.

Poruke o greškama na zaslonu nakon prekida programa

Poruka	Uzrok i rješenje
 Ispraznite spremnik ili provjerite odvod.	Spremnik za kondenzat je pun ili je odvodno crijevo presavijeno. <ul style="list-style-type: none">■ Kako biste isključili poruku otvorite i zatvorite vrata dok je sušilica uključena. Ili isključite i ponovno uključite sušilicu.■ Ispraznite spremnik za kondenzat.■ Provjerite odvodno crijevo.
 Prepoznato blokiranje. Razrahlite rublje i pokrenite ponovno.	Rublje se neravnomjerno raspodijelilo ili namotalo. <ul style="list-style-type: none">■ Otvorite vrata i rastresite rublje. Ukoliko je potrebno izvadite dio rublja.■ Isključite i ponovno uključite sušilicu.■ Pokrenite program.
 Greška F. Ukoliko ponovno pokretanje ne uspije, nazovite servis.	Uzrok se ne može sa sigurnošću utvrditi. <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovno uključite sušilicu.■ Pokrenite program. Ako se program ponovno prekine i prikaže greška, došlo je do kvara. Obratite se Miele servisu.

Što učiniti, ako ...

Poruka	Uzrok i rješenje
 Očistite filter za niti. Provjerite zračne pufove.	Začepljenja uslijed niti ili ostataka sredstva za pranje. ■ Kako biste isključili poruku, potvrdite s OK. ■ Očistite filter za niti i filter podnožja. – Napomene o čišćenju naći ćete u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. – Ako su filter za niti i filter podnožja oštećeni ili deformirani ili se više ne mogu očistiti, morate ih zamijeniti. – Ako se nakon čišćenja ponovi poruka o greški, uzroci mogu biti neki od sljedećih.
	Filter podnožja je umetnut premokar. ■ Pažljivo istisnite filter podnožja. ■ Ostavite filter podnožja da se suši na zraku.
	U filteru podnožja postoje ostaci koji leže dublje te se nisu mogli ukloniti. ■ Provjerite filter podnožja. Pogledajte odlomak „Zamjena filtra podnožja“ u poglavlju „Što učiniti ako ...“. ■ Ako filter podnožja nije oštećen ili izobličen filter možete regenerirati u perilici rublja. Pogledajte odlomak „Regeneracija filtra podnožja“ u poglavlju „Što učiniti ako ...“.
	Izmjenjivač topline je začepljen. ■ Provjerite izmjenjivač topline. Pogledajte odlomak „Provjera izmjenjivača topline“ u poglavlju „Što učiniti ako ...“.

Upute na zaslonu

Poruka	Uzrok i rješenje
000	Aktiviran je PIN kôd. ■ Unesite i potvrdite PIN kôd. Ako ne želite unositi PIN kôd, prilikom sljedećeg uključivanja isključite tu funkciju.
Završetak/Hlađenje	Rublje se po završetku programa još hladi. ■ Rublje možete izvaditi i raširiti ili pričekati da se još ohladi.

Poruka	Uzrok i rješenje
<p>i Očistite filtar za niti i filtar u podnožju. Daljnje informacije možete pronaći u uputama za uporabu.</p>	<p>Sušilica ne radi optimalno ili ekonomično. Mogući uzroci mogu biti začepljenja zbog niti ili ostataka sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kako biste isključili napomenu, potvrdite s <i>OK</i>. ■ Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“. ■ Očistite filtar za niti. ■ Kontrolirajte također filtar u podnožju i očistite ga ako je potrebno.
	<p>Pojavljivanje indikatora Očistite filtar za niti i filtar u podnožju. Daljnje informacije možete pronaći u uputama za uporabu. možete sami riješiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Slijedite opis u poglavlju „Postavke“, odlomak „Indikator zračnih putova“.
<p>i Napunite posudu za kondenzat s vodom</p>	<p>Spremnik za kondenzat je prazan. Prilikom korištenja različitih primjena programa, voda se odvodi iz spremnika za kondenzat te se ponovno koristi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kako biste isključili napomenu, potvrdite s <i>OK</i>. ■ Napunite spremnik za kondenzat barem do oznake —min—.
<p>i Molimo otvorite pa zatvorite vrata</p>	<p>Nakon odabira programa Završna obrada parom bit ćete upozoreni da stavite rublje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rublje stavite u bubanj.

Nezadovoljavajući rezultat sušenja

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Rublje dodatnim programom <i>DryCare 40</i> nije zadovoljavajuće osušeno.</p>	<p>Prostorija u kojoj je uređaj postavljen je previše topla. Stoga je <i>DryCare</i> proces prijevremeno završen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Istu temeljito prozračite. ■ Kako bi se rublje do kraja osušilo odaberite <i>Toplo prozračivanje</i> s dodatnom opcijom <i>DryCare 40</i>.
<p>Rublje nije zadovoljavajuće osušeno.</p>	<p>Punjenje je sadržavalo rublje od različitih vrsta tkanina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naknadno sušite na programu <i>Toplo prozračivanje</i>. ■ Sljedeći put odaberite prikladniji program. <p>Savjet: Stupnjeve vlažnosti kod nekih programa možete podesiti po vlastitoj želji. Pogledajte poglavlje „Postavke“.</p>

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje ili perjem punjeni jastuci imaju neugodan miris tijekom sušenja	<p>Rublje je oprano s premalo sredstva za pranje. Za perje je karakteristično da kod zagrijavanja poprima neugodne mirise.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pranje: Prilikom pranja koristite dovoljno sredstva za pranje.■ Jastuci: Prozračite ih izvan sušilice.■ Kada želite poseban miris prilikom sušenja koristite mirisni umetak (dodatni pribor).
Rublje od sintetičkih vlakana je nakon sušenja statički nabijeno.	<p>Sintetika je sklona statičkom naboju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dodavanje omekšivača kod zadnjeg ispiranja nakon pranja može smanjiti pojavu statičkog naboja tijekom sušenja.
Nakupljaju se vlakna	<p>Oslobađaju se vlakna nastala uglavnom zbog trenja tijekom nošenja i djelomično tijekom pranja rublja. Utjecaj sušenja u sušilici je neznatan.</p> <p>Otpala vlakna hvataju se na filtre za niti i filter podnožja te se mogu lako ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“:

Postupak sušenja traje jako dugo


Problem	Uzrok i rješenje
Postupak sušenja traje jako dugo ili se prekida.*	<p>Prostorija u kojoj je uređaj postavljen je previše topla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Temeljito je prozračite.
	<p>Ostaci sredstva za pranje, vlasi i sitnih niti mogu uzrokovati začepljenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter za niti i filter podnožja. ■ Vidljive niti uklonite s izmjenjivača topline.
	<p>Rublje se neravnomjerno raspodijelilo ili namotalo. U bubnju je previše rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Otpetljajte rublje te dio rublja izvadite. ■ Pokrenite program.
	<p>Rešetka dolje desno je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite košaru s rubljem ili druge predmete.
	<p>Rublje je previše mokro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rublje u perilici centrifugirajte na višem broju okretaja.
	<p>Zbog utjecaja metalnih patentnih zatvarača nije pravilno utvrđen preostali stupanj vlažnosti rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uбудуće otvorite patentne zatvarače. ■ Ako se problem ponovi, sušite rublje samo u programu <i>Toplo prozračivanje</i>.

* Sušilicu isključite i uključite prije no što pokrenete novi program.

Općeniti problemi sa sušilicom

Problem	Uzrok i rješenje
Čuju se šuštajući i bruja-jući zvukovi za vrijeme rada.	<p>Kompresor (toplinska pumpa) radi. Ili ste odabrali programsku primjenu kod koje se kondenzat raspršuje u bubanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne morate ništa učiniti. Zvukovi su normalni i uzrokuje ih rad kompresora ili pumpa za kondenzat.
	<p>Ne radi se o smetnji.</p>

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Program se ne može pokrenuti.</p>	<p>Uzrok se ne može sa sigurnošću utvrditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utaknite utikač u utičnicu ■ Uključite sušilicu ■ Zatvorite vrata sušilice ■ Provjerite osigurač kućne instalacije <p>Nestanak napajanja? Nakon povratka napajanja, automatski se nastavlja tekući program.</p>
<p>Nakon odabira dodatne opcije <i>DryFresh</i>, <i>PowerFresh</i> ili <i>DryCare 40</i> stupanj suhoće „skače“ natrag na drugi stupanj.</p>	<p>Ranije odabrani stupanj suhoće nije moguć u kombinaciji s navedenom dodatnom opcijom. Automatski se odabire sljedeći mogući stupanj suhoće.</p>
<p>Zaslon je zatamnjen i senzorska tipka <i>Start/Stop</i> polako treperi.</p>	<p>Zaslon se automatski isključuje radi uštede energije (stanje pripravnosti).</p> <p>Ako sušilica suši u programu Zaštita od gužvanja, bubanj se okreće s vremena na vrijeme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritisnite neku tipku. Stanje pripravnosti se prekida.
<p>Sušilica je nakon završetka programa isključena.</p>	<p>Sušilica se automatski isključuje. To nije kvar, već normalan način rada.</p>
<p>Tekst na zaslonu je na stranom jeziku.</p>	<p>U izborniku „Postavke, Jezik “ odabran je drugi jezik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Podesite uobičajeni jezik. Simbol zastavice Vam pomaže pri snalaženju.
<p>Ne svijetli osvjetljenje bubnja.</p>	<p>Osvjetljenje bubnja se automatski isključuje (ušteta energije) nakon nekog vremena i nakon pokretanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovno uključite sušilicu. ■ Za uključivanje osvjetljenja bubnja, otvorite vrata sušilice rublja. <p>Osvjetljenje bubnja je u kvaru.</p> <p>Osvjetljenje bubnja je izrađeno za dugi radni vijek i stoga ga u pravilu nije potrebno mijenjati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ukoliko osvjetljenje bubnja unatoč svim pokušajima ne svijetli, obratite se Miele servisu.


Problem	Uzrok i rješenje
Mlaz kondenzata koji je raspršen u bubanj nije dovoljan.	Prilikom korištenja različitih primjena programa, voda se odvodi iz spremnika za kondenzat te se raspršuje u bubanj. Mlaz može izostati.
	Začepljen je filter za niti u spremniku za kondenzat. ■ Očistite filter za niti u spremniku za kondenzat. U tom poglavlju pogledajte odlomak „Čišćenje filtra za niti u spremniku za kondenzat“.
	Na mlaznici u otvoru za punjenje ima jakih naslaga kamenca. ■ Zamijenite mlaznicu. U ovom poglavlju pogledajte odlomak „Zamjena mlaznice za kondenzat“. ■ Koristite isključivo kondenzat, nikako ne vodu iz vodovoda. Dugoročno će voda iz vodovoda dovesti do stvaranja kamenca.

Što učiniti, ako ...

Zamjena filtra u podnožju


Izmjenjivač topline se može začepiti. Ako prije ili nakon čišćenja primijetite tragove trošenja opisane u nastavku, odmah zamijenite filter podnožja (dodatni pribor).

Filtar ne naliježe na odgovarajući način





Rubovi filtra podnožja ne naliježu i filter podnožja je izobličen. Pored rubova koji ne naliježu kako treba nefiltrirane niti upuhuju se u izmjenjivač topline. Na taj će se način izmjenjivač topline trajno začepiti.

Deformacije




Deformacije upućuju na to da se filter podnožja istrošio.

Pukotine i tragovi



Niti se kroz pukotine upuhuju u izmjenjivač topline. Na taj će se način izmjenjivač topline trajno začepiti.

Bijeli ostaci ili ostaci drugih boja



Ostaci nastaju od ostataka niti s rublja i ostataka sredstva za pranje. Ostatke nalazite na prednjoj strani i na bočnim stranicama filtra podnožja. U ekstremnim slučajevima ostaci čine tvrdokorno skorene ostatke.

Ostaci su znak da filter podnožja više ne

naližeže na rubove kako treba, čak i ako izgleda bespriekorno:
niti preko rubova prolaze nefiltrirane.
Regenerirajte filtar u podnožju. Ukoliko se na filtru podnožja uskoro ponovo pojave takvi ostaci, morate ga zamijeniti.

Regeneracija filtra u podnožju

Jedan ili više zaprljanih filtra u podnožju možete regenerirati u perilici rublja. Na taj će način filtar podnožja biti ponovno upotrebljiv.

Prije regeneracije provjerite je li filtar podnožja u redu. Kontrolirajte filtar podnožja kako je opisano u poglavlju „Zamjena filtra u podnožju“ u poglavlju „Što učiniti ako ...“. Zamijenite filtar podnožja, kad je istrošen.

- Jedan ili više filtara u podnožju perite odvojeno bez rublja. Filtar perite bez dodavanja sredstva za pranje rublja.
- Odaberite kratki program pranja s temperaturom od maksimalno 40°C i broj okretaja centrifuge od maksimalno 600 okr/min.


Nakon pranja i centrifugiranja možete ponovno umetnuti filtar u podnožju.

Provjera izmjenjivača topline

⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rebrima za hlađenje.
Možete se porezati.
Rebra ne dodirujte rukama.

- Provjerite jesu li se nakupile niti. Ako se pojave niti, morate ih ukloniti.


⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim čišćenjem izmjenjivača topline.
Kada su rebra oštećena ili savijena, sušilica ne suši dovoljno.
Čistite usisavačem i usisnim kistom. Usisnim kistom lagano i bez pritiska prelazite preko rebara za hlađenje izmjenjivača topline.



- Usisajte niti i ostatke.


Čišćenje filtra za niti u spremniku za kondenzat

Prilikom korištenja različitih primjena programa, voda se odvodi iz spremnika za kondenzat te se raspršuje u bubanj. Mlaz može izostatiti. Začepljen je filtar za niti u spremniku za kondenzat.




Što učiniti, ako ...

- Izvucite spremnik za kondenzat.



- Prstima primite ispod bočnog ruba odvodnog nastavka.
- Izvucite odvodni nastavak.



Crijevo nemojte jako ptezati, kako se ne bi oslobodilo.

- Umetnite završetak cijevi u otvor.
- Čvrsto držite kraj crijeva.
- Drugom rukom izvucite filter za niti s kraja crijeva.
- Isperite filter za niti mlazom vode, dok ih ne uklonite.
- Očišćeni filter za niti natakните na završetak crijeva.


- Crijevo vratite u spremnik za kondenzat.
- Odvodni nastavak natakните na pravu stranu u otvor u spremniku za kondenzat. Pogledajte sliku.

Zamjena mlaznice za kondenzat

Prilikom korištenja različitih primjena programa, voda se odvodi iz spremnika za kondenzat te se raspršuje u bubanj. Mlaz može izostati. Na mlaznici su se stvorile naslage kamenca.

Uklonite mlaznicu (dodatni pribor). Zamijenite mlaznicu.


Mlaznicu možete zamijeniti samo posebnim alatom. Takav alat priložen je uz svaku novu mlaznicu.

 Šteta uzrokovana uporabom pogrešnog alata.

Mogu se oštetiti mlaznica i sušilica. Upotrebljavajte samo priložen alat i nikakav drugi.

- Otvorite vrata sušilice.

Na gornjoj lijevoj strani otvora za punjenje nalazi se mlaznica za prskanje.



- Nataknite alat na mlaznicu.
- Okrenite alat ulijevo i izvadite mlaznicu.
- U alat stavite novu mlaznicu.
- Alat okrenite udesno i pritegnite mlaznicu.

Sušilica se ne smije koristiti bez mlaznice.

Servis

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.hr/service.


Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.



EPREL baza podataka

Informacije o oznaci potrošnje energije i zahtjevima vezanim za ekološki dizajn pronaći u europskoj bazi podataka proizvođača (EPREL). Baza podataka proizvođača dostupna je na

<https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovdje će Vas tražiti da unesete oznaku modela.

Oznaku modela pronaći ćete na tipskoj naljepnici.



Dodatni pribor

Za ovu sušilicu možete nabaviti dodatni pribor preko Miele prodavatelja ili u Miele servisu.

Ove i mnoge druge interesantne proizvode možete naručiti i u Miele internet trgovini.

Košara za sušilicu

Košarom za sušilicu možete sušiti ili prozračivati predmete koji se ne smiju mehanički naprezati.

Mirisni umetak


Koristite mirisni umetak kada prilikom sušenja želite poseban miris.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.


Prednja strana



- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ① Mrežni priključni kabel | ⑤ Poklopac za filter podnožja |
| ② Upravljačka ploča | ⑥ 4 nožice podesive po visini |
| ③ Spremnik za kondenzat | ⑦ Rešetka za hladni zrak |
| ④ Vrata | ⑧ Odvodno crijevo za kondenzat |

Ugradnja

Stražnja strana




- ① Poklopac s produženim dijelom s mogućnosti prijema prilikom transporta
- ② Odvodno crijevo za kondenzat
- ③ Kukica za namatanje priključnog kabla pri transportu
- ④ Mrežni priključni kabel

Transportiranje sušilice

⚠ Pogrešan transport može ozlijediti ljude ili uzrokovati materijalnu štetu.

Ukoliko se sušilica prevrne, može doći do ozljeda i prouzrokovanja štete.

Prilikom transporta sušilice pazite na njezinu stabilnost.



- Kod transportiranja u vodoravnom položaju: sušilica se smije položiti samo na lijevu ili desnu bočnu stranu.
- Kod transporta u okomitom položaju: služite li se transportnim kolicima, u tom slučaju sušilicu također transportirajte samo na lijevoj ili desnoj bočnoj strani.

Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja

⚠ Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima.

Poklopac se pri nošenju može potrgati.


Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.

- Sušilicu nosite za prednje nožice i za stražnji produženi dio poklopca.


Postavljanje uređaja

Izravnavanje sušilice

U području otvaranja vrata sušilice ne smiju se nalaziti vrata koja se mogu zatvoriti, klizna vrata ili vrata koja se zatvaraju u suprotnom smjeru.



Za pravilan rad, sušilica rublja mora stajati okomito. Neravnine poda mogu se izjednačiti okretnim nožicama sušilice.



- Okretne nožice sušilice rublja okrećite s viljuškastim ključem ili s rukom.

Period mirovanja nakon postavljanja

⚠ Oštećenje sušilice prijevremenim pokretanjem. Pritom možete oštetiti toplinsku pumpu. Pričekajte jedan sat nakon postavljanja sušilice, prije no što istu pokrenete.

Ventilacija

Ne blokirajte otvor za hladni zrak na prednjoj strani. U suprotnom se ne može osigurati dostatno hlađenje izmjenjivača topline.

Slobodan prostor između donjeg ruba sušilice i poda ne smije se smanjiti rubnim letvicama, visokim tepihom i sl. Time bi se spriječilo dostatan dovod zraka za hlađenje.

Topli zrak koji je ispuhuje tijekom hlađenja izmjenjivača topline, zagrijava zrak u prostoriji. Zbog toga se pobrinite za dostatno prozračivanje prostorije, primjerice tako da otvorite prozor. U suprotnom će se vrijeme sušenja produžiti (veća potrošnja energije).

Prije kasnijeg transporta

Nakon svakog sušenja u pumpi se zadržava manja količina kondenzata. Ovaj kondenzat može iscuriti ako se sušilica nagne. Zato preporučujemo da se prije transporta pokrene program *Toplo prozračivanje* na oko 1 minutu. Preostali kondenzat ispumpat će se tako u spremnik za kondenzat/ preko odvodnog crijeva.

Ugradnja

Dodatni uvjeti za ugradnju

Ugradnja ispod radne ploče

Ova se sušilica smije postaviti ispod radne površine.

Kvar na uređaju zbog stvaranja topli-
ne.

Pobrinite se za odvod toplog zraka
koji izlazi iz sušilice.

- Nije moguće skinuti poklopac uređaja.
- Električni priključak mora se instalirati u blizini sušilice i mora biti pristupačan.
- Vrijeme sušenja može se neznatno produžiti.

Dodatni pribor

– Element za povezivanje perilice i sušilice

Ova sušilica može se s Miele perilicom rublja postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to se smije isključivo koristiti Miele element za povezivanje perilice i sušilice.

– Podnožje

Za ovu sušilicu dostupno je podnožje s ladicom.

Vanjski odvod kondenzata


Napomena

Kondenzat nastao sušenjem ispušava se preko odvodnog crijeva na stražnjoj strani sušilice u spremnik za kondenzat.

Kondenzat preko odvodnog crijeva na stražnjoj strani perilice možete odvoditi i prema van. Tada više ne morate prazniti spremnik za kondenzat.

Duljina crijeva: 1,49 m
Maks. visina pumpanja: 1,00 m
Maks. udaljenost pumpanja: 4,00 m

Pribor za ispušavanje



- Priloženo je sljedeće: adapter (b), objemica za crijevo (c), držač za crijevo (e);
- U tvrtki Miele možete naknadno kupiti sljedeći pribor: set za ugradnju „nepovratnog ventila“ za vanjski priključak vode. Priložen je nepovratni ventil (d), nastavak za crijevo (a) i objemice za crijevo (c).

Posebni uvjeti spajanja kod kojih je potreban nepovratni ventil

⚠ Materijalna šteta uzrokovana kondenziranom vodom koja se vraća. Voda može teći ili biti usisana natrag u sušilicu. Ova voda može oštetiti sušilicu i prostoriju u kojoj se nalazi sušilica.

Kad se završetak crijeva može uroniti u vodu ili instalirati na razne priključke koji dovode vodu upotrijebite nepovratni ventil.

Maks. visina pumpanja s nepovratnim ventilom: 1,00 m

Posebni uvjeti spajanja kod kojih je potreban nepovratni ventil, su:

- ispušt u umivaonik ili u podni odvod, ako je završetak crijeva utopljen u vodu.
- spajanje na sifon umivaonika.
- različiti načini spajanja, kod kojih je dodatno spojena npr. perilica rublja ili posuđa.

Ispumpavanje nije moguće ako je nepovratni ventil pogrešno ugrađen. Nepovratni ventil ugradite tako da je strelica na nepovratnom ventilu okrenuta u smjeru protoka.

Ugradnja


Premještanje odvodnog crijeva

⚠ Oštećenje odvodnog crijeva uslijed nestručnog rukovanja.

Odvodno crijevo se može oštetiti pri čemu istječe voda.

Nemojte povlačiti odvodno crijevo, rastezati ga niti presavijati.

U odvodnom crijevu nalazi se manja količina zaostale vode. Stoga pripremite posudu.




- Izvucite odvodno crijevo sa spojnog nastavka (svjetla strelica).
- Povucite crijevo iz opružnih držača (tamna strelica) te ga odmotajte.
- Ispustite preostalu vodu u posudu.

Primjeri

Ispust u umivaonik ili u podni odvod

Koristite držač za crijevo kako biste odvodno crijevo mogli objesiti.



⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe.


Ako se završetak crijeva otpusti, voda koja istječe može uzrokovati štetu.

Osigurajte odvodno crijevo od pada (npr. tako da ga zavežete).

Nepovratni ventil možete umetnuti u završetak crijeva.

Direktan priključak na sifon umivaonika

Upotrijebite držač za crijevo, adapter, obujmice za crijevo i nepovratni ventil (dodatni pribor).



1. Adapter
2. Spojna matica sifona
3. Obujmica crijeva
4. Završetak crijeva (pričvršćen na držaču crijeva)
5. Nepovratni ventil
6. Odvodno crijevo sušilice

- Instalirajte adapter **1** sa spojnom maticom **2** na sifon umivaonika .
U pravilu je spojna matica sifona opremljena pločicom koju treba izvaditi.
- Navucite završetak crijeva **4** na adapter **1**.
- Upotrijebite držač crijeva.
- Pomoću odvijača čvrsto stegnite obujmicu crijeva **3** odmah iza spojne matice sifona.
- Nepovratni ventil **5** umetnite u odvodno crijevo **6** sušilice.

Nepovratni ventil **5** mora se ugraditi tako da je strelica okrenuta u smjeru protoka (prema umivaoniku).

- Učvrstite nepovratni ventil obujmicama.

Ugradnja

Zamjena graničnika na vratima

Kod ove sušilice možete sami promijeniti graničnik na vratima.

Iz sigurnosnih razloga sušilica se mora odpojit s mreže.


Potrebno Vam je:

- odvijač Torx T20 i T30
- plosnati odvijač ili šiljata kliješta
- priloženi poklopac „podloška za bravu“
- priloženi poklopac za „okov od vrata“
- mekana podloga (deka)

Promjena okova

1. Skidanje vrata sa sušilice

- Otvorite vrata.



- Odvrnite dva vijka na podnožju okova (A) uz pomoć Torx-odvijača T30.


Vrata ne mogu otpasti.

- Čvrsto pridržite vrata i povucite ih prema naprijed: Noga okova vrata mora se izvući s 2 čepa iz otvora sušilice.

Vrata položite s vanjskom stranom na mekanu podlogu (deku), kako bi izbjegli ogrebotine.

2. Promjena bravice na vratima sušilice.


- Odvrnite oba vijka s bravice vrata (B) uz pomoć Torx-odvijača T30.



- Pritisnite bravicu vrata sa odvijačem prema gore.


Bravica iskače iz svoje pozicije i može se izvaditi.

- Bravicu okrenite za 180°.




- Utisnite bravicu na suprotnu stranu otvora vrata u odgovarajuće otvore ③.
- Podesite bravicu u njenu poziciju tako da se navoji poklopenavojima u prednjem zidu ④.
- Da bi pričvrstili bravicu potrebno je umetnuti i zavrnuti oba Torx-vijka.

3. Skidanje škripavca brave s vrata




- Prvo potegnite brtvu s vrata i stavite je sa strane.




- Okrenite vijak ⑤ na škripcu brave uz pomoć Torx-odvijača T20.
- Skinite škripac brave s „Poklopcem škripca brave“ ⑥.

Ugradnja



- Uklonite škripac brave.


Ovaj „podložak za bravu“ Vam više neće biti potreban.



- Škripac brave postavite na novi, priloženi poklopac.
- „Podložak za bravu“ prvo stavite sa strane.

4. Skidanje okova s vrata

„Pokrov okova od vrata“ može se skinuti i ukloniti preko točke ureza **G**.




- Sa odvijačem lagano pritisnite točku ureza **G** na „Poklopcu okova od vrata“.
- Izvucite „pokrov za okove vrata“ **H** primijenivši malo snage.


Ovaj „pokrov za okove vrata“ više Vam neće biti potreban.

5. Promjena okova na vratima

Okov je na vratima pričvršćen s 2 kutnika. Ti kutnici se moraju izvaditi pomoću odvijača ili šiljastih klijesta.



- Donja dva kutnika uhvatite s vrškom odvijača ① i tako kutnike okrenite u uspravni položaj.




- Vrhom odvijača posegnite ispod kutnika te ih tako gurnete u odgovarajući položaj ①.

- Vodite prvo jedan zatim drugi kutnik ② s odvijačem ili sa šiljastim kliještima prema sredini, sve dok se svaki u potpunosti ne može izvaditi.

Savjet: Kutnici bi mogli biti jako čvrsto spojeni. Međutim uz male pomake uz istovremeno povlačenje možete sa svojim alatom polako oslabiti ležište kutnika.


- Uklonite okov i okrenite ga za 180°.
- Postavite okov na suprotnu stranu vrata.



- Pričvrstite okov s dva kutnika ②.

Ugradnja


Sada Vam je potreban novi, uz sušilicu priložen pokrov za okov vrata.



- Postavite novi pokrov za okov (H) sve dok ne sjedne u svoj položaj.

6. Promjena škripavca brave na vratima


Potreban Vam je novi, „poklopac škripac brave“ na koji ste već postavili škripac brave.



- Umetnite „podložak za bravicu“ (F) sa škripcem brave.
- Zavrните vijak (E).


Montaža

7. Montiranje vrata




- Ponovno utisnite brtvenu gumu u utor na vratima.
- Pridržite vrata ispred sušilice.
- Umetnite nogu okova vrata s 2 ulodka u otvore na sušilici.

Noga okova vrata mora leći na prednji zid sušilice: kada sjedne na svoje mjesto vrata više ne mogu otpasti.



- Zavrnite vrata na nogama okova **A** na sušilici.

! Budući da ste promijenili okov na vratima, vrata se odmah povlače na suprotnu stranu.



- Umetnite narančastu oznaku na suprotnu stranu, kako bi označili na kojoj stranu morate povući vrata prilikom otvaranja.

Napomena


! Oba poklopca koja Vam više nisu potrebna („poklopac škripca“ i „poklopac okova“) morate pohraniti. Isti će Vam biti potrebni ukoliko, na primjer nakon preseljenja poželite vratiti početni položaj otvaranja vrata.

Ugradnja

Električni priključak

Sušilica je serijski „spremna za priključak“ za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.


Sušilicu postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 **Opasnost od požara zbog pregrijavanja.**

Uporaba sušilice koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak sušilice.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	643 mm
Dubina s otvorenim vratima	1077 mm
Ugradnja ispod radne ploče	da
Postavljanje u stup	da
Masa	oko 52 kg
Volumen bubnja	120 l
količina punjenja	9,0 kg (masa suhog rublja)
Volumen spremnika za kondenzat	4,8 l
Duljina crijeva	1,49 m
Maks. visina pumpanja	1,00 m
Maks. duljina pumpanja	4,00 m
Duljina priključnog kabela	2,00 m
Priključni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu
Potrošnja energije	pogledajte poglavlje „Podaci o potrošnji“
LED diode	klasa 1
Frekvencija	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja	< 100 mW

Tehnički podaci

Informacijski list proizvoda prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 392/2012 vrijedi do 30.06.2025.

Informacijski list za kućanske bubnjaste sušilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 392/2012

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	TWR 780 WP
Nazivni kapacitet ¹	9,0 kg
Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja (Ventilacijska / Kondenzacijska)	- / •
Razred energetske učinkovitosti	
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)	A+++
Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE _c) ²	174 kWh/god
Kućanska bubnjasta sušilica rublja (automatska / neautomatska)	• / -
Potrošnja energije u standardnim programima	
Potrošnja energije pri punom teretu	1,47 kWh
Potrošnja energije pri djelomičnom teretu	0,78 kWh
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	0,20 W
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P _i)	0,20 W
Trajanje stanja mirovanja (T _i) ³	15 min
Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu ⁴	Pamuk suh za ormar
Trajanje standardnom programa "Pamuk"	
Ponderirano vrijeme programa	169 min
Vrijeme programa pri punom teretu	220 min
Vrijeme programa pri djelomičnom teretu	131 min
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁵	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost kod „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu“	94 %
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu	94 %
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu	94 %
Emisija buke (L _{WA}) ⁶	62 dB(A) re 1 pW
Uređaj namijenjen za ugradnju	-

- Da, na raspolaganju

¹ u kg pamučnog rublja, za standardni pamučni program pri punom teretu

² na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi

³ Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom

- ⁴ Program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja, te da je to najučinkovitiji program za pamuk u smislu potrošnje energije
- ⁵ Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica
- ⁶ Za standardni pamučni program kod punog tereta

Izjava o sukladnosti


Miele izjavljuje da je ova sušilica rublja s toplinskom pumpom u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici:

- www.miele.hr pod Proizvodi / Preuzimanje
- <https://miele.hr/upute>, pod Servis / Zatražite informacije, unosom naziva proizvođača ili tvorničkog broja

Podaci o potrošnji

Podaci o potrošnji prema Uredbama 932/2012/EU i 392/2012/EU vrijede do 30.06.2025.

	Punjenje ¹	Jačina centrifugiranja	Preostala vlažnost	Energija	Vrijeme rada
	kg	okr/min	%	kWh	min
ECO²	9,0	1.000	60	1,47	220
	4,5	1.000	60	0,78	131
Pamuk, Suho za ormar	9,0	1.200	53	1,30	199
	9,0	1.400	50	1,25	189
	9,0	1.600	44	1,10	168
Pamuk suho za glačanje	9,0	1.000	60	1,16	176
	9,0	1.200	53	1,00	154
	9,0	1.400	50	0,95	144
	9,0	1.600	44	0,80	122
Jednostavno za održavanje, Suho za ormar	4,0	1.200	40	0,50	65
Osjetljivo rublje, Suho za ormar	2,5	800	50	0,55	70
Završna obrada vune	2,0	1.000	50	0,02	5
Košulje, suho za ormar	2,0	600	60	0,45	60
Brzi program, Suho za ormar	4,0	1.000	60	0,80	80
Traper, suho za ormar	3,0	900	60	1,00	125
Impregnacija, Suho za ormar	2,5	800	50	1,00	100
¹ Težina suhog rublja					
² Program ECO je ispitni program u skladu s odredbama 932/2012/EU i 392/2012/EU (za program Pamuk ) za energetska oznaku mjereno prema EN 61121.					
Sve vrijednosti koje nisu navedene određuju se prema normi EN 61121.					

Podaci o potrošnji mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o količini punjenja, različitim vrstama tekstila, preostaloj vlažnosti nakon centrifugiranja i odstupanju napona električne mreže ili odstupanja u čvrstoći vode.

Vrijednosti potrošnje prikazane za sušilicu rublja mogu odstupati od podataka o potrošnji navedenih u tablici. Odstupanja proizlaze ovisno o vrsti prikupljanja podataka u sušilici rublja. Tako primjerice na trajanje programa utječe preostala vlaga i sastav rublja, što utječe na potrebu za energijom.

Podaci o potrošnji

Podaci o potrošnji prema Uredbama (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534 vrijede do 01.07.2025.

Programi	Punjenje ² kg	Vrijeme rada h : min	Energija kWh	Završna vlažnost nakon sušenja %
ECO ¹	9,0	3:40	1,47	0
	4,5	2:11	0,78	0
Pamuk Posebno suho	9,0	4:00	1,60	- 4
	4,5	2:20	0,83	- 4
Pamuk Suho za glačanje	9,0	2:56	1,16	12
	4,5	1:43	0,69	12
Jednostavno za održavanje Suho za ormar plus	4,0	1:07	0,52	0
Jednostavno za održavanje Suho za ormar	4,0	1:05	0,50	2
Jednostavno za održavanje Suho za glačanje	4,0	0:57	0,40	8
Osjetljivo rublje Suho za ormar	2,5	1:10	0,55	0

¹ ECO je ispitni program u skladu s odredbama (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534 za energetska oznaku mjereno prema EN 61121. Razina zvučne snage kod punog punjenja za ECO ispitni program iznosi 60 dB(A) re 1 pW.

² Punjenje se odnosi na težinu suhog rublja.

Za ostale programe bez ECO programa dane su referentne vrijednosti, određene na temelju norme EN 61121.

Podaci o potrošnji mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o količini punjenja, različitim vrstama tekstila, preostaloj vlažnosti nakon centrifugiranja, dodatno odabranim programskim parametrima i odstupanju napona električne mreže ili odstupanja u tvrdoći vode.

Postavke

Pomoću izbornika Postavke elektroniku sušilice možete prilagoditi promijenjenim zahtjevima.

Postavke možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Pozivanje postavki

- Uključite sušilicu.
- Listajte na drugu stranicu glavnog izbornika.
- Dodirnite senzorsku tipku Postavke.

Odabir postavki

Postavke su grupirane u više područja.

- Odaberite željeno područje.
- Krećite se po popisu za odabir dok se ne pojavi željena postavka.
- Pritisnite senzorsku tipku za obradu postavke.

Obrada postavki

- Promijenite prikazanu vrijednost i potvrdite s OK.

ili

- Pritisnite jednu od opcija kako bi napravili odabir.

Odabrana opcija označena je narančasto.

Odabrana opcija je pohranjena. Zaslon se vraća u izbornik postavke ili na zadnju razinu izbornika.

Zatvaranje postavki

- Dodirnite senzorsku tipku ↵.

Zaslon se vraća na razinu izbornika.

- Dodirnite senzorsku tipku ⏠.

Zaslon se mijenja na glavni izbornik.

Upravljanje/Indikator 🚩

Jezik 🚩

Na zaslonu se mogu prikazati različiti jezici.

Zastavica 🚩 iza riječi Jezik služi kao orijentacija za slučaj da je podešen jezik koji ne razumijete.

Odabrani jezik se pohranjuje.

PIN kôd

PIN kôd štiti Vašu sušilicu od neovlaštene uporabe.

Odabir

- Uključiti
Ako je PIN kôd aktiviran, nakon uključivanja sušilice treba unijeti PIN kôd kako bi se sušilica mogla upotrebljavati.
Tvornički PIN kôd je 250.
- Promijeniti
Možete unijeti bilo koji PIN kôd.

Samo Miele servis može deblokirati sušilicu bez PIN kôda.
Zabilježite novi PIN kôd.

- Isključiti
Ako sušilicu želite koristiti bez unosa kôda. Prikazuje se samo kada je prethodno aktiviran PIN kôd.

Dnevno vrijeme

Nakon odabira formata vremena možete podesiti sat.

Odabir

- Format vremena
Podešen je format prikaza sata.
 - 24 h (tvornička postavka)
 - 12 h
- Podesiti
Podešeno je aktualno vrijeme.

Potrošnja

Ukupna potrošnja može biti prikazana.

Odabir

- Posljednji program
Potrošnja energije u zadnjem programu
- Ukupna potrošnja
Dosadašnja ukupna potrošnja
- Postavljanje troškova
Troškovi, cijena po kWh

Memorija

Sušilica pohranjuje zadnje odabrane postavke programa sušenja (stupanj sušenja i/ili dodatne opcije ili kod nekih programa trajanje).

Kod ponovnog odabira programa sušenja sušilica prikazuje pohranjene postavke.

Odabir

- Isključeno (tvornička postavka)
- Uključeno

Glasnoća

Možete promijeniti glasnoću zvučnog signala prilikom uključivanja i za završetak programa. Nadalje možete promijeniti glasnoću zvučnog signala koji se oglašava prilikom pritiska na senzorsku tipku.

Odabir

- Ton završetka
- Ton tipki
- Pozdravni ton

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva te se ujedno može i isključiti.

Ponašanje tona završ.

Zvučni signal obavještava Vas o kraju programa. Možete odlučiti kako će dugo trajati zvučni signal.

Odabir

- Samo 3 puta nakon završ.
Zvučni signal se oglašava 3 x po završetku programa.
- Do 1 h nakon završetka
Zvučni signal se oglašava nakon završetka programa do automatskog isključivanja perilice rublja (maksimalno jedan sat).

Svjetlina zaslona

Svjetlina zaslona može se stupnjevito mijenjati.

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva.
Tvornička postavka: srednji stupanj


Wash2Dry

Funkciju *Wash2Dry* možete i isključiti.

Odabir

- Uključeno (tvornička postavka)

Postavke

 Wash2Dry je aktivirana i svijetli u glavnom izborniku.

- Isključeno

 Wash2Dry ne svijetli.

„Prikazi“ u stanju isk.

Za uštedu energije se nakon 10 minuta isključuje zaslon i osvijetljenje tipki te jedino tipka *Start/Stop* polako treperi. To možete promijeniti.

Odabir

- Uključeno

Zaslon se zatamnjuje (nakon 10 minuta):

- ako se nakon uključivanja ne odabere program
- u trenutnom programu
- po završetku programa.

- Uključeno, ne u akt. prog.

(Tvornička postavka)
zaslon se zatamnjuje (kao što je ranije opisano), međutim ne u tekućem programu.

Prikaz se može ponovno uključiti do-
dirom na bilo koju tipku.

Umrežavanje

Miele@home

Upravljaite umrežavanjem Vaše sušilice s kućanskom WLAN mrežom.

U podizborniku se mogu pojaviti sljedeće točke:

Postaviti

Ova se poruka prikazuje samo kada sušilica još nije povezana s WLAN mrežom.

Tijek postavki proučite u poglavlju „Puštanje u pogon“.

Uključiti

(vidljivo kad je isključena funkcija Miele@home)

WLAN funkcija se ponovno uključuje.

Isključiti

(vidljivo kad je uključena funkcija Miele@home)

Miele@home ostaje podešen iako se WLAN funkcija isključí.

Status veze

(vidljivo kad je uključena funkcija Miele@home)

Prikazane su sljedeće vrijednosti:

- kvaliteta WLAN prijama
- naziv mreže
- IP adresa

Ponovno postaviti

(vidljivo kad je postavljeno)

Resetirajte postavke WLAN prijave (mreža), kako bi odmah mogli provesti novo namještanje.

Resetirati

(vidljivo kad je postavljeno)

- WLAN je isključen.
- Veza prema WLAN-u vraćena je na tvorničke postavke.

Kada zbrinjavate sušilicu, prodajete ili pokrećete upotrebljavanu sušilicu, vratite konfiguraciju mreže na tvorničke postavke. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da prethodni vlasnik više ne može pristupiti sušilici.

Kako bi ponovno mogli koristiti Miele@home opciju, morate ponoviti postupak povezivanja.

SmartGrid

Postavka SmartGrid je vidljiva samo kad je podešena i aktivirana postavka Miele@home.

Ovom funkcijom svoju sušilicu možete u određenom vremenskom periodu automatski uključiti izvana.

Kad ste aktivirali funkciju SmartGrid senzorska tipka *Tajmer* ima novu funkciju. Pomoću tipke *Tajmer* podesite SmartStart. Sušilica će unutar, vremena koje

ste podesili, pokrenuti vanjski signal. Ako do posljednjeg podešenog trenutka nije uslijedio signal, sušilica se automatski pokreće (pogledajte poglavlje „Tajmer“).

Funkcija SmartGrid je tvornički isključena.

Daljinsko upravljanje

Postavka Daljinsko upravljanje je vidljiva samo kad je podešena i aktivirana postavka Miele@home.

Kada ste Miele aplikaciju instalirali na svoj mobilni krajnji uređaj, status svoje sušilice možete provjeriti s bilo kojeg mjesta te sušilicu možete pokrenuti daljinskim upravljanjem i njome daljinski upravljati programom *MobileStart*.

Postavku Daljinsko upravljanje možete isključiti ako sušilicom ne želite upravljati pomoću svoj mobilnog krajnjeg uređaja. Prekid programa može se napraviti pomoću aplikacije čak i onda kada funkcija Daljinsko upravljanje nije uključena.

Pomoću senzorske tipke *Tajmer* podesite vremenski period tijekom kojeg želite pokrenuti sušilicu te pokrenite tajmer (pogledajte poglavlje „Tajmer/SmartStart“).

Unutar zadanog vremena sušilicu možete pokrenuti signalom koji ćete poslati. Ako signal za početak nije poslan do posljednjeg zadanog trenutka, sušilica se automatski pokreće.

Daljinsko upravljanje je tvornički uključeno.

RemoteUpdate

Pomoću RemoteUpdate možete aktualizirati softver svoje sušilice.

RemoteUpdate je tvornički uključen.

Postavke

Ukoliko niste instalirali RemoteUpdate, svoju sušilicu možete upotrebljavati kao i obično. Preporuka tvrtke Miele je da ipak instalirate RemoteUpdate.

Aktivacija

Točka izbornika RemoteUpdate se prikazuje te ju je moguće odabrati samo kada je Vaša sušilica povezana s Vašom WLAN mrežom (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Miele@home“).

Funkcija RemoteUpdate tvrtke Miele može se upotrebljavati kada je sušilica povezana s WLAN mrežom i kada posjedujete račun u Miele@mobile aplikaciji. Tamo morate registrirati sušilicu.

Uvjete korištenja pronaći ćete u Miele@mobile aplikaciji.

Pojedino ažuriranje softvera može izvršiti samo Miele servisna služba.

Tijek ažuriranja putem RemoteUpdate funkcije

Ukoliko Vaša sušilica na raspolaganju ima RemoteUpdate, ista se automatski prikazuje.

Možete odabrati želite li RemoteUpdate pokrenuti odmah ili kasnije. Ukoliko ste odabrali „Pokrenuti kasnije“, upit će uslijediti nakon ponovnog uključivanja sušilice.

RemoteUpdate može trajati nekoliko minuta.

Prilikom RemoteUpdate treba pripaziti na sljedeće:

- Ukoliko niste dobili poruku, RemoteUpdate nije na raspolaganju.
- Instalirani RemoteUpdate ne možete poništiti.
- Sušilicu nemojte isključivati tijekom RemoteUpdate. RemoteUpdate će se u suprotnom prekinuti te se neće instalirati.

Tijek programa

Zaštita od gužvanja

Zaštita od gužvanja smanjuje gužvanje nakon završetka programa.

Bubanj se okreće do 2 sata nakon završetka programa sušenja. Time se smanjuju nabori na rublju.

Odabir

- Isključeno
- 1 h
- 2 h (tvornička postavka)

Temperatura hlađenja

Rublje se prije kraja programa automatski hladi. U svim programima s odabirom stupnja suhoće automatsku fazu hlađenja prije završetka programa možete podesiti na hladnije, pri čemu se faza hlađenja produžuje.

Odabir

Odabir se vrši u koracima po 1°C.

- 55°C (tvornička postavka)
- ...
- 40°C

Stupnjevi suhoće

Možete individualno prilagoditi stupnjeve suhoće programa *Pamuk*, *Jednostavno za održavanje* i *Automatski program*.

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva.
Tvornička postavka: srednji stupanj

Parametar uređaja

Prikaz zračnih putova

Niti bi trebalo nakon sušenja ukloniti. Na navedeno, ukoliko se nakupila veća količina niti, dodatno podsjeća ovaj indikator:

i Očistite filtar za niti i filtar u podnožju. Daljnje informacije možete pronaći u uputama za uporabu.

Sam možete odlučiti pri kojem stupnju nakupljanja niti će se pojaviti ovaj podsjetnik.

Odabir

Probama utvrdite koji odabir najbolje odgovara Vašim navikama sušenja.

- Isključeno
Podsjetnik se ne prikazuje. Kod izrazito otežanog provođenja zraka dolazi do

prekida programa te se, neovisno o navedenoj opciji, prikazuje poruka o greški

● Očistite filtar za niti. Provjerite zračne putove..

- Neosjetljivo
Podsjetnik se prikazuje tek kod jakog onečišćenja nitima.
- Normalno (tvornička postavka)
- Osjetljivo
Podsjetnik se prikazuje već kod manjeg onečišćenja nitima.

Vodljivost

Ova postavka relevantna je samo za regije, u kojima je tvrdoća vode vrlo niska.

Kad je voda meka rezultat sušenja možda neće biti zadovoljavajući.

Ovu postavku odaberite samo onda kada je voda, u kojoj se pere rublje, ekstremno meka i ima provodljivost (električnu provodljivost) manju od 150 µS/cm. Provodljivost pitke vode može se saznati kod vodoopskrbne tvrtke.

Odabir

- Normalna (tvornička postavka)
- Niska <150mS (samo za regije s vrlo mekom vodom)

Radni sati

Možete očitati koliko je sati Vaša sušilica rublja sušila.

Prikazuje se ukupno vrijeme rada u satima.

Tvornička postavka

Sve postavke osim *Radni sati* vraćaju se na tvorničke postavke.

Postavke

Odabir

i Resetirati uređaj na tvorničke postavke?

- Da
Postavke vraćaju se na tvorničke postavke.
- Ne
Postavke se ne vraćaju na tvorničke postavke.

Pravne informacije

Open Source licence

Ovdje možete vidjeti informacije.

Autorska prava i licence za softver za rukovanje i upravljanje

Za rukovanje i upravljanje uređajem Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada pod takozvanu Open Source licencu. Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se prosljeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualno ostale informacije možete u uređaju opozvati pod točkom izbornika Postavke | Parametri uređaja | Pravne informacije | Open Source licence abrufen. Tamo iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.

Autorska prava i licence za komunikacijski modul

Za rukovanje i upravljanje komunikacijskim modulom Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada

pod takozvanu Open Source licencu. Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom komunikacijskom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se prosljeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualne ostale informacije možete pozvati lokalno sa IP preko internet pretraživača (*http://<ip_adresse>/Licenses*). Ondje iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TWR 780 WP

hr-HR

M.-Nr. 12 777 970 / 00