

## Istruzioni d'uso e di montaggio Forno




Leggere **assolutamente** queste istruzioni d'uso e montaggio prima di posizionamento – installazione – messa in funzione. Si evitano così danni a sé stessi e altre persone.

# Indice

---

<b>Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze</b> .....	<b>7</b>
<b>Sostenibilità e tutela dell'ambiente</b> .....	<b>14</b>
Consigli per risparmiare energia elettrica .....	15
<b>Presentazione del prodotto</b> .....	<b>17</b>
Forno .....	17
Pannello comandi .....	18
Accendere il forno.....	19
Selettore modalità .....	19
Display.....	19
Selettore < > .....	19
Sensori .....	19
Simboli .....	20
Dotazione .....	21
Targhetta dati.....	21
Contenuto della fornitura.....	21
Accessori acquistabili .....	21
Dispositivi di sicurezza .....	23
Superfici trattate con PerfectClean .....	24
Pulizia pirolitica .....	24
Norme operative.....	25
Selezionare la modalità .....	25
Immettere cifre .....	25
Scegliere la voce menù nell'elenco di selezione.....	25
Modificare l'impostazione in un elenco di selezione .....	25
Modificare l'impostazione con una barra a segmenti.....	25
<b>Messa in funzione</b> .....	<b>26</b>
Miele@home .....	26
Svolgimento della messa in funzione .....	26
Riscaldare il forno per la prima volta.....	27
<b>Modifica delle impostazioni</b> .....	<b>28</b>
Le diverse impostazioni .....	28
Accedere al menù "Impostazioni" .....	29
Lingua  .....	29
Orologio .....	29
Display .....	29
Volume .....	30
Unità di misura.....	30
Temperature proposte .....	30
Raccomandazione pirolisi .....	30
Ventola raffredd. prolung.....	30
Ore di esercizio .....	31

Miele@home .....	31
Eeguire Scan & Connect .....	32
Comando remoto .....	32
Remote update .....	32
Versione software.....	33
Rivenditori.....	33
Impostazioni di serie.....	33
<b>Modalità .....</b>	<b>34</b>
<b>Uso .....</b>	<b>35</b>
Semplicità d'uso .....	35
Preriscaldare il vano cottura .....	35
Modificare la temperatura.....	36
Durate di cottura .....	36
Impostare la durata di cottura .....	36
Impostare l'ora di fine (Fine alle) .....	36
Impostare l'ora d'avvio (Avvio alle) .....	36
Modificare le durate di cottura impostate .....	37
Cancellare le durate di cottura impostate.....	37
Interrompere il procedimento di cottura.....	37
Utilizzare la modalità AirFry  .....	38
Utilizzare i programmi automatici .....	38
timer .....	38
Utilizzare la funzione timer .....	38
Utilizzare gli accessori .....	39
Utilizzare la griglia .....	39
Utilizzare gli stampi per forno .....	39
Utilizzare le placche da forno .....	39
Utilizzare la griglia e la placca universale.....	40
Utilizzare la placca per grigliare e arrostitire con placca universale.....	40
Usare la pietra da forno e pizza gourmet.....	40
Utilizzare la casseruola Gourmet.....	40
Montare e smontare le guide FlexiClip HFC 70-C.....	41
<b>Informazioni utili.....</b>	<b>44</b>
Cuocere.....	44
Suggerimenti per cuocere .....	44
Indicazioni relative alle tabelle di cottura .....	44
Indicazioni relative alle modalità.....	44
Arrostire .....	45
Consigli per arrostitire le pietanze .....	45
Indicazioni relative alle tabelle di cottura .....	46
Indicazioni relative alle modalità.....	47

# Indice

---

Grigliare.....	47
Consigli per grigliare.....	47
Indicazioni relative alle tabelle di cottura.....	48
Indicazioni relative alle modalità.....	48
Scongelare.....	49
Cottura a bassa temperatura.....	49
Sterilizzare.....	50
Essiccazione.....	52
Riscaldare le stoviglie.....	53
Prodotti surgelati/piatti pronti.....	53
AirFry.....	53
Accessori.....	54
Consigli per la frittura ad aria.....	54
Ricette con frittura ad aria.....	54
Falafel con salsa allo yogurt.....	55
Patatine fritte e patate fritte dolci.....	56
Bastoncini di tofu al sesamo.....	57
Patate al forno con formaggio, cipollotti e speck.....	58
Patate al forno con feta, tzatziki e insalata greca.....	59
Crocchette di zucchine con salsa al formaggio erborinato e peperoncino.....	61
Mais alla griglia con salsa hoisin e insalata coleslaw.....	62
Bocconcini di pollo con impanatura al cocco e sesamo.....	63
Merluzzo in crosta.....	64
Banane con guarnizione al miele e al pistacchio.....	65
Pasteis de nata.....	66
Pasteis de nata vegani.....	67
Programmi automatici.....	68
Indicazioni per l'uso.....	68

Ricette programmi automatici .....	68
Torta di mele .....	69
Base di pan di Spagna .....	70
Farce per la base di pan di Spagna .....	71
Torta marmorizzata .....	73
Torta sbrisolona alla frutta .....	74
Biscotti con stampini .....	75
Biscotti di pasta frolla .....	76
Muffin alle noci .....	77
Pizza (impasto lievitato) .....	78
Pizza (impasto con olio e ricotta) .....	79
Pollo .....	80
Filetto di manzo (arrosto) .....	81
Trota .....	82
Filetto di salmone .....	83
Trota salmonata .....	84
Sformato di patate e formaggio .....	85
Lasagne .....	86
Tablelle di cottura .....	88
Impasto soffice .....	88
Impasto per torte .....	89
Impasto lievitato .....	90
Impasto con olio e ricotta .....	91
Impasto per pan di Spagna .....	91
Impasti per bignè, pasta sfoglia, meringhe .....	92
Sfziosità salate .....	93
Manzo .....	94
Vitello .....	95
Maiale .....	96
Agnello, selvaggina .....	97
Pollame, pesce .....	98
<b>Pulizia e cura .....</b>	<b>99</b>
Detersivi non idonei .....	99
Smontare ed estrarre gli accessori .....	100
Pulire il frontale .....	100
Vano cottura .....	100
Pulire il vano cottura a mano .....	100
Pulire il vano cottura con Pirolisi .....	100
Griglie di supporto .....	103
Smontare e montare le griglie di supporto .....	103
Pulire le griglie di supporto .....	103

# Indice

---

Guide completamente estraibili FlexiClip.....	104
Pulire le guide completamente estraibili FlexiClip.....	104
Ruggine.....	105
Pulire la griglia.....	105
Placche da forno e stampi per forno.....	105
Pulire le placche da forno e gli stampi per forno trattati con PerfectClean.....	105
Pietra da forno e pizza Gourmet.....	106
Pulire la pietra da forno e pizza Gourmet e le palette di legno.....	106
Casseruola Gourmet con coperchio.....	107
Pulire la casseruola Gourmet.....	107
Sportello.....	107
Smontare lo sportello.....	108
Smontare le diverse parti dello sportello.....	109
Montare lo sportello.....	112
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>113</b>
Indicazioni sul display.....	113
Comportamento inaspettato.....	114
Risultato non soddisfacente.....	116
Rumori insoliti.....	117
<b>Assistenza tecnica.....</b>	<b>118</b>
Contatti in caso di guasti.....	118
Garanzia.....	118
<b>Installazione.....</b>	<b>119</b>
Dimensioni incasso.....	119
Incasso in un armadio a colonna o un mobile base H xxxx-60.....	119
Vista laterale H 24xx.....	120
Vista laterale H 27xx, H 28xx (60 cm).....	121
Allacciamenti e aerazione H xxxx-60.....	122
Incasso in un armadio a colonna o un mobile base H xxxx-55.....	123
Vista laterale H xxxx-55.....	124
Allacciamenti e aerazione H xxxx-55.....	125
Incassare il forno.....	126
Allacciamento elettrico.....	128
<b>Dati per gli istituti di controllo.....</b>	<b>130</b>
Pietanze test conformi a EN 60350-1.....	130
Classe di efficienza energetica conforme a EN 60350-1.....	131
<b>Dati tecnici.....</b>	<b>132</b>
Dichiarazione di conformità.....	132
Diritti d'autore e licenze per il modulo di comunicazione.....	132

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Il forno è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio prima di mettere in funzione il forno. Le istruzioni contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e al forno.

Ai sensi della norma IEC/EN 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione del forno nonché le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze.

Il produttore non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare il libretto delle istruzioni per l'uso e il montaggio. Potrebbe servire a un altro utente.

### Uso corretto

- ▶ Il forno è destinato ad uso domestico e per altri ambienti simili.
- ▶ Questo forno non è destinato per essere usato all'aperto.
- ▶ Il forno deve essere utilizzato sempre nei limiti del normale uso domestico, per cuocere, arrostitire, grigliare, scongelare pietanze, per preparare alimenti per la successiva conservazione o per essicarli. Qualsiasi altro impiego non è consentito.
- ▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza/non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza il forno, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Queste persone possono eventualmente utilizzare il forno senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso errato.
- ▶ Nel vano cottura sono integrate delle lampadine speciali per soddisfare specifiche esigenze (ad es. temperatura, umidità, resistenza chimica e all'usura, vibrazione). Impiegare queste lampadine speciali solo per l'uso previsto. Non sono adatte per illuminare l'ambiente.
- ▶ Questo forno comprende 1 sorgente luminosa della classe di efficienza energetica G.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

### Sorvegliare i bambini

- ▶ Servirsi della funzione di blocco accensione per impedire ai bambini di poter accendere il forno da soli.
- ▶ Tenere lontano dal forno i bambini al di sotto degli 8 anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzi con più di 8 anni possono utilizzare il forno senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto.
- ▶ I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.
- ▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze del forno. Non permettere loro di giocare con il forno.
- ▶ Pericolo di soffocamento con il materiale di imballaggio. Giocando, i bambini possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (ad es. pellicole) oppure infilarlo in testa e soffocare.  
Tenere lontano i bambini dal materiale d'imballaggio.
- ▶ Pericolo di ferirsi con le superfici calde. La pelle dei bambini è molto più sensibile alle alte temperature rispetto agli adulti. Lo sportello in vetro, il pannello comandi e le fessure per la fuoriuscita dell'aria calda dal vano cottura del forno diventano caldi.  
Impedire ai bambini di toccare il forno mentre è in funzione.
- ▶ Pericolo di ferirsi con le superfici calde. La pelle dei bambini è molto più sensibile alle alte temperature rispetto agli adulti. Durante la pulizia pirolitica il forno si riscalda molto di più rispetto al funzionamento normale.  
Impedire ai bambini di toccare il forno durante la pulizia pirolitica.
- ▶ Pericolo di ferirsi con lo sportello aperto. La portata dello sportello è di max. 15 kg. I bambini possono ferirsi quando lo sportello è aperto.  
Impedire ai bambini di appoggiarsi allo sportello aperto, di sedersi sopra o di appendersi.

### Sicurezza tecnica

- ▶ Se i lavori di installazione e manutenzione o le riparazioni non sono svolti correttamente, possono insorgere gravi pericoli per l'utente. I lavori di installazione e manutenzione nonché le riparazioni possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica autorizzata.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

► Un forno danneggiato può essere pericoloso per la sicurezza. Controllare che il forno non presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione il forno se è danneggiato.

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La sicurezza elettrica è garantita solo se il forno è allacciato a un regolare collegamento a terra. Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia rispettata. In caso di dubbio, far controllare l'impianto da un elettricista qualificato.

► I dati di allacciamento (frequenza e tensione) indicati sulla targhetta dati del forno devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica affinché il forno non si danneggi. Confrontare i dati di allacciamento prima di collegare l'apparecchio. In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato.

► Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza. Non utilizzarle per collegare il forno alla corrente elettrica.

► Per questioni di sicurezza, il forno deve essere usato solo se incasato.

► Questo forno non deve venire installato e usato in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).

► Pericolo di ferirsi a causa di scossa elettrica. L'eventuale contatto con parti sotto tensione o la modifica delle strutture elettriche o meccaniche possono causare anomalie di funzionamento del forno. Non aprire mai l'involucro del forno.

► Se eventuali riparazioni del forno non vengono eseguite da un'assistenza tecnica autorizzata da Miele, i diritti alla garanzia non sono più validi.

► Solo con pezzi di ricambio originali, Miele garantisce di poter soddisfare le richieste di sicurezza. Sostituire eventuali pezzi difettosi solo con ricambi originali Miele.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Nel caso di un forno senza cavo di alimentazione, deve essere installato un cavo di alimentazione speciale dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- ▶ Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere sostituito solo dall'assistenza tecnica autorizzata Miele con un cavo di alimentazione speciale.
- ▶ Per i lavori di installazione e manutenzione o nel caso di interventi, il forno dovrà venire staccato completamente dalla rete elettrica, ad es. se la luce del vano cottura è difettosa. Accertarsene nel modo seguente:
  - disinserire il/i fusibile/i dell'impianto elettrico, oppure
  - svitare e rimuovere dalla sede il/i fusibile/i a vite dell'impianto elettrico, oppure
  - togliere la spina, se presente, dalla presa elettrica. Afferrare la spina, non tirare il cavo di alimentazione.
- ▶ Per funzionare correttamente il forno ha bisogno che affluisca una quantità sufficiente di aria fresca. Accertarsi che l'afflusso di aria non venga pregiudicato (ad es. dal montaggio di listelli per isolamento termico nel vano d'incasso). Inoltre l'aria fredda necessaria non deve essere riscaldata eccessivamente da altre fonti di calore (ad es. forni a combustibile solido).
- ▶ Se il forno è stato montato dietro il frontale di un mobile (ad es. un'anta), non chiudere mai l'anta mentre si utilizza il forno. Dietro il frontale del mobile chiuso si formano calore e umidità. In questo modo si potrebbero danneggiare il forno, il vano d'incasso e il pavimento. Chiudere il frontale del mobile solo quando il forno si è completamente raffreddato.

### Uso corretto

- ▶ Pericolo di ferirsi con le superfici calde. Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura, gli accessori e la pietanza. Si consiglia di usare presine per introdurre o prelevare pietanze molto calde e per intervenire all'interno del vano cottura caldo.
- ▶ Se gli alimenti all'interno del vano cottura generano fumo, lasciare chiuso lo sportello del forno per soffocare eventuali fiammate. Interrompere il procedimento spegnendo il forno e staccando la spina elettrica. Aprire lo sportello solo quando il fumo si è dissolto.



## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

► Oggetti nelle immediate vicinanze del forno acceso possono iniziare a bruciare a causa delle alte temperature. Non utilizzare mai il forno per riscaldare l'ambiente.

► Oli e grassi potrebbero bruciare facilmente in caso di surriscaldamento. Rimanere sempre nelle vicinanze del forno quando si utilizzano oli e grassi. Non spegnere mai con acqua oli e grassi che prendono fuoco. Spegnere il forno e soffocare le fiamme lasciando chiuso lo sportello.

► Quando si grigliano degli alimenti e si prolunga troppo la durata di cottura, le pietanze si prosciugano e possono perfino prendere fuoco. Attenersi alle durate di cottura consigliate.

► Alcuni alimenti si seccano rapidamente e possono autoincendiarsi a causa delle temperature elevate del grill. Non utilizzare mai le modalità Grill per cuocere panini o pane e per essiccare fiori o erbe. Utilizzare le modalità Aria calda più  oppure Calore superiore e inf. .



► Se nel corso della preparazione degli alimenti si usano bevande alcoliche, tenere conto che l'alcol evapora con le alte temperature. Questo vapore può incendiarsi a contatto con le resistenze elettriche molto calde.

► Sfruttando il calore residuo per tenere in caldo gli alimenti, a causa dell'elevata umidità dell'aria e dell'acqua di condensa e si possono verificare corrosioni nel forno. Anche il pannello comandi, il piano di lavoro o il vano d'incasso si possono danneggiare. Non spegnere il forno, ma impostare la temperatura più bassa relativa alla modalità selezionata. Il ventilatore di raffreddamento rimane quindi automaticamente acceso.

► Gli alimenti da tenere in caldo o conservare nel vano cottura possono essiccarsi e l'umidità in uscita può corrodere il forno. Per questo motivo si consiglia di coprire gli alimenti.

► Il fondo del vano cottura può creparsi oppure scoppiare a causa di una colonna di calore.

Non rivestire mai il fondo del vano cottura, ad es. con pellicola in alluminio o pellicola protettiva per il forno.

Se si desidera utilizzare la base del vano cottura come superficie di appoggio per le preparazioni o per riscaldare le stoviglie, utilizzare esclusivamente le modalità Aria calda più  o Aria calda Eco .

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Il fondo del vano cottura può danneggiarsi a causa del trascinarsi di oggetti. Se si dispongono sul fondo del vano cottura pentole, padelle o stoviglie, non trascinarle.
- ▶ Pericolo di ferirsi a causa del vapore acqueo. Se si versa un liquido freddo su una superficie molto calda, si genera vapore che può ustionare. Inoltre le superfici molto calde possono danneggiarsi a causa dell'improvviso cambio di temperatura. Non versare mai liquidi freddi direttamente sulle superfici calde.
- ▶ È importante che la temperatura si distribuisca uniformemente negli alimenti e che sia anche sufficientemente alta. Voltare gli alimenti o mescolarli affinché si riscaldino in modo uniforme.
- ▶ Stoviglie in plastica non adatte all'uso nel forno si fondono a temperature alte e possono danneggiare il forno o iniziare a bruciare. Utilizzare solo stoviglie in plastica adatte all'impiego nel forno. Attenersi alle indicazioni del produttore delle stoviglie.
- ▶ Nei barattoli chiusi, nel corso della fase di sterilizzazione e riscaldamento, si genera sovrappressione che potrebbe farli scoppiare. Non cuocere e non riscaldare i barattoli.
- ▶ Pericolo di ferirsi con lo sportello aperto. È possibile urtare lo sportello aperto del forno o andarci a sbattere. Non lasciare lo sportello aperto senza motivo.
- ▶ La portata dello sportello è di max. 15 kg. Non appoggiarsi né sedersi sullo sportello aperto e non appoggiarvi oggetti pesanti. Accertarsi che tra sportello e vano cottura non si incastrino nulla. Il forno può danneggiarsi.

### **Per superfici in acciaio inox:**

- ▶ Le superfici in acciaio inox potrebbero danneggiarsi con il collante e perdere l'effetto protettivo antisporcio. Non attaccare mai post-it, nastro adesivo o altri adesivi sulla superficie in acciaio inox.
- ▶ I magneti possono causare graffi. Non utilizzare la superficie in acciaio inossidabile come lavagna per magneti.

### **Pulizia e cura**

- ▶ Pericolo di ferirsi a causa di scossa elettrica. Il vapore di un apparecchio a vapore potrebbe infatti giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito. Per la pulizia non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

## Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Lo sporco grosso presente nel vano cottura può causare la formazione di fumo. Eliminare lo sporco più grosso dal vano cottura prima di avviare la pulizia pirolitica.
- ▶ Pericolo di ferirsi a causa di vapori nocivi. La pulizia pirolitica può rilasciare vapori che potrebbero causare l'irritazione delle mucose. Durante la pulizia pirolitica, non soffermarsi a lungo in cucina e impedire a bambini o animali di entrare in cucina. Nel contempo, fare in modo che la cucina sia ben arieggiata. Impedire che gli odori sgradevoli giungano negli altri ambienti.
- ▶ È possibile smontare le griglie di supporto. Rimontare correttamente le griglie di supporto.
- ▶ Il vetro delle lastre dello sportello può graffiarsi. Per pulire il vetro dello sportello non utilizzare detergenti abrasivi, spugne ruvide o spazzole o raschietti affilati.
- ▶ Negli ambienti caldi e umidi è più alta la probabilità che si generino parassiti (ad es. blatte rosse). Tenere sempre puliti il forno e l'ambiente circostante.  
I danni causati da parassiti non sono coperti da garanzia.

### Accessori

- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
- ▶ Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, ma almeno per 10, dopo l'uscita di gamma del forno.
- ▶ Le casseruole Gourmet Miele HUB 5000/HUB 5001 (se presenti) non possono essere introdotte nel ripiano 1. Il fondo del vano cottura si danneggerebbe. A causa della distanza ridotta si forma una colonna di calore e lo smalto può scoppiare o creparsi. Non inserire la casseruola Miele nemmeno sulle asticelle superiori del ripiano 1, poiché in quel caso il dispositivo di arresto non funzionerebbe. In generale, usare il ripiano 2.
- ▶ A causa delle alte temperature raggiunte durante la pulizia pirolitica si danneggiano gli accessori. Togliere quindi tutti gli accessori dal vano cottura prima di avviare la pulizia pirolitica. Ciò vale anche per le griglie di supporto e gli accessori acquistabili.

## Sostenibilità e tutela dell'ambiente

---

### Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono generalmente riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di tutela dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Il rivenditore Miele ritira gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

### Smaltimento del vecchio apparecchio


Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso materiali riutilizzabili. Contengono inoltre determinate sostanze, liquidi e componenti necessari per il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. Se smaltiti non correttamente o con i rifiuti comuni, questi componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio con i rifiuti comuni.



Utilizzare invece i punti di raccolta e smaltimento ufficiali per il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presso il comune, la città, il rivenditore oppure Miele. Il proprietario è legalmente responsabile della cancellazione degli eventuali dati personali dal vecchio apparecchio. È tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, senza distruggerli. Portarli presso gli idonei punti di raccolta differenziata, dove vengono presi in consegna gratuitamente. Fino a quando il vecchio apparecchio non viene prelevato, accertarsi che non costituisca una fonte di pericolo per i bambini.

### Consigli per risparmiare energia elettrica

#### Procedimenti di cottura

- Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura che non servono per un procedimento di cottura.
  - Di norma scegliere la temperatura più bassa indicata nella ricetta o nella tabella di cottura e controllare la pietanza dopo la durata più breve indicata.
  - Preriscaldare il vano cottura solo se indicato nella ricetta o nella tabella di cottura.
  - Se possibile non aprire lo sportello durante il procedimento di cottura.
  - Si consiglia di utilizzare stampi per forno e recipienti di cottura scuri e opachi in materiali non riflettenti (acciaio smaltato, vetro termoresistente, ghisa di alluminio smaltata). Materiali lucidi come l'acciaio inossidabile o l'alluminio riflettono il calore, che in questo modo non raggiunge bene la pietanza. Non coprire il fondo del vano cottura o la griglia con della pellicola in alluminio che riflette il calore.
  - Fare particolare attenzione alla durata di cottura per evitare inutili perdite di energia durante la cottura degli alimenti.  
Impostare una durata di cottura oppure utilizzare una sonda termometrica, se disponibile.
- Per molti cibi è possibile utilizzare la modalità Aria calda più . È possibile cuocere a temperature più basse rispetto alla modalità Calore superiore e inf. , poiché il calore si distribuisce subito nel vano cottura. È inoltre possibile cuocere contemporaneamente su più ripiani.
  - Aria calda Eco  è una modalità innovativa, ideale per piccole quantità come ad es. pizza surgelata, panini precotti o biscotti fatti con gli stampini ma anche per carne e arrostiti. Si cuoce a risparmio energetico sfruttando il calore in modo ottimale. Per la cottura su un ripiano si risparmia il 30 % di energia elettrica ottenendo gli stessi ottimi risultati. Non aprire lo sportello durante il procedimento di cottura.
  - Per le pietanze da grigliare, utilizzare possibilmente la modalità Grill ventilato . In questo caso si griglia con temperature più basse rispetto ad altre modalità con grill con impostazione della temperatura massima.
  - Se possibile, preparare più cibi contemporaneamente. Posizionarli uno vicino all'altro o su ripiani diversi.
  - Cuocere i cibi che non si possono preparare contemporaneamente preferibilmente uno dopo l'altro, così da sfruttare il calore presente.

# Sostenibilità e tutela dell'ambiente

---

## Sfruttamento del calore residuo

- Per procedimenti di cottura con temperature oltre i 140 °C e durata di cottura oltre i 30 minuti, ca. 5 minuti prima del termine del procedimento di cottura è possibile ridurre la temperatura a una temperatura minima. Il calore residuo presente è sufficiente per portare a termine la cottura della pietanza. Tuttavia, non spegnere mai il forno.
- Avviare il processo di pulizia pirolitica direttamente al termine del processo di cottura. Il calore residuo presente riduce il consumo energetico.

## Modifica delle impostazioni


- Per il display, selezionare l'impostazione Orologio | Visualizzazione | Off, per ridurre il consumo energetico.

## Modalità risparmio energetico

Il forno si spegne in automatico per motivi di risparmio energetico, se non è in corso nessun procedimento di cottura e non si aziona alcun comando.

# Presentazione del prodotto


## Forno



- ① Comandi
- ② Blocco dello sportello per la pulizia pirolitica
- ③ Resistenza elettrica Calore superiore/ grill
- ④ Apertura aspirazione per l'aspiratore con resistenza elettrica anulare posteriore
- ⑤ Griglie di supporto con 5 ripiani di introduzione
- ⑥ Base vano cottura con resistenza elettrica Calore inferiore posta sotto
- ⑦ Telaio frontale con targhetta dati
- ⑧ Sportello

# Presentazione del prodotto

## Pannello comandi



- ① Selettore modalità  
Selezione delle modalità
- ② Display  
Per l'indicazione dell'ora e di informazioni sui comandi
- ③ Sensore ≡  
Per visualizzare le impostazioni
- ④ Sensore ↶  
Per tornare indietro di fase in fase
- ⑤ Sensore OK  
Per visualizzare le funzioni e per memorizzare le impostazioni
- ⑥ Sensore ↷  
Per impostare il timer, una durata di cottura o un'ora di avvio o di fine per il procedimento di cottura
- ⑦ Interfaccia ottica  
(solo per l'assistenza tecnica Miele)
- ⑧ Selettore < >  
Per impostare durate, temperature e per selezionare le voci menù

## Accendere il forno

La visualizzazione dell'ora è disattivata di serie per risparmiare energia. Il display rimane spento e i tasti sensori non reagiscono.

Per modificare le impostazioni o impostare il timer, è necessario accendere il forno:

- Ruotare il selettore delle modalità una volta a destra e di nuovo indietro.

I tasti sensori reagiscono al tocco.

Se non si utilizza il forno per un periodo di tempo prolungato, il forno si spegne automaticamente e i tasti sensore non reagiscono più.

## Selettore modalità

Con il selettore modalità si selezionano le modalità e si accende separatamente la luce del vano cottura.

Si può ruotare verso destra e verso sinistra.

## Modalità

-  Luce forno
-  Calore superiore e inf.
-  Grill grande
-  Aria calda Eco
-  Pirolisi
-  Altre | Booster   
Altre | AirFry 
-  Aria calda più
-  Cottura intensa
-  Grill ventilato
-  Auto Programmi automatici

## Display

Nel display si visualizza l'ora oppure diverse informazioni riguardanti le modalità, le temperature, le durate di cottura, i programmi automatici e le impostazioni.

## Selettore < >


Si può ruotare il selettore verso destra e verso sinistra.

I valori sul display, come temperature e durate, si possono aumentare con rotazione verso destra > o ridurre con rotazione verso sinistra <.

Il selettore può servire anche per sfogliare gli elenchi di selezione per le impostazioni e i programmi automatici sul display.



Ruotando il selettore verso destra > si sfoglia l'elenco di selezione verso il basso, ruotandolo verso sinistra < lo si sfoglia verso l'alto.





## Sensori

I sensori reagiscono al contatto. Ad ogni sfioramento è associato un segnale acustico. Questa acustica tasti può essere disattivata tramite il sensore  | Volume | Acustica tasti.

# Presentazione del prodotto







## Sensori sotto il display

**Consiglio:** Se il display rimane spento e i tasti sensore  e  non reagiscono, è necessario ruotare il selettore delle modalità una volta a destra e di nuovo indietro.

Sensore	Funzione
	Con questo sensore si possono visualizzare le impostazioni, quando il selettore delle modalità è in posizione <b>O</b> o in posizione Luce forno  .
	A seconda del menù in cui ci si trova, con questo sensore si accede al menù precedente oppure si torna al menù principale.
OK	Selezionando questo sensore, si visualizzano funzioni come ad es. il timer, si salvano modifiche di valori o impostazioni o si confermano le indicazioni.
	Se non è in corso alcun procedimento di cottura, con questo sensore è possibile impostare in qualsiasi momento il timer (ad es. per preparare delle uova). Se contemporaneamente è in corso un procedimento di cottura, si può impostare un timer, una durata di cottura e un'ora di avvio e di fine per il procedimento.

## Simboli

Nel display possono apparire i seguenti simboli:

Simbolo	Significato
	Questo simbolo indica le informazioni e gli avvisi aggiuntivi per l'utilizzo. Confermare questa finestra informativa con <b>OK</b> .
	Timer
	Il segno di spunta contrassegna l'impostazione corrente.
	Le impostazioni come ad es. la luminosità del display oppure il volume dei segnali acustici possono essere effettuate tramite una barra a segmenti.
	Attivando il blocco accensione non è possibile accendere il forno inavvertitamente.
	Comando da remoto (compare solo se si dispone del sistema Miele@home ed è stata selezionata l'impostazione Comando remoto   On)

# Presentazione del prodotto

## Dotazione

Un elenco dei modelli descritti è riportato in questo documento.

La dotazione dipende dal modello.

In generale il forno è dotato degli accessori elencati nella sezione “Contenuto della fornitura”.

A seconda del modello, il forno è dotato in parte di altri accessori, qui descritti.

## Targhetta dati

La targhetta dati è visibile, dopo aver aperto lo sportello, sulla parte anteriore del telaio.

Lì vi sono riportati l'identificativo del modello, il numero di serie e i dati di allacciamento (tensione di rete/frequenza/potenza massima assorbita).

Tenere pronte queste informazioni in caso di domande o problemi, affinché Miele fornire un'assistenza mirata.

## Contenuto della fornitura

- Griglie di supporto
- Placca universale
- Griglia per cuocere e arrostitire (in breve: griglia)
- Istruzioni d'uso e di montaggio
- Viti per fissare
- Altri accessori (a seconda del modello)


## Accessori acquistabili

Nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso il rivenditore specializzato Miele sono disponibili prodotti appositamente progettati per il forno, come ad es. prodotti per la cura dell'apparecchio e accessori.

Utilizzare il seguente codice QR per accedere allo shop online:



## Griglie di supporto


Nel vano cottura, sulla destra e sulla sinistra ci sono le griglie di supporto con i ripiani  per introdurre gli accessori.

La definizione dei ripiani è indicata sul telaio frontale.

Ogni ripiano si compone di 2 asticelle disposte l'una sopra l'altra. Gli accessori (ad es. griglia) vengono inseriti tra le asticelle.

È possibile smontare le griglie di supporto.

## Guide estraibili FlexiClip HFC 70-C



È possibile utilizzare le guide completamente estraibili FlexiClip solo sui ripiani 1, 2 e 3.

Un ripiano della griglia di supporto si compone di due asticelle. Le guide estraibili FlexiClip vengono rispettivamente montate sulle asticelle superiori di un ripiano.


La portata massima delle guide completamente estraibili FlexiClip è di 15 kg.

# Presentazione del prodotto

## Placca, placca universale e griglia con dispositivo di arresto


Placca HBB 71

(con dispositivo di arresto al centro):



Placca universale HUBB 71

(con dispositivo di arresto al centro):




Griglia per cuocere e arrostire HBBR 71  
(con dispositivo di arresto al centro):



Il dispositivo di arresto sui lati corti di questi accessori impedisce che gli accessori fuoriescano dalle griglie di supporto, quando li si vuole estrarre solo in parte.

## Placca Gourmet standard e AirFry forata HBBL 71



La foratura fine della placca Gourmet standard e AirFry ottimizza i procedimenti di cottura:


- Per la preparazione di prodotti da forno con impasto al lievito e con olio e ricotta è stata migliorata la doratura della parte inferiore. Basta prima stendere l'impasto su una superficie di lavoro piana e poi posizionarlo sulla placca Gourmet standard e AirFry.
- Patatine fritte, crocchette e pietanze simili possono essere fritte senza grassi in un flusso di aria calda (frittura ad aria).

- Durante l'essiccazione, il ricircolo dell'aria intorno agli alimenti da essiccare è ottimizzato.

La superficie smaltata è trattata con PerfectClean.

Lo **stampo rotondo forato standard e AirFry HBFP 27-1** offre le stesse possibilità di impiego.

## Placca per grigliare e arrostiti- re HGBB 71



La placca per grigliare e arrostiti viene appoggiata sulla placca universale. Durante la cottura al grill, la frittura ad aria o quando si arrostitisce, questa placca impedisce che il liquido derivante dalla cottura si bruci, in modo che possa essere riutilizzato.

La superficie smaltata è trattata con PerfectClean.

## Teglie rotonde HBF 27-1 e HBFP 27-1



Le teglie rotonde smaltate con trattamento della superficie PerfectClean per cuocere pizze, quiche o tarte.

La teglia rotonda forata è perfetta anche per la frittura ad aria AirFrying poiché l'aria calda circola intorno agli alimenti in modo ottimale.

## Pietra da forno e pizza Gourmet HBS 70



La pietra da forno e pizza Gourmet vetrificata in ceramica refrattaria per la cottura di pizza, quiche, pane, panini o pasticceria salata con una base croccante.

## Presentazione del prodotto

Per disporre e rimuovere le pietanze sulla pietra da forno e pizza Gourmet utilizzare la paletta in legno non trattato in dotazione.

### Casseruola Gourmet HUB Coperchio HBD

Le casseruole Gourmet Miele, rispetto ad altre casseruole, possono essere inserite direttamente nelle griglie di supporto. Come la griglia, sono anche dotate di un dispositivo di arresto.


La superficie della casseruola è rivestita in materiale antiaderente.

Le casseruole Gourmet sono disponibili in diverse profondità. Larghezza e altezza sono uguali.


Sono disponibili anche i rispettivi coperchi a parte. Al momento dell'acquisto indicare il modello.

**Profondità: 22 cm**

HUB 5000-M  
HUB 5001-M\*




HBD 60-22




**Profondità: 35 cm**

HUB 5001-XL\*



HBD 60-35




\* adatta per piani cottura a induzione

### Modulo per riscaldare per il cassetto per gli accessori HM 01

Nei forni con cassetto per gli accessori è possibile montare successivamente un modulo per riscaldare.

Il cassetto per gli accessori può essere utilizzato per preriscaldare le stoviglie.

### Maniglia per l'estrazione HEG



La maniglia per l'estrazione è pratica per togliere dal vano di cottura la placca universale, la placca per dolci e la griglia.

### Accessori per la pulizia e la cura

- Straccio multiuso in microfibra Miele
- Prodotto Miele per pulire il forno

### Dispositivi di sicurezza

#### Blocco accensione

Attivando il blocco accensione non è possibile accendere il forno inavvertitamente.

#### Ventilatore di raffreddamento

Il ventilatore di raffreddamento si accende automaticamente a ogni procedimento di cottura. In tal modo l'aria calda del forno si mescola a quella fresca della cucina e si raffredda prima di uscire dalle aperture di sfiato tra lo sportello e il pannello di comando.

Terminato il procedimento di cottura, il ventilatore di raffreddamento rimane in funzione per eliminare l'umidità che può depositarsi nel vano cottura, sul pannello di comando o sul vano d'incasso. Il ventilatore di raffreddamento prolungato si spegne automaticamente dopo un determinato lasso di tempo.

#### Spegnimento di sicurezza

Lo spegnimento di sicurezza si attiva automaticamente se il forno funziona per un periodo insolitamente lungo. La lunghezza dell'intervallo dipende dal programma selezionato.

# Presentazione del prodotto

## Sportello ventilato

Lo sportello è composto in parte di lastre di vetro rivestite e riflettenti il calore. Quando il forno è in funzione, l'aria passa attraverso lo sportello in modo che il vetro esterno rimanga freddo.

## Blocco dello sportello per la pulizia pirolitica

All'inizio della pulizia pirolitica lo sportello si blocca per motivi di sicurezza. Lo sportello si sblocca quando la temperatura nel vano cottura è scesa sotto i 280 °C.

## Superfici trattate con PerfectClean

Le superfici trattate con PerfectClean sono caratterizzate da eccezionali proprietà antiaderenti e semplificano enormemente i lavori di pulizia. Come cura, queste superfici sono paragonabili al vetro.

Le pietanze preparate si staccano facilmente al termine della cottura. Anche lo sporco ostinato di processi di cottura o arrostitura si rimuove senza difficoltà.

Sulla superficie trattata con PerfectClean è possibile tagliare o spezzettare le pietanze.

Non utilizzare coltelli in ceramica poiché graffiano questo tipo di superficie.

Superfici trattate con PerfectClean:


- Placca universale
- Placca
- Placca Gourmet standard e AirFry forata
- Placca per grigliare e arrostitire

- Teglia rotonda
- Teglia rotonda forata standard e AirFry

## Pulizia pirolitica

A causa delle elevate temperature della pulizia pirolitica, gli accessori si potrebbero danneggiare.

Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura, prima di avviare la pulizia pirolitica. Questo vale anche per le griglie di supporto, le guide completamente estraibili FlexiClip, la griglia e gli accessori acquistati successivamente.

Invece della pulizia manuale, per il vano cottura è possibile utilizzare la funzione Pirolisi .

Per la pulizia pirolitica il vano cottura si riscalda a oltre 400 °C. I residui di sporco vengono in tal modo scomposti e ridotti in cenere dalla temperatura elevata.

Sono disponibili 3 livelli di pirolisi con differente durata:

- Livello 1 per lo sporco leggero
- Livello 2 per lo sporco più ostinato
- Livello 3 per lo sporco ostinato

L'avvio della pirolisi può essere anche posticipato, ad es. per sfruttare fasce tariffarie più convenienti.

Una volta avviata la pirolisi, lo sportello si blocca automaticamente. È possibile riaprire lo sportello solo al termine del processo di pulizia.

Al termine della pulizia pirolitica è possibile rimuovere con estrema semplicità i residui della pirolisi (ad es. cenere) che possono formarsi a seconda del grado di sporco del vano cottura.

## Norme operative

### Selezionare la modalità

- Ruotare il selettore sulla modalità desiderata.

Sul display compare la temperatura consigliata.

- Modificare la temperatura proposta con il selettore < >, se necessario.
- Confermare con *OK*.

### Cambiare modalità

Durante un procedimento di cottura è possibile passare a un'altra modalità.

- Ruotare il selettore sulla nuova modalità.

Le durate di cottura impostate vengono cancellate.




### Immettere cifre

Le cifre modificabili sono evidenziate su sfondo chiaro.

- Ruotare il selettore < > verso destra o verso sinistra per modificare il numero.
- Confermare con *OK*.

La cifra modificata viene memorizzata.

### Scegliere la voce menù nell'elenco di selezione

- Scegliendo ,  e  compare il rispettivo menù. Sfogliare con il selettore < > nell'elenco di selezione finché compare la voce menù desiderata.
- Confermare con *OK*.

### Modificare l'impostazione in un elenco di selezione


L'impostazione attuale è contrassegnata da un segno di spunta ✓.

- Ruotare il selettore < > verso destra o verso sinistra, finché compare il valore desiderato oppure l'impostazione desiderata.

- Confermare con *OK*.

L'impostazione viene memorizzata. Si torna al menù precedente.

### Modificare l'impostazione con una barra a segmenti

Alcune impostazioni sono rappresentate da una barra a segmenti .

Quando tutti i segmenti sono indicati, è selezionato il valore massimo.

Quando non è indicato alcun segmento, è selezionato il valore minimo o l'impostazione è disattivata (ad es. per il volume).

- Ruotare il selettore < > verso destra o verso sinistra, finché compare l'impostazione desiderata.
- Confermare la selezione con *OK*.

L'impostazione viene memorizzata. Si torna al menù precedente.

# Messa in funzione

## Miele@home

Il forno è dotato di un modulo WLAN integrato.

Per l'utilizzo occorre:

- una rete WLAN;
- l'app Miele;
- un account utente Miele. L'account utente si può creare tramite l'app Miele.

L'app Miele guida l'utente nel collegamento tra il forno e la rete domestica WLAN.

Dopo aver collegato il forno alla rete WLAN, con l'app è possibile ad eseguire le seguenti azioni:

- visualizzare le informazioni sullo stato di funzionamento del forno;
- visualizzare indicazioni relative ai procedimenti di cottura del forno;
- terminare procedimenti di cottura in corso.

Se si collega il forno alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se il forno è spento.

Accertarsi che sul luogo di installazione del forno il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

## Disponibilità connessione WLAN

La connessione WLAN condivide un'area di frequenza con altri apparecchi (ad es. forni a microonde, giocattoli con telecomando). Si possono quindi verificare errori di connessione temporanei o totali. Pertanto non è garantita una disponibilità costante delle funzioni offerte.

## Disponibilità Miele@home

L'uso dell'app Miele dipende dalla disponibilità dei servizi Miele@home nel Vostro paese.

Il servizio Miele@home non è disponibile in tutti i paesi.


Le informazioni relative alla disponibilità sono reperibili sul sito Internet [www.miele.com](http://www.miele.com).

## App Miele

È possibile scaricare l'app Miele gratuitamente dall'Apple App Store® o da Google Play Store™.



## Svolgimento della messa in funzione

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione.


Per questioni di sicurezza, il forno deve essere usato solo se incassato.

Il forno si accende automaticamente appena viene collegato alla rete elettrica. Il display visualizza la parola "Miele" e dopo qualche secondo chiede di impostare la lingua.

- Seguire i passaggi sul display. Sfogliare con il selettore girevole < > nell'elenco di selezione finché compare la voce di menù desiderata e confermare con OK.

Infine compare Prima messa in funzione terminata.

- Confermare con *OK*.

Compare *Lingua* .


- Selezionare il tasto sensore .

Compare l'ora. Le operazioni per la prima messa in funzione sono terminate.

## Riscaldare il forno per la prima volta

Quando si riscalda il forno per la prima volta si possono generare cattivi odori. Questi odori si eliminano riscaldando il forno almeno per un'ora.

Durante il procedimento di riscaldamento fare in modo che la cucina sia ben arieggiata. Impedire che gli odori sgradevoli giungano negli altri ambienti.

- Togliere eventuali adesivi o fogli protettivi dal forno e dagli accessori.
- Prima di riscaldare il forno, eliminare dal vano cottura eventuali residui di polvere o parti dell'imballaggio con uno straccio umido.
- Montare le guide estraibili *FlexiClip* (se presenti) sulle griglie di supporto e introdurre tutte le placche e la griglia.
- Con il selettore delle modalità  selezionare *Altre*.

Compare *Booster* .

- Confermare con *OK*.


Appare la temperatura proposta (160 °C).

Vengono attivati il riscaldamento del vano cottura, l'illuminazione e il ventilatore di raffreddamento.

- Selezionare la temperatura massima possibile (250 °C).

- Riscaldare il forno almeno per un'ora.
- Dopo il riscaldamento ruotare il selettore delle modalità su **0**.

## Al termine del primo riscaldamento pulire il vano cottura

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.







Attendere che le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori si siano raffreddati prima di pulirli a mano.

- Togliere tutti gli accessori dal vano cottura e pulirli a mano.
- Per pulire il vano cottura si consiglia di usare un panno spugna pulito, acqua calda e del detersivo per piatti oppure un panno in microfibra umido e pulito.
- Asciugare poi le superfici con un panno morbido.

Chiudere lo sportello solo quando il vano cottura è perfettamente asciutto.


# Modifica delle impostazioni

## Le diverse impostazioni

Voce menù	Impostazioni attuabili
Lingua 	...   deutsch   english   ... Posizione
Orologio	Visualizzazione On   Off*   Spegnimento notturno Formato orologio 12 h   24 h* Impostare
Display	Luminosità 
Volume	Segnali acustici Melodie*  Tono singolo  Acustica tasti 
Unità di misura	Temperatura °C*   °F
Temperature proposte	
Raccomandazione pirolisi	On   Off*
Ventola raffredd. prolung.	In base alla temp.* In base al tempo
Ore di esercizio	
Blocco accensione 	On   Off*
Miele@home	Attivare   Disattivare Stato connessione Riconfigurare Resetare Configurare
Comando remoto	On*   Off
Remote update	On*   Off
Versione software	
Rivenditori	Modalità fiera On   Off*
Impostazioni di serie	Impostazioni apparecchio Temperature proposte

\* Impostazione di serie

## Accedere al menù “Impostazioni”

Con il sensore  è possibile visualizzare il menù “Impostazioni” e personalizzare il proprio forno, adeguando le impostazioni di serie alle proprie esigenze.

Se il display è oscurato, accendere il forno prima di modificare le impostazioni:


- Ruotare il selettore modalità una volta a destra e di nuovo indietro in posizione 0.

- Selezionare il tasto sensore .

Viene visualizzato l'elenco di selezione delle impostazioni.

- Selezionare l'impostazione desiderata con il selettore girevole < >.




È possibile controllare o modificare le impostazioni.

- Per uscire dal menù, selezionare di nuovo il tasto sensore .

## Lingua

È possibile impostare la propria lingua e la propria posizione.

Dopo aver scelto e confermato la lingua desiderata, le indicazioni si visualizzano subito sul display nella lingua selezionata.

**Consiglio:** Se per errore è stata selezionata una lingua incomprensibile, selezionare il sensore . Orientarsi con il simbolo  per tornare al sottomenù Lingua .

## Orologio

### Visualizzazione

Selezionare il tipo di visualizzazione dell'ora per il forno spento:

- On  
L'ora viene sempre visualizzata sul display. Questa impostazione causa un consumo energetico maggiore.
- Off  
Il display è oscurato per risparmiare energia elettrica.
- Spegnimento notturno  
L'ora sul display viene visualizzata solo dalle 5 alle 23. Nel tempo restante il display è oscurato. Questa impostazione causa un consumo energetico maggiore.

### Formato orologio

È possibile visualizzare l'ora nel formato 24 o 12 h (24 h o 12 h).

### Impostare

Impostare le ore e i minuti.

In caso di interruzione dell'erogazione elettrica, l'orologio continua a funzionare correttamente. L'ora viene memorizzata per ca. 5 minuti.

## Display

### Luminosità

La luminosità del display è rappresentata mediante una barra a segmenti.

-   
luminosità massima
-   
luminosità minima

# Modifica delle impostazioni

---

## Volume

### Segnali acustici

Se i segnali acustici sono attivi, un segnale acustico suona al raggiungimento della temperatura impostata e al termine di una durata impostata.

### Melodie

Al termine di un procedimento si attiva più volte una melodia a intervalli regolari.

Il volume di questa melodia è rappresentato da una barra a segmenti.

- ■■■■■■■■

volume massimo

- □□□□□□

la melodia è spenta

### Tono singolo

Al termine di un procedimento si attiva un segnale costante per un determinato lasso di tempo.

L'altezza di questo suono è rappresentata da una barra a segmenti.

- ■■■■■■■■■■■■■■

altezza massima del suono

- □□□□□□□□□□

altezza minima del suono

### Acustica tasti

Il volume dell'acustica tasti, che si sente ogni volta che si seleziona un sensore, viene visualizzato da una barra a segmenti.

- ■■■■■■■■

volume massimo

- □□□□□□

l'acustica tasti è disattivata

## Unità di misura

### Temperatura

È possibile impostare la temperatura in gradi Celsius (°C) o gradi Fahrenheit (°F).

### Temperature proposte

Si consiglia di modificare le temperature proposte se per cuocere si usano frequentemente altre gradazioni.

Quando si richiama la voce menù compare un elenco di selezione da cui selezionare le modalità con le rispettive temperature proposte.

- Selezionare la modalità desiderata.
- Modificare la temperatura proposta.
- Confermare con *OK*.

### Raccomandazione pirolisi

È possibile impostare se deve comparire l'indicazione di eseguire la pirolisi (On) o meno (Off).

### Ventola raffredd. prolung.

Terminato il procedimento di cottura, il ventilatore di raffreddamento rimane in funzione per eliminare l'umidità che può depositarsi nel vano cottura, sul pannello comandi o sul vano d'incasso.

- In base alla temp.  
Il ventilatore si spegne quando la temperatura del vano cottura è inferiore a 70 °C circa.
- In base al tempo  
Il ventilatore si spegne dopo 25 minuti circa.

A causa dell'acqua di condensa è possibile danneggiare il vano d'incasso e il piano di lavoro e il forno può iniziare a corrodarsi internamente.

Se si mantengono al caldo le pietanze nel vano cottura, con l'impostazione In base al tempo l'umidità dell'aria aumenta e si deposita sul pannello comandi, causando la formazione di goccioline sotto il piano di lavoro oppure si deposita sul frontale dei mobili.

Con l'impostazione In base al tempo non mantenere al caldo alcuna pietanza nel vano cottura.

## Ore di esercizio

Selezionando Ore di esercizio è possibile visualizzare il numero totale delle ore di funzionamento del forno.

## Blocco accensione

Attivando il blocco accensione non è possibile accendere il forno inavvertitamente.

Anche con il blocco accensione attivo è possibile impostare subito il timer.

Anche se l'erogazione elettrica viene interrotta, il blocco accensione rimane attivo.

- On  
Il blocco accensione è attivato. Prima di poter utilizzare il forno, toccare il sensore OK per almeno 6 secondi.
- Off  
Il blocco accensione è disattivato. Usare il forno come di consueto.

## Miele@home

Il forno fa parte degli elettrodomestici predisposti per Miele@home. Il forno è dotato di serie di un modulo di comunicazione WLAN ed è adatto alla comunicazione wireless.

Vi sono più possibilità di collegare il forno alla rete WLAN. Si consiglia di collegare il forno a una rete WLAN tramite l'app Miele oppure WPS.

- Attivare  
Questa impostazione è visibile solo se Miele@home è disattivata. La funzione WLAN viene riattivata.
- Disattivare  
Questa impostazione è visibile solo se Miele@home è attivata. Miele@home resta configurato, mentre la funzione WLAN viene disattivata.
- Stato connessione  
Questa impostazione è visibile solo se Miele@home è attivata. Sul display compaiono informazioni come qualità di ricezione WLAN, nome della rete e indirizzo IP.
- Riconfigurare  
Questa impostazione è visibile solo se è configurata una rete WLAN. Resetare le impostazioni di rete ed effettuare subito una nuova connessione di rete.
- Resetare  
Questa impostazione è visibile solo se è configurata una rete WLAN. La funzione WLAN viene disattivata e la connessione alla rete WLAN viene ripristinata all'impostazione di serie. È necessario riconfigurare la connessione alla rete WLAN per poter utilizzare Miele@home.  
Resetare le impostazioni di rete quando si smaltisce il forno, lo si ven-

# Modifica delle impostazioni

de o si mette in funzione un forno usato. Solo in questo modo è garantito che tutti i dati personali siano stati rimossi e che il proprietario precedente non possa più accedere al forno.

## - Configurare

Questa impostazione è visibile solo se non è stata ancora stabilita una connessione alla rete WLAN. È necessario riconfigurare la connessione alla rete WLAN per poter utilizzare Miele@home.

## Eseguire Scan & Connect

Il primo avvio è stato eseguito senza configurare Miele@home.

### ■ Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

### ■ Installare l'app Miele e configurare un account.

### ■ Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.



## Comando remoto

Se è stata installata l'app Miele sul dispositivo mobile, se si dispone del sistema Miele@home e se è stato attivato il comando da remoto (On), è possibile impostare la temperatura e le durate di cottura dopo aver scelto una modalità,

visualizzare le indicazioni relative ai procedimenti di cottura da svolgere oppure terminare un procedimento di cottura in corso.

Nel modo stand-by in rete il forno necessita di max. 2 W.

## Remote update

La voce di menù Remote update viene visualizzata e è selezionabile solo se sono garantiti i presupposti per l'utilizzo di Miele@home.

Tramite RemoteUpdate è possibile aggiornare il software del forno. Se è disponibile un aggiornamento per il forno, questo viene scaricato in automatico dal forno. L'installazione di un aggiornamento non avviene in automatico, ma deve essere avviata manualmente dall'utente.

Se non si installa un aggiornamento, è possibile utilizzare il forno come sempre. Miele consiglia tuttavia di installare gli aggiornamenti.

## Attivazione/disattivazione

RemoteUpdate è attivato di serie. Un aggiornamento disponibile viene scaricato in automatico e deve essere avviato manualmente dall'utente.

Disattivare RemoteUpdate se si desidera che gli aggiornamenti non vengano scaricati automaticamente.

## Avvio di RemoteUpdate

Le informazioni relative al contenuto di un aggiornamento sono integrate nell'app Miele.

Se è disponibile un aggiornamento, sul display del forno viene visualizzata una segnalazione.

È possibile installare l'aggiornamento subito o posticipare l'installazione a un momento successivo. La richiesta compare quando si riaccende il forno.

Se non si desidera installare l'aggiornamento, disattivare RemoteUpdate.

L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

Durante il RemoteUpdate prestare attenzione a quanto segue:

- Se non compare alcuna segnalazione, non è disponibile alcun aggiornamento.
- Non è possibile annullare un aggiornamento installato.
- Non spegnere il forno durante l'aggiornamento. Altrimenti l'aggiornamento verrà interrotto e non installato.
- Alcuni aggiornamenti del software possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica Miele.

### Versione software

La versione del software è predisposta per l'assistenza tecnica Miele. Queste informazioni non sono necessarie per l'uso domestico.

### Rivenditori

Questa funzione consente di presentare ai rivenditori specializzati il forno senza riscaldamento. Per un uso domestico tale funzione non ha alcun utilizzo.

### Modalità fiera













Se si accende il forno con la modalità fiera attiva, appare la segnalazione Modalità fiera attivata; l'app. non riscalda.

- On  
La modalità fiera viene attivata se si sfiora il sensore OK per almeno 4 secondi.
- Off  
La modalità fiera viene disattivata se si sfiora il sensore OK per almeno 4 secondi. Usare il forno come di consueto.

### Impostazioni di serie

- Impostazioni apparecchio  
Tutte le impostazioni vengono ripristinate alle impostazioni di serie.
- Temperature proposte  
Le temperature proposte e modificate vengono ripristinate alle impostazioni di serie.

## Modalità

Modalità di cottura	Valore proposto	Area
 Aria calda più	160 °C	30–250 °C
 Cottura intensa	170 °C	50–250 °C
 Aria calda Eco	190 °C	100–250 °C
 Altre   Booster 	160 °C	100–250 °C
 Altre   AirFry 	190 °C	30–250 °C
 Calore superiore e inf.	180 °C	30–280 °C
 Grill grande	240 °C	200–300 °C
 Grill ventilato	200 °C	100–260 °C
 Auto Programmi automatici		
 Pirolisi		

## Semplicità d'uso

- Introdurre la pietanza nel vano cottura.
- Selezionare con l'apposito selettore la modalità desiderata.

Dopo una breve indicazione della modalità, compare la temperatura consigliata.

- Modificare la temperatura proposta con il selettore < >, se necessario.

La temperatura proposta viene applicata entro alcuni secondi. È possibile modificare la temperatura successivamente con il selettore < >.

- Confermare con *OK*.

La temperatura reale compare e si avvia la fase di riscaldamento.




È possibile seguire l'aumento della temperatura. Al primo raggiungimento della temperatura selezionata si attiva un segnale acustico.

- Dopo il procedimento di cottura, ruotare il selettore delle modalità su **O**.
- Estrarre le pietanze dal vano cottura.


## Preriscaldare il vano cottura


La modalità Booster serve per riscaldare rapidamente il vano cottura.

Il preriscaldamento del vano cottura è necessario solo per la preparazione di poche ricette.


- Introdurre la maggior parte delle pietanze nel vano cottura freddo per sfruttare il calore già nella fase di riscaldamento.
- Preriscaldare il vano cottura con le seguenti modalità e preparazioni:
  - Impasti scuri per il pane, roastbeef e filetto nelle modalità Aria calda più  e Calore superiore e inf. 
  - Torta e pasticcini con durata di cottura breve (fino a ca. 30 minuti) nonché impasti delicati (ad es. pan di Spagna) nella modalità Calore superiore e inf. 

## Riscaldamento rapido

Con la modalità Booster  è possibile abbreviare la fase di riscaldamento.

Per la pizza o per impasti delicati (ad es. pan di Spagna o pasticcini), nella fase di preriscaldamento non attivare la modalità Booster .

La parte superiore della pietanza si dorerebbe troppo velocemente.

- Con il selettore delle modalità  selezionare *Altre*.
- Confermare *Booster* ✓ con *OK*.
- Selezionare la temperatura.
- Passare alla modalità desiderata dopo aver raggiunto la temperatura impostata.
- Introdurre la pietanza nel vano cottura.

## Modificare la temperatura

La temperatura consigliata può essere impostata in modo permanente secondo le abitudini individuali con il sensore ≡ | Temperature proposte.

- Modificare la temperatura con il selettore < >.

Il valore della temperatura viene modificato a scatti di 5 °C.

- Confermare con *OK*.

**Consiglio:** Se è stata programmata una durata di cottura, con il sensore ↵ uscire dapprima dal menù “Durata di cottura”. Modificare poi la temperatura con il selettore < >.

Toccare infine il sensore ⏸ per visualizzare di nuovo la durata di cottura.

## Durate di cottura

Il risultato di cottura può essere compromesso se tra l'introduzione della pietanza da preparare e l'ora d'avvio trascorre un lasso di tempo eccessivo. Gli alimenti freschi possono subire una modifica di colore e andare addirittura a male.

Per la cottura di pane e dolci l'impatto diverrebbe troppo asciutto e l'agente lievitante perderebbe di efficacia.

Scegliere una durata possibilmente breve fino all'avvio del procedimento di cottura.

## Impostare la durata di cottura

Sono state introdotte le pietanze nel vano cottura e sono state selezionate la modalità di cottura e le impostazioni necessarie, come ad es. una temperatura.

Si imposta il tempo che occorre per cuocere la pietanza. Al termine di questo tempo, il riscaldamento del vano cottura si spegne in automatico. La durata di cottura massima impostabile dipende dalla modalità selezionata.

- Selezionare il tasto sensore ⏸.
- Impostare la durata di cottura.
- Confermare con *OK*.

## Impostare l'ora di fine (Fine alle)

Sono state introdotte le pietanze nel vano cottura e sono state selezionate la modalità di cottura e le impostazioni necessarie, come ad es. una temperatura. Si stabilisce il momento in cui un procedimento di cottura deve terminare. Il riscaldamento del vano cottura si spegne in automatico.

- Selezionare il tasto sensore ⏸.
- Selezionare *Fine alle*.
- Stabilire il momento in cui un procedimento di cottura deve terminare.
- Confermare con *OK*.

## Impostare l'ora d'avvio (Avvio alle)

Sono state introdotte le pietanze nel vano cottura e sono state selezionate la modalità di cottura e le impostazioni necessarie, come ad es. una temperatura. Questa funzione compare nel menù solo se è stato impostato *Durata cott.* o *Fine alle*. Con *Avvio alle* si stabilisce il momen-

to in cui un procedimento di cottura deve iniziare. Il riscaldamento del vano cottura si accende in automatico.

- Selezionare il tasto sensore  $\odot$ .
- Selezionare *Avvio alle*.
- Stabilire il momento in cui un procedimento di cottura deve avviarsi.
- Confermare con *OK*.

### Modificare le durate di cottura impostate

- Selezionare il sensore  $\odot$ .
- Selezionare la durata desiderata.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare *Modificare*.
- Modificare la durata impostata.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare il sensore  $\hookrightarrow$  per tornare al menù della modalità selezionata.

In caso di interruzione dell'elettricità vengono cancellate tutte le impostazioni.

### Cancellare le durate di cottura impostate

- Selezionare il sensore  $\odot$ .
- Selezionare la durata desiderata.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare *Cancellare*.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare il sensore  $\hookleftarrow$  per tornare al menù della modalità selezionata.

Se si cancella *Durata cott.*, si cancellano anche le durate impostate per *Fine alle* e *Avvio alle*.


Se si cancella *Fine alle* o *Avvio alle*, il procedimento di cottura si avvia con la durata di cottura impostata.

### Interrompere il procedimento di cottura

- Ruotare il selettore delle modalità su un'altra modalità oppure in posizione **0**.

Le durate di cottura impostate vengono cancellate. Se il selettore delle modalità è stato ruotato in posizione **0**, si spengono anche il riscaldamento e l'illuminazione del vano cottura.

## Utilizzare la modalità AirFry


- Distribuire le pietanze in modo uniforme e, se possibile, in un unico strato sulla placca Gourmet standard e AirFry forata o sulla placca per grigliare e arrostitire.
- Introdurre la pietanza nel ripiano 2.
- Con il selettore delle modalità  selezionare Altre.
- Selezionare con il selettore AirFry.
- Confermare con *OK*.

Appare la temperatura proposta.

- Modificare la temperatura proposta in base a quanto indicato nella ricetta o nella tabella di cottura.
- Al termine della durata di cottura, verificare se la pietanza è già sufficientemente croccante e dorata.

## Utilizzare i programmi automatici

I programmi automatici accompagnano l'utente in modo confortevole e sicuro al raggiungimento di risultati di cottura ottimali.


- Selezionare Programmi automatici .

Appare l'elenco di selezione.

- Selezionare il programma automatico desiderato.
- Confermare con *OK*.
- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

## timer

### Utilizzare la funzione timer

Il timer  è utile per controllare un procedimento di cottura separato, ad es. la cottura delle uova.

È inoltre possibile utilizzare il timer anche se sono stati contemporaneamente impostati tempi per l'avvio o il termine di un procedimento di cottura (ad es. per ricordarsi di aggiungere spezie alle pietanze, trascorsa una parte della durata di cottura).


Il timer si può impostare per max. 59:59 min.

Se il display è oscurato, accendere il forno prima di modificare le impostazioni:

- Ruotare il selettore modalità una volta a destra e di nuovo indietro.

## Impostare il timer


Esempio: si desidera cuocere le uova e si imposta un timer pari a 6 minuti e 20 secondi.


- Selezionare il tasto sensore .
- Se nel contempo è in corso un procedimento di cottura, selezionare timer.

Compare la richiesta Impostare 00:00 Min..

- Impostare con il selettore < > 06:20.
- Confermare con *OK*.


Il timer viene memorizzato.

Quando il forno è spento, anziché l'ora esatta compaiono il timer che scorre a ritroso e .

Se contemporaneamente è in corso un procedimento di cottura **senza** durata di cottura impostata, compaiono  e il timer che scorre a ritroso non appena viene raggiunta la temperatura impostata.

Se contemporaneamente è in corso un procedimento di cottura **con** durata di cottura impostata, il timer scorre a ritroso sullo sfondo, poiché la durata ha la precedenza sul display.


Se ci si trova in un menù, il timer scorre sullo sfondo.

Al termine del timer lampeggia , suona un segnale acustico e il tempo scorre.

- Selezionare il tasto sensore .

I segnali acustico e ottico si spengono.

## Modificare il timer


- Selezionare il sensore .
- Se nel contempo è in corso un procedimento di cottura, selezionare timer.
- Selezionare *Modificare*.
- Confermare con *OK*.

Appare il timer.

- Modificare il timer.
- Confermare con *OK*.

Il timer modificato viene memorizzato.

## Cancellare il timer

- Selezionare il sensore .
- Se nel contempo è in corso un procedimento di cottura, selezionare timer.
- Selezionare *Cancellare*.
- Confermare con *OK*.

Il timer viene cancellato.

## Utilizzare gli accessori

La dotazione dipende dal modello.

### Utilizzare la griglia

- Inserire la griglia sempre con la superficie di appoggio rivolta verso il basso tra le asticelle di un ripiano nelle griglie di supporto.

### Utilizzare gli stampi per forno

- Inserire la griglia sempre con la superficie di appoggio rivolta verso il basso tra le asticelle di un ripiano nelle griglie di supporto.
- Quando si utilizzano stampi per forno, stampi e simili, collocarli a metà sulla griglia.

### Utilizzare le placche da forno

- Inserire la placca, la placca universale e la placca da forno e AirFry Gourmet forata sempre tra le asticelle di un ripiano nelle griglie di supporto.

## Uso

**Consiglio:** Quando si cuoce con la placca da forno e


AirFry Gourmet forata HBBL 71 stendere prima l'impasto su una superficie di lavoro piana e poi posizionarlo sulla placca forata.

### Utilizzare la griglia e la placca universale




- Disporre la griglia sulla placca universale.
- Inserire la placca universale tra le asticelle di un ripiano. La griglia verrà inserita automaticamente nelle asticelle superiori.

### Utilizzare la placca per grigliare e arrostitire con placca universale



- Posizionare la placca per grigliare e arrostitire nella placca universale.
- Inserire la placca universale con la placca per grigliare e arrostitire tra le asticelle di un ripiano.

### Usare la pietra da forno e pizza gourmet

- Inserire la griglia sempre con la superficie di appoggio rivolta verso il basso tra le asticelle di un ripiano nelle griglie di supporto.
- Posizionare sulla griglia la pietra da forno e pizza Gourmet sulla griglia con il bordo rivolto verso il retro.
- Riscaldare la pietra da forno e pizza Gourmet per 30 minuti nella modalità Calore superiore e inf.  a una temperatura compresa tra 200 °C e 250 °C.

**Consiglio:** Tutte le informazioni sono riportate nelle istruzioni d'uso per la pietra da forno e pizza Gourmet.

### Utilizzare la casseruola Gourmet

Danni allo smalto del fondo del vano cottura a causa di un accumulo di calore.

Se si posiziona la casseruola Gourmet Miele HUB 5000/5001 nel ripiano 1, a causa della distanza ridotta sul fondo del vano cottura si forma una colonna di calore: lo smalto può scoppiare o creparsi.

Introdurre la casseruola Gourmet Miele HUB 5000/5001 **non** sul ripiano 1.

Non inserire la casseruola nemmeno sulle asticelle superiori del ripiano 1, poiché in quel caso il dispositivo di arresto non funzionerebbe.


Utilizzare **in generale il ripiano 2** oppure i ripiani 3 o 4 per gratinare.

- Inserire la casseruola Gourmet tra le asticelle di un ripiano nelle griglie di supporto.

A seconda del ripiano, non è possibile utilizzare le casseruole e i coperchi (se disponibili) insieme in quanto l'altezza complessiva supera l'altezza disponibile.


**Consiglio:** Tutte le informazioni sono riportate nelle istruzioni d'uso per la casseruola Gourmet.

## Montare e smontare le guide FlexiClip HFC 70-C

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.



È possibile utilizzare le guide completamente estraibili FlexiClip solo sui ripiani 1, 2 e 3.



Un ripiano della griglia di supporto si compone di due asticelle. Le guide estraibili FlexiClip vengono rispettivamente montate sulle asticelle superiori di un ripiano.

Per utilizzare le guide estraibili FlexiClip per tutti gli alimenti da cuocere sul ripiano 2, installare le guide FlexiClip sul ripiano 1.

Poiché le guide estraibili FlexiClip si applicano sulle asticelle superiori di un ripiano, la distanza dal livello di introduzione immediatamente sopra si riduce. In caso di distanza troppo ridotta si pregiudica il risultato di cottura.

Solo quando le guide estraibili FlexiClip sono inserite completamente, gli accessori si agganciano automaticamente tra gli innesti anteriori e posteriori e quindi non possono scivolare.

La portata massima delle guide completamente estraibili FlexiClip è di 15 kg.



Affinché gli accessori non possano inavvertitamente cadere:


- accertarsi che siano sempre disposti tra gli innesti anteriori e posteriori delle guide.
- Inserire la griglia sulle guide estraibili FlexiClip sempre con la superficie di appoggio rivolta verso il basso.

# Uso


**Non** estrarre del tutto le guide estraibili FlexiClip per montarle o smontarle.

Introdurre la guida estraibile FlexiClip con il logo Miele sul lato **destro** del vano cottura.


## Montare le guide estraibili FlexiClip




- Agganciare la guida estraibile FlexiClip frontalmente sull'asticella superiore di un ripiano (1).



- Ribaltare la guida estraibile FlexiClip verso il centro del vano (2).



- Spingere la guida estraibile FlexiClip lungo il sostegno superiore, verso il retro fino alla battuta d'arresto (3).




- Spostare la guida estraibile FlexiClip indietro e agganciarla sul sostegno superiore con un "clic" percettibile (4).


**Consiglio:** Se dopo il montaggio le guide estraibili FlexiClip dovessero bloccarsi, la prima volta estrarle con un po' di forza.

## Smontare le guide estraibili FlexiClip

- Introdurre completamente la guida estraibile FlexiClip.



- Premere la flangia della guida estraibile FlexiClip verso il basso (1).



- Orientare la guida estraibile FlexiClip verso il centro del vano cottura (2) e tirarla verso di sé lungo il sostegno superiore (3).
- Sollevare la guida estraibile FlexiClip dal sostegno ed estrarla.

## Informazioni utili

### Cuocere

Il trattamento delicato degli alimenti giova alla salute.

Torte, pizze, patate fritte e pietanze simili dovrebbero risultare dorate e non troppo scure.

### Suggerimenti per cuocere

- Impostare la durata di cottura. Quando si cuociono pane o dolci si consiglia di non posticipare troppo la durata di cottura. L'impasto si seccerebbe e il lievito non sortirebbe alcun effetto.
- In generale si possono utilizzare la griglia, la placca, la placca universale e qualsiasi stampo per forno in materiale termoresistente.
- Evitare di usare stampi chiari, sottili in materiale bianco, poiché gli stampi chiari fanno ottenere una doratura non uniforme o leggera. In determinate circostanze addirittura la pietanza non si cuoce.
- Disporre le torte in stampi per cake oppure in stampi allungati in posizione obliqua nel vano cottura per favorire la distribuzione del calore e ottenere risultati di cottura uniformi.
- Disporre gli stampi per forno sempre sulla griglia.
- Cuocere torte alla frutta e alte sulla placca universale.

### Usare carta forno

Gli accessori Miele come ad es. la placca universale sono trattati con PerfectClean. In generale le superfici trattate con PerfectClean non devono essere unte o rivestite con carta forno.

- Utilizzare la carta forno per impasti preparati con l'aggiunta di bicarbonato di sodio poiché questo tipo di impasto può danneggiare la superficie trattata con PerfectClean.
- Utilizzare la carta forno per cuocere pan di Spagna, meringhe, amaretti e simili. A causa dell'elevato contenuto di albume, questi impasti sono appiccicosi.
- Usare la carta forno per preparare i prodotti surgelati sulla griglia.

### Indicazioni relative alle tabelle di cottura

#### Selezionare la temperatura 🌡️

- In generale selezionare la temperatura più bassa. Se le temperature sono più alte di quelle indicate, si riduce la durata di cottura ma la doratura può risultare non uniforme e talvolta la pietanza non si cuoce.

#### Selezionare la durata di cottura ⌚

Se non diversamente indicato, i tempi riportati nelle tabelle valgono per il vano cottura non preriscaldato. Con il vano cottura preriscaldato i tempi si riducono di ca. 10 minuti.

- Controllare la cottura della pietanza al termine della durata più breve indicata. Infilare uno stuzzicadenti nell'impasto.

La pietanza è cotta se sullo stuzzicadenti non rimane traccia dell'impasto.


#### Indicazioni relative alle modalità

Un elenco di tutte le modalità con i rispettivi valori proposti è riportato al capitolo omonimo.

### Utilizzare Programmi automatici

- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

### Utilizzare Aria calda più

È possibile cuocere a temperature più basse rispetto alla modalità Calore superiore e inf. , poiché il calore si distribuisce subito nel vano cottura.

Utilizzare questa modalità se si desidera effettuare la cottura contemporanea su più ripiani.

- 1 ripiano: introdurre le pietanze sul ripiano 2.
- 2 ripiani: introdurre la pietanza sui ripiani 1+3 o 2+4.
- 3 ripiani: introdurre la pietanza sui ripiani 1+3+5.

### Suggerimenti

- Se si cuoce contemporaneamente su più ripiani, introdurre la placca universale più in basso possibile.
- Cuocere pasticcini con impasto umido o torte al max. su 2 ripiani contemporaneamente.

### Utilizzare Cottura intensa

Utilizzare questa modalità per cuocere al forno torte con farcitura umida.

Questa modalità **non** è indicata per cuocere dolci dallo spessore ridotto.

- Introdurre la torta sul ripiano 1 o 2.

### Utilizzare Calore superiore e inf.

Sono particolarmente adatti stampi per forno opachi e scuri in lamiera nera, smalto nero, lamiera bianca scurita o alluminio opaco; stampi in vetro resistenti alle alte temperature; stampi in vetro rivestiti.

Utilizzare questa modalità per preparare ricette tradizionali. Per le ricette descritte in libri di cucina più vecchi, impostare la temperatura sempre a 10 °C in meno rispetto a quella indicata. La durata di cottura rimane invariata.

- Introdurre le pietanze sul ripiano 1 o 2.

### Utilizzare Aria calda Eco

Usare questa modalità per cuocere a risparmio energetico piccole quantità di alimenti come ad es. pizza surgelata, panini precotti o biscotti fatti con gli stampini.

- Introdurre la pietanza nel ripiano 2.

## Arrostire

### Consigli per arrostire le pietanze

- Si possono utilizzare tutte le stoviglie in materiale termoresistente come ad es. casseruole, pentole, pirofile in vetro, sacchetti di cottura in rotolo o sacchetti singoli, pentole in terracotta, placca universale, griglia e/o placca per grigliare e arrostire (se disponibile) sulla placca universale.
- Il **preriscaldamento** del vano cottura è necessario solo con roastbeef e filetto. In generale il preriscaldamento non è necessario.
- Per arrostire la carne utilizzare un **recipiente di cottura chiuso**, ad es. una casseruola. La carne internamente rimane succosa. Il vano cottura rimane più pulito rispetto alla cottura sulla griglia. In questo modo il liquido derivante dalla cottura può essere riutilizzato come salsa.
- Se si utilizzano **sacchetti di cottura in rotolo o sacchetti singoli**, attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione.



## Informazioni utili

- Se per arrostire si utilizza la **griglia** oppure un **recipiente di cottura aperto**, si può spennellare con grasso la carne magra, ricoprirla con fettine oppure pezzetti di speck.
- **Condire** la carne e disporla nel recipiente di cottura. Ricoprire con fiocchetti di burro o margarina o irrorare con olio o grasso alimentare. Per arrosti grandi e magri (2–3 kg) e pollame grasso aggiungere ca. 1/8 l di acqua.
- Durante l'arrostitura non versare troppi liquidi. La **doratura** della carne verrebbe compromessa. La doratura si ottiene al termine della durata di cottura. Si ottiene una doratura migliore della carne se a metà della durata di cottura si toglie il coperchio dalla stoviglie.
- Al termine del processo di cottura estrarre la pietanza dal vano cottura, coprirlo e lasciarla **riposare** per ca. 10 minuti. Quando si taglia la carne fuoriesce meno liquido.
- La pelle del **pollame** diventa croccante se circa 10 minuti prima della fine della durata di cottura viene spennellata con acqua leggermente salata.

### Indicazioni relative alle tabelle di cottura

- Rispettare i limiti di temperatura, le indicazioni relative ai ripiani e le durate riportati. Sono presi in considerazione i diversi recipienti di cottura, i pezzi di carne e le differenti abitudini di cottura.

### Selezionare la temperatura 🌡️

- In generale selezionare la temperatura più bassa. Con temperature più alte di quelle indicate la carne diventerebbe scura ma non si cuocerebbe.
- Con Aria calda più  selezionare una temperatura più bassa di ca. 20 °C rispetto a Calore superiore e inf. .
- In caso di pezzi di carne che pesano più di 3 kg, selezionare una temperatura di circa 10 °C inferiore rispetto a quella indicata nella tabella. Il processo di cottura dura un po' di più ma la carne si cuoce uniformemente e la crosta non diventa troppo spessa.
- Se si arrostisce sulla griglia, selezionare una temperatura di ca. 10 °C più bassa di quella occorrente per arrostitire in recipienti coperti.

### Selezionare la durata di cottura ⌚

Se non diversamente indicato i tempi riportati nella tabella di cottura valgono per il vano cottura non preriscaldato.


- Calcolare la durata di cottura in base al tipo di carne, moltiplicando la durata per singolo cm di altezza [min./cm] per l'altezza dell'arrosto [cm]:
  - manzo/selvaggina: 15–18 min/cm
  - maiale/vitello/agnello: 12–15 min/cm
  - roastbeef/filetto 8–10 min/cm
- Controllare la cottura della pietanza al termine della durata più breve indicata.

### Suggerimenti

- Per la carne congelata la durata di cottura aumenta di ca. 20 minuti per kg.
- Carne surgelata fino a 1,5 kg può essere arrostita senza essere precedentemente scongelata.

## Indicazioni relative alle modalità

Un elenco di tutte le modalità con i rispettivi valori proposti è riportato al capitolo omonimo.



La modalità **Cottura intensa**  non è indicata per arrostire in quanto il sugo dell'arrosto scurisce troppo.

## Utilizzare Programmi automatici

- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

## Utilizzare Aria calda più

Queste modalità sono adatte per arrostitire pietanze di carne, pesce e pollame con crosta marrone, così come per arrostitire roastbeef e filetto.

Con la modalità **Aria calda più**  è possibile cuocere a temperature più basse rispetto alla modalità **Calore superiore e inf.** , poiché il calore si distribuisce subito nel vano cottura.

- Introdurre la pietanza nel ripiano 2.

## Utilizzare Calore superiore e inf.

Utilizzare questa modalità per preparare ricette tradizionali. Per le ricette descritte in libri di cucina più vecchi, impostare la temperatura sempre a 10 °C in meno rispetto a quella indicata. La durata di cottura rimane invariata.


- Introdurre la pietanza nel ripiano 2.

## Utilizzare Aria calda Eco

Usare questa modalità per arrostitire a risparmio energetico piccole quantità di arrostiti o carne.

- Introdurre la pietanza nel ripiano 2.

## Grigliare

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.


Se si usa il grill con lo sportello aperto, le fiamme calde che si sviluppano non vengono convogliate nel ventilatore di raffreddamento. I comandi si riscaldano molto.

Se si usa il grill, lo sportello del forno deve rimanere chiuso.

## Consigli per grigliare

- Il preriscaldamento è necessario per grigliare. Preriscaldare la resistenza elettrica **Calore superiore/grill** per ca. 5 minuti a sportello chiuso.
- Risciacquare la carne rapidamente sotto l'acqua corrente fredda e asciugarla. Non salare la carne prima di grigliarla, altrimenti fuoriesce il succo.
- Spennellare con olio la carne magra. Non utilizzare altri grassi perché diventano facilmente scuri o generano fumo.
- Pulire il pesce intero o a tranci e salarlo. È possibile anche irrorare il pesce con succo di limone.
- Utilizzare la placca universale e appoggiarvi sopra la griglia o la placca per grigliare e arrostitire (se presente). La placca per grigliare e arrostitire impedisce che il succo della carne bruci, così da poterlo riutilizzare. Spennellare la griglia o la placca per grigliare e arrostitire con olio e sistemarvi la pietanza da grigliare.

Non usare la placca per dolci.



## Informazioni utili

---

### Indicazioni relative alle tabelle di cottura

- Rispettare i limiti di temperatura, le indicazioni relative ai ripiani e le durate riportati. Sono presi in considerazione i diversi pezzi di carne e le differenti abitudini di cottura.
- Controllare la pietanza dopo che è trascorsa la durata più breve.

### Selezionare la temperatura 🌡️

- In generale selezionare la temperatura più bassa. Con temperature più alte di quelle indicate la carne diventerebbe scura ma non si cuocerebbe.

### Scegliere il ripiano

- Scegliere il ripiano in base allo spessore della pietanza.
- Introdurre la pietanza piana sul ripiano 3 o 4.
- Inserire la pietanza con diametro maggiore sul ripiano 1 o 2.

### Selezionare la durata di cottura ⌚

- Grigliare fette di carne e di pesce piatte per ca. 6–8 minuti per lato. Accertarsi che le fette siano dello

stesso spessore affinché le durate di cottura non siano troppo differenti l'una dall'altra.

- Controllare la cottura della pietanza al termine della durata più breve indicata.

- Per la **prova di cottura** premere con un cucchiaino sulla carne. In questo modo si comprende fino a che punto è cotta la carne.

#### - **al sangue/rosata**

quando la carne è ancora molto elastica, internamente è ancora rossa.

#### - **cottura media**

quando la carne non rilascia tanto liquido, internamente è rosata.

#### - **ben cotta**

quando la carne non rilascia liquido è ben cotta.

**Consiglio:** Se la superficie di pezzi di carne di dimensioni maggiori è già molto dorata ma l'interno ancora non è cotto, spostare la pietanza su un ripiano più basso oppure ridurre la temperatura del grill. In questo modo la superficie non diventa troppo scura.

### Indicazioni relative alle modalità

Un elenco di tutte le modalità con i rispettivi valori proposti è riportato al capitolo omonimo.

### Utilizzare Grill grande ☀️

Usare questa modalità per grigliare grandi quantità di pietanze piatte e per gratinare pietanze in grandi stampi.

La resistenza elettrica Calore superiore/grill diventa incandescente per generare la radiazione termica necessaria.


## Utilizzare Grill ventilato

Questa modalità è adatta per grigliare pietanze con diametro maggiore, come ad es. il pollo.


Per pietanze piatte in generale si consiglia una temperatura di 220 °C, per pietanze più voluminose massimo 180–200 °C.

## Scongelare

Se le pietanze si scongelano in modo delicato, vitamine e sostanze nutritive rimangono preservate.

- Selezionare la modalità *Aria calda* più  e una temperatura di 30–50 °C.

L'aria del vano cottura circola e le pietanze si scongelano delicatamente.

 Pericolo di infezioni a causa della formazione di germi.

I germi come ad es. la salmonella possono causare gravi intossicazioni alimentari.

Quando si scongelano pesce e carne (in particolare pollame) prestare molta attenzione alla pulizia.

Non riutilizzare il liquido derivante dallo scongelamento.

Al termine dello scongelamento procedere subito con la preparazione degli alimenti.

## Suggerimenti

- Togliere gli alimenti dalla confezione e metterli a scongelare in un recipiente o sulla placca universale.
- Per scongelare il pollame, utilizzare la placca universale con la griglia appoggiata sopra. In questo modo gli alimenti congelati non rimangono nel liquido derivante dallo scongelamento.
- Carne, pollame o pesce prima della cottura non devono essere completamente scongelati. È sufficiente che gli alimenti abbiano iniziato a scongelarsi. La superficie è sufficientemente morbida per assorbire le spezie.

## Cottura a bassa temperatura

Questo procedimento di cottura è particolarmente indicato per cuocere a puntino tagli teneri di carne di manzo, maiale, vitello o agnello.

Arrostire la carne dapprima entro breve tempo con temperature molto alte e in modo uniforme tutt'intorno.

Infine infornare la carne nel vano cottura preriscaldato dove la carne viene cotta delicatamente a bassa temperatura per una durata di cottura più prolungata.

La carne si distende. Il succo all'interno della carne inizia a circolare e si distribuisce uniformemente fino alle zone esterne.

Il risultato di cottura è morbido e succoso.

- Per questa modalità di cottura usare tagli di prima qualità senza cartilagini e parti grasse. Prima della cottura la carne va disossata.
- Per arrostire la carne si consiglia l'uso di burro per arrostire o olio.
- Non coprire la carne mentre si rosola.


## Informazioni utili


La durata di cottura è di ca. 2–4 ore e dipende dal peso, dalle dimensioni e dal grado di cottura desiderato del pezzo di carne.

- Quando il procedimento di cottura è terminato, è possibile tagliare la carne. Non è necessario farla riposare.
- Tenere la carne al caldo nel vano cottura fino al momento di servirla. Il risultato di cottura non viene compromesso.
- Preparare la carne usando piatti caldi e guarnirla con salsa molto calda perché non raffreddi troppo velocemente. La carne ha una temperatura ideale per essere consumata.

### Utilizzare Calore superiore e inf.

Utilizzare la placca universale con griglia appoggiata sopra.

- Inserire la placca universale con griglia nel ripiano 2.
- Selezionare la modalità Calore superiore e inf.  e una temperatura di 120 °C.
- Preriscaldare il vano cottura, comprese placca universale e griglia, per ca. 15 minuti.
- Durante la fase di preriscaldamento del vano cottura, rosolare per bene la carne da tutte le parti sul piano cottura.


 Pericolo di ustionarsi a causa delle superfici molto calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Si consiglia di usare presine per introdurre o prelevare pietanze molto calde e per intervenire all'interno del vano cottura caldo.


- Mettere la carne rosolata sulla griglia.
- Abbassare la temperatura a 100 °C.
- Portare a termine la cottura della carne.

### Sterilizzare

 Pericolo di infezioni a causa della formazione di germi.

Con un solo procedimento di sterilizzazione di legumi e carne le spore del batterio clostridium botulinum non vengono sopresse in modo sufficiente. In questo modo si possono formare tossine che causano avvelenamento. Queste spore vengono sopresse solo grazie a un ulteriore procedimento di sterilizzazione.

Cuocere legumi e carne dopo il raffreddamento **sempre** una seconda volta entro 2 giorni.

 Pericolo di ferirsi a causa della sovrappressione che si genera nei barattoli chiusi.


Nei barattoli chiusi, nel corso della fase di sterilizzazione e riscaldamento, si genera sovrappressione che potrebbe farli scoppiare.

Non cuocere e non riscaldare i barattoli.

## Preparare frutta e verdura

Le indicazioni valgono per 6 vasetti con contenuto di 1 l.

Utilizzare solo vasi speciali reperibili presso rivenditori specializzati (vasi per conserve o vasi con chiusura a vite). Utilizzare solo vasetti integri e anelli in gomma.

- Risciacquare i vasetti con acqua molto calda prima della sterilizzazione e riempirli fino a massimo 2 cm sotto il bordo.
- Dopo aver riempito i vasetti, pulire il bordo con un panno pulito e acqua calda poi chiudere i vasetti.
- Inserire la placca universale sul ripiano 2 e disporvi sopra i vasetti.
- Selezionare la modalità Aria calda più  e una temperatura di 160–170 °C.
- Attendere fino alla “formazione di bollicine” (finché queste salgono nei vasetti in modo uniforme).



Ridurre la temperatura per tempo per impedire che il contenuto trabocchi.


## Sterilizzare frutta e cetrioli


- Non appena si formano le cosiddette “bollicine” nei contenitori, impostare la temperatura di riscaldamento successivo indicata e lasciare i contenitori nel vano cottura per la durata indicata.

## Sterilizzare la verdura


- Non appena si formano le cosiddette “bollicine” nei contenitori, impostare la temperatura indicata per la sterilizzazione e cuocere la verdura per la durata indicata.
- Al termine del procedimento di sterilizzazione, impostare la temperatura di riscaldamento successivo indicata e lasciare i contenitori nel vano cottura per la durata indicata.

		
Frutta	—/—	30 °C 25–35 min
Cetrioli	—/—	30 °C 25–30 min
Barbabietole	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Fagioli (verdi o gialli)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

 Temperatura e durata di sterilizzazione, da quando compaiono le “bollicine”

 Temperatura e durata del riscaldamento successivo

## Prelevare i contenitori dopo la sterilizzazione

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

A seguito della sterilizzazione i contenitori sono molto caldi.

Indossare i guanti da cucina quando si estraggono i vasetti.

- Togliere i contenitori dal vano cottura.
- Coprirli con un canovaccio e lasciarli riposare per ca. 24 ore in un posto non esposto a correnti d’aria.
- Cuocere legumi e carne dopo il raffreddamento **sempre** una seconda volta entro 2 giorni.

## Informazioni utili

- Dai contenitori per la sterilizzazione rimuovere le chiusure e controllare infine se sono tutti chiusi.

Se vi sono dei contenitori aperti, ripetere il procedimento oppure conservarli in frigorifero e consumarne il contenuto subito.

- Durante il periodo di conservazione controllare i contenitori. Se durante il periodo di conservazione si aprono i contenitori oppure il coperchio a vite risulta leggermente gonfio e non scatta quando lo si apre, gettarne il contenuto.

### Essiccazione

L'essiccazione è un tipo di conservazione tradizionale ottimo per la frutta, alcuni tipi di verdura ed erbe.


Il presupposto è che frutta e verdura siano fresche e mature e non presentino punti di ammaccatura.

- Preparare gli alimenti da essiccare spezzettandoli, pelandoli e, se necessario, togliendo il torsolo o il nocciolo.
- Distribuire gli alimenti da essiccare in base alle dimensioni su un unico strato e il più uniformemente possibile sulla griglia o sulla placca universale.






**Consiglio:** È possibile utilizzare anche la placca Gourmet standard e AirFry forata, se a disposizione.






- Essiccare contemporaneamente al massimo su due ripiani. Introdurre gli alimenti da essiccare sui ripiani 1+3.


Se si utilizzano la griglia e la placca universale, inserire la placca sotto la griglia.

- Selezionare Aria calda più .
- Modificare la temperatura proposta e impostare la durata di essiccazione.
- Girare gli alimenti da essiccare sulla placca universale a intervalli regolari.

Se gli alimenti da essiccare sono interi o solo tagliati a metà, i tempi di essiccazione si allungano.


Alimenti da essiccare		🌡️ [°C]	🕒 [h]
Frutta		60–70	2–8
Verdura		55–65	4–12
Funghi		45–50	5–10
Erbe* <sup>*</sup>		30–35	4–8

 Modalità,  Temperatura,  Durata di essiccazione,  Aria calda più,  Calore superiore e inf.

\* Essiccare le erbe solo sulla placca universale al ripiano 2 e utilizzare la modalità Calore superiore e inf. , poiché con la modalità Aria calda più l'aspiratore è in funzione.

- Ridurre la temperatura se nel vano cottura si formano goccioline di acqua.

### Prelevare gli alimenti essiccati

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Indossare i guanti da cucina quando si estraggono gli alimenti essiccati.

- Far raffreddare la frutta o la verdura essiccata.


La frutta deve essere completamente secca ma allo stesso tempo morbida ed elastica. Quando la si piega o taglia non deve uscire succo.

- Conservare gli alimenti essiccati in vasetti o barattoli chiusi.

### Riscaldare le stoviglie

Per riscaldare le stoviglie utilizzare la modalità Aria calda più .

Riscaldare solo stoviglie resistenti alle alte temperature.

- Inserire la griglia sul ripiano 1 e disporvi sopra le stoviglie da riscaldare. A seconda delle dimensioni delle stoviglie è possibile posizionarle anche sul fondo del vano cottura ed estrarre la griglia di supporto.
- Selezionare Aria calda più .
- Impostare una temperatura di 50–80 °C.

#### Pericolo di ustioni!

Indossare sempre i guanti protettivi se si tolgono le stoviglie. Sul lato inferiore delle stoviglie si possono formare delle goccioline di acqua.

- Estrarre le stoviglie riscaldate dal vano cottura.

### Prodotti surgelati/piatti pronti

#### Suggerimenti per patatine fritte, crocchette o altre pietanze simili

Preparare questi prodotti surgelati con la modalità AirFry .

#### Suggerimenti per torte, pizze, baguette

- Cuocere torte, pizze o baguette usando la griglia ricoperta di carta forno. Durante la preparazione dei prodotti surgelati, la placca per dolci o quella universale possono deformarsi così tanto che quando sono calde potrebbero non essere più possibile estrarle dal vano cottura. Ogni altro uso deforma ulteriormente la placca.
- Selezionare la temperatura più bassa tra quelle consigliate sulla confezione.

#### Preparare prodotti surgelati/alimenti precotti

Il trattamento delicato degli alimenti giova alla salute.

Torte, pizze, patate fritte e pietanze simili dovrebbero risultare dorate e non troppo scure.

- Selezionare la modalità di cottura e la temperatura consigliate sulla confezione.
- Preriscaldare il vano cottura.
- Infornare il cibo al ripiano indicato sulla confezione nel vano cottura preriscaldato.
- Controllare il cibo dopo la durata di cottura più breve indicata sulla confezione.

#### AirFry

Il trattamento delicato degli alimenti giova alla salute.

Patatine fritte e alimenti simili dovrebbero risultare dorati e non troppo scuri.

## Informazioni utili


Con la modalità AirFry  le pietanze vengono fritte in aria calda. La frittura ad aria AirFry è un metodo di cottura delicato che consente di ottenere una cottura uniforme e croccante.

AirFrying è quindi particolarmente adatto alla preparazione di prodotti surgelati come patatine fritte, crocchette o simili.

### Accessori


- Con **pietanze che non gocciolano**, come le patatine fritte, utilizzare la placca Gourmet standard e AirFry forata.

I piccoli fori della placca Gourmet standard e AirFry garantiscono la doratura e la croccantezza delle pietanze su tutti i lati.



- Con **pietanze che gocciolano**, come le cosce di pollo, utilizzare la placca universale con la placca per grigliare e arrostitire (se presente).

La placca per grigliare e arrostitire impedisce che il succo della carne bruci, così da poterlo riutilizzare. Spennellare la placca per grigliare e arrostitire con olio e sistemarvi la pietanza.



- Disporre gli alimenti negli stampi per forno al centro della griglia.

### Consigli per la frittura ad aria

- Non scongelare pietanze congelate.
- Distribuire le pietanze in modo uniforme e, se possibile, in un unico strato sulla placca Gourmet standard e AirFry forata o sulla placca per grigliare e arrostitire.
- Collocare le pietanze nel vano cottura non preriscaldato.  
Se il risultato non è abbastanza croccante, la volta successiva è opportuno preriscaldare il vano cottura.
- Cuocere solo su un ripiano.  
Cuocendo su più ripiani, l'umidità nel vano cottura diventa eccessiva e le pietanze non diventano croccanti.
- In generale introdurre le pietanze sul ripiano 2.  
Se si desidera una maggiore doratura dall'alto, la volta successiva si può utilizzare un ripiano più alto.
- Voltare le pietanze, come le patatine fritte, possibilmente a metà della durata di cottura.  
Utilizzare il timer come promemoria.

### Ricette con frittura ad aria

Di seguito sono riportate le ricette relative alla modalità AirFry.

Per ottenere un risultato di cottura ottimale, consigliamo di utilizzare le quantità e gli accessori indicati nelle ricette.

### Falafel con salsa allo yogurt

Tempo di preparazione: 60 minuti + 12 ore di tempo di riposo  
Per 4 porzioni

#### Per i falafel

250 g di ceci, secchi  
2 l di acqua  
2 cipolle | tagliate a dadini  
2 spicchi d'aglio | tritati finemente  
30 g di prezzemolo | tritato  
2 cucchiaini di succo di limone  
1 cucchiaio di olio di oliva  
50 g di sesamo (tahina)  
1 cucchiaino di coriandolo, macinato  
1 cucchiaino di origano  
½ cucchiaino di Ras el hanout  
1 cucchiaino di cumino  
1½ cucchiaino di sale  
1 pdc di pepe  
1 punta di peperoncino  
60 g di farina di frumento, tipo 405  
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

#### Per la salsa allo yogurt

500 g di yogurt con il 3,5 % di grassi  
100 g di formaggio fresco  
1 cucchiaino di sesamo (tahina)  
3 cucchiaini di succo di limone  
20 g di prezzemolo | tritato  
1 cucchiaino di sale  
1 pizzico di pepe

#### Accessori

Colino  
Frullatore con lama da taglio  
Frusta con gancio  
Placca Gourmet standard e AirFry forata

#### Preparazione

Mettere in ammollo i ceci in acqua per almeno 12 ore.


Per la salsa allo yogurt, mescolare bene tutti gli ingredienti e conservare in frigorifero.

Scolare i ceci con un colino.

Mettere nel frullatore il prezzemolo, le cipolle, l'aglio, il succo di limone, l'olio, la tahina e le spezie. Aggiungere gradualmente i ceci. Ogni tanto mescolare l'impasto con un cucchiaio.

Versare l'impasto in una ciotola. Mescolare la farina e il lievito e impastare il tutto. Formare 24 palline dall'impasto. Appiattire leggermente le palline con la mano e disporle sulla placca Gourmet standard e AirFry forata. Infine, infornare nel vano cottura e cuocere fino a doratura.

#### Impostazioni

Modalità:  | AirFry  
Temperatura: 210 °C  
Durata di cottura: 18 minuti  
Ripiano: 2

## Informazioni utili

---

### Patatine fritte e patate fritte dolci

Tempo di preparazione: 50 minuti

Per 4 porzioni

#### Per le patate

500 g di patate, non farinose | a fiammifero (circa 0,5 cm x 0,5 cm x 6 cm)

500 g di patate dolci | a fiammifero (circa 0,5 cm x 0,5 cm x 6 cm)

30 ml di olio di semi di girasole

#### Per il dip

150 g di yogurt greco

150 g di latticello

¼ limone | buccia e succo

½ mazzetto di aneto

¼ cucchiaino di rosmarino essiccato

¼ cucchiaino di origano essiccato

½ cucchiaino di cipolla essiccata

¼ cucchiaino di aglio essiccato

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

#### Per il condimento

2 cucchiaini di sale

1 cucchiaino di paprica in polvere, affumicata

½ cucchiaino di cipolla essiccata

½ cucchiaino di aglio essiccato

#### Accessori

Pentola

Canovaccio

Placca Gourmet standard e AirFry forata

#### Preparazione

Portare l'acqua a ebollizione sul piano cottura. Sbollentare i bastoncini di patate in acqua bollente per 3 minuti. Quindi sciacquarli sotto l'acqua fredda e asciugarli con un panno da cucina.

Marinare i bastoncini di patate con l'olio di girasole. Quindi disporli sulla placca Gourmet standard e AirFry forata e cuocere secondo le impostazioni. Voltare dopo 15 minuti e continuare a cuocere per altri 10 minuti.

Per la salsa, mescolare tutti gli ingredienti e aggiustare con sale e pepe. Conservare la salsa in frigorifero fino al momento di servirla.

Per il condimento, mescolare tutte le spezie e metterle da parte.

Al termine della durata di cottura, condire generosamente le patatine e servirle con la salsa.

#### Impostazioni

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 220 °C

Durata di cottura: 25 minuti

Ripiano: 2

### Bastoncini di tofu al sesamo

Tempo di preparazione: 35 minuti  
Per 3 porzioni

#### Ingredienti

400 g di tofu  
3 cucchiai di salsa Teriyaki  
4 cucchiai di sesamo (tahina)  
2 cucchiaino di olio vegetale  
2 cucchiai di sciroppo di agave  
1 cucchiaino di semi di sesamo, bianco  
1 cucchiaino di semi di sesamo nero  
1 cucchiaino di amido di mais  
3 cucchiaini di pangrattato

#### Accessori

Carta da cucina  
Placca per grigliare e arrostitire  
Placca universale

#### Preparazione

Tagliare il tofu a fette spesse 1 cm e schiacciarle bene tra la carta da cucina. Tagliare quindi le fette di tofu in bastoncini larghi 1 cm e lunghi 3 cm. Strizzare nuovamente i bastoncini tra la carta da cucina in modo che rimanga meno umidità possibile nel tofu. Lasciare riposare i bastoncini sulla carta da cucina per 15 minuti.


Mescolare la salsa teriyaki, la tahina, l'olio e lo sciroppo d'agave. Mescolare questa salsa con i semi di sesamo.

Mettere i bastoncini di tofu in una ciotola e cospargerli con l'amido di mais. Mescolare all'interno della ciotola fino a distribuire uniformemente l'amido di mais sui bastoncini di tofu. Preriscaldare il forno in base alle impostazioni.


Aggiungere la salsa alla ciotola con i bastoncini di tofu e mescolare il tutto. Quindi cospargere con il pangrattato e

mescolare bene. Posizionare la placca per grigliare e arrostitire nella placca universale e distribuirvi i bastoncini di tofu in modo che non si tocchino. Mettere i bastoncini di tofu nel vano cottura preriscaldato e cuocere.

#### Impostazioni: preriscaldamento

Modalità:  | Booster  
Temperatura: 190 °C

#### Impostazioni: cottura di bastoncini di tofu al sesamo

Modalità:  | AirFry  
Temperatura: 190 °C  
Durata di cottura: 7 minuti  
Ripiano: 2

## Informazioni utili

---

### Patate al forno con formaggio, cipollotti e speck

Tempo di preparazione: 70 minuti

Per 4 porzioni

#### Per le patate

4 patate al forno (200 g)

2 cucchiai d'olio

2 cucchiaini di sale

#### Per il dip

150 g di panna acida

30 g di erba cipollina | ad anellini

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

1 pizzico di noce moscata

#### Per la farcia

100 g di speck | a cubetti

½ mazzetto di cipollotti | ad anelli sottili

200 g di formaggio saporito (ad es.

Gruyère, Sbrinz, Emmentaler) | grattugiato

#### Accessori

Placca per grigliare e arrostire

Placca universale

#### Preparazione

Lavare e asciugare accuratamente le patate. Bucherellare più volte le patate con una forchetta. Infine frizionare abbondantemente con olio e sale. Posizionare la placca per grigliare e arrostire nella placca universale e distribuirvi le patate, quindi cuocerle in base alla fase di cottura 1 e 2.

Nel frattempo, per la salsa, mescolare la panna acida con l'erba cipollina. Aggiustare con sale, pepe e noce moscata.

Per la guarnizione, soffriggere lo speck a fuoco medio fino a renderlo croccante. Preparare i cipollotti.

Dopo la fase di cottura 2, togliere le patate dal forno. Tagliarle delicatamente a metà e rimetterle sulla placca per grigliare e arrostire con il lato tagliato rivolto verso l'alto. Cospargere di formaggio e infornare secondo la fase di cottura 3 fino alla doratura.

Servire le patate dorate con cipollotti, speck e salsa.

#### Impostazioni

Fase di cottura 1

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 200 °C

Durata di cottura: 20 minuti

Ripiano: 2

Fase di cottura 2

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 180 °C

Durata di cottura: 30 minuti

Fase di cottura 3

Modalità: 

Temperatura: 180 °C

Durata di cottura: 10 minuti

Ripiano: 3

### Patate al forno con feta, tzatziki e insalata greca

Tempo di preparazione: 70 minuti

Per 4 porzioni

#### Per le patate

4 patate al forno (200 g)

2 cucchiari d'olio

2 cucchiaini di sale

#### Per lo tzatziki

½ cetriolo

¼ cucchiaino di sale

200 g di yogurt greco

1 spicchio d'aglio | tritato finemente

¼ cucchiaino di sale

1 pizzico di pepe

½ limone | buccia e succo

#### Per l'insalata

½ cetriolo | tagliato a dadini

3 pomodori | a dadini

1 peperone, giallo | a dadini piccoli

1 peperone, rosso | a dadini piccoli

1 cipolla rossa | tritata finemente

#### Per il condimento

½ cucchiaino di sale

1 pizzico di pepe

½ limone | solo il succo

1 cucchiaino di aneto | tritato

#### Per la farcia

200 g di Feta | sbriciolata

#### Accessori

Placca per grigliare e arrostitre

Placca universale

#### Preparazione

Lavare e asciugare accuratamente le patate. Bucherellare più volte le patate con una forchetta. Infine frizionare abbondantemente con olio e sale. Posizionare la placca per grigliare e arrostitre nella

placca universale e distribuirvi le patate, quindi cuocerle in base alla fase di cottura 1 e 2.

Nel frattempo, per lo tzatziki, grattugiare il cetriolo, salare e lasciare riposare per 10 minuti.

Spremere il liquido dal cetriolo. Mescolare il cetriolo strizzato con lo yogurt e l'aglio. Aggiustare con sale, pepe, succo di limone e scorza di limone.

Per l'insalata, mettere la verdura in una ciotola.

Per il condimento, mescolare sale, pepe, aneto, succo di limone e olio d'oliva. Versare il condimento sull'insalata. Mettere da parte fino al momento di servire.

Dopo la fase di cottura 2, togliere le patate dal forno. Tagliarle delicatamente a metà e rimetterle sulla placca per grigliare e arrostitre con il lato tagliato rivolto verso l'alto. Cospargere di feta e infornare secondo la fase di cottura 3 fino alla doratura.

Servire le patate dorate con tzatziki e insalata.

#### Impostazioni

Fase di cottura 1

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 200 °C

Durata di cottura: 20 minuti

Ripiano: 2

Fase di cottura 2

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 180 °C

Durata di cottura: 30 minuti

## Informazioni utili

---

Fase di cottura 3

Modalità:

Temperatura: 180 °C

Durata di cottura: 10 minuti

Ripiano: 3

### Crocchette di zucchine con salsa al formaggio erborinato e peperoncino

Tempo di preparazione: 55 minuti

Per 2 porzioni

#### Per la verdura

2 zucchine  
3 uova, grandezza M  
50 ml di latte, con il 3,5 % di grassi  
2 cucchiaini di olio di semi di girasole  
200 g di farina di Panko  
2 cucchiaini di sale  
½ cucchiaino di aglio in polvere  
½ cucchiaino di cipolla granulata  
¼ cucchiaino di pepe nero | macinato grossolanamente  
100 g di formaggio di montagna | grattugiato  
100 g di farina di frumento, tipo 405

#### Per la salsa al formaggio erborinato

150 g di formaggio erborinato, dal sapore intenso  
2 cucchiaini di maionese  
80 g di yogurt con il 3,5 % di grassi  
1 pizzico di sale  
1 pizzico di pepe  
¼ cucchiaino di paprica in polvere, affumicata

#### Per servire

1 cucchiaino di salsa sriracha

#### Accessori

Placca per grigliare e arrostitire  
Frullatore a immersione  
Placca universale

#### Preparazione

Tagliare le zucchine a metà in senso trasversale e tagliare ogni metà in 8 tocchetti uniformi.

In una ciotola poco profonda, sbattere bene le uova, il latte e l'olio.

In un'altra ciotola, mescolare la farina di panko, le spezie e il formaggio di montagna. Mettere la farina in una terza ciotola. Impanare quindi i tocchetti di zucchine.

A tal fine, passare i tocchetti di zucchine prima nella farina e poi nel composto di uova. Quindi ricoprire uniformemente con il composto di panko. Per un'impanatura particolarmente uniforme e croccante, passare i tocchetti una seconda volta nella miscela di uova e panko.

Posizionare la placca per grigliare e arrostitire nella placca universale, disporre i tocchetti di zucchine uno accanto all'altro e cuocere secondo le impostazioni. Voltare dopo 15 minuti e continuare a cuocere per altri 10 minuti.

Per la salsa, ridurre in purea tutti gli ingredienti per circa 1 minuto. Una lavorazione troppo lunga può causare la separazione della salsa. Conservare la salsa in frigorifero fino al momento di servirla.

Servire le crocchette di zucchine con la salsa e irrorarle con la salsa sriracha.

#### Impostazioni

Modalità:  | Air Fry

Temperatura: 205 °C

Durata di cottura: 25 minuti

Ripiano: 2

## Informazioni utili

---

### Mais alla griglia con salsa hoisin e insalata coleslaw

Tempo di preparazione: 40 minuti

Per 4 porzioni

#### Per il condimento

100 g di maionese

1 cucchiaino di aceto di mele

1 cucchiaino di senape

½ cucchiaino di zucchero

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

#### Per l'insalata

¼ cavolo bianco | a striscioline sottili

¼ cavolo rosso | a striscioline

2 carote | a striscioline

#### Per il mais con salsa hoisin

4 pannocchie, precotte | tagliate in quarti

50 g di salsa hoisin

50 g di maionese

#### Per servire

2 cucchiaini di semi di sesamo, bianco

#### Accessori

Placca per grigliare e arrostitire

Placca universale

#### Preparazione

Per il condimento, mescolare la maionese, l'aceto di mele, la senape e lo zucchero. Aggiustare con sale e pepe. Per l'insalata, mescolare il cavolo bianco, il cavolo rosso e le carote in una ciotola. Versare il condimento sull'insalata e mescolare. Mettere da parte l'insalata fino al momento di servire.

Posizionare la placca per grigliare e arrostitire nella placca universale, disporre le pannocchie e cuocerle secondo le impostazioni.

Per la cappa aspirante, mescolare la salsa hoisin e la maionese. Dopo 15 minuti di durata di cottura, ricoprire il mais con il composto di salsa hoisin e cuocere per altri 10 minuti.

Cospargere la pannocchia con semi di sesamo, se si desidera. Servire con l'insalata coleslaw.

#### Impostazione

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 210 °C

Durata di cottura: 25 minuti

Ripiano: 2

### Bocconcini di pollo con impanatura al cocco e sesamo

Tempo di preparazione: 25 minuti

Per 2 porzioni

#### Per l'impanatura

100 g di pangrattato

50 g di semi di sesamo, bianco

50 g di cocco grattugiato

2 cucchiaini di sale

1 cucchiaino di paprica in polvere, affumicata

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaino di cipolla in polvere

100 g di farina di frumento, tipo 405

3 uova, grandezza M

1 cucchiaio di olio vegetale

3 cucchiai di latte, con il 3,5 % di grassi

#### Per i bocconcini di pollo

2 filetti di petto di pollo, pronti da cucinare | a listarelle spesse quanto un dito

#### Per servire

2 cucchiaini di salsa di chili dolce

#### Accessori

Placca Gourmet standard e AirFry forata

#### Preparazione

Per l'impanatura, mescolare in una ciotola il pangrattato, i semi di sesamo, le scaglie di cocco, il sale, la paprica, la cipolla e l'aglio in polvere. In un'altra ciotola, preparare la farina. In una terza ciotola, sbattere insieme le uova, l'olio e il latte.

Impanare ora le listarelle di pollo.

A tal fine, passare le listarelle di pollo prima nella farina e poi nella miscela di uova e olio. Quindi ricoprire con la miscela di pangrattato e spezie. Posizionare le crocchette pronte direttamente

sulla placca Gourmet standard e AirFry e cuocere secondo le impostazioni. Voltare dopo 10 minuti.

Una volta pronti, servire i bocconcini di pollo con la salsa chili dolce.

#### Impostazione

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 210 °C

Durata di cottura: 15 minuti

Ripiano: 2

## Informazioni utili

---

### Merluzzo in crosta

Tempo di preparazione: 70 minuti

Per 4 porzioni

#### Per il merluzzo in crosta

60 g di burro | morbido  
1 cucchiaino di senape  
50 g di pomodori, secchi sott'olio  
½ mazzetto di prezzemolo  
½ mazzetto di erba cipollina  
1 cucchiaino di timo limone  
60 g di farina di Panko  
4 filetti di merluzzo (150 g cad.), pronti da cuocere  
4 pizzichi di sale

#### Per l'insalata di patate e peperoni

2 peperoni, rossi | a pezzi grossi  
2 peperoni, gialli | a pezzi grossi  
200 g di patate, non farinose | a fettine sottili  
1 cipolla, rossa | a spicchi sottili  
1 spicchio d'aglio | schiacciato  
1 cucchiaino di olio di oliva  
½ cucchiaino di sale  
¼ cucchiaino di paprica in polvere, affumicata

#### Per il condimento

30 ml di aceto balsamico  
1 cucchiaino di senape  
2 cucchiaini di miele  
1 pizzico di sale  
1 pizzico di pepe  
60 ml di olio d'oliva

#### Per servire

125 g di rucola | lavata

#### Accessori

Frullatore a immersione  
Placca per grigliare e arrostire  
Placca universale  
Barattolo con chiusura a vite

#### Preparazione


Per la crosta, ridurre in purea il burro, la senape, i pomodori secchi, il prezzemolo, il timo limone e l'erba cipollina. Aggiungere la farina di panko e aggiustare con sale. Asciugare i filetti di pesce e salarli. Dare forma alla crosta in 4 piatti che si adattino ai filetti di pesce e posizionarli sopra i filetti. Posizionare la placca per grigliare e arrostire nella placca universale. Posizionare il pesce sul lato sinistro della placca per grigliare e arrostire.

Per la verdura, irrorare con olio entrambi i tipi di peperoni, i tocchetti di patate, la cipolla e l'aglio in una ciotola e condire. Distribuire quindi la verdura sul lato destro della placca per grigliare e arrostire. Posizionare la placca nel vano cottura e arrostire il merluzzo e la verdura secondo le impostazioni.

Per il condimento, mescolare l'aceto balsamico con la senape, il miele, il sale e il pepe in un barattolo a vite. Aggiungere l'olio d'oliva, chiudere il barattolo e agitare vigorosamente per circa 1 minuto.

Prima di servire, mescolare la rucola con la verdura tiepida e marinare l'insalata con il condimento. Servire il pesce sull'insalata.

#### Impostazioni

Modalità:  | AirFry  
Temperatura: 210 °C  
Durata di cottura: 20 minuti  
Ripiano: 2

### Banane con guarnizione al miele e al pistacchio

Tempo di preparazione: 25 minuti

Per 4 porzioni

#### Ingredienti

50 g di pistacchi | sgusciati

1 pizzico di sale

4 banane

2 cucchiaini di miele di bosco

#### Accessori

Padella

Placca per grigliare e arrostire

Placca universale

#### Preparazione

Tritare grossolanamente i pistacchi e farli tostare leggermente in padella. Aggiungere il sale. Togliere la padella dal piano cottura e far raffreddare un po'.

Posizionare la placca per grigliare e arrostire nella placca universale. Tagliare a metà le banane nel senso della lunghezza con la buccia e disporle sulla griglia e sulla placca per grigliare e arrostire con il lato tagliato rivolto verso l'alto. Mescolare il miele con i pistacchi. Distribuire il composto di pistacchi e miele sulle metà delle banane. Infornare le banane nel vano cottura e cuocere.

#### Impostazioni

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 200 °C

Durata di cottura: 8 minuti

Ripiano: 2

## Informazioni utili

---

### Pasteis de nata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Per 12 porzioni

#### Per i pasteis

2 uova, grandezza M

37 g preparato per budino alla vaniglia per la cottura

200 ml di latte, con il 3,5 % di grassi

250 ml di panna

70 g di zucchero

1 pizzico di sale

ca. 275 g di pasta sfoglia

#### Per spolverare

1 cucchiaino di zucchero a velo

1 punta di un coltello di cannella

#### Per la placca

1 cucchiaino di burro

#### Accessori

Colino

Placca per 12 muffin

Frusta

Matterello

Griglia

### Preparazione

Sbattere le uova e passarle al colino.

Mescolare 5 cucchiaini di latte con il preparato per budino in polvere e le uova fino a ottenere un composto omogeneo.

Portare a ebollizione il latte rimanente, la panna, lo zucchero e il sale, mescolando. Togliere dal piano cottura e aggiungere il composto per il budino, mescolando. Cuocere il tutto sempre mescolando. Versare il budino in una ciotola, coprire e conservare in frigorifero.

Ungere la placca per muffin. Stendere la pasta sfoglia e ritagliare 12 dischi del diametro di 10 cm. Disporre i dischi di pasta in ciascuno degli stampi della

placca per muffin e premere con forza in modo che non si formino bolle sul fondo e che la pasta non sporga.

Dividere il composto del budino tra i 12 stampi. Infornare la placca sulla griglia. Cuocere i pasteis fino a quando non compaiono macchie marroni sul composto per il budino.

Mescolare lo zucchero a velo e la cannella e spolverare i pasteis ancora caldi. Quindi rimuovere i pasteis dallo stampo e far raffreddare sulla griglia.

### Impostazioni

Modalità:  | AirFry

Temperatura: 200 °C

Durata di cottura: 18 minuti

Ripiano: 2

### Pasteis de nata vegani

Tempo di preparazione: 60 minuti  
Per 12 porzioni

#### Per i pasteis

500 ml di bevanda all'avena  
40 g di fecola di patate  
40 g di zucchero  
1 baccello di vaniglia  
ca. 275 g di pasta sfoglia  
¼ cucchiaino di cannella in polvere

#### Per servire

¼ cucchiaino di cannella in polvere

#### Accessori

Placca per 12 muffin  
Frusta  
Pentola  
Matterello  
Griglia

#### Preparazione


Mescolare 4 cucchiaini di bevanda d'avena con la fecola di patate e mettere da parte. Portare a ebollizione la restante bevanda di avena con lo zucchero, la polpa di vaniglia e il baccello di vaniglia. Incorporare la bevanda di avena preparata con la fecola di patate alla bevanda di avena in cottura. Portare a ebollizione la crema addensata per circa 1 minuto mescolando, versare in una ciotola, coprire e lasciare raffreddare.


Arrotolare la pasta sfoglia in modo da formare un rotolo stretto, tagliare 12 chiocciole e conservare in frigorifero. Estrarre una chiocciola di pasta sfoglia alla volta e stenderla in un disco di pasta di circa 10 cm di diametro. Disporre il disco di pasta in uno stampo della placca per muffin e premere con forza in modo che non si formino bolle sul fondo

e che la pasta non sporga. Procedere di conseguenza con le restanti 11 chioccioline di pasta sfoglia.

Riempire gli stampi per non più di  $\frac{3}{4}$  con la crema. Posizionare la placca per muffin sulla griglia del forno e cuocere immediatamente i pasteis secondo le impostazioni. Per ottenere il loro gusto tipico, i pasteis de nata presentano alcune macchie molto scure. Prima di servire cospargere di cannella.

#### Impostazioni

Fase di cottura 1  
Modalità:  | AirFry  
Temperatura: 210 °C  
Durata di cottura: 25 minuti  
Ripiano: 2

Fase di cottura 2  
Modalità:  | AirFry  
Temperatura: 245 °C  
Durata di cottura: 10 minuti  
Ripiano: 2

# Informazioni utili

---

## Programmi automatici

### Indicazioni per l'uso

- Quando si utilizzano i programmi automatici, le ricette fornite dovrebbero dare un orientamento. Per ottenere un risultato di cottura ottimale, consigliamo di utilizzare le quantità e gli accessori indicati nelle ricette.
- Dopo un procedimento di cottura, lasciare sempre raffreddare il vano cottura a temperatura dell'ambiente prima di selezionare un programma automatico.
- Per alcuni programmi automatici si dovrà aspettare la durata di preriscaldamento, prima di infornare la pietanza nel vano cottura. Appare una segnalazione sul display.

### Ricette programmi automatici

Di seguito le ricette relative ai programmi automatici.

Per ottenere un risultato di cottura ottimale, consigliamo di utilizzare le quantità e gli accessori indicati nelle ricette.

Per trovare il ripiano di introduzione corretto, smontare le guide estraibili Flexi-Clip HFC 70-C prima di avviare un programma automatico.

### Torta di mele

Tempo di preparazione: 95 minuti  
Per 12 fette

#### Per la farcia

500 g mele, acidule  
2 cucchiaini di succo di limone

#### Per l'impasto

150 g di burro | morbido  
150 g di zucchero  
8 g di zucchero vanigliato  
3 uova, grandezza M  
150 g di farina di frumento, tipo 405  
½ cucchiaino di lievito in polvere per dolci

#### Per la placca

1 cucchiaino di burro

#### Per spolverare

1 cucchiaino di zucchero a velo

#### Accessori

Griglia  
Tortiera apribile, Ø 26 cm  
Colino, fine

#### Preparazione

Sbucciare le mele e tagliarle in quattro parti. Sul lato convesso, ricavare dei pezzettini a una distanza di circa 1 cm, irrorare con succo di limone e mettere da parte.

Imburrare la tortiera.

Mescolare burro, zucchero e zucchero vanigliato per circa 2 minuti fino a ottenere un composto cremoso. Mescolare ogni uovo per circa ½ minuto.

Mescolare la farina con il lievito e aggiungere agli altri ingredienti.


Versare l'impasto nella tortiera in modo uniforme. Premere leggermente nell'impasto le mele con la parte arcuata verso l'alto.

Infornare la tortiera sulla griglia del vano cottura e cuocere la torta.

Fare raffreddare la torta per 10 minuti nella tortiera. Infine, staccare il bordo dello stampo e lasciare raffreddare il dolce sulla griglia. Spolverare con zucchero a velo.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Torta di mele pasta fine

Durata del programma: 55 minuti

##### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 165–175 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 45–55 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

##### Consiglio

Invece di spolverare con lo zucchero a velo, è possibile spalmare un leggero strato di confettura di albicocca, dopo averne scaldata leggermente una piccola quantità, avendo cura di eliminare tutti i grumi.

## Informazioni utili

---

### Base di pan di Spagna

Tempo di preparazione: 75 minuti  
Per 12 fette

#### Per l'impasto

4 uova, grandezza M  
4 cucchiaini di acqua | calda  
175 g di zucchero  
200 g di farina di frumento, tipo 405  
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

#### Per la placca

1 cucchiaino di burro

#### Accessori

Griglia  
Colino, fine  
Tortiera apribile, Ø 26 cm  
Carta forno

#### Preparazione

Separare gli albumi dai tuorli. Montare a neve ben ferma gli albumi con l'acqua. Incorporare lentamente lo zucchero. Sbattere i tuorli e aggiungerli al composto.

Infornare la griglia nel vano cottura. Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Setacciare la farina con il lievito in polvere e aggiungerla al composto, incorporandola delicatamente con una frusta.

Imburrare la base della tortiera apribile e foderarla con la carta forno. Versare il composto nella tortiera e livellare la superficie.

Infornare il pan di Spagna nel vano cottura e cuocere fino a doratura.

A cottura ultimata, far raffreddare la base per 10 minuti nello stampo. Infine, estrarre il dolce dallo stampo e lasciarlo raffreddare sulla griglia. Tagliare la base in orizzontale due volte, così da ottenere tre dischi.


Distribuire la farcia preparata.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Base di pan di Spagna  
Durata del programma: 36 minuti

##### Manuale

Modalità:   
Temperatura: 160–170 °C  
Preriscaldare: sì  
Durata cott.: 30–40 minuti  
Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

##### Consiglio

Per preparare una base di pan di Spagna al cioccolato, aggiungere al composto di farina 2–3 cucchiaini di cacao in polvere.

### Farce per la base di pan di Spagna

Tempo di preparazione: 30 minuti

#### Per la farcia con panna e ricotta

500 g di ricotta, con il 20 % di grassi sulla sostanza secca  
100 g di zucchero  
100 ml di latte, con il 3,5 % di grassi  
8 g di zucchero vanigliato  
1 limone | solo il succo  
6 fogli di gelatina, chiara  
500 g di panna

#### Per spolverare

1 cucchiaino di zucchero a velo

#### Per la farcia al cappuccino

100 g di cioccolato, fondente  
500 g di panna  
6 fogli di gelatina, chiara  
80 ml di caffè espresso  
80 ml di liquore al caffè  
16 g di zucchero vanigliato  
1 cucchiaino di cacao

#### Per spolverare

1 cucchiaino di cacao

#### Accessori

Alzata per torte  
Colino, fine

#### Preparazione della farcia con panna e ricotta

Per la farcia con panna e ricotta, mescolare la ricotta, lo zucchero, il latte, lo zucchero vanigliato e il succo di limone. Immergere la gelatina in acqua fredda, strizzarla e scioglierla al microonde o sulla zona di cottura a fiamma bassa.

Incorporare alla gelatina una piccola parte di composto di ricotta e mescolare.

Aggiungere al composto di ricotta rimasto e mettere in frigorifero. Montare a neve la panna e incorporarla al composto di ricotta.

Posizionare la prima base di pan di Spagna su un'alzata per torte, stendere una parte del composto di ricotta, poi sovrapporre la seconda base da coprire con il composto di ricotta, fino a terminare con la terza base di pan di Spagna.

Riporre la torta in frigorifero. Prima di servire, spolverare con lo zucchero a velo.

#### Preparazione della farcia al cappuccino

Per la farcia al cappuccino fondere il cioccolato. Montare la panna e mettere da parte un po' per spennellare la parte superiore. Immergere la gelatina in acqua fredda, strizzarla e scioglierla al microonde o sulla zona di cottura a fiamma bassa, poi lasciarla raffreddare.

Mescolare la metà del caffè espresso e del liquore al caffè con la gelatina e aggiungere alla panna.

Dividere a metà il composto di caffè e panna. Aggiungere a una metà lo zucchero vanigliato, aggiungere all'altra il cioccolato e il cacao.

Posizionare la prima base di pan di Spagna su un'alzata per torte, bagnare con poco liquore al caffè e espresso e distribuirvi il composto di panna scuro. Sovrapporre la seconda base di pan di Spagna, bagnare con il restante liquido e distribuirvi il composto di panna chia-

## Informazioni utili

---

ro. Coprire con il terzo disco, spalmare sopra la panna messa da parte e spolverare con il cacao.

### **Consiglio**

Per conferire un tocco fruttato, aggiungere alla farcia con panna e ricotta qualche scorza di limone grattugiata e 300 g di spicchi di mandarino sgocciolati o pezzetti di albicocche.

### Torta marmorizzata

Tempo di preparazione: 80 minuti  
Per 18 fette

#### Per l'impasto

250 g di burro | morbido  
200 g di zucchero  
8 g di zucchero vanigliato  
4 uova, grandezza M  
200 g di panna acida  
400 g di farina di frumento, tipo 405  
16 g di lievito in polvere per dolci  
1 pizzico di sale  
3 cucchiaino di cacao

#### Per la placca

1 cucchiaino di burro

#### Accessori

Stampo per ciambelle Ø 26 cm  
Griglia

#### Preparazione

Mescolare burro, zucchero e zucchero vanigliato fino a ottenere un composto cremoso. Incorporare le uova una a una, mescolando per circa ½ minuto. Aggiungere la panna acida. Mescolare la farina con il lievito e il sale e aggiungere ai restanti ingredienti.

Ungere lo stampo per ciambelle e versarvi metà dell'impasto.


Aggiungere il cacao alla metà restante dell'impasto. Distribuire l'impasto scuro nell'impasto chiaro. Passare una forchetta con un movimento a spirale attraverso l'impasto.

Infornare la ciambella sulla griglia del vano cottura e cuocere la torta.


Fare raffreddare la torta per 10 minuti nella tortiera. Infine, estrarre il dolce dallo stampo e lasciarlo raffreddare sulla griglia.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Torta marmorizzata  
Durata del programma: 55 minuti

##### Manuale

Modalità:   
Temperatura: 150–160 °C  
Preriscaldare: no  
Durata cott.: 50–60 minuti  
Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

## Informazioni utili

---

### Torta sbrisolona alla frutta

Tempo di preparazione: 150 minuti  
Per 20 fette

#### Per l'impasto

42 g di lievito fresco  
150 ml di latte con il 3,5 % di grassi | tiepido  
450 g di farina di frumento, tipo 405  
50 g di zucchero  
90 g di burro | morbido  
1 uovo, grandezza M

#### Per la farcia

1,25 kg di mele

#### Per la granella

240 g di farina di frumento, tipo 405  
150 g di zucchero  
16 g di zucchero vanigliato  
1 cucchiaino di cannella  
150 g di burro | morbido

#### Accessori

Placca standard o placca universale

#### Preparazione

Sciogliere il lievito con un po' di latte, mescolando. Lavorare insieme farina, zucchero, burro e uovo fino a ottenere un impasto liscio.

Con l'impasto formare una palla, disporla in una ciotola, ricoprire con un panno umido e inserirla nel vano cottura. Proseguire come indicato nelle impostazioni della fase di lievitazione 1.

Sbucciare le mele, eliminare il torsolo e tagliare a spicchi.

Lavorare per breve tempo l'impasto e distenderlo sulla placca standard o universale. Distribuire uniformemente le mele sull'impasto. Per la granella impastare la farina con lo zucchero, lo zuc-

chero vanigliato e la cannella e lavorare il tutto con il burro. Distribuire sulle mele.

Infornare la torta e far lievitare in base alle impostazioni della fase 2 di lievitazione.

Cuocere fino a doratura.

#### Impostazione

##### far lievitare la pasta

Fase di lievitazione 1

Modalità: 

Temperatura: 30 °C

Tempo di lievitazione: 30–45 minuti

Fase di lievitazione 2


Modalità: 

Temperatura: 30 °C

Tempo di lievitazione: 30 minuti


#### Cuocere la torta

##### Programma automatico

 | Torta frutta e granella

Durata del programma: 44 minuti

##### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 180–190 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 40–50 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 2 | -HFC 70-C: 3

#### Consiglio

Al posto delle mele, è possibile utilizzare 1 kg di prugne o di ciliegie senza nocciolo.

## Biscotti con stampini

Tempo di preparazione: 135 minuti  
Per 70 pezzi (2 placche)

### Ingredienti

250 g di farina di frumento, tipo 405  
½ cucchiaino di lievito in polvere per dolci  
80 g di zucchero  
8 g di zucchero vanigliato  
1 fialetta all'aroma di rum  
3 cucchiaini di acqua  
120 g di burro | morbido

### Accessori

Matterello  
Stampini per biscotti  
2 placche standard o universali

### Preparazione


Mescolare la farina, il lievito in polvere, lo zucchero e lo zucchero vanigliato. Lavorare il tutto con gli altri ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo e riporre in frigorifero per almeno 60 minuti.

Stendere la pasta con uno spessore di circa 3 mm, ritagliare i biscotti con gli stampini e disporli sulla placca standard o universale.


Infornare i biscotti con stampini nel vano cottura e cuocere.

### Impostazione

#### Programma automatico

 | Biscotti con stampini |  
1 placca/2 placche  
Durata del programma 1 placca: 25 minuti  
Durata del programma 2 placche:  
26 minuti

### Manuale

Modalità:   
Temperatura: 140–150 °C  
Preriscaldare: no  
Durata cott.: 25–35 minuti  
Ripiano 1 placca:  
+HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2  
Ripiano 2 placche:  
+HFC 70-C: 1+3 | -HFC 70-C: 1+3

### Consiglio

La quantità di ingredienti è sufficiente per 2 placche. Per 1 placca, dimezzare la quantità oppure cuocere i biscotti in sequenza.

# Informazioni utili

---

## Biscotti di pasta frolla

Tempo di preparazione: 50 minuti  
Per 50 pezzi (2 placche)

### Ingredienti

160 g di burro | morbido  
50 g di zucchero di canna  
50 g di zucchero a velo  
8 g di zucchero vanigliato  
1 pizzico di sale  
200 g di farina di frumento, tipo 405  
1 uovo, grandezza M | solo l'albume

### Accessori

Sac à poche  
Beccuccio a forma di stella, 9 mm  
2 placche standard o universali

### Preparazione

Lavorare il burro fino a ottenere una crema. Aggiungere lo zucchero, lo zucchero a velo, lo zucchero vanigliato e il sale, mescolare il tutto fino a ottenere un composto morbido. Aggiungere la farina e, per ultimo, l'albume.

Inserire l'impasto in una tasca per pasticciare e ottenere strisce lunghe ca. 5–6 cm sulle placche.

Infornare i biscotti nel vano cottura e cuocere fino a doratura.

### Impostazione

#### Programma automatico

 | Frollini | 1 placca/2 placche

Durata del programma 1 placca: 24 minuti

Durata del programma 2 placche: 31 minuti

### Manuale

#### Per 1 placca

Modalità: 

Temperatura: 150–160 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 20–30 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

#### Per 2 placche

Modalità: 

Temperatura: 140–150 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 25–35 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1+3 | -HFC 70-C: 1+3

### Consiglio

La quantità di ingredienti è sufficiente per 2 placche. Per 1 placca, dimezzare la quantità oppure cuocere i biscotti in sequenza.

## Muffin alle noci

Tempo di preparazione: 95 minuti  
Per 12 muffin

### Ingredienti

80 g di uvetta  
40 ml di rum  
120 g di burro | morbido  
120 g di zucchero  
8 g di zucchero vanigliato  
2 uova, grandezza M  
140 g di farina di frumento, tipo 405  
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci  
120 g di gherigli di noci | tritati grossolanamente

### Accessori

Stampo per 12 muffin da Ø 5 cm  
Pirottini di carta, Ø 5 cm  
Griglia

### Preparazione

Lasciar riposare l'uvetta nel rum per 30 minuti circa.

Lavorare il burro fino a ottenere una crema. Aggiungere uno dopo l'altro lo zucchero, lo zucchero vanigliato e le uova. Mescolare la farina e il lievito in polvere e incorporarli all'impasto. Aggiungere le noci. Infine, aggiungere anche l'uvetta con il rum.

Disporre i pirottini di carta nella placca per muffin. Distribuire 2 cucchiaini di impasto in ogni pirottino.

Infornare la placca per muffin sulla griglia nel vano cottura e cuocere.

### Impostazione

#### Programma automatico

 | Muffin alle noci

Durata del programma: 37 minuti

### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 150–160 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 30–40 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

## Informazioni utili

---

### Pizza (impasto lievitato)

Tempo di preparazione: 90 minuti  
Per 4 porzioni

#### Per l'impasto

30 g di lievito fresco  
170 ml di acqua | tiepida  
300 g di farina di frumento, tipo 405  
1 cucchiaino di zucchero  
1 cucchiaino di sale  
½ cucchiaino di timo, tritato  
1 cucchiaio di origano, tritato  
1 cucchiaio d'olio

#### Per la farcia

2 cipolle  
1 spicchio d'aglio  
400 g di pomodori pelati in pezzi  
2 cucchiaini di concentrato di pomodoro  
1 cucchiaino di zucchero  
1 cucchiaio di origano, tritato  
1 foglia di alloro  
1 cucchiaino di sale  
Pepe  
125 g di mozzarella  
125 g di formaggio Gouda, grattugiato

#### Per arrostire

1 cucchiaio di olio di oliva

#### Accessori

Placca standard o placca universale

#### Preparazione

Sciogliere il lievito con l'acqua, mescolando. Lavorare insieme alla farina con zucchero, sale, timo, origano e olio per 6–7 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo.

Con l'impasto formare una palla, disporla in una ciotola e ricoprire con un panno umido. Far lievitare a temperatura ambiente per circa 20 minuti.

Per la farcia, tagliare a dadini piccoli la cipolla e l'aglio. Scaldare l'olio in una padella. Far appassire le cipolle e l'aglio. Aggiungere i pomodori, il concentrato, lo zucchero, l'origano, l'alloro e il sale.

Lasciare cuocere la salsa per 5 minuti a fiamma bassa.

Rimuovere l'alloro e aggiustare con sale e pepe. Tagliare la mozzarella a fettine.

Srotolare l'impasto sulla placca standard o universale. Far lievitare a temperatura ambiente per circa 10 minuti.

Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Distribuire la salsa sull'impasto. Lasciare un bordo libero di circa 1 cm. Aggiungere la mozzarella e il formaggio Gouda.

Infornare la pizza e cuocere.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Pizza | Pasta lievitata

Durata del programma: 32 minuti

##### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 200–210 °C

Preriscaldare: sì

Durata cott.: 20–30 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

##### Consiglio

In alternativa, farcire la pizza a piacere anche con prosciutto, salame, funghi, cipolle o tonno.

## Pizza (impasto con olio e ricotta)

Tempo di preparazione: 60 minuti  
Per 4 porzioni

### Per l'impasto

120 g di ricotta, con il 20 % di grassi sulla sostanza secca  
4 cucchiaini di latte, con il 3,5 % di grassi  
4 cucchiaini d'olio  
2 uova, grandezza M | solo il tuorlo  
1 cucchiaino di sale  
1½ cucchiaino di lievito in polvere per dolci  
250 g di farina di frumento, tipo 405

### Per la farcia

2 cipolle  
1 spicchio d'aglio  
400 g di pomodori pelati in pezzi  
2 cucchiaini di concentrato di pomodoro  
1 cucchiaino di zucchero  
1 cucchiaino di origano  
1 foglia di alloro  
1 cucchiaino di sale  
Pepe  
125 g di mozzarella  
125 g di formaggio Gouda, grattugiato

### Per arrostire

1 cucchiaio di olio di oliva

### Accessori

Placca standard o placca universale

### Preparazione

Per la farcia, tagliare a dadini piccoli la cipolla e l'aglio. Scaldare l'olio in una padella. Far appassire le cipolle e l'aglio. Aggiungere i pomodori, il concentrato, lo zucchero, l'origano, l'alloro e il sale.

Lasciare cuocere la salsa per 5 minuti a fiamma bassa.

Rimuovere la foglia di alloro. Aggiustare con sale e pepe. Tagliare la mozzarella a fettine.

Per l'impasto, mescolare la ricotta con il latte, l'olio, il tuorlo e il sale. Mescolare la farina al lievito in polvere. Prelevarne metà e aggiungerla all'impasto. Poi aggiungere la parte restante.

Srotolare l'impasto sulla placca standard o universale.


Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Distribuire la salsa sull'impasto. Lasciare un bordo libero di circa 1 cm. Aggiungere la mozzarella e il formaggio Gouda.


Infornare la pizza e cuocere.

### Impostazione

#### Programma automatico

 | Pizza | Pasta con olio e ricotta  
Durata del programma: 33 minuti

#### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 180–190 °C

Preriscaldare: sì

Durata cott.: 25–35 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 2 | -HFC 70-C: 3

#### Consiglio

In alternativa, farcire la pizza a piacere anche con prosciutto, salame, funghi, cipolle o tonno.

# Informazioni utili

---

## Pollo

Tempo di preparazione: 95 minuti

Per 2 porzioni

### Ingredienti

1 pollo, pronto da cucinare (da 1,2 kg)

2 cucchiaini d'olio

1½ cucchiaino di sale

2 cucchiaini di paprica dolce, in polvere

1 cucchiaino di curry

### Accessori

Griglia

Stampo, 22 x 29 cm

Spago da cucina

### Preparazione

Mescolare l'olio con sale, paprica e curry e spennellare il pollo con il composto.

Legare con lo spago da cucina le cosce di pollo e sistemarle nello stampo con il petto rivolto verso l'alto.

Disporre lo stampo sulla griglia e inserire il tutto nel vano cottura in modo tale che le cosce siano rivolte verso lo sportello. Cuocere il pollo.

### Impostazione

#### Programma automatico

Auto |  Pollastrello

Durata del programma: 80 minuti

#### Manuale

Modalità:  

Temperatura: 180–190 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 75–85 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

### Filetto di manzo (arrosto)

Tempo di preparazione: 65 minuti  
Per 4 porzioni

#### Per il filetto di manzo

1 kg di filetto di manzo, pronto da cucinare  
2 cucchiaini d'olio  
1 cucchiaino di sale  
Pepe

#### Per arrostitore

2 cucchiaini d'olio

#### Accessori

Placca universale

#### Preparazione

Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Riscaldare l'olio in una padella e rosolare il filetto di manzo su tutti i lati per 1 minuto per lato.

Rimuovere il filetto di manzo. Mescolare l'olio con sale e pepe e spennellare il filetto di manzo con il composto.

Disporre il filetto di manzo sulla placca universale e infornare nel vano cottura. Cuocere il filetto di manzo.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Filetto di manzo

Durata del programma:

Al sangue: 36 minuti

Media: 43 minuti

Ben cotta: 59 minuti

#### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 180–190 °C

Preriscaldare: sì

Durata cott.: 20–30 minuti (Al sangue),  
35–45 minuti (Media), 50–60 minuti  
(Ben cotta)

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

# Informazioni utili

---

## Trota

Tempo di preparazione: 65 minuti  
Per 4 porzioni

### Per le trote

4 trote (250 g cad.), pronte da cucinare  
2 cucchiaini di succo di limone  
Sale  
Pepe

### Per il ripieno

200 g di champignon, freschi  
½ cipolla  
1 spicchio d'aglio  
25 g di prezzemolo  
Sale  
Pepe

### Per condire

3 cucchiaini di burro

### Accessori

Placca universale

## Preparazione

Versare alcune gocce di limone sulle trote. Salare e pepare all'interno e all'esterno.

Pulire i funghi per il ripieno. Tritare finemente la cipolla, l'aglio, i funghi, il prezzemolo e mescolarli. Insaporire il trito con sale e pepe.

Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Riempire le trote con il mix e disporle le une vicine alle altre sulla placca universale. Coprire con fiocchetti di burro.

Infornare la placca universale nel vano cottura. Cuocere le trote.

## Impostazione

### Programma automatico

 | Trota

Durata del programma: 36 minuti

### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 210–220 °C

Preriscaldare: sì

Durata cott.: 20–30 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

### Consiglio

Servire le trote con le fettine di limone e il burro rosolato.

## Filetto di salmone

Tempo di preparazione: 40 minuti  
Per 4 porzioni

### Per il filetto di salmone

4 filetti di salmone (200 g cad.), pronti da cucinare  
2 cucchiaini di succo di limone  
Sale  
Pepe

### Per condire

3 cucchiaini di burro

### Per spolverizzare

1 cucchiaino di aneto tritato

### Accessori

Placca universale

## Preparazione


Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Disporre i filetti di salmone sulla placca universale. Irrorare con il succo di limone. Condire con sale e pepe. Ricoprire i filetti di salmone con fiocchetti di burro e cospargere di aneto.

Inserire la placca universale nel vano cottura e cuocere il salmone.


## Impostazione

### Programma automatico

 | Filetto di salmone

Durata del programma: 27 minuti

### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 200–210 °C

Preriscaldare: sì

Durata cott.: 10–20 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

# Informazioni utili

---

## Trota salmonata

Tempo di preparazione: 65 minuti  
Per 4 porzioni

### Per la trota salmonata

1 trota salmonata (da 1 kg), intera, pronta da cucinare  
1 limone | solo il succo  
Sale

### Per il ripieno

2 scalogni  
2 spicchi d'aglio  
2 fette di pane da toast  
50 g di capperi, piccoli  
1 uovo, grandezza M | solo il tuorlo  
2 cucchiai di olio di oliva  
Sale  
Pepe  
Peperoncino in polvere

### Accessori

Stuzzicadenti  
Placca universale

### Preparazione

Versare alcune gocce di limone sulla trota salmonata. Salare all'interno e all'esterno.

Per il ripieno, tagliare a dadini gli scalogni, l'aglio e il pane da toast. Mescolare capperi, tuorlo, olio d'oliva, scalogni, aglio e pane da toast. Insaporire con sale, pepe e peperoncino.


Avviare il programma automatico oppure preriscaldare il forno.

Riempire la trota salmonata con la farcia. Chiudere con gli stuzzicadenti.


Disporre la trota salmonata sulla placca universale e infornare nel vano cottura. Cuocere la trota salmonata.

### Impostazione

#### Programma automatico

 | Trota salmonata  
Durata del programma: 46 minuti

#### Manuale

Modalità:   
Temperatura: 210–220 °C  
Preriscaldare: sì  
Durata cott.: 30–40 minuti  
Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

### Sformato di patate e formaggio

Tempo di preparazione: 90 minuti  
Per 4 porzioni

#### Per lo sformato

600 g di patate, farinose  
75 g di formaggio Gouda, grattugiato

#### Per la placca

1 spicchio d'aglio

#### Per il ripieno

250 g di panna  
1 cucchiaino di sale  
Pepe  
Noce moscata

#### Per spolverizzare

75 g di formaggio Gouda, grattugiato

#### Accessori

Stampo, Ø 26 cm  
Griglia

#### Preparazione

Strofinare l'aglio nello stampo.

Per il ripieno, unire la panna, il sale, il pepe e la noce moscata.

Pelare le patate e tagliarle a fettine di 3–4 mm. Mescolare le patate con il formaggio Gouda e il ripieno, e versare tutto nello stampo.

Cospargere di Gouda.

Infornare lo sformato di patate e formaggio sulla griglia del vano cottura e lasciare dorare.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Gratin di patate

Durata del programma: 50 minuti

#### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 180–190 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 55–65 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

## Informazioni utili

---

### Lasagne

Tempo di preparazione: 125 minuti  
Per 4 porzioni

#### Per le lasagne

8 fogli di pasta per lasagne (senza precottura)

#### Per il ragù

50 g di pancetta affumicata, stagionata | tagliata a dadini piccoli  
375 g di carne macinata, metà di vitello e metà di maiale  
2 cipolle | a dadini  
800 g di pomodori in barattolo, pelati  
30 g di concentrato di pomodoro  
125 ml di brodo  
1 cucchiaino di timo, fresco | tritato  
1 cucchiaino di origano, fresco | tritato  
1 cucchiaino di basilico, fresco | tritato  
Sale  
Pepe

#### Per la salsa agli champignon

20 g di burro  
1 cipolla | a dadini  
100 g di champignon freschi | a fettine  
2 cucchiari di farina di frumento, tipo 405  
250 g di panna  
250 ml di latte, con il 3,5 % di grassi  
Sale  
Pepe  
Noce moscata  
2 cucchiari di prezzemolo, fresco | tritato

#### Per spolverizzare

200 g di formaggio Gouda, grattugiato

#### Accessori

Stampo, 32 x 22 cm  
Griglia

#### Preparazione

Per il ragù al pomodoro, scaldare una padella antiaderente. Rosolare i dadini di pancetta, aggiungere la carne macinata e continuare a rosolare mescolando. Aggiungere le cipolle e stufare. Tagliare a pezzettini i pomodori. Aggiungere i pomodori, il succo e il concentrato di pomodoro e il brodo. Insaporire con le erbe, il sale e il pepe. Lasciare cuocere per circa 5 minuti a fiamma bassa.

Per la salsa agli champignon, stufare le cipolle nel burro. Aggiungere gli champignon e rosolare brevemente. Cospargere di farina, quindi mescolare. Allungare con la panna e il latte. Salare, pepare e insaporire con la noce moscata. Lasciare cuocere la salsa per circa 5 minuti a fiamma bassa. Infine aggiungere il prezzemolo.

Per le lasagne, disporre a strati nello stampo i seguenti ingredienti:

- un terzo di ragù
- 4 fogli di lasagne
- un terzo di ragù
- la metà della salsa agli champignon
- 4 fogli di lasagne
- un terzo di ragù
- la metà della salsa agli champignon

Ricoprire le lasagne con il Gouda, infornare sulla griglia del vano cottura e lasciare dorare.

#### Impostazione

##### Programma automatico

 | Lasagne

Durata del programma: 55 minuti

### Manuale

Modalità: 

Temperatura: 185–195 °C

Preriscaldare: no

Durata cott.: 55–65 minuti

Ripiano: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 1

# Informazioni utili

## Tabelle di cottura

### Impasto soffice

Torte/Dolci (accessori)		🌡️ [°C]	<sup>5</sup> <sub>1</sub>		🕒 [min]
			+HFC	-HFC	
Muffin (1 placca)		150–160	1	2	25–35
Muffin (2 placche)		150–160	1+3 <sup>3</sup>	1+3	30–40 <sup>4</sup>
Small cake* (1 placca)		150	1	2	30–40
		160 <sup>2</sup>	2	3	20–30
		180	1	2	25–35
Small cake* (2 placche)		150 <sup>2</sup>	1+3 <sup>3</sup>	1+3	30–40
Cake (griglia, stampo a cassetta, 30 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	60–70
		155–165 <sup>2</sup>	1	2	60–70
Torta marmorizzata, torta alle noci (griglia, stampo a cassetta, 30 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	55–65
		150–160	1	2	60–70
Torta marmorizzata, torta alle noci (griglia, stampo a ciambella, stampo per Gugelhupf, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	55–65
		150–160	1	2	60–70
Torta di frutta (1 placca)		160–170	1	2	40–50
		160–170	1	1	55–65
Torta di frutta (griglia, tortiera apribile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	55–65
		165–175 <sup>2</sup>	1	2	50–60
Base per torta (griglia, stampo adatto, Ø 28 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	25–35
		170–180 <sup>2</sup>	1	2	15–25

Modalità, 🌡️ Temperatura, <sup>5</sup><sub>1</sub> Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C), 🕒 Durata di cottura, Aria calda più, Calore superiore e inf., Aria calda Eco

\* Le impostazioni valgono anche per le indicazioni relative alla norma EN 60350-1. Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).

<sup>1</sup> Utilizzare uno stampo per forno opaco e scuro e disporlo al centro della griglia.

<sup>2</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>3</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti) sul ripiano inferiore. Se si dispone di più paia di guide estraibili FlexiClip, montarne solo un paio.

<sup>4</sup> Estrarre le placche in momenti diversi se la pietanza è già dorata prima della durata di cottura indicata.

## Impasto per torte

Torte/Dolci (accessori)		🌡️ [°C]	<sup>5</sup> 1		🕒 [min]
			+HFC	-HFC	
Biscotti (1 placca)		140–150	1	2	25–35
		150–160	1	2	25–35
Biscotti (2 placche)		140–150	1+3 <sup>3</sup>	1+3	25–35 <sup>4</sup>
Biscotti di pasta frolla* (1 placca)		140	1	2	35–45
		160 <sup>2</sup>	2	3	25–35
Biscotti di pasta frolla* (2 placche)		140	1+3 <sup>3</sup>	1+3	40–50 <sup>4</sup>
Base per torta (griglia, stampo adatto, Ø 28 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	35–45
		170–180 <sup>2</sup>	1	2	20–30
Torta alla ricotta (griglia, tortiera apribile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		170–180	1	2	80–90
		150–160	1	2	80–90
Apple Pie* (griglia, tortiera apribile, Ø 20 cm) <sup>1</sup>		160	1	2	80–100
		180	–	1	75–85
Torta di mele coperta (griglia, tortiera apri- bile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		180–190 <sup>2</sup>	1	2	60–70
		160–170	1	2	60–70
Torta di frutta con glassa (griglia, tortiera apribile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		170–180	1	2	60–70
		150–160	1	2	55–65
Torta di frutta con glassa (1 placca)		170–180	1	2	50–60
		160–170	1	2	45–55
Crostatina dolce (1 placca)		210–220 <sup>2</sup>	–	1	55–65
		180–190	–	1	35–45

Modalità, 🌡️ Temperatura, <sup>5</sup> Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C), 🕒 Durata di cottura, Aria calda più, Aria calda Eco, Calore superiore e inf., Cottura intensa

\* Le impostazioni valgono anche per le indicazioni relative alla norma EN 60350-1.

<sup>1</sup> Utilizzare uno stampo per forno opaco e scuro e disporlo al centro della griglia.




















<sup>2</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .





<sup>3</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti) sul ripiano inferiore.


<sup>4</sup> Estrarre le placche in momenti diversi se la pietanza è già dorata prima della durata di cottura indicata.

# Informazioni utili

## Impasto lievitato

Torte/Dolci (accessori)		🌡️ [°C]	 <sup>5</sup>		⌚ [min]
			+HFC	-HFC	
Ciambella (griglia, stampo per ciambella, Ø 24 cm) <sup>1</sup>		150–160	1	2	50–60
		160–170	1	2	50–60
Christstollen (dolce tipico natalizio) (1 placca)		150–160	1	2	55–65
		160–170	1	2	55–65
Torta sbrisolona con/senza frutta (1 placca)		160–170	1	2	40–50
		170–180	2	3	45–55
Torta di frutta (1 placca)		160–170	1	2	45–55
		170–180	2	3	45–55
Saccottini di mele/chioccioline all'uvetta (1 placca)		160–170	1	2	25–35
Saccottini di mele/chioccioline all'uvetta (2 placche)		160–170	1+3 <sup>3</sup>	1+3	30–40 <sup>5</sup>
Pane bianco, senza stampo (1 placca)		180–190	1	2	35–45
		190–200	1	2	30–40
Pane bianco (griglia, stampo a cassetta, 30 cm) <sup>1</sup>		180–190	1	2	35–45
		190–200 <sup>2</sup>	1	2	30–40
Pane integrale (griglia, stampo a cassetta, 30 cm) <sup>1</sup>		180–190	1	2	55–65
		210–220 <sup>2</sup>	1	2	45–55
Lievitazione impasto (griglia)		30–35	– <sup>4</sup>	– <sup>4</sup>	–

 Modalità, 🌡️ Temperatura, <sup>5</sup> Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C), ⌚ Durata di cottura,  Aria calda più,  Calore superiore e inf.

- <sup>1</sup> Utilizzare uno stampo per forno opaco e scuro e disporlo al centro della griglia.
- <sup>2</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .
- <sup>3</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti) sul ripiano inferiore.
- <sup>4</sup> Mettere la griglia sul fondo del forno e sistemarvi il recipiente. A seconda delle dimensioni del recipiente, è possibile estrarre anche le griglie di supporto.
- <sup>5</sup> Estrarre le placche in momenti diversi se la pietanza è già dorata prima della durata di cottura indicata.

## Impasto con olio e ricotta

Torte/Dolci (accessori)		🌡️ [°C]			⌚ [min]
			+HFC	-HFC	
Torta di frutta (1 placca)		160–170	1	2	40–50
		170–180	2	3	50–60
Saccottini di mele/chioccioline all'uvetta (1 placca)		160–170	2	3	25–35
Saccottini di mele/chioccioline all'uvetta (2 placche)		150–160	1+3 <sup>1</sup>	1+3	25–35 <sup>2</sup>

Modalità, 🌡️ Temperatura, Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C), ⌚ Durata di cottura, Aria calda più, Calore superiore e inf.

<sup>1</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti) sul ripiano inferiore.

<sup>2</sup> Estrarre le placche in momenti diversi se la pietanza è già dorata prima della durata di cottura indicata.

## Impasto per pan di Spagna

Torte/Dolci (accessori)		🌡️ [°C]			⌚ [min]
			+HFC	-HFC	
Disco di pan di Spagna (2 uova) (griglia, tortiera apribile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		160–170 <sup>2</sup>	1	2	15–25
Disco di pan di Spagna (4–6 uova) (griglia, tortiera apribile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		150–160 <sup>2</sup>	1	2	30–40
Pan di Spagna leggero* (griglia, tortiera apribile, Ø 26 cm) <sup>1</sup>		180 <sup>2</sup>	1	2	20–30
		150–170 <sup>2</sup>	1	2	25–45
		200	1	2	25–35
Pasta biscotto (1 placca)		180–190 <sup>2</sup>	1	2	10–20

Modalità, 🌡️ Temperatura, Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C), ⌚ Durata di cottura, Aria calda più, Calore superiore e inf., Aria calda Eco












\* Le impostazioni valgono anche per le indicazioni relative alla norma EN 60350-1. Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).






<sup>1</sup> Utilizzare uno stampo per forno opaco e scuro e disporlo al centro della griglia.

<sup>2</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

## Informazioni utili

### Impasti per bignè, pasta sfoglia, meringhe

Torte/Dolci (accessori)		 [°C]	 <sup>5</sup> 1		 [min]
			+HFC	-HFC	
Bignè (1 placca)		160–170	1	2	30–40
Saccottini di pasta sfoglia (1 placca)		180–190	1	2	20–30
Saccottini di pasta sfoglia (2 placche)		180–190	1+3 <sup>1</sup>	1+3	20–30 <sup>2</sup>
Amaretti (1 placca)		120–130	1	2	25–50
Amaretti (2 placche)		120–130	1+3 <sup>1</sup>	1+3	25–50 <sup>2</sup>
Meringa (1 placca, 6 pezzi da Ø 6 cm)		80–100	1	2	120–150
Meringa (2 placche, ciascuna con 6 pezzi da Ø 6 cm)		80–100	1+3 <sup>1</sup>	1+3	150–180

 Modalità,  Temperatura, <sup>5</sup><sub>1</sub> Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C),  Durata di cottura,  Aria calda più

<sup>1</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti) sul ripiano inferiore.

<sup>2</sup> Estrarre le placche in momenti diversi se la pietanza è già dorata prima della durata di cottura indicata.

## Sfizioosità salate

Pietanza (accessori)		🌡️ [°C]	<sup>5</sup> +HFC -HFC		🕒 [min]
			+HFC	-HFC	
Crostatata salata (1 placca)		220–230 <sup>2</sup>	–	1	35–45
		180–190	–	1	30–40
Torta di cipolle (1 placca)		180–190 <sup>2</sup>	1	2	25–35
		170–180	1	2	30–40
Pizza, impasto lievitato (1 placca)		170–180	1	2	25–35
		210–220 <sup>2</sup>	1	2	20–30
Pizza, impasto con olio e ricotta (1 placca)		170–180	1	2	25–35
		190–200 <sup>2</sup>	1	2	25–35
Pizza surgelata, precotta (griglia)		200–210	1	2	20–25
Toast* (griglia)		300	–	3	6–9
Pietanza dorata/gratinata, ad es. toast (griglia su placca universale)		275 <sup>3</sup>	2	3	3–6
Verdura grigliata (griglia su placca universale)		275 <sup>3</sup>	3	4	5–10 <sup>4</sup>
		250 <sup>3</sup>	3	3	5–10 <sup>4</sup>
Ratatouille (1 placca universale)		180–190	1	2	40–60
Patatine fritte, surgelate <sup>1</sup> (placca Gourmet standard e AirFry forata)		180–190	2	3	30–35 <sup>4</sup>
Crocchette, surgelate <sup>1</sup> (placca Gourmet standard e AirFry forata)		180–190	2	3	23–25 <sup>4</sup>

Modalità, 🌡️ Temperatura, <sup>5</sup> Ripiano (+HFC: con guide estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide estraibili FlexiClip HFC 70-C), 🕒 durata di cottura, Calore superiore e inf., Cottura intensa, Aria calda più, Aria calda Eco, Grill grande, Grill ventilato, | Altre | AirFry

\* Le impostazioni valgono anche per le indicazioni relative alla norma EN 60350-1.

<sup>1</sup> Attenersi alle istruzioni del produttore indicate sulla confezione.


















<sup>2</sup> Preiscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .










<sup>3</sup> Preiscaldare il vano cottura per 5 minuti prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>4</sup> Girare la pietanza possibilmente a metà durata di cottura.

# Informazioni utili

## Manzo


Pietanza (accessori)		 [°C]	 <sup>5</sup> <sub>1</sub>	 [min]	 <sup>10</sup> [°C]
Stufato di manzo, ca. 1 kg (casseruola con coperchio)		150–160 <sup>3</sup>	2 <sup>6</sup>	120–130 <sup>7</sup>	–
		170–180 <sup>3</sup>	2 <sup>6</sup>	120–130 <sup>7</sup>	–
		180–190	2 <sup>6</sup>	160–180 <sup>8</sup>	–
Filetto di manzo, ca. 1 kg (placca universale)		180–190 <sup>3</sup>	2 <sup>6</sup>	25–60	45–75
Filetto di manzo “al sangue”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		80–85 <sup>4</sup>	2 <sup>6</sup>	70–80	45–48
Filetto di manzo, “cottura media”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		90–95 <sup>4</sup>	2 <sup>6</sup>	80–90	54–57
Filetto di manzo “ben cotto”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		95–100 <sup>4</sup>	2 <sup>6</sup>	110–130	63–66
Roastbeef, ca. 1 kg (placca universale)		180–190 <sup>3</sup>	2 <sup>6</sup>	35–65	45–75
Roastbeef “al sangue”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		80–85 <sup>4</sup>	2 <sup>6</sup>	80–90	45–48
Roastbeef “cottura media”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		90–95 <sup>4</sup>	2 <sup>6</sup>	110–120	54–57
Roastbeef “ben cotto”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		95–100 <sup>4</sup>	2 <sup>6</sup>	130–140	63–66
Burger/polpette* (griglia sul ripiano 4 e placca universale al ripiano 1)		300 <sup>5</sup>	4	15–25 <sup>9</sup>	–

 Modalità,  Temperatura,  <sup>5</sup><sub>1</sub> Ripiano,  Durata di cottura,  Temperatura interna,  Aria calda più,  Calore superiore e inf.,  Aria calda Eco,  Grill grande


\* Le impostazioni valgono anche per le indicazioni relative alla norma EN 60350-1.

<sup>1</sup> Utilizzare la griglia e la placca universale.

<sup>2</sup> Rosolare dapprima la carne in padella sul piano cottura.

<sup>3</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>4</sup> Preriscaldare il vano cottura a 120 °C per 15 minuti. Abbassare la temperatura quando si inforna la pietanza.

<sup>5</sup> Preriscaldare il vano cottura per 5 minuti prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>6</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).

<sup>7</sup> Cuocere prima con coperchio. Togliere il coperchio dopo i primi 90 minuti di durata di cottura e versare ca. 0,5 l di liquido.

<sup>8</sup> Cuocere prima con coperchio. Togliere il coperchio dopo i primi 100 minuti di durata di cottura e versare ca. 0,5 l di liquido.

<sup>9</sup> Trascorso almeno metà tempo, girare la pietanza.

<sup>10</sup> Se si utilizza una sonda termometrica, è possibile orientarsi anche sulla temperatura interna indicata.

## Vitello


















Pietanza (accessori)		 [°C]	 5 1	 [min]	 7 [°C]
Brasato di vitello, ca. 1,5 kg (casseruola con coperchio)		160–170 <sup>3</sup>	2 <sup>5</sup>	120–130 <sup>6</sup>	–
		170–180 <sup>3</sup>	2 <sup>5</sup>	120–130 <sup>6</sup>	–
Filetto di vitello, ca. 1 kg (placca universale)		160–170 <sup>3</sup>	2 <sup>5</sup>	30–60	45–75
Filetto di vitello “rosato”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		80–85 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	50–60	45–48
Filetto di vitello “cottura media”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		90–95 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	80–90	54–57
Filetto di vitello “ben cotto”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		95–100 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	90–100	63–66
Sella di vitello “rosata”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		80–85 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	80–90	45–48
Sella di vitello “cottura media”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		90–95 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	100–130	54–57
Sella di vitello “ben cotta”, ca. 1 kg <sup>1</sup>		95–100 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	130–140	63–66










Modalità, Temperatura, Ripiano, Durata di cottura, Temperatura interna, Aria calda più, Calore superiore e inf.

- <sup>1</sup> Utilizzare la griglia e la placca universale.
- <sup>2</sup> Rosolare dapprima la carne in padella sul piano cottura.
- <sup>3</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster
- <sup>4</sup> Preriscaldare il vano cottura a 120 °C per 15 minuti. Abbassare la temperatura quando si inforna la pietanza.
- <sup>5</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).
- <sup>6</sup> Cuocere prima con coperchio. Togliere il coperchio dopo i primi 90 minuti di durata di cottura e versare ca. 0,5 l di liquido.
- <sup>7</sup> Se si utilizza una sonda termometrica, è possibile orientarsi anche sulla temperatura interna indicata.

# Informazioni utili

## Maiale


Pietanza (accessori)		 [°C]	 <sup>5</sup> <sub>1</sub>	 [min]	 <sup>10</sup> [°C]
Arrosto di maiale/arrosto di coppa, ca. 1 kg (casseruola con coperchio)		160–170	2 <sup>5</sup>	130–140 <sup>6</sup>	80–90
		180–190	2 <sup>5</sup>	130–140 <sup>6</sup>	80–90
Arrosto di maiale con cotenna, ca. 2 kg (casseruola)		180–190	2 <sup>5</sup>	130–150 <sup>7</sup>	80–90
		190–200	2 <sup>5</sup>	130–150 <sup>7</sup>	80–90
Filetto di maiale, ca. 350 g <sup>1</sup>	 <sup>2</sup>	90–100 <sup>3</sup>	2 <sup>5</sup>	70–90	60–69
Arrosto di maiale, ca. 1,5 kg (casseruola con coperchio)		160–170	2 <sup>5</sup>	130–160 <sup>8</sup>	80–90
Costolette, ca. 1 kg (placca universale)		150–160	2 <sup>5</sup>	50–60	63–68
Costolette, ca. 1 kg <sup>1</sup>	 <sup>2</sup>	95–105 <sup>3</sup>	2 <sup>5</sup>	140–160	63–66
Polpettone, ca. 1 kg (placca universale)		170–180	2 <sup>5</sup>	60–70 <sup>7</sup>	80–85
		190–200	2 <sup>5</sup>	70–80 <sup>7</sup>	80–85
Pancetta/bacon <sup>1</sup>		300 <sup>4</sup>	4	3–5	–
Salsiccia <sup>1</sup>		220 <sup>4</sup>	3 <sup>5</sup>	8–15 <sup>9</sup>	–

 Modalità,  Temperatura,  <sup>5</sup><sub>1</sub> Ripiano,  Durata di cottura,  Temperatura interna,  Aria calda più,  Calore superiore e inf.,  Aria calda Eco,  Grill grande

<sup>1</sup> Utilizzare la griglia e la placca universale.

<sup>2</sup> Rosolare dapprima la carne in padella sul piano cottura.

<sup>3</sup> Preiscaldare il vano cottura a 120 °C per 15 minuti. Abbassare la temperatura quando si inforna la pietanza.

<sup>4</sup> Preiscaldare il vano cottura per 5 minuti prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>5</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).

<sup>6</sup> Cuocere prima con coperchio. Togliere il coperchio dopo i primi 60 minuti di durata di cottura e versare ca. 0,5 l di liquido.












<sup>7</sup> Dopo metà durata di cottura versare ca. 0,5 l di liquido.







<sup>8</sup> Cuocere prima con coperchio. Togliere il coperchio dopo i primi 100 minuti di durata di cottura e versare ca. 0,5 l di liquido.


<sup>9</sup> Trascorso almeno metà tempo, girare la pietanza.

<sup>10</sup> Se si utilizza una sonda termometrica, è possibile orientarsi anche sulla temperatura interna indicata.

## Agnello, selvaggina



















Pietanza (accessori)		 [°C]	 <sup>5</sup> 1	 [min]	 <sup>6</sup> [°C]
Coscia di agnello con osso, ca. 1,5 kg (casseruola con coperchio)		170–180	2 <sup>4</sup>	100–120 <sup>5</sup>	64–82
Sella di agnello disossata (placca universale)	 <sup>1</sup>	180–190 <sup>2</sup>	2 <sup>4</sup>	10–20	53–80
Sella di agnello disossata (griglia e placca universale)	 <sup>1</sup>	95–105 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	40–60	54–66
Sella di cervo disossata (placca universale)	 <sup>1</sup>	160–170 <sup>2</sup>	2 <sup>4</sup>	70–90	60–81
Sella di capriolo disossata (placca universale)	 <sup>1</sup>	140–150 <sup>2</sup>	2 <sup>4</sup>	25–35	60–81
Coscia di cinghiale disossata, ca. 1 kg (casseruola con coperchio)	 <sup>1</sup>	170–180	2 <sup>4</sup>	100–120 <sup>5</sup>	80–90












 Modalità,  Temperatura, <sup>5</sup> Ripiano,  Durata di cottura, <sup>6</sup> Temperatura interna,  Calore superiore e inf.

- <sup>1</sup> Rosolare dapprima la carne in padella sul piano cottura.
- <sup>2</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .
- <sup>3</sup> Preriscaldare il vano cottura a 120 °C per 15 minuti. Abbassare la temperatura quando si inforna la pietanza.
- <sup>4</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).
- <sup>5</sup> Cuocere prima con coperchio. Togliere il coperchio dopo i primi 50 minuti di durata di cottura e versare ca. 0,5 l di liquido.
- <sup>6</sup> Se si utilizza una sonda termometrica, è possibile orientarsi anche sulla temperatura interna indicata.


# Informazioni utili


## Pollame, pesce

Pietanza (accessori)		 [°C]	 5 1	 [min]	 8 [°C]
Pollame, 0,8–1,5 kg (placca universale)		170–180	2 <sup>4</sup>	55–65	85–90
Pollo, ca. 1,2 kg (griglia su placca universale)		180–190 <sup>2</sup>	2 <sup>4</sup>	55–65 <sup>5</sup>	85–90
Pollame, ca. 2 kg (casseruola)		180–190	2 <sup>4</sup>	100–120 <sup>6</sup>	85–90
		190–200	2 <sup>4</sup>	110–130 <sup>6</sup>	85–90
Pollame, ca. 4 kg (casseruola)		160–170	2 <sup>4</sup>	180–200 <sup>7</sup>	90–95
		180–190	2 <sup>4</sup>	180–200 <sup>7</sup>	90–95
Coscia di pollo (placca per grigliare e arrostitire su placca universale)	   	190–200	2 <sup>4</sup>	30–35	–
Pesce, 200–300 g, ad es. trote (placca universale)		210–220 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	15–25	75–80
Pesce, 1–1,5 kg, ad es. trote salmonate (placca universale)		210–220 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	30–40	75–80
Filetto di pesce in cartoccio, 200–300 g (placca universale)		200–210	2 <sup>4</sup>	25–30	75–80
Bastoncini di pesce, surgelati <sup>1</sup> (placca Gourmet standard e AirFry forata)	   	220–230	2 <sup>4</sup>	13–15 <sup>5</sup>	–

 Modalità,  Temperatura,  5  
1 Ripiano,  Durata di cottura,  Temperatura interna,  Aria calda più,  Grill ventilato,  Calore superiore e inf.,  Aria calda Eco,  |  Altre | AirFry

<sup>1</sup> Attenersi alle istruzioni del produttore indicate sulla confezione.

<sup>2</sup> Preriscaldare il vano cottura per 5 minuti prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>3</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurre la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>4</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).

<sup>5</sup> Girare la pietanza possibilmente a metà durata di cottura.

<sup>6</sup> Versare ca. 0,25 l di liquido all'inizio del procedimento di cottura.


<sup>7</sup> Trascorsi 30 minuti versare ca. 0,5 l di liquido.

<sup>8</sup> Se si utilizza una sonda termometrica, è possibile orientarsi anche sulla temperatura interna indicata.

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Attendere che le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori si siano raffreddati prima di pulirli a mano.

 Pericolo di ferirsi a causa di scossa elettrica.

Il vapore di un apparecchio a vapore potrebbe infatti giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito.

Per la pulizia non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

Le superfici possono scolorirsi o modificarsi se si usano detersivi non adeguati. In particolare, il frontale del forno può danneggiarsi a causa dell'azione di spray per forno e prodotti decalcificanti.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Le superfici in vetro possono graffiarsi o rompersi.

Eliminare subito i residui di detersivo.

- detersivi contenenti diluenti
- detergente per acciaio inossidabile
- detersivi per lavastoviglie
- detergenti per vetro sulle superfici opache
- detersivi per piani cottura in vetroceramica
- spazzole e spugne abrasive (ad es. pagliette o spugne che ancora contengono residui di detergenti abrasivi);
- gomme cancella-sporco
- raschietti affilati (ad es. spatole in metallo)
- lana d'acciaio
- pagliette in acciaio inossidabile su superfici opache e guide completamente estraibili FlexiClip
- prodotti per la pulizia del forno
- pulizia a intervalli regolari con detersivi meccanici

Gli accessori non sono adatti per essere lavati in lavastoviglie.

**Consiglio:** Macchie e residui di sporco lasciati dal succo di frutta o dalla pasta uscita dagli stampi per forno si tolgono con maggiore facilità quando il vano cottura è ancora un po' caldo.

### Detersivi non idonei

Per non danneggiare le superfici, non utilizzare i seguenti detersivi per la pulizia:

- detersivi contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloro
- detersivi anticalcare sul frontale
- detersivi abrasivi (ad es. polvere detergente, latte detergente abrasivo, pietre di pulizia);

## Pulizia e cura

### Smontare ed estrarre gli accessori

A causa delle elevate temperature della pulizia pirolitica, gli accessori si potrebbero danneggiare.

Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura, prima di avviare la pulizia pirolitica. Questo vale anche per le griglie di supporto, le guide completamente estraibili FlexiClip, la griglia e gli accessori acquistati successivamente.

Per una pulizia più comoda a mano si consiglia di smontare gli accessori o estrarli dal vano cottura.

- Smontare le griglie di supporto e le guide completamente estraibili FlexiClip, (se presenti).
- Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura.

### Pulire il frontale

- Pulire il frontale dell'apparecchio con una spugna pulita, detersivo per piatti e acqua calda.
- Asciugare poi il frontale con un panno morbido.


**Consiglio:** Per la pulizia è adatto anche un panno in microfibra pulito, leggermente inumidito senza detersivo.

### Vano cottura

#### Pulire il vano cottura a mano

Invece di utilizzare la funzione Pirolisi [P], è possibile pulire manualmente il vano cottura a seconda del grado di sporco.

La pulizia del vano cottura è più semplice se si rimuovono lo sportello, gli accessori e le griglie di supporto.

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Intorno al vano cottura come guarnizione verso la lastra dello sportello è applicata una guarnizione delicata in filamenti di vetro che si può danneggiare strofinandola o sfregandola. Se possibile evitare di pulire la guarnizione.

- Rimuovere lo sporco possibilmente subito con acqua calda, detersivo per piatti e un panno spugna pulito o un panno in microfibra pulito e umido.
- Se necessario, rimuovere lo sporco incrostato utilizzando il lato duro di una spugna per piatti. Si può anche usare un raschietto o una paglietta in acciaio inossidabile (ad es. Spontex Spirinett).
- Eliminare i residui di detersivo con acqua pulita.
- Asciugare quindi le superfici con un panno morbido.

#### Pulire il vano cottura con Pirolisi

Invece della pulizia manuale, è possibile pulire il vano cottura con la funzione Pirolisi [P], a seconda del grado di sporco.

A causa delle elevate temperature della pulizia pirolitica, gli accessori si potrebbero danneggiare.


Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura, prima di avviare la pulizia pirolitica. Questo vale anche per le griglie di supporto e gli accessori acquistati successivamente.

Lo sporco grosso presente nel vano cottura può causare la formazione di fumo.

A causa di sporco incrostato possono verificarsi delle decolorazioni o macchie opache sulle superfici smaltate. Prima di avviare la pulizia pirolitica, rimuovere dal vano cottura lo sporco grossolano e, servendosi di un raschietto, eliminare dalle superfici smaltate i residui incrostati.

- Estrarre tutti gli accessori (comprese le griglie di supporto) dal vano cottura.


### Avviare la pulizia pirolitica

 Pericolo di ferirsi a causa di vapori nocivi.

La pulizia pirolitica può rilasciare vapori che potrebbero causare l'irritazione delle mucose.


Durante la pulizia pirolitica, non soffermarsi a lungo in cucina e impedire a bambini o animali di entrare in cucina.

Nel contempo, fare in modo che la cucina sia ben arieggiata. Impedire che gli odori sgradevoli giungano negli altri ambienti.

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Durante la pulizia pirolitica il forno si riscalda molto di più rispetto al funzionamento normale.

Impedire ai bambini di toccare il forno durante la pulizia pirolitica.

- Selezionare Pirolisi .
- Selezionare il livello di pirolisi in base al grado di sporco.
- Confermare con *OK*.

Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

- Confermare con *OK*.

Si può avviare la pulizia pirolitica subito o posticiparne l'avvio.

### Avviare subito la pulizia pirolitica



- Se si desidera avviare subito la pulizia pirolitica, selezionare *Avviare subito*.
- Confermare con *OK*.

Si avvia la pulizia pirolitica.

Lo sportello si blocca automaticamente. Successivamente, il riscaldamento del vano cottura e il ventilatore di raffreddamento si accendono automaticamente.

La luce del vano cottura non si accende durante la pulizia pirolitica.

Compare la durata residua della pulizia pirolitica. Non è modificabile.


Se nel frattempo è stato impostato un timer, al termine di questa durata si attiva un segnale acustico,  lampeggia e il tempo viene visualizzato in modo crescente. Appena si sfiora il sensore , il segnale acustico e quello ottico si spengono.

## Pulizia e cura

### Avviare la pulizia pirolitica con posticipo

- Se si desidera avviare la pulizia pirolitica successivamente, selezionare **Avvio alle**.
- Confermare con **OK**.
- Impostare l'ora in cui deve avviarsi la pulizia pirolitica.
- Confermare con **OK**.

Lo sportello si blocca automaticamente. Sul display appare **Avvio alle** e l'ora di avvio impostata.

Fino al momento dell'avvio è possibile reimpostare l'ora di avvio mediante il sensore .

Non appena si raggiunge l'ora di avvio, la resistenza termica del vano e il ventilatore di raffreddamento si accendono e sul display compare la durata residua.


### Concludere la pulizia pirolitica

Appena la durata residua si trova su 0:00 h, nel display appare l'avviso che lo sportello è sbloccato.

Quando lo sportello è sbloccato appare **Procedimento terminato** e si avverte un segnale acustico.

- Spegnere il forno.

I segnali acustico e ottico si spengono.

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Al termine della pulizia pirolitica il forno è ancora molto caldo. È possibile bruciarsi a contatto con i corpi termici e il vano cottura.

Far raffreddare le resistenze e il vano cottura prima di rimuovere eventuali residui della pirolisi.

- Pulire il vano cottura da eventuali residui della pirolisi (ad es. cenere) che possono formarsi a seconda del grado di sporco del vano.

La maggior parte dei residui possono essere rimossi con acqua calda, detersivo e una spugna pulita oppure un panno in microfibra pulito e umido.

A seconda del grado di sporco sulla lastra interna dello sportello si può depositare una patina visibile. Questa patina può essere eliminata con una spugna per stoviglie, con un raschietto oppure con una spugnetta in acciaio (ad es. Spontex Spirinett) e del detersivo.

Intorno al vano cottura come guarnizione verso la lastra dello sportello è applicata una guarnizione delicata in filamenti di vetro che si può danneggiare strofinandola o sfregandola.

Se possibile evitare di pulire la guarnizione.

Le superfici smaltate possono decolorarsi permanentemente a causa di succhi di frutta traboccati. Queste modifiche del colore però non pregiudicano le proprietà dello smalto.


Non tentare di rimuovere a tutti i costi le macchie.

### La pulizia pirolitica si interrompe

Di norma, in seguito all'interruzione della pulizia pirolitica lo sportello rimane bloccato finché la temperatura del vano scende al di sotto di 280 °C.

I seguenti eventi possono causare l'interruzione della pulizia pirolitica:

- Il selettore modalità viene ruotato su un'altra modalità oppure in posizione **O**.

Ruotare di nuovo il selettore modalità su pirolisi  per riavviare la pulizia.

- Il selettore viene ruotato su un'altra modalità.

Prima di poter utilizzare un'altra modalità, la temperatura del vano cottura deve essere inferiore ai 280 °C. Finché sul display compare Raffreddamento.

- Interruzione della corrente elettrica.

Quando si ripristina il collegamento alla rete elettrica, Procedimento interrotto rimane acceso finché la temperatura nel vano cottura scende al di sotto di 280 °C. Dopodiché lo sportello viene sbloccato.

- Per riavviare la pulizia pirolitica, confermare con *OK*. Poi è possibile di nuovo selezionare e avviare la pulizia pirolitica desiderata.


### Griglie di supporto

Per una pulizia più comoda a mano si consiglia di smontare le griglie di supporto.

#### Smontare e montare le griglie di supporto


È possibile smontare le griglie di supporto insieme alle guide completamente estraibili FlexiClip (se presenti).

È possibile smontare separatamente prima le guide estraibili FlexiClip.

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.



- Estrarre le griglie di supporto frontalmente dagli arresti (1.) e smontarle (2.).
- Rimontare le griglie di supporto seguendo la sequenza inversa.
- Rimontare le guide completamente estraibili FlexiClip (se presenti).

#### Pulire le griglie di supporto

Il trabocco di succhi di frutta o residui di arrosto può generare decolorazioni permanenti o punti opachi sulle superfici smaltate. Queste macchie non pregiudicano in alcun modo le caratteristiche d'uso.

Non tentare di rimuovere a tutti i costi le macchie. Usare solo i prodotti indicati.

## Pulizia e cura

Condizione: le griglie di supporto sono state smontate.

- Rimuovere lo sporco possibilmente subito con acqua calda, detersivo per piatti e un panno spugna pulito o un panno in microfibra pulito e umido.
- Se necessario, rimuovere lo sporco incrostato utilizzando il lato duro di una spugna per piatti.


Ad eccezione delle guide estraibili FlexiClip, si può anche usare un raschietto o una paglietta in acciaio inossidabile (ad es. Spontex Spirinet).

- Eliminare i residui di detersivo con acqua pulita.
- Asciugare quindi le superfici con un panno morbido.

### Guide completamente estraibili FlexiClip

Per una pulizia più comoda a mano si consiglia di smontare le guide completamente estraibili FlexiClip.

### Pulire le guide completamente estraibili FlexiClip

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Il trabocco di succhi di frutta o residui di arrosto può generare decolorazioni permanenti o punti opachi sulle superfici smaltate. Queste macchie non pregiudicano in alcun modo le caratteristiche d'uso.

Non tentare di rimuovere a tutti i costi le macchie. Usare solo i prodotti indicati.

Condizione: le griglie completamente estraibili FlexiClip sono state smontate.

- Rimuovere lo sporco possibilmente subito con acqua calda, detersivo per piatti e un panno spugna pulito o un panno in microfibra pulito e umido.
- Rimuovere lo sporco incrostato utilizzando se necessario il lato duro di una spugna per piatti.  
Non utilizzare pagliette in acciaio perché potrebbero graffiare le superfici.
- Eliminare i residui di detersivo con acqua pulita.
- Asciugare quindi le superfici con un panno morbido.

Il lubrificante speciale delle guide estraibili FlexiClip viene rimosso con il lavaggio in lavastoviglie e le proprietà di estrazione ne vengono così pregiudicate.

Non lavare mai le guide estraibili FlexiClip in lavastoviglie.

**Consiglio:** Per eliminare residui di sporco ostinato o se i cuscinetti a sfera sono rimasti incollati dal succo di frutta traboccato:

- mettere brevemente in ammollo le guide estraibili FlexiClip (per circa 10 minuti) in acqua calda con detersivo.  
Se necessario, utilizzare anche la par-


te ruvida della spugnetta. I cuscinetti a sfera si possono pulire con una spazzola morbida.

Dopo la pulizia possono rimanere segni di decolorazione o sfumature chiare che però non compromettono la funzionalità.

### Ruggine

Per una pulizia più comoda a mano si consiglia di estrarre la griglia dal vano cottura.

### Pulire la griglia

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Il trabocco di succhi di frutta o residui di arrosto può generare decolorazioni permanenti o punti opachi sulle superfici smaltate. Queste macchie non pregiudicano in alcun modo le caratteristiche d'uso.

Non tentare di rimuovere a tutti i costi le macchie. Usare solo i prodotti indicati.

Condizione: la griglia è stata estratta dal vano cottura.


- Rimuovere lo sporco possibilmente subito con acqua calda, detersivo per piatti e un panno spugna pulito o un panno in microfibra pulito e umido.
- Rimuovere lo sporco incrostato utilizzando se necessario il lato duro di una spugna per piatti.  
Si può anche usare un raschietto o una paglietta in acciaio inossidabile (ad es. Spontex Spirinett).
- Eliminare i residui di detersivo con acqua pulita.
- Asciugare quindi le superfici con un panno morbido.

### Placche da forno e stampi per forno

Per una pulizia più comoda a mano si consiglia di estrarre le placche da forno e gli stampi per forno dal vano cottura.

### Pulire le placche da forno e gli stampi per forno trattati con PerfectClean

Condizione: la placca da forno e gli stampi per forno sono stati estratti dal vano cottura.

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

## Pulizia e cura

Danneggiamento delle superfici trattate con PerfectClean.

Le superfici trattate con PerfectClean potrebbero danneggiarsi in lavastoviglie.

**Non** lavare mai le parti in PerfectClean in lavastoviglie.

Riduzione dell'effetto antiaderente.

I residui dei detersivi e degli alimenti possono pregiudicare l'effetto antiaderente sulle superfici trattate con PerfectClean.


Sulle superfici trattate con PerfectClean rimuovere sempre tutti i residui.

- Rimuovere lo sporco possibilmente subito con acqua calda, detersivo per piatti e un panno spugna pulito o un panno in microfibra pulito e umido.
- Rimuovere lo sporco incrostato utilizzando se necessario il lato duro di una spugna per piatti. Si può anche usare un raschietto o una paglietta in acciaio inossidabile (ad es. Spontex Spirinett).
- Eliminare i residui di detersivo con acqua pulita.
- Asciugare quindi le superfici con un panno morbido.

### Pietra da forno e pizza Gourmet

Per una pulizia più comoda a mano si consiglia di estrarre la pietra da forno e pizza Gourmet dal vano cottura.

### Pulire la pietra da forno e pizza Gourmet e le palette di legno

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

La pietra da forno e pizza Gourmet diventa molto calda durante il funzionamento e trattiene il calore.

Toccando la pietra da forno e pizza Gourmet è possibile bruciarsi.

Attendere che la pietra da forno e pizza Gourmet si sia raffreddata nel vano cottura prima di pulirla a mano.

Grandi differenze di temperatura possono danneggiare la pietra da forno e pizza Gourmet.

Non appoggiare la pietra da forno e pizza Gourmet calda su superfici fredde come ad es. piastrelle o pietra.

Non lavare la pietra da forno e pizza Gourmet calda con acqua fredda.

Lavando la pietra da forno e pizza Gourmet in lavastoviglie o con la pirlisi si può danneggiare.

Pulire la pietra da forno e pizza Gourmet esclusivamente a mano.

La paletta di legno si danneggia con il lavaggio in lavastoviglie o un lungo ammollo in acqua. Il legno si ammorbidisce e si deforma.

Essendo la paletta di legno non trattato, grasso o farcitura, come la salsa di pomodoro, possono causare alterazioni di colore.

Pulire la paletta di legno sciacquandola brevemente e lasciandola asciugare.

Condizione: la pietra da forno e pizza Gourmet è stata estratta dal vano cottura.

- Pulire la pietra da forno e pizza Gourmet e la paletta di legno con acqua calda e detersivo per piatti.
- Asciugare le superfici con un panno pulito.

### Consigli

- Rimuovere i residui attaccati con un raschietto per vetro oppure dopo l'ammollo in acqua. Mettere in ammollo la pietra da forno e pizza Gourmet in acqua calda, aggiungendo aceto bianco nell'acqua di ammollo. Poiché il lato inferiore non è vetrificato, i grassi o la farcitura come la salsa di pomodoro possono decolorare la pietra.
- Le aree opache, ad es. schizzi di grasso di formaggio, possono essere rimosse con detergente abrasivo.

### Casseruola Gourmet con coperchio

Per una pulizia più comoda si consiglia di estrarre la casseruola Gourmet con coperchio dal vano cottura.

#### Pulire la casseruola Gourmet



Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Lasciar raffreddare le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori.

Detergenti abrasivi o detersivi aggressivi, come spray per griglie e forni, smacchiatori e antiruggine, sabbia abrasiva, spugne con superficie graffiante o oggetti appuntiti possono danneggiare il rivestimento antiaderente.

Pulire la casseruola solo con una miscela calda di acqua e detersivo e una spazzola o una spugna morbida. Lo sporco più ostinato può essere rimosso con un ammollo in una soluzione detergente.

Condizione: la casseruola Gourmet è stata estratta dal vano cottura.

- Pulire la casseruola con una miscela calda di acqua e detersivo e una spazzola o una spugna morbida.
- Pulire il coperchio (se disponibile) con un panno morbido, acqua calda e detersivo per piatti.

**Consiglio:** È possibile lavare la casseruola e il coperchio (se disponibile) anche in lavastoviglie. In condizioni sfavorevoli, la base della casseruola può macchiarsi. Tuttavia, ciò non pregiudica il funzionamento.

### Sportello

Lo sportello pesa ca. 10 kg.

Lo sportello è composto da un sistema aperto di 4 lastre di vetro rivestite in parte da materiale che riflette il calore.

Quando il forno è in funzione, inoltre, l'aria passa attraverso lo sportello in modo che il vetro esterno rimanga freddo.


Per pulire le lastre dello sportello, procedere nel modo seguente:

1. Smontare lo sportello
2. Smontare le diverse parti dello sportello

## Pulizia e cura


3. Pulire le lastre dello sportello
4. Rimontare lo sportello
5. Montare lo sportello

### Smontare lo sportello

 Pericolo di ferirsi con le superfici calde.

Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È possibile bruciarsi a causa delle superfici calde.

Prima di smontare lo sportello, lasciare raffreddare il forno.



- Sbloccare le staffe di arresto girandole fino alla battuta di arresto.


Il forno si danneggia, se si smonta lo sportello in modo errato.

Non tirare mai lo sportello in senso orizzontale dai supporti poiché questi battono sul forno.

Non tirare mai lo sportello dai supporti della maniglia poiché potrebbe rompersi.

- Chiudere lo sportello fino alla battuta di arresto.

Lo sportello pesa ca. 10 kg.



Lo sportello è fissato alle cerniere con dei supporti.

Prima di togliere i ganci si dovranno sbloccare su entrambi i lati le staffe di arresto delle cerniere dello sportello.

- Aprire completamente lo sportello.



- Afferrare lo sportello lateralmente e sganciarlo dai fissaggi sollevandolo verso l'alto. Accertarsi che lo sportello non sia in posizione obliqua.

### Smontare le diverse parti dello sportello

Lo sportello è composto da un sistema aperto di 4 lastre di vetro rivestite in parte da materiale che riflette il calore. Quando il forno è in funzione, l'aria passa attraverso lo sportello in modo che il vetro esterno rimanga freddo.

Se si formassero macchie di sporco tra le lastre, è possibile smontare i diversi componenti dello sportello e pulire la superficie interna delle lastre di vetro.

Il vetro delle lastre dello sportello può graffiarsi.

Per pulire il vetro dello sportello non utilizzare detergenti abrasivi, spugne ruvide o spazzole o raschietti affilati. Quando si puliscono le lastre dello sportello, attenersi anche alle avvertenze valide per il frontale del forno.

I singoli lati delle lastre del forno sono rivestiti in modo differente. I lati rivolti verso il vano cottura riflettono il calore.

Il forno si danneggia se le lastre dello sportello vengono rimontate in modo errato.


Accertarsi che dopo la pulizia le lastre dello sportello vengano rimontate correttamente.

La superficie dei profili in alluminio si danneggia con lo spray per la pulizia del forno.

Per pulire le parti si consiglia di usare un panno spugna pulito, acqua calda e del detersivo per piatti oppure un panno in microfibra umido e pulito.

Le lastre dello sportello possono rompersi se cadono.

Conservare le lastre dello sportello smontate in modo sicuro.

 Pericolo di ferirsi a causa dello sportello che si chiude da solo.


Lo sportello può chiudersi da sé se lo si smonta quando è montato.

Smontare sempre lo sportello prima di smontare le lastre.

- Sistemare il vetro esterno dello sportello su una superficie morbida (ad es. un canovaccio) per evitare che si graffi.


## Pulizia e cura

Si consiglia di fare in modo che la maniglia “sporga” dal bordo del tavolo. La lastra sarebbe così posizionata in piano e si evita di danneggiarla durante la pulizia.




- Con un movimento rotatorio verso l'esterno, aprire i due arresti delle lastre di vetro.


Smontare la lastra interna dello sportello e le due lastre centrali una dopo l'altra:




- alzare **leggermente** la lastra interna ed estrarla dal listello in plastica;



- rimuovere la guarnizione;



- alzare la lastra superiore delle due centrali ed estrarla;




- alzare la lastra inferiore delle due centrali ed estrarla;

- pulire le lastre dello sportello e le altre parti con uno straccio di spugna pulito, prodotto per lavare i piatti e acqua calda o un panno in microfibra umido;
- asciugare tutte le parti con un panno morbido.


Assemblare poi con cautela le diverse parti dello sportello:

le due lastre di vetro centrali sono identiche. Per montarle correttamente, sulle lastre dello sportello è stampato il numero del materiale.


- La lastra inferiore delle due centrali va sistemata in sede in modo da leggere correttamente il numero, vale a dire non a specchio.




- Girare all'interno gli arresti delle lastre di vetro in modo che siano posizionati sulla lastra inferiore delle due lastre centrali.
- La lastra superiore delle due centrali va sistemata in sede in modo da leggere correttamente il numero, vale a dire non a specchio. La lastra dello sportello deve poggiare sugli arresti.



- Rimettere in sede la guarnizione.



- Inserire la lastra interna dello sportello con il lato opaco rivolto verso il basso nel listello in plastica e sistemare la lastra interna dello sportello tra gli arresti.




- Con un movimento rotatorio verso l'interno, chiudere i due arresti delle lastre di vetro.

## Pulizia e cura


Lo sportello è di nuovo assemblato.

### Montare lo sportello



- Afferrare lo sportello dai lati e agganciarlo sui supporti delle cerniere. Accertarsi che lo sportello non sia in posizione obliqua.
- Aprire completamente lo sportello.

Lo sportello potrebbe staccarsi dai supporti e danneggiarsi se le staffe d'arresto non sono bloccate. Bloccare le staffe d'arresto.






- Bloccare le staffe d'arresto alzandole fino alla battuta di arresto in senso orizzontale.

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si può risparmiare tempo e denaro senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica.

Accedere al sito [www.miele.ch/it/support/customer-assistance](http://www.miele.ch/it/support/customer-assistance) per informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti.



## Indicazioni sul display

Anomalia	Causa e intervento
<b>Il display rimane spento.</b>	<p>A seconda dell'impostazione Orologio   Visualizzazione l'ora non viene mostrata se il forno è spento e il display è oscurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se si desidera che l'ora venga sempre visualizzata, selezionare l'impostazione Orologio   Visualizzazione   On.</li> </ul> <p>Il forno è staccato dalla corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se la spina del forno è inserita nella presa.</li> <li>■ Controllare se il fusibile dell'impianto elettrico è saltato. Rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica Miele.</li> </ul>
Blocco accensione  <b>compare sul display.</b>	<p>Il blocco accensione  è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Confermare con OK.</li> </ul> <p>Compare Premere "OK" per 6 sec..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ È possibile disattivare il blocco accensione per un procedimento di cottura, toccando il sensore OK per almeno 6 secondi.</li> <li>■ Se si desidera disattivare il blocco accensione in modo permanente, selezionare l'impostazione Blocco accensione    Off.</li> </ul>
<b>Sul display compare 12:00.</b>	<p>La rete elettrica è rimasta disattivata per oltre 5 minuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impostare di nuovo l'ora. Devono essere reimpostati anche le durate dei procedimenti di cottura.</li> </ul>
Interruzione rete <b>compare sul display.</b>	<p>La corrente elettrica si è interrotta brevemente. Un procedimento di cottura in corso si è quindi interrotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ruotare il selettore modalità su <b>0</b>.</li> <li>■ Riavviare il procedimento di cottura.</li> </ul>


## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
Durata max. funz. ragg. <b>compare sul display.</b>	Il forno è rimasto in funzione per un periodo lungo non consueto. Lo spegnimento di sicurezza è stato attivato. ■ Confermare con <i>OK</i> . Dopodiché il forno è di nuovo pronto per l'uso.
<b>Sul display appare</b> ⚠ Guasto <b>F32</b> .	Il blocco sportello per la pulizia pirolitica non si chiude. ■ Spegner e riaccendere il forno. Riavviare quindi la pulizia pirolitica desiderata. ■ Se la segnalazione viene visualizzata di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza Miele.
<b>Sul display appare</b> ⚠ Guasto <b>F33</b> .	Il blocco sportello per la pulizia pirolitica non si apre. ■ Spegner e riaccendere il forno. ■ Se il blocco non si apre rivolgersi al servizio assistenza Miele.
Guasto <b>e un codice guasto non riportato qui compaiono sul display.</b>	Si tratta di un guasto di cui non si può eliminare la causa autonomamente. ■ Contattare l'assistenza tecnica Miele.



## Comportamento inaspettato

Anomalia	Causa e intervento
<b>Non si avverte alcun segnale acustico.</b>	I segnali acustici sono spenti o impostati su un volume troppo basso. ■ Attivare i segnali acustici o aumentarne il volume con l'impostazione <i>Volume   Segnali acustici</i> .
<b>Il vano cottura non diventa caldo.</b>	La modalità fiera è attiva. È possibile selezionare modalità e sensori, ma il riscaldamento del vano cottura non funziona. ■ Disattivare la modalità fiera con l'impostazione <i>Rivenditori   Modalità fiera   Off</i> .
<b>Il tasto sensore ≡ lampeggia quando si accende il forno.</b>	Il forno non è ancora stato collegato a una rete WLAN. Il tasto sensore lampeggia per indicare che è possibile effettuare il collegamento in rete del forno toccando il tasto sensore per un periodo di tempo più lungo. Dopo aver acceso e spento il forno più volte, il tasto sensore non lampeggia più, ma la funzione di collegamento in rete è ancora attiva.


## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
<b>Il forno si è spento automaticamente.</b>	<p>Per risparmiare elettricità, il forno si spegne automaticamente se dopo l'accensione o al termine di un procedimento di cottura non si attivano altre funzioni entro un determinato tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riaccendere il forno.</li> </ul>
<b>L'introduzione e l'estrazione delle guide completamente estraibili FlexiClip risulta difficoltosa.</b>	<p>Sui cuscinetti a sfera delle guide FlexiClip non c'è abbastanza grasso lubrificante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lubrificare i cuscinetti a sfera con l'apposito prodotto Miele. Solo il lubrificante speciale Miele è adatto alle alte temperature del vano cottura. Altri tipi di grasso possono resinificare e incollare le guide completamente estraibili FlexiClip. È possibile reperire il lubrificante speciale di Miele presso i rivenditori specializzati o l'assistenza tecnica Miele.</li> </ul>
<b>Lo sportello non si apre dopo la pulizia pirolitica.</b>	<p>Il blocco sportello per la pulizia pirolitica non si apre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ruotare il selettore delle modalità su <b>0</b>.</li> <li>■ Se lo sportello non si sblocca, rivolgersi al servizio assistenza Miele.</li> </ul>
<p><b>La luce del vano cottura non si accende.</b></p> 	<p>La lampadina alogena è fulminata.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>⚠</b> Pericolo di ferirsi con le superfici calde.</p> <p>Il forno diventa molto caldo quando è in funzione. È quindi possibile bruciarsi a contatto con le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori. Attendere che le resistenze elettriche, il vano cottura e gli accessori si siano raffreddati prima di pulirli a mano.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scollegare il forno dalla rete elettrica. Sfilare la spina dalla presa oppure disinserire il/i fusibile/i dell'impianto elettrico.</li> <li>■ Per togliere il coprilampada, girarlo di un quarto di giro verso sinistra e rimuoverlo con l'anello di guarnizione dall'involucro tirandolo verso il basso.</li> <li>■ Sostituire la lampadina alogena (Osram 66725 AM/A, 230 V, 25 W, attacco G9).</li> <li>■ Sistemare il coprilampada con anello di guarnizione nell'involucro e fissarlo girandolo verso destra.</li> <li>■ Ripristinare il collegamento del forno alla rete elettrica.</li> </ul>

## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
<b>La luce del vano cottura si spegne anche se il selettore delle modalità è in posizione Luce forno .</b>	In posizione Luce forno  la luce del vano cottura resta accesa per circa 20 minuti. Al termine, la luce del vano cottura si spegne automaticamente.

## Risultato non soddisfacente

Anomalia	Causa e intervento
<b>La torta o i dolci non sono ancora cotti in base ai tempi indicati nella tabella di cottura.</b>	La temperatura selezionata diverge da quella indicata nella ricetta. ■ Selezionare la temperatura indicata nella ricetta.
	Le quantità degli ingredienti divergono da quelle indicate nella ricetta. ■ Controllare se è stata modificata la ricetta. Grazie all'aggiunta di più liquido o uova l'impasto diventa più umido e necessita di una durata di cottura più lunga.
<b>La torta/i dolci non risultano dorati in modo omogeneo.</b>	È stata selezionata una temperatura sbagliata o è stato scelto un ripiano sbagliato. ■ La doratura presenta sempre una certa differenza. Se la differenza di doratura è significativa, verificare se sono stati selezionati la temperatura e il ripiano corretti.
	Il materiale o il colore dello stampo per forno non sono adatti alla modalità di cottura. ■ Con la modalità Calore superiore e inf.  gli stampi per forno chiari o lucidi non sono particolarmente adatti. Utilizzare stampi per forno scuri, opachi.
<b>Al termine della pulizia pirolitica sono ancora presenti delle impurità nel vano cottura.</b>	Con la pulizia pirolitica lo sporco viene bruciato e rimane della cenere. ■ Rimuovere la cenere con acqua calda, prodotto per lavare i piatti e uno straccio di spugna pulito oppure uno straccio in microfibra umido. Se nonostante ciò fosse rimasto ancora dello sporco, riavviare la pulizia pirolitica, eventualmente con una durata più lunga.

### Rumori insoliti

Anomalia	Causa e intervento
<b>Terminato il procedimento di cottura si sente un rumore.</b>	La ventola di raffreddamento rimane in funzione dopo un procedimento di cottura.

## Assistenza tecnica

---

Nel sito [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) sono disponibili informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti e sui pezzi di ricambio Miele.

### Contatti in caso di guasti

Se non è possibile eliminare il guasto, contattare ad es. il rivenditore specializzato Miele o l'assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare online l'assistenza tecnica Miele accedendo a [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo al presente documento.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di serie (fabbr./SN/n.). Queste due informazioni sono riportate sulla targhetta dati.

I dati sono riportati nella targhetta dati, visibile, dopo aver aperto lo sportello, sulla parte anteriore del telaio.

### Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni.


Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni di garanzia allegate.

## Dimensioni incasso

Le misure sono espresse in mm.


### Incasso in un armadio a colonna o un mobile base H xxxx-60

Se il forno viene installato sotto un piano cottura, attenersi alle indicazioni relative all'incasso e all'altezza del piano cottura.




# Installazione

## Vista laterale H 24xx



## Vista laterale H 27xx, H 28xx (60 cm)




**A** H 27xx: 43 mm

H 28xx: 47 mm

# Installazione

## Allacciamenti e aerazione H xxx-60



① Vista frontale


② Il forno deve essere collegato alla rete elettrica con un cavo tipo H 05 VV-F con sezione adeguata, secondo lo schema di allacciamento.

③ Nessun allacciamento in quest'area

④ Sezione di aerazione min. 150 cm<sup>2</sup>


## Incasso in un armadio a colonna o un mobile base H xxxx-55

Se il forno viene installato sotto un piano cottura, attenersi alle indicazioni relative all'incasso e all'altezza del piano cottura.




# Installazione

## Vista laterale H xxxx-55



## Allacciamenti e aerazione H xxx-55



- ① Vista frontale
- ② Il forno deve essere collegato alla rete elettrica con un cavo tipo H 05 VV-F con sezione adeguata, secondo lo schema di allacciamento.
- ③ Nessun allacciamento in quest'area
- ④ Sezione di aerazione min. 150 cm<sup>2</sup>

# Installazione

## Incassare il forno

### H xxxx-60

Per questioni di sicurezza, il forno deve essere usato solo se incassato.

Per funzionare correttamente il forno ha bisogno che affluisca una quantità sufficiente di aria fresca. L'aria fredda necessaria non deve essere riscaldata eccessivamente da altre fonti di calore (ad es. forni a combustibile solido).

Al momento dell'incasso considerare assolutamente:

Accertarsi che il piano intermedio su cui si appoggia il forno non tocchi la parete posteriore.

I listelli antitermici non devono essere installati sulle pareti laterali del vano d'incasso.


- Collegare il forno alla rete elettrica.

Lo sportello può danneggiarsi se si afferra il forno dalla maniglia.

Per trasportare lo sportello utilizzare gli incavi laterali sull'involucro.

Si consiglia di smontare lo sportello prima dell'incasso e di estrarre gli accessori. Il forno è più leggero se lo si spinge nel vano d'incasso e non afferandolo per sbaglio dalla maniglia dello sportello.

- Incassare il forno nel vano d'incasso e posizionarlo.
- Aprire lo sportello se non è stato precedentemente smontato.



- Fissare il forno con le viti fornite alle pareti laterali del vano d'incasso.
- Rimontare lo sportello.

## H xxxx-55

Per questioni di sicurezza, il forno deve essere usato solo se incassato.

Per funzionare correttamente il forno ha bisogno che affluisca una quantità sufficiente di aria fresca. L'aria fredda necessaria non deve essere riscaldata eccessivamente da altre fonti di calore (ad es. forni a combustibile solido).

Al momento dell'incasso considerare assolutamente:

Accertarsi che il piano intermedio su cui si appoggia il forno non tocchi la parete posteriore.


I listelli antitermici non devono essere installati sulle pareti laterali del vano d'incasso.

### Prima dell'incasso

- Accertarsi che la presa della rete elettrica non conduca tensione.


### Incassare il forno

La scatola di giunzione si trova sotto il cassetto per gli accessori





- Togliere il coperchio della scatola di giunzione.

Per allacciare più facilmente l'apparecchio, la scatola di giunzione può essere estratta in avanti. A tal fine:



- Svitare le viti di collegamento con l'involucro di metallo.



- Smontare il cassetto per gli accessori.

## Installazione

- Estrarre in avanti la scatola di giunzione.
- Collegare il forno alla rete elettrica secondo lo schema di allacciamento. Il cavo di collegamento deve essere sistemato correttamente attraverso il passante.
- Far rientrare la scatola di giunzione e fissarla nuovamente con le viti all'involucro.

Verificare che la scatola di giunzione sia fissata bene all'involucro.


- Fissare il coperchio della scatola di giunzione.
- Rimontare il cassetto per gli accessori.

Lo sportello può danneggiarsi se si afferra il forno dalla maniglia. Per afferrarla utilizzare gli incavi laterali sull'involucro.

Si consiglia di smontare lo sportello prima dell'incasso (v. cap. "Pulizia e cura – Smontare lo sportello") ed estrarre gli accessori. Il forno è più leggero se lo si spinge nel vano d'incasso e non afferrandolo per sbaglio dalla maniglia dello sportello.

- Spingere il forno nel vano d'incasso e registrarne la posizione.
- Aprire lo sportello se non è stato tolto precedentemente.

Per fissare il forno nel vano d'incasso sono in dotazione due paia di viti di diversa lunghezza. Per i modelli H xx5x-55 utilizzare le viti più corte.



- Fissare il forno con le viti in dotazione alle pareti laterali del vano d'incasso.
- Rimontare lo sportello (v. capitolo "Pulizia e cura – Montare lo sportello").

## Allacciamento elettrico

**⚠ Pericolo di ferirsi!**

Se i lavori di installazione e di manutenzione non vengono effettuati correttamente, possono insorgere gravi pericoli per l'utente per i quali Miele non risponde.

L'allacciamento alla rete elettrica può essere eseguito solo da un elettricista qualificato, che sia a conoscenza e rispetti le normative nazionali vigenti e le norme aggiuntive della locale azienda elettrica.

L'allacciamento deve essere effettuato in un impianto elettrico regolamentare.

Si consiglia il **collegamento a una presa** (a norma), poiché facilita il distacco dalla rete elettrica in caso di intervento dell'assistenza tecnica.

Nel caso in cui a installazione ultimata la presa non fosse più accessibile o l'**allacciamento fosse fisso** si dovrà installare un interruttore per ogni polo.

L'apertura tra i contatti deve essere di almeno 3 mm. Ad es. interruttori di sicurezza LS, fusibile/i e protezioni (EN 60335).

I **dati di allacciamento** necessari sono riportati sulla targhetta dati che si trova sul frontale del vano cottura. Queste indicazioni devono corrispondere a quelle della rete elettrica.

In caso di domande a Miele indicare sempre:

- Modello
- Numero di serie
- Dati di allacciamento (tensione di rete/frequenza/potenza assorbita massima)

Modificando l'allacciamento o se è necessario sostituire il cavo di alimentazione usare sempre un cavo del tipo H 05 VV-F con sezione adeguata.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da

uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.


## Forno

Il forno deve essere collegato alla rete elettrica con un cavo tipo H 05 VV-F con sezione adeguata, secondo lo schema di allacciamento.

Potenza assorbita massima: v. targhetta dati.



















## Schema di allacciamento









### -60 EP/-60 BP, 400 V



# Dati per gli istituti di controllo

## Pietanze test conformi a EN 60350-1


Pietanze test (accessori)		 [°C]	 <sup>5 6</sup>		 [min]
			+HFC	-HFC	
Small Cake (1 placca standard <sup>1</sup> )		150	1	2	30–40
		160 <sup>4</sup>	2	3	20–30
		180	1	2	25–35
Small Cake (2 placche standard <sup>1</sup> )		150 <sup>4</sup>	1+3 <sup>7</sup>	1+3	30–40
Biscotti di pasta frolla (1 placca standard <sup>1</sup> )		140	1	2	35–45
		160 <sup>4</sup>	2	3	25–35
Biscotti di pasta frolla (2 placche standard <sup>1</sup> )		140	1+3 <sup>7</sup>	1+3	40–50 <sup>8</sup>
Apple Pie (griglia <sup>1</sup> , tortiera apribile <sup>2</sup> , Ø 20 cm)		160	1	2	80–100
		180	–	1	75–85
Pan di Spagna leggero (griglia <sup>1</sup> , tortiera apribile <sup>2</sup> , Ø 26 cm)		180 <sup>4</sup>	1	2	20–30
	 <sup>3</sup>	150–170 <sup>4</sup>	1	2	25–45
		200	1	2	25–35
Toast (griglia <sup>1</sup> )		300	–	3	6–9
Burger (griglia <sup>1</sup> sul ripiano 4 e placca uni- versale <sup>1</sup> al ripiano 1)		300 <sup>5</sup>	–	4	15–25 <sup>9</sup>


 Modalità,  Temperatura,  <sup>5 6</sup> Ripiano (+HFC: con guide completamente estraibili FlexiClip HFC 70-C/-HFC: senza guide completamente estraibili FlexiClip HFC 70-C),  Durata di cottura,  Aria calda più,  Calore superiore e inf.,  Aria calda Eco,  Grill grande

<sup>1</sup> Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele.

<sup>2</sup> Utilizzare una tortiera apribile opaca e scura.  
Disporre la tortiera apribile al centro della griglia.

<sup>3</sup> In generale, si consiglia di selezionare la temperatura più bassa e controllare la pietanza appena trascorsa la minore durata di cottura indicata.

<sup>4</sup> Preriscaldare il vano cottura prima di introdurvi la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>5</sup> Preriscaldare il vano cottura per 5 minuti prima di introdurvi la pietanza. A tale scopo non utilizzare la modalità Booster .

<sup>6</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti).

<sup>7</sup> Montare le guide estraibili FlexiClip HFC 70-C (se presenti) sul ripiano inferiore. Se si dispone di più paia di guide estraibili FlexiClip, montarne solo un paio.

<sup>8</sup> Estrarre le placche in momenti diversi se la pietanza è già dorata prima della durata di cottura indicata.


<sup>9</sup> Girare la pietanza possibilmente a metà durata di cottura.

## Classe di efficienza energetica conforme a EN 60350-1

La rilevazione della classe di efficienza energetica avviene ai sensi di EN 60350-1.

Classe di efficienza energetica: A+

Per eseguire la rilevazione, osservare le seguenti indicazioni:

- La misurazione avviene nella modalità Aria calda Eco .
- Durante la misurazione nel vano cottura sono presenti solo gli accessori necessari.  
Non utilizzare ulteriori accessori eventualmente disponibili, come le guide estraibili FlexiClip, o i componenti con rivestimento catalitico, come le pareti laterali o la lamiera superiore.
- Una premessa importante per la determinazione della classe di efficienza energetica è che lo sportello rimanga chiuso durante il test.  
A seconda degli elementi di misurazione impiegati, la tenuta ermetica della guarnizione sportello può esserne più o meno condizionata. Questo potrebbe avere un effetto negativo sul risultato della misurazione.  
Tale carenza può essere compensata tenendo premuto lo sportello. A determinate condizioni sfavorevoli, possono rivelarsi utili anche idonei mezzi tecnici. Questa carenza non si verifica nel normale uso pratico.

## Scheda per forni a uso domestico

ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 e del regolamento (UE) n. 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Identificativo del modello</b>	H 2861-60 BP, H 2861-55 BP
Indice di efficienza energetica/compartimento ( $EEI_{cavity}$ )	81,7
Classe di efficienza energetica/compartimento	
Da A+++ (efficienza massima) a D (efficienza minima)	A+
Consumo di energia per ciclo e compartimento in modo convenzionale	1,10 kWh
Consumo energetico per ciclo e compartimento in modo ventilato	0,71 kWh
Numero di compartimenti	1
Fonti di calore per compartimento	electric
Volume del compartimento	76 l
Massa dell'apparecchio	H 2xxx-60: 47,0 kg H 2xxx-55: 57,4 kg

## Dati tecnici

---

Potenza assorbita in modo spento, visualizzazione dell'ora off	max. 0,3 W
Potenza assorbita in modo spento, visualizzazione dell'ora on	max. 0,8 W
Potenza assorbita in modo stand-by in rete	max. 2,0 W
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento	20 min
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete	20 min
Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000–2,4835 GHz
Potenza di trasmissione del modulo WLAN	max. 100 mW

### Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questo forno è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download alla pagina [www.miele.ch](http://www.miele.ch)
- Assistenza, richiesta di informazioni, istruzioni d'uso, alla pagina <https://miele.ch/manual> indicando nome del prodotto o numero di serie

### Diritti d'autore e licenze per il modulo di comunicazione

Per l'uso e la gestione del modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questi software/componenti software sono protetti dal diritto d'autore. I diritti derivanti dal diritto d'autore di Miele e di terzi vanno rispettati.

Inoltre, il presente modulo di comunicazione contiene componenti software che vengono trasmessi alle condizioni di licenza Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore, nonché eventuali ulteriori informazioni, in locale tramite IP mediante un web browser (*<http://<indirizzo ip>/Licenses>*). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.





**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele SA**

Sous-Riette 23  
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048  
[www.miele.ch/contact](http://www.miele.ch/contact)

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

H 2861-60 BP, H 2861-55 BP

it-CH

M.-Nr. 12 433 351 / 00 / 002