

Naudojimo ir montavimo instrukcija Garinė orkaitė



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai	8
Tvarumas ir aplinkos apsauga	15
Energijos taupymo patarimai	15
Susipažinimas	17
Garinė orkaitė	17
Specifikacijų lentelė	19
Kartu pristatomi priedai	19
Papildomi įsigijami priedai	22
Valdymo elementai	23
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	24
Artėjimo jutiklis	24
Jutikliniai mygtukai	25
Jutiklinis ekranas	26
Simboliai	27
Valdymo principas	28
Meniu punkto pasirinkimas	28
Naršymas	28
Išėjimas iš meniu lygmens	28
Vertės arba nustatymo keitimas	28
Raidžių įvedimas	29
Kontekstinio meniu rodymas	29
Programų perkėlimas	29
Išskleidžiamojo meniu rodymas ("Pull-down" meniu)	30
"Hilfe" rodymas	30
"MobileStart" funkcijos aktyvinimas	30
Funkcijos aprašymas	31
Valdymo skydelis	31
Vandens bakelis	31
Patiekalų termometras	31
Temperatūra / šerdies temperatūra	31
Drėgmė	31
Kepimo trukmė	31
Garsai	32
Įkaitinimo fazė	32
Kepimo fazė	32
Garų sumažinimas	32
Gaminimo kameros apšvietimas	32
Pirmasis paleidimas	33
Įjungimas į tinklą	33
Pagrindiniai nustatymai	34
Garinės orkaitės plovimas pirmąjį kartą	35
Užvirimo temperatūros priderinimas	36

Garinės orkaitės kaitinimas	36
“Einstellungen”	37
Nustatymų apžvalga.....	37
Meniu “Einstellungen” iškvietimas	40
“Sprache  ”	40
“Tageszeit”	40
“Datum”	41
“Beleuchtung”	41
“Startbildschirm”	41
“Display”	42
“Lautstärke”	42
“Einheiten”	43
“Warmhalten”	43
“Dampfreduktion”	43
“Vorschlagstemperaturen”	43
“Booster”	44
“Automatisches Spülen”	44
“Wasserhärte”	45
“Annäherungssensor”	47
“Sicherheit”	48
“Möbelfronterkennung”	48
“Miele@home”	49
“Scan & Connect” atlikimas	50
“Fernsteuerung”	50
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas	50
“SuperVision”	51
“RemoteUpdate”	52
“Softwareversion”	53
“Rechtliche Informationen”	53
“Händler”	53
“Werkeinstellungen”	53
“Betriebsstunden (Gesamt)”	53
Pagrindinis ir submenu	54
Valdymas	56
Paprastas valdymas	56
Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas	57
Temperatūros ir šerdies temperatūros keitimas	57
“Feuchte” keitimas	57
Kepimo trukmės nustatymas	57
Kepimo trukmės nustatymo keitimas	58
Nustatyto kepimo laiko keitimas	58
Kepimo proceso nutraukimas	58

Turinys

Kepimo proceso nutraukimas	58
Išankstinis maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas	59
“Booster”	59
“Vorheizen”	60
“Crisp function”	60
Garų tiekimas	61
Veikimo režimo keitimas	61
“Alarm und Kurzzeit”	61
Funkcijos “Alarm” naudojimas	61
Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas	62
Svarbu ir verta žinoti	64
Troškinimo garuose ypatybės	64
Garinio troškinimo indas	64
Asmeniniai indai	64
Kepimo lygis	64
Šaldytas produktas	64
Temperatūra	64
Kepimo trukmė	65
Troškinimas su skysčiais	65
Asmeniniai receptai – troškinimas garuose	65
Universalusis padėklas ir grotelės	65
“Dampfgaren”	66
“Eco-Dampfgaren”	66
Nuoroda į kepimo lenteles	66
Daržovės	67
Žuvis	70
Mėsa	73
Ryžiai	75
Grūdai	76
Makaronai / tešlos gaminiai	77
Kukuliai	78
Ankštiniai augalai, džiovinti	79
Vištų kiaušiniai	81
Vaisiai	82
Dešros gaminiai	82
Vėžiagyviai	83
Moliuskai	84
Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu	85
“Sous-vide”	86
Specialiosios paskirtys	93
Kaitinimas	93

Atitirpinimas	95
“Mix & Match”	98
“Menügaren” – automatinis	106
Konservavimas	106
Pyrago konservavimas	109
Džiovinimas	110
Sulčių išsunkimas	111
Nuplikymas	112
Indų sterilizavimas	112
“Geschirr wärmen”	113
“Warmhalten”	113
Mielinės tešlos kildinimas	114
Drėgnų rankšluosčių įšildymas	114
Želatinos lydymas	114
Susicukravusio medaus skystinimas	115
Šokolado lydymas	115
Lašinių lydymas	116
Svogūnų troškinimas	116
Obuolių konservavimas	116
Kiaušinių garnyro ruošimas	116
Vaisinis užtepas	117
Maisto produktų valymas	118
Jogurto ruošimas	119
“Automatikprogramme”	120
Kategorijos	120
Automatinių programų naudojimas	120
Naudojimo nurodymai	120
“Suche”	121
“MyMiele”	122
“Eigene Programme”	123
Kepimas	126
Kepinių kepimo nurodymai	126
Kepinių kepimo patarimai	127
Veikimo režimai	127
Kepimas	129
Kepimo nurodymai	129
Veikimo režimai	129
Patiekalų termometras	131
Kepimas keptuve	135
Kepimo keptuve nuorodos	135

Turinys

Kepinimo keptuve patarimai	135
Veikimo režimai	136
Valymas ir priežiūra	137
Valymo ir priežiūros nurodymai	137
Netinkamos valymo priemonės	138
Priekinės dalies valymas	138
“PerfectClean”	139
Maisto ruošimo skyrius	140
Vandens bakelio plovimas	141
Priedai	142
Padėklų laikiklių plovimas	143
Nulenkite viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementus	144
“Pflege”	145
Mirkymas	145
Džiovinimas	145
Plovimas	145
“Entkalken”	145
“HydroClean”	147
Durelių išėmimas	150
Durelių montavimas	151
Problemų šalinimas	152
Pranešimai ekrane	152
Nenumatytas veiksmas	155
Garsai	156
Netenkinantis rezultatas	157
Bendrosios problemos arba techninės triktys	158
Garantinio aptarnavimo skyrius	162
Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki	162
Garantija	162
Įrengimas	163
Montavimo saugos nurodymai	163
Montavimo nurodymai	164
Montavimo matmenys	165
Montavimas ūkinėje spintoje	165
Įrengimas po stalviršiu	166
Vaizdas iš šono	167
Skydelio atidarymo zona	168
Jungtys ir vėdinimas	169
Garinės orkaitės įmontavimas	170
Gėlo vandens jungtis	171
Vandens išleidimas	173

Elektros jungtis	174
Duomenys priežiūros institucijoms	175
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1	177
Techniniai duomenys.....	179
Atitikties deklaracija	179
Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos.....	179
Autoriaus teisės ir licencijos	180
Garantijos sąlygos.....	181
Sutartiniai ženklai.....	182

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši garinė orkaitė atitinka nustatytuosius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo gedimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su garinės orkaitės montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši garinė orkaitė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
- ▶ Garinę orkaitę naudokite tik buityje – maisto produktams troškinti garuose, kepiniams kepti, kepinti, kepinti keptuve, atitirpinti ir patiekalams pašildyti.
- Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.
- Šie asmenys gali naudoti prietaisą neprižiūrimi tik tada, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.
- ▶ Šioje garinėje orkaitėje naudojamas 3 apšvietimo šaltinis, priskiriamas E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite paleidimo blokatorių, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų garinės orkaitės įjungti.
- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti arba kitaip prižiūrėti orkaitės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli garinės orkaitės esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su garine orkaite.
- ▶ Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.
Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų. Įkaista garinės orkaitės durelių stiklas, valdymo skydelis ir garų išleidimo angos. Neleiskite vaikams liesti prietaiso, kol šis veikia.
Kol garinė orkaitė atvės ir nekils pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.
- ▶ Stenkitės nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 10 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užkliuvę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.
- ▶ Palietus jutiklinį mygtuką , durelės automatiškai atidaromos iki galo. Atsidarydamos jos gali trenktis, pvz., į mažus vaikus arba gyvūnus.
Jeigu dureles atidarote naudodami nuotolinį valdymo balsu asistentą, suskamba garinės orkaitės garsinis signalas. Svarbu užtikrinti, kad durelių atsidarymo zonoje nebūtų žmonių arba daiktų.

Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Netvarkinga garinė orkaitė gali būti nesaugi. Patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Prietaisą prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos žemėinimo sistemos, užtikrinsite jo elektros instaliacijos saugumą. Svarbu, kad būtų įvykdyta ši pagrindinė saugumo sąlyga. Kilus abejonų, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją.
- ▶ Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) turi sutapti su jūsų elektros tinklo duomenimis. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisui jungti prie elektros tinklo.
- ▶ Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.
- ▶ Garinę orkaitę draudžiama naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).
- ▶ Pavojus patirti elektros smūgį! Palietus jungtis, kuriomis teka elektros srovė, arba pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas.
Niekada nebandykite atidaryti prietaiso korpuso.
- ▶ Jeigu garinės orkaitės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.
- ▶ “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Nuo jungimo laido pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinę orkaitę prijungti prie maitinimo tinklo turi kvalifikuotas elektrikas.

► Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti specialiu maitinimo laidu.

► Prieš atliekant montavimo ir techninės priežiūros bei remonto darbus, garinę orkaitę atjunkite nuo elektros tinklo. Atlikite šiuos veiksmus:

- išjunkite elektros instaliacijos saugiklius arba
- visiškai juos išsukite;
- ištraukite iš lizdo kištuką (jeigu yra). Traukite suėmę ne už laido, bet už kištuko.

► Jeigu garinė orkaitė montuojama į spintelę, (pvz., už durelių), visą prietaiso naudojimo laiką laikykite atidarytas spintelės dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Kitaip rizikuojate sugadinti garinę orkaitę, montavimo spintą ir grindis. Dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsusi.

► Norėdami įrengti vandens jungtį, kvieskite kvalifikuotą specialistą. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl klaidų, padarytų įmontuojant arba prijungiant prietaisą.

► Garinę orkaitę leidžiama jungti tik prie šalto vandens įvado.

► Įmontavus garinę orkaitę vandens įvado uždarymo čiaupas turi būti lengvai prieinamas.

► Prieš prijungdami vandens įleidimo žarnas patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų.

► Įrengta “Waterproof” sistema patikimai apsaugos nuo vandens daromos žalos, jeigu išpildytos šios sąlygos:

- Garinė orkaitė yra tinkamai prijungta (prie elektros ir vandens jungčių).
- Jei pastebėjote pažeidimus, garinę orkaitę nedelsdami remontuokite.
- Išvykdami ilgesniam laikui (pvz., atostogauti), užsukite vandens čiaupą.

Tinkamas naudojimas

► Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų kaitinimo elementų, maisto ruošimo skyriaus, priedų, durelių stiklo arba karšto patiekalo.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių arba varstydami dureles, naudokite puodkėles.

► Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti!

Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsilieti. Karštas maistas gali nuplikinti!

Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.

► Verdant arba šildant uždarytas skardines, skardinėse susidaro viršslėgis, jos gali sprogti. Skardinių nevirkite ir nešildykite.

► Naudoti orkaitėse netinkami plastikiniai indai aukštoje temperatūroje gali išsilydyti ir apgadinti garinę orkaitę arba pradėti degti.

Naudokite tik karščiui atsparius plastikinius indus. Perskaitykite indų gamintojo nurodymus.

Jei norite naudoti plastikinius indus, įsitikinkite, kad šie yra atsparūs karščiui (iki 100 °C) ir karštiesiems garams. Kiti plastikiniai indai gali išsilydyti, sutrūkinėti arba suskilti.

► Maisto ruošimo skyriuje laikomi arba šildomi maisto produktai gali išsausėti, o išsiskyrusi drėgmė gali sukelti garinės orkaitės koroziją. Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.

► Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.

► Maksimali leistina durelių apkrova yra 10 kg. Nelipkite arba nesisėskite ant atidarytų durelių, nestatykite ant jų sunkių daiktų. Stenkitės neįstrigti tarp durelių ir maisto ruošimo skyriaus. Galite pažeisti orkaitę.

► Nuo karščio gali užsidegti aliejus ir riebalai, jų neperkaitinkite. Jeigu gamindami naudojate aliejų ir riebalus, garinės orkaitės niekada nepalikite be priežiūros. Degančio aliejaus ir riebalų nemėginkite gesinti vandeniu. Išjunkite orkaitę, palikite uždarytas dureles ir liepsna užges.

► Prie įjungtos garinės orkaitės esantys daiktai, veikiami aukštos temperatūros, gali pradėti degti. Prietaiso jokia būdu nenaudokite patalpų šildymui.

► Per ilgai keptuve kepamas patiekalas gali išdžiūti arba savaime užsiliepsnoti. Todėl visada naudokite kepimo keptuve nurodytą trukmę.

► Kai kurie maisto produktai greitai išdžiūva ir dėl aukštos kepimo griliu temperatūros gali savaime užsidegti.

Niekada nenaudokite kepimo griliu režimo kepti bandelių arba duonos ir džiovinti gėlių arba žolelių. Naudokite režimus "Heißluft plus"  arba "Ober-/Unterhitze" .

► Jeigu maisto ruošimo zonoje pastebėjote dūmus, neatidarykite orkaitės durelių, kad liepsna neišplistų. Sustabdykite troškinimą, išjunkite garinę orkaitę ir ištraukite iš tinklo kištuką. Dureles atidarykite tik tada, kai dūmai išsisklaidys.

► Jeigu ruošiant maisto produktus įvairiai naudojami alkoholiniai gėrimai, atkreipkite dėmesį, kad aukštoje temperatūroje alkoholis garuoja. Garai gali užsidegti nuo karštų kaitinimo elementų.

► Ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo netieskite aliuminio plėvelės arba orkaitės apsauginės plėvelės. Ten taip pat nedėkite jokių keptuvių, puodų arba padėklų.

Jeigu maisto ruošimo skyriuje norite laikyti kepimo indus, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo pastatykite groteles ir sudėkite ant jų kepimo indus. Patikrinkite, ar neiškritęs apatinis sietelis.

► Stumdydami groteles pirmyn ir atgal, galite subraižyti maisto ruošimo skyriaus pagrindą.

Nestumdykite grotelių pirmyn ir atgal.

► Stambūs maisto produktų likučiai gali užkimšti vandens nuotaką ir siurbį. Todėl visada patikrinkite, ar įdėtas apatinis sietelis.

► Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiui, rankinį maišytuvą, patikrinkite, ar garinės orkaitės durelėmis neprišpaudėte jungimo laido. Galite pažeisti laido izoliaciją.

► Garai gali patekti į prietaiso dalis, kuriomis teka srovė, ir sukelti trumpąjį jungimą. Prietaiso elektrinės dalys gali sugesti. Niekada nenaudokite garinės orkaitės, jeigu ant apšvietimo lempučių nėra gaubtų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Valymas ir priežiūra

► Pavojus patirti elektros smūgį! Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.

► Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.

Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.

► Galima išmontuoti padėklų laikiklius. Prietaise dar kartą teisingai sumontuokite padėklų laikiklius.

► Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

Priedai

► Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produktą.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinės orkaitės gamybos seriją.

► Naudokite tik pristatytą “Miele” patiekalų termometrą. Jeigu patie-kalų termometras sugedęs, jį pakeiskite originaliu “Miele” patiekalų termometru.

► Esant itin aukštai temperatūrai gali išsilydyti patiekalų termometro plastikas. Nenaudokite patiekalų termometro naudodami gruzdinimo režimus (išskyrus: “Umluftgrill” režimą ). Nelaikykite patiekalų ter-mometro orkaitėje.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriklaistingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami.

Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Energijos taupymo patarimai

Gaminimo procesai

- Ruošiant patiekalus, rekomenduojama naudoti automatines programas.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus, kurie nebus reikalingi gaminimo metu.
- Rinkitės recepte arba gaminimo lentelėje nurodytą žemesnę temperatūrą, po tam tikro laiko patikrinkite kepamą patiekalą.
- Jeigu taip nurodyta recepte arba kepimo lentelėje, įkaitinkite maisto ruošimo skyrių.
- Kepimo metu stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Naudokite matines, tamsias kepimo formas. Jos geriau sugeria karštį ir greičiau perduoda į tešlą. Šviesios medžiagos, pavyzdžiui, nerūdijantysis plienas ar aliuminis, atspindi šilumą, todėl ji sunkiau patenka į kepamą patiekalą. Maisto ruošimo skyriaus dugno arba grotelių neuždenkite šilumą atspindinčia plėvele.
- Stebėkite kepimo trukmę, kad nešvaistytumėte energijos. Nustatykite kepimo trukmę arba naudokite patiekalų termometrą (jeigu yra).
- Daugelį patiekalų iškepsite pasirinkę "Heißluft plus"  veikimo režimą. Šiluma iš karto paskirstoma po visą maisto ruošimo skyrių, daugelį patiekalų galėsite kepti žemesnėje temperatūroje, negu pasirinkę režimą "Ober-/ Unterhitze" . Be to, tuo pačiu metu galėsite kepti keliuose kepimo lygiuose.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

- Norėdami kepti keptuve, rinkitės kepi-
mo režimą "Umluftgrill" . Galėsite
kepti žemesnėje temperatūroje, negu
kituose keptuvo režimuose, kur būtina
nustatyti aukščiausią temperatūrą.
- Pasirinkę veikimo režimą "Eco-
Heißluft"  taupysite energiją ir opti-
maliai išnaudosite šilumą. Šį veikimo
režimą naudokite, jeigu kepate nedide-
liais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba
forminius sausainius. Kol maisto pro-
duktai kepa, stenkitės nevarstyti prie-
taiso durelių.
- Jeigu norite naudoti energiją taupantį
kepimo režimą, rinkitės "Eco-Dampfge-
ren" . Šis veikimo režimas labiau-
siai tinka kepti daržoves ir žuvis.
- Prireikus galite kepti vienu metu keletą
patiekalų. Statykite juos vieną šalia ki-
to arba dėkite į skirtingus kepimo ly-
gius.
- Patiekalus, kurių negalite ruošti vienu
metu, kepkite vieną po kito. Taip iš-
naudosite likusią šilumą.


Nustatymai

- Pasirinkite valdymo elementų nustaty-
mą "Display" | "QuickTouch" | "Aus",
kad sumažintumėte energijos sąnau-
das.
- Pasirinkite ir maisto ruošimo skyriaus
nustatymą "Beleuchtung" | "Aus" arba
"„Ein“ für 15 Sekunden". Bet kuriuo me-
tu galėsite jį įjungti, palietę  jutiklinį
mygtuką.

Energijos taupymo režimas


Jeigu nevykdomas kepimo procesas ar-
ba nenaudojamos jokios kitos funkcijos,
taupydama energiją, garinė orkaitė auto-
matiškai išsijungia. Rodomas paros lai-
kas arba ekranas užtamsinamas (žr. sky-
rių "Einstellungen").

Garinė orkaitė



- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvo kaitinimo elementas su belaidžio patiekalų termometro ryšio priėmimo antena
- ④ Skirstomasis ratukas, naudojamas plovimui su "HydroClean"
- ⑤ Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas
- ⑥ Ventiliatoriaus siurbimo anga ir už jos esantis žiedinis kaitinimo elementas
- ⑦ Maisto ruošimo skyrius su apatiniu kaitinimo elementu ir sieteliu
- ⑧ Surinkimo latakas
- ⑨ Temperatūros jutiklis
- ⑩ Durelių užraktas
- ⑪ Drėgmės jutiklis
- ⑫ Durelių sandariklis
- ⑬ Padėklų laikikliai su 4 kepimo lygiais
- ⑭ Garų išleidimo anga
- ⑮ Durelės

Susipažinimas



- ① Vandens bakelis
- ② Skyrius vandens bakeliui
- ③ Belaidis patiekalų termometras

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakalinėje pusėje.

Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra korpuso viršutinėje dalyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris ir jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maks. jungties galia).


Prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto valdymo skydelio viršuje. Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kiltų klausimų arba problemų.

Kartu pristatomi priedai

Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekte esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").


Atsižvelgiant į šalį ir modelį, gali būti pridėti kiti priedai.

Garinio troškinimo indas DGG 20



1 neperforuotas garinio troškinimo indas iš nerūdijančiojo plieno
Talpa 2,4 l
Naudingasis tūris 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (P x l x A)

Garinio troškinimo indas DGGL 20




1 perforuotas garinio troškinimo indas iš nerūdijančiojo plieno
Talpa 2,4 l
Naudingasis tūris 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (P x l x A)

Garinio troškinimo indas DGGL 12



1 perforuotas garinio troškinimo indas iš nerūdijančiojo plieno
Talpa 5,4 l
Naudingasis tūris 3,3 l
450 x 390 x 40 mm (P x l x A)

Universalusis padėklas HUBB 71



1 universalusis padėklas kepinimui, kepiniui ir kepinimui keptuve (padengta "PerfectClean" danga)


Kepimo ir kepinimo grotelės HBBR 71 (trumpiau: grotelės)



1 grotelės kepinimui, kepinimui ir kepinimui keptuve (padengta "PerfectClean" danga)

Susipažinimas

Patiekalų termometras



1 patiekalų termometras, norint stebėti tikslią troškinimo proceso temperatūrą. Matuoja temperatūrą patiekalo viduje (šerdies temperatūra).

Atidariklis



Rankiniam durelių atidarymui.


“HydroCleaner”

1 specialus ploviklis maisto ruošimo skyriui plauti naudojant priežiūros programą “HydroClean”. Labai tinka stipriai pridėgusiems, įsisenėjusiems nešvarumams šalinti.

Kalkių šalinimo tabletės



Pašalina kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės.

“FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai HFC 71



“FlexiClip” ištraukiamuosius įtaisus galite naudoti bet kuriame orkaitės kepimo lygyje.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus iki galo įstumkite į maisto ruošimo skyrių, tada galite dėti ant viršaus priedą. Priekyje ir gale priedai bus automatiškai užfiksuoti fiksatoriaus liežuveliais, kurie neleis jiems išslysti.



Maksimali “FlexiClip” visiškai ištraukiamųjų įtaisų apkrova yra 15 kg.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamųjų įtaisų tvirtinimas ir išėmimas

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!


Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdami arba prieš tvirtindami “FlexiClip” visiškai ištraukiamuosius įtaisus, palaukite, kol atvės maisto ruošimo skyrius, padėklų laikikliai ir priedai.


“FlexiClip” visiškai ištraukiamuosius įtaisus montuokite tarp kepimo lygio skersinių.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą su “Miele” logotipu montuokite dešinėje.


Montuodami arba išimdami visiškai ištraukiamuosius “FlexiClip” įtaisus, jų **neišardykite**.



- “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą užkabinkite priekyje ant kepimo lygio apatinio skersinio (1.) ir, stumdami išilgai skersinio, įstumdami į maisto ruošimo skyriaus vidų (2).



- “FlexiClip” visiškai ištraukiamojo įtaiso priekį (1.) kilstelėkite aukštyn ir išilgai kepimo lygio skersinio ištraukite (2.).



- “FlexiClip” visiškai ištraukiamąjį įtaisą užfiksuokite ant kepimo lygio apatinio skersinio (3.).

Jeigu įmontuoti “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai stringa, tvirtai juos suimkite ir ištraukite.

Norėdami išimti “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą, atlikite šiuos veiksmus:

- Iki galo įstumdami “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus.

Susipažinimas


Papildomai įsigijami priedai

“Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio galite įsigyti specialiai garinėms orkaitėms pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaityę QR kodą:



Valdymo elementai



- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas Garinei orkaitei įjungti ir išjungti
- ② Optinė sąsaja (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas Orkaitei valdyti savo mobiliajame telefone
- ④ Jutiklinis ekranas Skirtas paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑤ Priartėjimo jutiklis Skirtas ekranui, maisto ruošimo skyriaus apšvietimui arba patvirtinimo garsiniam signalui įjungti, kai artinama prie prietaiso
- ⑥ Jutiklinis mygtukas Skirtas palaipsniui grįžti atgal
- ⑦ Jutiklinis mygtukas Skirtas trumpajai trukmei arba įspėjamiesiems signalams nustatyti
- ⑧ Jutiklinis mygtukas Skirtas maisto ruošimo skyriaus apšvietimo įjungimui ir išjungimui
- ⑨ Jutiklinis mygtukas Valdymo skydeliui atidaryti ir uždaryti
- ⑩ Jutiklinis mygtukas Skirtas durelių atidarymui

Susipažinimas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku garinę orkaitę įjungsite ir išjungsite.

Artėjimo jutiklis

Artėjimo jutiklis yra po jutikliniu ekranu, šalia jutiklinio mygtuko . Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto sureaguoja.

Jeigu suaktyvinote atitinkamus nustatymus, galite įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą, garinę orkaitę arba garinius signalus (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Annäherungssensor”).

Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Mygtukų signalą galite išjungti pasirinkę nustatymą "Lautstärke" | "Tastenton" | "Aus".

Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Ein".

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie "Miele@home" sistemos, įjungti nustatymą "Fernsteuerung" ir paliesti šį jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, funkcija "MobileStart" yra įjungta. Kol šis jutiklinis mygtukas šviečia, garinę orkaitę galite valdyti savo mobiliajame prietaise (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Miele@home").
	Atsižvelgiant į tai, kokiame meniu esate, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįšite į pagrindinį.
	Jeigu ekrane rodomas meniu arba vykdomas kepimo procesas, jutikliniu mygtuku bet kuriuo metu galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., virdami kiaušinius) arba įspėjamąjį signalą (fiksuotą laiką) (žr. skyrių "Įspėjamasis signalas ir trumpoji trukmė").
	Šiuo jutikliniu mygtuku galite įjungti arba išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą. Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvietimas užges po 15 sekundžių arba liks įjungtas viso kepimo proceso metu.
	Šiuo jutikliniu mygtuku valdymo skydelį atidarysite ir uždarysite skydelį (žr. skyriaus "Funkcijų apibūdinimas" poskyrį "Valdymo skydelis").
	Palietus šį jutiklinį mygtuką, durelės automatiškai iki galo atsida-rys. Norėdami uždaryti dureles, spustelėkite jas ranka arba puod-kėle, kol durelės užsifiksuos.

Susipažinimas


Jutiklinis ekranas

Jautrų jutiklinio ekrano paviršių galima subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pvz., rašikliais.

Lieskite ekraną tik pirštais.

Stebėkite, kad už jutiklinio ekrano nepatektų vandens.

Jutiklinis ekranas padalintas į keletą zonų.



Ekranu viršuje kairėje rodoma meniu rodyklė. Atskiri meniu punktai tarpusavyje atskirti vertikalia linija. Jeigu dėl vietos trūkumo rodoma ne visa meniu rodyklė, aukštesnio lygmens meniu punktai rodomi ... I.

Palietus atitinkamo meniu pavadinimą, rodmuo persijungia į atitinkamą meniu. Norėdami pakeisti pradžios ekraną, palieskite .

Paros laikas rodomas viršutinėje ekrano dalyje, dešinėje. Palietę nustatysite paros laiką.

Ekране gali būti rodomi šie simboliai, pvz., "SuperVision" .

Antraštės viršutiniame kampe yra oranžinės spalvos linija, ant kurios užėję galite išskleisti "Pull-down" meniu. Kepimo proceso metu jame galite pasirinkti arba išjungti nustatymus.

Viduryje yra aktualus meniu su meniu punktais. Braukdami per ekraną, meniu galite slinkti į dešinę arba į kairę. Palietę meniu punktą, jį pasirinksite (žr. skyrių "Valdymo principas").

Ekranu apačioje, atsižvelgiant į meniu, rodomi įvairūs valdymo laukeliai, pvz., "Timer", "Speichern" arba OK.

Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simbolis	Reikšmė
	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką <i>OK</i> .
	Nuoroda į aukštesnio lygio meniu punktus, kurie meniu rodyklėje nerodomi dėl vietos trūkumo.
	Pavojaus simbolis
	Laikmatis
	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.
	Ijungtas paleidimo arba mygtukų blokatorius (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Sicherheit”). Valdymas užblokuotas.
	Šerdies temperatūra naudojant patiekalų termometrą
	Nuotolinis valdymas (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “Fernsteuerung” “Ein”)
	“SuperVision” (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “SuperVision” “SuperVision-Anzeige” “Ein”)

Susipažinimas

Valdymo principas

Garinė orkaitė valdoma jutikliniame ekrane, liečiant norimus meniu punktus.

Kas kartą palietus galimą parinktį, atitinkamas ženklas (žodis arba simbolis) nusidažo **oranžine spalva**.

Valdymo veiksmo patvirtinimo laukeliai yra **žalios** spalvos (pvz., *OK*).

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite norimą laukelį arba norimą vertę jutikliniame ekranelyje.

Naršymas

Galite slinkti ekraną į dešinę arba kairę.

- Braukite per ekraną. Uždėkite pirštą ant jutiklinio ekrano ir slinkite jį norima kryptimi.

Stulpelis ekrano apačioje parodo jūsų padėtį meniu.

Išėjimas iš meniu lygmens

- Palieskite jutiklinį mygtuką  arba meniu rodyklėje palieskite simbolį ... I.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palieskite simbolį .

Nebus išsaugoti pasirinkti, bet mygtuku *OK* nepatvirtinti nustatymai.

Vertės arba nustatymo keitimas

Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

Pasirinktas nustatymas pažymimas oranžine spalva.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu

- Skaitmeninį skaitiklį slinkite aukštyn arba žemyn, kol viduryje bus rodoma norima vertė.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra

- Palieskite vertę, kuri rodoma skaitmeninio skaitiklio viduryje.

Ekrane rodoma skaičių klaviatūra.

- Palieskite norimus skaičius.

Kai tik įvesite galiojančią vertę, mygtukas *OK* pradės šviesti žaliai. Rodykle ištrinsite paskutinį įvestą skaitmenį.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje ■■■■■□□□. Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas nė vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garsinių signalų).

- Norėdami pakeisti nustatymą, segmentiniame stulpelyje palieskite atitinkamą segmentą.
- Pasirinkite “Ein” arba “Aus”, jeigu norite įjungti arba išjungti nustatymą.
- Patvirtinkite parinktį mygtuku OK.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Raidžių įvedimas

Raidės galima įvesti ekrano klaviatūra. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite norimas raides arba simbolius.

Patarimas: jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu] galite įterpti eilutės lūžį.

- Palieskite “Speichern”.

Pavadinimas išsaugomas.

Kontekstinio meniu rodymas

Kai kuriuose meniu galite pasirinkti kontekstinio meniu rodymą, pvz., kad galėtumėte pervadinti asmenines programas arba perkelti įrašus į “MyMiele”.

- Tol lieskite asmeninę programą, kol atsiradys kontekstinis meniu.
- Palieskite jutiklinį ekraną už meniu lango ir uždarykite kontekstinį meniu.

Programų perkėlimas

“MyMiele” galite pakeisti asmeninių programų arba įrašų eilės tvarką.

- Tol lieskite asmeninę programą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.
- Uždėkite pirštą ant pažymėto laukelio ir nutempkite jį į norimą vietą.

Susipažinimas

Išskleidžiamojo meniu rodymas (“Pull-down” meniu)

Kepimo proceso metu galite įjungti arba išjungti nustatymus, pvz., “Booster” arba “Vorheizen” bei WLAN funkciją .

- Užeikite ant oranžinės spalvos linijos ekrano apačioje ir išskleiskite žemyn meniu.
- Pasirinkite nustatymą, kurį ketinate pakeisti.
Pasirenkami nustatymai pažymėti oranžine spalva. Išjungti nustatymai rodomi šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Display”).
- Uždarykite išskleidžiamąjį meniu arba tai galite padaryti palietę jutiklinį ekraną už meniu lango.

“Hilfe” rodymas

Pasirinktos funkcijos yra su kontekstine pagalba. Apatinėje eilutėje pasirodo “Hilfe”.

- Jeigu norite, kad nuorodos būtų rodomos su paveikslėliais ir tekstu, palieskite “Hilfe”.
- Palieskite “Schließen”, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

Funkcijos aprašymas

Valdymo skydelis

Už valdymo skydelio yra vandens bakelis ir patiekalų termometras. Valdymo skydelis atidaromas ir uždaromas palietus jutiklinį mygtuką . Jame veikia apsauga nuo prispaudimo. Jeigu atidarant ir (arba) uždarant valdymo skydelį jaučiamas pasipriešinimas, procesas sustabdomas. Valdymo skydeliui atsidarant ir užsidarant neliaskite durelių viršutinio krašto!

Vandens bakelis

Vanduo traukiamas į vandens bakelį, o iš ten į garų generatorių.

Triktis dėl uždarytos vandens bakelio angos!

Neuždarykite vandens bakelio priekyje esančios angos, nes taip vanduo nebus paduodamas į garų generatorių.

Patiekalų termometras

Patiekalų termometras matuoja temperatūrą ruošiamo produkto viduje, šerdies temperatūrą. Naudodami patiekalų termometrą galite stebėti tikslią kepimo procesų temperatūrą.

Temperatūra / šerdies temperatūra

Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriems kepimo procesams ir etapams arba nuolat nurodytoje zonoje (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Vorschlagstemperaturen”).

Atskiriems kepimo procesams ir etapams taip pat galima pakeisti ir šerdies temperatūrą.

Drėgmė

Veikimo režimas “Combigaren”  ir specialaus naudojimo programa “Erhitzen” naudojami kartu su kombinuotu orkaitės ir drėgmės tiekimo režimu. Tam tikroje zonoje atskiram kepimo procesui arba etapui papildomai galėsite naudoti drėgmę.

Atsižvelgiant į drėgmės nustatymą, į maisto ruošimo zoną tiekiamas oras arba drėgmė. Jeigu drėgmės nustatymas yra 0 %, vykdomas maksimalus oro tiekimas ir drėgmė netiekama. Jeigu drėgmės nustatymas yra 100 %, netiekiamas šviežias oras, o maisto ruošimo zonoje palaikoma maksimali oro drėgmė.

Kai kurie maisto produktai troškinant praranda drėgmę. Maisto produktuose esanti drėgmė panaudojama drėgmei reguliuoti. Gali būti, kad nustačius per mažą drėgmės kiekį, neveiks garų generatorius.

Kepimo trukmė

Atsižvelgiant į kepimo režimą, galite nustatyti min. 1, 6 arba 10 minučių ir maks. 12 val. kepimo trukmę. Automatinėse bei priežiūros programose ir “Menügaren” kepimo trukmė iš anksto nustatyta gamykloje, jos negalima pakeisti.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas su specialia garų funkcija, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtyse veikimo trukmė pradedama skaičiuoti iš karto.

Susipažinimas

Garsai

Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas). Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.

Jeigu garinė orkaitė įjungta, girdėsite ventiliatoriaus ūžimą.

Įkaitinimo fazė

Visuose veikimo režimuose įkaitinimo fazės metu ekrane rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra (išskyrus “Grill groß” , “Grill klein” ).

Naudojant kepimo garuose režimą, įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekio ir temperatūros. Paprastai įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes. Kepant atvėsintus arba šaldytus maisto produktus, ši fazė pailgės. Net naudojant kepimo žemoje temperatūroje programas arba veikimo režimą “Sous-vide” , gali pailgėti įkaitinimo fazė.

Kepimo fazė

Kepimo fazės metu ekrane skaičiuojamas likęs laikas. Kepant garuose, kepimo fazė prasidės tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtyse veikimo trukmė pradeda skaičiuoti iš karto.

Garų sumažinimas

Troškinimo garuose ir kombinuotąjį režimą naudojant tam tikroje temperatūros zonoje, kepimo pabaigoje automatiškai aktyvinama garų sumažinimo funkcija. Funkcija apsaugo, kad atidarius dureles, neišsiveržtų didelis garų kiekis. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”.

Garų sumažinimo funkciją galima išjungti (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”). Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

Gaminimo kameros apšvietimas

Pristatant garinė orkaitė nustatyta taip, kad įjungus prietaisą, taupoma energija ir išjungiamas maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jei norite, kad prietaisui veikiant maisto ruošimo skyrius visada būtų apšviestas, turite pakeisti gamyklinį nustatymą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Apšvietimas”).

Jei pasibaigus kepimo procesui durelės paliekamos atidarytos, po 5 minučių automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Palietus valdymo skydelio jutiklinį mygtuką  15 sekundžių įsijungs apšvietimas.

Jungimas į tinklą

Jūsų garinėje orkaitėje yra įmontuotas belaidžio ryšio modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Kai garinė orkaitė prijungiama per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai ją vėl įjungiate.

Užtikrinkite, kad garinės orkaitės pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Prijungus prietaisą prie belaidžio namų tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai garinė orkaitė yra išjungta.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo garinės orkaitės programinę įrangą, kad ji siektų naujausią „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“[®] arba „Google Play Store“[™].

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

„Miele“ programėlė

„Miele“ programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš „Apple App Store“[®] arba „Google Play Store“[™].



Pirmasis paleidimas

Pagrindiniai nustatymai

Pirmojo paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių “Einstellungen”).



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista.

Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.

Orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.

Jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus “Einstellungen” poskyryje “Sprache” 🗑️.

Buvimo vietos nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.

“Miele@home” įdiegimas

Ekrane rodoma “Miele@home einrichten?”.

- Jeigu norite iš karto įdiegti “Miele@home”, pasirinkite “Weiter”.
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite “Überspringen”. Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus “Einstellungen” poskyryje “Miele@home”.
- Norėdami iš karto įdiegti “Miele@home”, pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir “Miele” programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus “Einstellungen” poskyryje “Wasserhärte”.

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pirmojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Baldo priekinės dalies atpažinimo įjungimas

Jeigu garinė orkaitė yra įmontuota į spintelę (pvz., už durelių), visu prietaiso naudojimo laikotarpiu būtina turi būti įjungtas baldo priekinės dalies atpažinimas.

- Pasirinkite “Einstellungen” ⚙️ | “Möbelfronterkennung” | “Ein”.

Garinės orkaitės plovimas pirmą kartą

- Nulupkite nuo garinės orkaitės ir priedų lipdukus arba apsaugines plėveles, išskyrus nuo specifikacijų lentelės ir nedidelio skydelio, matomo atidarius valdymo skydelį.

Gamykloje buvo testuojamos garinės orkaitės funkcijos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš vamzdelių į gaminimo kamerą gali pradėti bėgti vanduo.

Vandens bakelio plovimas



Pavojus susižaloti į valdymo skydelį!

Atsidarantis arba užsidarantis valdymo skydelis gali prispausti.

Valdymo skydeliui atsidarant ir užsidarant nelieskite durelių viršutinio krašto!

- Garinę orkaitę įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku
- Palieskite jutiklinį mygtuką ir atidarykite valdymo skydelį.
- Išimkite vandens bakelį. Norėdami išimti, vandens bakelį lengvai kilstelėkite aukštyn.
- Vandens bakelį plaukite rankomis arba indaplovėje.

Priedų ir gaminimo kameros plovimas

- Iš gaminimo kameros išimkite visus priedus.
- Plaukite garinio troškinimo indus rankomis arba indaplovėje.

Universalaus padėklo ir grotelių paviršiai padengti "PerfectClean" danga, todėl juos galima plauti **tik** rankomis. Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktais nurodymais.

- Universalųjį padėklą ir groteles plaukite šiltame vandenyje, švaria kempinėle, galite naudoti ploviklį.

Garinė orkaitė prieš pristatant buvo apdorota priežiūros priemone.

- Prieš naudodami, švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite gaminimo kamerą.

Pirmasis paleidimas

Užvirimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą troškinant maisto produktus garinę orkaitę būtina priderinti prie vandens užvirimo temperatūros, kuri gali skirtis, atsižvelgiant į pastatymo vietos aukštį. Šio proceso metu išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą atlikti būtina.

- 15 minučių įjunkite garinę orkaitę, pasirinkite režimą "Dampfgaren"  (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

Užvirimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamąją vietą

Pakeitus gyvenamąją vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens užvirimo temperatūros, jeigu naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų aukščiu. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege").

Garinės orkaitės kaitinimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Norėdami pašalinti riebalus nuo žiedinio kaitinimo elemento, kaitinkite garinę orkaitę 30 minučių 200 °C temperatūroje, naudokite režimą "Heißluft plus" .

Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padėklų laikiklių ir durelių stiklo.

Kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių arba varstydami prietaiso dureles, mūvėkite puodkėles.

Kaitinimo elementą kaitinant pirmą kartą, gali pasklisti specifinis kvapas. Šis specifinis kvapas arba garai netrukus išnyks, tai nereiškia, kad prietaisas netinkamai prijungtas arba sugedęs. Išvėdinkite virtuvę.

Nustatymy apžvalga

Menü punktas	Galimi nustatymai
"Sprache"	... "deutsch" "english" ... "Standort"
"Tageszeit"	"Anzeige" "Ein" "Aus"* "Nachtabstaltung" "Darstellung" "Analog"* "Digital" "Zeitformat" "24 Std"* "12 Std (am/pm)" "Einstellen"
"Datum"	
"Beleuchtung"	"Ein" "„Ein“ für 15 Sekunden"* "Aus"
"Startbildschirm"	"Hauptmenü"* "Betriebsarten" "Automatikprogramme" "Spezialanwendungen" "Eigene Programme" "MyMiele"
"Display"	"Helligkeit" ■■■■■■■■ "Farbschema" "Hell" "Dunkel"* "QuickTouch" "Ein" "Aus"*
"Lautstärke"	"Signaltöne" ■■■■■■■■ "Tastenton" ■■■■■■■■ "Begrüßungsmelodie" "Ein"* "Aus"
"Einheiten"	"Gewicht" "g"* "lb" "lb/oz" "Temperatur" "°C"* "°F"

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Menü punktas	Galimi nustatymai
“Warmhalten”	“Ein” “Aus”*
“Dampfreduktion”	“Ein”* “Aus”
“Vorschlagstemperaturen”	
“Booster”	“Ein”* “Aus”
“Automatisches Spülen”	“Ein”* “Aus”
“Wasserhärte”	“1 °dH” ... “21 °dH”* ... “70 °dH”
“Annäherungssensor”	“Licht einschalten” “Bei laufendem Garvorgang”* “Immer ein” “Aus” “Gerät einschalten” “Ein” “Aus”* “Signaltöne quittieren” “Ein”* “Aus”
“Sicherheit”	“Inbetriebnahmesperre  “Ein” “Aus”* “Tastensperre” “Ein” “Aus”*
“Möbelfronterkennung”	“Ein” “Aus”*
“Miele@home”	“Aktivieren” “Deaktivieren” “Verbindungsstatus” “Neu einrichten” “Zurücksetzen” “Einrichten”
“Fernsteuerung”	“Ein”* “Aus”
“SuperVision”	“SuperVision-Anzeige” “Ein” “Aus”* “Anzeige im Standby” “Ein” “Nur bei Fehlern”* “Geräteliste” “Gerät anzeigen” “Signaltöne”

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“RemoteUpdate”	“Ein”* “Aus”
“Softwareversion”	
“Rechtliche Informationen”	“Open-Source-Lizenzen”
“Händler”	“Messeschaltung” “Ein” “Aus”*
“Werkeinstellungen”	“Geräteeinstellungen” “Eigene Programme” “MyMiele” “Vorschlagstemperaturen”
“Betriebsstunden (Gesamt)”	

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu  “Einstellungen” galite savo garinės orkaitės gamyklinius nustatymus pritaikyti prie savo asmeninių poreikių.

Esate pagrindiniame meniu.

■ Pasirinkite  Einstellungen.

■ Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.

Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

“Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, rinkitės .

Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache .

“Tageszeit”

“Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinė orkaitė yra išjungta:

- “Ein”

paros laikas visada yra rodomas ekrane. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į lietimą, o artinantis prie prietaiso, artėjimo jutiklis iš karto atpažins.

Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus” ir jei norėsite naudoti garinę orkaitę, pirma turėsite ją įjungti.

- “Aus”

ekranas užtamsinamas, kad būtų taupoma energija. Jei norite naudoti ekraną, pirma turite įjungti garinę orkaitę.

- “Nachtabeschaltung”

ekrane rodomas paros laikas yra nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra tamsus. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

“Darstellung”

Laikas gali būti rodomas “Analog” (laikrodžio su ciferblatu forma) arba “Digital” (val:min).

Pasirinkus skaitmeninį rodymą, ekrane papildomai rodoma data.

“Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std (am/pm)”).

“Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

Patarimas: jeigu nevykdomas kepimo procesas, palieskite paros laiką ekrano viršutinėje dalyje ir pakeiskite laiką.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.

Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

“Datum”

Nustatykite datą.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, data rodoma tik jeigu pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Darstellung” | “Digital”.

“Beleuchtung”

- “Ein”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra įjungtas viso kepimo proceso metu.

- “„Ein“ für 15 Sekunden”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

- “Aus”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Startbildschirm”

Gamyklinis nustatymas: įjungus orkaitę, ekrane rodomas pagrindinis meniu. Vietoj to, kaip pradinį ekraną galite, pvz., pasirinkti, kad būtų rodomi režimai, arba pasirinkti įrašus “MyMiele” (žr. skyrių “MyMiele”).

Pakeistas pradžios ekranas rodomas tik pakartotinai įjungus garinę orkaitę.

Į pagrindinį meniu pateksite palietę jutiklinį mygtuką  arba meniu rodyklę viršutinėje ekrano dalyje.

“Einstellungen”

“Display”

“Helligkeit”

Ekrano ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.

- ■■■■■■■■
maksimalus ryškumas
- ■■■■■■■■
minimalus ryškumas

“Farbschema”

Pasirinkite, ar ekrano rodmenys turėtų būti rodomi šviesiame ar tamsiame fone.

- “Hell”
Ekrano fonas yra šviesus, su tamsiais užrašais.
- “Dunkel”
Ekrano fonas yra tamsus, su šviesiais užrašais.

“QuickTouch”

Pasirinkite, kaip turėtų reaguoti jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis, kai garinė orkaitė yra išjungta:

- “Ein”
Jeigu papildomai pasirinkote nustatymą “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabuschaltung”, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguos net kai garinė orkaitė išjungta. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.
- “Aus”
Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Anzeige”, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguoja tik jeigu garinė orkaitė yra įjungta arba tam tikrą laiką išjungus garinę orkaitę.

“Lautstärke”

“Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatytą temperatūrą ir pasibaigus nustatytai kepimo trukmei.

Jeigu ketinate prietaiso dureles atidaryti naudodami nuotolinio valdymo balsu funkciją, įsitikinkite, kad durelių atsidarymo zonoje nieko nėra.

Mygtukų signalų garso stiprumas nustatomas stulpeline diagrama.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- ■■■■■■■■
garsiniai signalai išjungti

“Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- ■■■■■■■■
mygtukų perjungimo signalas išjungtas

“Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

“Einheiten”

“Gewicht”

Automatinėse programose maisto produktų svorį galite nurodyti gramais (“g”), svarais (“lb”) arba svarais ir uncijomis (“lb/oz”).

“Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus (“°C”) arba Farenheito (“°F”) laipsniais.

“Warmhalten”

Pasibaigus kepimo procesui, funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje. Ši funkcija išsijungs atidarius prietaiso dureles arba palietus jutiklinį mygtuką.

Turėkite omenyje, kad temperatūrai jautrūs maisto produktai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą, funkcija įsijungs po 5 minučių. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Dampfreduktion”

Funkcija “Dampfreduktion” apsaugo, kad atidarius dureles neišsiveržtų garai.

- “Ein”

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drėgme (kombinuotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje automatiškai įjungiamas garų sumažinimo funkcija. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”.

- “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, automatiškai išjungiamas ir funkcija “Warmhalten”. Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

“Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirinkamų režimų sąrašas.

■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriame galite ją pakeisti.

■ Pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

“Einstellungen”

“Booster”

Funkcija “Booster” naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

- “Ein”

Funkcija “Booster” įjungžiama automatiškai įkaitinimo fazės metu. Viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žiedinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius vienu metu kaitina maisto ruošimo skyrių iki nustatytos temperatūros.

- “Aus”

Įkaitinimo fazės metu išjungžiama funkcija “Booster”. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

Funkciją “Booster” galite įjungti arba išjungti vienam kepimo procesui ir išskleidžiamajame meniu.

“Automatisches Spülen”

Pasibaigus troškinimui garuose ir išjungus garinę orkaitę ekrane rodomas užrašas “Gerät wird gespült”.

Šio proceso metu iš sistemos išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

Galite įjungti arba išjungti automatinį prietaiso plovimą.

“Wasserhärte”

Kad garinė orkaitė veiktų be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkių nuosėdos, turite nustatyti savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkes. Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu namuose naudojate vandens minkštinimo įrenginį, pagal nustatytas vandens minkštinimo įrenginio vertes atlikite garinės orkaitės nustatymus.

Jeigu namuose naudojate atskirą vandens demineralizacijos įrenginį (pvz., atvirkštinio osmoso sistemą), nustatykite jį taip, kad paruošto vandens laidumas būtų ne mažiau negu 100 µS/cm. Dažniausiai to pavyksta pasiekti ne visiškai demineralizavus vandenį, bet nustačius ne mažesnę kaip 3 °dH vandens kietumą. Laidumas reikalingas papildymo lygiui atpažinti garinėje orkaitėje. Pagal nustatytas vandens demineralizacijos įrenginio vertes atlikite garinės orkaitės nustatymus.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą vandenį, šis turi atitikti geriamajam vandeniui taikomus reikalavimus. Nenaudokite mineralinio arba gazuoto vandens. Pasirinkite garinės orkaitės nustatymus atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca²⁺ arba ppm (mg/l CaCO₃).

Vandens kietumas			Kalcio kiekis mg/l Ca ²⁺	Kalcio karbonato kiekis ppm (mg/l CaCO ₃)	Garinės orkaitės nustatymas
°dH	°fH	mmol/l			
1	1,8	0,18	7	18	1
2	3,6	0,36	14	36	2
3	5,4	0,54	21	54	3
4	7,1	0,72	29	71	4
5	8,9	0,90	36	89	5
6	10,7	1,07	43	107	6
7	12,5	1,25	50	125	7
8	14,3	1,43	57	143	8
9	16,0	1,61	64	161	9
10	17,9	1,79	71	179	10
11	19,6	1,97	79	196	11
12	21,4	2,15	86	214	12
13	23,2	2,33	93	232	13
14	25,0	2,51	100	250	14
15	26,8	2,69	107	268	15
16	28,6	2,86	114	286	16
17	30,4	3,04	121	304	17

“Einstellungen”

Vandens kietumas			Kalcio kiekis mg/l Ca^{2+}	Kalcio karbonato kiekis ppm (mg/l CaCO_3)	Garinės orkaitės nustatymas
°dH	°fH	mmol/l			
18	32,1	3,22	129	321	18
19	33,9	3,40	136	339	19
20	35,7	3,58	143	357	20
21	37,5	3,76	150	375	21
22	39,3	3,94	157	393	22
23	41,1	4,12	164	411	23
24	42,9	4,30	171	429	24
25	44,6	4,47	179	446	25
26	46,4	4,65	186	464	26
27	48,2	4,83	193	482	27
28	50,0	5,01	200	500	28
29	51,8	5,19	207	518	29
30	53,6	5,37	214	536	30
31	55,4	5,55	221	554	31
32	57,1	5,73	228	571	32
33	58,9	5,91	236	589	33
34	60,7	6,09	243	607	34
35	62,5	6,27	250	625	35
36	64,3	6,44	257	643	36
37–45	66–80	6,62–8,06	264–321	661–804	37–45
46–60	82–107	8,23–10,74	328–428	821–1071	46–60
61–70	109–125	10,92–12,53	436–500	1089–1250	61–70

“Annäherungssensor”

Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto sureaguoja.

Jeigu norite, kad artėjimo jutiklis reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, rinkitės nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”.

“Licht einschalten”

- “Bei laufendem Garvorgang”
Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl automatiškai išsijungia po 15 sekundžių.
- “Immer ein”
Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl automatiškai išsijungia po 15 sekundžių.
- “Aus”
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguoja priartėjimo jutiklis. Jutikliniu mygtuku  15 sekundžių įjunkite maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Gerät einschalten”

- “Ein”
Jeigu paros laikas rodomas, artėjant prie jutiklinio ekrano garinė orkaitė įsijungia, rodomas pagrindinis meniu.
- “Aus”
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguoja artėjimo jutiklis. Garinę orkaitę įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku .

“Signaltöne quittieren”

- “Ein”
Prisiartinus prie jutiklinio ekrano, išsijungia garsiniai signalai.
- “Aus”
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguoja priartėjimo jutiklis. Garsinius signalus išjunkite rankiniu būdu.

“Einstellungen”

“Sicherheit”

“Inbetriebnahmesperre ”

Prietaiso įjungimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio garinės orkaitės įjungimo. Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite naudoti įspėjamuosius signalus, iš karto nustatyti trumpąją trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Sutrikus elektros tiekimui, prietaiso įjungimo blokatorius ir toliau lieka įjungtas.

- “Ein”
Paleidimo blokatorius suaktyvinamas. Kad galėtumėte naudoti garinę orkaitę, ją įjunkite ir maž. 6 sek. lieskite simboliui .
- “Aus”
Prietaiso paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netyčinio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsiblokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukeliai, išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

- “Ein”
Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinį mygtuką OK lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.
- “Aus”
Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

“Möbelfronterkennung”

- “Ein”
Aktyvintas baldo priekinės dalies atpažinimas. Garinės orkaitės artėjimo jutiklis automatiškai atpažįsta, ar montavimo spintos durelės uždarytos.

Jeigu durelės uždarytos, po tam tikro laiko garinė orkaitė automatiškai išsijungia.

- “Aus”
Baldo priekinės dalies atpažinimas išjungtas. Garinė orkaitė neatpažįsta, ar uždarytos montavimo spintos durelės.

Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), už uždarytų durelių susikaupusi šiluma ir drėgmė gali sugadinti patį prietaisą, montavimo spintą ir grindis.

Jeigu garinę orkaitę ketinate naudoti, visada atidarykite montavimo spintos dureles.

Dureles uždarykite tik tada, kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsus.

“Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems buitiniams prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija.

Jūsų garinė orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta belaidžiam ryšiui.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Garinės orkaitės prijungimui prie WLAN tinklo rekomenduojame naudoti “Miele@mobile” programėlę arba WPS.

- “Aktivieren”
Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl įjungiamo WLAN funkcija.
- “Deaktivieren”
Nustatymas rodomas tik suaktyvinus “Miele@home” programėlę. “Miele@home” lieka įdiegta, išjungiamo WLAN funkcija.
- “Verbindungsstatus”
Nustatymas rodomas tik suaktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, pvz., WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.
- “Neu einrichten”
Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. Atkurkite tinklo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.
- “Zurücksetzen”
Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungiamo, grąžinami gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.
Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti,

parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo nustatymus. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę savininkai neturės prieigos prie jūsų prietaiso.

- “Einrichten”
Nustatymas rodomas, jeigu dar neprijungta prie WLAN tinklo. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

“Einstellungen”

“Scan & Connect” atlikimas

Per pirmąjį parengimą naudoti nebuvo įdiegtas “Miele@home”.

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.

- Įdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.
- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



“Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir suaktyvinote nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie garinėje orkaitėje vykdomą troškinimą arba ją užbaigti.

Prijungus prie tinklo parengties režimu garinė orkaitė suvartoja daug. 2 W.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

“SuperVision”

Garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija, kuri leidžia “Miele@home” sistemoje stebėti kitų buitinių prietaisų būseną.

Kad galėtumėte suaktyvinti “SuperVision” funkciją, prieš tai turite įdiegti “Miele@home” sistemą.

“SuperVision-Anzeige”

- “Ein”
Funkcija “SuperVision” įjungta.
Ekrano viršuje, dešinėje rodomas simbolis .
- “Aus”
Funkcija “SuperVision” išjungta.

“Anzeige im Standby”

Funkcija “SuperVision” veikia ir budėjimo režime. Išskyrus, jeigu įjungtas orkaitės paros laiko rodymo indikatorius (“Einstellungen” | “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein”).

- “Ein”
Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai.
- “Nur bei Fehlern”
Rodomi tik sujungtų buitinių prietaisų veikimo sutrikimai.

“Geräteliste”

Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai. Pasirinkę prietaisą, galite atsisiųsti kitas jo nuostatas:

- “Gerät anzeigen”
 - “Ein”
Funkcija “SuperVision” įjungta.
 - “Aus”
Funkcija “SuperVision” šiame prietaise išjungta. Prietaisas yra užregistruotas “Miele@home” sistemoje. Rodomos triktys, net jeigu prietaiso funkcija “SuperVision” yra išjungta.
- “Signaltöne”
Galite nustatyti, jeigu norite, kad prietaiso garsiniai signalai būtų įjungti (“Ein”) arba išjungti (“Aus”).

“Einstellungen”

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik įvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinas sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta jūsų garinės orkaitės programinei įrangai atnaujinti. Jeigu jūsų garinei orkaitei yra paruoštas naujinys, prietaisas jį atsisiųs automatiškai. Naujinys automatiškai nebus diegiamas, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo orkaitę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Nuotolinio programinės įrangos naujinimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, garinės orkaitės ekrane rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus orkaitę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nėra jokio pranešimo, vadinasi, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinio diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujinys nebus įdiegtas;
- kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Rechtliche Informationen”

“Open-Source-Lizenzen” rasite integruotų atvirojo kodo programinės įrangos komponentų sąrašą.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, nejungiant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

“Messeschaltung”

Įjungus garinę orkaitę, kurioje suaktyvintas parodomasis režimas, rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”

Parodomasis režimas bus suaktyvintas, jeigu mygtuką *OK* liosite mažiau nei 4 sekundes.

- “Aus”

Parodomąjį režimą išjungs, jeigu mygtuką *OK* liosite ne mažiau 4 sek. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Werkeinstellungen”

- “Geräteeeinstellungen”

Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.

- “Eigene Programme”

Ištrinamos visos asmeninės programos.

- “MyMiele”

Ištrinami visi “MyMiele” įrašai.

- “Vorschlagstemperaturen”

Atkuriamos pakeistos gamyklinės rekomenduojamos temperatūros.

“Betriebsstunden (Gesamt)”

Pasirinkę “Betriebsstunden (Gesamt)” galėsite matyti bendrą savo garinės orkaitės darbo valandų skaičių.

Pagrindinis ir submenui

Meniu	Rekomen- duojama vertė	Sritis
“Betriebsarten”		
“Heißluft plus”	“160 °C”	“30–230 °C”
“Ober- / Unterhitze”	“180 °C”	“30–230 °C”
“Combigaren”		
“Combigaren + Heißluft plus”	170 °C	30–230 °C
“Combi + Ober- / Unterhitze”	180 °C	30–230 °C
“Combigaren + Grill”	“Stufe 3”	“Stufe 1–3”
“Dampfgaren”	“100 °C”	“40–100 °C”
“Sous-vide”	“65 °C”	“45–90 °C”
“Intensivbacken”	“180 °C”	“50–230 °C”
“Unterhitze”	“190 °C”	“100–200 °C”
“Oberhitze”	“190 °C”	“100–230 °C”
“Grill groß”	“3 lygis	“1–3 lygis
“Grill klein”	“3 lygis	“1–3 lygis
“Umluftgrill”	“200 °C”	“50–230 °C”
“Kuchen spezial”	“160 °C”	“30–230 °C”
“Eco-Heißluft”	“180 °C”	“30–230 °C”
“Eco-Dampfgaren”	“100 °C”	“40–100 °C”
“Automatikprogramme”		
“Spezialanwendungen”		
“Erhitzen”	“130 °C”	“120–140 °C”
“Auftauen”	“60 °C”	“50–60 °C”

Meniu	Rekomen- duojama vertė	Sritis
"Spezialanwendungen" 		
"Mix & Match"		
"Garen knusprig"	—	—
"Garen schonend"	—	—
"Erhitzen knusprig"	—	—
"Erhitzen schonend"	—	—
"Blanchieren"	—	—
"Einkochen"	"90 °C"	"80–100 °C"
"Dörren"	"50 °C"	"30–70 °C"
"Hefeteig gehen lassen"	—	—
"Menügaren"	—	—
"Geschirr entkeimen"	—	—
"Geschirr wärmen"	"50 °C"	"50–80 °C"
"Warmhalten"	"65 °C"	"40–100 °C"
"MyMiele"  		
"Eigene Programme" 		
"Einstellungen" 		
"Pflege" 		
"Entkalken"		
"HydroClean"		
"Einweichen"		
"Trocknen"		
"Spülen"		

Paprastas valdymas

Sutriko prietaiso veikimas, nes nėra įdėto dugno sietelio.

Jeigu nenaudosite dugno sietelio, į vandens išleidimo sistemą gali patekti maisto likučių. Nepavyks išleisti vandens.

Todėl prieš kiekvieną kepimo procesą patikrinkite, ar įdėtas sietelis.

- Įjunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

- Pasirinkite “Betriebsarten” ☐.

- Pasirinkite norimą režimą.

Ekrane rodomas veikimo režimas ir atitinkamos rekomenduojamos temperatūros ir drėgmės vertės.

- Šias rekomenduojamas vertes galite pakeisti.

Pakeistos vertės bus perimtos per kelietą sekundžių. Temperatūrą arba drėgmę vėliau galėsite pakeisti pasirinkę temperatūros arba drėgmės kiekio rodmenį.

- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.

Rodoma esama ir nustatyta temperatūra, prasideda įkaitinimo fazė.

Galite stebėti temperatūros kilimą. Pirmą kartą pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs signalas.

- Pasibaigus kepimo procesui pasirinkite “Beenden”.

 Pavojus nusiplikyti karštais garais!

Naudojant troškinimo su garų funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto durelių stiklo.

Uždarydami dureles, mūvėkite puodkėles.

Garinės orkaitės plovimas pasibaigus troškinimui

- Jeigu reikia, išimkite vandens bakelį ir ištuštinkite.

- Išjunkite garinę orkaitę.

Kepimo proceso su garų funkcija pabaigoje ekrane rodoma “Gerät wird gespült”.

- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Plovimo procesą bet kuriuo atveju įvykdysite iki galo, kad iš sistemos būtų išplauti galimai užsilikę maisto likučiai.

Jeigu pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, norėdami atidaryti garinės orkaitės dureles, pirmiausia turite ją įjungti.

- Visą garinę orkaitę išplaukite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje “Valymas ir priežiūra”.

- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, šiam kepimo procesui galite pakeisti vertes ir nustatymus.

Gali būti keičiami šie nustatymai:

- "Temperatur"
- "Feuchte"
- "Garzeit"
- "Booster"
- "Vorheizen"
- "Crisp function"

Temperatūros ir šerdies temperatūros keitimas

Meniu "Einstellungen" | "Vorschlagstemperaturen" galite nuolat pakeisti rekomenduojamą temperatūrą ir nustatyti ją pagal savo naudojimo įpročius. Patiekalo šerdies temperatūra  bus rodoma tik jeigu naudosite patiekalų termometrą (žr. skyriaus "Kepimas" poskyrį "Patiekalų termometras").

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Galite pakeisti kepimo ir šerdies temperatūrą .
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo procesas tęsiamas toliau su pakeista temperatūra.

"Feuchte" keitimas

- Palieskite drėgmės rodmenį.
- Pakeiskite drėgmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo procesas tęsiamas toliau su pakeistu drėgmės kiekiu.

Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp maisto produkto įdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Tešla gali apdžiūti, sumažėti kepimo miltelių poveikis.

Stenkitės pasirinkti kuo trumpesnę laiką tarpą iki programos paleidimo.

Patiekalą įdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę "Garzeit", "Fertig um" arba "Start um", kepimo procesą galite automatiškai išjungti arba įjungti ir vėl išjungti.

- "Garzeit"
Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakanka patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytai trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.
- "Fertig um"
Nustatykite tikslų laiką, kada kepimo procesas turi būti baigtas. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- "Start um"
Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte "Garzeit" arba "Fertig um". Naudodami "Start um" nustatykite laiką,

kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

- Pasirinkite ☺ arba "Timer".
- Palieskite jutiklinį mygtuką.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drėgme (kombinuotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje įjungiama garų sumažinimo funkcija.

- Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

Kepimo trukmės nustatymo keitimas

- Pasirinkite ☺, laiko nuorodą arba "Timer".
- Pasirinkite norimą laiką ir jį pakeiskite.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Dingus elektros srovei, ištrinami visi nustatymai.

Nustatyto kepimo laiko keitimas

- Pasirinkite ☺, laiko nuorodą arba "Timer".
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Jeigu ištrinsite "Garzeit", kartu ištrinsite ir nustatytą "Fertig um" bei "Start um" laiką.

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas bus pradėtas nustatytu laiku.

Kepimo proceso nutraukimas

Jeigu nutraukiate kepimo procesą, išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas ir apšvietimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

Kepimo proceso nutraukimas be nustatytos kepimo trukmės

- Pasirinkite "Beenden".

Rodomas pagrindinis meniu.

Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

- Pasirinkite "Abbrechen".

Ekrane rodoma "Vorgang abbrechen?".

- Pasirinkite "Ja".

Rodomas pagrindinis meniu.

Kepimo proceso nutraukimas

Atidarius dureles, sustabdomas kepimo procesas. Išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

Kepant garuose arba programose ir specialiose programose, kuriose naudojama vien tik garų funkcija, išsaugoma nustatyta kepimo trukmė.



Pavojus nusiplikyti karštais garais!

Naudojant troškinimo su garų funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Gailite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padėklų laikiklių, priedų, kepamo patiekalo ir durelių stiklo.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių arba varstydami orkaitės dureles, naudokite puodėles.

Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami troškinimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.

Uždarius dureles, procesas bus tęsiamas toliau.

Pirmiausia dar kartą kaitinamas maisto ruošimo skyrius, ekrane rodoma kylanti temperatūra.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas ir specialias naudojimo funkcijas su garais, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepimo procesuose su 100 % drėgme ir iki 100 °C kepimo temperatūra: kepimo procesas bus užbaigtas anksčiau laiko, jeigu paskutinę minutę (likus 55 sekundėms) bus pravertos durelės.

Išankstinis maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas

Funkcija „Booster“ kai kuriuose veikimo režimuose skirta greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

Funkciją „Vorheizen“ galima naudoti su visais orkaitės kepimo režimais (išskyrus „Eco-Heißluft“ ) , kiekvienam kepimo režimui funkciją reikia įjungti atskirai.

Maisto ruošimo skyrių būtina iš anksto įkaitinti, tik jeigu pasirinkote tam tikrus maisto ruošimo būdus.

■ Iš anksto įkaitinkite orkaitę, jeigu ketinate kepti:

- pyragus ir smulkius kepinus, kurių trumpa kepimo trukmė (pvz., iki 30 min.), arba temperatūrai jautrius tešlos gaminius (pvz., biskvitą), naudodami kepimo režimą „Ober-/ Unterhitze“ .

„Booster“

Gamykloje įjungta funkcija „Booster“ ir veikimo režimai („Einstellungen“ | „Booster“ | „Ein“):

- „Heißluft plus“ 

- „Ober-/ Unterhitze“ 

Jeigu pasirinkote aukštesnę negu 100 °C temperatūrą ir įjungėte funkciją „Booster“, įkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius greičiau įkais iki nustatytos temperatūros. Vienu metu veiks viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žiedinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius.

Jeigu temperatūrai jautrių patiekalų kepimui (biskvito, smulkių kepinų) naudojama funkcija „Booster“, gali per greitai apskrusti viršus.

Kepdami šiuos maisto produktus, išjunkite funkciją „Booster“.

„Booster“ įjungimas arba išjungimas vienam kepimo procesui

Jeigu ketinate naudoti nustatymą „Booster“ | „Ein“, galite šią funkciją išjungti atskiram kepimo procesui.

Atitinkamai šią funkciją galite įjungti atskiram kepimo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą „Booster“ | „Aus“.

Valdymas

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją "Booster".

■ Išskleiskite žemyn meniu.

"Booster" pažymėtas oranžine spalva.

■ Pasirinkite "Booster".

"Booster" rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Įkaitinimo fazės metu funkcija "Booster" yra išjungta. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

"Vorheizen"

Daugumą patiekalų galima dėti į šaltą maisto ruošimo skyrių, kad būtų išnaudota įkaitinimo fazės metu išskiriama šiluma.

Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus pradėta skaičiuoti tik pasiekus nustatytą kepimo temperatūrą ir įdėjus produktą į maisto ruošimo skyrių.

Iš karto įjunkite kepimo procesą, ne-naudokite uždelsto paleidimo.

"Vorheizen" įjungimas

Funkciją "Vorheizen" reikia atskirai įjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją "Vorheizen".

■ Išskleiskite meniu žemyn.

"Vorheizen" rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Pasirinkite "Vorheizen".

"Vorheizen" pažymėtas oranžine spalva.

■ Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Ekrane rodomas pranešimas "Gargut einschieben um " ir laiko rodmuo. Maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki nustatytos temperatūros.

■ Kai būsite paraginti, įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

"Crisp function"

Funkcija "Crisp function" (drėgmės sumažinimo) leis kartais arba viso kepimo proceso metu maisto ruošimo skyriuje sumažinti drėgmės kiekį.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti kepant picą, apkepęs su įdaru, pyragą su drėgnu įdaru sluoksniu arba keksiukus.

Naudojant šią funkciją paukštienos kepi-mui, odelė bus ypač traški.

"Crisp function" funkciją galima naudoti šiuose veikimo režimuose:

- "Heißluft plus" 
- "Ober-/ Unterhitze" 
- "Intensivbacken" 
- "Unterhitze" 
- "Oberhitze" 
- "Umluftgrill" 
- "Kuchen spezial" 

"Crisp function" įjungimas

Funkciją "Crisp function" reikia atskirai įjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą. Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Crisp function”.

■ Išskleiskite žemyn meniu.

“Crisp function” rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Pasirinkite “Crisp function”.

“Crisp function” pažymėtas oranžine spalva.

■ Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Funkcija “Crisp function” įjungta. Išskleidžiamajame meniu bet kada galite atsisakyti funkcijos “Crisp function”.

Garų tiekimas

Visuose orkaitės veikimo režimuose (išskyrus “Eco-Heißluft” ) kepimo proceso metu galima papildomai naudoti garus. Garų išleidimų skaičius yra neribotas.

Jeigu ekrane rodoma “Dampfstoß”, o “Start” yra žaliame fone, galite paleisti garus.

Kad garai galėtų tolygiai pasiskirstyti šiltoje orkaitėje, palaukite, kol orkaitė įkais.

■ Pasirinkite “Start”.

Paleidžiami garai. Funkcijos trukmė yra apie 1 minutę.

■ Norėdami dar kartą paleisti garus, kai “Start” vėl bus žaliame fone, atlikite tuos pačius veiksmus.

Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

■ Palieskite pasirinkto veikimo režimo simbolį.

■ Jeigu nustatėte kepimo trukmę, pranešimą “Vorgang abbrechen?” patvirtinkite spustelėdami “Ja”.

■ Pasirinkite kitą veikimo režimą.

Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.

■ Nustatykite kepimo proceso vertes, palieskite mygtuką OK ir patvirtinkite.

“Alarm und Kurzzeit”

Jutikliniu mygtuku  galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., kiaušinių virimui) arba įspėjamąjį signalą (fiksotą laiką).

Vienu metu galite nustatyti du įspėjamuosius signalus, dvi trumpąsias trukmes arba vieną įspėjamąjį signalą ir vieną trumpą trukmę.

Funkcijos “Alarm” naudojimas

Įspėjamąjį signalą  galite naudoti norėdami nustatyti laiką, kada turėtų pasigirsti įspėjamasis signalas.

Įspėjamojo signalo nustatymas

Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, įjunkite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti įspėjamąjį signalą. Įspėjamojo signalo laikas rodomas net kai garinė orkaitė išjungta.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką .

■ Pasirinkite  “Alarm”.

■ Nustatykite įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.

■ Patvirtinkite spustelėję “Schließen”.

Kol garinė orkaitė išjungta, vietoje paros laiko rodomas įspėjamojo signalo laikas ir .

Valdymas

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas arba naršote po meniu, ekrano viršuje, dešinėje rodomas  ir įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

Kartu su nustatyto įspėjamojo signalo skambėjimo laiku ekrane šalia paros laiko mirksi , nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką  arba nustatytą įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Įspėjamojo signalo keitimas

- Ekrane pasirinkite įspėjamąjį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą įspėjamąjį signalą.

Rodomas nustatytas įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

- Iš naujo nustatykite įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite su "Schließen".

Pakeistas įspėjamojo signalo laikas išsaugomas ir rodomas ekrane.

Įspėjamojo signalo ištrynimasis

- Ekrane pasirinkite įspėjamąjį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą įspėjamąjį signalą.

Rodomas nustatytas įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite su "Schließen".

Įspėjamasis signalas ištrinamas.

Funkcijos "Kurzzeit" naudojimas

Trumpąją trukmę  galite nustatyti, jeigu norite stebėti atskirus procesus (pvz., kiaušinių virimą).

Trumpąją trukmę galite naudoti, jeigu tuo pačiu metu nustatėte automatinio kepimo proceso įjungimo arba išjungimo laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą parbarstyti prieskoniais, praėjus tam tikram kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir 59 sekundžių trumpąją trukmę.

Laikmačio nustatymas

Jei pasirinkote nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Aus", įjunkite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti trumpąją trukmę. Išjungus orkaitę, rodoma trumpoji trukmė.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nustatyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąją trukmę.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite  "Kurzzeit".
- Nustatykite trumpąją trukmę.
- Patvirtinkite spustelėję "Schließen".

Kai garinė orkaitė yra išjungta, vietoje paros laiko rodoma trumpoji trukmė ir .

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas arba esate meniu, rodomas , o trumpoji trukmė skaičiuojama ekrano viršuje, dešinėje.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi , laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka, nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką  arba norimą trumpąją trukmę.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite ekrane trumpąją trukmę arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą trumpąją trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Nustatykite naują trumpąją trukmę.
- Palieskite "Schließen" ir patvirtinkite.

Pakeista trumpoji trukmė išsaugoma ir skaičiuojama minučių tikslumu. Jeigu ši trukmė trumpesnė negu 10 minučių, ji skaičiuojama sekundžių tikslumu.

Trumposios trukmės ištrynimasis

- Pasirinkite ekrane trumpąją trukmę arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą trumpąją trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite su "Schließen".

Trumpoji trukmė ištrinama.

Svarbu ir verta žinoti

Skyriuje “Svarbu ir verta žinoti” rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomos atitinkamuose skyriuose.

Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenyje.

Troškinant garuose maisto produktų skonis išsaugomas geriau nei įprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškinimo metu nedėti druskos arba dėti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

Garinio troškinimo indas

Kartu su garine orkaite pateikiami nerūdijančiojo plieno garinio troškinimo indai. Galima papildomai įsigyti įvairių dydžių garinio troškinimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių “Įsigijami priedai”). Visiems patiekalams galėsite naudoti tinkamus garinio troškinimo indus.

Troškinimui garuose rekomenduojama naudoti perforuotus garinio troškinimo indus. Taip garai galės iš visų pusių patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi būti tinkami naudoti orkaitėje ir atsparūs garams. Jei troškinimui garuose norite naudoti plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiui, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami troškinimui garuose.

se. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą, todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.

- Indus statykite ant grotelių arba į garinio troškinimo indą. Jeigu kepimo indas yra didelis, galite išimti padėklų laikiklius, ant gaminimo kameros pagrindo padėti groteles ir ant jų pastatyti kepimo indą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra”, poskyrį “Padėklų laikiklių plovimas”).
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir gaminimo kameros viršaus palikite nedidelį tarpelį.

Kepimo lygis

Galite pasirinkti bet kurį kepimo lygį arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to gaminimo trukmė nesikeis.

Jeigu troškinimui garuose vienu metu naudojate keletą aukštų troškinimo indų, sudėkite juos pagal aukštį. Jeigu įmanoma, tarp troškinimo indų palikite tarpelį.

Kad užtikrintumėte apsaugą nuo apvirtimo, troškinimo indus, groteles ir padėklą visada įstatykite tarp padėklų laikiklių skersinių.

Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamuose skyriuose.

Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksniai, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kiekio. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.

Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

Asmeniniai receptai – troškinimas garuose

Maisto produktus ir patiekalus, kurie paprastai ruošiami puode, galima troškinti ir garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galima nustatyti tą pačią patiekalo troškimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad patiekalas, kepamas garuose, neapskrus.

Universalusis padėklas ir grotelės

Naudokite universalųjį padėklą su ant viršaus uždėtomis grotelėmis, pavyzdžiui, kepdami arba kepindami keptuve. Kepimo metu surinktas sultis galėsite panaudoti ruošdami padažą.

Jeigu naudojate universalųjį padėklą su grotelėmis, universalųjį padėklą įstatykite tarp kepimo lygio skersinių, kad grotelės būtų viršuje. Išimdami vienu metu ištraukite abi dalis.

Ištraukimo apsauga

Tinklelyje ir universaliajame padėkle yra ištraukimo apsauga, kuri neleidžia jiems išslysti iš įstumiamo lygio, jei jie ištraukiami tik iš dalies. Norint išimti groteles ir universalųjį padėklą, juos reikia pakelti.

“Dampfgaren”

“Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, rinkitės “Eco-Dampfgaren” . Šis veikimo režimas labiausiai tinka kepti daržoves ir žuvį.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje. Jeigu reikia, galėsite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

Nustatymas

“Betriebsarten” ☐ | “Eco-Dampfgaren” 

Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmes, temperatūras ir į ruošimo nuorodas.

Kepimo trukmės pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti.

Daržovės

Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkin-
kite.

Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: į gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir švie-
žias daržoves, kepimo trukmė yra tokia
pati.

Susmulkinkite didesnius, į gabalus suša-
lusius gabalus. Kepimo trukmė nurodyta
ant pakuotės.

Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pa-
vyzdžiui, žirniai, šparaginių pupelių ankš-
tys) nesudaro arba palieka mažai tuščios
erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverb-
ia. Siekiant tolygaus troškinimo rezultato,
šiems maisto produktams pasirinkite
plokščius troškinimo indus ir juos pripil-
dykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio.
Didesnius maisto produktų kiekius pa-
skirstykite ant keleto plokščių troškinimo
indų.

To paties ruošimo laiko skirtingas daržo-
ves galima ruošti viename troškinimo in-
de.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., rau-
donuosius kopūstus, troškinkite neper-
foruotuose induose.

Įstūmimo lygmuo

Jei perforuotuose induose troškinate da-
žančias daržoves, pvz., burokėlius, po jo-
mis nedėkite jokių kitų maisto produktų.
Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl la-
šančių skysčių.

Kepimo trukmė

Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gami-
nant, priklauso nuo produkto dydžio ir
norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys:
tvirtos konsistencijos bulvės, supjausty-
tos ketvirčiais:

apie 17 min.;

tvirtos konsistencijos bulvės, perpjaautos
pusiau:

apie 20 min.

Nuostatos

“Automatikprogramme”  | “Gemüse”
| ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Artišokai	32–38
Žiediniai kopūstai, nepjaustyti	27–28
Žiediniai kopūstai, galvutės	8
Pupelės, žalios	10–12
Brokoliai, galvutės	3–4
Morkos, nepjaustytos	7–8
Morkos, perpjautos pusiau	6–7
Morkos, smulkintos	4
Cikorija, perpjauta pusiau	4–5
Kininis kopūstas, supjaustytas	3
Žirniai	3
Pankolis, perpjautas per pusę	10–12
Pankolis, juostelėmis	4–5
Lapinis kopūstas, supjaustytas	23–26
Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	27–29 21–22 16–18
Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos perpjautos pusiau padalintos į keturias dalis	25–27 19–21 17–18
Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	26–28 19–20 15–16
Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis	6–7
Moliūgai, pjaustyti kubeliais	2–4
Kukurūzų burbulės	30–35
Burokėliai, pjaustyti	2–3
Paprika, pjaustyta kubeliais arba juostelėmis	2

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos	30–32
Grybai	2
Porai (laiškai), pjaustyti	4–5
Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės	6
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas	22–25
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės	5–7
Briuseliniai kopūstai	10–12
Burokėliai, nepjaustyti	53–57
Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	23–26
Gelteklės, nepjaustytos, nykščio storumo	9–10
Salierai, supjaustyti lazdelėmis	6–7
Šparagai, žalieji	7
Šparagai, baltieji, nykščio storumo	9–10
Saldžiosios morkos, smulkintos	6
Špinatai	1–2
Smailieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Salierų lapkočiai, pjaustyti	4–5
Ropės, pjaustytos	6–7
Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	12
Garbanotieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Cukinijos, griežinėliais	2–3
Šparaginiai žirniai	5–7

🕒 Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Žuvis

Šviežias produktas

Šviežią žuvį paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius tap-tų pakankamai minkštas, kad galėtų įsi-savinti prieskonius.

Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvį, pvz., ci-trinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgš-tys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant garuose, ji išsaugo beveik visas minerali-nes medžiagas, suteikiančias individualų skonį.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškini-mo indus.

Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate žuvį, o tuo pačiu metu kituose kepimo induose kepate kitus maisto produktus, po žuvimi įdėkite lašų surinkimo arba universalųjį padėklą, kad ant kitų maisto produktų nelašėtų skystis ir nepersiduo-tų kvapas.

Temperatūra

85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies pro-dukthus, pvz., jūrų liežuvius.

100 °C

Žuvies, kurios mėsa kieta, troškinimui, pvz., menkės ir lašišos.

Žuvies troškinimui su padažu arba sulti-niu.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produk-to storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies ga-balas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 2 cm aukščio gabalas.

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė tampa mėsa. Laikykitės nurodytos gami-nimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta nepakankamai, dar papildomai patroš-kinkite kelias minutes.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite kelio-mis minutėmis, jei žuvį ruošiate su pa-dažu arba sultiniu.

Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnes žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždėkite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelekus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudėkite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.
- Ruošiant **mėlynąją žuvį**, žuvis troškina vandenyje su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpiai, upėtakiai, lynai, unguriai ir lašišos.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fisch” | ... | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Žuvis	🌡️ [°C]	🕒 [min]
Ungurys	100	5–7
Ešerio filė	100	8–10
Karšio filė	85	3
Upėtakis, 250 g	90	10–13
Baltojo paltuso filė	85	4–6
Menkės filė	100	6
Karpis, 1,5 kg	100	18–25
Lašišų filė	100	6–8
Lašišos kepsnys	100	8–10
Lašišinis upėtakis	90	14–17
Pangasijų filė	85	3
Jūrų ešerio filė	100	6–8
Juodadėmės menkės filė	100	4–6
Plekšnės filė	85	4–5
Jūrų velnio filė	85	8–10
Jūrų liežuvio filė	85	3
Paprastojo oto filė	85	5–8
Tuno filė	85	5–10
Sterko filė	85	4

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

Mėsa

Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

Šaldyti produktai

Prieš kepdami šaldytą mėsą, pirmiausia turite ją atitirpinti (žr. skyriaus “Specialaus naudojimo programos” poskyrį “Atitirpinimas”).

Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas. 500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo įdėkite neperforuotą kepimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užšaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulninės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudėkite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fleisch” | ... | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Mēsa	🕒 [min.]
Kulninē, užpilta vandeniu	110–120
Koja	135–140
Vištienos krūtinėlės filė	8–10
Karka	105–115
Šonkauliai, užpilti vandeniu	110–120
Veršienos gabaliukai	3–4
Kaselio griežinėliai	6–8
Ērienos troškinys	12–16
Vištiena	60–70
Kalakutienos suktinukai	12–15
Kalakutienos pjausnys	4–6
Šoninė, užpilta vandeniu	130–140
Jautienos guliašas	105–115
Višta, užpilta vandeniu, sriubai	80–90
Jautiena	110–120

🕒 Kepimo trukmė

Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

Troškinimo indai

Naudokite neperforuotą troškinimo indą. Mažesnius ryžių kiekius (maždaug 50–150 g indelis) taip pat galima kepti ant grotelių, naudojant tinkamą nerūdijančiojo plieno indą.

Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jei ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

Patarimas: troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu. Jei naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... | arba

“Betriebsarten”  | “Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

		 [min]
Ilgagrūdžiai ryžiai		
Basmati ryžiai	1 : 1,5	15
Plikyti ryžiai	1 : 1,5	23–25
Natūralūs ryžiai	1 : 1,5	26–29
Laukiniai ryžiai	1 : 1,5	26–29
Apvalieji ryžiai		
Ryžių pudingas	1 : 2,5	30
Rizotas	1 : 2,5	18–19

 :  Ryžių ir vandens santykis,  Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Grūdai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Getreide” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Grūdai : skystis	🕒 [min]
Burnotis	1 : 1,5	15–17
Bulguras	1 : 1,5	9
Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti	1 : 1	18–20
Neprinokę kviečių grūdai, smulkinti	1 : 1	7
Avižos, nesmulkintos	1 : 1	18
Avižos, smulkintos	1 : 1	7
Soros	1 : 1,5	10
“Polenta”	1 : 3	10
Kinva	1 : 1,5	15
Rugiai, nesmulkinti	1 : 1	35
Rugiai, smulkinti	1 : 1	10
Kviečiai, nesmulkinti	1 : 1	30
Kviečiai, smulkinti	1 : 1	8

🕒 Gaminimo trukmė

Makaronai / tešlos gaminiai

Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.

Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug $\frac{1}{3}$.

Švieži produktai

Šviežių makaronų ir tešlos gaminių, pvz., iš šaldymo vitrinės, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten” ☐ | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Šviežias produktas	 [min]
“Gnocchi”	2
Šveicariški leistiniai	1
Itališki virtinukai	2
Švabiški leistiniai	1
“Tortelini” virtinukai	2
Sausi produktai, užpilti vandeniu	
Plokštieji makaronai	14
Sriubų makaronai	8

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Kukuliai

Virimo maišelyje esančius paruoštus kukulius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, neįsisavins pakankamai drėgmės ir išsirs.

Šviežius kukulius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Gariniai makaronai	30
Mieliniai kukuliai	20
Bulviniai kukuliai virimo maišelyje	20
Bandeliniai kukuliai virimo maišelyje	18–20

 Gaminimo trukmė

Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame vandenyje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniu.

Lęšių mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai nėra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštinių augalų ir vandens santykis.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hülsenfrüchte” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Išmirkyti	
	 [min]
Pupelės	
Daržinės pupelės	55–65
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	20–25
Juodosios pupelės	55–60
Pinto pupelės	55–65
Baltosios pupelės	34–36
Žirniai	
Geltonieji žirniai	40–50
Žalieji žirneliai, aižyti	27

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Neišmirkyti		
	Santykis Ankštiniai augalai : vanduo	🕒 [min]
Pupelės		
Daržinės pupelės	1 : 3	130–140
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	1 : 3	95–105
Juodosios pupelės	1 : 3	100–120
Pinto pupelės	1 : 3	115–135
Baltosios pupelės	1 : 3	80–90
Lęšiai		
Rudieji lęšiai	1 : 2	13–14
Raudonieji lęšiai	1 : 2	7
Žirniai		
Geltonieji žirniai	1 : 3	110–130
Žalieji žirneliai, aižyti	1 : 3	60–70

🕒 Gaminimo trukmė

Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina įdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai įšildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hühnereier” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	🕒 [min]
S dydis minkšti vidutiniai kieti	3 5 9
M dydis minkšti vidutiniai kieti	4 6 10
L dydis minkšti vidutiniai kieti	5 6–7 12
XL dydis minkšti vidutiniai kieti	6 8 13

⌚ Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprarasite sulčių.

Patarimas: surinktas sultis galite panaudoti torto glajui ruošti.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Obuoliai, gabaliukais	1–3
Kriaušės, gabaliukais	1–3
Vyšnios	2–4
Geltonosios slyvos	1–2
Nektarinai / persikai, gabaliukais	1–2
Slyvos	1–3
Svarainiai, kubeliais	6–8
Rabarbarai, gabaliukais	1–2
Agrastai	2–3

 Kepimo trukmė

Dešros gaminiai

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Wurstwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Dešros gaminiai	 [min]
Vytinta dešra	6–8
Mėsos dešra	6–8
Baltoji dešra	6–8

 Gaminimo trukmė

Vėžiagyviai

Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.
Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminių trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Krustentiere” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Krevetės	90	3
Krevetės	90	3
Karališkosios krevetės	90	4
Krabai	90	3
Langustai	95	10–15
Mažosios krevetės	90	3

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

“Dampfaren”

Moliuskai

Švieži produktai

 Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenyje, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepetiu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.

Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Muscheln” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Jūrų antytės	100	2
Širdutės	100	2
Midijos	90	12
Didžiosios šukutės	90	5
Peiliakriaunės geldutės	100	2–4
Valgomieji jūros moliuskai	90	4

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtingus maisto produktus su skirtinga kepimo trukme, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir brokoliu. Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite virš lašų surinkimo indo arba virš universalios padėklų. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroškinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokių būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtinga temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiui, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug $\frac{1}{3}$.

Pavyzdys:

Maisto produktų kepimo trukmė (žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lentelės)

Plikyti ryžiai	24 minutes
Jūrų ešerio filė	6 minutes
Brokolis	4 minutes

Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: brokolis)

Kepimo trukmė	24 min. ryžiai		
		6 min. jūrų ešerio filė	
			4 min. brokoliai
Nustatymas	18 min.	2 min.	4 min.

Kepimas pagal meniu

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių įdėkite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ią kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

“Sous-vide”

Naudojant šį švelnų troškinimo būdą, maisto produktai lėtai troškinami vakuuminėse pakuotėse, žemoje, pastovioje temperatūroje.

Maisto produktas troškinamas vakuume, todėl kepant neišgaruoja drėgmės, išsaugomos visos maistinės ir kvapiosios medžiagos.

O rezultatas – ypatingo skonio, tolygiai iškepęs maisto produktas.

Naudokite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus.

Laikykites higienos normų bei šaldymo veiksmų sekos.

Naudokite tik karščiui ir virimui atsparius vakuumavimo maišelius.

Negalima virti maisto produktų pardavimo pakuotėje, pvz., vakuuminėje pakuotėje supakuotų šaldytų maisto produktų, nes gali būti nenaudojamas tinkamas vakuuminis maišelis.

Nenaudokite vakuuminio maišelio daugiau nei vieną kartą.

Vakuumuokite kepamą patiekalą vakuumavimo kameroje.

Svarbūs naudojimo nurodymai

Siekdami optimalaus troškinimo rezultato, laikykites šių nurodymų:

- Naudokite mažiau prieskonių ir žolelių, nei ruošiant įprastai, nes troškinant garuose suintensyvėja jų poveikis ir gali pakisti kepamo patiekalo skonis. Kepamą patiekalą galite kepti ir nepagardinę prieskoniais, o tai padaryti tik baigiant kepimo procesą.
- Įdėjus druskos, cukraus ar įpylus skysčio, sutrumpėja kepimo trukmė.

- Įdėjus rūgščių maisto produktų, pavyzdžiui, citrinų arba acto, kepamas patiekalas bus tvirtesnis.
- Nenaudokite alkoholio arba česnako, nes gali atsirasti papildomas nemalonūs poskonis.
- Naudokite tik tokius vakuumavimo maišelius, kurie atitinka kepamo patiekalo dydį. Jei vakuumavimo maišelis per didelis, jame gali likti per daug oro.
- Jeigu vakuumavimo maišelyje norite kepti daugiau maisto produktų, juos į maišelį dėkite vieną šalia kito.
- Jeigu vienu metu norite troškinti maisto produktus keliuose vakuumavimo maišeliuose, maišelius sudėkite ant grotelių vieną šalia kito.
- Kepimo trukmė priklauso nuo kepamo patiekalo storio.
- Troškinimo metu laikykite dureles uždarytas. Atidarius dureles, pailgėja kepimo procesas, ir tai gali paveikti kepimo rezultatą.
- Ruošdami patiekalus pagal “Sous-vide” receptų knygelę, ne visada 1:1 rinkitės joje nurodytą temperatūrą ir kepimo trukmę. Šiuos nustatymus priderinkite prie pasirinkto iškepimo lygio.

Patarimai

- Norėdami sumažinti pasiruošimą kepimui, 1–2 dienas prieš kepimą maisto produktus galite vakuumuoti. Vakuumuotus maisto produktus laikykite šaldytuve ne aukštesnėje nei 5 °C temperatūroje. Kad maisto produktai išsaugotų savo skonį ir kokybę, juos būtina iškepti ne vėliau negu po 2 dienų.
- Skystį, pvz., marinatą, prieš vakuumuodami užšaldykite, taip jis neišbėgs iš vakuumavimo maišelio.

- Pildydami maišelį, atlenkite į išorę jo kraštus. Sandarinimo siūlė bus švari ir tvirta.
- Jeigu kepamo patiekalo neketinate iš karto valgyti, panardinkite jį į ledinį vandenį ir leiskite jam visiškai atvėsti. Vėliau kepamą patiekalą laikykite ne aukštesnėje negu 5 °C temperatūroje. Taip išsaugosite patiekalo kokybę ir skonį bei pailginsite jo galiojimo trukmę.
Išimtis: iškepusią paukštieną būtina iš karto suvartoti.
- Baigę kepti, vakuumavimo maišelį visose pusėse prapjaukite, taip bus paprasčiau išimti kepamą patiekalą.
- Prieš tiekdami mėsą ir tvirtos žuvies rūšis (pvz., lašišą), jas trumpai paskrudinkite. Apkeptas patiekalas įgaus naują aromatą.
- Padažui naudokite daržovių, žuvies arba mėsos nuovirą arba marinatą.
- Tiekite kepamus patiekalus iš anksto pašildytose lėkštėse.

Veikimo režimo “Sous-vide” naudojimas

- Maisto produktą nuplaukite šaltu vandeniu ir nusauskite.
- Įdėkite į vakuumavimo maišelį, pagardinkite prieskoniais arba įpilkite skysčio.
- Vakuumuokite produktą vakuumavimo kameroje.
- Jeigu norite optimalaus rezultato, į 2 kepimo lygį įdėkite groteles.
- Vakuumuotą produktą padėkite ant grotelių (jeigu norite vienu metu kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, dėkite juos vieną šalia kito).
- Pasirinkite “Betriebsarten” .
- Pasirinkite “Sous-vide” .
- Jei reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pasirinkite kitus nustatymus (žr. skyrių “Valdymas”).

“Sous-vide”

Galimos netenkinančio kepimo rezultato priežastys

Vakuumavimo maišelis atsidarė:

- Užlydymo siūlė buvo nešvari arba nepakankamai sandari, todėl ir atsivėrė.
- Maišelį galėjo pažeisti smailus kaulas.

Produktas įgavo nemalonų papildomą poskonį:

- Neteisingai įdėtas produktas, pažeista šaldymo veiksmų seka.
- Kepamas produktas dar prieš vakuumavimą buvo pažeistas bakterijų.
- Per didelis priedų (pavyzdžiui, prieskonių) kiekis.
- Pažeistas maišelis arba netvirta užlydymo siūlė.
- Pasirinktas per silpnas vakuumavimas.
- Iškeptas produktas nebuvo iš karto suvartotas arba tinkamai atvėsintas.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti. Tik pasiekus nustatytą temperatūrą, pradedamas skaičiuoti kepimo laikas.

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]	🕒 [min]
	Cukrus	Druska		
Žuvis				
Menkės filė, 2,5 cm storio		x	54	35
Lašišos filė, 2–3 cm storio		x	52	30
Jūrų velnio filė		x	62	18
Sterko filė, 2 cm storio		x	55	30
Daržovės				
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės		x	85	40
“Hokkaido” moliūgai, skiltelėmis		x	85	15
Kaliaropės, griežinėliais		x	85	30
Šparagai, balti, nepjaustyti	x	x	85	22–27
Saldžiosios bulvės, griežinėliais		x	85	18
Vaisiai				
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	x		85	75
Obuoliai, supjaustyti griežinėliais	x		80	20
Mažieji bananai, nepjaustyti			62	10
Persikai, perpjauti pusiau	x		62	25–30
Rabarbarai, gabaliukais			75	13
Slyvos, perpjautos pusiau	x		70	10–12
Kita				
Pupelės, baltos, santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)		x	90	240
Krevetės, aižytos ir išvalytos		x	56	19–21
Vištų kiaušiniai, sveiki			65–66	60
Moliuskų geldelės, aižytos			52	25
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	x	x	85	45–60

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

“Sous-vide”

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]		🕒 [min]
	Cukrus	Druska	Vidutiniškai iškeptas *	Geraai iškeptas *	
Mėsa					
Anties krūtinėlė, nepjaustyta		x	66	72	35
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais			58	62	50
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio			56	61	120
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio			56	–	120
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta		x	63	67	60

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

* Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

Pakartotinis pašildymas

Kopūstines daržoves, pvz., kalmarus ir žiedinius kopūstus, šildykite tik su padažu. Šildant be padažo, gali įgauti nemalonų kopūsto poskonį ir pilkai rusvą spalvą.

Tų maisto produktų, kurių trumpa kepimo trukmė, ir maisto produktų, kuriuos pakartotinai šildant būtina naudoti kitą temperatūrą (pvz., žuvies), negalima pakartotinai šildyti.

Paruošimas

Iškeptą patiekalą iš karto vienai valandai įdėkite į šaltą vandenį. Greitas atvėsėjimas apsaugo nuo papildomo patiekalo kepimo. Taip užtikrinamas optimalus patiekalo kepimo rezultatas.

Laikykite patiekalą šaldytuve, ne didesnę nei 5 °C temperatūroje.

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktus ilgai laikant šaldytuve, suprastėja jų kokybė.

Prieš pakartotinai šildant patiekalus, rekomenduojame juos laikyti šaldytuve ne ilgiau nei 5 dienas.

Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Sous-vide” 

Temperatūra: žr. lentelę

Laikas: žr. lentelę

“Sous-vide”

Pakartotinis pašildymas naudojant veikimo režimą “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę. Laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Maisto produktai	🌡️ [°C]		⌚ ² [min]
	Vidutiniškai iškepta ¹	Gerai iškepta ¹	
Mėsa			
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais	58	62	30
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio	56	61	30
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio	56	—	30
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta	63	67	30
Daržovės			
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės ³	85		15
Kalirapės, supjaustytos griežinėliais ³	85		10
Vaisiai			
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	85		10
Kita			
Pupelės, baltos, minkštos santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)	90		10
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	85		10

🌡️ Temperatūra, ⌚ Laikas

¹ Kepimo laipsnis
“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

² Trukmė galioja vakuumuotiems maisto produktams, kurių pradinė temperatūra siekia maždaug 5 °C (šaldytuvo temperatūra).

³ Pakartotinai šildyti tik kartu su padažu.

Kaitinimas

Norėdami pašildyti pagal “Sous-vide” metodą iškeptus maisto produktus, naudokite režimą “Sous-vide”  (žr. skyriaus “Sous-vide” poskyrį “Pakartotinis pašildymas”).

Maisto produktai švelniai pašildomi garinėje orkaitėje, jie neišsausėja ir neišdžiūsta. Patiekalai pašyla tolygiai, jų nebūtina išmaišyti.

Galite šildyti paruoštus patiekalus (mėsą, daržoves, bulves) ir atskirus maisto produktus.

Indai

Nedidelius kiekius galima kaitinti ant lėkštės, o didesnius – garinio troškinimo inde.

Trukmė

Vienai porcijai nustatykite 10–12 minučių. Šildant kelias porcijas, reikės nustatyti ilgesnę trukmę.

Jei ketinate vieną po kito pašildyti keletą patiekalų, šildydami antrąjį ir likusius patiekalus, 5 minutėms sumažinkite šildymo trukmę, nes maisto ruošimo skyrius bus vis dar šiltas.

Drėgmė

Kuo drėgnesnis maisto produktas, tuo mažesnę drėgnumą reikia nustatyti.

Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., kepsnius, juos supjaustykite.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., įdarytą papriką arba suktinukus, perpjaukite pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus patiekalus, kurie ruošiami su padažu (pvz., guliašas).
- Džiūvėsiais apibarstyti maisto produktai, pvz., pjausniai, neapskrus.

Šildomų maisto produktų uždengti nereikia.

“Einstellungen”

“Spezialanwendungen”  | “Erhitzen” arba
“Betriebsarten”  | “Combigenen”  |
“Combigenen + Heißluft plus” 

Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: žr. lentelę

Trukmė: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Maisto produktai	🌡️ [°C]	💧 [%]	⌚* [min]
Daržovės			
Morkos Žiediniai kopūstai Kaliaropės Pupelės	120	70	8–10
Garnyrai			
Makaronai Ryžiai Bulvės, supjaustytos išilgai	120	70	8–10
Kukuliai Bulvių košė	140	70	18–20
Mėsa ir paukštiena			
Kepsnys, supjaustytas griežinėliais, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti juostelėmis Guliašas Ėrienos troškiny Kenigsbergo kukuliai Viščiukų pjausniai Kalakutienos pjausnys, supjaustytas griežinėliais	140	70	11–13
Žuvis			
Žuvies filė Žuvies suktinukas, perpjautas pusiau	140	70	10–12
Porcijomis padalinti patiekalai			
Spagečiai, pomidorų padažas Kiaulienos pjausnys, bulvės, daržovės Įdaryta paprika (padalinta pusiau), ryžiai Vištienos frikasė, ryžiai Daržovių sriuba Kreminė sriuba Sriuba Troškiny	120	70	10–12

🌡️ Temperatūra, 💧 Drėgmė, ⌚ Trukmė

* Nurodyta trukmė galioja tik lėkštėje šildomiems patiekalams.

Atitirpinimas

Atitirpinami garinėje orkaitėje, patiekalai atitirpsta kur kas greičiau, negu patalpos temperatūroje.

 Dauginantis bakterijoms, kyla infekcijos pavojus!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną), laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

Išimty: malta mėsa ir žvėriena 50 °C.

Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

Išimty: duoną ir kepinius atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

Kepimo indai

Atitirpindami lašančius produktus, pavyzdžiui, paukštieną, naudokite perforuotą kepimo indą, po juo įdėkite universalią padėklą. Produktai nemirks atitirpusiame skystyje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepimo induose.

Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerti prieskoniai. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesiliestų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Auftauern” arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	🕒 [min]	⌚ [min]
Pieno produktai				
Sūrio riekelės	125 g	60	15	10
Varškė	250 g	60	20–25	10–15
Grietinė	250 g	60	20–25	10–15
Minkštasis sūris	100 g	60	15	10–15
Vaisiai				
Obuolių džemas	250 g	60	20–25	10–15
Obuolių gabaliukai	250 g	60	20–25	10–15
Abrikosai	500 g	60	25–28	15–20
Braškės	300 g	60	8–10	10–12
Avietės / serbentai	300 g	60	8	10–12
Vyšnios	150 g	60	15	10–15
Persikai	500 g	60	25–28	15–20
Slyvos	250 g	60	20–25	10–15
Agrastai	250 g	60	20–22	10–15
Daržovės				
Sušalusios į gabalą	300 g	60	20–25	10–15
Žuvis				
Žuvies filė	400 g	60	15	10–15
Upėtakiai	500 g	60	15–18	10–15
Omarai	300 g	60	25–30	10–15
Krabai	300 g	60	4–6	5
Paruošti patiekalai				
Mėsa, daržovės, garnyras / troškiny / sriubos	480 g	60	20–25	10–15
Mėsa				
Kepsniai, supjaustyti riekelėmis	po 125–150 g	60	8–10	15–20
Malta mėsa	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15

Specialiosios paskirtys

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	⌚ [min]	⌛ [min]
Guliašas	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Kepenėlės	250 g	60	20–25	10–15
Kiškienos nugarinė	500 g	50	30–40	10–15
Stirnienos nugarinė	1000 g	50	40–50	10–15
Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės	800 g	60	25–35	15–20
Paukštiena				
Viščiukas	1000 g	60	40	15–20
Viščiuko blauzdelės	150 g	60	20–25	10–15
Vištienos pjausnys	500 g	60	25–30	10–15
Kalakutienos blauzdelės	500 g	60	40–45	10–15
Kepiniai				
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai	–	60	10–12	10–15
Sviestinės tešlos kepiniai / pyragai	400 g	60	15	10–15
Duona / bandelės				
Bandelės	–	60	30	2
Juoda duona, raikyta	250 g	60	40	15
Viso grūdo duona, raikyta	250 g	60	65	15
Balta duona, raikyta	150 g	60	30	20

🌡️ Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / ⌛ Subalansavimo trukmė

Specialiosios paskirtys

“Mix & Match”

Ruošiant nesudėtingus, greitai pagaminamus patiekalus, siūloma naudotis specialaus naudojimo funkcija “Mix & Match”. Su šia specialaus naudojimo funkcija galėsite pašildyti jau pagamintus maisto produktus (greito paruošimo produktus) arba iš šviežių produktų paruošti patiekalo porciją ir iškepti ją lėkštėje.

Ruošimo metu taip pat galite pasirinkti, ar patiekalas bus traškus, ar apskrūdęs, o gal iškeptas švelniai, todėl minkštas ir purus, be papildomo apskrudinimo.

Naudokite tik šviežius maisto produktus, kurie atitinka higienos reikalavimus. Jeigu turite abejonių, produktus geriau išmeskite.

Patarimas: specialaus naudojimo funkcijai “Mix & Match” rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę. “Miele” programėlėje galima iš įvairių sudedamųjų dalių interaktyviai sukurti patiekalą ir programos nustatymus perduoti į garinę orkaitę.

Kad galėtumėte pasinaudoti šia funkcija, savo garinę orkaitę turite prijungti prie WLAN tinklo. Kaip tai padaryti, išsamiau aprašyta skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyryje “Miele@home”.

Jeigu “Miele” programėle nesinaudojate, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais ir sukurkite patiekalą naudodami gaminimo lenteles.

Indai

Naudokite

- plokščią lėkštę arba nedidelę apkepo kepimo formą,
- gilų dubenį arba puodelį maisto produktams, kurių ruošimui naudojamas skystis.

Kepinius, picą, pyragus su įdara ir pan. galite dėti tiesiai ant grotelių (galite naudoti kepimo popierių).

Paruoštų fasuotų patiekalų plastikinės pakuotės neatsparios karščiui. Perkelkite paruoštus patiekalus į tinkamus indus.

Patiekalų pašildymo lėkštėse nuorodos

- Gruzdintų arba užkeptų maisto produktų pašildymui naudokite “Erhitzen knusprig”, o iškeptų arba išvirtų maisto produktų – “Erhitzen schonend”.
- Turėkite omenyje, kad tik tie maisto produktai, kurie buvo traškūs prieš pakartotinį pašildymą, vėl bus traškūs su “Erhitzen knusprig”.
- Maisto produktai neturėtų viršyti 2–2,5 cm storio. Didesnius maisto produktus sudėkite į plokščią kepimo indą (pvz., troškinių), tvirtesnius gabaliukus galite supjaustyti griežinėliais (pvz., suktinukus, apkepą).
- Makaronus šildykite tik kartu su padažu.
- Indo apačioje gali pradėti kauptis vandens lašeliai. Prieš patiekdami, nušluostykite vandens lašelius.

Patiekalų kepimo lėkštėje nuorodos

- Mėsos ir žuvies kepimo metu nulašėjusį skystį galite panaudoti ruošdami padažą: prieš kepdami ant žalios mėsos arba žuvies užberkite 1 arbat. šaukštelį padažo tirštiklio. Prieš patiekdami išmaišykite padažą šakute. Vietoj padažo tirštiklio galite naudoti vieną arbatinį šaukštelį bulvių košės (greito paruošimo) arba žiupsnelį pupenių tirštiklio.
- Skirtingą maisto produktų kepimo trukmę galite priderinti kepdami skirtingo dydžio gabaliukus: kuo trumpesnė kepimo trukmė, tuo didesni turėtų būti gabaliukai (pvz., žiedinio kopūsto galvutės). Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo smulkesni turėtų būti maisto produktų gabaliukai (pvz., kubeliais supjaustytos bulvės).
- Skirtingą kepimo trukmę galite suvienodinti tinkamai išdėstę maisto produktus: maisto produktus su trumpesne kepimo trukme dėkite po produktais, kurių ilgesnė kepimo trukmė, arba kartu galite įdėti nedidelį apkepą.
- Kad maisto produktai neišsausėtų, užpilkite padažo arba marinato. Taip pat galite naudoti šoninę arba sūrį.

Patiekalo ruošimas iš skirtingų sudedamųjų dalių

Kad rezultatas pavyktų, atskiras patiekalo sudedamąsias dalis – mėsą, garnyrus ir daržoves – turite taip išdėstyti, kad galėtumėte naudoti bendrą apskrudinimo nustatymą. Šis nustatymas turi tikti arba bent iš dalies tikti visiems patiekale naudojamiems maisto produktams. Rekomenduojame naudoti tokią ruošimo eigą:

- Remiantis kepimo lentele, pasirinkite pagrindinę sudedamąją dalį, pvz., jautienos kepsnį.
- Tada pasirinkite kitas sudedamąsias dalis su vienodais apskrudinimo nustatymais, pvz., žaliąsias pupeles ir ryžius.

Specialiosios paskirtys

Nuoroda į kepimo lenteles

Kepimo lentelėse šalia patiekalų dydžių arba kepimo temperatūros taip pat pateiktos ir gaminimo nuorodos.

Garso stiprumas rodomas septynių segmentų stulpelinėje diagramoje. Tai reiškia: kuo daugiau užpildytų segmentų, tuo ilgesnė kepimo trukmė.

Simboliai padės išsiaiškinti, kuris nustatymas labiausiai tinka atitinkamo patiekalo apskrudinimui.

Simbolis	Reikšmė
—	netinka
□	iš dalies tinka
■	puikiai tinka

Specialaus naudojimo funkcijos “Mix & Match” taikymas

Ruošiamų maisto produktų neuždenkite.

- Paruoškite maisto produktus.
 - Pasirinkite “Spezialanwendungen” | “Mix & Match”.
 - Jeigu ruošiate jau **iškeptus** maisto produktus, pasirinkite “Erhitzen schonend” arba “Erhitzen knusprig”.
 - Jeigu ruošiate **šviežius** arba tik apkeptus maisto produktus, pasirinkite “Garen schonend” arba “Garen knusprig”.
 - Jeigu reikia, galite pakeisti apskrudinimo nustatymus.
 - Patvirtinkite mygtuku **OK**.
 - Įdėkite patiekalą į 3 kepimo lygį, statykite ant grotelių.
 - Patvirtinkite mygtuku **OK**.
- Kepimo procesą galite įjungti iš karto arba atidėti vėlesniam laikui.
- Jeigu pasibaigus kepimo programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren”.

Maisto produktų pašildymas su specialaus naudojimo funkcija “Erhitzen knusprig”

Maisto produktai	Nustatymas segmentiniu stulpeliu Apskrudinimas
Obuolių štrudelis, 4 cm storio, iškeptas	___ □ ■ □ _
Kepamas kamamberas, 75 g, iškeptas	___ □ ■ □ _
Bagetas, iškeptas	_ □ ■ □ _ _
Sluoksniuotos tešlos užkandėlės, iškeptos	_ □ ■ □ □ _
Tofu maltinukas ¹ , iškeptas	_ □ □ ■ □ _
Bandelės, apkeptos arba iškeptos, pakuotėje	___ □ ■ □ _
Sūrainis, iškeptas	___ □ ■ _ _
Aštrus avienos troškinys “Chili con Carne” ¹ , 2 cm storio, iškeptas	___ □ ■ □ _
Itališka duona čiabata, apkepta arba iškepta, pakuotėje	___ ■ □ _
Tartaletė, iškepta	_ □ ■ □ _ _
Mėsos juostelės ¹ , apkeptos arba iškeptos	□ □ ■ □ □ _
Maltinukas ¹ (kiaulienos), 60 g, iškeptas	___ □ ■ □ _
Daržovių suktinukai, 100 g, iškepti	___ □ ■ □
Imperatoriškieji blynėliai ¹ , šaldyti, atitirpinti	_ □ □ ■ □ □ _
Bulvės, daugiausia tvirtos konsistencijos, griežinėliais, iškeptos	___ □ ■ □ _
Bulviniai pyragėliai, iškepti	___ □ □ ■ □ _
Lakštiniai ¹ , 3 cm storio, iškepti	___ ■ □ _
Makaronų apkepas ¹ , 4,5 cm storio, iškeptas	___ □ ■ _
Lietiniai ¹	___ □ ■ □ _
Pica, iškepta	□ □ ■ □ □ □ _
Kišas, 3,5 cm storio, iškeptas	___ □ ■ □
Bulviniai blynai ¹ , iškepti	___ ■ □ _
Gruzdinti bulvių maltiniai, iškepti	___ □ ■ □ _
Pjausnys, iškeptas	___ □ ■ □ □ _

¹ netampa traški, turi būti pakankamai pašildyta (> 65 °C).

Specialiosios paskirtys

Maisto produktų troškinimas su specialaus naudojimo funkcija “Garen knusprig”

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
Mėsa¹		
Kepimo dešra, 100 g, virta	įpjauta	___ _ _ _   
Maltinukas, 60 g, 2,5 cm storio	malta mėsa su prieskoniais	___ _ _ _   
Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia	natūrali, su prieskoniais	_     _ _ _ _
Viščiuko blauzdelės, žalios	marinuotos	___ _ _     
Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias	marinuotas, su padažu	 _ _ _ _ _ _ _ _
Kaslerio pjausnys, 3,5 cm storio, žalias	–	_ _ _      
Ėrienos pjausnys, 2 cm storio, žalias	marinuotas	     _ _ _ _
Jautienos didkepsnis, 3 cm storio, žalias	marinuotas	_     _ _ _ _
Kiaulienos išpjova, 4 cm storio, žalia	su šoninės apvaskalu, druska, pipirais	     _ _ _ _
Kiaulienos pjausnys, 1,5 cm storio, žalias	apibarstytas džiovėšiais su trupčiu aliejaus	_ _ _ _ _ _ _ _ 
Žuvis¹		
Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias	marinuotas	  _ _ _ _ _ _
Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia	marinuota	   _ _ _ _ _
Lašišos filė, 3 cm storio, žalia	su prieskoniais	      _ _ _
Ledjūrio menkės filė, 3 cm, žalia	su prieskoniais, garnyras: špinatai, feta	  _ _ _ _ _ _
Tuno filė, 3 cm storio, žalia	marinuota	_ _ _  _ _ _ _ _
Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubeliai, žalias	marinuotas, su šonine	_      _ _ _
Daržovės		
Baklažanas, 2 cm storio, žalias	marinuotas	_ _ _ _    _ _ _
Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias	druska, pipirai, sviesto trupiniai	     _ _ _ _
Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias	sūrio padažas	    _ _ _ _ _
Šparaginės pupelės su šoninės apvaskalu, žalias	apsuktos šonine, su prieskoniais	_ _ _   _ _ _ _ _
Bulvės, tvirtos konsistencijos, 3 mm riekelės, žalios	sviestas, druska arba sūris	_ _ _ _     

Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalios	druska, pipirai, muskatas	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Moliūgas, 2 cm kubeliais, žalias	druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kukurūzų burbulės, žalios	druska, sviestas	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Morkos, 2 cm riekelėmis, žalios	druska, pipirai, sviestas	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Paprika, stambiais gabaliukais, žalia	marinuota	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia	marinuota	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Makaronai ir lietiniai		
Švieži makaronai, torteliniai, apvirti	–	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lakštiniai, 3 cm storio, apkepti	–	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Makaronų apkepas, 2 cm storio, apkeptas	–	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutės, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Ryžiai, plikyti ryžiai, kepimo trukmė 8–12 minučių, nevirti	druska, 1 : 1,5 (ryžiai : skystis)	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Ryžiai, išvirti	–	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Pizza & Co		
Keptas kamamberas, 25 g, šaldytas	atitirpintas	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Prancūziškasis batonas, šaldytas arba pusiau iškeptas	atitirpintas	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bandelės, šaldytos arba iš dalies iškeptos	atitirpintos	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sūrainis, apkeptas	–	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Datulės su šonine, žalios	–	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Tartaletė, žalia	naudoti tešlą iš vitrininio šaldytuvo	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Daržovių suktinukai, 100 g, šaldyti	atitirpinti	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Ant grotelių kepamas sūris, 90 g, apkeptas	–	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
Bulviniai pyragėliai, šaldyti	atitirpinti	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bulvių virtinukai, apvirti	sviestas, druska, sūris	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bulviniai blynai (greito paruošimo), nekepti	su trupučiu aliejaus	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Makaronų vamzdeliai, apkepti	–	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
Sojų varškės maltinukas 80 g, iškeptas	–	■ _____
Pica, iškeptą	–	□ ■ □ _____
Gruzdinti bulvių miltiniai, šaldyti	atitirpinti	■ □ _____
Svogūnų pyragas, 2,5 cm storio	iš dalies iškeptas	_____ ■ □
Saldūs patiekalai		
Imperatorieškieji blyneliai, iškepti	–	__ □ □ ■ □ □ __

¹ | žalią mėsą arba žuvį įdėkite 1 arbat. šaukšt. padažo tirštiklio.

Maisto produktai, kurie ruošiami naudojant specialaus naudojimo funkciją “Garen schonend”

Maisto produktai	Gaminimo nuoroda
Mėsa¹	
Dešrelė (kiaulienos), 100 g, iškeptą	–
Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias	marinuotas, su šonine
Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias	marinuotas, su paprika ir svogūnais
Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia	natūrali, su prieskoniais
Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias	marinuotas, su padažu
Kaselio kepsnys, 3,5 cm storio, žalias	–
Žuvis¹	
Upėtakis, visas, 350 g, žalias	su prieskoniais, įdaras: sviestas, žolelės
Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias	marinuotas
Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia	marinuota
Lašišos filė, 3 cm storio, žalia	su prieskoniais
Ledjūrio menkės filė, 180 g	įdaras: špinatų, “Crème fraîche”
Tuno filė, 3 cm storio, žalia	marinuota
Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubeliai	marinuotas, su šonine
Daržovės	
Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias	su prieskoniais
Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias	su prieskoniais, su ir (arba) be sūrio padažo
Bulvės, tvirtos konsistencijos, supjaustytos ketvirčiais / skiltelėmis, žalios	druska
Kalmaropės, 2 cm griežinėliais, žalios	druska, pipirai, muskatas

Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuoroda
Moliūgas, 1,5 cm kubeliais, žalias	druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus
Kukurūzų burbuolės, žalios	druska, sviestas
Morkos, 2 cm riekelėmis, žalios	druska, pipirai, sviestas
Paprika, stambiais gabaliukais, žalia	marinuota
Briuselio kopūstas, nevirtas	druska, pipirai, muskatas
Šparagai, stiebai, nesmulkinti, nevirti	druska, sviestas
Saldžiosios bulvės, 1,5 cm kubeliai / riekelės, nevirtos	druska
Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia	marinuota
Makaronai ir lietiniai	
Švieži makaronai, torteliniai, apvirti	padažas
Makaronai, trumpieji, žali	druska, 1 : 3 (tešlos gaminys : vanduo)
Ryžiai, basmati ryžiai, troškinimo trukmė 10 minučių, žali	druska, 1 : 2,5 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutės, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, plikyti ryžiai, troškinimo trukmė 8–12 minučių, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, apvalieji ryžiai, troškinti	–
Sriubos makaronai, nevirti	užpilti sultiniu
Pizza & Co	
Bulvių virtinukai, apvirti	druska, sviestas
Bulvių košė, paruošta	–
Makaronų vamzdeliai, apkepti	druska, sviestas

¹ | žalią mėsą arba žuvį įdėkite 1 arbat. šaukšt. padažo tirštiklio.

Specialiosios paskirtys

“Menügaren” – automatinis

Automatiškai ruošiant maistą pagal valgiaraštį, vienu metu galima naudoti net 3 skirtingus maisto produktus ir iš jų pagaminti vieną pietų patiekalą, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir daržovėmis.

Ruošiant maistą pagal valgiaraštį, maisto produktai į gaminimo kamerą dedami skirtingu laiku, kad būtų iškepti tuo pačiu metu.

Galite nuspręsti savarankiškai, kuriuos maisto produktus norite dėti į orkaitę pirmiausia, garinė orkaitė automatiškai paskirsto juos pagal troškinimo trukmę ir informuoja, kada kurį produktą reikia įdėti.

Kepant patiekalus pagal valgiaraštį, funkcijos “Fertig um” ir “Start um” nesiūlomos.

Specialaus naudojimo funkcijos “Menügaren” naudojimas

■ Pasirinkite “Spezialanwendungen”  | “Menügaren”.

■ Pasirinkite norimą maisto produktą.

Atsižvelgiant į pasirinktą maisto produktą, toliau rodomos dydžio, svorio ir iškepimo laipsnio užklauskos.

■ Pasirinkite norimas vertes ir patvirtinkite mygtuku OK.

■ Pasirinkite “Lebensmittel hinzufügen”.

■ Pasirinkite norimą maisto produktą ir atlikite analogiškus veiksmus, kaip ir įdėdami kepti pirmąjį maisto produktą.

■ Prireikus, tuos pačius veiksmus atlikite ir su trečiuoju maisto produktu.

Patvirtinus “Menügaren starten” būsite paraginti dėti į gaminimo kamerą maisto produktą, kurio troškinimo trukmė yra ilgiausia.

■ Jeigu perforuotame kepimo inde kepaite lašančius arba dažančius maisto produktus, apačioje įdėkite universalųjį padėklą. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Įkaitinimo fazės pabaigoje Jums bus parodyta, kada laikas įdėti kitą maisto produktą. Atėjus laikui, nuskambės garsinis signalas.

Šis procesas pasikartos ir su trečiuoju maisto produktu.

Į valgiaraštį galite įtraukti ir tuos produktus, kurie nėra nurodyti. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Dam-pfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal valgiaraštį - rankiniu būdu”.

Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad viskas vienodai išvirtų.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu, tada juos uždarykite.

Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet grei išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odele, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiui, obuolius supjaustykite skiltelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kauliukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir susmulkinkite.

Prieš konservuodami nuplikykite daržoves, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus "Specialus naudojimas" poskyrį "Nuplikymas").

Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės bus pažeistos, jeigu produktas bus spaustas. Stiklainį lengvai pakratykite ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniui, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio krašte

neturi būti riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

Maisto produktų konservavimas

- Perforuotą kepimo indą arba groteles įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Stiklainius sustatykite ant kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liestis.

Nustatymai

"Spezialanwendungen"  | "Einkochen" arba
"Betriebsarten"  | "Dampfgaren" 

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės.

Konservuojamas produktas	🌡️ [°C]	⌚* [min]
Uogos		
Serbentai	80	50
Agrastai	80	55
Spanguolės	80	55
Kaulavaisiai		
Vyšnios	85	55
Geltonosios slyvos	85	55
Slyvos	85	55
Persikai	85	55
Geltonosios slyvos – “Renklodai”	85	55
Sėklavaisiai		
Obuoliai	90	50
Obuolių džemas	90	65
Svarainiai	90	65
Daržovės		
Pupelės	100	120
Paprastosios pupelės	100	120
Agurkai	90	55
Burokėliai	100	60
Mėsa		
Apvirta	90	90
Kepta	90	90

🌡️ Temperatūra / ⌚ Konservavimo trukmė

* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

Pyrago konservavimas

Konservuoti tinkama maišyta, biskvitinė ir mielinė tešla. Pyragą galima laikyti maždaug 6 mėnesius.

Vaisinių **pyragų** negalima **laikyti**, juos reikia suvartoti per 2 dienas.

Naudokite nesuskilusius, švariai išplautus stiklainius ir jų priedus. Stiklainių apačia turi būti siauresnė negu viršus. Rekomenduojama naudoti 0,25 l stiklainius.

Stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, stikliniu dangteliu ir spyruokliniu žiediniu spaustuku.

Kad viskas išvirtų vienu metu, naudokite vienodos talpos stiklainius.

- Stiklainius ištepkitė sviestu, palikite maždaug 1 cm iki krašto.
- Pabarstykite stiklainių vidų trupiniais (džiūvėsiais).
- Į stiklainius įpilkite $\frac{1}{2}$ arba $\frac{2}{3}$ tešlos (kaip nurodyta recepte). Įsitinkinkite, kad stiklainių kraštai yra švarūs.
- Į antrą kepimo lygį įdėkite groteles.
- Ant grotelių sudėkite **atidarytus** vienodo dydžio stiklainius. Stiklainiai negali liestis.
- **Iš karto** po konservavimo stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, dangteliu ir spaustuku; pyragas negali atvėsti. Jei tešla išbėgo per kraštus, ją stikliniu dangčiu galima šiek tiek sustumti į stiklainį.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę konservavimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti konservavimo trukmę.

Tešlos rūšis	Veikimo režimas	Etapas	🌡️ [°C]	ΔΔ [%]	🕒 [min]
Sviestinė tešla		—	160	—	35–45
Biskvitas		—	160	—	50–55
Mielinė tešla	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

🌡️ Temperatūra, ΔΔ Drėgmė, 🕒 Konservavimo trukmė

 Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas  Kombinuotasis troškinimas + Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas

Specialiosios paskirtys

Džiovinimas

Kad drėgmė galėtų pasišalinti, maisto produktams džiovinti naudokite tik specialaus naudojimo programą “Dörren” arba režimą “Combigaren + Heißluft plus” .

Bananai, ananasai ir voveraitės netinka džiovinti.

- Džiovinamus maisto produktus supjaustykite vienodo dydžio gabaliukais.
- Patieskite ant grotelių kepimo popierių ir vienu sluoksniu (jeigu įmanoma) tolygiai ant jo paskirstykite džiovinamus produktus.
- Palaukite, kol džiovinti vaisiai arba daržovės atvės.
- Laikykite juos sandariai uždarytuose stiklainiuose arba skardinėse. Kad neatsirastų pelėsis ir kad džiovinti maisto produktai nesugestų, pasirūpinkite, kad į laikymo indą nepatektų drėgmės.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Dörren”

Temperatūra: žr. lentelę

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

arba

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |

“Combigaren + Heißluft plus” 

Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: 0 %

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

Lentelėje pateiktos džiovinimo trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę džiovinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Džiovinamas produktas	🌡️ [°C]	🕒 [h]
Obuoliai, žiedeliai	70	6–8
Abrikosai, perpjauti pusiau, be kaulų	60–70	10–12
Kriaušės, skiltelės	70	7–9
Žolelės	40	1,5–2,5
Grybai*	50	5–7
Pomidorai, riekelės	70	7–9
Citrusiniai vaisiai, griežinėliai	70	8–9
Slyvos, be kaulų	60–70	10–12

🌡️ Temperatūra, 🕒 džiovinimo trukmė (valandos)

*Džiovinti tinka baravykai, šitakiai, briedžiukai, “MuErr” grybai ir rudakepuriai baravykai. Grybai yra tinkamai džiovinti, jeigu jie “šiugžda”.

Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinka pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokęs, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogių ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kietesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonį, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridedama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švarius butelius ir nedelsiant uždarykite.

Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po apačia įdėkite neperforuotą kepi-
mo indą arba universalų padėklą. Jame
kaupsis sultys.

Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 min.

Specialiosios paskirtys

Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandėliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdorojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinį vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašėti.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Blanchieren” arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Nuplikymo trukmė: 1 min.

Indų sterilizavimas

Garinėje orkaitėje sterilizuoti indai ir kūdikių buteliukai programos pabaigoje yra sterilūs, išvirinti. Tačiau kiekvieną kartą peržiūrėkite gamintojo instrukcijas ir įsitikinkite, kad visos sudedamosios dalys yra atsparios aukštai temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus sustatykite tik kai šie visiškai išdžius. Taip jie pakartotinai neužsiterš.

- Visus indus sudėkite į perforuotą indą arba ant grotelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti garai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Geschirrentkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 15 min.

“Geschirr wärmen”

Tiekiant maistą pašildytose lėkštėse šis ne taip greitai atšals.

Naudokite karščiui atsparius indus.

- Įdėkite groteles į 2 kepimo lygį ir ant jų pastatykite šildomą indą. Jeigu indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėkite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą. Jeigu reikia, galite išimti padėklų laikiklius.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Geschirr wärmen”.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padėklų laikiklių ir priedų. Apatinėje indo pusėje gali susidaryti vandens lašeliai.

Išimdami patiekalus, naudokite puodėles.

“Warmhalten”

Maisto ruošimo skyriuje patiekalus galite laikyti net iki 2 valandų.

Tačiau jeigu norite išsaugoti maisto produktų kokybę, laikykite juos maisto ruošimo skyriuje kuo trumpiau.

- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Warmhalten”.
- Sudėkite į maisto ruošimo skyrių produktus, kuriuos norite išlaikyti šiltus, ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.

Specialiosios paskirtys

Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atidengtą tešlos dubenį įdėkite į perforuotą kepimo indą arba pastatykite ant grotelių.
Jeigu tešlos indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėkite groteles (pastatymo paviršiumi aukšty) ir ant jų pastatykite indą su tešla. Jeigu reikia, galite išimti padėklų laikiklius.

“Einstellungen”

“Spezialanwendungen”  | “Hefeteig gehen lassen”

arba

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |
“Combigaren + Heißluft plus” 

Temperatūra: 30 °C

Drėgmė: 100 %

Trukmė: kaip nurodyta recepte

Drėgnų rankšluosčių įšildymas

- Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.
- Sudėkite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Feuchte Tücher erwärmen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 70 °C

Kepimo trukmė: 2 min.

Želatinos lydymas

- **Lakštinę želatiną** 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspausčius želatinos lakštus vėl sudėkite į dubenį.
- **Mal tą** želatiną supilkite į dubenį ir įpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuotės.
- Uždenkite indą ir jį pastatykite į perforuotą troškinimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Gelatine schmelzen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: 1 minutė

Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatykite stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekristalizuojant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

“Einstellungen”

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Honig entkristallisieren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (nepriklauso nuo stiklainio dydžio ar medaus kiekio stiklainyje)

Kad būtų išsaugotos medaus maistingosios medžiagos ir aromatas, galite pasirinkti šiuos nustatymus:

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |

“Combigaren + Ober-/Unterhitze” 

Temperatūra: 37 °C

Drėgmė: 100 %

Trukmė: kol medus optiškai atrodoys vientisos tekstūros

Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet kurios rūšies šokoladą.

Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį įdėkite į perforuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforuotą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Schokolade schmelzen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

Specialiosios paskirtys

Lašinių lydymas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudėkite lašinius (pjaustytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Speck auslassen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridėdant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepimo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Zwiebeln dünsten”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvinimą. Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsilaiko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | “Äpfel” | “Ganz”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir jį supilkite į sviestu išteptą neperforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Vaisinis užtepas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvinimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius su nusukamu dangteliu daugiausia iki 250 ml talpos.

Išpilstę masę, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu.

Paruošimas

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet kruopščiai išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir greitai susitraiško.

Pašalinkite luobeles, kotelius, branduolius arba kauliukus.

Pertrinkite vaisius, kad vaisinis aptepas būtų tvirtesnis. Į tyrę įberkite atitinkamą kiekį stingdančio cukraus (žr. gamintojo duomenis). Gerai išmaišykite masę.

Jei ruošiant naudojami saldieji vaisiai / uogos, rekomenduojame įpilti citrinų rūgšties.

Vaisinės užtepėlės ruošimas

- Pripildykite maždaug du trečdalius stiklainių.
- Stiklainius sudėkite į perforuotą indą arba sustatykite ant grotelių, neužsukite.
- Pasibaigus paruošimui stiklainius palikite 1–2 minutes pastovėti.
- Tada stiklainius užsukite dangteliais ir palikite atvėsti.

“Einstellungen”

“Betriebsarten” ☐ | “Combigaren” ☒ |

“Combigaren + Heißluft plus” ☒

Temperatūra: 150 °C

Drėgmė: 0 %

Trukmė: 35–45 minutės

Specialiosios paskirtys

Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, pvz., pomidorus, nektarinus ir pan., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Jeigu naudosite garus, maisto produktus sudėkite į perforuotą kepimo indą, o jei ketinate naudoti keptuvą – ant universalaus padėklo.
- Išėmę migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nulupti odelės.

Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Grill groß” ☒

Kepimo lygis: 3

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	⌚ [min]
Paprika	10
Pomidorai	7

⌚ Laikas

Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Dampfgaren” ☒

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	⌚ [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

⌚ Laikas

Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško maiso parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosios kultūromis ir be priedų. Netinka šiltomis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas laikymo laikas).

Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir šviežias pienas.

Ilgo galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdorojimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neužvirti!) ir atvėsinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgo galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties riebumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judinti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvėsinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogurte naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradiniai jogurtai.

Patarimas: naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite $\frac{3}{4}$ l pieno su $\frac{1}{4}$ l grietinės.

- 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bakterijomis, kaip nurodyta pakuotės instrukcijoje.
- Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.
- Uždarytus stiklainius pastatykite į perforuotą troškinimo indą. Stiklainiai negali liestis.
- Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudėkite į šaldytuvą. Be reikalo jų nejudinkite.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Joghurt herstellen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

Galimos blogo rezultato priežastys

Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nutrauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista pakuotė, nepakankamai įkaitintas pienas.

Nusistojo skysčio:

stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

Jogurte yra smulkių grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pradinis jogurtas.

“Automatikprogramme”

Jvairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

Kategorijos

Automatinės programos  suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Automatinių programų naudojimas

■ Pasirinkite “Automatikprogramme” .

Rodomas parinkčių sąrašas.

■ Pasirinkite norimą kategoriją.

Rodomos pasirinktos kategorijos automatinės programos.

■ Pasirinkite norimą automatinę programą.

■ Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Kai kuriose automatinėse programose būsite paraginti naudoti patiekalų termometrą. Taip pat susipažinkite su skyriaus “Kepimas” poskyryje “Patiekalų termometras” pateiktomis nuorodomis.

Automatinėse programose nustatyta fiksuota šerdies temperatūra.

Patarimas: “ Info” galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto įdėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

Naudojimo nurodymai

- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvės iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Svorio duomenys taikomi vieneto svoriui. Vienu metu galite kepti vieną 250 g svorio lašišos gabaliuką arba dešimt lašišos gabaliukų, kurių kiekvienas sveria po 250 g.
- Iškepimo laipsnis ir apskrudimas rodomi septynių segmentų stulpelyje. Pailietę atitinkamą segmentą, nustatysite norimą iškepimo arba apskrudinimo lygį.
- Kai kuriose kepimo programose papildomai galima rinktis “GourmetBraten”. Žemoje temperatūroje, bet naudojant ilgesnę trukmę iškepta mėsa bus minkšta ir sultinga. O su papildoma drėgmės funkcija kepimo ir apskrudinimo rezultatas bus optimalus: mėsa bus ne tik minkšta, bet ir sultinga. Iškepta tolygiai, su siaura traškia plutele, kuri susiformuoja naudojant kepinimo programą. Nebūtina mėsos iš anksto apkepti. Skirtingai negu pasirinkus “Braten”, čia nereikia naudoti patiekalų termometro, o Jūs, planuodami valgiaraštį, galite nustatyti kepimo pradžios ir pabaigos laiką.
- Kepdami kepinis, naudokite receptuose nurodytas kepimo formas.
- Kategorijoje “Reis” pasirinkę programą ilgagrūdžiams ir apvaliesiems ryžiams, papildomai galima naudoti parinktį “Allgemein”. Šią automatinę programą naudokite, jeigu ketinate ruošti ilgagrūdžių arba apvaliųjų ryžių rūšis, kurioms negalima rinktis atskiros automatinės programos.

- Kai kuriose automatinėse programose su “Start um” arba “Fertig um” galima atidėti pradžios arba pabaigos laiką.
- Meniu punkte “Garschritte anzeigen” išvardinti atskiri automatinės programos kepimo etapai. Kai kuriose automatinėse programose papildomai galima rinktis meniu punktą “Aktionen anzeigen”. Būtinus veiksmus, pvz., norint įdėti kepamą patiekalą arba sudėti sudedamąsias dalis, galite atverti šiame meniu punkte. Vykstant troškinimui veiksmus galite peržiūrėti “ Info”.
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karšti garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsišklaidys. Saugokitės karštų garų ir stenkitės neprisiliesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Gali te nusideginti ar nusiplikyti!
- Jeigu, pasibaigus automatinei programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren” arba “Nachbacken”.
- Automatinės programos galima išsaugoti ir kaip “Eigene Programme”.

“Suche”

(Atsižvelgiant į kalbą)

“Automatikprogramme” galite vykdyti paiešką pagal kategorijų arba automatinų programų pavadinimus.

Galima įvesti visą tekstą arba vykdyti paiešką pagal atskirus žodžius.

Esate pagrindiniame meniu.

- Pasirinkite “Automatikprogramme” .

Rodomas kategorijų sąrašas.

- Pasirinkite “Suche”.

- Klaviatūra įveskite tekstą, kurio ieškote, pavyzdžiui, “duona”.

Ekrano apačioje rodomas rastų atitikmenų sąrašas.

Jeigu atitikmenų nebuvo rasta arba buvo rasta daugiau negu 40, laukelis “Treffer” išaktyvinamas, o jūs turite įvesti kitą paieškos žodį.

- Pasirinkite “XX Treffer”.

Rodomos rastos kategorijos ir automatinės programos.

- Pasirinkite pageidaujamą automatinę programą arba kategoriją, tada norimą automatinę programą.

Automatinė programa įjungiama.

- Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

“MyMiele”

“MyMiele”  galite išsaugoti dažnai naudojamas specialias programas.

Ypač jeigu dažnai naudojate automatinės programos, nes norėdami įjungti programą, nebūtinai turėsite pereiti visus meniu lygius.

Patarimas: į “MyMiele” įtrauktus meniu punktus galite nustatyti kaip pradžios ekraną (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Startbildschirm”).

Pridėti įrašus

Galite pridėti iki 20 įrašų.

■ Pasirinkite “MyMiele” .

■ Pasirinkite “Eintrag hinzufügen”.

Iš šių rubrikų galite pasirinkti poskyrius:

- “Betriebsarten” 
- “Automatikprogramme” 
- “Spezialanwendungen” 
- “Eigene Programme” 
- “Pflege” 

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

Sąrašė rodomas pasirinktas poskyris ir atitinkamas simbolis.

■ Atitinkamai atlikite kitus įrašus. Rinktis galite tik iš dar neįtrauktų poskyrių.

Įrašų ištrynimasis

■ Pasirinkite “MyMiele” .

■ Lieskite įrašą, kurį norite ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.

■ Pasirinkite “Löschen”.

Įrašas ištrinamas iš sąrašo.

Programų perkėlimas

■ Pasirinkite “MyMiele” .

■ Lieskite įrašą, kurį norite perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.

■ Pasirinkite “Verschieben”.

Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

■ Perkelkite įrašą.

Įrašas pasirodo norimoje padėtyje.

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki devynių kepimo etapų, kad tiksliau apibūdintumėte mėgstamų receptų arba dažnai naudojamų receptų eigą. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiui, režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę.
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškviečiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus automatinei arba specialaus naudojimo programai, ją galite išsaugoti kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo procesą išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmo kepimo etapo nustatymus.

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimas nuostatas.

Jeigu pasirinkote funkciją “Vorheizen”, su “Hinzufügen” galite nustatyti kepimo trukmę ir pridėti dar vieną kepimo etapą. Tik tada galėsite programą išsaugoti arba įjungti.

Nustatyti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.

Galite įterpti daugiau kepimo etapų, pavyzdžiui, jeigu po pirmojo kepimo režimo turėtų būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtina naudoti kitus kepimo etapus, pasirinkite “Hinzufügen” ir atlikite tuos pačius veiksmus, kaip pirmajame kepimo etape.

Norėdami patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Nustatę visus būtinus kepimo etapus, pasirinkite “Speichern”.
- Klaviatūra įveskite programos pavadinimą.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu  galite įterpti eilutės lūžį.

- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau arba pakeisti kepimo etapus.

“Eigene Programme”

Asmeninės programos įjungimas

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite norimą programą.

Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:

- “Sofort starten”
Programa įjungiama iš karto. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- “Fertig um”
Nustatykite laiką, kada programa turėtų pasibaigti. Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Start um”
Nustatykite laiką, kada turėtų būti įjungta programa. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Garschritte anzeigen”
Rodoma jūsų atliktų nustatymų suvestinė.
- “Aktionen anzeigen”
Rodomi būtini veiksmai, pvz., norint įdėti patiekalą.

- Pasirinkite norimą meniu punktą.

Programa pradeda iš karto arba nustatyto laiku.

Ekrane “ Info” galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto įdėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

- Programos pabaigoje pasirinkite “Schließen”.

Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinių programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Norėdami pridėti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite kepimo etapą, kurį norite pakeisti arba “Hinzufügen”.
- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Starten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugota programa pakeista, galite ją iš karto įjungti arba tai padaryti vėliau.

Asmeninių programų pervadinimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Umbenennen”.
- Programos pavadinimą galite pakeisti klaviatūra.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu  galite įterpti eilutės lūžį.

- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Programa pervadinama.

Asmeninių programų ištrynimasis

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Lieskite programą, kurią ketinate ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite užklausą spustelėdami “Ja”.

Programa ištrinama.

Su “Einstellungen” | “Werkzeugeinstellungen” | “Eigene Programme” galite vienu metu ištrinti visas programas.

Asmeninių programų perkėlimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Palieskite programą, kurią ketinate perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.

Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

- Perkelti programą.

Programa rodoma norimoje pafėtyje.

Kepimas

Švelnus maisto produktų apdorojimas teigiamai veikia Jūsų sveikatą. Kepinius, picas arba gruzdintas bulvytes kepinkite tik kol šios taps aukso spalvos, neskrudinkite iki tamsiai rudos.

Kepinių kepimo nurodymai

- Nustatykite kepimo trukmę. Kepiniams kepti nereikėtų rinktis labai ilgų trukmės. Tešla gali apdžiūti, sumažėti kepimo miltelių poveikis.
- Galite naudoti groteles, universalų padėklą ar bet kurią kepimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.
- Kepimo formas visada statykite ant grotelių.
- Šaldytus produktus, pavyzdžiui, pyragą, picą arba prancūziškus batonus, visada kepkite ant grotelių.

Jeigu universalų padėklą naudosite aukštoje temperatūroje, šis gali taip deformuotis, tad negalėsite jo išimti iš maisto ruošimo skyriaus.

- Šaldytus produktus, tokius kaip gruzdintas bulvytes, maltinukus ir pan., galite kepti ant universalaus padėklo. Kepimo metu šaldytus produktus keletą kartų apverskite.
- Vienu metu galite kepti daug. dviejuose kepimo lygiuose.

Kepimo popieriaus naudojimas

“Miele” priedai, pavyzdžiui, universalusis padėklas, yra padengti “PerfectClean” danga (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). Paprastai “PerfectClean” danga padengtų paviršių nebūtina papildomai patepti riebalais arba iškloti kepimo popieriumi.

- Naudokite kepimo popierių kepdami:
 - duoninės tešlos kepinis, nes šios tešlos ruošimui naudojamas sodos tirpalas gali pažeisti “PerfectClean” dangą,
 - saldėsius iš baltyminės tešlos, pvz., biskvitą, orinukus ar migdolinius pyragaičius, nes ši tešla lengvai limpa,
 - sluoksniuotos arba sviestinės tešlos,
 - ant grotelių kepdami šaldytus produktus,
 - šaldytų produktų, tokių kaip gruzdintų bulvyčių, maltinukų ir pan. kepimui galite naudoti universalų padėklą.

Kepinių kepmo patarimai

- Naudokite tamsias kepmo formas. Nerekomenduojama naudoti šviesių, plonomis sienelėmis ir blizgiu paviršiumi kepmo formų, nes šviesaus metalo formose patiekalai netolygiai apskrun-da arba apskrun-da per mažai. Tam ti-kromis aplinkybėmis kepinys gali ir ne-iškepti.
- Kvadratinės arba pailgas formas į maisto ruošimo skyrių dėkite skersai, kad formose optimaliai pasiskirstytų šiluma, o pyragas keptų tolygiai.
- Kepdami šaldytus produktus (pvz., gruzdintas bulvytes, maltinukus, pyra-gus, picas ir prancūziškus batonus), nustatykite žemiausią gamintojo nuro-dytą temperatūrą.
- Po kurio laiko patikrinkite patiekalą. Įsmeikite į tešlą medinį pagaliuką. Jei-gu prie medinio pagaliuko neprikibo drėgni tešlos gabalėliai, patiekalas iš-kepęs.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios re-komenduojamos temperatūros pateik-tos skyriuje “Pagrindinis meniu ir sub-meniu”.

Combigaren

Šis veikimo režimas naudojamas su kombinuotu orkaitės režimu ir drėgmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausėja kepmo patiekalo paviršius. Duona, ban-delės ir sluoksniuotos tešlos gaminiai įgaus traškų, blizgantį paviršių.

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo ti-pus:

- Combigaren + Heiße Luft plus 
- Combi + Ober- / Unterhitze 
- Combigaren + Grill 

Duoną arba bandeles rekomenduojame kepti keliais kepmo etapais: pirmajame kepmo etape dėl nuolatinio garų tieki-mo jie įgaus blizgų paviršių (maksimali drėgmė, žema temperatūra). Patiekalas apskrudinamas kitame kepmo etape padidinus drėgmę ir temperatūrą. Džio-vinama naudojant nedidelę drėgmę ir vi-dutinę iki aukštos temperatūrą.

Patarimas: Receptų ir kepmo lentelių su nurodytais veikimo režimais, tempe-ratūros, drėgmės ir kepmo trukmės ieško-kite “Miele” receptų knygelėje arba lankstinuke “Kepimas, kepinimas, troški-nimas” (galima rasti “Miele” interneto svetainėje) arba “Miele” programėlėje.

Kepimas

“Automatikprogramme”

Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

“Heißluft plus”

Naudokite šį kepimo režimą, jeigu vienu metu kebate keliuose kepimo lygiuose.

Galite naudoti bet kurią kepimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.

Taip pat galite rinktis dar žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime “Ober-/ Unterhitze” , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

“Ober-/ Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminatė pagal receptus iš senesnių receptų knygy, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepkite tik viename lygyje. Kepdami sluoksniuotą pyragą, naudokite 3 kepimo lygį. Tuo tarpu kepimo formoje kepamiems pyragams naudokite 2 kepimo lygį.

“Intensivbacken”

Šis veikimo režimas tinka kepti pyragus su drėgnais įdariais, picą, apkepą ir panašius patiekalus.

Įdėkite patiekalą į 1 kepimo lygį.

“Unterhitze”

Šį režimą rinkitės kepimo proceso pabaigoje, jeigu norite, kad kepamo patiekalo apačia labiau apskrustų.

“Oberhitze”

Šį režimą naudokite kepimo pabaigoje, jeigu norite, kad patiekalo viršus labiau apskrustų.

Šį veikimo režimą naudokite norėdami apskrudinti arba apkepinti apkepus.

“Kuchen spezial”


Šis veikimo režimas tinka kepinų iš sviestinės arba šaldytos duoninės tešlos kepimui.

“Eco-Heißluft”

Šį energiją taupantį režimą naudokite, jeigu ketinate kepti nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba forminius sausainius.

Kepimo nurodymai

- Niekada nekepkite šaldytos mėsos, nes ši išdžius. Prieš kepdami mėsą atitirpinkite.
- Prieš kepdami pašalinkite odą ir sausgysles.
- Mėsą pamarinuokite arba pagardinkite prieskoniais.
- Jei vienu metu norite kepti kelis mėsos gabaliukus, naudokite vienodo storio gabaliukus.
- Naudokite universalųjį padėklą, ant viršaus uždėkite groteles. Maisto ruošimo skyrius neužsiterš, o kepimo sultis galėsite panaudoti ruošdami padažą.



- Iškeptą patiekalą 10 minučių palikite "ramybės būsenoje". Tuo metu po patiekalą tolygiai pasiskirstys sultys.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

Combigaren

Šis veikimo režimas naudojamas su kombinuotu orkaitės režimu ir drėgmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausėja kepamo patiekalo paviršius. Mėsa bus ne tik labai minkšta ir sultinga, bet dar ir su rusva plutele. Kepdami mėsos, žuvies arba paukštienos patiekalus, naudokite veikimo režimą "Combigaren" .

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo tipus:

- Combigaren + Heiße Luft plus 
- Combi + Ober-/ Unterhitze 
- Combigaren + Grill 

Mėsą rekomenduojame kepti lėtai ir švelniai keliais kepimo etapais: pirmajame kepimo etape rinkitės aukštesnę temperatūrą, kad apskrustų paviršius. Antrajame kepimo etape padidinkite drėgmės lygį ir sumažinkite temperatūrą. Mėsa kepa tolygiai, suardomas raumenų baltymas, dėl ko mėsa tampa labai minkšta.

Patarimas: Receptų ir kepimo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatūros, drėgme ir kepimo trukme ieškote "Miele" receptų knygelėje arba lankstinuke "Kepimas, kepinimas, troškinimas" (galima rasti "Miele" interneto svetainėje) arba "Miele" programėlėje.

Kepimas

“Automatikprogramme”

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

“Heißluft plus”

Šį veikimo režimą naudokite kepdami mėsos ir žuvies patiekalus su rusva plutele.


Taip pat galite rinktis dar žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime “Ober-/ Unterhitze” , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

“Ober-/ Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminote pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepimo pabaigoje įjunkite “Unterhitze”  kepimo režimą, jeigu norite, kad patiekalo apačia labiau apskrustų. “Intensivbacken”  režimas netinka kepti plokštiesiems kepiniams ir kepsniams, nes šie bus per tamsūs.

Patiekalų termometras



Naudodami patiekalų termometrą, galite stebėti tikslią patiekalo temperatūrą.

Veikimo principas

Metalinis patiekalų termometro galiukas iki laikiklio įsmeigiamas į mėsą. Jame yra temperatūros jutiklis, kuris kepimo metu matuoja patiekalo šerdies temperatūrą.

Nustatoma šerdies temperatūra priklauso nuo norimo iškepimo laipsnio ir mėsos rūšies. Ją galima pasirinkti nuo 30 °C iki 99 °C.

Kepimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių: kuo aukštesnė temperatūra maisto ruošimo skyriuje ir kuo didesnė drėgmė bei plonesnis mėsos gabaliukas, tuo greičiau bus pasiekta nustatyta šerdies temperatūra.

Kai tik kepamą patiekalą su įsmeigtu patiekalų termometru įdėsite į garinę orkaitę, radijo signalais tarp siųstuvo rankenoje ir imtuvo antenos šerdies temperatūra perduodama į garinės orkaitės elektroniką.

Netrukdomas radijo bangų perdavimas bus užtikrintas tik uždarius prietaiso dureles. Jeigu perdavimo proceso metu atidaromos durelės, pvz., norint aplaistyti kepsnį, radijo bangų perdavimas nutrūksta.

Uždarius dureles, jis bus tęsiamas toliau. Užtrunka kelias sekundes, kol ekrane vėl rodoma aktuali šerdies temperatūra.

Aukštesnėje nei 100 °C temperatūroje pažeidžiamas temperatūros jutiklis. Kad nepažeistumėte temperatūros jutiklio, įsmeikite jį į kepamą patiekalą, nes šerdies temperatūrą galima nustatyti maks. 99 °C.

Jeigu patiekalų termometro nenaudojate, nepalikite jo maisto ruošimo skyriuje, bet visada įdėkite į dėklą garinės orkaitės durelėse.

Naudojimo galimybės

Kai kuriose automatinėse programose ir specialaus naudojimo funkcijose būsite paraginti naudoti patiekalų termometrą.

Jį galite naudoti naudodami asmenines programas arba toliau nurodytuose režimuose:

- "Heißluft plus"
- "Ober- / Unterhitze"
- "Combigaren + Heißluft plus"
- "Combi + Ober- / Unterhitze"
- "Dampfgaren"
- "Intensivbacken"
- "Umluftgrill"
- "Kuchen spezial"

Kepimas

Svarbūs naudojimo nurodymai

Jeigu norite, kad prietaisas veiktų optimaliai, laikykitės šių nurodymų.

Metalinis patiekalų termometro galiukas gali nulūžti.

Nekelkite patiekalo suėmę už įsmeigto patiekalų termometro.

- Nenaudokite aukštų arba siaurų metalinių kepimo indų, nes šie gali susilpninti radijo ryšį.
- Jeigu naudojate belaidį patiekalų termometrą, nedėkite ant jo metalinių daiktų, pvz., dangčio, aliuminio plėvelės, į aukščiau esančius kepimo lygius nedėkite grotelių ir universalaus padėklo. Galima naudoti stiklinius dangčius.
- Tuo pačiu metu nenaudokite įprasto metalinio patiekalų termometro.
- Prižiūrėkite, kad patiekalų termometro laikiklis nebūtų paniręs į troškinimo sultinį, ant patiekalo arba nesiliestų prie kepimo indo krašto.
- Mėsą galite dėti į puodą arba kepti ant grotelių.
- Metalinis patiekalų termometro galiukas turėtų būti iki laikiklio įsmeigiamas į gaminamą patiekalą, kad temperatūros jutiklis siektų jo šerdį. Laikiklis turi būti įstrižai nukreiptas į viršų, o ne horizontaliai į maisto ruošimo skyriaus kampus arba dureles.
- Kepant paukštieną, metalinį termometro galiuką įsmeikite į storiausią krūtinėlės vietą. Krūtinėlės sritį palieskite dviem pirštais – nykščiu ir rodomuoju pirštu, kol rasite storiausią vietą.
- Metalinis galiukas negali liestis prie kaulų, nesmeikite jo labai riebiose vietose. Dėl riebalų sluoksnio ir kaulų ortakaitė gali išsijungti anksčiau laiko.

- Kepdami mėsą su riebiais sluoksniais, iš kepimo lentelėje nurodytų šerdies temperatūros verčių pasirinkite aukštesnę.
- Jeigu naudojate aliuminio plėvelę, kepimo rankovę arba maišelį, įsmeikite termometrą per plėvelę iki pat patiekalo šerdies. Jį kartu su mėsa taip pat galite suvynioti į aliuminio plėvelę. Vardovaukitės plėvelės gamintojo nurodymais.
- Jeigu kepatė labai plokščius patiekalus, pvz., žuvį, patiekalų termometrą įsmeikite iš dalies horizontaliai. Todėl labai plokščius patiekalus kepkite stikliniuose arba keraminiuose kepimo induose, nes metalinių kepimo indų sienelės trukdys perduoti radijo signalus.

Jeigu kepimo proceso metu bus neatpažįstamas patiekalų termometras, ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas. Pabandykite įsmeigti patiekalų termometrą kitoje patiekalo vietoje.

Patiekalų termometro naudojimas

- Išimkite patiekalų termometrą iš dėklo, esančio už valdymo skydelio.
- Metalinį patiekalų termometro galiuką iki laikiklio įsmeikite į kepamą patiekalą.

Jeigu vienu metu norite iškepti kelis mėsos gabaliukus, patiekalų termometrą įsmeikite į didžiausią.

Rankena turėtų būtų įstrižai nukreipta į viršų.

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrį.
- Uždarykite dureles.
- Pasirinkite veikimo režimą arba automatinę programą.
- Nustatykite temperatūrą ir šerdies temperatūrą.

Automatinėse programose šerdies temperatūra nustatyta iš anksto.

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pasiekus šerdies temperatūrą, kepimo procesas bus baigtas.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Gali įkaisti patiekalų termometro rankena. Galite nusideginti!

Išimdami patiekalų termometrą, būkite atsargūs.

Kepimo proceso su patiekalų termometru atidėjimas

Kepimo procesą galite atidėti vėlesniam laikui.

- Pasirinkite "Start um".

Kepimo pabaigos laikas gali būti apskaičiuojamas tik apytiksliai, nes kepimo proceso su patiekalų termometru trukmė atitinka kepimo proceso be patiekalų termometro trukmę.

Negalima naudoti "Garzeit" ir "Fertig um", nes bendra kepimo trukmė priklauso nuo šerdies temperatūros pasiekimo.

Patarimas: jeigu pasiekus šerdies temperatūrą, mėsa vis dar nėra iškepusi, įsmeikite patiekalų termometrą kitoje vietoje arba padidinkite šerdies temperatūrą ir pakartokite procesą.

Kepimas

Lentelė su šerdis temperatūra

Mėsa	 [°C]
Veršienos kepsnys	75–80
Kaselio kepsnys	63
Ėriuko kumpis “rosé” “medium” gerai iškepta	64 76 82
Ėriuko nugarinė “rosé” “medium” gerai iškepta	53 65 80
Stirnienos nugarinė “rosé” “medium” gerai iškepta	60 72 81
Jautienos kepsnys	80
Jautienos filė / Jautienos pjausnys “rose” “medium” gerai iškepta	45 54 75
Kumpis / kepsnys su traškia plutele	85
Kiaulienos išpjova “rosé” “medium” gerai iškepta	60 66 75
Žvėriena / kumpis	85

 Šerdis temperatūra




Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Jeigu kepimo keptuve metu atidarysitate orkaitės dureles, turėkite omenyje, kad valdymo elementai yra labai įkaitę.

Kepimo metu laikykite dureles uždarytas.

Kepimo keptuve nuorodos

- Kepant keptuve, nebūtina iš anksto įkaitinti orkaitės. Įdėkite patiekalą į šaltą maisto ruošimo skyrių.
- Naudokite universalųjį padėklą, ant viršaus uždėkite grotelės.



- Kepdami keptuve žuvį, po apačia patieskite kepimo popierių.
- Didesnius mėsos gabaliukus, pvz., viščiuko ketvirčius, kepkite 2 arba 3 kepimo lygyje, o plokštesnius gabaliukus, pvz., kepsnius, kepkite 4 kepimo lygyje.
- Praėjus $\frac{2}{3}$ kepimo laiko, apverskite. Išimtis: žuvies apversti nereikia.

Kepinimo keptuve patarimai

- Liesą mėsą pamarinuokite arba aptepkite aliejumi. Kiti riebalai greitai patamsėja arba pradeda rūkti.
- Prieš kepdami keptuve dešreles skersai įpjaukite.
- Naudokite vienodo dydžio mėsos arba žuvies griežinėlius, kad labai nesiskirtų jų kepimo keptuve trukmė.
- Galite **patikrinti mėsos iškepimo laipsnį** uždėję šaukštą ir spustelėję. Galite nustatyti, kiek iškepusi mėsa.
 - **“englisch/rosé”**
Mėsa dar labai elastinga, o viduje dar raudona.
 - **“medium”**
Jeigu mėsa nelabai elastinga, viduje yra rožinės spalvos.
 - **gerai iškepta**
Mėsos praktiškai neįmanoma paspausti, ji yra iškepusi.
- Jeigu didesnių mėsos gabalų paviršius jau yra labai apskrudęs, bet dar nepasiekta šerdies temperatūra, kepamą produktą įdėkite į žemesnį kepimo lygį arba kepkite keptuve, pasirinkę žemesnį kepimo lygį.

Kepimas keptuve

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje “Pagrindinis meniu ir submeniu”.

Aukštoje temperatūroje gali išsilydyti plastikinis termometro galiukas.

Nenaudokite termometro keptuvo režimuose.

Nelaikykite patiekalų termometro orkaitėje.

“Combigaren + Grill”

Šis veikimo režimas skirtas kepti patiekalus, kurie turėtų būti apskrudę, bet kartu sultingi, pvz., kukurūzų burbuoles.

“Grill groß”

Šis kepimo režimas naudojamas kepinti didesnę plokščių maisto produktų kiekį ir apkepti dideliuose kepimo padėkluose.

“Grill klein”

Šį kepimo režimą naudokite, jeigu norite kepinti nedidelį plokščių maisto produktų kiekį.

“Umluftgrill”

Šis veikimo režimas skirtas kepinti didesnio skersmens patiekalus, pvz., paukštieną, vyniotinius.

Valymo ir priežiūros nurodymai



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių. Naudojama garinė orkaitė įkaista. Gali nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padėklų laikiklių ir priedų. Prieš valydami kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.



Pavojus patirti elektros smūgį! Valymo garais prietaiso garai, patekę ant dalių, kuriomis teka elektros srovė, gali sukelti trumpąjį jungimą. Nevalykite garinės orkaitės valymo garais prietaisu.

Naudojant netinkamas valymo priemones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą. Ypač valydami garinės orkaitės priekį, nenaudokite valiklių arba kalkių šalinimo priemonės. Visi paviršiai jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti. Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius.

Tam tikromis aplinkybėmis dideli nešvarumai gali pažeisti garinę orkaitę. Išvalykite prietaiso vidų, vidinę durelių pusę ir durelių tarpiklį, kai tik atvėsta. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Valydami naudokite ne pramonines, bet tik įprastas buitines valymo priemones.

Nenaudokite aciklinių, angliavandenių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

- Po kiekvieno naudojimo garinę orkaitę išvalykite ir išsausinkite.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Jeigu nuolat troškinate garuose, bet nenaudojate priežiūros programos "HydroClean", mažiausiai kartą per metus paleiskite troškinimo procesą, kurio temperatūra 225 °C, kad iš sunkiau pasiekiamų garinės orkaitės vietų pasišalintų drėgmę.

Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neįgautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso dureles.

Valymas ir priežiūra

Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių (pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių),
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveistukų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių arba aerozolių.

Priekinės dalies valymas

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Tada nusauskite minkšta šluoste.

Patarimas: valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

“PerfectClean”

Universalaus padėklo, grotelių ir “Flexi-Clip” visiškai ištraukiamųjų įtaisų HFC 71 paviršius yra padengtas

“PerfectClean” danga. Dėl to susidaro optinis efektas, kad paviršius yra vaivorykštinis. “PerfectClean” danga padengti paviršiai nesvyla, juos paprasta valyti.

Svarbu po kiekvieno naudojimo nuvalyti paviršius.

Jeigu ant paviršių su “PerfectClean” danga yra prikibusių maisto produktų likučių nuo paskutinio naudojimo, nelim-panti danga praranda savo efektyvumą. Jei nešvarumų nenuvalysite ilgai arba pa-naudoję, vėliau nuvalyti bus sunkiau.

Dėl ištekėjusių vaisių sulčių gali atsirasti spalvos pakitimų, kurių nebepavyks pa-šalinti. Šie pakitimai neturi įtakos “PerfectClean” dangos savybėms.

Iš karto nuvalykite ploviklio likučius.

Kad nepažeistumėte paviršių su **“PerfectClean”** danga, valydami ne-naudokite:

- šveitimui skirtų ploviklių (pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių);
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų ploviklių;
- stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plie-no valiklių;
- plieno vatos šveitiklių;
- šepėčių ir kempinių (pavyzdžiui, puo-dams skirtų kempinių) arba naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo prie-monių likučių;
- orkaičių purškalo;
- reguliaraus valymo mechaninių plovi-klių.

“PerfectClean” danga padengtų dalių **jokiu būdu** neplaukite indaplovėje.

Valymas ir priežiūra

Maisto ruošimo skyrius

Visiškai normalu, kad ilgiau naudojamas maisto ruošimo skyrius pagelsta. Tai neturi įtakos jo naudojimui.

Prižiūrėkite, kad į maisto ruošimo skyriaus sienelių angas nepatektų valymo priemonių likučių.

Kad būtų patogiau išvalyti maisto ruošimo skyrių, galite nuimti orkaitės dureles arba nulenkti žemyn viršutinį arba keptuvo kaitinimo elementą.

Prietaiso valymas pasibaigus troškinimui

■ Išvalykite:

- kondensatą kempine arba šluoste,
- negausius riebalų likučius švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu.

■ Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

■ Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusauskite šluoste.

Patarimas: pabaigoje galite paleisti priežiūros programą “Trocknen” ir automatiškai išdžiovinti maisto ruošimo skyrių (žr. poskyrį “Pflege”).

Prietaiso valymas po kepimo, kepinimo arba tešlos gaminių kepimo proceso

Po kiekvieno kepimo, kepinimo arba tešlos gaminių kepimo proceso išvalykite maisto ruošimo skyrių, priešingu atveju nešvarumai pridegs ir jų nepavyks pašalinti.

■ Maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėlę. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkšniąją indų plovimo kempinėlės pusę.

■ Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

■ Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusauskite šluoste.

Patarimas: valyti bus lengviau, jei nešvarumus keletą minučių suminkštinsite ploviklio ir vandens tirpalu arba nustatysite programą “Pflege” ⓘ | “Einweichen” (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).

Dugno sietelio valymas

- Dugno sietelį plaukite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Dugno sietelio spalvos pakitimus ir kalkių nuosėdas pašalinkite actu ir paskui nuplaukite švariu vandeniu.

Durelių sandariklio valymas

Dėl riebalų likučių durelių sandariklis gali pradėti trūkinėti arba skeldėti. Po kiekvieno kepimo, kepinimo keptuve arba kepinų kepimo nuvalykite durelių sandariklį.

- Durelių sandariklį valykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste, nenaudokite valymo priemonių. Taip pat galite naudoti kempinę, indų plovimo priemonės ir šiltą vandenį.
- Kiekvieną kartą nuvalę sandariklį, nusauskinkite jį minkšta šluoste.
- Patikrinkite, ar durelių sandariklis tinkamai įdėtas.
Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienuodai priglundęs.

Jeigu matomi durelių sandariklio pažeidimai, pvz., įtrūkimai, sandariklį būtina pakeisti. Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrį.
Iki keitimo nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui valyti nenaudokite priežiūros programos "HydroClean".

Vandens bakelio plovimas

Vandens bakelį galima plauti indaplovėje.

- Kas kartą baigę naudoti išimkite vandens bakelį. Norėdami išimti, vandens bakelį lengvai kilstelėkite aukštyn.
- Vandens bakelį ištuštinkite.

Išimant vandens bakelį, į pastatymo skyrelį gali lašėti vanduo.

- Išsausinkite skyrelį.
- Vandens bakelį plaukite rankomis arba indaplovėje.
- Nausausinkite šluoste, kad išvengtumėte kalkių nuosėdų.

Valymas ir priežiūra

Priedai

Universaliojo padėklo ir grotelių valymas

Universalaus padėklo ir grotelių paviršius yra padengtas "PerfectClean" danga.

Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktomis valymo nuorodomis.

■ Išvalykite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stipresnius nešvarumus nuvalykite švaria plovimo kempine, karštu vandeniu ir rankiniu indų plovikliu. Jei reikia, galite naudoti ir **nebraižančią**, ir jautriems paviršiams tinkamą indų plovimo kempinėlą.

- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi ploviklio likučiai.

- Tada nusauskite paviršius minkšta šluoste.

Kepimo indo ir patiekalų termometro valymas

Kepimo indą ir patiekalų termometrą galima plauti indaplovėje.

- Po kiekvieno naudojimo kepimo indą ir patiekalų termometrą nuplaukite ir nusauskite.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus nuvalykite actu ir nuskalaukite švariu vandeniu.

Padėklų laikiklių plovimas

Padėklų laikiklius galite išimti kartu su "FlexiClip" visiškai ištraukiamais įtaisais (jei yra).

Jeigu norite atskirai išimti "FlexiClip" visiškai ištraukiamus įtaisus, vadovaukitės skyriaus "Apžvalga" poskyryje "FlexiClip" visiškai ištraukiami įtaisai" pateiktomis nuorodomis.

"FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų HFC 71 paviršius padengtas "PerfectClean" danga.


Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktomis valymo nuorodomis.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie gaminių kameros sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdami padėklų laikiklius palaukite, kol atvės kaitinimo elementai, gaminių kamera ir priedai.



- Ištraukite padėklų laikiklius priekyje iš fikatoriaus (1.) ir išimkite (2.) iš prietaiso.

- Išvalykite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stipresnius nešvarumus nuvalykite švaria plovimo kempine, karštu vandeniu ir rankiniu indų plovikliu. Jei reikia, galite naudoti ir **nebraižančią**, ir jautriems paviršiams tinkamą indų plovimo kempinėlę. **Be** "FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų padėklų laikiklių taip pat galima plauti indaplovėje.

- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi ploviklio likučiai.

- Padėklų laikiklius nusauskite šluoste.

Įrenkite atvirkštine tvarka.

- Dar kartą teisingai atgal sudėkite padėklų laikiklius.

Jeigu padėklų laikikliai neteisingai įdėti, nebus užtikrinta apsauga nuo išskritimo ir iščiūožimo. Be to, įdedant garinio troškinimo indą, gali būti pažeistas temperatūros jutiklis.

Valymas ir priežiūra

Nulenkite viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą

Jeigu gaminimo kameros viršus yra labai nešvarus, kad galėtumėte išvalyti, galite apie 5 cm nulenkti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.


Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie gaminimo kameros sienelių, padėklų laikiklių ir priedų.

Prieš valydami kaitinimo elementą, gaminimo kamerą, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.


Galite pažeisti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.

Nespauskite viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento žemyn naudodami jėgą.

- Gaminimo kameros viršų valykite kempine arba plovimo kempinėle (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Gaminimo kamera”).



- Baigę valyti, viršutinį kaitinimo elementą ir (arba) keptuvą už išorinio žiedo dar kartą pakelkite į viršų. Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo slėginis užraktas.



- Atsargiai žemyn nulenkite slėginį užraktą. Viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementas automatiškai nusileis žemyn.

“Pflege”

Funkcijos “Fertig um” ir “Start um” ne-siūlomos kartu su priežiūros programo-mis.

Mirkymas

Pasirinkus šią priežiūros programą gali-ma suminkštinti stambesnius nešvaru-mus.

- Palaukite, kol gaminimo kamera atvės.
 - Iš gaminimo kameros išimkite visus priedus.
 - Stambesnius nešvarumus nuvalykite šluoste.
 - Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Einweichen”.
- Minkštinimas trunka apie 10 minučių.

Džiovinimas

Su šia priežiūros programa sunkiau pa-siekiamose maisto ruošimo skyriaus vie-tose išdžiovinama likusi drėgmė.

- Prieš tai gaminimo kamerą nusausin-kite šluoste.
- Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Trocknen”.

Džiovinimas trunka apie 20 minučių.

Plovimas

Šio plovimo proceso metu plaunama vandens tiekimo sistema. Išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

- Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Spülen”.
 - Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.
- Plovimas trunka apie 10 minučių.

“Entkalken”

Kalkių šalinimui rekomenduojame nau-doti “Miele” kalkių šalinimo tabletes (žr. skyrių “Įsigijami priedai”). Jos su-kurtos specialiai “Miele” produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemo-nės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštis, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepa-geidaujamų sudedamųjų dalių, pavyz-džiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, neužtikrinamas norimas povei-kis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tir-palo koncentracija.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių.
Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tir-palą.

Po tam tikro naudojimo laikotarpio iš ga-rinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosėdas. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likusių kepimo procesų skaičius. Skaičiuojami tik troškinimo procesai su garų funkcija. Po paskutinio likusio troškinimo garinė orkaitė užblo-kuojama.

Rekomenduojame pašalinti iš prietaiso kalkių nuosėdas laiku, nelaukiant, kol šis bus užblokuotas.

Kalkių šalinimo procesas trunka maž-daug 41 minutę.

Kalkių šalinimo metu vandens bakelį bū-tina ištuštinti ir išskalauti.

Valymas ir priežiūra

Kalkių šalinimo proceso eiga

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.

- Pasirinkite “Pflege” ☺ | “Entkalken”.

Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti į vandens bakelį įdėti kalkių šalinimo priedus.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos  drungno vandens ir įdėkite 2 “Miele” kalkių šalinimo tabletes.

- Palaukite, kol tabletės ištirps.

- Įdėkite atgal vandens bakelį.

- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kalkių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokių būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo procesui, nes procesą turėsite pakartoti.

Kol šalinamos kalkių nuosėdos, vandens bakelį reikia išplauti ir tuščią įdėti į prietaisą.

- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Pasirinkite “Schließen”.

- Išimkite vandens bakelį ir ištuštinkite.

- Vandens bakelį išplaukite ir išdžiovinkite.

- Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.

- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.

- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

- Išjunkite garinę orkaitę.

“HydroClean”

Jei nenorite garinės orkaitės valyti rankomis, galite pasinaudoti priežiūros programa “HydroClean”.

Ši programa taip pat lengvai pašalins kvapus, pvz., atsiradusius kepant žuvį, taip pat įsisenėjusius nešvarumus, kurie atsiranda kepant arba kepinant keptuve.

Rekomenduojame keturis kartus per metus garinę orkaitę valyti su “HydroClean”. Jeigu būtina, prietaisą galima valyti ir dažniau.

Prietaisui plauti su “HydroClean” rinkitės tik “Miele” “HydroCleaner”. Šis valiklis buvo specialiai sukurtas garinėms orkaitėms.

Kitos valymo priemonės gali garinę orkaitę sugadinti.

Savo garinės orkaitės pristatymo komplekte taip pat rasite 1 butelį “Miele” “HydroCleaner”. Daugiau “HydroCleaner” valiklio galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba “Miele” pardavimo vietose.

 Valiklio keliamas pavojus sveikatai!

“HydroCleaner” sukelia sunkius odos ir akių sudirgimus.

Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens, simptomams išliekant, kreiptis į medikus.

“HydroCleaner” laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kad ir koks būtų nešvarumo laipsnis, visada sunaudokite visą “HydroCleaner” pakuotę (125 ml).

125 ml valiklio kiekis pritaikytas visam valymo procesui, jo negalima keisti.

Galite rinktis iš trijų skirtingos trukmės valymo pakopų:

- **1 nešvarumo laipsnis** – nešvarumų nedaug, jie vos matomi, taip pat nėra kvapo, pvz., baigus troškinti žuvį arba kopūstines daržoves.

Trukmė apie 1.57 val.

- **2 nešvarumo laipsnis** – matomi neįsisenėję nešvarumai, pvz., nulašėjęs picos sūris arba ištekėjusios vaisių pyrago sultys.

Trukmė apie 3.17 val.

- **3 nešvarumo lygis** – įsisenėję, per ilgą laiką pridegę skirtingų maisto produktų nešvarumai, taip pat nešvarumai, likę po viščiuko troškinimo.

Trukmė apie 4.17 valandas

Valymo proceso eiga

“HydroClean” vykdomas keliomis fazėmis:

1. Pasiruošimas
2. Plovimo fazė
3. Skalavimo fazė
4. Rankinis papildomas valymas
5. Džiovinimo fazė

Garinės orkaitės rodoma visa plovimo eiga. Pasiruošimui būsite, pvz., paraginti iš orkaitės išimti priedus ir per pagrindo sietelį supilti valiklį.

Pasibaigus paruošimo darbams, pradės plovimo fazę. Durelės automatiškai užrakinos. Ploviklis sumaišomas su švriu vandeniu ir skirstomuoju ratuku išpurškiamas ant maisto ruošimo zonos viršaus ir po visą maisto ruošimo zoną. Šis procesas kartojamas keletą kartų.

Likus 1.20 valandos, suaktyvinama skalavimo fazė. Iš plovimo kameros išplaukami nešvarumų ir ploviklio likučiai.

Valymas ir priežiūra

Paskutinė fazė yra džiovinimo fazė. Ji prasideda likus 30 minučių iki pabaigos. Kad pasišalintų stambesni nešvarumai, prieš paleidžiant džiovinimo fazę maisto ruošimo skyrių reikia iššluostyti drėgna šluoste.

Garinę orkaitę išjungus, plovimo procesas nutraukiamas. Garinę orkaitę vėl įjungus, automatiškai vykdomos skalavimo ir džiovinimo fazės, kad būtų pašalinti galimi ploviklio likučiai. Pasibaigus procesui, prietaisą galima naudoti kaip įprastai (taip pat žr. skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Ekrane rodomi pranešimai").

Pasiruošimas plovimo procesui ir plovimo paleidimas

- Pasirinkite "Pflege" ④.
 - Pasirinkite "HydroClean".
 - Plovimo pakopą pasirinkite atsižvelgę į nešvarumo laipsnį.
 - Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Ekrane rodoma nuoroda "Bitte warten". Pasiruošimas plovimui baigtas. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti išimti priedus ir padėklų laikiklius.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
 - Išimkite padėklų laikiklius kartu su "FlexiClip" visiškai ištraukiamais įtaisais (jeigu yra) (žr. skyrių "Padėklų laikiklių plovimas").
 - Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
 - Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių "Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvo kaitinimo elemento nulenkinimas").

- Iš maisto ruošimo skyriaus pašalinkite stambius nešvarumus, taip pat išvalykite po pagrindo sieteliu.
- Prižiūrėkite, kad nešvarumai nepatektų į vandens nuotaką.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Todėl kiekvieną kartą patikrinkite, ar pagrindo sietelis įdėtas.
- Visą vieno "HydroCleaner" butelio turinį supilkite per pagrindo sietelį. Būkite atidūs, kad ploviklio nepatektų ant durelių stiklo arba ant durelių sandariklio.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.

Plovimo procesas pradedamas.

Ekrane rodoma likusi trukmė.

Praėjus kelioms sekundėms nuo paleidimo durelės automatiškai užrakinamos.

Patarimas: kitų apytikslį laiką, pvz., kada įpilti švaraus vandens, galite matyti ekrane paspaudę "i Info".

Džiovinimo fazės pradžioje durelės vėl atrakinamos, rodomas raginimas drėgna šluoste išvalyti maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę:

- Maisto ruošimo skyrių (taip pat ir po pagrindo sieteliu) ir durelių vidinę pusę kruopščiai nuvalykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste arba kempinėle.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Kad būtų išsaugotos optimalios garinės orkaitės funkcijos, patikrinkite vandens surinkimo lataką ir prireikus išsausinkite.


⚠ Žala dėl vandens nuotėkio.

Iš prietaiso tekantis vanduo gali apgadinti montavimo spintą ir grindis.

Jeigu surinkimo latake yra šiek tiek vandens, patikrinkite, ar tinkamai įdėtas durelių sandariklis.

Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai prigludęs.

Tam tikromis labai nepalankiomis sąlygomis surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokštumos aukščio:



Tokiu atveju susisieki su “Miele” klientų aptarnavimo skyriumi.

- Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių “Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvo kaitinimo elemento nulenkimas”).
- Įmontuokite padėklų laikiklius (žr. skyrių “Padėklų laikiklių plovimas”).
- Sudėkite priedus į maisto ruošimo skyrių.
- Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

Plovimo proceso užbaigimas

- Pasirinkite “Schließen”.
- Išjunkite garinę orkaitę.

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Palaukite, kol kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai atvės, tik tada išvalykite galimus ploviklio likučius ir kalkių nuosėdas.

- Maisto ruošimo skyriui atvėsus, švaria, sudrėkinta mikropluošto šluoste arba kempinėle išvalykite durelių vidinėje pusėje, surinkimo latake ir durelių sandariklyje galimais likusius ploviklio likučius.


Patarimas: pakitusį maisto ruošimo skyriaus atspalvį arba kalkių nuosėdas galima nuvalyti praskiesto acto tirpalu arba “DGClean” valikliu (žr. skyrių “Papildomi priedai”). Papildomai nušluostykite švariu vandeniu.

- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusauskite šluoste.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Valymas ir priežiūra

Durelių išėmimas

- Patieskite durelėms tinkamą paklotą, pavyzdžiui, minkštą šluostę.
- Šiek tiek praverkite dureles.




- Viršutinį durelių kraštą abiem rankomis šiek tiek spustelėkite žemyn.

Durelės laikikliai yra sujungtos su durų lankstais. Norėdami išimti dureles iš laikiklių, pirmiausia turite atlaisvinti abiejuose durelių lankstuose esančias blokuojančias apkalbas.



- Iki galo atidarykite dureles.





- Blokuojančias apkalbas sukite įstrižai iki galo, kad šios atsilaisvintų.

Netinkamai išardžius prietaiso dureles, galite jas pažeisti.


Niekada nebandykite iškelti durelių iš laikiklių laikydami jas horizontalioje padėtyje, nes durelės gali trenktis atgal į garinę orkaitę.

- Iki galo uždarykite dureles.



- Suimkite dureles iš abiejų pusių ir iškelkite iš laikiklių. Stenkitės dureles išlaikyti tiesiai.
- Dureles paguldykite ant paruošto paviršiaus.
- Norėdami užblokuoti dureles, blokavimo apkabos prie abiejų durelių lankstų sukite iki galo, kol šios bus horizontalioje padėtyje.

Durelių montavimas



- Suimkite jas už abiejų pusių, pakelkite aukštyn ir iškelkite iš laikiklių. Stenkitės dureles išlaikyti tiesiai.
- Iki galo atidarykite dureles.

Jei blokavimo apkabos neužfiksuotos, durelės gali atsilaivinti iš laikiklių ir būti sugadintos.

Būtinai vėl užfiksuokite blokavimo apkabą.


Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Pranešimai ekrane

Problema	Priežastis ir šalinimas
"F10"	Siurbimo žarnelė neteisingai įstatyta į bakelį arba ne vertikaliai. ■ Pakoreguokite žarnelės padėtį: 
"F11" "F20"	Užsikimšusios vandens išleidimo žarnos. ■ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege"). ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
"F32"	Neveikia "HydroClean" valymo durių užraktas. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
"F55"	Buvo viršyta maksimali naudojimo trukmė, todėl suveikė apsauginio išsijungimo funkcija. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. Garinę orkaitę iš karto vėl galima naudoti kaip įprastai.

Problema	Priežastis ir šalinimas
F94	Vandens įleidimo žarna prispausta arba sulenкта. ■ Pašalinkite sutrikimo priežastį ir vėl įjunkite prietaisą.
	Vandens įleidimo sklendė neatidaryta. ■ Atidarykite vandens įleidimo sklendę ir iš naujo paleiskite prietaisą.
	Viena arba abi plūdės užstrigo vandens bakelyje. ■ Vėl atstatykite plūdės / plūdžių judumą. ■ Jeigu pašalinus priežastį (-is), klaidos pranešimas ir toliau rodomas, kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.
"F138"	Garinė orkaitė nesandari. Pagrindo skysčių surinkimo vonelėje yra vandens. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
"F190"	Vandens įleidimo sklendės veikimo sutrikimas. Šis sutrikimas gali atsirasti, jeigu valdymo skydelis atidaromas arba uždaromas, kol vyksta vandens įleidimas. ■ Patvirtinkite spustelėdami OK ir toliau naudokite prietaisą. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
"F196"	Atsirado triktis. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. Neįdėtas maisto ruošimo zonos pagrindo sietelis. ■ Išjunkite garinę orkaitę. ■ Teisingai įstatykite pagrindo sietelį. ■ Vėl įjunkite garinę orkaitę. Vandens išleidimo žarna sulenкта, suvyniota arba susukta į kilpą. ■ Išjunkite garinę orkaitę. ■ Patikrinkite vandens išleidimo žarnos padėtį ir prireikus pataisykite. Vandens išleidimo žarnos negalima sulenkti, suvynioti arba susukti į kilpą, ji turi būti ištiesta ant grindų pagrindo srityje. ■ Jeigu klaidos pranešimas rodomas ir toliau, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Ijungus ekrane rodomas pranešimas „Hydro-Clean“ wird fortgeführt“.	Plovimo procesas buvo nutrauktas sutrikus energijos tiekimui arba išjungus. Garinę orkaitę vėl įjunkus, ši automatiškai vykdo skalavimo ir džiovinimo fazę, kad pašalintų galimai likusį ploviklį. Šio proceso trukmė apie 1.30 val. Nutraukus procesą per džiovinimo fazę, procesas užtrunka 30 minučių. Prietaisą naudoti kaip įprastai galima tik pasibaigus procesui. ■ Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais. Turėkite omenyje, kad plovimo rezultatas neoptimalus.
Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje.	Elektroninės įrangos gedimas. ■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinę orkaitę. ■ Jeigu vėl įjungus prietaisą toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.

Nenumatytas veiksmas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Maisto ruošimo skyrius nekaista.	Ijungtas parodomasis režimas. Garinę orkaitę galima naudoti, tačiau neveikia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Händler”). Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
Pakeitus gyvenamąją vietą ir perkėlus prietaisą, prietaisas nepersijungia iš įkaitinimo fazės į troškinimo fazę.	Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų. ■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).
Garinei orkaitei veikiant išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi per kitas vietas, negu įprastai.	Negerai uždarytos durelės. ■ Uždarykite dureles. Neteisingai įdėtas durelių sandariklis. ■ Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai priglundęs. Durelių sandariklis atrodo pažeistas, pvz., įtrūkęs. ■ Dėl durelių sandariklio pakeitimo kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių. ■ Kol durelių sandariklis nebus pakeistas, nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui išvalyti nenaudokite programos “HydroClean”.
Vykstant plovimui su “HydroClean” surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokštumos aukščio.	Garinė orkaitė nesandari. ■ Pašalinkite vandenį ir užbaikite plovimo procesą iki galo. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Nerodomos funkcijos “Start um” ir “Fertig um”.	Per aukšta temperatūra maisto ruošimo zonoje, pvz., pasibaigus kepimo procesui. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti. Kartu su priežiūros programomis šios funkcijos paprastai nesiūlomos.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nereaguoja jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis.	Pasirinkote nustatymą “Display” “QuickTouch” “Aus”. Todėl, kai garinė orkaitė išjungta, nereaguoja jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis. ■ Garinę orkaitę įjungus, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis pradės reaguoti. Jeigu pageidaujate, kad jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, naudokite nustatymą “Display” “QuickTouch” “Ein”.
	Artėjimo jutiklio nustatymai išjungti. ■ “Einstellungen” “Annäherungssensor” galite pakeisti artėjimo jutiklio nustatymus.
	Artėjimo jutiklis sugedo. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
	Garinė orkaitė neprijungta prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar garinės orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
	Jeigu nereaguoja ekranas, prietaiso valdymo sistemoje yra triktis. ■ Lieskite įjungimo / išjungimo mygtuką  , kol ekranas išsijungs, o prietaisas bus paleistas iš naujo.
Jutiklinis mygtukas  pradeda mirksėti, kai įjungiate garinę orkaitę.	Iki šiol savo garinės orkaitės dar nebuvote prijungę prie savo belaidžio ryšio tinklo. Jutiklinis mygtukas mirksi ir taip informuoja, kad savo garinę orkaitę jutiklio mygtuko paspaudimu galite prijungti prie namų interneto tinklo. Garinę orkaitę keletą kartų įjungus ir išjungus, jutiklinis mygtukas užgesa, tačiau jungimo į tinklą funkcija ir toliau išlieka aktyvi.

Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas).	Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Išjungus girdisi ventiliatoriaus veikimo garsas.	Ventiliatorius toliau veikia. Garinėje orkaitėje įmontuotas ventiliatorius, kuris garus iš maisto ruošimo zonos nukreipia į išorę. Išjungus garinę orkaitę ventiliatorius toliau veikia. Po tam tikro laiko ventiliatorius automatiškai išsijungia.

Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Pyragas / kepinys neiškepė per recepte nurodytą trukmę.	Nustatyta temperatūra nesutampa su nurodytąja recepte. ■ Pakeiskite temperatūrą.
	Jūs pakeitėte receptą. Pavyzdžiui, ilgesnę kepimo trukmę lemia daugiau skysčių ar daugiau kiaušinių. ■ Prie pakeisto recepto priderinkite temperatūrą arba kepimo trukmę.
Pyragas / kepinys nevienodai apskrūdęs.	Buvo nustatyta per aukšta temperatūra.
	Buvo kepama daugiau negu dviejuose kepimo lygiuose. ■ Vienu metu galite kepti daug. dviejuose kepimo lygiuose.
Pasibaigus plovimo programai su "HydroClean", maisto ruošimo skyriuje liko nešvarumų.	Pasirinkta per žema plovimo pakopa. ■ Prireikus dar kartą paleiskite "HydroClean" ir naudokite aukštesnę plovimo pakopą.
	Prieš paleidžiant plovimo programą maisto ruošimo skyrius buvo neišvalytas arba tai buvo padaryta paviršutiniškai. ■ Prireikus "HydroClean" paleiskite dar kartą. ■ Jeigu ekrane rodomas atitinkamas raginimas, maisto ruošimo skyrių kruopščiai išvalykite sudrėkinta šluoste.

Problemų šalinimas

Bendrosios problemos arba techninės triktys


Problema	Priežastis ir šalinimas
Garinė orkaitė neįsijungia.	Iššoko saugiklis. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje).
	Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Garinę orkaitę maždaug 1 minutei atjunkite nuo maitinimo tinklo, – išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydujį saugiklį arba – išjungę FI apsauginį išjungiklį (jungtuvą su liekamosios srovės apsauga). ■ Jei pakartotinai įjungus / įsukus saugiklį arba FI apsauginį išjungiklį ir toliau negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Neveikia gaminimo kameros apšvietimas.	Sugedusi lemputė. ■ Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia pakeisti lemputę.
Valdymo skydelis neatsidaro / neužsidaro automatiškai, nepaisant kartotinio jutiklinio mygtuko  paspaudimo.	Skydelio atidarymo zonoje yra kliūtis. ■ Jeigu taip, pašalinkite kliūtį.
	Apsauga nuo prispaudimo reaguoja labai jautriai, todėl kartais gali taip atsitikti, kad valdymo skydelis neatsidarys arba neužsidarys. ■ Valdymo skydelį atidarykite / uždarykite rankomis (žr. skyriaus pabaigoje). ■ Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nepavyksta atidaryti durelių jutikliniu mygtuku  .	Pasirinkote nustatymą “Display” “QuickTouch” “Aus”. Todėl nereaguoja jutiklinis mygtukas , kai garinė orkaitė išjungta. ■ Kai tik įjungsite garinę orkaitę, jutikliniai mygtukai pradės reaguoti. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai visada reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą “Display” “QuickTouch” “Ein”.
	Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Jeigu norite atidaryti dureles, nes, pvz., iš maisto ruošimo skyriaus norite išimti iškepusį patiekalą, dureles galite atidaryti ir rankiniu būdu (žr. skyriaus pabaigoje). ■ Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.
“HydroCleaner” (ploviklis) buvo supiltas į vandens bakelį.	Nebuvo paisoma ekrane pateikiamų nurodymų. Kad pasiektumėte optimalų plovimo rezultatą, atskiri plovimo proceso žingsniai yra suderinti tarpusavyje. Sekite ekrane pateikiamus nurodymus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”). Jeigu plovimo programa su “HydroClean” dar nepaleista: ■ Išjunkite garinę orkaitę, kad nutrauktumėte plovimo procesą. ■ Išpilkite vandenį ir išplaukite bakelį. ■ Paleiskite iš naujo “HydroClean”. Jeigu plovimo procesas su “HydroClean” jau baigtas: skalavimo fazėje visa sistema pakartotinai skalaujama švariu vandeniu. Plovimo proceso pabaigoje būna pašalinti visi ploviklio likučiai. ■ Prireikus dar kartą paleiskite “HydroClean”.

Problemų šalinimas

Valdymo skydelio atidarymas rankomis


- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.



- Suimkite valdymo skydelį už viršaus ir už apačios.
- Valdymo skydelį patraukite į priekį ir išimkite.
- Valdymo skydelį atsargiai spauskite į viršų.

Valdymo skydelio uždarymas rankomis

- Suimkite valdymo skydelį už viršaus ir už apačios.
- Valdymo skydelį atsargiai spauskite žemyn.




- Valdymo skydelį įstumkite.

Durelių atidarymas rankiniu būdu

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.
Gali įkaisti durelių stiklas. Galite nusideginti prisilietę prie karšto durelių stiklo.
Atidarydami įkaitusias dureles, dėvėkite puodkėles.

⚠ Pavojus nusiplikyti karštais garais!
Naudojant kepimo režimą su garų funkcija, atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai. Galite nusiplikyti!
Atsitraukite per žingsnį ir palaukite, kol garai išsiskirstys, tada galite išimti iškepusį patiekalą.



- Kartu pristatomą atidarytuvą ① įdėkite dešinėje pusėje į maždaug 3 cm į tarpą tarp durelių ir valdymo skydelio ir dureles patraukite į priekį.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padėklų laikiklių, priedų, kepamo patiekalo ir durelių stiklo.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami ranką į karšto maisto ruošimo skyriaus vidų, naudokite puodkėles.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Kai prietaisas yra įmontuotas, prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto valdymo skydelio viršuje.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Montavimo saugos nurodymai



Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontuota garinė orkaitė gali sugesti.

Prietaiso montavimą patikėkite tik specialistui.

► Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) ir jūsų elektros tinklo duomenys turi sutapti.

Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

► Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisą jungdami prie elektros tinklo.

► Pasirūpinkite, kad įmontavus prietaisą, kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas.


► Garinę orkaitę pastatykite taip, kad būtų galima matyti viršutiniame kepimo lygyje įdėto troškinimo indo turinį. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.

Montavimo nurodymai

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Išpjova vandens žarnoms nutiesti

Kad dėl netvarkingai nutiestų vandens žarnų nebūtų padaryta materialinė žala, montavimo spintos pertvaroje reikia padaryti išpjovą.




- Pertvaroje, ant kurios bus statoma garinė orkaitė, padarykite išpjovą ①.

Montavimo matmenys

Montavimas ūkinėje spintoje

Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




Įrengimas


Įrengimas po stalviršiu

Už įrengimo nišos negali būti jokios galinės sienelės.

Jei garinę orkaitę ketinate įrengti po elektrine arba indukcine kaitlente, atsižvelkite į kaitlentės įrengimo nurodymus ir įrengimo aukštį.




Vaizdas iš šono




Skydelio atidarymo zona

Valdymo skydelio atsidarymo zonoje neturi būti jokių daiktų (pvz., durų rankenos), kurie galėtų trukdyti skydeliui atsidaryti ir užsidaryti.



Jungtys ir vėdinimas



- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vandens įleidimo žarna (nerūdijančiojo plieno), 2000 mm ilgio
- ④ Vandens išleidimo žarna (plastikinė), 3000 mm ilgio
Iš apačios į viršų kylantis vandens išleidimo žarnos galas iki jungties su sifonu negali būti didesniame negu 500 mm aukštyje
- ⑤ Vėdinimo išpjova maž. 180 cm²
- ⑥ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Įrengimas

Garinės orkaitės įmontavimas

Prieš įmontuodami ir prijungdami garinę orkaitę būtinai perskaitykite skyriaus "Įmontavimas" poskyrius "Gėlo vandens jungtis" ir "Vandens išleidimas".

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį.
- Vandens įleidimo ir išleidimo žarną per pertvaros išpjovą nutieskite po įmontavimo nišą.


Neškite prietaisą suėmę už korpuso šonuose esančių rankenėlių.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus 2° nuokrypis nuo horizontalės.

- Garinę orkaitę įstatykite į įmontavimo nišą ir išlygiuokite. Atkreipkite dėmesį, kad neprispaustumėte arba nepažeistumėte jungimo į tinklą laido ir vandens žarnos.

Per ilgos vandens išleidimo žarnos negalima sulenkti, suvynioti arba susukti į kilpą, ji turi būti ištiesta ant grindų pagrindo srityje.

- Atidarykite dureles.



- Kartu pristatomais medvaržčiais (3,5 x 25 mm) garinę orkaitę pritvirtinkite prie spintos šoninių sienelių.
- Garinę orkaitę prijunkite prie vandens įleidimo ir išleidimo žarnos (žr. skyriaus "Montavimas" poskyrius "Gėlo vandens jungtis" ir "Vandens išleidimas").
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Patikrinkite visas garinės orkaitės funkcijas, vadovaukitės naudojimo instrukcija.

Gėlo vandens jungtis

⚠ Neteisingai prijungus, kyla pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą! Neteisingai prijungus prietaisą, galite susižaloti ir (arba) patirti materialinę žalą.
Įrengti gėlo vandens jungtį kvieskite kvalifikuotą specialistą.

⚠ Užterštas vanduo gali sukelti sveikatos sutrikimus.
Įleidžiamo vandens kokybė turi atitikti šalies, kurioje naudojamas prietaisas, geriamajam vandeniui taikomus reikalavimus.
Garinę orkaitę prijunkite prie geriamojo vandens įvado.

Jungiant prie vandentiekio linijos būtinai laikytis šalyje galiojančių nuostatų. Visi prietaisai ir įtaisai, kurie naudojami vandeniui į garinę orkaitę tiekti, taip pat turi atitikti galiojančias tos šalies nuostatas.

Garinė orkaitė atitinka IEC 61770 ir EN 61770 reikalavimus.

Garinę orkaitę leidžiama jungti tik prie šalto vandens įvado.

Jeigu namuose naudojate atskirą vandens demineralizacijos įrenginį (pvz., atvirkštinio osmoso sistemą), nustatykite jį taip, kad paruošto vandens elektros laidumas nenukristų žemiau 100 µS/cm.

⚠ Vandens pažeidimai dėl nešvarumų.

Vandentiekio linijoje esantys nešvarumai gali kauptis garinės orkaitės vožtuve. Vožtuvas iki galo neužsidaro, todėl teka vanduo.

Prieš prijungiant garinę orkaitę arba baigus darbus su vandens tiekimo sistema, išskalaukite vandens linijas.

Atbulinis vožtuvas nėra būtinas, nes garinė orkaitė atitinka galiojančius DIN standartus.

Slėgis vandens jungtyje turi svyruoti nuo 100 kPa (1 bar) iki 600 kPa (6 bar). Jeigu slėgis viršija 600 kPa, įmontuokite slėgio sumažinimo vožtuvą.

Tarp nerūdijančiojo plieno žarnos ir namo vandens įvado turi būti sumontuotas uždarymo čiaupas, kad prireikus būtų galima uždaryti vandens tiekimą. Atkreipkite dėmesį, kad įmontavus garinę orkaitę vandens čiaupas liktų lengvai pasiekiamas.

Nerūdijančiojo plieno žarnos pritvirtinimas prie orkaitės.

Galima naudoti tik kartu pristatomą nerūdijančiojo plieno žarną. Nerūdijančiojo plieno žarną draudžiama trumpinti, ilginti arba pakeisti kito gamintojo žarna.

Prie prietaiso draudžiama jungti panaudotas arba senas žarnas.

Pažeistą nerūdijančiojo plieno žarną galima pakeisti tik originalia "Miele" atsargine žarna. Maisto produktams pritaikytą vandens žarną galima įsigyti interneto parduotuvėje, "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje "Miele" prekybos vietoje.

Pristatomos nerūdijančiojo plieno žarnos ilgis yra 2,0 m.

- Nuimkite gėlo vandens jungties dangtelį prietaiso galinėje pusėje.
- Paimkite **išlenktąją** nerūdijančiojo plieno žarnos pusę ir patikrinkite, ar yra sandarinimo žiedas. Jei reikia, įdėkite.
- Ant srieginės gėlo vandens jungties užsukite nerūdijančiojo plieno antveržlę.
- Patikrinkite, ar tvirtas ir ar sandarus sujungimas.

Vandens tiekimo prijungimas


⚠ Prieš jungdami prietaisą prie vandentiekio linijos, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Prieš jungdami garinę orkaitę prie vandentiekio linijos, uždarykite vandens tiekimą.

Atkreipkite dėmesį, kad įmontavus prietaisą, uždarymo čiaupas būtų lengvai pasiekiamas.

Garinei orkaitei prijungti prie vandentiekio linijos reikalingas vandens čiaupas su 3/4" prijungimo sriegiu.

- Patikrinkite, ar yra sandarinimo žiedas. Jei reikia, įdėkite.



- Nerūdijančiojo plieno žarną prijunkite prie uždarymo čiaupo.
- Patikrinkite, ar sujungimas tvirtas.
- Lėtai atsukite vandens tiekimo čiaupą ir patikrinkite, ar gėlo vandens jungtis sandari.
Prireikus pakoreguokite sandariklio padėtį ir srieginę jungtį.

Vandens išleidimas

Galima naudoti tik kartu pristatomą vandens išleidimo žarną. Vandens išleidimo žarną draudžiama trumpinti, ilginti, taip pat draudžiama naudoti kito gamintojo žarną.

Prie prietaiso draudžiama jungti panaudotas arba senas žarnas.

Pažeistą vandens išleidimo žarną leidžiama pakeisti tik originalia "Miele" atsargine vandens išleidimo žarna. Vandens išleidimo žarną galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba "Miele" pardavimo vietose.

Kad būtų užtikrintas tinkamas vandens išleidimas, nuotekų sifonas negali būti įrengtas aukščiau už garinės orkaitės vandens išleidimo jungtį.

Iš apačios į viršų kylantis vandens išleidimo žarnos galas iki jungties su sifonu negali būti didesniame negu 500 mm aukštyje.

Kartu pristatoma vandens išleidimo žarna yra 3,0 m ilgio.

Jeigu reikalinga ilgesnė vandens išleidimo žarna, ją galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje "Miele" prekybos vietose.

Vandens nuotakas

- Fiksuota žarnos jungtimi galima prijungti prie paslėpto arba paviršiuje montuojamo sifono;
- prie kriauklės sifono jungties.

Nuotekų temperatūra siekia 70 °C.

Nuotekų prijungimas

- Nuotekų žarną prijunkite prie sifono, naudokite žarnos antgalį.
- Vandens išleidimo žarną pritvirtinkite žarnos apkaba.

Elektros jungtis

Garinė orkaitė standartiškai paruošta jungti prie maitinimo lizdo su apsauginiu kontaktu.

Pastatykite garinę orkaitę, kad kištukinis lizdas būtų lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti elektros laido apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo, dėl saugumo rekomenduojame naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo garuose režimai)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis (g)	 ³ ₁		 ¹ (°C)	 [min]
Garų papildymas						
Brokoliai (8.1)	1x DGGL 12	maks.	2		100	3
Garų paskirstymas						
Brokoliai (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Prietaiso talpa						
Žirniai (8.3)	2x DGGL 12	atitinkamai 1500	1, 3		100	— ²

³₁ Kepimo lygis,  Veikimo režimas, ¹ Temperatūra,  Kepimo trukmė

 Kepimas garuose,  ECO kepimas garuose

¹ Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

² Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas¹ (“Dampfgaren” režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis (g)	 ³ ₁ ²	 [°C]	Aukštis (cm)	 [min]
Tvirtos konsistencijos, ketvirčiais supjaustytos bulvės ³	1x DGGL 12	1200	4	100	—	17
Lašišos filė, šaldyta, ne-atitirpinta	1x DGGL 12	6 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokolių galvutės	1x DGGL 12	900	3	100	—	4

³₁ Kepimo lygis, ¹ Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal meniu - rankiniu būdu”.

² Universalųjį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

³ Pirmą bandomąjį patiekalą (bulves) įdėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš įjungiant kaitinimo elementus).

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo orkaitėje režimai)

Bandomasis patiekalas	Priedai	 ³		 [°C]	 ² [min]		išankstini- s įkaiti- nimas
Trapios tešlos kepiniai (7.5.2)	1 kepimo padėklas	3		140	34–36 (35)	ne	ne
	2 kepimo padėklai	2 4 ¹		140	39–41 (40) 36–38 (37)	ne	ne
	1 kepimo padėklas	3		140	30–34 (32)	taip	taip
Maži pyragaičiai (7.5.3)	1 kepimo padėklas	2		150	34–37 (34)	taip	ne
	2 kepimo padėklai	2, 4		140	43–46 (44)	taip	ne
Trupintas biskvitas (7.6.1)	1 išardoma forma, 26 cm (ant kepimo ir kepimo grotelių)	3		160	30–32 (31)	taip	taip
Obuolių pyragas (7.6.2)	1 išardoma forma, 20 cm (ant kepimo ir kepimo grotelių)	2		160	95–105 (100)	ne	ne
	2 išardomos formos, 20 cm (ant kepimo ir kepimo grotelių)	2		160	85–95 (85)	taip	taip
Skrebutis (pramoniniu būdu pagaminta balta duona) (9.2)	Kepimo ir kepimo grotelės	3		3 lygis	4	ne	5 min.
Mėsainis (9.3)	Kepimo ir kepimo grotelės	4		3 lygis	Pirma pusė – 10	ne	10 min.
	Universalusis padėklas	3		3 lygis	Antra pusė – 6		

³ Kepimo lygis,  Veikimo režimas,  Temperatūra / kepimo keptuve lygis, ² Kepimo trukmė,  “Booster”

 Papildomas karštasis oras  Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas  Speciali pyrago kepimo Didysis keptuvas

¹ Padėklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrūdęs, dar nesibaigus nustatytai kepimo trukmei.

² Vertė skliaustuose nurodo optimalų kepimo laiką.


Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal EN 60350-1.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+

Atlikdami matavimus, laikykitės šių nurodymų:

- Matavimai atliekami naudojant režimą “Eco-Heißluft” .
- Pasirinkite nustatymą “Beleuchtung” | “„Ein“ für 15 Sekunden” (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Beleuchtung”).
- Pasirinkite nustatymą “Annäherungssensor” | “Licht einschalten” | “Aus” (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Annäherungssensor”).
- Matavimo metu maisto paruošimo skyriuje yra tik matavimui reikalingi priedai. Nenaudokite jokių kitų priedų, pavyzdžiui, “FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų.
- Matuoti naudojamus termoelementus reikia perkišti per durelių sandariklį. Kad galėtumėte tai padaryti, durelių sandariklį ištraukite iš griovelio ir du kartus perdurkite. Termoelementus per abi padarytas kiaurymes įkiškite į durelių sandariklį. Tada durelių sandariklį vėl tvirtai įspauskite į griovelį, kad šis visur vienodai priglustų.



- Kitame žingsnyje išimkite maisto ruošimo zonos pagrindo sietelį ir į vandens nuotaką tol pilkite vandenį, kol vandens paviršius pradės matytis.
- Svarbi energijos efektyvumo klasės nustatymo sąlyga yra ta, kad durys matavimo metu būtų sandariai uždarytos. Naudojami matavimo elementai šiek tiek arba labai gali trukdyti durų sandarumui. Tai turi neigiamos įtakos matavimo rezultatui.

Duomenys priežiūros institucijoms

Buitinių orkaitių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas	DGC 7865 HCX Pro
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas / ertmė (EEI_{cavity})	81,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė / ertmė	
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A+
Per įprastos veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis	1,08 kWh
Per priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis	0,68 kWh
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis kiekvienoje ertmėje	electric
Orkaitės ertmės tūris	67 l
Prietaiso masė	46,4 kg

Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija išjungta	maks. 0,3 W
Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija įjungta	maks. 0,8 W
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	maks. 2,0 W
Laikas iki automatinio perjungimo į išjungties būseną	20 min.
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo	20 min.
WLAN modulio dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz
WLAN modulio perdavimo galia	maks. 100 mW
Patiekalų termometro dažnio juosta	433,2–434,6 MHz
Patiekalų termometro perdavimo galia	maks. 10 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad orkaitė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Autoriaus teisės ir licencijos

Prietaiso eksploatavimui ir valdymui “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Programinė įranga arba programinės įrangos komponentai yra saugomi autoriaus teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame prietaise taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie platunami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Atvirojo kodo programinės įrangos (“Open Source”) komponentai ir taikomi autorių teisių reikalavimai, taikomų licencijos naudojimo sąlygų kopijos ir kita susijusi informacija pateikta meniu “Settings” | “Legal information” | “Open Source licences”. Atviro kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Prietaise naudojami tam tikri programinės įrangos komponentai, kurie yra autorių licencijuoti pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versiją arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versiją. Mažiausiai trejus metus nuo prietaiso įsigijimo arba pristatymo datos “Miele” suteikia galimybę Jums arba trečiosioms šalims laikmenose (CD-ROM, DVD arba USB rakte) naudoti nuskaitomą, pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygas licencijuotą prietaiso atvirojo kodo programinės įrangos komponentų išeitinio kodo kopiją. Norėdami gauti šį išeitinį kodą, susisiekite su mumis el. paštu (info@miele.com), nurodydami prietaiso pavadinimą serijos numerį ir pirkimo datą arba kreipkitės adresu:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Naudojama ribota garantija, siekiant apsaugoti autorius, kaip nurodyta “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygose:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalinti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Sutartiniai ženklai

DE	LT
„ein“ für 15 Sekunden	„Ijungti“ 15 sekundžių
12 Std (am/pm)	12 val. (am/pm)
24 Std	24 valandoms
abbrechen	Nutraukti
Aktionen anzeigen	Rodyti veiksmus
aktivieren	Ijungti / aktyvinti
Alarm	Pavojaus signalas
Allgemein	Bendroji informacija
analog	Analogiškai
ändern	Keisti
Annäherungssensor	Priartėjimo jutiklis
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Anzeige im Stand-by	Rodmuo budėjimo režime
Äpfel	Obuoliai
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
Automatikprogramme	Automatinės programos
Automatisches Spülen	Automatinis plovimas
beenden	Užbaigti
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
bei laufendem Garvorgang	Kepimo proceso vykdymo metu
Beleuchtung	Apšvietimas

DE	LT
Betriebsarten	Veikimo režimai
Betriebsstunden	Darbo valandų
Bitte warten	Prašome palaukti
Blanchieren	Nuplikymas
Booster	Paspartinimo funkcija
Braten	Kepinimas
Combi + Ober-/Unterhitze	Kombinuotasis troškinimas ir viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
Combigaren	Kombinuotasis troškinimas
Combigaren + Grill	Kombinuotasis troškinimas ir keptuvos
Combigaren + Heißluft plus	Kombinuotasis troškinimas ir papildomas karštas oras
Convenience	Patogumas
Convenience Food	Greito paruošimo produktai (pusgaminiai)
Crisp function	Traškumo funkcija
Dampfgaren	Kepimas garuose
Dampfreduktion	Garų sumažinimas
Dampfstoß	Garų tiekimas
Darstellung	Vaizdavimas
Datum	Data

DE	LT
deaktivieren	Išjungti / išaktyvinti
deutsch	Vokiečių kalba
digital	Skaitmeninis
Display	Ekranas
Dörren	Džiovinimas
dunkel	Tamsus
Eco-Dampfgaren	Ekonomiškas kepimas garuose
Eco-Heißluft	ECO ir papildomas karštasis oras
Eigene Programme	Asmeninės programos
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
Einkochen	Virimas
einrichten	Įdiegti
einstellen	Nustatyti
Einstellungen	Nustatymai
Eintrag hinzufügen	Pridėti įrašą
Einweichen	Mirkymas
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Erhitzen	Pašildyti
Erhitzen knusprig	Pašildyti traškius maisto produktus
Erhitzen schonend	Pašildyti švelniai

DE	LT
Farbschema	Ekrano rodmenų spalvos
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig um	Pabaigos laikas
Feuchte	Drėgmė
Feuchte Tücher erwärmen	Pašildyti drėgnas servetėles
Fisch	Žuvis
Fleisch	Mėsa
ganz	Nepjaustyti / sveiki
Garen knusprig	Kepimas apskrudinant
Garen schonend	Švelnus kepimas
Gargut einschieben um	Patiekalo įdėjimo val.
Garschritte anzeigen	Rodyti kepimo etapus
Garzeit	Kepimo trukmė
Gelatine schmelzen	Ištirpinti želatiną
Gemüse	Daržovės
Gerät anzeigen	Rodyti prietaisą
Gerät einschalten	Ijungti prietaisą
Gerät wird gespült	Prietaisas plaunamas
Gerät wird vorgeheizt. Gargut noch nicht einschieben	Prietaisas kaitinamas. Kol kas nedėti maisto produkto.
Geräteeinstellungen	Prietaiso nustatymai

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Geräteliste	Prietaisų sąrašas
Geschirr entkeimen	Sterilizuoti indus
Geschirr wärmen	Pašildyti indus
Getreide	Grūdai
Gewicht	Svoris
GourmetBraten	Kepimas „Gourmet“
Grill groß	Didysis keptuvas
Grill klein	Mažasis keptuvas
Händler	Pardavėjas
Hauptmenü	Pagrindinis meniu
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
Heißluft plus	Papildomas karštas oras
hell	Šviesus
Helligkeit	Ryškumas
Hilfe	Pagalba
hinzufügen	Pridėti
Honig entkristallisieren	Suskystinti medų
Hühnereier	Vištų kiaušiniai
Hülsenfrüchte	Ankštinės daržovės
immer ein	Visada įjungta
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo bloktorius
Info	Informacija
Intensivbacken	Intensyvusis kepimas

DE	LT
ja	Taip
Joghurt herstellen	Jogurto gamyba
Kondensatbehälter entleeren	Ištuštinti kondensato indą
Krustentiere	Vėžiagyviai
Kuchen	Pyragas
Kuchen spezial	Režimas, skirtas pyragų kepimui
Kurzzeit	Trumpoji trukmė
Land	Šalis
Lautstärke	Garso stiprumas
Lebensmittel hinzufügen	Pridėti maisto produktus
Licht einschalten	Įjungti apšvietimą
löschen	Naikinti / ištrinti
Menügaren	Maisto ruošimas pagal valgiaraštį
Menügaren starten	Įjungti maisto ruošimą pagal meniu
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht	Įjungtas parodomasis režimas. Prietaisas nekaišta
Miele@home einrichten?	Įdiegti „Miele@home“
Mix & Match	Funkcija greitam pašildymui ir kepimui
Möbelfronterkennung	Prietaiso priekio atpažinimas
Muscheln	Moliuskai

DE	LT
nachbacken	Papildomai kepti kepinius
nachgaren	Papildomai kepti
Nachtabschaltung	Išjungimo naktį funkcija
Netzwerkkonfiguration	Tinklo konfigūravimas
neu einrichten	Įdiegti / įrengti iš naujo
Nur bei Fehlern	Tik jeigu yra triktis
Ober-/ Unterhitze	Viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
Oberhitze	Viršutinio kaitinimo elementas
Obst	Vaisiai
OK	OK
Open-Source-Lizenzen	Atvirojo kodo licencijos
Pflege	Priežiūra
Programm erstellen	Sukurti programą
Rechtliche Informationen	Teisinė informacija
Reis	Ryžiai
RemoteUpdate	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija
schließen	Uždaryti
Schokolade schmelzen	Šokolado tirpinimas
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai

DE	LT
Signaltöne quittieren	Garsinių signalų reakcija
sofort starten	Paleisti iš karto
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Speck auslassen	Išlydyti lašinius
speichern	Išsaugoti
Spezial	Specialioji (-usis)
Spezialanwendungen	Specialaus naudojimo funkcijos
Sprache	Kalba
Spülen	Plovimas
Standort	Buvimo vieta
Start	Paleidimas
Start um	Paleidimo val.
Startbildschirm	Pradžios ekranas
starten	Įjungti
Stufe 1–3	1–3 lygis
Stufe 3	3 lygis
Suche	Paieška
SuperVision-Anzeige	„SuperVision“ rodmuo
Tageszeit	Paros laikas
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Teigwaren	Tešlos gaminiai
Temperatur	Temperatūra
Timer	Laikmatis

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Trocknen	Džiovinimas
überspringen	Pereiti / peršokti
umbenennen	Pervadinti
Umluftgrill	Keptuvas su ventiliatoriumi
Unterhitze	Apatinio kaitinimo elementas
Verbindungsstatus	Prisijungimo būseną
verschieben	Perkelti
Vorgang abbrechen?	Nutraukti procesą?
Vorheizen	Iš anksto įkaitinti
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Wasserhärte	Vandens kietumas
weiter	Toliau
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Wurstwaren	Dešros gaminiai
XX Treffer	XX atitikmuo
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zurücksetzen	Atkurti
Zwiebeln dünsten	Troškinti svogūnus



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DGC 7865 HCX Pro

It-LT

M.-Nr. 12 385 620 / 04 / 002