

Płyn zmiękczający

Zastosowanie:

ProCare Tex 70 S to wysokowydajny, płynny, kwaśny, skoncentrowany płyn zmiękczający do stosowania w pralnicach komercyjnych. Ten produkt jest wolny od mikroplastiku.

Właściwości produktu:

- Wysoko skoncentrowany
- Dyskretny, przyjemnie świeży zapach
- Dobre właściwości antystatyczne w przypadku włókien mieszanych
- Doskonałe właściwości adsorpcyjne

Zalecenia dotyczące dozowania:

ProCare Tex 70 S został opracowany tak, aby jak najlepiej sprawdzać się w pralnicach Miele Professional.

- Dodać 3–5 ml na kg tkanin do ostatniego płukania
- Precyzyjne i ekonomiczne dozowanie za pomocą pompy dozującej

Uwaga:

- Nie mieszać w postaci skoncentrowanej z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący i węże ssące.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pralnic Miele Professional.

Dane techniczne:

- Gęstość (20 °C): 0,99 g/ml
- Wartość pH (roztwór 1%): 3,5–4,5

Składniki zgodne z rozporządzeniem UE 648/2004 w sprawie detergentów:

- Kationowe środki powierzchniowo czynne, barwnik, substancja zapachowa

Przechowywanie:

ProCare Tex 70 S należy przechowywać w suchym i chronionym przed mrozem miejscu. Pojemniki należy zamykać po pobraniu wymaganej ilości produktu.

Płyn zmiękczający

Zagrożenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronach internetowych Miele wymienionych poniżej. Pojemniki należy utylizować dopiero po całkowitym opróżnieniu i szczelnym zamknięciu. Patrz karta charakterystyki dotycząca utylizacji pozostałości.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne i poprawne zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zwalnia to jednak użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych kontroli i testów.

Nie można z tego wywnioskować prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach produktu.

Dostępne opakowania i akcesoria:

Oznaczenie	Opakowanie
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Kanister 5 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Kanister 10 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Kanister 20 l
Klucz do kanistra	Do wszystkich kanistrów
Taca ociekowa DTD 2	Kanistry 5 i 10 l
Naczynie miarowe	250 ml
Kurek spustowy	Kanistry 5 i 10 l

Informacje kontaktowe:

Niemcy

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
info@miele.pl
www.miele.pl/professional



Niemcy

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com