

# ProCare

**Universal 70 ST**

## Yleispuhdistusaine

### Contact

#### Germany

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Finland

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Tel +358 9 87597-0  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional

#### Producer

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG  
Am Stadtholz 37  
33609 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 52130370  
info@stockmeier.com  
www.stockmeier.de

### Käyttö

ProCare Universal 70 ST on käyttövalmis, miedosti emäksinen, nestemäinen tiiviste, jonka pohjana on tensideistä muodostettu erityinen tehoaineyhdistelmä. Tuotetta käytetään jaloteräspintaisiin Miele Professional ja Steelco -laitteisiin. ProCare Universal 70 ST -tuotetta käytetään poistamaan pintatarttuvat aineet, joita kertyy päivittäisen käytön aikana ja jotka voivat pitkällä ajanjaksolla syövyttää pintoja. Puhdistus antaa laitteiden pinnoille yhtenäisen ulkonäön ja luonnollisen kiillon.

### Tuotteen ominaisuudet

Eriyisen tehoainekoostumuksensa ansiosta tuote irrottaa:

- öljy- ja rasvapitoisen lian
- kasvi- ja eläinperäiset jäämäkertymät
- veri- ja valkuaisainejätteet
- sitkeästi tarttuneet kertymät

Tuotteen ominaisuuksiin kuuluvat lisäksi:

- sertifioitu EU-Eco-etiketillä
- ei tarvitse erityistä tunnusmerkintää
- ei sisällä fosfaatteja, silikaatteja, valkoöljyjä tai hankaavia aineosia
- hellävarainen pinnoille
- helposti pois huuhtoutuva

### Annostus ja käyttö

ProCare Universal 70 ST on käyttövalmis suihke, joka levitetään puhdistettavalle pinnalle käsin ja huuhdotaan lyhyen vaikutusajan kuluttua perusteellisesti pois puhtaalla vedellä.

### Huomaa!

Ei saa sekoittaa muihin tuotteisiin.

### Tekniset tiedot

Tiheys (20 °C):	ca.1,0 g/ml
pH- arvo (20 °C):	n. 10,9
Ulkonäkö:	kirkas, vaaleanvihreä

### Ainesosat

ei-anionisten ja anionisten tensidien, liuoteväliaineiden, kompleksin muodostajien ja glykolieettereiden seos.

### Säilytysohjeet

- Noudatettava säilytyslämpötila: 5 °C ... 25 °C
- Asianmukaisesti säilytettynä ei rajoituksia käytettävyydelle

### Vaara- ja turvallisuuslausekkeet

Turvallisuus- ja ympäristönsuojelutiedot löytyvät käyttöturvatiedotteista. Ne ovat nähtävissä sivustossa [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com).

Hävitä astiat vain tyhjennettyinä ja suljettuina. Täyttötavarajäämien hävittäminen: katso käyttöturvatiedote.

Tämän tiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämyksemme ja kokemuksiimme. Ne eivät vapauta käyttäjää tekemästä omia tarkastuksia ja kokeita. Niistä ei voida johtaa tiettyjen ominaisuuksien oikeudellisesti sitovaa varmistusta.