

ProCare Shine 40 GC

Huuhtelukirkaste

Käyttökohteet

Tiivisteneste, hapan. Astianpesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesi- ja tankkiastianpesukoneissa.

Tuotteen ominaisuudet

- Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki
- Parantaa ja nopeuttaa kuivausprosessia
- Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä esineitä
- Vaahdonmuodostusta ehkäisevä
- Suojaa koristeita
- Sisältää erityisen biohajoavia tensidejä



Käyttö ja annostus

ProCare Shine 40 GC on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional astianpesukoneiden ohjelmia varten.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu koneen luokkuannostimen tai ulkoisen annostuspumpun (ei kaikissa konemalleissa) avulla
- Annostussuositus: 0,2–0,4 ml/l (0,02–0,04 %)
- Suositeltu veden kovuus: 0–3 °dH (0–0,5 mmol/l)

Pestävät astiat vaikuttavat annostusmäärään. Liian vähän tai liian paljon huuhtelukirkastetta voi johtaa epätydyttävään tulokseen. Annostuspitoisuutta voidaan säätää tarvittaessa muuttamalla tehdasasetuksia (Miele-koneissa annostuspitoisuuden tehdasasetus on yleensä 0,04 %).

Suosittellemme käyttämään pesussa pehmeää vettä, kovuus 0–3 °dH (0–0,5 mmol/l). Jos vesi on tätä kovempaa (enint. 8 °dH / 1,4 mmol/l), sitä voidaan kompensoida lisäämällä annostuspitoisuutta. Koneen ja pestävien astioiden suojaamiseksi, suosittelemme kuitenkin sopivan vedenkäsittelyjärjestelmän (kuten sisäisen tai ulkoisen vedenpehmentimen) käyttöä, jotta veden kovuus saadaan laskemaan tavoitetasolle.

Huomaa:

- Tiivistettä ei saa sellaisenaan sekoittaa muiden tuotteiden kanssa
- Kun vaihdat tuotteen toiseen, huomioi seuraavat asiat:
 - Jos käytössä on ulkoinen annostuspumppu, puhdista annostusjärjestelmä:
Huuhtelee järjestelmä huolellisesti vedellä ja täytä se
 - Kun kirkaste annostellaan koneen oman annostuslokeroa kautta, täytä lokeroon uutta kemikaalia vasta, kun huuhtelukirkasteen täytön ilmaisin syttyy koneen näyttöön
- Noudata Miele Professional -astianpesukoneiden käyttöohjeita.

ProCare Shine 40 GC

Huuhtelukirkaste

Tekniset tiedot

- Tiheys (20 °C): noin 1,0 g/cm³
- Liuksen pH-arvo: 6,5–7,0

Ainesosat

Sisältää tensidejä, orgaanisia happoja, liuottimia

Varastointi

- Säilytyslämpötila: 5 °C ... 35 °C
- Ei säilyvyysrajoituksia oikein varastoituna.
- Säilytettävä suojassa suoralta auringonvalolta.

Vaara- ja turvalausekkeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta. Ohjeiden mukaan käytettynä tuote on turvallinen elintarvikkeiden käsittelyä koskevien ohjeistusten mukaisesti.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia.

Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet

Tuote	Pakkausyksikkö
ProCare Shine 40 GC	1 l pullo
ProCare Shine 40 GC	5 l kanisteri
ProCare Shine 40 GC	10 l kanisteri
Kanisterinavaaja 5 l ja 10 l kanisterille	
Tippakaukalo DTD 2 Miele ProCare -sarjan 5 l ja 10 l kanisterille	

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Tel.: +358 9 87597-0
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de