

ProCare Shine 10 GC



Rengjøringsmidler

Anvendelse

Flytende konsentrat, alkalisk. For automatisk rengjøring i profesjonelle oppvaskmaskiner med både friskvanns- og tankoppvasksystemer.

Produktegenskaper

- Tildelt EU Ecolabel
- Egner seg spesielt til vask av glass
- Universelt rengjøringsmiddel med god rengjørings effekt for lett til middels kontaminasjon
- Forhindrer kalkavleiring og skåner serviset
- Beskytter mot korrosjon
- Egnet for utensiler som tåler alkalier, inkludert bestikk
- Ikke egnet for vask av aluminium
- Beskytter dekor
- Inneholder alkaliske stoffer og kompleksdannere
- Inneholder ikke fosfater eller aktivt klor



Bruk og dosering

ProCare Shine 10 GC er utviklet for bruk i programforløp i Miele Professionals profesjonelle oppvaskmaskiner.

- Presis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Det bør brukes egnede doseringssystemer til dette produktet
- Konsentrasjon ved bruk: Doseringsmengden avhenger av hvor skittent serviset er
- Doseringsanbefaling:
 - 0–1,1 mmol/l (0–6 °dH): 2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
 - 1,3–2,3 mmol/l (7–13 °dH): 3–4,9 ml/l (0,3–0,49 %)
- Anbefalt hardhetsområde: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

Programmet må velges ut fra utensilene og skittenhetsgraden. Hvis du velger feil program eller bruker for mye eller for lite rengjøringsmiddel, kan det føre til utilfredsstillende rengjøringsresultater. Med utgangspunkt i oppvaskmaskinens fabrikkinnstillinger (for Miele-maskiner er dette vanligvis 3 ml/l eller 0,3 %), kan man foreta justeringer etter behov.

Ved vask anbefales det å bruke bløtt vann med en vannhardhet på 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH). Høyere hardhetsområder på opptil maksimalt 1,4 mmol/l (8 °dH) kan om nødvendig kompenseres ved å øke doseringskonsentrasjonen. For å beskytte oppvaskmaskinen og serviset anbefaler vi imidlertid å bruke et vannbehandlingssystem (f.eks. et internt eller eksternt kalkfilter) for å oppnå den ønskede vannhardheten.

Vær oppmerksom på følgende:

- Må ikke blandes med andre produkter i konsentrert form
- Doseringssystemet må rengjøres før man bytter produkter: Skyll grundig med vann og klargjør systemet
- Bruksanvisningen for Miele Professionals oppvaskmaskiner må følges.
- For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi å bruke det komplette ProCare Shine-systemet, som består av oppvaskmiddel, glansmiddel og regenereringssalt

ProCare Shine 10 GC



Rengjøringsmidler

Tekniske data

- Tetthet (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-verdi for løsning: 11,7–12,2

Innholdsstoff

Alkaliske stoffer, kompleksdannere

Lagring

- Lagringstemperatur: –7 °C til 40 °C
- Ingen begrensninger når det gjelder holdbarhet dersom produktet oppbevares riktig.
- Beskyttes mot direkte sollys

Risikoer og sikkerhetsregler

For sikkerhets- og miljøinformasjon, se sikkerhetsdatabladet. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider som er oppført nedenfor. Dersom produktet brukes i henhold til instruksjonene, er det trygt i forhold til relevante retningslinjer for næringsmiddelbehandling.

Beholdere må bare kastes når de er helt tomme og forseglet. Se sikkerhetsdatabladet angående avhending av rester.

All informasjon i dette produkt databladet er oppdatert og korrekt i henhold til vår kunnskap og erfaring. Dette fritar imidlertid ikke brukerne fra plikten til å utføre egne kontroller og tester. Det kan ikke utledes noen juridisk bindende garanti for bestemte produkt egenskaper av dette.

Beholderstørrelser og tilbehør

Betegnelse	Beholderstørrelse
ProCare Shine 10 GC	5 l-beholder
ProCare Shine 10 GC	10 l-beholder
Kannenøkler for 5 l- og 10 l-beholdere	
DTD 2 dryppskål for 5 l- og 10 l-beholdere i Miele ProCare-serien	

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel.: +47 67 17 34 40
Sales.professional@miele.no
www.miele.no/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de