

## ProCare

Tex 20 OB

### Agente blanqueador a base de oxígeno

#### Utilización:

*ProCare Tex 20 OB* es un concentrado de blanqueador de oxígeno estabilizado, ácido y líquido para el uso en lavadoras profesionales.

#### Características del producto:

- Portador ideal de oxígeno en el agua de lavado
- Descomposición absolutamente libre de residuos
- Posibilidad de añadirlo a todos los detergentes
- Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales

#### Recomendaciones de dosificación:

*ProCare Tex 20 OB* está diseñado para los desarrollos de programa de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora
  - Según la necesidad del lavado, dosificar 2-3 ml/kg de producto seco
- La cantidad de producto debe adaptarse al grado de suciedad y a la dureza del agua.

#### Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes del cambio de producto hay que enjuagar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de las lavadoras de Miele Professional.


#### Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): 1,13 g/ml
- Valor pH (1 %): 1,5 - 2,5

#### Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- >30 % Agente blanqueador a base de oxígeno

#### Indicaciones de almacenamiento:

- *ProCare Tex 20 OB* solo debe almacenarse en su envase original y protegido del calor y la humedad. Se tiene que volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales.
- El producto se puede almacenar con el envase original cerrado durante al menos 12 meses. 

#### Advertencias de seguridad:

Puede encontrar las advertencias medioambientales y de seguridad en la hoja de datos de seguridad. Están disponibles en el sitio web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

#### Unidad de empaquetado suministrada y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Bombona de 5 l	11520280
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Bombona de 10 l	11520320
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Bombona de 20 l	11520350
Llave para bombona	Para todas las bombonas	11851600
Bandeja colectora DTD 2	Bombona de 5 y 10 l	10695460



#### Alemania

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Datos de contacto:

#### Alemania

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### España

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel. +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional