

ProCare

Tex 20 OB

Agent de blanchiment à base d'oxygène

Utilisation :

ProCare Tex 20 OB est un concentré d'agent de blanchiment oxygéné liquide, acide et stabilisé pour l'utilisation dans des lave-linges professionnels.

Caractéristiques produit :

- Agent d'oxygénation idéal dans les bains lessiviels
- Décomposition totale sans résidus
- Additif optimal pour toutes les lessives
- Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux

Recommandations de dosage :

ProCare Tex 20 OB est prévu pour les programmes dans les lave-linge Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe de dosage
- Au besoin, ajouter 2 à 3 ml/kg de linge sec

La quantité de produit dosée doit être adaptée au degré de salissure du linge ainsi qu'à la dureté de l'eau.

Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits dans le concentré.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d'aspiration, à l'eau.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.

Caractéristiques techniques :

- Masse volumétrique (20 °C): 1,13 g/ml
- Valeur de pH (à 1 %) : 1,5 – 2,5

Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- >30 % d'agent de blanchiment à base d'oxygène

Conseils de stockage :

ProCare Tex 20 OB doit uniquement être stocké dans son récipient d'origine et à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Le produit peut être stocké au minimum 12 mois dans son récipient d'origine. 

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les containers vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Containers	Numéro de matériel
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Bidon de produit de 5 l	11520280
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Bidon de produit de 10 l	11520320
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Bidon de produit de 20 l	11520350
Clé pour bidon	Pour tous les bidons de produit	11851600
Bac d'égouttage DTD 2	Bidons de produit de 5 l et de 10 l	10695460



Allemagne

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contact :

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional