

Avkalkingsmiddel for maskiner

Anvendelse:

Pulver, surt. For fjerning av kalkavleiringer og andre mineralavleiringer fra Miele Professionals vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, rengjørings- og desinfeksjonsautomater.

Produktegenskaper:

- Fjerner pålitelig gjenstridige kalkavleiringer og fastsittende forurensninger, f.eks. på varmeelementet, i vaskebeholderen og i vaskekammeret.
- Kan brukes ved alle vannhardheter.
- Dette produktet er spesielt egnet til bruk i ProfilLine oppvaskmaskiner og vaskemaskiner med en kapasitet på opptil 11 kg.

Doseringsanbefaling:

Avkalking med ProCare Universal 81 C skal bare brukes ved behov, og høyst hver tredje måned. Hvis avleiringer og rester vedvarer, må prosessparameterne for maskinen og prosesskjemien som brukes, kontrolleres og eventuelt optimaliseres.

- Kun egnet for manuell dosering; deaktiver automatisk dosering og aktiver den på nytt når avkalkingen er fullført.
- Maskinen må være tom under avkalking.
- Skal bare doseres i hovedvasken hvis du bruker forvask.
- Grundig sluttskylling er nødvendig for å unngå rester.

Modellbetegnelse	Dosering	Doseringsområde	Anbefalt program
SmartBiz-vaskemaskiner	1 boks	Inn i vaskemiddelbeholderen	Bomull 60 °C, ingen sentrifugering
Smågiganter	1 boks		Kulørtvask 60 °C, ingen sentrifugering
Smågiganter Mop Star	2 bokser		Kulørtvask 60 °C, ingen sentrifugering
Profesjonelle vaskemaskiner ≤ 11 kg kapasitet	2 bokser		Kulørtvask 60 °C
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater	1–2 bokser	Bunnen av vaskekammeret	Program for servicerengjøring
Profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannssystem	1 boks		Programmet Maskinrengjøring Alternativ: Programmet Intensiv, dosering etter forvask
Profesjonelle oppvaskmaskiner med tank	2 bokser	Inn i tanken	• Hvis den har vært i bruk tidligere: Kjør programmet Maskinrengjøring og tøm tanken. • Fyll tanken med friskt vann. • Doseringstemperatur: ved 50–70 °C • 1–2 sykluser i det korteste programmet • Virketid 30 minutter • 5 sykluser i det lengste programmet • Avslutt med å kjøre programmet Maskinrengjøring og tømme tanken

ProCare Universal 81 C er tilpasset programforløpene i maskinene fra Miele Professional.

Vær oppmerksom på følgende:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Kun for profesjonell bruk.
- Følg bruksanvisningene til Miele Professional-maskinene.
- Noen modeller av oppvaskmaskiner har et eget serviceprogram som kan aktiveres av serviceavdelingen.
- Produktet er kun egnet for avkalking med syre. For andre avleiringer anbefales et serviceprogram med ProCare Universal 77 A.

Avkalkingsmiddel for maskiner

Tekniske data:

Bulketthet (ved 20 °C): 0,925 g/cm³

pH-verdi (ved 20 °C): 1,5 (10 %)

Lagring:

- Lagringstemperatur: 5 til 40 °C
- Oppbevares på et tørt sted.

Under lagringen kan det oppstå fargeforandringer på produktet i de originale, lukkede beholdere. Dette forringer ikke produktets egenskaper ved bruk.

Risiko- og sikkerhetsregler:

For sikkerhets- og miljøinformasjon, se sikkerhetsdatabladet. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider som er oppført nedenfor. Dersom produktet brukes i henhold til instruksjonene, er det trygt i forhold til relevante retningslinjer for næringsmiddelindustrien.

Kontroller at alle deler er syrebestandige! Sørg for at avløpsrørene er syrebestandige før du tømmer sure løsninger ut av maskinene. Rør av eternitt og støpejern er uegnede og krever en nøytralisering av løsningen før den tømmes ut.

Beholdere må bare kastes når de er helt tomme og forseglet. Se sikkerhetsdatabladet angående avfallshåndtering av rester.

All informasjon i dette produktdatabladet er oppdatert og korrekt i henhold til vår kunnskap og erfaring. Dette fritar imidlertid ikke brukerne fra plikten til å utføre egne kontroller og tester. Det kan ikke utledes en juridisk bindende garanti for bestemte produktegenskaper av dette.

Tilgjengelige beholderstørrelser:

Betegnelse	Beholderstørrelse
ProCare Universal 81 C	250 g boks

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel.: +47 67 17 34 40
Sales.professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87–89
33818 Leopoldshöhe, Tyskland
www.becker-chemie.de