

Sitruunahappopohjainen neutralointiaine

Käyttökohteet:

ProCare Tex 30 C on hapan orgaanista happoa sisältävä neutralointiaine, joka on tarkoitettu alkalisuuden vähentämiseen ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyykinpesukoneissa.

ProCare Tex 30 C sopii erinomaisesti pesulakäyttöön erityisesti lakanapyykille. Tuote annostellaan viimeiseen huuhteluveteen.

Tuotteen ainesosat ovat luonnollisia, erityisen hellävaraisia ympäristölle ja ne varmistavat prosessien turvallisuuden.

Tuotteen ominaisuudet:

- Käyttölämpötila kylmä – 40 °C
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla
- Erittäin hyvä neutralointikyky
- Erityinen puskurijärjestelmä takaa vakaat, neutraalit pH-arvot
- Ehkäisee kellertäviä alkalitahroja, myös silloin, kun pyykkiä säilytetään kosteissa olosuhteissa
- Ei sisällä hajusteita
- Minimoi epämiellyttävät hajut

Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

Lisätään viimeisen vedenoton yhteydessä, pesuprosessin alkalisuuden mukaan:

0,5–2,0 ml/kg kuivaa pyykkiä

ProCare Tex 30 C on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pyykinpesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Jos käytetään manuaalista annostelua, tuote annostellaan huuhteluinelokeroon

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,23 g/ml
- pH-arvo (1%): 2,0–3,0

Ainesosat:

Sitruunahappo

Varastointi:

ProCare Tex 30 C on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu. Alkuperäispakkauksessaan tuote säilyy vähintään 24 kuukautta. 📦

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedotteista. Ne löydät Mielen verkkosivuilta. Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote. Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 30 C</i>	5 l kanisteri
<i>ProCare Tex 30 C</i>	10 l kanisteri
<i>Kanisteriavain</i>	Sopii kaikkiin kanistereihin
<i>DTD 2 -alusta</i>	5 ja 10 l kanistereille



Saksa

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Yhteystiedot:

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional