

Bontwasmiddel





Gebruik

ProCare Tex 11 COL is een zeer geconcentreerd alkalisch, met enzymen versterkt en fosfaatvrij waspoeder voor de bonte was. Voor het wassen van katoen en mengweefsels in professionele wasmachines. *ProCare Tex 11 COL* is geschikt voor professionele reiniging van wasbare bovenkleding, sport- en werkkleding en voor wasgoed uit de horeca.

Producteigenschappen

- Vrij van optische witmakers, bleekmiddelen en fosfaat
- Maakt vuil en vet heel goed los
- Te gebruiken bij alle waterhardheden
- Voor wassen vanaf 30 °C
- Effectief door speciale enzymen
- De oorspronkelijke kleuren blijven perfect behouden
- Kleuren geven niet af

Doseeradviezen [g (ml)/kg wasgoed]:

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
1°dH ≈ 0,18 mmol/l						
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

**De hardheidsgraad of de waterhardheid kunt u opvragen bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf.*

ProCare Tex 11 COL is afgestemd op het programmaverloop in professionele wasmachines van Miele.

- Handmatige dosering voor elk wasprogramma.
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.

Technische gegevens

- Stortgewicht: ca.0,8 g/cm³
- pH-waarde (1%): ca. 11

Inhoudsstoffen

Tensiden, enzymen, waterontharder, chelaatvormers, geurstoffen.

Opslaginstructies

ProCare Tex 11 COL mag alleen droog en beschermd tegen vorst worden bewaard. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten.

Waarschuwingen en veiligheidstips

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking. Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad. De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en accessoires

Aanduiding	Verpakking
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Spand 5 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Zak van 20 kg

Contactgegevens**Duitsland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefoon +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

Fabrikant

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87-93
65203 Wiesbaden
Telefoon +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional