

### Neutralizzante

**Uso:**

*ProCare Tex 30 C* è un neutralizzante acido a base di un acido organico per ridurre l'alcalinità per l'impiego nelle lavatrici professionali.

*ProCare Tex 30 C* è ideale per la cura della biancheria professionale, in particolare nel trattamento della biancheria da stirare, da dosare nell'ultimo risciacquo.

Gli ingredienti sono a base naturale e particolarmente delicati per l'ambiente con un'elevata affidabilità dei processi.

**Caratteristiche del prodotto:**

- Uso in area temperatura da fredda a 40 °C
- Utilizzabile con tutte le durezza acqua
- Ottimo effetto neutralizzante
- Valori pH neutri e stabili grazie allo speciale sistema tampone
- Efficace contro le macchie alcaline gialle, anche se conservato in condizioni di umidità
- Senza profumi
- Riduce al minimo gli odori sgradevoli

**Consigli di dosaggio [ml/kg biancheria]:**

Aggiunta all'ultimo bagno di risciacquo a seconda dell'alcalinità del lavaggio  
0,5–2,0 ml/kg di biancheria asciutta

*ProCare Tex 30 C* è adatto ai programmi delle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite una pompa di dosaggio
- In caso di dosaggio manuale, il prodotto si versa nella vaschetta dell'ammorbidente

**Attenzione!**

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.


**Dati tecnici:**

- Densità (20 °C): 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- Valore pH (1 %): 2–3

**Ingredienti:**

Acido citrico

**Indicazioni di conservazione:**

*ProCare Tex 30 C* deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Dopo aver prelevato una parte di prodotto, richiudere bene il contenitore. Il prodotto nella confezione originale chiusa può essere conservato per almeno 24 mesi. 

**Indicazioni di pericolo e sicurezza:**

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate di seguito.

Smaltire solo contenitori vuoti e chiusi. Smaltimento dei residui del prodotto: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare propri test e prove.

Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

**Unità di confezione e accessori disponibili:**

Denominazione	Contenitore
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Tanica da 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Tanica da 10 l
<i>Chiave per tanica</i>	Per tutte le taniche
<i>DTD 2 vaschetta di raccolta</i>	Taniche da 5 e 10 l

**Germania**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

**Contatti:****Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Importatore per la Svizzera**

Miele SA  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tel. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

**Italia**

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Tel. +39 (0) 471666319  
professional@miele.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm