

## ProCare

Tex 10 W

### Ullvaskemiddel

#### Anvendelse:

ProCare Tex 10 W er et lett surt, høyaktivt ullvaskemiddel for skånsom rengjøring av ull til bruk i vaskemaskinene fra Miele Professional.





ProCare Tex 10 W er ideelt til bruk i profesjonelle vaskerier.

Spesielle innholdsstoffer gir pålitelig fargebeskyttelse. Et fibervennlig vaskeresultat oppnås ved hjelp av beskyttende polymerer og et integrert buffersystem, som hindrer ull i å tove seg.

#### Produktegenskaper:

- Svært effektivt, også ved lave temperaturer 0 °C til 30 °C
- Egnert for alle vannhardheter
- Ingen fargeoverføring
- Hindrer ny gråfarging
- Ingen toving av ullen

#### Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg tekstiler]:

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 1°dH ≈ 0,16 mmol/l  | ml/kg   | ml/kg   | ml/kg   |
| °dH   |   |   |   |
| 0 – 8,4   | 14  | 17  | 20  |
| 8,4 – 14  | 17  | 20  | 23  |
| > 14  | 20  | 23  | 26  |

Du kan få opplysninger om hardhetsgraden eller vannhardheten i tyske hardhetsgrader fra ditt ansvarlige vannverk.

ProCare Tex 10 W er tilpasset programforløpene i vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Doseringsanbefaling avhengig av vannhardhet



#### Tyskland

August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Kontaktinformasjon:

#### Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland  
KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Norge

Miele AS  
Nesbruveien 71  
1394 NESBRU  
Tel. +47 6717-3100  
info@miele.no  
www.miele.no/professional

#### Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Følg bruksanvisningene for vaskemaskiner fra Miele Professional.

#### Tekniske data:

- Tetthet: 1,02 g/cm<sup>3</sup>
- pH-verdi (1 %): 4,8–5,8

#### Lagringstips:

ProCare Tex 10 W bør lagres tørt og beskyttes mot frost. Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen.

Produktet kan lagres i minst 24 måneder i en lukket originalbeholder. 

#### Fare- og sikkerhetsinstruksjonen:

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider, som er oppført nedenfor.

Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

#### Forpakninger og tilbehør som kan leveres:

| Betegnelse       | Beholder      | Materialnummer |
|------------------|---------------|----------------|
| ProCare Tex 10 W | 20 l-beholder | 12338960       |