

## ProCare

Tex 70 S

### Suavizante

#### Utilización:

*ProCare Tex 70 S* es un suavizante concentrado ácido, líquido y de gran eficacia para el uso en lavadoras profesionales. No contiene microplásticos.

#### Características del producto:

- Altamente concentrado
- Aroma agradable
- Propiedades antiestáticas en tejidos mixtos
- Muy buena capacidad de bobinado

#### Recomendaciones de dosificación:

*ProCare Tex 70 S* está diseñado para las lavadoras de Miele Professional.

- Entre 3 – 5 ml/kg de ropa en el último aclarado
- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora

#### Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes del sustituir el producto, es necesario aclarar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- Es imprescindible tener en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras de Miele Professional.

#### Datos técnicos:


- Densidad (20 °C) 0,99 g/ml
- Valor pH (1 %) 3,5 – 4,5

#### Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- 2-(4-Terc-butilbencil)propionaldehído, Hexil cinamaldehído

#### Indicaciones de almacenamiento:

*ProCare Tex 70 S* debe almacenarse exclusivamente en un lugar seco y protegido de las heladas. Es necesario volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales.

Es posible almacenar el producto con el envase original cerrado durante al menos 12 meses. 

#### Advertencias de seguridad:

Puede encontrar las advertencias medioambientales y de seguridad en la hoja de datos de seguridad. Están disponibles en el sitio web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

#### Unidad de empaquetado suministrada y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Garrafa de 5 l	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Garrafa de 10 l	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Garrafa de 20 l	11520400
Llave para bombona	Para todas las bombonas	11851600
DTD 2 bandeja colectora	Garrafa de 5 y 10 l	10695460



Alemania  
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

Datos de contacto:

Alemania  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Teléfono: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

España  
Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel. +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional