

ProCare

Tex 70 S

Sköljmedel

Användning:

ProCare Tex 70 S är ett högeffektivt, flytande och surt sköljmedelskoncentrat för användning i professionella tvättmaskiner. Produkten innehåller inte mikroplast.

Produktegenskaper:

- Högkoncentrerat
- Diskret, behaglig frisk doft
- Antistatisk funktion vid blandad tvätt
- Mycket bra upptagningsförmåga

Doseringsrekommendation:

ProCare Tex 70 S är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Dosering av 3 – 5 ml/kg tvättgods i sista sköljningen
- Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump

Tänk på!

- Blanda inte koncentratet med andra produkter.
- Innan du byter produkter ska du skölja igenom doseringssystemet samt vattentilloppslangarna med vatten.
- Det är också viktigt att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskin.

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 0,99 g/ml
- pH-värde (1 %-igt): 3,5 – 4,5

Innehållsämnena för rengöringsmedel enligt EU-detergentförordning 648/2004:

- 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, hexyl cinnamal

Förvaringsanvisningar:

ProCare Tex 70 S ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen.

I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 12 månader. 🕒

Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du på Miele's webbsida. Adressen till Miele's webbsida anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se informationen om hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktens egenskaper samt uppräftar inte något juridiskt bindande åtagande.



Tyskland
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktuppgifter:

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige
Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional

Beställbara förpackningar och tillbehör:

Beteckning	Behållare	Materialnummer
<i>ProCare Tex 70 S</i>	5-litersbehållare	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	10-litersbehållare	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	20-litersbehållare	11520400
Nyckel till behållare	För alla behållare	11851600
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare	10695460